

安全上のご注意

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みうえ正しくお使いください。
小さなお子様がいる場合は、保護者の管理の下、安全にお使いください。

◆警告と注意、記号表示について

警告と注意、記号表示には以下のような意味があります。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

	この記号は注意（用心してほしい）を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。
	この記号は強制（必ず実行してほしい）したり、指示する内容があることを告げるものです。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電、火災、けが、転倒、破損、故障など、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



電源は必ず AC100V をお使いください。



付属の電源コードや AC アダプターは、本機でのみ使用してください。



電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取ってください。



電源コードを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



落雷の恐れがある時や長時間使用しない時は、すぐに電源コードを抜いてください。



異常が起こった時は、すぐに電源スイッチを切り、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。



下記のような場合は、故障している可能性がありますので、使用は控え、電源コードを外したままの状態弊社サービス窓口にお問い合わせください。

1. 製品の内部に異物が入ってしまった場合
2. 水がかかって内部が濡れてしまった場合
3. 製品や付属品の一部が異常に熱くなった場合

場合

4. 異常な臭いや煙が出た場合 など



本機を分解、修理、改造しないでください。



水に濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



製品を濡らさないでください。



電源コードや AC アダプターのコードは、無理に曲げたり、重いものを載せたり、熱いものを近づけたり、傷つけたりしないでください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、破損、怪我、健康被害など、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。



鍵盤蓋や譜面台やペダルの下などの隙間に体の一部を入れないでください。



ヘッドホンは大音量で長時間使用しないでください。



製品の周りで走り回らないでください。



椅子で遊んだり、踏み台にしたり、2人以上で座ったりしないでください。(椅子が同梱されている場合)



製品に乗ったり、ぶら下がったり、押ししたりしないでください。



弊社オプション品のスタンド以外は使用しないでください。



製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。



以下の場所では、製品を使用しないでください。

1. 製品がグラグラする不安定な場所
2. 水がかかる場所
3. 極端に温度の高い、もしくは低い場所
4. 極端に湿度の高い、もしくは低い場所
5. 窓際など直射日光の当たる場所
6. 砂やホコリの多い場所
7. 振動の多い場所



製品を移動する時は、複数の人で水平に持ち上げて動かしてください。



ピアノを設置する際、十分な換気のために機器の周囲に 5cm 以上の距離を保ってください。



小さな部品はお子様の手の届かない場所で保管してください。



製品や椅子（付属の場合）の組み立て時は、組立説明を読んでから作業してください。



製品や椅子（付属の場合）の組立ネジはゆるみを定期的に点検し、必要に応じて締めなおしてください。



椅子（付属の場合）の高さ調節は、椅子から降りて行ってください。



電源コードのプラグは、直ぐに抜くことができる状態にしておいてください。



この機器は、電源スイッチを切った状態でも主電源から完全に遮断されているわけではありません。完全に遮断するためには、電源プラグを抜いてください。