

安全上のご注意

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みうえ正しくお使いください。
小さなお子様がいる場合は、保護者の管理のもと、安全にお使いください。

◆警告と注意、記号表示について

警告と注意、記号表示には以下のような意味があります。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

	この記号は注意（用心してほしい）を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。
	この記号は強制（必ず実行してほしい）したり、指示する内容があることを告げるものです。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電、火災、けが、転倒、破損、故障など、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



電源は必ず AC100V をお使いください。



付属の電源コードや AC アダプターは、本機でのみ使用してください。



電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取ってください。



電源コードを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



落雷の恐れがある時や長時間使用しない時は、すぐに電源コードを抜いてください。



異常が起こった時は、すぐに電源スイッチを切り、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。



下記のような場合は、故障している可能性がありますので、使用は控え、電源コードを外したままの状態弊社サービス窓口にお問い合わせください。

1. 製品の内部に異物が入ってしまった場合
2. 水がかかって内部が濡れてしまった場合
3. 製品や付属品の一部が異常に熱くなった場合
4. 異常な臭いや煙が出た場合 など



本機を分解、修理、改造しないでください。



水に濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



製品を濡らさないでください。



電源コードや AC アダプターのコードは、無理に曲げたり、重いものを載せたり、熱いものを近づけたり、傷つけたりしないでください。