

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、破損、怪我、健康被害など、人が傷害を負った物的損害の発生が想定される内容が記載されています。



鍵盤蓋や譜面台やペダルの下などの隙間に体の一部を入れないでください。



ヘッドホンは大音量で長時間使用しないでください。



製品の周りで走り回らないでください。



椅子で遊んだり、踏み台にしたり、2人以上で座ったりしないでください。(椅子が同梱されている場合)



製品に乗ったり、ぶら下がったり、押したりしないでください。



弊社オプション品のスタンド以外は使用しないでください。



製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。



以下の場所では、製品を使用しないでください。

1. 製品がグラグラする不安定な場所
2. 水がかかる場所
3. 極端に温度の高い、もしくは低い場所
4. 極端に湿度の高い、もしくは低い場所
5. 窓際など直射日光の当たる場所
6. 砂やホコリの多い場所
7. 振動の多い場所



製品を移動する時は、複数の人で水平に持ち上げて動かしてください。



ピアノを設置する際、十分な換気のために機器の周囲に 5cm 以上の距離を保ってください。



小さな部品はお子様の手が届かない場所で保管してください。



製品や椅子（付属の場合）の組み立て時は、組立説明を読んでから作業してください。



製品や椅子（付属の場合）の組立ネジはゆるみを定期的に点検し、必要に応じて締めなおしてください。



椅子（付属の場合）の高さ調節は、椅子から降りて行ってください。



電源コードのプラグは、直ぐに抜くことができる状態にしておいてください。



この機器は、電源スイッチを切った状態でも主電源から完全に遮断されているわけではありません。完全に遮断するためには、電源プラグを抜いてください。