

KENMOE CARLOS

08/1/2026



Procédure : Reset et reconfiguration d'une borne Réseau

1. Reset (remise à zéro usine)

Méthode matérielle (la plus fiable)

1. Localise le bouton **RESET** sur la borne (souvent un petit trou).
2. Maintiens-le enfoncé avec un trombone pendant :
 - **10 à 15 secondes** (parfois jusqu'à 30 sec selon constructeur)
3. Attends :
 - Redémarrage complet (LED clignotantes puis stabilisation)

Résultat :

- Configuration effacée
- IP remise par défaut (souvent DHCP ou 192.168.x.x)

2. Connexion après reset

- Désactiver la carte réseau wifi
- Configure manuellement ton PC :
 - IP : 192.168.1.1
 - Masque : 255.255.255.0
- Accède à :
 - 192.168.1.1

- ou 192.168.0.1
(selon constructeur)
-

3. Accès à l'interface

Identifiants par défaut (à changer ensuite !) :

- admin / admin
 - admin / password
 - ou indiqué sous la borne
-

4. Reconfiguration de base

Paramètres réseau

- Mode :
 - DHCP client (souvent recommandé)
 - ou IP fixe (infra pro)
 - Exemple IP statique :
 - IP : 192.168.1.20
 - Gateway : 192.168.1.1
 - DNS : 8.8.8.8
-

Configuration Wi-Fi

- SSID : Nom du réseau
 - Sécurité :
 - **WPA2/WPA3**
 - Mot de passe :
 - fort (≥ 12 caractères)
-

Canaux et fréquence

- 2.4 GHz :
 - canal 1, 6 ou 11

- 5 GHz :
 - automatique ou manuel selon environnement
-

Mode de fonctionnement

- Access Point (AP)
 - Bridge
 - Répéteur (si besoin)
-

5. Vérification

- Connexion Wi-Fi OK
- Accès Internet OK
- Ping test :

ping 8.8.8.8