

CURA MANUAL Ver 14.03

(주)엔티렉스

※ 상단 메뉴 설정





■ Load model file: 모델링 파일을 .stl 파일을 불러옴.

■ Save model: 모델파일 저장(크기 위치등 변경시)

■ Clear platform : 화면의 플랫폼을 비우기.

■ Print : 프린트

■ Save Gcode : Gcode 저장 (SD카드에 저장시 사용)

■ Show slice engine log : 슬라이스 정보창을 불러옴

■ Open profile : 설정값 불러오기

■ Save profile : 현재 설정값 저장하기

Load profile from Gcode: GCode 설정 불러오기

■ Reset Profie to default : 출력설정 초기화

■ Preferences : 필라멘트 정보 입력창을 불러옴.(환경설정)


■ Machine settings : 프린터 설정 창을 불러옴


■ Recent Model files : 최근 사용한 모델 불러옴


Recent Profile files : 최근 출력 설정 불러옴

■ Quit : 프로그램 종료

※ 상단 메뉴 설정








- Copy profile to clipboard : 설정정보 복사
- Print all at once : 불러온 모델을 한번에 출력
- Print one at a time : 불러온 모델들을 각각 출력

- Deltabot Style: : Machine settings 창에서 설정한 기기정보 이름. 클릭시 해당 설정으로 바뀜.
- Machine settings : 프린터 설정창을 띄움
- Install default firmware : 기기 펌웨어 셋팅
- Install custom firmware : 기기 펌웨어 셋팅 (기기 제조 사가 프린터 모델별 설정값)

- Switch to quickprint : 간편 출력 설정창
- Swithc to full settings : 전체 출력 설정창
- Open expert settings : 전문가용 출력 설정창
- Run first run wizard : 초기 설정 마법사


Machine Meun

- Machine>Machine settings



- E-Steps per 1mm filament : 필라멘트 1mm 이동시 피딩모터 회전수(0으로 설정시 기기 펌웨어 값을 사용함)
- Maximum Width, Maximum depth, Maximum height : 최대 출력물 크기
- Extruder count : 노즐 수
- Heated bed : heated bed 사용 유무
- Machine center 0,0 : 체크시 bed의 중앙을 센터로 인식, Ser미체크시 좌측 끝을 센터로 인식
- Build area shape: bed선택(원형,사각형)
- Gcode Flavor : 사용하고자하는 Gcode 유형(RepRap, UlitGcode, Makebot)으로 각 제조사별 프린터 소스코드, RexBOT(Deltabot) 은 RepRap기반임.
- Serial Port : 컴퓨터에 프린터 연결시 포트 설정(확인 필요함)


- Expert > Switch to quickprint : 초보자용 퀵 모드



- Select a quickprint profile : 출력물의 퀄리티 선정
 - High quality print : 느린속도 , 적층두께 얇음, 프린팅 시간 느림.
 - ◎ Normal quality print : 보통 속도, 적층두께 보통, 프린팅 시간 보통.
 - ◎ Fast low quality print : 빠른속도, 적층두께 두꺼움 프린팅 시간 빠름
- Material : PLA , ABS 설정
- Diameter: Filament 두께 설정
- Print support structure : 체크시 support 사용, 미체크시 skirt만 사용

- Switch to full settings>Basic : 중간사용자용

가장 기본적인 셋팅 설정이 가능합니다. 가장 출력 결과물에 영향을 많이 미치는 설정들로 구성되어 있습니다.



Quality >Layer height(층 높이)

품 질	(mm)
낮음	0.2mm (일반적인 품질)
중간	0.1mm
음	0.06mm
매우높음	0.02mm

Quality>Shell thickness(쉘 두께)

내부벽의 두께를 설정 할 수 있습니다. 두께를 증가 시킬수록 벽면의 강도는 높아집니다. Shell thickness는 출력 퀄리티에 많은 영향을 끼칩니다. 따라서 모델에 따라 적절한 Shell thickness 수치를 조절하여 사용하는 것이 바람직합니다.

Quality>Enable retraction

프린트 시 녹아 나와 엉겨 붙는 필라멘트를 방지하기 위하여 필라멘트를 정해진 값만큼 빼주는 기능 (모델형상에 따라 사용여부 적용)


Fill> Bottom/top thickness (하단/ 상단 두께)

상단과 하단의 가장 바깥쪽 면의 두께. 두께를 증가시킬수록 재질에 따라 더 견고한 상판을 만들 수 있습니다.

Fill>density(밀도)

프린트할 모델의 내부 밀도를 설정. 밀도를 증가 시킬수록 결과물의 견고함을 향상 시킬 수 있으나,채우는 시간만큼 인쇄시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

- Switch to full settings>Basic : 중간사용자용



Speed & Temperature> Print speed(인쇄속도)

출력하는 속도를 조절 할 수 있습니다. 출력속도를 높일수록 모델을 출력하는 시간을 줄일 수 있지만 너무 빠르게 인쇄하다 보면 필라멘트 적층이 균일하게 나오지 않을 수도 있습니다.


Speed & Temperature> Print temperature(인쇄온도)

재질별 온도값 (ABS:210~230, PLA : 200~220 주로 사용)

Speed & Temperature> Bed temperature (베드온도)

재질별 베드 사용시 설정온도 (ABS:90~110, PLA: 0~70 사용)

- Switch to full settings>Basic : 중간사용자용



Support> Support type(지지대 타입): 원료가 허공에 뿌려지는 것을 방지하기 위한 목적

■ None : support사용 안함(skirt 만 적용됨)

■ Touching buildplate: 권장사용, 구조물과 처음 닫는 부분만 지지대를 생성

■ Everywhere : 출력모델과 닿는 모든 곳에 지지대를 생성

Support> Platform adhesion type (보조바닥면)

플라스틱 원료의 수축에 의해 출력 중 베드와의 이탈을 방지할 목적으로 모델바닥에 보조바닥면을 만들어줌

■ None : 사용 안 함

■ Brim: 권장사용, 단 1층의 얇은 층을 출력하여 제거하기 쉽게 함.


■ Raft : 모델하부에 두껍게 층을 만들어 출력물이 베드에서 이탈되는 것을 방지.

Filament> Diameter

■ Diameter : 외경

■ Flow: 노즐의 압출량

- Switch to full settings>Advanced : 중간자용 설정 모드



Machine

■ Nozzle size : 노즐구멍크기 (기기마다 다름) RexBOT3D는 0.4mm

Retraction

- speed : 필라멘트 뽑는 속도(빠를수록 좋지만 원료가 갈릴 수 있음)
- Distance : 필라멘트 뽑는 길이 (4.5mm가 최적화)

Quality : 출력물

- Initial layer thickness : 시작층의 두께(0 설정 시 layer height값 적용됨)
- Cut off object bottom : 모델의 하층을 제거(모델의 바닥이 평평하지 않을 때 적용함)
- Dual extrusion overlap : 다 노즐일 경우 이종원료가 붙을 수 있도록 겹치는 부분


Speed : 노즐 속도

- Travel speed : 미 출력시 노즐부 이동속도
- Bottom layer speed : 바닥면 속도로 바닥면 1층에만 적용됨.(베드에 잘 붙도록 느린 속도값 적용함)
- Infill speed : 내부 채움 적용속도(0 설정시 기본 속도 적용됨)

Cool: 쿨링팬 적용 설정

- Minimal layer time : 원료특성상 한 층이 굳는데 필요한 최소시간
- Enable cooling fan : 쿨링팬 적용여부

- Switch to full settings>Basic : 중간사용자용



Start/ End G-Code에서는 인쇄의 시작과 종료의 절차를 보여줍니다. 이 코드들은 시작 절차에 영향을 주며, 사용자가 정의할 수 있습니다. 기본적으로 코너에서 프린트가 가열되고, 가열이 완료되면 홈으로 갑니다. 편집을 위해서는 GCode에 대한 지식이 필요합니다.

제조사 제공프로그램 설치시 자동 설정됨.


Start.gcode : 시작전 기기 작동

(프린터 온도, 베드 온도, 원점이동 등을 지정함)

End.gcode: 종료후 기기 작동

(프린터 온도, 베드온도, 노즐 및 베드 이동 등을 지정)

- Open expert setting>>Expert config : 고급사용자용



Retraction

- Minimum travel: retraction이 발생하는 노즐 최소 이동 거리
- Enable combing : 미 체크시 이동 시 직선이동
- Minimal extrusion before retracting: retraction 하기 전 노즐부를
 원료가 흐르는 것을 방지하기 위하여 필라멘트를 조금만 이동하는 것


Skirt: 원료가 잘나오는 지 확인 목적

- Line count: 1: Skirt 기능 사용, 0: Skirt 사용 안함.
- Start distance : 모델외부로 부터 떨어진 거리
- Minimal length : 원료가 잘나오는지 확인하기위하여 skirt가 그리지는 최소 길이

Cool: 쿨링팬 설정

- Fan full on at height : 쿨링팬과 출력물의 높이
- Fan speed min & Fan speed max : 쿨링팬 속도
- Minimum speed : 프린터가 저속작동시 쿨링팬 속도

- Open expert setting>>Expert config : 고급사용자용



Infill: 바닥, 윗면, 내부 채움 정도

Solid infill top : 윗면 자동 채움 설정

• Solid infill bottom : 바닥면 자동 채움 설정

Infill overlap: 내부 채움 % 설정

Support

Fill amount: 서포트 채움 정도

Distance X/Y : 출력물과 서포터 거리(0.7 권장)

• Distance Z : 출력물과 서포터 거리(0.15 권장)


Spiralize: layer의 시작지점을 Z축에서 지속적으로 변경해줌으로서 출력물의 표면 상태를 좋게해주는 것

Spiralize the outer contour : 체크시 사용

Brim: 쿨링팬 설정

• Brim line amount : 브림에 사용되는 라인의 양

- Open expert setting>>Expert config : 고급사용자용



Raft:

• Extra margin : 출력물과 떨어지는 거리 외곽한줄

Line spacing : raft라인간 거리


Base thickness : base layer의 두께

Base line width : base layer의 폭


Interface thickness : Interface의 두께

Interface line width: Interface의 폭


Base : bed에 붙는 바닥면, interface : raft와 모델 경계면 nterface의 두께, 폭을 작게 주면 raft를 모델에서 떼어내기 쉬움.








Normal: 기본적인 표시




Overhang : 돌출부를 확인할 수 있도록 빨간색으로 표시




Transparent : 투명도를 적용시켜 표시



X-ray : X-ray효과를 이용하여 표시



Layer : 지정된 옵션값대로 Slice가 되었는지 확인(프린트 시작전 확인 필)



Scale:


수치와 축을 이용하여 물체의 크기를 직접 조절할 수 있습니다.




ToMax: 출력할 수 있는 최대 크기로 맞춰줍니다.




Reset: 원본크기로 되돌려줍니다.






Y축으로 반사

Z축으로 반사





모델이 NOMAL상태에 있을때 모델을 마우스로 우클릭하면 상세정보가 뜹니다

Center on platform : 모델이 중앙으로

Delete object : 모델 삭제

Multi object : 모델 다중 복사

Split object into parts : 부분 객체 분할

Delete all objects : 모델 삭제

Reload all objects : 모델 다시 불러들이기