Date :
 VARIATIONS DIMENSIONNELLES
 1/1

 Classe :
 Compétences : C1-02 Réceptionner des documents

 Savoirs associés : S1-4 Caractéristiques physiques

CONSTAT

- 1. Le bois a été usiné, très souvent à l'atelier, avec un taux d'humidité constaté et exprimé en H%.
- 2. La mise en place de la réalisation (pièce de bois, objet...) se fait dans un lieu avec un taux d'humidité connu et exprimé en H% mais différent de celui constaté pendant la fabrication.
- 3. Que va-t-il se produire?
 - Soit un retrait et une diminution de ses dimensions.
 - Soit un gonflement et une augmentation de ses dimensions.

CALCUL DE LA VARIATION DIMENSIONNELLE

Paramètres à connaître :

- La cote de départ.
- Le taux d'humidité constaté pendant la fabrication.
- Le type de débit du bois.
- Le cœfficient de variation dimensionnelle donné par les abaques.
- Le taux nouveau d'humidité constaté sur le lieu de livraison.

Formule de calcul:

Nouvelle cote = ancienne cote + (coefficient de variation \mathbf{X} écart entre H% \mathbf{X} ancienne cote)


100

ATTENTION:

- l'écart peut être positif, <u>à additionner</u>, si le nouveau taux d'humidité constaté est <u>supérieur</u> à celui du lieu de fabrication.
- ▶ l'écart peut être négatif, à soustraire, si le nouveau taux d'humidité constaté est inférieur à celui du lieu de fabrication.

Exemple:

- essence hêtre
- Débit tangentiel
- Coefficient 0,43
- Taux d'humidité de la fabrication : 12%
- Taux du lieu d'implantation : 8%



Calculs:

Nouvelle cote =
$$150 + (0.43 \times 4 \times 150)$$

Nouvelle cote =
$$150 + (0.43 \times 600)$$

Nouvelle cote =
$$150 + \underline{258}$$

Nouvelle cote =
$$150 + 2,58$$
 soit $152,58$