ERRORS

MRAPI_ERR_RSRC_INVALID	Invalid resource
MRAPI_ERR_ATTR_NUM	Unknown attribute number
MRAPI_ERR_ATTR_SIZE	Incorrect attribute size
MRAPI_ERR_PARAMETER	Invalid attribute parameter.
MRAPI_ERR_NODE_NOTINIT	The calling node is not intialized.

NOTE

SEE ALSO

mrapi_resources_get()