Tópicos relacionados
Conta & cobrança
Introdução
Recursos
Mais sobre Redes sem Fio
Comprar o Microsoft 365
Compartilhamento de Arquivos
Configurações de Dados da Rede Celular
Solução de problemas
Corrigir Problemas de Ethernet
Corrigir Problemas de Wi-Fi
Corrigir Problemas de Compartilhamento por Proximidade
Corrigir Problemas de Conectividade durante a Configuração
Relatório de Rede Sem Fio
Por que minha Internet está Lenta?

Corrigir problemas de conexão Wi-Fi no Windows

▶ *Aplica-se a*

Obtenha ajuda com o Copilot
Como executar o solucionador de problemas de Rede?

Onde posso aprender mais sobre redes sem fio?

Como executo comandos de rede?

Se você não conseguir acessar emails, navegar na Web ou transmitir músicas, provavelmente não está conectado à sua rede e não consegue acessar a Internet. Felizmente, a maioria dos problemas de conectividade pode ser resolvida com etapas simples de solução de problemas. Neste guia, exploraremos uma variedade de soluções para ajudá-lo a corrigir problemas de Wi-Fi no Windows, fornecendo instruções claras e detalhadas para uma solução de problemas eficaz.

Windows 11 Windows 10

Executar a solução de problemas de rede

Se você estiver usando um dispositivo Windows 11, comece executando a solução de problemas automatizada de Rede e Internet no aplicativo Obter Ajuda. Ele executará automaticamente os diagnósticos e tentará corrigir a maioria dos problemas. Se você estiver usando uma versão mais antiga do Windows ou um dispositivo móvel, pule para as etapas de solução de problemas gerais .

Execute a solução de problemas em Obter Ajuda


Entender Wi-Fi ícones

 Wi-Fi Conectado	**Você está conectado ao Wi-Fi e à Internet. O funcionamento deve estar correto. Se você vir este ícone, mas ainda estiver tendo problemas de conectividade, o problema pode ser com um aplicativo ou site específico ou um firewall que está bloqueando a conexão com a Internet. Observação: Se você vir a barra de sinal se movendo para cima e para baixo, significa que seu dispositivo está se conectando à rede Wi-Fi. Quando ele parar de se mover e exibir um nível de conexão, você estará conectado.**
 VPN conectada	Você está conectado a uma VPN (rede virtual privada) reconhecida. Para saber mais, consulte Conectar-se a uma VPN no Windows.
 Sem Internet	Seu dispositivo não possui uma conexão com a Internet. Para o Wi-Fi, isso pode aparecer por um ou mais motivos.

Solução de problemas gerais

Tente as seguintes etapas gerais de solução de problemas para ajudar a resolver o problema Wi-Fi.

Etapa 1. Verificar o status da conexão de rede

- Selecione os ícones de **Rede**, **Som** ou **Bateria** () no lado direito da barra de tarefas.
- Verifique se o Wi-Fi está ativado.
- Verifique se o nome da rede mostra **Conectado** abaixo dele. Se ele exibir um status diferente de **Conectado**, selecione uma rede Wi-Fi que você reconhece na lista de redes disponíveis. Em seguida, clique na rede e tente se conectar.

Etapa 2. Verificar Modo Avião

- Vá para **Configurações**>**Rede & Internet**>**Modo avião**.
- Verifique se o modo avião está desligado.

Etapa 3. Esqueça e reconecte-se à Rede Wi-Fi

- No aplicativo Configurações em seu dispositivo Windows

selecione **Rede & Internet**>**Wi-Fi** e, em seguida, selecione **Gerenciar redes conhecidas**.

- Selecione sua rede Wi-Fi e clique em **Esquecer**.
- Reconecte-se à rede selecionando-a e inserindo a senha.

Etapa 4. Reinicie o modem e o roteador sem fio

Isso ajuda a criar uma nova conexão com seu provedor de serviços de Internet (ISP). Quando você fizer isso, todos os que estiverem conectados à sua rede Wi-Fi serão desconectados temporariamente. As etapas para reiniciar o modem e roteador podem variar, mas aqui estão as etapas gerais.

> **Observação**
>
> Se você tiver um modem a cabo/dispositivo de combinação de roteador Wi-Fi, só precisará seguir as etapas para o dispositivo único.

- Desconecte o cabo de alimentação do roteador da tomada.
- Desconecte o cabo de alimentação do modem da tomada. Alguns modens têm uma bateria de backup. Se você desconectar o modem e as luzes permanecerem acesas, remova a bateria do modem.
- Aguarde pelo menos em torno de 30 segundos.
- Se tiver sido necessário remover a bateria do modem, recoloque-a. Ligue o modem na fonte de alimentação. As luzes no modem piscarão. Aguarde até que parem de piscar.
- Ligue o roteador na tomada novamente.

- Aguarde alguns minutos para que o modem e o roteador sejam totalmente ligados. Geralmente, você sabe que estão prontos observando as luzes de status nos dois dispositivos.

- No computador, tente se conectar novamente.

Etapa 5. Ajuste Wi-Fi canal e a frequência

Tente se conectar a uma rede em uma banda de frequência diferente. Muitos roteadores Wi-Fi consumidores transmitem em duas bandas de frequência de rede diferentes: 2,4 GHz e 5 GHz. Elas aparecerão como redes separadas na lista de redes Wi-Fi disponíveis. Se sua lista de redes Wi-Fi disponíveis incluir uma rede de 2,4 GHz e uma rede de 5 GHz, tente se conectar à outra rede. Para saber mais, marcar Wi-Fi e o layout da sua casa.

Etapa 6. Tente se conectar à mesma rede em um dispositivo diferente

Em outro laptop ou telefone, tente se conectar à mesma rede. Se você conseguir se conectar, a origem do problema provavelmente está no seu dispositivo.

Etapa 7. Executar comandos de rede

Tente executar esses comandos de rede para redefinir manualmente a pilha TCP/IP, liberar e renovar o endereço IP e liberar e redefinir o cache do resolvedor de cliente DNS:

1. Selecione **Pesquisar** na barra de tarefas e digite **prompt de comando**. O botão **Prompt de Comando** será exibido. À direita, selecione **Executar como administrador** > **Sim**.

2. No prompt de comando, execute os seguintes comandos na ordem listada e verifique se isso corrige o problema de conexão:

    - Digite **netsh winsock reset** e selecione **Enter.**

    - Digite **netsh int ip reset** e selecione **Enter**.

- Digite **ipconfig /release** e selecione **Enter**.
- Digite **ipconfig /renew** e selecione **Enter**.
- Digite **ipconfig /flushdns** e selecione **Enter**.

Etapa 8 Desinstale o driver do adaptador de rede e reinicie

Se as etapas anteriores não funcionarem, tente desinstalar o driver do adaptador de rede e reinicie o computador. O Windows instalará automaticamente o driver mais recente. Considere esta abordagem se a sua conexão de rede parou de funcionar corretamente após uma atualização recente.

Antes de desinstalar, verifique se você tem um backup dos drivers. Visite o site do fabricante do computador e baixe o driver do adaptador de rede mais recente. Se o computador não conseguir se conectar à Internet, será necessário baixar um driver em outro computador e salvá-lo em um pen drive para poder instalá-lo em seu computador. Você precisará saber o fabricante do computador e o nome ou o número do modelo.

1. Selecione **Pesquisar** na barra de tarefas, digite **gerenciador de dispositivos** e selecione **Gerenciador de Dispositivos** na lista de resultados.
2. Expanda **Adaptadores de rede** e localize o adaptador de rede do seu dispositivo.
3. Selecione o adaptador de rede, pressione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) e, em seguida, selecione **Desinstalar dispositivo**>, marque a caixa > de seleção **Tentar remover o driver deste dispositivo** marcar **Desinstalar**.
4. Depois de desinstalar o driver, selecione **Iniciar**>**reinicialização de energia**> .

Depois que o computador for reiniciado, o Windows vai procurar e instalar automaticamente o driver do adaptador de rede. Verifique se isso corrige o problema de conexão. Se o Windows não instalar um

driver automaticamente, tente instalar o driver do backup que você salvou antes da desinstalação.

Etapa 9. Use o teste de ping para marcar se há um problema com Wi-Fi conexão do roteador

Verifique se há algum problema com a conexão com o roteador Wi-Fi. Faça isso usando um teste de ping.

1. Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite **prompt de comando**. O botão **Prompt de Comando** será exibido. À direita, selecione **Executar como administrador**>**Sim**.

2. No prompt de comando, digite **ipconfig** e selecione **Enter**. Procure o nome da sua rede Wi-Fi nos resultados e encontre o endereço IP listado ao lado de **Gateway padrão** para essa rede Wi-Fi. Se necessário, anote o endereço. *Por exemplo: 192.168.1.1*

3. No prompt, digite **ping <DefaultGateway>** e selecione **Enter**. *Por exemplo, digite **ping 192.168.1.1** e selecione **Enter**.* O resultado deve ser algo assim:

- `Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64`
- `Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64`
- `Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64`
- `Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64`
- `Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:  Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms`

Se você vir resultados como este e estiver recebendo uma resposta, então você tem uma conexão com seu roteador Wi-Fi, portanto, pode haver um problema com seu modem ou ISP. Entre em contato com seu ISP ou marque online em outro dispositivo (se possível) para ver se há uma interrupção de serviço.

Se os resultados do teste de ping indicarem que você não está recebendo uma resposta do roteador, tente conectar o computador diretamente ao modem usando um cabo Ethernet (se possível). Se você puder se conectar à Internet usando um cabo Ethernet, isso confirmará

que o problema de conexão é devido ao roteador Wi-Fi. Verifique se você instalou o firmware mais recente e consulte a documentação do roteador.

Passo 10. Desabilitar a economia de energia para Wi-Fi adaptador

- Abra **o Gerenciador de Dispositivos** e expanda **Adaptadores de rede**.
- Clique com o botão direito do mouse no adaptador de Wi-Fi e escolha **Propriedades**.
- Navegue até a guia **Gerenciamento de energia** .
- **Desmarque Permitir que o computador desligue este dispositivo para economizar energia**.

Passo 11. Verificar se há atualizações do Windows

Selecione **Iniciar**>**ConfiguraçõesWindows**>**UpdateVerificar**>**se há atualizações.** Baixe e instale todas as novas atualizações.

Passo 12. Reinicie o computador

Muitas das atualizações exigem que o dispositivo seja reiniciado. Salve seu trabalho e feche todos os aplicativos. Em seguida, selecione **Iniciar**>**energia** e selecione **Reiniciar**.

Passo 13. Usar a redefinição da rede

Usar a restauração de rede deve ser o último passo a ser experimentado. Considere essa alternativa somente se as etapas acima não conseguirem ajudar você a se conectar.

Isso pode ajudar a resolver problemas de conexão que você pode ter após a atualização do Windows 10 para o Windows 11. Isso também pode ajudar a corrigir o problema em que você pode se conectar à Internet, mas não pode se conectar a unidades de rede compartilhadas. A redefinição da rede remove todos os adaptadores de rede instalados e as configurações correspondentes. Depois de reiniciar o computador,

todos os adaptadores de rede são reinstalados e suas configurações são definidas conforme o padrão.

1. Selecione o botão **Iniciar** e insira **as configurações**. Selecione **Configurações** > **Rede & Internet**

    - No Windows 11, selecione Configurações > **de rede avançadas** **Redefinição de rede**.

    - No Windows 10, selecione **Redefinir rede de** **status**>.

2. Na tela **de redefinição de rede** , selecione **Redefinir agora** > **Sim** para confirmar.

3. Aguarde seu computador ser reiniciado e veja se isso corrige o problema.

Observação

- Depois de usar a restauração de rede, talvez seja necessário reinstalar e configurar outro software de rede que esteja em uso, como um software de cliente VPN ou comutadores virtuais do Hyper-V (se você estiver usando esses ou outros softwares de virtualização de rede).

- A restauração de rede pode definir cada uma de suas conexões de rede conhecidas para um perfil de rede pública. Em um perfil de rede pública, seu computador não é detectável para outros computadores e dispositivos na rede, o que pode ajudar a tornar seu computador mais seguro. Para usar um perfil de rede privada, consulte Configurações e tarefas de rede essenciais.

Problemas de Wi-Fi mais comuns

Abaixo, você encontrará os problemas de Wi-Fi mais comuns que os usuários enfrentaram e as etapas para solucioná-los.

Conectado à Internet, mas com velocidade muito lenta

- **Verifique a intensidade do sinal:** Certifique-se de que o dispositivo esteja próximo ao roteador e livre de obstruções.
- **Desabilitar aplicativos em segundo plano:**
  - Abra o Gerenciador de Tarefas (**Ctrl** + ,**Shift** + ,**Esc**).
  - Processos finais consumindo alta largura de banda de rede.
- **Teste o desempenho do roteador:** Conecte outro dispositivo ao Wi-Fi. Se o problema persistir, o roteador pode precisar de manutenção ou substituição.

Wi-Fi opção está ausente

Se a opção de alternância de Wi-Fi estiver ausente ou não estiver visível nas configurações, siga as etapas de solução de problemas abaixo.

- **Verifique o interruptor de hardware**: Alguns laptops têm um interruptor de Wi-Fi físico; Certifique-se de que ele esteja ativado.
- **Habilitar Wi-Fi adaptador:**
  - Abra **o Gerenciador de Dispositivos** e expanda **Adaptadores de rede**.
  - Clique com o botão direito do mouse no adaptador de Wi-Fi e selecione **Habilitar dispositivo**.
- **Reiniciar o serviço WLAN:**
  - Pressione **Win R** + , digite *services.msc* e pressione Enter.
  - Encontre **o WLAN AutoConfig**, clique com o botão direito do mouse e selecione **Reiniciar**.

Wi-Fi conexão cai com frequência

Se a conexão Wi-Fi cair com frequência, interrompendo o trabalho ou o streaming, siga as etapas abaixo.

- **Verificar configurações de energia**
    - Vá para o **Painel de Controle** > **Opções de Energia** de **Hardware e Som**.
    - Selecione seu plano e clique em **Alterar configurações do plano**.
    - Clique em **Alterar configurações de energia avançadas** e expanda **Configurações do adaptador sem fio**.
    - Defina o **modo de economia de energia** como **Desempenho máximo**.
- **Ajustar o canal do roteador:** Acesse a página de administração do roteador (consulte o manual) e altere o canal sem fio para reduzir a interferência.

Você está conectado ao Wi-Fi, mas nenhuma conexão com a Internet é detectada (também conhecido como conectividade limitada).

Seu computador Windows está conectado à sua rede local, mas não está conectado à Internet. Se você selecionar o ícone que indica que não há conexão com a Internet, as palavras **Sem Internet** serão exibidas abaixo da rede Wi-Fi a qual você está conectado. Provavelmente você consegue ver outros computadores e dispositivos na rede local, mas não consegue fazer tarefas que exijam acesso à Internet, como navegar na Web, usar email ou transmitir músicas e vídeos.

Para determinar se seu computador tem uma conexão limitada sem conexão com a Internet, o Windows envia uma pequena solicitação HTTP a um servidor na Internet. Se ele não receber nenhuma informação de volta do servidor, este ícone será exibido.

Se o dispositivo se conectar ao Wi-Fi, mas o acesso à Internet não estiver disponível, siga as etapas de solução de problemas abaixo.

- **Desligue o Wi-Fi** , ligue-o novamente e reconecte-se à sua rede sem fio.
- **Renovar Configuração de IP**
    - Abra o prompt de comando como administrador.
    - Digite *ipconfig /release* e pressione Enter.

- Digite *ipconfig /renew* e pressione Enter.

- **Liberar cache DNS**
  - Abra o prompt de comando como administrador.
  - Digite *ipconfig /flushdns* e pressione Enter.

- **Verificar configurações de proxy**
  - Vá para **Configurações**>**Rede & Proxy da Internet**>.
  - Desative as configurações manuais de proxy.

- **Verifique seu endereço IP**
  - Encontre seu endereço IP e certifique-se de que não seja algo assim —169.254.x.x. Se o seu endereço IP tiver esta aparência, significa que o Windows não conseguiu obter um endereço IP do seu roteador. Se você não estiver usando endereços IP estáticos em sua rede, verifique se o DHCP está habilitado no roteador. Verifique a documentação do roteador para descobrir como fazer isso. Se isso resolver o problema Wi-Fi, o ícone Sem conexão mudará para Wi-Fi conectado em alguns segundos.

- **Verifique seu servidor DNS.** Verifique se você tem um servidor DNS listado e se pode executar ping. Para executar ping no servidor DNS:
  - Abra o prompt de comando como administrador. **Digite ipconfig /all | findstr /c:"DNS Servers"** e pressione Enter. Anote o endereço IP do servidor DNS.
  - No prompt de comando, digite **ping [endereço do servidor DNS]**.
  - Se você tiver um endereço IP válido, mas não conseguir executar ping no servidor DNS, altere seu servidor DNS para um endereço diferente e tente executar ping no novo endereço. Há muitos servidores DNS públicos gratuitos. Para encontrá-los, vá para a Web e procure por servidores DNS públicos. Para saber como alterar seu servidor DNS no Windows, consulte Alterar configurações de TCP/IP.

Wi-Fi problema de autenticação

Se você não conseguir se conectar ao Wi-Fi devido a erros de senha incorreta apesar de inserir as credenciais corretas, siga as etapas de solução de problemas abaixo.

- **Verificar Senha:** Verifique se a senha está correta e corresponde à configuração do roteador.
- **Redefinir roteador**: Reinicie o roteador ou restaure suas configurações de fábrica.
- **Atualizar firmware do roteador:** Consulte o manual do roteador para obter as etapas para atualizar seu firmware.

O adaptador de rede sem fio foi reconhecido, mas nenhuma rede Wi-Fi foi encontrada e você não está conectado a Wi-Fi

Se você vir o ícone que indica que não há conexão com a Internet quando estiver no alcance de redes Wi-Fi, isso pode significar uma das seguintes opções:

- **O comutador Wi-Fi físico em seu notebook ou tablet está desativado.** Certifique-se de que ele esteja ativado.
- **O Wi-Fi está desativado nas configurações de Wi-Fi**. Abra **Configurações** e selecione **Rede & Internet**. Verifique se **o Wi-Fi** está ativado.
- **O adaptador não é compatível com a frequência em que a rede está transmitindo**. Por exemplo, o adaptador é compatível apenas com a faixa de frequência de 2,4 GHz, mas sua rede está usando a banda de 5 GHz. Verifique a documentação do roteador para descobrir qual frequência é usada. Para saber mais sobre as diferenças entre redes de 2.4 GHz e redes de 5 GHz, marque a seção Wi-Fi e o layout da sua casa.
- **O adaptador é compatível com a frequência da rede, mas o driver do adaptador de rede sem fio está filtrando.** Embora não seja comum, sabe-se que isso acontece. Para verificar se o adaptador de rede sem fio permite a mesma frequência de rede que sua rede sem fio, faça o seguinte:

1. Selecione **Pesquisar** na barra de tarefas, digite **Gerenciador de Dispositivos** e selecione **Gerenciador de Dispositivos** na lista de resultados.

2. No Gerenciador de Dispositivos, selecione **Adaptadores de rede**, o nome do adaptador de > rede sem fio.

3. Pressione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) no adaptador de rede sem fio e selecione **Propriedades**.

4. Selecione a guia **Avançado**, procure a configuração **Modo sem Fio** ou **Banda** e verifique se ela permite sua frequência de rede.

Nenhum adaptador de rede foi detectado ou habilitado

Se esse for o caso, veja algumas coisas que você pode fazer:

- No relatório da rede sem fio, encontre seu adaptador sem fio na seção **Adaptadores de Rede** e verifique se um **Número de problema** é listado ali. Se listado, o número corresponderá ao código de erro do Gerenciador de Dispositivos que informa por que o driver não foi carregado.

- Verifique se você tem o driver mais recente executando o Windows Update, veja a **Versão do Driver** e a **Data do Driver** e confira se elas correspondem às versões de driver mais recentes listadas no site do fabricante do dispositivo. Para encontrar a data e a versão do driver, no **Gerenciador de Dispositivos**, expanda **Adaptadores de rede**, pressione e segure seu adaptador de rede sem fio (ou clique sobre ele com o botão direito do mouse), selecione **Propriedades** e, em seguida, selecione a guia **Driver**.

- Verifique se o adaptador de rede sem fio não está desabilitado no Gerenciador de Dispositivos. Para fazer isso, no Gerenciador de Dispositivos expanda **Adaptadores de rede**, pressione e segure seu adaptador de rede sem fio (ou clique sobre ele com o botão direito do mouse) e, em seguida, selecione **Habilitar dispositivo**.

- Se o adaptador de rede sem fio não estiver listado no Gerenciador de Dispositivos, o Windows não poderá detectá-lo. Nesse caso, é necessário instalar o driver manualmente. Verifique o site do

fabricante do seu dispositivo para ver se há um driver que funcione no Windows.

Essas informações foram úteis? Sim Não

Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 181, localizado no 18º andar da Torre Sul SP Corporate Towers, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 04.712.500/0001-07.