xbull功能说明

名词解释:

端点:由一个IP地址以及一个TCP端口组成,该IP地址与TCP端口对应一个地磅的数据串口;地磅的数据串口通过一个TCP转换设备转换为TCP连接,安装时需要在TCP转换设备中配置好,使得服务方式为 TCP 服务器模式;端点对应一个数据协议分别为1, 2, 3号协议,协议中通常也规定了数据的单位为吨或者公斤,配置中需要指明该端点支持的协议以及数据单位;

xbull 作为端点数据采集器,通过TCP协议连接到该端点,并从端点读取数据,根据配置的数据协议解析出重量信息,如果数据单位配置为公斤,则转换为吨;

煤矿:xbull运行于一台带CPU的Linux机器中, 该机器需要配置一个参数,即该机器的归属, 称之为煤矿编码,该编码代表一个煤矿; (归属单位) COLLIERYID

地磅:端点实际上连接到一台地磅, 每台地磅在同一个煤矿中, 需要有唯一的编码, 规定为3个数字编码, 其中编码 000 保留为应用本身。 应用本身与一个本地运行的MYSQL数据库相关联, 因此在两台不同的机器中 配置的煤矿编码相同时, 两台机器中的应用编码都是000, 但两台机器所连接的地磅则需要各不相同的编码。

协议:

协议1:

所有数据均为ASCII码,每帧数据共有8字节组成(包括包括小数点),数据传送先低位后高位,每帧数据间有一组分隔符"=",发送数据为当前显示称重值,如当前显示称重重量为188.5,连续发送5.88100=5.88100=......。如当前显示称重重量为-1885,连续发送.58810-=.58810-=.....。

协议2:

所有数据均为ASCII码,每帧数据共有9字节组成(包括小数点),数据传送先低位后高位,每帧数据间有一组分隔符"=",发送数据为当前显示称重值,如当前显示重量为188.5,连续发送5.88100=5.881000=......。如当前显示正中重量为-1885,连续发送.588100-=.588100-=....。

协议3:

所传送的数据为仪表显示的当前重量。每帧数据由12组数据组成。格式如下表所示。 异或=2 xor 3 xor 4 xor 5 xor 6 xor 7 xor 8 xor 9。

第 X 字节	内容	注解		举 例 (发送+20.00)
	内台	内容	代码	内容	十六进制代码
1	开始	(XON)	02	XON	02
2	+或-	符号位	2B/2D	+	2B
3		最高位	30~39	0	30
4			30~39	0	30
5	称量数据		30~39	2	32
6	小里双加		30~39	0	30
7			30~39	0	30
8		最低位	30~39	0	30
9	小数点位数	从右到左(0~4)	30~34	2	32
10	异或校验	高四位		异或校验	01
11	开以仪视	低四位		=0x1B	0b
12	结束	XOFF	03	XOFF	03

应用程序环境要求

xbull 可执行程序运行时,会在当前运行目录生成 xbull.log xbullErr.log 以及 xbull.json,因此需要在可写目录作为当前目录运行xbull程序

xbull.log 当命令行指定 -log 参数时,xbull将生成详细运行日志

xbullErr.log 当xbull 遇到重大错误时,会在xbullErr.log中生成日志,如协议配置错误,以及数据插入发生错误时

xbull.json, xbull启动时,从数据库读出config 表以及endpoints 表的内容生成 xbull.json文件,可以查看配置是否正确

```
192:xbull kennshi$ ./xbull -h
-dsn string
DataSourceName Of Mysql (default "root:13811237916sS@tcp(localhost:3306)/bridge")
-h print this help
-log
enable log
-testDB
test mysql
192:xbull kennshi$
```

当需要详细运行日志时,可指定 -log参数

当需要测试dsn是否工作时,可指定 -testDB参数

xbull 将使用 -dsn指定的数据源字符串连接数据库,如果连接成功,写入一条Data数据,以及一条Event数据,并从数据库读取config表和endpoints表生成json格式的配置数据,打印到标准输出。

正常运行时,需要从命令行指定 -dsn参数,注意密码不能包含特殊字符

应用程序采用单一进程模式,在应用程序的环境中应该有进程监视程序, 可采用 supervisor 或者 supervisord,或者其他进程监视程序

功能要求

一个应用程序,可以连接若干端点,可连接的数量取决于机器性能,主频,网 口吞吐量以及内存大小

原需求:数据要稳定值;

新需求:数据变化就需要(数据需满足最小值以及存在最短时长),包括0值

新需求:数据表中主键为UUID varchar(32)

配置表

```
(tableName: config)
本煤矿的编号 (9位数字)
应用程序心跳时长 (单位为秒)
端点的数量
端点数据超时时长 (单位为秒)
端点数据持续多长时间才有效 (单位为秒)
端点数据大于多少吨才有效 (单位为吨, 浮点数)
```

```
item varchar(32) null,
value varchar(16) null,
itemtype char null,
comment varchar(128) null
```

	item item	‡	walue value	‡	itemtype	‡	comment	+
1	id_colliery		140000000		S		本煤矿的编码	
2	interval_heartbeat_app		600		N		应用程序心跳间隔(秒)	
3	timeout_endpoint_data		600		N		端点数据超时时长(秒)	
4	duration_endpoint_data		10		N		端点数据持续多少时间才有效(秒)	
5	min_endpoint_data		1.5		N		端点数据大于多少吨才有效(吨)	
6	num_endpoint		3		N		端点的数量	
7	interval_reconnect		60		N		短线重连间隔(秒)	
8	event_epdata_change		false		T		是否生成端点数据改变事件	
9	save_epdata_zero		false		T		是否存储值为零的数据	

itemtype的值只能是大写字母 S,N,T 三者之一, S表示该项为字符串, N表示该项为数值, T表示该项为布尔值

(tableName:endpoints)

端点端口的配置: IP地址, TCP端口, 端点吐出数据的单位(吨或者公斤)端点的的协议(1, 2, 3), 地磅的编号(三位数字)

```
create table endpoints
   ipaddr varchar(15) null,
   tcpport int
                       null,
   unit
          tinyint
                       null
   comment '0,单位为吨; 1,单位为公斤',
   protnb tinyint
                       null
   comment '协议编号, 只能是1, 2, 3',
   epid
           char(3)
                       null
(((
> < riitei tiiteiia>
                                        protnb + epid
  ipaddr
                   tcpport +
                               unit +
1 127.0.0.1
                                                1 001
                        6000
                                    1
2 127.0.0.1
                        6001
                                    1
                                                2 002
                                    1
3 127.0.0.1
                        6002
                                                3 003
```

单位为公斤时. xbull将收到的值除1000转换为吨。

编码表

事件编码表 见数据库对应表格

```
eventid char(2) null, eventtext varchar(255) null
```

į,	-				
		eventid	^ 1	eventtext	‡
l	1	A0		应用程序启动	
l	2	A1		应用程序心跳	
l	3	E0		端点连接成功	
J	4	E1		端点连接中	
	5	E2		端点连接断开	
	6	E3		端点连接心跳(不使用)	
l	7	E4		端点数据超时	
	8	E5		端点数据变动	
-1					

编码表和配置表为基础数据,安装时需要录入数据,编码表xbull程序并不使用,xbull程序中直接使用编码值

xbull程序运行时,产生事件,并插入事件表,其中E5事件(端点数据变动事件)可能会比较多,所以在Config表中有一项配置,可决定是否产生该项事件

事件表

其中A0 事件的info为程序版本号

E0及E1事件的info为连接的IP及端口 真实的地磅数据会连续不断吐数据,所以E4数据超时事件不会产生,有可能串口与 TCP转换设备之间出现问题,此时表现为 TCP连接存在,但xbull收不到任何数据,就会产生E4事件。并且会连续产生,直到收到数据为止。 同样,E1事件也有可能连续产生。

	📆 recid 🕏	collieryid ÷	bridgeid +	eventtime	eventid ÷	eventinfo ÷
1	5286	140000000	000	2019-11-02 02:02:25	A0	1.0.10
2	5287	140000000	001	2019-11-02 02:02:25	E1	(127.0.0.1:6000)
3	5292	140000000	001	2019-11-02 02:02:25	E0	(127.0.0.1:6000)
4	5293	140000000	000	2019-11-02 02:13:16	A1	1.0.10
5	5294	140000000	001	2019-11-02 02:13:37	E4	
6	5299	140000000	001	2019-11-02 02:40:00	E1	(127.0.0.1:6000)
7	5301	140000000	001	2019-11-02 02:40:00	E0	(127.0.0.1:6000)
8	5409	140000000	001	2019-11-02 02:45:19	E2	(127.0.0.1:6000)
9	5410	140000000	001	2019-11-02 02:45:19	E1	(127.0.0.1:6000)
10	5411	140000000	001	2019-11-02 02:46:19	E1	(127.0.0.1:6000)

E5事件的info为旧值 收到旧值的次数 第一次收到旧址值的时间戳 旧值存在秒数新值

74	5359 140000000	001	2019-11-02 02:40:19	E5	OLD:48.940 3 2019-11-02 02:40:18.719 0 New:48.960
75	5360 140000000	001	2019-11-02 02:40:19	E5	OLD:48.960 1 2019-11-02 02:40:19.031 0 New:48.980
76	5361 140000000	001	2019-11-02 02:40:20	E5	OLD:48.980 4 2019-11-02 02:40:19.136 0 New:49.000
77	5362 140000000	001	2019-11-02 02:40:22	E5	OLD:49.000 20 2019-11-02 02:40:19.550 2 New:48.980
78	5363 140000000	001	2019-11-02 02:40:23	E5	OLD:48.980 9 2019-11-02 02:40:21.617 1 New:49.000
79	5364 140000000	001	2019-11-02 02:40:23	E5	OLD:49.000 1 2019-11-02 02:40:22.550 0 New:49.020
80	5365 140000000	001	2019-11-02 02:40:24	E5	OLD:49.020 14 2019-11-02 02:40:22.653 1 New:49.000
81	5366 140000000	001	2019-11-02 02:40:25	E5	OLD:49.000 5 2019-11-02 02:40:24.108 1 New:48.940
82	5367 140000000	001	2019-11-02 02:40:37	E5	OLD:48.940 115 2019-11-02 02:40:24.625 12 New:48.960
83	5368 140000000	001	2019-11-02 02:40:37	E5	OLD:48.960 1 2019-11-02 02:40:36.532 0 New:49.020
84	5369 140000000	001	2019-11-02 02:40:37	E5	OLD:49.020 7 2019-11-02 02:40:36.636 1 New:49.000
85	5370 140000000	001	2019-11-02 02:40:38	E5	OLD:49.000 6 2019-11-02 02:40:37.366 1 New:48.980
86	5371 140000000	001	2019-11-02 02:40:40	E5	OLD:48.980 21 2019-11-02 02:40:37.992 2 New:49.000
87	5372 140000000	001	2019-11-02 02:40:42	E5	OLD:49,000 21 2019-11-02 02:40:40.168 2 New:49,020

数据过程表

```
create table weightproc
  RecID
            varchar(32)
                          not null
   primary key,
 WeightTime datetime
                          null,
 WeightValue decimal(8, 2) null,
  VehNum
           varchar(10)
                          null,
 CollieryID char(9)
                          null,
 BridgeID
             char(3)
                          null
```

	RecID		• WeightValue •	CollieryID +	Ⅲ BridgeID 💠
1	e4d551c2fcd811e99f3b0242ac110002	2019-11-02 02:53:29	0.00	140000000	003
2	f500b387fcd811e99f3b0242ac110002	2019-11-02 02:53:56	48.94	140000000	003
3	fd092692fcd811e99f3b0242ac110002	2019-11-02 02:54:10	0.00	140000000	003

该表中数据的插入取决于config表中两个项

min_endpoint_data 值必须大于等于该值才会被插入表中 duration_endpoint_data 值必须连续相等,且存在时长大于等于该值 在同一辆车产生的地磅数据中,有可能多个数据满足上述条件

weightValue 为 零值的记录是否产生,取决于config表中 save_epdata_zero的 值。

数据表

```
create table weightdata
 (
              varchar(32) not null
   RecId
     primary key,
   CollieryId char(9)
                        not null,
   BridgeId char(3)
                           not null,
   VehiNum
             varchar(10)
                           not null,
   BeginTime datetime
                           not null,
              datetime
   EndTime
                           not null,
   WeightValue decimal(8, 2) not null
(自);
```

该表记录 由零变为非零(上磅时间),再次变为零的时候(下磅时间),持续时间最长的重量数据。

备注: xbird 为模拟程序

需要在命令行指定 侦听端口和协议类型 输入 data+回车键, 程序连续送出一组真实的地磅数据, 单位为公斤

2019-12-18 新增配置与连通性测试管理

将 start.sh 与 xbull 拷贝到目标机器的可写目录 命令行执行 nohup ./start.sh >/dev/null 2>&1 & 启动 xbull

通过浏览器 http://目标机器 IP 地址:8864 打开配置与连通性测试管理如下图:

XBull 配置与连通性测试管理

煤矿编号:	14000000	
Dsn:	root:13811237916sS@tcp(ld	ocalhost:3306)/bridge
心跳消息间隔(秒):	600	
网络重连时间间隔(秒):	60	
数据超时间隔(秒):	600	
数据持续时间(秒):	10	
数据最小值(吨):	1.5	
设备数量:	4	确认
数据值变化事件是否写入数据库:	✓	
零值数据是否写入数据库:	✓	

设备列表

设备编号	设备IP地址	TCP端口	数据单位	协议编号
001	192.168.111.200	6001	吨 💠	3号协议 ≎
002	192.168.111.201	6001	吨 ≎	3号协议 🗘
003	127.0.0.1	6004	公斤 ≎	3号协议 🗘
004	127.0.0.1	6005	公斤 ≎	3号协议 🗘

提交 连通性测试

如果启动时,没有配置数据库参数,可通过这个界面配置数据库参数,提交之后,重新打开该界面,配置其他参数。

设备数量修改之后,需要先点击"确认"使得设备列表更新。 修改完毕后,点击提交按钮, xbull将重启,并使用新参数工作。。

重新刷新该页面,可以点击 "连通性测试" 按钮,获得所配置的设备列表的连通性

XBull 配置与连通性测试管理



设备列表

设备编号	设备IP地址	TCP端口	数据单位	协议编号
001	192.168.111.200	6001	吨 💠	3号协议 ♦
002	192.168.111.201	6001	吨	3号协议 ≎
003	127.0.0.1	6004	公斤 ≎	3号协议 ≎
004	127.0.0.1	6005	公斤 ≎	3号协议 ♦

提交 连通性测试

如上图,设备列表的最后一列,显示连通性。。 黄色表示,正在连接设备,还没有返回结果, 绿色表示正常连通, 红色表示不能连接。。

```
用户登陆功能:
创建一张表
create table users
 name varchar(16) null,
 salt varchar(16) null,
 passwd varchar(32) null
);
插入一条数据,
               salt 为插入表时设置的随机字符串,密码字段的值为
md5(concat(salt, passwd))
例如:
insert into users (name,salt,passwd) values ("admin","FvscE",
md5(concat("FvscE","13910580009"));
判断是否合法,使用下列语句:
"select passwd = md5(concat(salt,'13910580009')) as loginok from users where
name= 'admin';"
   您需要登录!
```

输入用户名, 密码之后, 如果正确, 出现配置界面:



比较之前的界面,多了一个退出按钮;点击退出按钮,会退回到登录页面!