# RV1106 Audio Codec Linux开发指南

文件标识: RK-KF-YF-934

发布版本: V1.3.0

日期: 2023-12-18

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标、由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文主要介绍RV1106/RV1103 Audio Codec特性功能,以及ACodec常用的属性配置。

## 产品版本

芯片名称	内核版本	
RV1106/RV1103	5.10	

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录

版本	作者	日期	描述
V1.0.0	郑兴	2022-05- 12	添加RV1106 Audio Codec Linux开发介绍初始版本
V1.1.0	郑兴	2022-08- 31	添加RV1106 Audio Codec 常用播放和录音测试命令
V1.2.0	郑兴	2023-10- 20	修复ADC ALC节点range描述错误,新增"DAC Control Manually"描述
V1.3.0	郑兴	2023-12- 18	修复ADC ALC节点range描述错误,修正失效的文档的引用

### 目录

#### RV1106 Audio Codec Linux开发指南

- 1. 概述
  - 1.1 功能描述
- 2. RV1106 ACodec 基本介绍
  - 2.1 RV1106 ACodec Features
  - 2.2 RV1106 ACodec Block Diagram
- 3. RV1106 ACodec 软件开发配置
  - 3.1 RV1106 ACodec 内核配置
  - 3.2 RV1106 ACodec 用户层配置
- 4. RV1106 ACodec 常用测试命令
  - 4.1 常用播放测试命令
  - 4.2 常用录音测试命令

# 1. 概述

## 1.1 功能描述

RV1106/RV1103 ACodec,是RV1106/RV1103 SoC内置的音频IP模块,可以通过它外接模拟麦克风,通过模-数转换,将外部信号录音采集传给CPU;CPU也可以将本地的PCM音频数字信号,通过数-模转换后再播放出来。RV1106和RV1103内部所包含的ACodec IP完全相同,但根据二者的使用场景做了一些限制(接下来会提到)。

若如无特别说明,ACodec的描述同时适用与RV1106和RV1103。


# 2. RV1106 ACodec 基本介绍

#### 2.1 RV1106 ACodec Features

RV1106/RV1103 ACodec的基本特性如下:

- 24 bits DAC with 93dB(A-weighted) SNR
- Support  $600\Omega$  line output
- Low power: 2.5mA for playback
- 24 bits ADC with 92dB(A-weighted) SNR
- Support differential and single-ended microphone or line input
- Low power: 5mA for stereo recording
- Automatic Level Control (ALC) for smooth audio recording
- Low power: less than 0.05mA for standby
- Programmable input and output analog gains
- Digital interpolation and decimation filter integrated
- Sampling rate of 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/48KHz/96KHz
- 1.8V supply for analog and 0.9V supply for digital

## 2.2 RV1106 ACodec Block Diagram



从框图可以看到,RV1106、RV1103均支持2个ADC输入(录音),1个DAC输出(播放)。需要注意的是,RV1106差分模式下最大可以支持接入2个MIC,而RV1103差分模式下,仅支持接入1个MIC。单端模式下,二者最多均可接入2个MIC。

SoC ID	最大单端MIC数	最大差分MIC数
RV1106	2	2
RV1103	2	1

典型MIC接法,请参考我司的EVB图纸,以及硬件设计参考指南。

## 3. RV1106 ACodec 软件开发配置

## 3.1 RV1106 ACodec 内核配置

以我司的SDK kernel-5.10代码为例,可以参考该dtsi文件:

arch/arm/boot/dts/rv1106-evb-v10.dtsi

先定义一个acodec\_sound节点,它描述了声卡的一些基本信息,并引用到了主控端的DAI(数字音频接口)i2s0\_8ch,以及外设端的DAI acodec:

```
acodec_sound: acodec-sound {
   compatible = "simple-audio-card";
   simple-audio-card, name = "rv1106-acodec";
   simple-audio-card, format = "i2s";
   simple-audio-card, mclk-fs = <256>;
   simple-audio-card, cpu {
      sound-dai = <&i2s0_8ch>;
   };
   simple-audio-card, codec {
      sound-dai = <&acodec>;
   };
};
```

使能I2S0:

```
&i2s0_8ch {
    #sound-dai-cells = <0>;
    status = "okay";
};
```

使能ACodec, 并定义了控制外部功放的GPIO引脚:

```
&acodec {
    #sound-dai-cells = <0>;
    pa-ctl-gpios = <&gpio1 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

以上的示例,可以将RV1106/RV1103内部的I2S0与ACodec绑定起来。

需要注意的是,因为RV1106/RV1103内部仅有一个I2S控制器,即I2S0。如果使能了内部的ACodec,这时I2S0将被占用,它通过SoC内部引线与ACodec连接。因此,此场景下,I2S0引到外部IO上的引脚将不可用。

## 3.2 RV1106 ACodec 用户层配置

通常,我们可以使用常用且权威的tinymix工具,获取和设置codec暴露给用户层的control节点信息。但由于SDK会对tinymix工具进行裁剪,rockit上集成了使用上与tinymix相当的rk\_mpi\_amix\_test工具,可用它来列出所有的contents信息:

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents
cmd parse result:
sound control id
                  : 0
control name
                  : (null)
control value
                  : (null)
list controls
                  : 0
list contents
                  : 1
Number of controls: 26
       type num
                   name
ctl
                                                         value
       ENUM
              1
                    I2STDM Digital Loopback Mode
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap
              1 ADC MIC Left Gain
1
       INT
                                                         2 (range 0->3)
                  ADC MIC Right Gain
                                                         2 (range 0->3)
2
       INT
             1
```

```
ADC ALC Left Volume
                                                                6 (range 0->31)
3
        INT
               1
4
        INT
                1
                       ADC ALC Right Volume
                                                                6 (range 0->31)
                       ADC Digital Left Volume
5
        INT
                                                                195 (range 0-
>255)
        INT
                       ADC Digital Right Volume
                                                               195 (range 0-
>255)
7
                1
                       ADC HPF Cut-off
                                                                , OffOn
        ENUM
8
        INT
               1
                       ALC AGC Left Volume
                                                               12 (range 0->31)
                                                               12 (range 0->31)
                       ALC AGC Right Volume
9
        INT
10
        INT
                1
                       ALC AGC Left Max Volume
                                                               7 (range 0->7)
                      ALC AGC Right Max Volume
                                                               7 (range 0->7)
11
        INT
               1
        INT
                      ALC AGC Left Min Volume
                                                               0 (range 0->7)
12
               1
        INT
                      ALC AGC Right Min Volume
                                                                0 (range 0->7)
13
               1
                      ALC AGC Left Switch
                                                                , OffOn
14
        ENUM
             1
15
        ENUM
                       ALC AGC Right Switch
                                                                , OffOn
                       AGC Left Approximate Sample Rate
16
        ENUM
             1
96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
                       AGC Right Approximate Sample Rate
17
        FNUM
               1
96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
        ENUM
               1
                       ADC Mode
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
                       ADC MICBIAS Voltage
        ENUM
               1
VREFx0_8VREFx0_825VREFx0_85VREFx0_875, VREFx0_9VREFx0_925VREFx0_95V
REFx0_975
20
        ENUM
                       ADC Main MICBIAS
                                                                Off, On
21
        ENUM
                       ADC MIC Left Switch
                                                                , WorkMute
22
       ENUM
               1
                       ADC MIC Right Switch
                                                                , WorkMute
                       DAC LINEOUT Volume
       INT
               1
                                                                26 (range 0->30)
23
24
       INT
               1
                       DAC HPMIX Volume
                                                               1 (range 0->2)
25
        ENUM
                       DAC Control Manually
                                                                , NoneOffOn
```

节点比较多,这里介绍一些常用的节点信息:

```
0 ENUM 1 I2STDM Digital Loopback Mode ,
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap
```

该节点其实是I2S0暴露给用户的control节点,但是其与acodec关联比较大,它表明I2STDM控制器是否工作在回采模式下。其中:

- Disabled: 默认状态, 不开启回采模式
- Mode1:适用于4ch使用场景。1-2声道为MIC拾音数据,3-4声道为回采数据
- Mode2:适用于2ch使用场景。左声道为MIC拾音数据,右声道为播放的右声道的回采数据
- Mode2 Swap: 适用于2ch使用场景。左声道为播放的左声道的回采数据,右声道为MIC拾音数据。与Mode2声道顺序相反

因此,如果Mode2和Mode2 Swap在对2ch的数据播放时,送给ACodec DAC之前最好先进行软件MIX,这样回采的参考信号越接近真实回声路径的信号。

补充: tinymix风格显示的被选中项,是在左侧加上逗号","。比如显示的", Disabled",表示目前选中"Disabled"状态,依次类推。

1	INT	1	ADC MIC Left Gain	2 (range 0->3)
2	INT	1	ADC MIC Right Gain	2 (range 0->3)

ACodec ADC Boost Gain,为codec模拟音量,数值实际有效取值范围为1~3:

- · vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 20dB
- vol 3: 12dB

3	INT	1	ADC ALC Left Volume	6 (range 0->31)
4	INT	1	ADC ALC Right Volume	6 (range 0->31)

ACodec ADC ALC PGA Gain,为codec模拟音量,数值取值范围为0~31,其中:

- min: -9dB (vol: 0)max: +37.5dB (vol: 31)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 6)

5 : >255)	INT	1	ADC Digital Left Volume	195 (range 0-
,	INT	1	ADC Digital Right Volume	195 (range 0-

ACodec ADC Digital Gain,为codec数字音量,数值取值范围为0~255,其中:

- min: -97.5dB (vol: 0)max: +30dB (vol: 255)
- step: +0.5dB
- location: 0dB (vol: 195)

```
18 ENUM 1 ADC Mode ,
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcLRDiffadcLR
```

"Diff"为差分"Differential"的缩写; "Sing"为单端"Single-end"的缩写。用于配置ACodec ADC工作在差分或者单端模式。默认为"Diff"差分模式。且为了最大限度节省功耗, ADC仅使能L左声道。因此, "DiffadcL"为默认首选项。

需要注意的是,由于芯片定位的不同,RV1103差分模式下不支持双声道拾音,即不支持"DiffadcLR"选项。

23	INT	1	DAC LINEOUT Volume	26 (range 0->30)

ACodec DAC Lineout Gain, 音量数值取值范围为0~30, 其中:

- min: -39dB (vol: 0)
- max: +6dB (vol: 30)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 26)

24	INT	1	DAC HPMIX Volume	1 (range 0->2)
				,

ACodec DAC HPMIX Gain,它为Lineout的前级Gain,通常不做设置。音量数值取值范围实际为1和2,其中:

- vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 6dB

**ENUM** 

开发者通常会使用媒体框架常开AO Stream(即常开声卡),停止播放的时候仅仅需要快速关、开外设 PA的动作,因此,这里新增了"DAC Control Manually"节点,其中:

- None: 默认状态,媒体框架需要实际关闭、打开AO Stream来控制声卡的关和开
- Off: 可以在AO Stream常开的情况下,仅仅手动关闭外设PA,使喇叭播放无声
- On: 可以在AO Stream常开, 上一状态为Off的情况下, 重新手动打开外设PA, 使喇叭恢复播放

上述是codec control节点在开发过程中较常被开发者使用到的。另外的一些选项,可以参照control name 和选项, 根据具体项目自行配置调整。

# 4. RV1106 ACodec 常用测试命令

由于RV1106/RV1103运行环境通常基于rockit框架,因此这里结合基础示例和rockit相关命令来举例:

### 4.1 常用播放测试命令

以下使用一个采样率16kHz/2ch/16bit的PCM作为播放音源,rk\_mpi\_ao\_test命令默认处理16bit位深。其 中,参数"device\_rate=16000"和"input\_rate=16000"相同,表明不需要启用重采样功能;参 数"input ch=2"需要与原始音源2ch对应:

```
rk_mpi_ao_test -i /tmp/sine_16000_500_1000_2ch.pcm --sound_card_name=hw:0,0 --
device_ch=2 --device_rate=16000 --input_rate=16000 --input_ch=2
```

更多的命令参数使用请参考SDK Rockit工程目录下"MPI"相关文档,以及mpi example目录下的相关测试 用例。

## 4.2 常用录音测试命令

以下使用采样率16kHz/2ch/16bit的PCM格式录音,rk\_mpi\_ai\_test命令同样默认处理16bit位深。其中,参 数"device\_rate=16000"和"input\_rate=16000"相同,表明不需要启用重采样功能;参 数"device\_ch=2"和"input\_ch=2"相同,表明不需要做通道处理。录音生成的数据为/tmp目录下的 cap\_out.pcm文件。

```
rk_mpi_ai_test --sound_card_name=hw:0,0 --device_rate=16000 --device_ch=2 --
out_rate=16000 --out_ch=2 --output=/tmp
```

更多的命令参数使用请参考《Rockchip\_Developer\_Guide\_MPI\_FAQ.pdf》的"AO/AI对接调试步骤"章节。