Codes de défaut du banc BAT-B-02

Code	Défaut	Voyant de voie	Action
B01	Tension de voie > 5 V	Rouge	Arrêt automatique, vérifier le câblage
B02	Courant de voie > 2 A	Rouge clignotant	Réduire la consigne
B03	Enceinte hors plage	Orange	Attendre la stabilisation thermique
B04	Fuite détectée dans le bac	Rouge et buzzer	Arrêt, fiche de sécurité, neutralisation
B05	Hotte arrêtée	Orange clignotant	Remettre la hotte en marche

Tableau 1 : codes du banc BAT-B-02