Codes du banc d'affichage : ECR-A-01

Code	Défaut	Voyant	Action
E-01	Lignes verticales	Rouge	Contrôler la nappe FPC
E-02	Pixels morts (> 3)	Rouge	Remplacement du module
E-03	Mura	Rouge	Comparer sur mire grise
E-05	Écran noir	Rouge	Mesurer l'alimentation
E-06	Tactile inopérant	Orange clignotant	Test tactile, nappe tactile
E-07	Surchauffe dalle (> 45 °C)	Orange fixe	Laisser refroidir, retester

Tableau 1 : codes ECR-A-01

Le code E-07 écran est distinct du code E07 du BMS batterie.