FS-ECR-01 : verre brisé

Porter des gants anti-coupure et des lunettes pour toute manipulation d'un écran fissuré. Recouvrir la vitre d'un film adhésif avant démontage pour retenir les éclats.

Ne jamais appuyer sur un écran fissuré pour tester le tactile. Un écran fissuré peut cacher une batterie endommagée derrière : vérifier l'absence de gonflement avant d'ouvrir l'appareil.

Éclats : aspirateur dédié, jamais à la main.