





第 12 章 硬件定时器

汪辰



- ➤ RISC-V 定时器中断
- ➤ RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用



- ➤ 【参考 1】: The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA, Document Version 20191213
- ➤ 【参考 2】: The RISC-V Instruction Set Manual, Volume II: Privileged Architecture, Document Version 20190608-Priv-MSU-Ratified
- > 【参考 3】: SiFive FU540-C000 Manual, v1p0



- ➤ RISC-V 定时器中断
- ➤ RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用

RISC-V 中断(Interrupt)的分类

ISCAS MIST

- ➤ 本地 (Local) 中断
 - software interrupt
 - timer interrupt
- → 全局 (Global) 中断
 - externel interrupt

——M mode Software Interrupt—►	
———M mode Timer Interrupt—	
——M and S mode External Interrupt→	U54
	Hart1


Interrupt	Exception Code	Description
1	0	User software interrupt
1	1	Supervisor software interrupt
1	2	Reserved for future standard use
1	3	Machine software interrupt
1	4	User timer interrupt
1	5	Supervisor timer interrupt
1	6	Reserved for future standard use
1	7	Machine timer interrupt
1	8	User external interrupt
1	9	Supervisor external interrupt
1	10	Reserved for future standard use
1	11	Machine external interrupt
1	12-15	Reserved for future standard use
1	≥16	Reserved for platform use

【参考 2】 Table 3.6: Machine cause register (mcause) values after trap.

【参考 3】Figure 3: FU540-C000 Interrupt Architecture Block Diagram.

Core Local INTerruptor





【参考 3】 Figure 3: FU540-C000 Interrupt Architecture Block Diagram.



- ➤ RISC-V 定时器中断
- ➤ RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用

CLINT 编程接口 - 寄存器




> RISC-V 规范规定,CLINT 的寄存器编址采用内存映射(memory map)方式。

) 具体寄存器编址采用 base + offset 的格式,且 base 由各个特定 platform 自己定义。针对 QEMU-virt,其 CLINT 的设计参考了 SFIVE, base 为 0x20000000。

#define CLINT BASE 0x2000000L

https://github.com/qemu/qemu/blob/master/hw/riscv/virt.c

```
static const MemMapEntry virt_memmap[] = {
                                               0x100 },
    [VIRT DEBUG] =
                                  0x0.
    [VIRT_MROM] =
                               0x1000.
                                              0xf000 },
    [VIRT_TEST] =
                             0x100000.
                                              0x1000 },
    [VIRT_RTC] =
                             0x101000,
                                              0x1000 },
    [VIRT_CLINT] =
                           0x2000000.
                                             0x10000 },
    [VIRT_PCIE_PIO] =
                            0x3000000,
                                             0x10000 },
                         { 0xc000000, VIRT_PLIC_SIZE(VIRT_CPUS_MAX * 2) },
    [VIRT_PLIC] =
    [VIRT_UART0] =
                         { 0x10000000,
                                               0x100 },
    [VIRT_VIRTIO] =
                                              0x1000 }.
                         { 0x10001000.
    [VIRT FLASH] =
                         { 0x20000000.
                                           0x4000000 },
    [VIRT_PCIE_ECAM] =
                                          0x10000000 }.
                         { 0x30000000.
    [VIRT_PCIE_MMIO] =
                         f 0x40000000.
                                          0x40000000 },
    [VIRT_DRAM] =
                         { 0x80000000,
                                                 0x0 },
};
```



CLINT 编程接口 - 寄存器 (Timer 部分)



可编程寄存器	功能描述	内存映射地址
mtime	real-time 计数器 (counter)	BASE + 0xbff8

- 系统全局唯一,在 RV32 和 RV64 上都是 64-bit。系统必须保证该计数器的值始终按照一个固定的频率递增。
- > 上电复位时,硬件负责将 mtime 的值恢复为 0。

#define CLINT_MTIME (CLINT_BASE + 0xBFF8) // cycles since boot.

CLINT 编程接口 - 寄存器 (Timer 部分)



可编程寄存器	功能描述	内存映射地址
mtimecmp	timer compare register	BASE + 0x4000 + (hart) * 8)

- > 每个 hart 一个 mtimecmp 寄存器, 64-bit。
- > 上电复位时,系统不负责设置 mtimecmp 的初值。

CLINT 编程接口 - 寄存器 (Timer 部分)




- 当 mtime >= mtimecmp 时, CLINT 会产生一个 timer 中断。 如果要使能该中断需要保证全局中断打开并且 mie.MTIE 标志位 置 1。
- 当 timer 中断发生时, hart 会设置 mip.MTIP, 程序可以在 mtimecmp 中写入新的值清除 mip.MTIP。

```
void timer handler()
       timer load(TIMER INTERVAL);
void timer init()
       timer load(TIMER INTERVAL);
       /* enable machine-mode timer interrupts. */
       w_mie(r_mie() | MIE MTIE);
       /* enable machine-mode global interrupts. */
       w mstatus(r mstatus() | MSTATUS MIE);
```

```
reg t trap handler(reg t epc, reg t cause)
        if (cause & 0x80000000) {
                switch (cause code) {
                case 7:
                        timer handler();
                        break:
```

CLINT 编程接口 - 总体框架流程







- ➤ RISC-V 定时器中断
- ➤ RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用

硬件定时器的应用: 时间管理



生活离不开对时间的管理;操作系统的运行也是一样。

时钟节拍 (Tick)



- > 操作系统中最小的时间单位
- ➤ Tick 的单位(周期)由硬件定时器的周期决定 (通常为 1 ~ 100ms)
- > Tick 周期越小,系统的精度越高,但开销越大。

系统时钟



> 操作系统维护的一个整型计数值,记录着系统 启动直到当前发生的 Tick 总数。

> 可用于维护系统的墙上时间,所以也称为系统

时钟。



```
/* interval ~= 1s */
#define TIMER_INTERVAL CLINT_TIMEBASE_FREQ
static uint32_t _tick = 0;
```

```
void timer_init()
{
         timer_load(TIMER_INTERVAL);
```

```
void timer_handler()
{
    __tick++;
    printf("tick: %d\n", __tick);
    timer_load(TIMER_INTERVAL);
}
```





访访 欢迎交流合作