


# 5. Відлагоджувальні плати на базі МК сімейства AVR

**Макетна плата** – пристрій для складання та моделювання прототипів електронних пристроїв. Макетні плати поділяються на два типи: для монтажу за допомогою пайки і без такої.








Житомирський державний технологічний університет


Відлагоджувальні плати – це друковані плати з встановленим на ній мікроконтролером з усією необхідною йому стандартної обв'язкою. На плати також встановлюють: схеми зв'язку з комп'ютером, розведення для підключення плат розширення, макетну область для монтажу прикладних схем користувача. Служить для тестування програм написаних для проекту, який розробляється.



Платформа Nano, побудована на мікроконтролері ATmega328/168, має невеликі розміри. Nano розроблена і продається компанією Gravitech. Arduino Nano може отримувати живлення через підключення до роз'ему Mini-B USB, або від нерегульованого 6-20 В (вивід 30), або регульованого 5В (вивід 27) зовнішнього джерела живлення.

Мікроконтролер АТтеда168 має 16 кБ флеш-пам'яті для зберігання коду програми, а мікроконтролер АТтеда328, в свою чергу, має 32 кБ. АТтеда168 має 1 кБ ОЗУ і 512 байт ЕЕРROM, а АТтеда328 - 2 кБ ОЗУ і 1 Кб ЕЕРROM. Рідний Arduino Nano – клон Gravitech.










Arduino Uno R3 – популярна лінійки контролерів Arduino виконана на мікроконтролері ATmega328. Контролер має 14 цифрових вхід / виходів, 6 з яких підтримують режим широтно-імпульсна модуляція (ШІМ), 6 аналогових входів.

Плата також має вбудований USB конектор, вхід для живлення, роз'єм для внутрисхемного програмування ICSP (In-Circuit Serial Programming) і кнопку перезавантаження. Живлення може здійснюватися як через USB, так і з зовнішнього джерела живлення. Чіп FTDI – відповідає за USB з'єднання (UART-TTL).




Arduino Mega 2560 Rev3 – виконана на мікроконтролері ATmega2560. Схожа на плату Arduino Uno R3, але надає розробникам більшу кількість портів вхід / виходу, а також підтримує 4 порти послідовної (Serial) передачі даних UART-to-TTL.




Arduino Leonardo — це пристрій на базі мікроконтролера ATmega32U4. Візуально схожа на плату Arduino Uno R3. У його склад входить все необхідне для роботи з даними мікро контролером: 20 цифрових входів / виходів (7 з яких можуть працювати в якості ШІМ-виходів, 12 - в якості аналогових входів), кварцовий резонатор на 16 МГц, роз'єм мікро-USB, роз'єм живлення, роз'єм для внутрисхемного програмування ICSP і кнопка перезавантаження.

Відмінність Leonardo від всіх попередніх плат полягає в тому, що його USB-контролер вбудований безпосередньо в мікроконтролер ATmega32U4. Завдяки цьому при приєднанні до комп'ютера Leonardo може визначатися не тільки як віртуальний СОМ-порт, але і як звичайна


миша, клавіатура тощо.




## Призначення виводів МК ATmega32U4 та плати Arduino Leonardo







#### Частина принципової схеми Arduino Leonardo:




### Виводи, що розташовані на платі

- 1. VIN. Напруга, що надходить в Arduino безпосередньо від зовнішнього джерела живлення. Через цей вивід можна подавати до зовнішнього джерела живлення, так і споживати струм, коли пристрій живиться від зовнішнього адаптера.
- 2. 5V. На вивід надходить напруга 5В від стабілізатора напруги плати, поза незалежності від типу живлення пристрою. Живити пристрій через виводи 5V або 3V3 не рекомендується, оскільки в цьому випадку не використовується стабілізатор напруги, що може привести до виходу плати з ладу.
- 3. 3V3 (3.3B), що надходять від стабілізатора напруги на платі.
- 4. GND. Загальний (Земля).
- 5. AREF. Цей вивід підключення зовнішнього джерела опорної напруги для АЦП.
- 6. Reset. Формування низького рівня (LOW) на цьому виводі призведе до перезавантаження мікроконтролера. Зазвичай цей вивід служить для функціонування кнопки скидання на платах розширення.

- 7. В Arduino Leonardo є 6 (12 у МК) аналогових входів (A0-A5), кожен з яких може представити аналогову напругу у вигляді 10-бітного числа (1024 різних значення). За замовчуванням, вимір напруги здійснюється відносно діапазону від 0 до 5 В. Проте, верхню межу цього діапазону можна змінити, використовуючи вивід Analog Reference (AREF) і функцію analogReference().
- 8. В Arduino Leonardo є 14 (20 у МК) цифрових входів / виходів (D0-D13). Деякі цифрові висновки Arduino можуть виконувати додаткові функції:
- 1) Послідовний інтерфейс: висновки D0 (RX) і D1 (TX). Використовуються для отримання (RX) і передачі (TX) даних по послідовному інтерфейсу.
- 2) Зовнішні переривання: виводи D0 D3. можуть служити джерелом переривань, що виникають при фронті, спаді або при низькому рівні сигналу на цих виводах.
- 3) ШІМ-виводами є виводи з номерами D3, D5, D6, D9 D13. За допомогою функції analogWrite() можуть виводити 8-бітові аналогові значення у вигляді ШІМ-сигналу.
- 4) Інтерфейс SPI: виводи ICSP4 (MOSI), ICSP1 (MISO), ICSP3 (SCK). Дані виводи можуть здійснювати зв'язок по інтерфейсу SPI.
- 5) Вбудований світлодіод, приєднаний до виводу D13. При відправленні значення HIGH світлодіод включається, при відправці LOW вимикається.
- 6) тощо

#### Загальна структурна схема МПС на основі мікроконтролера:






Блок датчиків дає можливість контролювати параметри оточуючого Блок виконуючих середовища. пристроїв на оточуюче впливати Блок середовище. опрацювання інформації забезпечує обробку даних від датчиків та видає керуючі сигнали блоку виконуючих пристроїв згідно з користувача. Блок програмою відображення інформації дає змогу дані отримати про результати опрацювання даних, поточний стан роботи МПС.


Інтегроване середовище розробки Arduino – це кроссплатформний додаток на Java, що включає в себе редактор коду, компілятор і модуль передачі прошивки в плату.

```
0
BlinkWithoutDelay | Arduino 1.6.5
Файл Правка Эскиз Инструменты Помощь
  BlinkWithoutDelay
 25 // constants won't change. Used here to set a pin number :
 26 const int ledPin = 13;
                               // the number of the LED pin
 28 // Variables will change :
 29 int ledState = LOW;
                                   // ledState used to set the LEI
 31 // Generally, you should use "unsigned long" for variables that
 32 // The value will quickly become too large for an int to store
 33 unsigned long previousMillis = 0;
                                       // will store last tir
 35 // constants won't change :
 36 const long interval = 1000;
                                         // interval at which to h
 38 void setup() {
     // set the digital pin as output:
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
 41 }
 43 void loop()
                                         Arduino Nano, ATmega328 on COM8
```

#### Вибір відлагоджувальної плати Arduino:



#### Вибір СОМ-порту в Arduino IDE:



Для створення додатка необхідно виконати наступні кроки:

- 1. Підключити плату до комп'ютера;
- 2. Запустити (встановити, якщо відсутнє) середовище розробки для Arduino;
- 3. Встановити драйвера (для Arduino Leonardo непотрібно);
- 4. Обрати плату Arduino (в нашому випадку Arduino Leonardo);
- 5. Обрати послідовний порт;
- 6. Відкрийте або створити програму;
- 7. Скомпілювати програму (перша кнопка на панелі інструментів середовища);
- 8. Завантажити прошивку у Arduino (друга кнопка на панелі інструментів середовища).

#### Приклад програми:

```
Лістинг 5.1 – Вмикання внутрішнього світлодіода void setup() {
    // Ініціалізація pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Включити }
```