# **IRAN** Internet Of Things




# نحوه شروع به کار با ESP8266

استاد صالحی مدرس دانشگاههای برتر استان تهران


## در ابتدا وارد مسیر file -> preferences شده و آدرس زیر را در قسمت Additional Boards Manager URLs مینویسیم

Preferences		×				
Settings Network						
Sketchbook location:						
C:\Users\asus\Documents\A	rduino	Browse				
Editor language:	System Default   (requires restart of Arduino)					
Editor font size:	20					
Interface scale:	Automatic 100 6 (requires restart of Arduino)					
Theme:	Default theme V (requires restart of Arduino)					
Show verbose output during:	compilation upload					
Compiler warnings:	None ~					
✓ Display line numbers	Enable Code Folding					
✓ Verify code after upload	Use external editor					
Check for updates on sta	rtup Save when verifying or uploading					
Use accessibility features						
Additional Boards Manager U	RLs: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json					
More preferences can be edit	ted directly in the file					
C:\Users\asus\AppData\Local	\Arduino15\preferences.txt					
(edit only when Arduino is not running)						
	ОК	Cancel				


سپس وارد مسیر Board → Board → Board شده و در بالای کادر ظاهر شده کلمه esp را جستجو میکنیم و آنرا توسط دکمه install زیر آن نصب میکنیم. البته باید به اینترنت وصل باشیم.




سپس از طریق مسیر Tools → Board نام برد خودمان یعنی NodeMCu (که در اینجا ما با ورژن یک کار میکنیم)، را انتخاب میکنیم.



### حافظه SPIFFS که در NodeMCU قرار دارد ، شبیه به هارد SSD است که ما به رایانه خود متصل کنیم.



#### تنظیم فرکانس کاری سی پی یو در NodeMCU



#### تشریح ماژول ESP8266 در NodeMCU (میکروکنترلر esp012e روی آن قرار دارد)

پورت ADC مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC که برای اتصال سنسورهای آنالوگ بکار میرود.

دو پورت رزرو شده که فعلا هیچ استفاده ای ندارند.

برای اتصال SD CARD به NodeMCU بکار میرود.


#### یورت SPI


به HIGH یا 3,3 ولت وصل میشود تا در وضعیت Active High قرار گیرد تا برد راه اندازی شود.(البته این کار بطور انوماتیک انجام میشود)

به LOW یا ۰ ولت وصل میشود تا در وضعیت Active LOW قرار کیرد (البته این کار بطور اتوماتیک در این ماژول انجام شده است)

نکته مهم: توسط GPIO0, GPIO2, GPIO15 میتوان مشخص کرد که وضعیت کاری NodeMCU چگونه باشد؟ البته به طور پیش فرض موقع راه اندازی از حافظه فلش داخلی میخواند که اگر بخواهد از SD CARD بخواند باید تنظیم کنیم(دو اسلاید بعدی مطالعه شود.)

> تلا برد esp8266 با ولتاژ 3,3 ولت کار میکند و نه با ۵ ولت.





ESP-12E

برای راه اندازی باید این پایه به Vcc پا ۳٫۳ ولت وصل شود

Boot from SD-card

#### نحوه تنظیم اینکه هنگام راه اندازی esp8266 وارد چه مودی بشود


GPIO15 (MTDO)	GPIO0	GPIO2	Mode	Comments
L	Н	Н	Flash	Boot from SPI Flash (Normal running)
L	L	Н	UART	Program via UART (TX/RX)

x (not care) x (not care)


H

در اینجا منظور از H یعنی آن پایه به 3,3 ولت متصل شود و منظور از L یعنی به صفر ولت وصل شود.

**SDIO** 



اجرای برنامه LED چشمک زن برای esp8266



استاد صالحي

```
ESP8266 Blink by Simon Peter
Blink the blue LED on the ESP-01 module
This example code is in the public domain
 The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
(which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
Note that this sketch uses LED BUILTIN to find the pin with the internal LED
void setup() (
 pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED BUILTIN pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
void loop() [
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
                                   // but actually the LED is on; this is because
                                   // it is acive low on the ESP-01)
 delay (1000);
                                  // Wait for a second
 digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
 delay(2000);
                                 // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
```

- GPIO16 ≥ قابلیت GPIO16 و دارد.
- توسط پین A0 میتوان ولتاژ بین ۰ تا ۱ ولت را ۱۰۲۳ قسمت تقسیم کرد.
  - حداکثر جریانی که میتواند روی GPIO باشد ، 12mA میباشد.
    - input pull-up resistor ، esp8266 وجود دارد. >
- زمانیکه یک پین به صورت ورودی (INPUT) تعیین شود و هیچ مقاومت pull-up یا pull-down به آن متصل نباشد ، اصطلاحا floating یا شناور قرار دارد. چون مشخص نیست که مقدارش چیست (بدلیل اینکه تحت تاثیر نویز و پین های مجاور و غیره قرار می گیرد)و احتمال دارد که صفر باشد یا یک باشد ،در حقیقت قابل پیش بینی نیست. برای اینکه دقیق معلوم باشد ، به آن مقاومت pull-up (که در اینصورت آن پورت ، مقدار یک را میخواند ) یا pull-down (که در اینصورت پورت مقدار صفر را میخواند) وصل می کنیم.

- خرض کنید که (GPIO2(D4), GPIO16(D0) به صورت OUTPUT شوند تا بتونن ال ای دی ها را روشن کنند.
  - **GPIO4(D2)** 6 **GPIO5(D1)** ▶
- حوتا LED روی ESP داریم که یکی از آنها قرمز رنگ است که به GPIO16 یا D0 متصل شده و Active Low هم
   هست و دیگری که آبی است به GPIO2 یا D4 وصل هست.

وجود اين مقاومت الزامي نيست **ولی برای مراقبت از ESP ، بهتر** است که استفاده کنیم.

