我们知道,一块显卡一般都会提供一个或多个输出接口。为了利用我们手中的显卡,我们都希望尽可能多的让所有的输出接口都工作。而对于AMD显卡而言,完美驱动所有输出接口的关键当然是一个合适的Framebuffer。本文将向您阐述AMD的Framebuffer每个字段的详细定义。

一、什么是Framebuffer?

Framebuffer即帧缓冲。它是Unix/Linux为显示设备提供的一个接口,把显存抽象后的一种设备,他允许上层应用程序在图形模式下直接对显示缓冲区进行读写操作。这种操作是抽象的,统一的。用户不必关心物理显存的位置、换页机制等等具体细节。这些都是由Framebuffer设备驱动来完成的。

Mac OS X的AMD显卡kext中定义的Framebuffer只适用苹果设备所采用的AMD显卡。我们修改Framebuffer的数值,就是为了让Mac的显卡驱动能够完美驱动我们的显卡。越来越多的黑苹果用户,在采用了Chameleon(变色龙)的GraphicsEnabler=Yes参数或者Clover(四叶草)的InjectATI=Yes之后,某个显卡输出接口就正常工作了,便把自己的显卡称为免驱卡,这是不正确的。而真正所有的接口都能驱动的显卡,也是所谓的免驱卡,除了苹果原装显卡之外,数量微乎其微。

二、基础知识

1. 输出接口种类

LVDS	一般笔记本的LCD显示屏幕一般采用的这种接口。如果您使用笔记本电脑,则很有可能内置一个这样的接口。	暂无图片
DVI	DVI接口根据通道数量分为单通道 (Single-link DVI, 简写SDVI)和双通道 (Dual-link DVI, 简写DDVI)。同时,根据信号传输方式的不同,分为DVI-D(Digital 数字信号),DVI-A(Analog模拟信号)和 DVI-I(Integrated混合式)三种,现在常见的是DVI-D和DVI-I。不同的通道数,不同的信号传输方式,对应的接口也不一样,您可以通过接口的外观来判断接口的类型。	
VGA	较为古老的接口,有些电脑仍然有配备这种接口。在笔记本电脑上,可能没有左右两边的固定螺丝孔位。	
HDMI	是一种新型接口,用来传输高清视频和音频信号。	
DP	DisplayPort是一种正在发展的新型接口。 其中Mini DisplayPort被苹果设备使用。 甚至有些笔记本电脑也采用了eDP作为内 屏。	

2. 字节序

在计算机中,1个字节(byte)由8个比特位(bit)组成,所以我们可以用一个两位的十六进制数来表示一个

字节,十六进制数的前缀用"0x"表示。为了方便表示数据的存储,我们对每个字节进行编址,规定从左到右,地址逐渐增大。假设内存中有这么一串序列:02 08 1F 7A,最左边字节的地址最低,最右边的地址最高。假设最左边的地址为0x12,那么最右边的地址为0x12+0x3=0x15。

Mac OS X中,字节序采用的小端模式(Little-Endian),即低地址储存的数据存放低位,高地址储存的数据存高位。我们把02 08 1F 7A转化成相应的十六进制数,就应该是0x7A1F0802。在本文的后面,需要用到这种转化。

3. 显卡显示原理

显卡卡在渲染好一个显示结果后,把渲染结果传递给编码器(encoder)进行编码,然后传递给发射器(transmitter),发射器再把信号发送到不同的接口(port)上,然后接口通过数据线连接到显示器,我们就可以看到画面了。这其中编码器(encoder)负责是把渲染结果转变成显示设备可以读懂的信号或者说编码,显示器才能显示出我们看到的色彩斑斓的画面。如果采用了错误的编码器编码渲染结果,显示器在解码时就会产生花屏。同样的,如果有两个不同的编码器同时发送信号到同一个显示器,也可能产生花屏。如果发射器发射信号到错误的显示器,就会造成期望使用的显示器没有接受的信号,就会出现黑屏。

三、Framebuffer结构

我们来看一个例子,这个Framebuffer是来自AMD7000Controller.kext中的Aji,最后的4行是从kext获取的原始数据。

我们针对原始数值进行划分:

00 04 00 00	04 03 00 00	00 01	01 01	12	04	05	01
00 04 00 00	04 03 00 00	00 01	02 01	22	05	04	02
04 00 00 00	14 02 00 00	00 01	03 00	00	00	03	06
00 08 00 00	04 02 00 00	00 01	04 00	11	02	01	04
接口类型	控制标志	显示特征	占位符	发射器	解码器	热拔插ID	检测ID
(ConnectorType)	(ControlFlags)	(Features)	(Placeholder)	(Transmitter)	(Encoder)	(hotplugID)	(senseID)

四、详细定义

对于原始数值的解释,仍然有不确定的地方,有些数值是确定的,而有些数值则是根据大量的分析猜测出来的。

1. 接口类型(ConnectorType)

对于这一段数值,已经可以确定了,对于每种接口,都是固定值。

```
#define CONNECTORTYPE_LVDS 0x00000002
#define CONNECTORTYPE_DVI_DUAL 0x00000004
#define CONNECTORTYPE_VGA 0x00000010
#define CONNECTORTYPE_SVIDEO 0x00000080
#define CONNECTORTYPE_DVI 0x00000200
#define CONNECTORTYPE_DP 0x00000400
#define CONNECTORTYPE_HDMI 0x00000800
```

所以,可以转化一下,得到相应的数值。

LVDS	02 00 00 00
DDVI	04 00 00 00
VGA	10 00 00 00
S-VIDEO	80 00 00 00
SDVI	00 02 00 00
DP	00 04 00 00
HDMI	00 08 00 00

2. 控制标志(ControlFlags)

对于每种类型,都有很多可能值:

LVDS > ControlFlag : 0x0040 / 0x0100

DDVI > ControlFlag: 0x0014 / 0x0214 / 0x0204 / 0x0016

VGA > ControlFlag : 0x0010 S-VIDEO > ControlFlag : 0x0002

SDVI > ControlFlag : 0x0014 / 0x0214

DP > ControlFlag : 0x0304 / 0x0604 / 0x0104 / 0x0204 / 0x0704 / 0x0314/ 0x0100

HDMI > ControlFlag: 0x0204

对于这一段数值,不能完全确定。通过对所有Framebuffer进行分析和统计,并结合实际的驱动情况,我们可以作出如下推测。

LVDS	40 00 00 00 (默认)
DDVI	14 00 00 00 (DVI-D) 14 02 00 00 (DVI-I) 04 02 00 00 (DVI-I?有使用该数值驱动的例子)
VGA	10 00 00 00 (默认)

S-VIDEO	02 00 00 00 (默认)
SDVI	14 00 00 00 (DVI-D) 14 02 00 00 (DVI-I)
DP	04 03 00 00 (高清接口duallink = 0x2) 04 06 00 00 (普通接口duallink = 0x1)
HDMI	04 02 00 00 (默认)

3. 显示特征(Features)

前一个字节的值的定义:

#define FEATURE_USE_INTERNAL 0x01 /*內置*/
#define FEATURE_USE_RGB_ON_YUV 0x04
#define FEATURE_USE_BACKLIGHT 0x08 /*背光*/
#define FEATURE_BACKLIGHT_INVERTED 0x10
#define FEATURE_USE_CLAMSHELL 0x20

后一个字节中标志了是否支持音频传输,0x71为支持,0x01为不支持。所以该字段的值基本是确定的。

LVDS	09 01
DDVI	00 01
VGA	00 01
S-VIDEO	04 01
SDVI	00 01
DP	00 71
HDMI	00 71

4. 占位符(Placeholder)

这一段字符是未知的。在AMD4000,5000,6000中,这一段字符一般为0000,所以原来被认为是编译时产生的对齐字符;而对于AMD6000+,这一段字符往往有值,前一字节可能是接口的某种顺序。一种建议的做法是,如果显卡是7系卡或更高版本,建议不要更改该字段,以防止出现问题。

5. 发射器(Transmitter, 简写txmit)

txmit值可以从显卡ROM中获取。具体定义如下:

```
/* Transmitter 低4位 (TransmitterID) */
#define UNIPHY 0x00 // 发射器使用的是UniPhy0号
#define UNIPHY1 0x01 // 发射器使用的是UniPhy1号
#define UNIPHY2 0x02 // 发射器使用的是UniPhy2号
```

```
/* Transmitter 高4位 (LinkID) */
#define DUALLINK 0x00 // 发射器同时使用线路A, B
#define LINKA
                0x10// 发射器使用线路A
#define LINKB
                0x20// 发射器使用线路B
/* Transmitter 整个字节 */
                   0x10 // = UNIPHY:LINKA
#define UNIPHYA
#define UNIPHYB
                   0x20 // = UNIPHY:LINKB
#define UNIPHYAB 0x00 // = UNIPHY:DUALLINK
#define UNIPHYC
                   0x11 // = UNIPHY1:LINKA
#define UNIPHYD
                   0x21 // = UNIPHY1:LINKB
#define UNIPHYCD 0x01 // = UNIPHY1:DUALLINK
#define UNIPHYE
                   0x12 // = UNIPHY2:LINKA
#define UNIPHYF
                   0x22 // = UNIPHY2:LINKB
#define UNIPHYEF
                   0x02 // = UNIPHY2:DUALLINK
#define DACA
                   0x00 // 双路支持的数字转模拟
#define DACB
                   0x10 // 数字转模拟
```

6. 解码器(Encoder, 简写enc)

enc值可以从显卡ROM中获取。具体定义如下:

```
/* Encoder 低4位 (DIG_ID: 数字信号)*/
#define DIG1 0x00 // = DIGA
#define DIG2 0x01 // = DIGB
#define DIG3 0x02 // = DIGC 仅针对5系卡及以后的版本
#define DIG4 0x03 // = DIGD 仅针对5系卡及以后的版本
#define DIG5 0x04 // = DIGE 仅针对5系卡及以后的版本
#define DIG6 0x05 // = DIGF 仅针对5系卡及以后的版本
/* Encoder Bits 高4位 (DAC_ID: 模拟信号)*/
#define DAC 0x10
```

7. 热拔插ID(HotplugID)

在过去的教程里,我们都是重新编排该字段。笔记本内屏LVDS为00,其它的从01开始依次递增。 而在新的7系卡以及更高的版本中,自定义该字段可能会导致问题。建议7系卡及更新的显卡,尽量保持 原始值,只有在出现了显示问题后,再来调整该字段的值。

8. 检测ID(SenseID)

senseID值可以从显卡ROM中获取。具体定义如下:

计算公式: SenseID = (i2cid & 0xf) +1字段定义:

Bits 0-3: Sense Line Bit 4: Use hw i2c flag

五、参考资料及引用

<u>从零开始完美玩转苹果ATI驱动+QE/CI+多屏,理论上所有A卡可行,以4860(RV790GT)为例ATI 5系和6系显卡驱动&修改FB探讨</u>
Mobility Radeon HD 4650:Full Resolution with QE & CI working on Internal LVDS screen