# KEENETIC CITY

Двухдиапазонный интернет-центр с Wi-Fi AC750 и управляемым коммутатором

# Справочник команд

Модель Keenetic City (KN-1510)

Версия ОС 2.15

Редакция 1.48 15.02.2019

## Введение

Данный справочник содержит команды для управления устройством Keenetic City посредством интерфейса командной строки. Здесь приведен полный список всех доступных команд. Также указаны примеры того, как использовать наиболее распространенные из этих команд, общая информация о взаимосвязи между командами и принципиальные основы того, как их использовать.

## 1 Для кого предназначен документ

Данное руководство предназначено для сетевых администраторов или специалистов по вычислительной технике, отвечающих за настройку и поддержку Keenetic City на месте. Оно также предназначено для операторов, которые управляют Keenetic City. Документ охватывает технические процедуры поддержки высокого уровня для гооt-администраторов и сотрудников технической поддержки Keenetic City.

## 2 Структура документа

Справочник описывает следующие разделы:

Знакомство с командной

строкой

В разделе описано как использовать интерфейс командной строки Keenetic City, ее иерархическую структуру, уровни авторизации и возможности

справки.

Описание команд

Алфавитный список команд, которые можно вводить в командной строке для настройки Keenetic City.

### 3 Условные обозначения

В описании команд используются следующие обозначения:

жирный шрифт	Команды и ключевые слова выделяются жирным шрифтом. Они должны быть введены в точности как указано в описании. В примерах жирный шрифт используется для выделения данных, введенных пользователем.
курсив	Аргументы, для которых необходимо задать значения, выделены <i>курсивом</i> .
[необязательный элемент]	Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

<oбязательный элемент=""></oбязательный>	Элементы в угловых скобках являются обязательными.
(x   y   z)	Обязательные альтернативные ключевые слова группируются в круглых скобках и разделяются вертикальной чертой.
[x   y   z]	Необязательные альтернативные ключевые слова группируются в квадратных скобках и разделяются вертикальной чертой.

Описание каждой команды разделено на следующие подразделы:

Описание	Описание того, что команда делает.
Синопсис	Общий формат команды.
Префикс <b>no</b>	Возможность использования в команде префикса <b>по</b> .
Меняет настройки	Способность команды менять настройки.
Многократный ввод	Возможность многократного ввода команды.
Вхождение в группу	Название группы, доступ в которую дает команда. Если группы нет, этот раздел не отображается.
Тип интерфейса	Тип интерфейса, на который влияет команда. Раздел не отображается, если данный контекст не имеет смысла для команды.
	Интерфейсы, используемые в системе, и отношения между ними показаны на диаграмме ниже.
Аргументы	Аргументы, если есть, и пояснения к ним.
Пример	Иллюстрация того, как команда выглядит при вызове. Поскольку интерфейс прост, некоторые примеры очевидны, но они включены для ясности.

Примечания, предупреждения и предостережения используют следующие обозначения.

Примечание: Означает "читатель, прими к сведению". Примечания содержат

полезные советы или ссылки на материалы, не содержащиеся в

данном справочнике.

Предупреждение: Означает "читатель, внимание!". Ваши действия могут привести к

повреждению оборудования или потере данных.

# Краткое содержание

Введение	3
обзор продукта	23
Знакомство с командной строкой	
Описание команд	
Иерархия интерфейсов	
SNMP MIB	
Уровни шифрования IPsec	

# Содержание

Введение	3
1 Для кого предназначен документ	3
2 Структура документа	3
3 Условные обозначения	3
Содержание	5
Глава 1 Обзор продукта	23
1.1 Аппаратное обеспечение	23
Глава 2	
Знакомство с командной строкой	25
2.1 Ввод команд в командной строке	26
2.1.1 Вход в группу	26
2.2 Использование справки и автодополнения	26
2.3 Префикс <b>no</b>	28
2.4 Многократный ввод	28
2.5 Сохранение настроек	29
2.6 Отложенная перезагрузка	29
Глава 3	
Описание команд	31
3.1 Базовые команды	31
3.1.1 <b>copy</b>	31
3.1.2 <b>erase</b>	31
3.1.3 <b>exit</b>	32
3.1.4 <b>ls</b>	
3.1.5 <b>mkdir</b>	
3.1.6 <b>more</b>	
3.2 access-list	
3.2.1 access-list deny	
3.2.2 access-list permit	
3.2.3 access-list rule	
3.3 adguard-dns	
3.3.1 adguard-dns assign	
3.3.2 adguard-dns check-availability	
3.3.3 adguard-dns enable	
3.4 bwmeter run	43

	cloud control agent buffer-size	
3.6	cloud control client connect	44
3.7	cloud control client name	45
3.8	cloud control client session timeout	46
3.9	components	46
	3.9.1 components auto-update disable	47
	3.9.2 components check-update	47
	3.9.3 components commit	48
	3.9.4 components install	48
	3.9.5 components list	49
	3.9.6 components preset	50
	3.9.7 components preview	51
	3.9.8 components remove	51
	3.9.9 components validity-period	52
3.10	crypto engine	53
3.11	crypto ike key	53
3.12	crypto ike nat-keepalive	54
3.13	crypto ike policy	55
	3.13.1 <b>crypto ike policy lifetime</b>	55
	3.13.2 crypto ike policy mode	56
	3.13.3 crypto ike policy negotiation-mode	
	3.13.4 crypto ike policy proposal	57
3.14	crypto ike proposal	58
	3.14.1 crypto ike proposal dh-group	59
	3.14.2 crypto ike proposal encryption	59
	3.14.3 crypto ike proposal integrity	60
	crypto ipsec incompatible	
3.16	crypto ipsec mtu	61
3.17	crypto ipsec profile	62
	3.17.1 crypto ipsec profile authentication-local	
	3.17.2 crypto ipsec profile authentication-remote	63
	3.17.3 crypto ipsec profile dpd-clear	64
	3.17.4 crypto ipsec profile dpd-interval	65
	3.17.5 crypto ipsec profile identity-local	65
	3.17.6 crypto ipsec profile match-identity-remote	66
	3.17.7 crypto ipsec profile mode	67
	3.17.8 crypto ipsec profile policy	68
	3.17.9 crypto ipsec profile preshared-key	68
	3.17.10 crypto ipsec profile xauth	69
	3.17.11 crypto ipsec profile xauth-identity	
	3.17.12 crypto ipsec profile xauth-password	70
3.18	crypto ipsec rekey delete-delay	71
3.19	crypto ipsec rekey make-before	71

3.20	crypto ipsec transform-set	72
	3.20.1 crypto ipsec transform-set cypher	73
	3.20.2 crypto ipsec transform-set dh-group	73
	3.20.3 crypto ipsec transform-set hmac	74
	3.20.4 crypto ipsec transform-set lifetime	75
3.21	crypto map	75
	3.21.1 crypto map connect	76
	3.21.2 crypto map enable	77
	3.21.3 crypto map fallback-check-interval	77
	3.21.4 crypto map force-encaps	
	3.21.5 crypto map l2tp-server dhcp route	78
	3.21.6 crypto map l2tp-server enable	79
	3.21.7 crypto map l2tp-server interface	80
	3.21.8 crypto map l2tp-server lcp echo	
	3.21.9 crypto map l2tp-server mru	
	3.21.10 crypto map l2tp-server mtu	
	3.21.11 crypto map l2tp-server multi-login	83
	3.21.12 crypto map l2tp-server nat	
	3.21.13 crypto map l2tp-server range	
	3.21.14 crypto map l2tp-server static-ip	
	3.21.15 crypto map match-address	
	3.21.16 crypto map nail-up	
	3.21.17 crypto map priority	
	3.21.18 crypto map reauth-passive	
	3.21.19 crypto map set-peer	
	3.21.20 crypto map set-peer-fallback	
	3.21.21 crypto map set-profile	
	3.21.22 crypto map set-tcpmss	
	3.21.23 crypto map set-transform	
	3.21.24 crypto map virtual-ip dns-server	
	3.21.25 <b>crypto map virtual-ip enable</b>	
	3.21.26 <b>crypto map virtual-ip nat</b>	
	3.21.27 crypto map virtual-ip range	93
3.22	dns-proxy	
	3.22.1 dns-proxy bantime	
	3.22.2 dns-proxy max-ttl	94
	3.22.3 dns-proxy proceed	
	3.22.4 dns-proxy srr-reset	
	3.22.5 dns-proxy threshold	
3.23	dyndns profile	
	3.23.1 dyndns profile domain	
	3.23.2 dyndns profile password	
	3.23.3 dyndns profile send-address	99

	3.23.4 dyndns profile type	99
	3.23.5 dyndns profile update-interval	100
	3.23.6 dyndns profile url	101
	3.23.7 dyndns profile username	101
3.24	eula accept	102
3.25	igmp-proxy	102
	3.25.1 igmp-proxy force	103
3.26	igmp-snooping disable	103
3.27	interface	104
	3.27.1 interface authentication chap	104
	3.27.2 interface authentication eap-md5	105
	3.27.3 interface authentication eap-ttls	105
	3.27.4 interface authentication identity	106
	3.27.5 interface authentication mschap	
	3.27.6 interface authentication mschap-v2	107
	3.27.7 interface authentication pap	
	3.27.8 interface authentication password	
	3.27.9 interface authentication peap	
	3.27.10 interface authentication shared	
	3.27.11 interface authentication wpa-psk	
	3.27.12 interface band-steering	
	3.27.13 interface band-steering preference	
	3.27.14 interface bandwidth-limit	
	3.27.15 interface ccp	
	3.27.16 interface channel	
	3.27.17 interface channel auto-rescan	
	3.27.18 interface channel width	
	3.27.19 interface chilli coaport	
	3.27.20 interface chilli dhcpif	
	3.27.21 interface chilli dns	
	3.27.22 interface chilli lease	
	3.27.23 interface chilli logout	
	3.27.24 interface chilli macauth	
	3.27.25 interface chilli macpasswd	
	3.27.26 interface chilli nasip	
	3.27.27 interface chilli nasmac	
	3.27.28 interface chilli profile	
	3.27.29 interface chilli radius	
	3.27.30 interface chilli radiuslocationid	
	3.27.31 interface chilli radiuslocationname	
	3.27.32 interface chilli radiusnasid	
	3.27.33 interface chilli radiussecret	
	3.27.34 interface chilli uamallowed	125

3.27.35	interface chilli uamdomain	126
3.27.36	interface chilli uamhomepage	127
3.27.37	interface chilli uamport	128
3.27.38	interface chilli uamsecret	128
3.27.39	interface chilli uamserver	129
3.27.40	interface chilli uamuiport	130
3.27.41	interface compatibility	130
	interface connect	
3.27.43	interface country-code	132
	interface debug	
	interface description	
	interface down	
	interface duplex	
	interface dyndns profile	
	interface dyndns update	
	interface encryption anonymous-dh	
	interface encryption disable	
	interface encryption enable	
	interface encryption key	
	interface encryption mppe	
	interface encryption wpa	
	interface encryption wpa2	
	interface flowcontrol	
	interface ft enable	
	interface ft mdid	
	interface ft otd	
	interface hide-ssid	
	interface iapp key	
	interface igmp downstream	
	interface igmp fork	
	interface igmp upstream	
	interface include	
	interface inherit	
	interface ip access-group	
	interface ip address	
	interface ip address dhcp	
	interface ip adjust-ttl	
	interface ip adjust-ttl send	
	interface ip alias	
	interface ip dhcp client broadcast	
	interface ip dhcp client class-id	
	interface ip dhcp client debug	
3.27.77	interface ip dhcp client displace	154

3.27.78 interface ip dhcp client dns-routes
3.27.79 interface ip dhcp client fallback
3.27.80 interface ip dhcp client hostname
3.27.81 interface ip dhcp client name-servers
3.27.82 interface ip dhcp client release
3.27.83 interface ip dhcp client renew
3.27.84 interface ip dhcp client routes
3.27.85 <b>interface ip flow</b>
3.27.86 interface ip global
3.27.87 interface ip mru
3.27.88 interface ip mtu
3.27.89 interface ip nat loopback
3.27.90 interface ip remote
3.27.91 interface ip tcp adjust-mss
3.27.92 interface ipcp default-route
3.27.93 interface ipcp dns-routes
3.27.94 interface ipcp name-servers
3.27.95 interface ipcp vj
3.27.96 interface ipsec encryption-level
3.27.97 <b>interface ipsec force-encaps</b>
3.27.98 interface ipsec ignore
3.27.99 interface ipsec ikev2
3.27.100 interface ipsec nail-up
3.27.101 interface ipsec preshared-key
3.27.102 interface ipsec proposal lifetime
3.27.103 interface ipsec transform-set lifetime
3.27.104 interface ipv6 address
3.27.105 interface ipv6 force-default
3.27.106 interface ipv6 name-servers
3.27.107 interface ipv6 prefix
3.27.108 <b>interface ipv6cp</b>
3.27.109 interface lcp acfc
3.27.110 <b>interface lcp echo</b>
3.27.111 <b>interface lcp pfc</b>
3.27.112 <b>interface led wan</b>
3.27.113 interface lldp disable
3.27.114 interface mac access-list address
3.27.115 interface mac access-list type
3.27.116 interface mac address
3.27.117 interface mac address factory
3.27.118 interface mac bssid
3.27.119 interface mac clone
3.27.120 interface mac repeater

	3.27.121 interface openvpn accept-routes	181
	3.27.122 interface openvpn connect	182
	3.27.123 interface peer	183
	3.27.124 interface peer-isolation	
	3.27.125 interface ping-check profile	184
	3.27.126 interface pmf	185
	3.27.127 interface power	185
	3.27.128 interface pppoe service	186
	3.27.129 interface preamble-short	186
	3.27.130 interface reconnect-delay	
	3.27.131 interface rekey-interval	188
	3.27.132 interface rename	188
	3.27.133 <b>interface rf e2p set</b>	189
	3.27.134 interface role	190
	3.27.135 interface rrm	190
	3.27.136 interface schedule	191
	3.27.137 interface security-level	192
	3.27.138 interface speed	
	3.27.139 interface speed nonegotiate	194
	3.27.140 interface ssid	
	3.27.141 interface switchport access	195
	3.27.142 interface switchport friend	196
	3.27.143 interface switchport mode	197
	3.27.144 interface switchport trunk	
	3.27.145 interface traffic-shape	198
	3.27.146 interface tsp	
	3.27.147 interface tunnel destination	201
	3.27.148 interface tunnel eoip id	202
	3.27.149 interface tunnel gre keepalive	203
	3.27.150 interface tunnel source	204
	3.27.151 interface tx-burst	204
	3.27.152 interface tx-queue	205
	3.27.153 <b>interface up</b>	206
	3.27.154 interface wmm	206
	3.27.155 interface wps	207
	3.27.156 interface wps auto-self-pin	207
	3.27.157 interface wps button	208
	3.27.158 interface wps peer	208
	3.27.159 interface wps self-pin	209
3.28	ip arp	209
3.29	ip dhcp class	210
	3.29.1 ip dhcp class option	211
3 30	in dhen host	211

3.31	ip dhcp pool	212
	3.31.1 ip dhcp pool bind	213
	3.31.2 ip dhcp pool class	214
	3.31.3 ip dhcp pool debug	215
	3.31.4 ip dhcp pool default-router	215
	3.31.5 ip dhcp pool dns-server	216
	3.31.6 ip dhcp pool domain	217
	3.31.7 ip dhcp pool enable	217
	3.31.8 ip dhcp pool lease	218
	3.31.9 <b>ip dhcp pool option</b>	218
	3.31.10 ip dhcp pool range	219
	3.31.11 ip dhcp pool update-dns	
	3.31.12 ip dhcp pool wpad	221
3.32	ip dhcp relay lan	221
3.33	ip dhcp relay server	222
3.34	ip dhcp relay wan	222
3.35	ip flow-cache timeout active	223
3.36	ip flow-cache timeout inactive	224
3.37	ip flow-export destination	224
3.38	ip host	225
3.39	ip hotspot	226
	3.39.1 <b>ip hotspot auto-scan interface</b>	226
	3.39.2 ip hotspot auto-scan interval	227
	3.39.3 <b>ip hotspot auto-scan passive</b>	228
	3.39.4 <b>ip hotspot auto-scan timeout</b>	228
	3.39.5 <b>ip hotspot default-policy</b>	229
	3.39.6 <b>ip hotspot host</b>	230
	3.39.7 <b>ip hotspot policy</b>	231
	3.39.8 ip hotspot wake	232
3.40	ip http lockout-policy	232
3.41	ip http log auth	233
3.42	ip http port	234
3.43	ip http proxy	234
	3.43.1 <b>ip http proxy allow</b>	235
	3.43.2 ip http proxy auth	236
	3.43.3 <b>ip http proxy domain</b>	236
	3.43.4 ip http proxy domain ndns	237
	3.43.5 <b>ip http proxy preserve-host</b>	237
	3.43.6 <b>ip http proxy upstream</b>	238
3.44	ip http security-level	238
3.45	ip http ssl acme get	239
3.46	ip http ssl acme revoke	240
3.47	ip http ssl acme list	240

3.48	ip http ssl enable	241
3.49	ip http ssl redirect	241
3.50	ip name-server	242
3.51	ip nat	243
3.52	ip nat sstp	244
3.53	ip nat udp-port-preserve	245
3.54	ip nat vpn	245
3.55	ip policy	246
	3.55.1 ip policy description	246
	3.55.2 ip policy multipath	247
	3.55.3 ip policy permit	248
	3.55.4 ip policy permit auto	249
3.56	ip route	249
3.57	ip search-domain	251
3.58	ip sip alg direct-media	251
3.59	ip sip alg port	252
3.60	ip ssh	252
	3.60.1 ip ssh keygen	
	3.60.2 ip ssh lockout-policy	254
	3.60.3 <b>ip ssh port</b>	254
	3.60.4 ip ssh security-level	
3.61	ip static	
3.62	ip static rule	258
3.63	ip telnet	259
	3.63.1 ip telnet lockout-policy	259
	3.63.2 ip telnet port	
	3.63.3 ip telnet security-level	261
	3.63.4 ip telnet session max-count	
	3.63.5 ip telnet session timeout	
3.64	ip traffic-shape host	263
3.65	ip traffic-shape unknown-host	264
	ipv6 firewall	
	ipv6 local-prefix	
	ipv6 name-server	
3.69	ipv6 pass	266
	ipv6 route	
	ipv6 static	
	ipv6 subnet	
	3.72.1 ipv6 subnet bind	
	3.72.2 ipv6 subnet mode	
	3.72.3 ipv6 subnet number	
3.73	isolate-private	
	kahinet	271

	3.74.1 kabinet access-level	272
	3.74.2 kabinet interface	273
	3.74.3 kabinet password	273
	3.74.4 kabinet port	274
	3.74.5 kabinet protocol-version	275
	3.74.6 kabinet server	275
3.75	known host	276
3.76	mws acquire	279
3.77	mws member	277
3.78	mws member check-update	278
3.79	mws revisit	278
3.80	mws acquire	279
3.81	ndns	279
	3.81.1 ndns book-name	280
	3.81.2 ndns check-name	284
	3.81.3 <b>ndns drop-name</b>	285
	3.81.4 ndns get-booked	287
	3.81.5 ndns get-update	288
3.82	ntce black-list	289
3.83	ntce shaping	290
3.84	ntce white-list	290
3.85	ntp	291
3.86	ntp server	291
3.87	ntp sync-period	292
3.88	opkg chroot	293
3.89	opkg disk	293
3.90	opkg dns-override	294
3.91	opkg initrc	294
3.92	opkg timezone	295
3.93	ping-check profile	296
	3.93.1 ping-check profile host	297
	3.93.2 ping-check profile max-fails	297
	3.93.3 ping-check profile min-success	298
	3.93.4 ping-check profile mode	298
	3.93.5 ping-check profile port	299
	3.93.6 ping-check profile power-cycle	300
	3.93.7 ping-check profile restart-interface	300
	3.93.8 ping-check profile timeout	301
	3.93.9 ping-check profile update-interval	301
3.94	ppe	302
3.95	pppoe pass	302
3.96	schedule	303
	3.96.1 schedule action	304

3.96.2 schedule description	304
3.96.3 schedule led	305
3.97 service cloud-control	305
3.98 service dhcp	306
3.99 service dhcp-relay	306
3.100 service dns-proxy	307
3.101 service http	307
3.102 service igmp-proxy	308
3.103 service internet-checker	308
3.104 service ipsec	309
3.105 service kabinet	309
3.106 service mdns	310
3.107 service ntce	310
3.108 service ntp-client	311
3.109 service snmp	311
3.110 service ssh	312
3.111 service sstp-server	312
3.112 service telnet	313
3.113 service udpxy	313
3.114 service upnp	314
3.115 service vpn-server	314
3.116 <b>show</b>	315
3.116.1 <b>show acme</b>	315
3.116.2 show adguard-dns availability	316
3.116.3 show adguard-dns profiles	316
3.116.4 show associations	317
3.116.5 <b>show button</b>	318
3.116.6 show button bindings	318
3.116.7 show button handlers	320
3.116.8 show chilli profiles	322
3.116.9 show clock date	323
3.116.10 show clock timezone-list	324
3.116.11 show configurator status	325
3.116.12 show crypto ike key	326
3.116.13 <b>show crypto map</b>	326
3.116.14 <b>show dot1x</b>	328
3.116.15 <b>show drivers</b>	329
3.116.16 show dyndns updaters	329
3.116.17 show eula document	330
3.116.18 <b>show eula list</b>	331
3.116.19 show interface	332
3.116.20 show interface bridge	334
3.116.21 show interface channels	335

3.116.22	show interface chilli	337
3.116.23	show interface country-codes	337
3.116.24	show interface mac	339
3.116.25	show interface rf e2p	339
	show interface rrd	
3.116.27	show interface stat	343
3.116.28	show interface wps pin	344
	show interface wps status	
	show internet status	
	show ip arp	
	show ip dhcp bindings	
	show ip dhcp pool	
	show ip hotspot	
	show ip hotspot rrd	
	show ip hotspot summary	
	show ip http proxy	
	show ip name-server	
	show ip nat	
	show ip policy	
	show ip route	
	show ipsec	
	show ipv6 addresses	
	show ipv6 prefixes	
	show ipv6 routes	
	show kabinet status	
	show last-change	
	show led	
	show led bindings	
	show led controls	368
		371
	show mws candidate	
	show mws log	
	show mws member	
	show ndns	
	show netfilter	
	show ntce hosts	
	show ntp status	
	show ping-check	
	show ppe	
	show processes	
	show running-config	
	show schedule	
3.116.64	show self-test	384

3.116.65 show site-survey	. 384
3.116.66 show skydns profiles	. 385
3.116.67 show skydns userinfo	. 385
3.116.68 show ssh fingerprint	. 386
3.116.69 <b>show sstp-server</b>	. 386
3.116.70 <b>show system</b>	. 387
3.116.71 <b>show system cpustat</b>	. 388
3.116.72 <b>show tags</b>	. 389
3.116.73 <b>show threads</b>	. 390
3.116.74 show torrent status	. 391
3.116.75 <b>show upnp redirect</b>	. 391
3.116.76 <b>show version</b>	. 392
3.116.77 <b>show vpn-server</b>	. 393
3.117 <b>skydns</b>	. 394
3.117.1 skydns assign	. 394
3.117.2 skydns check-availability	. 395
3.117.3 skydns enable	. 395
3.117.4 skydns login	. 396
3.117.5 skydns password	. 396
3.118 snmp community	. 397
3.119 snmp contact	. 397
3.120 snmp location	. 398
3.121 sstp-server	. 399
3.121.1 sstp-server dhcp route	. 399
3.121.2 sstp-server interface	. 400
3.121.3 sstp-server lcp echo	. 400
3.121.4 sstp-server mru	. 401
3.121.5 sstp-server mtu	
3.121.6 sstp-server multi-login	. 402
3.121.7 sstp-server pool-range	. 403
3.121.8 sstp-server static-ip	. 403
3.122 <b>system</b>	. 404
3.122.1 system button	. 404
3.122.2 system clock date	. 405
3.122.3 system clock timezone	. 406
3.122.4 system configuration factory-reset	. 407
3.122.5 system configuration save	. 407
3.122.6 system debug	. 407
3.122.7 system description	. 408
3.122.8 system domainname	. 409
3.122.9 system hostname	. 410
3.122.10 system led	. 410
3.122.11 system led shutdown	. 411

3.122.12 <b>system log clear</b>	412
3.122.13 system log reduction	
3.122.14 <b>system log server</b>	
3.122.15 <b>system log suppress</b>	413
3.122.16 <b>system mode</b>	
3.122.17 <b>system reboot</b>	415
3.122.18 <b>system set</b>	416
3.123 <b>tools</b>	417
3.123.1 <b>tools arping</b>	417
3.123.2 <b>tools ping</b>	418
3.123.3 <b>tools ping6</b>	419
3.123.4 tools pppoe-discovery	
3.123.5 tools traceroute	421
3.124 <b>udpxy</b>	423
3.124.1 udpxy buffer-size	423
3.124.2 udpxy buffer-timeout	
3.124.3 udpxy interface	425
3.124.4 <b>udpxy port</b>	
3.124.5 udpxy renew-interval	
3.124.6 udpxy timeout	
3.125 upnp forward	
3.126 <b>upnp lan</b>	
3.127 upnp redirect	
3.128 <b>user</b>	
3.128.1 user password	
3.128.2 <b>user tag</b>	
3.129 <b>vpn-server</b>	
3.129.1 vpn-server dhcp route	
3.129.2 vpn-server interface	
3.129.3 vpn-server lcp echo	
3.129.4 <b>vpn-server mppe</b>	
3.129.5 vpn-server mppe-optional	
3.129.6 <b>vpn-server mru</b>	
3.129.7 <b>vpn-server mtu</b>	
3.129.8 vpn-server multi-login	
3.129.9 vpn-server pool-range	
3.129.10 vpn-server static-ip	
3.129.11 vpn-server dhcp route	
3.130 yandexdns	
3.130.1 yandexdns assign	
3.130.2 yandexdns check-availability	
3.130.3 yandexdns enable	442
Глоссарий	443

Приложение А Иерархия интерфейсов	455
Приложение В SNMP MIB	457
B.1 SNMPv2-MIB	457
B.2 IF-MIB	457
B.3 IP-MIB	459
B.4 UDP-MIB	460
B.5 HOST-RESOURCES-MIB	460
B.6 UCD-SNMP-MIB	460
Приложение C Уровни шифрования IPsec	463
C.1 weak	463
C.2 normal	464
C.3 normal-3des	
C.4 strong	466
C.5 weak-pfs	466
C.6 normal-pfs	467
C 7 normal 2dos nfs	169

# Обзор продукта

## 1.1 Аппаратное обеспечение

Процессор MT7628AN MIPS® 24KEc 580 MHz

**Оперативная память** Winbond W9751G6KB-25 64Mb DDR2

**Флеш-память** Winbond W25Q128JVSQ 16Mb SPI

**Ethernet** 

Порты	Микросхема	Примечания
4	Интегрированная	

Метка	Скорость	Примечания
0	100 Мбит/с	Порт WAN
1	100 Мбит/с	
2	100 Мбит/с	
3	100 Мбит/с	

Wi-Fi

Частотный диапазон	Микросхема	Примечания
2.4 ГГц	MediaTek MT7603 (on-die)	802.11bgn 2x2
5 ГГц	MediaTek MT7610EN (PCIe Gen 1)	802.11an+ac 1x1

# Знакомство с командной строкой

В этой главе описано, как пользоваться интерфейсом командной строки (CLI) Keenetic City, его иерархическая структура, уровни авторизации и возможности контекстной подсказки.

Основное средство управления маршрутизатором Keenetic City — это интерфейс командной строки (*CLI*). Настройки системы полностью описываются в виде последовательности команд, которые нужно выполнить, чтобы привести устройство в заданное состояние.

Keenetic City имеет три вида настроек:

Текущие настройки running config это набор команд, который требуется

выполнить, чтобы привести систему в текущее

состояние. Текущие настройки хранятся в оперативной памяти (RAM) и отражают все изменения настроек системы. Однако, содержимое оперативной памяти теряется при выключении устройства. Для того чтобы

настройки восстановились после перезагрузки

устройства, требуется сохранить их в

энергонезависимой памяти.

Стартовые настройки startup config это последовательность команд, которая

хранится в специальном секторе энергонезависимой памяти и используется для инициализации системы

непосредственно после загрузки.

Настройки по умолчанию default config это заводские настройки, которые

записываются при производстве на Keenetic City. RESET на корпусе позволяет сбросить стартовые настройки на

заводские.

Файлы startup-config и running-config могут быть отредактированы вручную, без участия командной строки. При этом следует помнить, что строки начинающиеся с ! игнорируются разборщиком команд, а аргументы, содержащие символ пробел, должны быть заключены в двойные кавычки (например, ssid "Free Wi-Fi"). Сами кавычки разборщиком игнорируются.

Ответственность за корректность внесенных изменений лежит на их авторе.

## 2.1 Ввод команд в командной строке

Командный интерпретатор Keenetic City разработан таким образом, чтобы им мог пользоваться как начинающий, так и опытный пользователь. Все команды и параметры имеют ясные и легко запоминающиеся названия.

Команды разбиты на группы и выстроены в иерархию. Таким образом, для выполнения какой-либо настройки пользователю нужно последовательно ввести названия вложенных групп команд (узловых команд) и затем ввести конечную команду с параметрами.

Например, IP-адрес сетевого интерфейса FastEthernet0/Vlan2 задается командой address, которая находится в группе interface → ip:

(config)>interface FastEthernet0/Vlan2 ip address 192.168.15.43/24
Network address saved.

### 2.1.1 Вход в группу

Некоторые узловые команды, содержащие набор дочерних команд, позволяют пользователю выполнить «вход» в группу, чтобы вводить дочерние команды непосредственно, не тратя время на ввод имени узловой команды. В этом случае меняется текст приглашения командной строки, чтобы пользователь видел, в какой группе он находится.

Добавлена команда **exit** или по нажатию комбинации клавиш [Ctrl]+[D] выполняется выход из группы.

Например, при входе в группу interface приглашение командной строки меняется на (config-if):

```
(config)>interface FastEthernet0/Vlan2
(config-if)>ip address 192.168.15.43/24
Network address saved.
(config-if)>[Ctrl]+[D]
(config)>
```

# 2.2 Использование справки и автодополнения

Для того чтобы сделать процесс настройки максимально удобным, интерфейс командной строки имеет функцию автодополнения команд и параметров, подсказывая оператору, какие команды доступны на текущем уровне вложенности. Автодополнение работает по нажатию клавиши [Таb]. Например:

```
(config)>in[Tab]
interface - network interface configuration
(config)> interface Fa[Tab]
```

```
Usage template:
interface {name}
Variants:
FastEthernet0
FastEthernet0/Vlan1
FastEthernet0/Vlan2
(config)> interface FastEthernet0[Tab]
Usage template:
interface {name}
Variants:
FastEthernet0/Vlan1
FastEthernet0/Vlan2
(config)> interface FastEthernet0[Enter]
(config-if)> ip[Tab]
      address - set interface IP address
        alias - add interface IP alias
         dhcp - enable dhcp client
         mtu - set Maximum Transmit Unit size
          mru - set Maximum Receive Unit size
access-group - bind access-control rules
          apn - set 3G access point name
(config-if) > ip ad[Tab]
      address - set interface IP address
(config-if)> ip address[Tab]
Usage template:
address {address} {mask}
(config-if)> ip address 192.168.15.43[Enter]
Configurator error[852002]: address: argument parse error.
(config-if) > ip address 192.168.15.43/24[Enter]
Network address saved.
(config-if)>
```

Подсказку по текущей команде всегда можно отобразить, нажав клавишу [?]. Например:

```
(config)> interface FastEthernet0/Vlan2 [?]

description - set interface description
    alias - add interface name alias
mac-address - set interface MAC address
    dyndns - DynDns updates
security-level - assign security level
authentication - configure authentication
```

```
ip - set interface IP parameters
  igmp - set interface IGMP parameters
  up - enable interface
  down - disable interface

(config)> interface FastEthernet0/Vlan2
```

## 2.3 Префикс по

Префикс **по** используется для отмены действия команды, перед которой он ставится.

Например, команда **interface** отвечает за создание сетевого интерфейса с заданным именем. Префикс **no**, используемый с этой командой, вызывает обратное действие — удаление интерфейса:

```
(config)> no interface PPPoE0
```

Если команда составная, **no** может ставиться перед любым ее членом. Например, команда **service dhcp** включает службу *DHCP* и состоит из двух частей: **service** — имени группы в иерархии команд, и **dhcp** — конечной команды. Префикс **no** можно ставить как в начале, так и в середине. Действие в обоих случаях будет одинаковым: остановка службы.

```
(config)> no service dhcp
(config)> service no dhcp
```

## 2.4 Многократный ввод

Многие команды обладают свойством *идемпотентности*, которое проявляется в том, что многократный ввод этих команд приводит к тем же изменениям, что и однократный. Например, команда **service http** добавляет строку «service http» в текущие настройки, и при повторном вводе ничего не меняет.

Однако, часть команд позволяет добавлять не одну, а несколько записей, если вводить их с разными аргументами. Например, статические записи в таблице маршрутизации **ip route** или фильтры **access-list** добавляются последовательно, и затем присутствуют в настройках в виде списка:

#### Пример 2.1. Использование команды с многократным вводом

```
(config)> ip route 1.1.1.0/24 PPTP0
Network::RoutingTable: Added static route: 1.1.1.0/24 via PPTP0.
(config)> ip route 1.1.2.0/24 PPTP0
Network::RoutingTable: Added static route: 1.1.2.0/24 via PPTP0.
(config)> ip route 1.1.3.0/24 PPTP1
Network::RoutingTable: Added static route: 1.1.3.0/24 via PPTP1.
(config)> show running-config
...
ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 PPTP0
ip route 1.1.2.0 255.255.255.0 PPTP0
ip route 1.1.3.0 255.255.255.0 PPTP1
```

Записи из таких таблиц можно удалять по одной, используя префикс **по**, и указывая в аргументе команды, какую именно запись требуется удалить:

```
(config)> no ip route 1.1.2.0/24
Network::RoutingTable: Deleted static route: 1.1.2.0/24 via PPTP0.
(config)> show running-config
...
ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 PPTP0
ip route 1.1.3.0 255.255.255.0 PPTP1
...
```

## 2.5 Сохранение настроек

Текущие и стартовые настройки хранятся в файлах running-config и startup-config. Для того чтобы сохранить текущие настройки в энергонезависимую память, нужно ввести команду копирования:

```
(config)> copy running-config startup-config
Copied: running-config -> startup-config
```

## 2.6 Отложенная перезагрузка

Если Keenetic City находится на значительном удалении от оператора и управляется по сети, возникает опасность потерять связь с ним по причине ошибочных действий оператора. В этом случае перезагрузка и возврат к сохраненным настройкам будут затруднены.

Команда **system reboot** позволяет установить таймер отложенной перезагрузки, выполнить «опасные» настройки, затем выключить таймер и сохранить изменения. Если в процессе настройки связь с устройством будет потеряна, оператору достаточно будет дождаться автоматической перезагрузки и подключиться к устройству снова.

## Описание команд

## 3.1 Базовые команды

Базовые команды используются для управления файлами на вашем устройстве.

#### 3.1.1 copy

Описание Копировать содержимое одного файла в другой. Используется для

обновления прошивки, сохранения текущих настроек, сброса настроек

на заводские и др.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> **copy** ⟨source⟩ ⟨destination⟩

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
source	Имя файла	Путь к файлу, который необходимо скопировать.
destination	Имя файла	Путь к каталогу, куда будет скопирован файл.

Пример Например, сохранение настроек делается так:

(config)> copy running-config startup-config

Имена файлов в этом примере являются псевдонимами. Полные имена

файлов конфигурации это system: running-config и

flash:startup-config, соответственно.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>сору</b> .	

#### 3.1.2 erase

**Описание** Удалить файл из памяти Keenetic City.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Синопсис** (config)> erase <filename>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
filename	Имя файла	Путь к файлу, который необходимо
		удалить.

Пример (config)> erase FLASH:swap

Erased FLASH:swap.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>erase</b> .	

#### 3.1.3 exit

Описание Выйти из группы команд.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> exit

Пример (config-dyndns)> exit

(config)>

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>exit</b> .	

#### 3.1.4 ls

Описание Вывести на экран список файлов в указанном каталоге.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

#### Синопсис

(config)> ls[directory]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
directory		Путь к каталогу. Должен содержать имя файловой системы и непосредственно путь к каталогу в формате < файловая система >: < путь >. Примеры файловых систем — flash, temp, proc, usb и т. д.

#### Пример

```
(config)> ls temp:
              rel: temp:
            entry, type = R:
                 name: resolv.conf
                 size: 107
            entry, type = D:
                 name: db
            entry, type = D:
                name: dhcp6c
            entry, type = R:
                name: TZ
                size: 6
            entry, type = R:
                name: passwd
                size: 128
            entry, type = D:
                 name: dnscache
            entry, type = D:
                name: mnt
            entry, type = D:
                name: tmp
            entry, type = D:
                name: ppp
            entry, type = D:
                 name: lib
            entry, type = D:
                 name: run
```

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>Is</b> .	

#### 3.1.5 mkdir

Описание Создать новый каталог.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

#### Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> mkdir directory>

Аргументы

Аргумент Значение		Описание
directory	Строка	Путь к каталогу.

Пример (config)> mkdir SANDSK:/test

FileSystem::Repository: "SANDSK:/test" created.

(config)> mkdir SANDSK:/test/onetest

FileSystem::Repository: "SANDSK:/test/onetest" created.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>mkdir</b> .	

#### 3.1.6 more

Описание Вывести на экран содержимое текстового файла построчно.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> **more** <filename>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
filename	Имя файла	Полное имя файла или псевдоним.

Пример (config)> more temp:resolv.conf

nameserver 82.138.7.15 nameserver 82.138.7.251 nameserver 82.138.7.130

options timeout:1 attempts:3 rotate

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>more</b> .	

## 3.2 access-list

Описание Доступ к группе команд для настройки выбранного списка правил

фильтрации пакетов. Если список не найден, команда пытается его

создать. Такой список может быть присвоен сетевому интерфейсу с помощью команды interface ip access-group.

Команда с префиксом **по** удаляет список правил.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-acl)

Синопсис

(config)> access-list <name>

(config)> no access-list <name>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Название списка правил фильтрации ( <i>Access Control List</i> , ACL).

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>access-list</b> .	

## 3.2.1 access-list deny

**Описание** Добавить запрещающее правило фильтрации пакетов в указанный *ACL*.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Да

#### Синопсис

```
(config-acl)> deny(tcp | udp) <source > <source - mask >
        [port(( <src-port-operator > <source - port > ))|
        (range <source - port > <source - end - port > ))]
        <destination > <destination - mask >
        [port(( <dst-port-operator > <destination - port > ))|
        (range <destination - port > <destination - end - port > ))]

(config-acl) > deny(icmp | esp | gre | ipip | ip) <source > <source - mask > <destination > <destination - mask >
```

(config-acl)> no deny (tcp | udp) <source> <source-mask>
 [port(( <src-port-operator> <source-port> )|
 (range <source-port> <source-end-port> ))]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
tcp	Ключевое слово	<i>TCP</i> протокол.
udp	Ключевое слово	<i>UDP</i> протокол.
icmp	Ключевое слово	<i>ICMP</i> протокол.
esp	Ключевое слово	<i>ESP</i> протокол.
gre	Ключевое слово	GRE протокол.
ipip	Ключевое слово	<i>IP in IP</i> протокол.
ip	Ключевое слово	<i>IP</i> -протокол (включает в себя <i>TCP</i> , <i>UDP</i> , <i>ICMP</i> и прочие).
source	IP-адрес	Адрес источника в заголовке IP-пакета.
source-mask	IP-маска	Маска, примененяемая к адресу источника в заголовке IP-пакета, перед сравнением с source. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.25) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
source-port	Целое число	Порт источника в <i>TCP</i> или <i>UDP</i> заголовке.
source-end-port	Целое число	Окончание диапазона портов источника.
src-port-operator	lt	Оператор «меньше» для сравнения порта с указанным source-port.
	eq	Оператор «равно» для сравнения порта с указанным <i>source-port</i> .
	gt	Оператор «больше» для сравнения порта с указанным <i>source-port</i> .
destination	IP-адрес	Адрес назначения в заголовке IP-пакета.
destination-mask	IP-маска	Маска, примененяемая к адресу назначения в заголовке IP-пакета, перед сравнением с destination. Существует

Аргумент	Значение	Описание
		два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255 . 255 . 255 . 0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
destination-port	Целое число	Порт назначения в <i>TCP</i> или <i>UDP</i> заголовке.
destination-end-port	Целое число	Окончание диапазона портов назначения.
dst-port-operator	lt	Оператор «меньше» для сравнения порта с указанным destination-port.
	eq	Оператор «равно» для сравнения порта с указанным destination-port.
	gt	Оператор «больше» для сравнения порта с указанным destination-port.

### Пример

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда access-list deny.
2.06	Новое значение ір было добавлено в аргумент protocol .
2.08	Добавлены новые протоколы esp,gre и ipip.
2.09.A.2.1	Были добавлены диапазоны портов.

## 3.2.2 access-list permit

**Описание** Добавить разрешающее правило фильтрации пакетов в указанный *ACL*.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

Аргумент	Значение	Описание
tcp	Ключевое слово	<i>TCP</i> протокол.
udp	Ключевое слово	<i>UDP</i> протокол.
icmp	Ключевое слово	<i>ICMP</i> протокол.
esp	Ключевое слово	<i>ESP</i> протокол.
gre	Ключевое слово	GRE протокол.
ipip	Ключевое слово	<i>IP in IP</i> протокол.
ip	Ключевое слово	<i>IP</i> -протокол (включает в себя <i>TCP</i> , <i>UDP</i> , <i>ICMP</i> и прочие).
source	IP-адрес	Адрес источника в заголовке IP-пакета.
source-mask	ІР-маска	Маска, примененяемая к адресу источника в заголовке IP-пакета, перед сравнением с source. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
source-port	Целое число	Порт источника в <i>TCP</i> или <i>UDP</i> заголовке.
source-end-port	Целое число	Окончание диапазона портов источника.
src-port-operator lt		Оператор «меньше» для сравнения порта с указанным <i>source-port</i> .
	eq	Оператор «равно» для сравнения порта с указанным <i>source-port</i> .

Аргумент	Значение	Описание
	gt	Оператор «больше» для сравнения порта с указанным source-port.
destination	IP-адрес	Адрес назначения в заголовке IP-пакета.
destination-mask	IP-маска	Маска, примененяемая к адресу назначения в заголовке IP-пакета, перед сравнением с destination. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
destination-port	Целое число	Порт назначения в <i>TCP</i> или <i>UDP</i> заголовке.
destination-end-port	Целое число	Окончание диапазона портов назначения.
dst-port-operator	lt	Оператор «меньше» для сравнения порта с указанным destination-port.
	eq	Оператор «равно» для сравнения порта с указанным destination-port.
	gt	Оператор «больше» для сравнения порта с указанным destination-port.

Пример

(config-acl)> **permit icmp 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1 255.255.255.0**ACL rule added.

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда access-list permit.
2.06	Hoвое значение ір было добавлено в аргумент protocol.
2.08	Добавлены новые протоколы esp,gre и ipip.
2.09.A.2.1	Были добавлены диапазоны портов.

## 3.2.3 access-list rule

**Описание** Отключить правило *ACL* или ограничить время его работы расписанием.

Команда с префиксом **по** включает правило или отменяет расписание.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-acl)> rule <index> (disable | schedule <schedule>)

(config-acl)> no rule <index> (disable | schedule)

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
index	Целое число	Номер правила ACL.
disable	Ключевое слово	Отключить правило ACL.
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при помощи группы команд schedule.

Пример

(config-acl)> rule 0 disable
Network::Acl: Rule disabled.

(config-acl)> rule 0 schedule acl\_schedule

Network::Acl: Rule schedule set to "acl\_schedule".

(config-acl)> no rule 0 disable
Network::Acl: Rule enabled.

(config-acl)> no rule 0 schedule
Network::Acl: Rule schedule removed.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>access-list rule</b> .

# 3.3 adguard-dns

**Описание** Доступ к группе команд для настройки профилей защиты *AdGuard DNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Вхождение в группу (adguard-dns)

Синопсис (config)> adguard-dns

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>adguard-dns</b> .

### 3.3.1 adguard-dns assign

Описание Назначить профиль защиты хосту. По умолчанию для всех хостов

используется профиль standard.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию — профиль

standard.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(adguard-dns)> assign[<host>]<type>

(adguard-dns)> no assign [ <host> ]

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
host	МАС-адрес	Хост, к которому применяется профиль защиты. Если не указан, профиль применяется ко всем хостам.
type	default	Защита не используется.
	standard	Блокировка рекламы, трекинга и фишинга.
	family	Блокировка рекламы, трекинга, фишинга, сайтов для взрослых, включить безопасный поиск в браузере.

#### Пример

(adguard-dns)> assign default

AdguardDns::Client: Default type set.

(adguard-dns)> assign 4C:0F:6E:4B:3C:BA default

AdguardDns::Client: "4C:0F:6E:4B:3C:BA" has been associated with ► "default" profile.

(adguard-dns)> assign 4C:0F:6E:4B:3C:BA standard

AdguardDns::Client: "4C:0F:6E:4B:3C:BA" has been reassociated ► with "standard" profile.

(adquard-dns) > assign 4C:0F:6E:4B:3C:BA family

AdguardDns::Client: "4C:0F:6E:4B:3C:BA" has been reassociated ► with "family" profile.

(adguard-dns)> no assign a8:1e:84:85:f2:72

AdguardDns::Client: Host "a8:1e:84:85:f2:72" has been removed.

(adguard-dns)> **no assign** 

AdguardDns::Client: Default type set.

#### История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>adguard-dns assign</b> .

# 3.3.2 adguard-dns check-availability

**Описание** Проверить доступность службы *AdGuard DNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (adguard-dns)> check-availability

Пример (adguard-dns)> check-availability

AdguardDns::Client: AdGuard DNS is available.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда adguard-dns check-availability.

## 3.3.3 adguard-dns enable

**Описание** Включить службу *AdGuard DNS*.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (adguard-dns)> enable

(adguard-dns)> no enable

Пример (adguard-dns)> enable

AdguardDns::Client: AdGuard DNS enabled.

(adguard-dns)> no enable

AdguardDns::Client: AdGuard DNS disabled.

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>adguard-dns enable</b> .

# 3.4 bwmeter run

Описание Измерить максимальную пропускную способность интерфейса.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> bwmeter run <interface>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.

Пример

(config)> bwmeter run ISP

download:

current: 0
maximum: 0

download:

current: 0
maximum: 0

download:

current: 75886929 maximum: 76628563

download:

maximum: 76670127 average: 73928630

Bwmeter::Client: Run completed.

Версия	Описание
2.10	Добавлена команда <b>bwmeter run</b> .

# 3.5 cloud control agent buffer-size

Описание Установить максимальный размер данных, получаемых

маршрутизатором. По умолчанию используется значение 384 Кбайт.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> cloud control agent buffer-size <in-bytes>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
in-bytes	-	Размер буфера в байтах. Может принимать значение в диапазоне от 32768 до 16777216
		включительно.

Пример (config)> cloud control agent buffer-size 500000

CloudControl::Agent: Receive buffer size set to 500000 bytes.

(config)> no cloud control agent buffer-size

CloudControl::Agent: Buffer size configuration reset to default.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>cloud control agent buffer-size</b> .

## 3.6 cloud control client connect

Описание Зарегистрировать нового клиента. Максимальное количество клиентов

5.

Команда с префиксом **по** удаляет клиента.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config)> cloud control client (id) connect (name) [ (modulus)

<exponent>]

(config)> no cloud control client[⟨id⟩] connect

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
id	Строка	256-битный идентификатор клиента записанный в шестнадцатеричном формате фиксированной длины.
name	Строка	Произвольное имя, длина которого не превышает 64 символов UTF-8.
modulus	Целое число	Компонент открытого RSA-ключа клиента. Его размер должен быть в диапазоне [1024, 1536] бит. Если не указан, шифрование не выполняется.
exponent	Целое число	Компонент открытого RSA-ключа клиента. Если не указан, шифрование не выполняется.

### Пример

(config)> cloud control client a78d...30ab connect test\_client

connect:

PHJlc3VsdD48Y2lkPmRhMDQ1MGNiNzhjOTNhZmMwZWZjNGNmMGIyY2MyNDE2YjFjNDAzNTZmODRlYWNkZDE3Mzc10WI20WUwNTExZGY8L2NpZD48ZGV2aWNlX25hbWU+S2VlbmV0aWMgVml2YTwvZGV2aWNlX25hbWU+PC9yZXN1bHQ+

CloudControl::Agent: Client connection initiated.

### История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда <b>cloud control client connect</b> .

## 3.7 cloud control client name

Описание Переименовать зарегистрированного клиента.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> cloud control client <id>name <name>

Аргумент	Значение	Описание
id	Строка	256-битный идентификатор клиента записанный в шестнадцатеричном формате фиксированной длины.
name	Строка	Произвольное имя, длина которого не превышает 64 символов UTF-8.

Пример

(config)> cloud control client a78d...30ab name "New Client"
CloudControl::Agent: A client name changed.

История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда <b>cloud control client name</b> .

# 3.8 cloud control client session timeout

Описание Установить тайм-аут клиентской сессии в секундах.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение тайм-аута по

умолчанию (300 секунд).

Да

Префикс по

Меняет настройки Д

Многократный ввод Да

Синопсис

(config)> cloud control client <id> session timeout <seconds>

(config)> no cloud control client[⟨id⟩] session timeout

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
id	Строка	256-битный идентификатор клиента записанный в шестнадцатеричном формате фиксированной длины.
seconds	Целое число	Период времени, в течение которого сессия может бездействовать, без какого-либо взаимодействия с конечным пользователем. Может принимать значения в диапазоне от 30 до 600 секунд включительно.

Пример

(config)> cloud control client a78d...30ab session timeout 35
CloudControl::Agent: "test\_client" session timeout set to 35 ►
seconds.

История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда cloud control client session
	timeout.

# 3.9 components

Описание

Доступ к группе команд для управления компонентами микропрограммы.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (config-comp)

Синопсис (config)> components

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>components</b> .

### 3.9.1 components auto-update disable

Описание Функция автоматического обновления компонентов. По умолчанию

автоматическое обновление включено.

Команда с префиксом **по** включает автоматическое обновление.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (config-comp)> auto-update disable

(config-comp)> no auto-update disable

Пример (config-comp)> auto-update disable

Components::Manager: Components auto-update disabled.

(config-comp)> no auto-update disable

Components::Manager: Components auto-update enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.09	Добавлена команда <b>components auto-update disable</b> .

## 3.9.2 components check-update

Описание Проверить обновление прошивки для кандидата или ведомого

устройства Модульной Wi-Fi Системы.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

mer nacrpomer

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-comp)> **check-update** [ force ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
force	Ключевое	Постоянно проверять наличие
	слово	обновлений.

Пример

(config-comp)> check-update

release: 2.15.A.3.0-2 sandbox: draft

timestamp: Dec 17 18:58:55

valid: no

(config-comp)> check-update force

release: 2.15.A.3.0-2

sandbox: draft

timestamp: Dec 17 18:58:55

valid: no

История изменений

Version	Description	
2.14	Добавлена команда <b>components check-update</b> .	

# 3.9.3 components commit

**Описание** Применить изменения, внесенные командами components install и

components remove.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-comp)> commit

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>components commit</b> .	

## 3.9.4 components install

Описание Отметить компонент для последующей установки. Окончательная

установка выполняется командой components commit.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-comp)>

install <component>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
component		Название компонента. Список доступных для установки компонентов может быть выведен на экран командой
		components list.

Пример

(config-comp)> install ntfs

Component is queued for installation: ntfs

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>components install</b> .	

## 3.9.5 components list

Описание

Переключиться на выбранную песочницу и отметить для установки все компоненты, требующие изменения для соответствия версии в песочнице. Если выполнить команду без аргумента, то будет выведен весь список всех компонентов текущей песочницы (установленных и доступных для установки). Если отсутствует подключение к Интернет, то будет выведен только список уже установленных компонентов.

Префикс по

Нет

Меняет настройки

Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-comp)>

list[sandbox]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
sandbox	Строка	Удаленная песочница, например stable
		или beta.

Пример

(config-comp)> list

firmware:

version: 2.13.C.0.0-1

sandbox: stable

local:

sandbox: beta

component:

name: base

priority: optional size: 35233

version: 2.13.C.0.0-1

hash: f65428af2a6fd636db779370deb58f40

installed: 2.13.B.1.0-1

preset: minimal
preset: recommended

queued: yes

. . .

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>components list</b> .
2.06.A.6	Добавлен параметр sandbox. Команда components list должна использоваться вместо устаревшей components sync.

### 3.9.6 components preset

Описание

Выбрать готовый набор компонентов. Установка набора выполняется командой **components commit**.

Прежде чем установить набор компонентов, проверьте последние версии компонентов на сервере обновлений командой **components list**. Требуется подключение к Интернету.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-comp)> preset opreset

**Аргументы** 

Количество и названия готовых наборов компонентов могут быть изменены, поэтому рекомендуется проверить список доступных наборов командой **preset?**.

Аргумент	Значение	Описание
preset		Минимально возможный для работы устройства набор компонентов будет отмечен.
		Рекомендуемый набор компонентов будет отмечен для установки.

Пример (config-comp)> preset recommended

lib::libndmComponents error[268369922]: updates are available ►

for this system.
(config-comp)> commit
Core::System::UConfig: done.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>components preset</b> .	

## 3.9.7 components preview

Описание Показать размер прошивки, составленной из компонентов, выбранных

с помощью команды components install.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-comp)> preview

Пример (config-comp)> preview

preview:

size: 7733308

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>components preview</b> .	

### 3.9.8 components remove

Описание Отметить компонент для последующего удаления. Окончательное

удаление выполняется командой components commit.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Аргументы

**Синопсис** (config-comp)> remove <component>

(comprise

 Аргумент
 Значение
 Описание

 component
 Строка
 Название компонента. Список доступных для удаления компонентов

Аргумент	Значение	Описание
		может быть выведен на экран командой components list.

### Пример

(config-comp)> remove ntfs

Component is queued for removal: ntfs

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>components remove</b> .	

# 3.9.9 components validity-period

Описание

Установить срок актуальности локального списка компонентов. По истечении этого времени будет автоматически выполнена команда components list для получения текущего списка компонентов с сервера обновлений.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию, которое равно 1800.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-comp)> validity-period <seconds>

(config-comp)> no validity-period

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
seconds	Целое число	Срок актуальности локального
		списка компонентов в секундах.
		Может принимать значения в
		диапазоне от 0 до 604800
		включительно.

#### Пример

(config-comp)> validity-period 500

Components::Manager: Validity period set to 500 seconds.

(config-comp)> no validity-period

Components:: Manager: Validity period reset to 1800 seconds.

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>components validity-period</b> .

# 3.10 crypto engine

**Описание** Выбрать тип обработки *ESP IPsec* пакетов. По умолчанию используется

программный режим.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> crypto engine <type>

(config)> no crypto engine

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
type	software	Программный режим.
	hardware	Аппаратный режим.

Пример (config)> crypto engine software

IpSec::CryptoEngineManager: IPsec crypto engine set to "software".

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto engine</b> .	

# 3.11 crypto ike key

**Описание** Добавить ключ *IKE* с идентификатором удаленной стороны.

Команда с префиксом **по** удаляет указанный ключ.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (config)> crypto ike key <name> <psk> ( <type> <id> | any)

(config)> no crypto ike key <name>

Аргумент	Значение	Описание	
name	Строка	Название ключа. Допускается	
		использование символов латинского	

Аргумент	Значение	Описание
		алфавита, цифр, точки, подчеркивания и дефиса.
psk	Строка	Пароль для аутентификации.
type	address	Идентификатором является IP-адрес.
	fqdn	Идентификатором является полное доменное имя.
	dn	Идентификатором является доменное имя.
	email	Идентификатором является электронный адрес e-mail.
id	Строка	Значение идентификатора удаленной стороны.
any	Ключевое слово	Разрешает использование ключа для любой удаленной стороны.

#### Пример

(config)> crypto ike key test 12345678 email ipsec@example.org
IpSec::Manager: Crypto ike key "test" successfully added.

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike key</b> .

# 3.12 crypto ike nat-keepalive

Описание

Установить таймаут между пакетами keepalive в случае обнаружения NAT между клиентом и сервером *IPsec*. По умолчанию установлено значение 90.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> crypto ike nat-keepalive <nat-keepalive>

(config)> no crypto ike nat-keepalive

Аргумент	Значение	Описание
nat-keepalive	Целое число	Таймаут между пакетами keepalive в секундах. Может принимать значения от 5 до 3600 включительно.

Пример

(config)> crypto ike nat-keepalive 20

IpSec::Manager: Set crypto ike nat-keepalive timeout to 20 s.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike nat-keepalive</b> .	

# 3.13 crypto ike policy

**Описание** Доступ к группе команд для настройки выбранной политики *IKE*. Если

политика *IKE* не найдена, команда пытается её создать.

Команда с префиксом **no** удаляет политику *IKE*. При этом данная политика

*IKE* автоматически удаляется из всех профилей *IPsec*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

**Вхождение в группу** (config-ike-policy)

Синопсис

(config)> crypto ike policy <name>

(config)> no crypto ike policy <name>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название политики <i>IKE</i> .
		Допускается использование
		символов латинского алфавита,
		цифр, точки, подчеркивания и
		дефиса.

Пример (config)> crypto ike policy test

IpSec::Manager: Crypto ike policy "test" successfully created.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike policy</b> .

## 3.13.1 crypto ike policy lifetime

**Описание** Установить время жизни ассоциации *IPsec IKE*. По умолчанию

используется значение 86400.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ike-policy)> lifetime fetime>

(config-ike-policy)> no lifetime

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
lifetime		Время жизни ассоциации <i>IPsec IKE</i> в секундах. Может принимать значения от 60 до 2147483647.

Пример (config-ike-policy)> lifetime 3600

IpSec::Manager: Crypto ike policy "test" lifetime set to 3600 s.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike policy lifetime</b> .

## 3.13.2 crypto ike policy mode

**Описание** Задать версию протокола *IKE*. По умолчанию используется значение

ikev1.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-ike-policy)> mode «mode»

(config-ike-policy)> no mode

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание	
mode	ikev1	Версия протокола IKEv1.	
	ikev2	Версия протокола IKEv2.	

Пример (config-ike-policy)> mode ikev1

IpSec::Manager: Crypto ike policy "test" mode set to "ikev1".

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike policy mode</b> .	

## 3.13.3 crypto ike policy negotiation-mode

**Описание** Установить режим обмена для IKEv1 (см. команду crypto ike policy mode).

По умолчанию используется значение main.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ike-policy)> negotiation-mode <negotiation-mode>

(config-ike-policy)> no negotiation-mode

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
negotiation-mode	main	Основной режим, защищает идентификацию пира.
	aggressive	Агрессивный режим, не защищает идентификацию пира.

Пример (config-ike-policy)> negotiation-mode aggressive

IpSec::Manager: Crypto ike policy "test" negotiation-mode set ►

to "aggressive".

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда crypto ike policy negotiation-mode.	

## 3.13.4 crypto ike policy proposal

**Описание** Добавить в политику *IKE* ссылку на выбранный *IKE* proposal. Очередность

добавления имеет значение для обмена данными по протоколу *IKE*.

Команда с префиксом **no** удаляет ссылку на *IKE* proposal.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-ike-policy)> proposal proposal

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
proposal	Строка	Название <i>IKE</i> proposal.
		Допускаются символы
		латинского алфавита, цифры,
		точки, подчеркивания и дефисы.

Пример

(config-ike-policy)> proposal test

IpSec::Manager: Crypto ike policy "test" proposal "test" ►

successfully added.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike policy proposal</b> .	

# 3.14 crypto ike proposal

Описание

Доступ к группе команд для настройки выбранного *IKE* proposal. Если *IKE* proposal не найден, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **no** удаляет *IKE* proposal. При этом из всех политик *IKE* автоматически удаляются ссылки на данный *IKE* proposal.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-ike-proposal)

Синопсис

(config)> crypto ike proposal <name>

(config)> no crypto ike proposal <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название <i>IKE</i> proposal.
		Допускаются символы
		латинского алфавита, цифры,
		точки, подчеркивания и дефисы.

Пример (config)> crypto ike proposal test

IpSec::Manager: Crypto ike proposal "test" successfully created.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike proposal</b> .	

## 3.14.1 crypto ike proposal dh-group

**Описание** Добавить выбранную DH группу в IKE proposal для работы в режиме PFS.

Очередность добавления имеет значение для обмена данными по

протоколу *IKE*.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранную группу.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-ike-proposal)> **dh-group** (dh-group)

(config-ike-proposal)> **no dh-group** (dh-group)

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
dh-group	1	<i>DH</i> группа для работы в режиме <i>PFS</i> .
	2	
	5	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	

Пример (config-ike-proposal)> dh-group 14

IpSec::Manager: Crypto ike proposal "test" DH group "14" ►

successfully added.

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike proposal dh-group</b> .

### 3.14.2 crypto ike proposal encryption

#### Описание

Добавить выбранный тип шифрования в *IKE* proposal. Очередность добавления имеет значение для обмена данными по протоколу *IKE*.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный тип шифрования.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-ike-proposal)> encryption <encryption>

(config-ike-proposal)> no encryption <encryption>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
encryption	des	Тип шифрования <i>IKE</i> .
	3des	
	aes-128-cbc	
	aes-192-cbc	
	aes-256-cbc	

Пример (config-ike-proposal)> encryption des

IpSec::Manager: Crypto ike proposal "test" encryption algorithm ►

"des" added.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike proposal encryption</b> .

## 3.14.3 crypto ike proposal integrity

**Описание** Добавить выбранное значение алгоритма подписи *HMAC* в *IKE* proposal.

Очередность добавления имеет значение для обмена данными по

протоколу ІКЕ.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный алгоритм.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

**Синопсис** (config-ike-proposal)> **integrity** (integrity)

(config-ike-proposal)> no integrity <integrity>

Аргумент	Значение	Описание
integrity		Алгоритм подписи <i>HMAC IKE</i>
	sha1	сообщений.

Аргумент	Значение	Описание
	sha256	
	sha384	
	sha512	

Пример (config-ike-proposal)> integrity sha256

IpSec::Manager: Crypto ike proposal "test" integrity algorithm ►

"sha256" successfully added.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ike proposal integrity</b> .	

# 3.15 crypto ipsec incompatible

**Описание** Отключить проверку совместимости *IPsec* туннелей. По умолчанию

настройка отключена.

Команда с префиксом **по** включает проверку обратно.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> crypto ipsec incompatible

(config)> no crypto ipsec incompatible

Пример (config)> crypto ipsec incompatible

IpSec::Manager: Compatibility checks is disabled.

(config)> no crypto ipsec incompatible

IpSec::Manager: Compatibility checks is enabled.

### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>crypto ipsec incompatible</b> .	

# 3.16 crypto ipsec mtu

**Описание** Установить значение *MTU*, которое будет передано *IPsec*. По умолчанию

используется значение auto.

Префикс по Нет

Меняет настройки

Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)>

crypto ipsec mtu(auto | <value>)

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auto	Ключевое слово	<i>MTU</i> назначается автоматически.
value	l •	Значение <i>MTU</i> . Может принимать значения от 128 до 1500 включительно.

Пример

(config)> crypto ipsec mtu auto

IpSec::Manager: MTU is set to auto.

(config)> crypto ipsec mtu 1400

IpSec::Manager: Static MTU value is set to 1400.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>crypto ipsec mtu</b> .	

# 3.17 crypto ipsec profile

Описание

Доступ к группе команд для настройки выбранного профиля *IPsec*. Если

профиль не найден, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **по** удаляет профиль. При этом ссылки на данный

профиль автоматически удаляются изо всех криптокарт *IPsec*.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-ipsec-profile)

Синопсис

(config)> crypto ipsec profile <name>

(config)> no crypto ipsec profile <name>

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название профиля <i>IPsec</i> .
		Допускаются символы
		латинского алфавита, цифры,
		точки, подчеркивания и дефисы.

Пример (config)> crypto ipsec profile test

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" successfully created.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile</b> .	

### 3.17.1 crypto ipsec profile authentication-local

Описание Задать тип аутентификации локального хоста. По умолчанию

используется значение pre-share.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-ipsec-profile)> authentication-local (auth)

(config-ipsec-profile)> no authentication-local

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auth	pre-share	На данный момент единственное
		доступное значение.

Пример (config-ipsec-profile)> authentication-local pre-share

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" authentication-local ►

type "pre-share" is set.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile</b> authentication-local.	

# 3.17.2 crypto ipsec profile authentication-remote

Описание Задать тип аутентификации удаленного хоста. По умолчанию

используется значение pre-share.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ipsec-profile)> authentication-remote <auth>

(config-ipsec-profile)> no authentication-remote

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auth	pre-share	На данный момент единственное
		доступное значение.

Пример

(config-ipsec-profile)> authentication-remote pre-share
IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" authentication-remote ►
type "pre-share" is set.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile</b> authentication-remote.	

# 3.17.3 crypto ipsec profile dpd-clear

Описание

Задать способ действия при обнаружении неработающего пира *IKE*. По умолчанию параметр включен, что означает удаление информации о пире.

Команда с префиксом **no** устанавливает действие в restart.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ipsec-profile)> **dpd-clear** 

(config-ipsec-profile)> no dpd-clear

Пример

(config-ipsec-profile)> dpd-clear

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto ipsec profile DPD action ►

set to "clear".

(config-ipsec-profile)> no dpd-clear

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto ipsec profile DPD action ►

set to "restart".

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile dpd-clear</b> .	

## 3.17.4 crypto ipsec profile dpd-interval

**Описание** Задать параметры метода для обнаружения неработающих *IKE* пиров.

По умолчанию значение interval равно 30, retry-count равно 3.

Команда с префиксом **по** возвращает значения по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-profile)> **dpd-interval** (interval) [retry-count]

(config-ipsec-profile)> no dpd-interval

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал отправки <i>DPD</i> пакетов в секундах. Может принимать значения от 2 до 3600.
retry-count	Целое число	Количество попыток отправки <i>DPD</i> пакетов. Может принимать значения от 3 до 60.

Пример (config-ipsec-profile)> dpd-interval 5 30

IpSec::Manager: crypto ipsec profile "test" dpd-interval is set ►

to 5 s.

IpSec::Manager: crypto ipsec profile "test" dpd retry count is ▶

set to 30

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile dpd-interval</b> .	

### 3.17.5 crypto ipsec profile identity-local

**Описание** Задать локальный идентификатор для профиля *IPsec*.

Команда с префиксом **по** удаляет локальный идентификатор.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-ipsec-profile)> identity-local <type> <id>

### (config-ipsec-profile)> no identity-local

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
type	address	Тип идентификатора — ІР-адрес.
	fqdn	Тип идентификатора — полное доменное имя.
	dn	Тип идентификатора — доменное имя.
	email	Тип идентификатора — адрес e-mail.
id	Строка	Значение локального идентификатора.

#### Пример

(config-ipsec-profile)> identity-local address 10.10.10.5 IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" identity-local is ► set to "10.10.5" with type "address".

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile identity-local</b> .	

## 3.17.6 crypto ipsec profile match-identity-remote

**Описание** Задать идентификатор удаленного хоста для выбранного профиля *IPsec*.

Команда с префиксом **по** удаляет идентификатор удаленного хоста.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ipsec-profile)> match-identity-remote ( <type> <id> | any)

(config-ipsec-profile)> no match-identity-remote

Аргумент	Значение	Описание	
type	address	Тип идентификатора — ІР-адрес.	
	fqdn	Тип идентификатора — полное доменное имя.	
	dn	Тип идентификатора — доменное имя.	
	email	Тип идентификатора — адрес e-mail.	
id	Строка	Значение идентификатора удаленного хоста.	

Аргумент	Значение	ие Описание	
any	Ключевое	Разрешить использование любого	
	слово	удаленного хоста.	

### Пример

(config-ipsec-profile)> match-identity-remote any

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" match-identity-remote ►

is set to any.

#### История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile</b> <b>match-identity-remote</b> .	

## 3.17.7 crypto ipsec profile mode

Описание Установить режим работы *IPsec*. По умолчанию используется значение

tunnel.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ipsec-profile)> mode <mode>

(config-ipsec-profile)> no mode

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode	tunnel	Туннельный режим, при котором весь IP пакет шифруется и/или проверяется на подлинность.
	transport	Транспортный режим, когда шифруется только содержимое IP-пакета.

(config-ipsec-profile)> mode tunnel Пример

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" mode set to "tunnel".

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile mode</b> .	

## 3.17.8 crypto ipsec profile policy

**Описание** Задать ссылку на существующую политику *IKE* (см. команду **crypto ike** 

policy).

Команда с префиксом **по** удаляет ссылку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-profile)> **policy** ⟨policy⟩

(config-ipsec-profile)> no policy

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
policy	Строка	Название политики <i>IKE</i> . Список
		доступных политик можно
		увидеть с помощью команды
		policy ?.

Пример (config-ipsec-profile)> policy test

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" policy set to "test".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile policy</b> .

## 3.17.9 crypto ipsec profile preshared-key

**Описание** Задать связанную ключевую фразу для данного профиля *IPsec*.

Команда с префиксом **по** удаляет ключевую фразу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-profile)> **preshare-key**>

(config-ipsec-profile)> no preshared-key

Аргумент	Значение	Описание
preshare-key	Строка	Значение ключевой фразы.

Пример (config-ipsec-profile)> preshared-key testkey

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" preshared key was set.

История изменений

Версия	Описание
	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile preshared-key</b> .

### 3.17.10 crypto ipsec profile xauth

**Описание** Включить дополнительную аутентификацию *XAuth* для режима IKEv1. По

умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает дополнительную проверку

подлинности.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-profile)> xauth <type>

(config-ipsec-profile)> no xauth

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
type	client	Клиентский режим.
	server	Серверный режим.

Пример (config-ipsec-profile) > xauth client

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" xauth set to "client".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile xauth</b> .

## 3.17.11 crypto ipsec profile xauth-identity

**Описание** Указать логин для дополнительной аутентификации *XAuth* в клиентском

режиме.

Команда с префиксом **по** удаляет логин.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

### Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-ipsec-profile)> xauth-identity <identity>

(config-ipsec-profile)> no xauth-identity

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
identity	Строка	Логин для клиентского режима XAuth.

Пример

(config-ipsec-profile)> xauth-identity ident

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" xauth-identity is ►

set to "ident".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile xauth-identity</b> .

# 3.17.12 crypto ipsec profile xauth-password

**Описание** Указать пароль для дополнительной аутентификации *XAuth* в клиентском

режиме.

Команда с префиксом **по** стирает значение пароля.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-profile)> xauth-password (password)

(config-ipsec-profile)> no xauth-password

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль для клиентского режима
		XAuth.

Пример (config-ipsec-profile)> xauth-password password

IpSec::Manager: Crypto ipsec profile "test" xauth-password is set.

Версия	Описание
	Добавлена команда <b>crypto ipsec profile</b> <b>xauth-password</b> .

# 3.18 crypto ipsec rekey delete-delay

**Описание** Задать интервал перед удалением IKE SA после получения команды

DELETE от удаленной стороны. По умолчанию используется значение 10.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> crypto ipsec rekey delete-delay \( delay \)

(config)> no crypto ipsec rekey delete-delay

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
delay	Целое число	Значение задержки в секундах. Может принимать значения в диапазоне от 1 до
		60.

Пример (config)> crypto ipsec rekey delete-delay 1

IpSec::Manager: Rekey delete-delay value is set to 1.

(config) > no crypto ipsec rekey delete-delay

IpSec::Manager: Rekey delete-delay value is set to 10.

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>crypto ipsec rekey delete-delay</b> .

# 3.19 crypto ipsec rekey make-before

**Описание** Включить режим установки новых IKE SA до разрыва предыдущих. По

умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает этот режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> crypto ipsec rekey make-before

(config)> no crypto ipsec rekey make-before

Пример (config)> crypto ipsec rekey make-before

IpSec::Manager: Enable make-before-brake scheme for IKEv2 rekey.

(config)> no crypto ipsec rekey make-before

IpSec::Manager: Disable make-before-brake scheme for IKEv2 rekey.

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>crypto ipsec rekey make-before</b> .

# 3.20 crypto ipsec transform-set

**Описание** Доступ к группе команд для настройки выбранного преобразования *IPsec* 

ESP во 2 фазе. Если преобразование не найдено, команда пытается его

создать.

Команда с префиксом **по** удаляет преобразование. При этом из всех

криптокарт *IPsec* автоматически удаляются ссылки на данное

преобразование.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-ipsec-transform)

Синопсис

(config)> crypto ipsec transform-set <name>

(config)> no crypto ipsec transform-set <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название преобразования <i>IPsec</i> .
		Допускаются символы
		латинского алфавита, цифры,
		точки, подчеркивания и дефисы.

Пример (config)> crypto ipsec transform-set test

IpSec::Manager: Crypto ipsec transform-set "test" successfully ►

created.

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec transform-set</b> .	

## 3.20.1 crypto ipsec transform-set cypher

**Описание** Добавить выбранный тип шифрования в преобразование *IPsec*.

Очередность добавления имеет значение для обмена данными по

протоколу ІКЕ.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный тип шифрования.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-ipsec-transform)> **cypher** < cypher>

(config-ipsec-transform)> no cypher <cypher>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
cypher		Тип шифрования преобразования
	esp-3des	IPsec ESP.
	esp-aes-128	
	esp-aes-192	
	esp-aes-256	

Пример (config-ipsec-transform)> cypher esp-3des

IpSec::Manager: Crypto ipsec transform-set "test" cypher ►

"esp-3des" successfully added.

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec transform-set cypher</b> .

## 3.20.2 crypto ipsec transform-set dh-group

**Описание** Добавить выбранную *DH* группу в преобразование *IPsec* для работы в

режиме *PFS*. Очередность добавления имеет значение для обмена

данными по протоколу *IKE*.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранную группу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-ipsec-transform)> **dh-group** (dh-group)

(config-ipsec-transform)> **no dh-group** <dh-group>

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
dh-group	1	DH группа для работы в режиме PFS.
	2	
	5	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	

#### Пример

(config-ipsec-transform)> dh-group 14

IpSec::Manager: Crypto ipsec transform-set "test" dh-group "14" ►

successfully added.

#### История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда <b>crypto ipsec transform-set dh-group</b> .	

## 3.20.3 crypto ipsec transform-set hmac

Описание

Добавить выбранный алгоритм подписи HMAC в преобразование IPsec. Очередность добавления имеет значение для обмена данными по протоколу IKE.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный алгоритм.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

Синопсис

(config-ipsec-transform)> hmac ⟨hmac⟩

(config-ipsec-transform)> **no hmac** <hmac>

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
hmac	esp-md5-hmac	Алгоритм подписи <i>HMAC</i>
	esp-shal-hmac	преобразования <i>IPsec ESP</i> .
	esp-sha256-hmac	

Пример (config-ipsec-transform)> hmac esp-shal-hmac

IpSec::Manager: Crypto ipsec transform-set "test" hmac ►

"esp-shal-hmac" successfully added.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec transform-set hmac</b> .

### 3.20.4 crypto ipsec transform-set lifetime

**Описание** Установить время жизни выбранного преобразования *IPsec*. По

умолчанию используется значение 3600.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ipsec-transform)> **lifetime** *lifetime lifetime <* 

(config-ipsec-transform)> no lifetime

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
lifetime		Время жизни преобразования <i>IPsec</i> в секундах. Может принимать значения от 60 до 2147483647.

Пример (config-ipsec-transform)> lifetime 8640

IpSec::Manager: Crypto ipsec transform-set "test" lifetime set ►

to 8640 s.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto ipsec transform-set lifetime</b> .

# 3.21 crypto map

**Описание** Доступ к группе команд для настройки выбранной криптокарты *IPsec*.

Если криптокарта не найдена, команда пытается её создать.

Команда с префиксом **по** удаляет криптокарту.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-crypto-map)

Синопсис

(config)> crypto map <name>

(config)> no crypto map <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название криптокарты <i>IPsec</i> .
		Допускаются символы
		латинского алфавита, цифры,
		точки, подчеркивания и дефисы.

Пример

(config)> crypto map test

IpSec::Manager: Crypto map "test" successfully created.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map</b> .

### 3.21.1 crypto map connect

Описание

Включить автоматическое безусловное соединение *IPsec* с удаленной стороной. Настройка не имеет смысла, если основному удаленному хосту присвоено значение any (см. команду **crypto map set-peer**). По умолчанию настройка отключена и соединение будет установлено при попытке передать трафик через преобразование *IPsec ESP*.

Команда с префиксом **no** отключает автоматическое безусловное соединение.

Префикс по

Меняет настройки Д

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> connect

(config-crypto-map)> no connect

Пример (config-crypto-map)> connect

Да

Да

IpSec::Manager: Crypto map "test" autoconnect enabled.

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map connect</b> .

## 3.21.2 crypto map enable

Описание Включить выбранную криптокарту *IPsec*. По умолчанию параметр

включен.

Команда с префиксом **по** отключает криптокарту.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)>

(config-crypto-map)> no enable

(config-crypto-map)> enable Пример

IpSec::Manager: Crypto map "test" enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto map enable</b> .	

### 3.21.3 crypto map fallback-check-interval

Описание Включить периодическую проверку доступности основного хоста и

возврата на него в том случае, когда назначены и основной и резервный

удаленные хосты. По умолчанию настройка отключена.

Команда с префиксом **по** отключает проверку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> fallback-check-interval <interval-value>

(config-crypto-map)> no fallback-check-interval

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interval-value		Период проверки в секундах. Может принимать значения от 60 до 86400.

Пример

(config-crypto-map)> fallback-check-interval 120

IpSec::Manager: Crypto map "test" fallback check interval is set ►
to 120.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда crypto map fallback-check-interval.	

### 3.21.4 crypto map force-encaps

**Описание** Принудительно включить режим упаковки *ESP*-пакетов в *UDP* для обхода

firewall и NAT.

Команда с префиксом **по** отключает этот режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> force-encaps

(config-crypto-map)> no force-encaps

Пример (config-crypto-map)> force-encaps

IpSec::Manager: "test": crypto map force ESP in UDP encapsulation ▶

enabled.

(config-crypto-map)> no force-encaps

IpSec::Manager: "test": crypto map force ESP in UDP encapsulation ►

disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>crypto map force-encaps</b> .

## 3.21.5 crypto map l2tp-server dhcp route

**Описание** Назначить маршрут, передаваемый через сообщения DHCP INFORM,

клиентам *L2TP*-сервера.

Команда с префиксом **по** отменяет получение указанного маршрута. Если ввести команду без аргументов, будет отменено получение всех

маршрутов.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Да

Синопсис

(config-crypto-map)> l2tp-server dhcp route <address < mask>

(config-crypto-map)> no l2tp-server dhcp route[<address> <mask>]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сетевого клиента.
mask	IP-маска	Маска сетевого клиента. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример

(config-crypto-map)> l2tp-server dhcp route 192.168.2.0/24
IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ▶
added DHCP INFORM route to 192.168.2.0/255.255.255.0.

(config-crypto-map)> l2tp-server no dhcp route

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": Cleared DHCP INFORM routes.

История изменений

í	Версия	Описание	
		Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server dhcp</b> <b>route</b> .	

## 3.21.6 crypto map l2tp-server enable

**Описание** Включить *L2TP*-сервер на криптокарте *IPsec*. По умолчанию параметр

включен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> l2tp-server enable

(config-crypto-map)> no l2tp-server enable

Пример (config-crypto-map)> l2tp-server enable

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

enabled.

(config-crypto-map)> no l2tp-server enable

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server enable</b> .	

## 3.21.7 crypto map l2tp-server interface

**Описание** Связать сервер *L2TP* с указанным интерфейсом.

Команда с префиксом **по** разрывает связь между сервером и

интерфейсом.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> l2tp-server interface <interface>

(config-crypto-map)> no l2tp-server interface

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним. Список доступных для выбора интерфейсов можно увидеть введя команду <b>interface?</b> .

#### Пример (config-crypto-map)> l2tp-server interface ISP

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

is bound to ISP.

(config-crypto-map)> no l2tp-server interface ISP

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

is unbound.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server interface</b> .	

# 3.21.8 crypto map l2tp-server lcp echo

**Описание** Задать правила тестирования соединения *L2TP*-сервера средствами *LCP* 

echo.

Команда с префиксом **no** отключает *LCP* echo.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

#### Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> l2tp-server lcp echo <interval> <count>

(config-crypto-map)> no l2tp-server lcp echo

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал между отправками <i>LCP</i> echo, в секундах. Если в течение указанного интервала времени от удаленной стороны не был получен <i>LCP</i> запрос, ей будет отправлен такой запрос с ожиданием ответа <i>LCP</i> reply.
count	Целое число	Количество отправленных подряд запросов <i>LCP</i> echo на которые не был получен ответ <i>LCP</i> reply. Если count запросов <i>LCP</i> echo остались без ответа, соединение будет разорвано.

Пример

(config-crypto-map)> l2tp-server lcp echo 5 3

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

set LCP echo to "5" : "3".

(config-crypto-map)> no l2tp-server lcp echo

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

LCP echo disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server lcp echo</b> .	

### 3.21.9 crypto map l2tp-server mru

**Описание** Установить значение *MRU*, которое будет передано серверу *L2TP*. По

умолчанию используется значение 1200.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> l2tp-server mru <mru>

(config-crypto-map)> no l2tp-server mru

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mru	Целое число	Значение <i>MRU</i> . Может принимать значения
		от 128 до 1500 включительно.

#### Пример

(config-crypto-map)> l2tp-server mru 1500

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
set MRU to "1500".

(config-crypto-map)> no l2tp-server mru

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

MRU reset to default.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server mru</b> .	

### 3.21.10 crypto map l2tp-server mtu

**Описание** Установить значение *MTU*, которое будет передано *L2TP*. По умолчанию

используется значение 1400.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> l2tp-server mtu <mtu>

(config-crypto-map)> no l2tp-server mtu

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mtu	Целое число	Значение <i>MTU</i> . Может принимать значения
		от 576 до 1500 включительно.

#### Пример (config-crypto-map)> l2tp-server mtu 1400

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
set MTU to "1400".

(config-crypto-map)> no l2tp-server mtu

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

MTU reset to default.

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server mtu</b> .	

## 3.21.11 crypto map l2tp-server multi-login

**Описание** Разрешить подключение к серверу *L2TP* нескольких пользователей с

одного аккаунта.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> l2tp-server multi-login

(config-crypto-map)> no l2tp-server multi-login

Пример (config-crypto-map)> l2tp-server multi-login

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

multiple login is enabled.

(config-crypto-map)> no l2tp-server multi-login

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

multiple login is disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server</b> multi-login.

### 3.21.12 crypto map l2tp-server nat

**Описание** Включить трансляцию адресов для сервера *L2TP*.

Команда с префиксом **по** отключает трансляцию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

и до

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> l2tp-server nat

(config-crypto-map)> no l2tp-server nat

Пример (config-crypto-map)> l2tp-server nat

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►

SNAT is enabled.

(config-crypto-map)> no l2tp-server nat

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
SNAT is disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server nat</b> .	

### 3.21.13 crypto map l2tp-server range

**Описание** Назначить пул адресов для клиентов сервера *L2TP*. По умолчанию

используется размер пула 100.

Команда с префиксом по удаляет пул.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> l2tp-server range \( \leftilde{begin} \) (\( \leftilde{end} \rightarrow \ \leftilde{size} \))

(config-crypto-map)> no l2tp-server range

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
begin	IP-адрес	Начальный адрес пула.
end	IP-адрес	Конечный адрес пула.
size	Целое число	Размер пула.

#### Пример

(config-crypto-map)> l2tp-server range 172.16.2.33 172.16.2.38 IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ► pool range set from "172.16.2.33" to "172.16.2.38".

(config-crypto-map)> l2tp-server range 172.16.2.33 100
IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
pool range set from "172.16.2.33" to "172.16.2.132".

(config-crypto-map)> no l2tp-server range

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
pool range deleted.

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server range</b> .	

## 3.21.14 crypto map l2tp-server static-ip

**Описание** Назначить постоянный IP-адрес пользователю. Пользователь в системе

должен иметь метку ipsec-l2tp.

Команда с префиксом по удаляет привязку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> static-ip (user) (address)

(config-crypto-map)> no static-ip <user>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
user	Строка	Имя пользователя.
address	IP-адрес	Назначаемый IP-адрес.

Пример

(config-crypto-map)> **l2tp-server** static-ip admin 172.16.2.33 IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ► static IP "172.16.2.33" assigned to user "admin".

(config-crypto-map)> no l2tp-server static-ip admin
IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map L2TP/IPsec server ►
static IP removed for user "admin".

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>crypto map l2tp-server static-ip</b> .

### 3.21.15 crypto map match-address

Описание Установить ссылку на существующий список правил фильтрации пакетов

(см. команду access-list). Первое правило в списке будет использоваться

для фазы 2 *IPsec*.

Команда с префиксом **по** удаляет ссылку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> match-address (access-list)

(config-crypto-map)> no match-address

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
access-list		Название списка правил фильтрации. Набор доступных для выбора списков можно увидеть введя команду match-address?.

Пример (config-crypto-map)> match-address acl1

IpSec::Manager: Crypto map "test" match-address set to "acl1".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map match-address</b> .

## 3.21.16 crypto map nail-up

**Описание** Включить автоматическое пересогласование преобразований *IPsec ESP* 

при их устаревании. По умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** отключает автоматическое пересогласование.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> **nail-up** 

(config-crypto-map)> no nail-up

Пример (config-crypto-map)> nail-up

IpSec::Manager: Crypto map "test" SA renegotiation enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto map nail-up</b> .	

## 3.21.17 crypto map priority

**Описание** Установить приоритет для криптокарты *IPsec*. По умолчанию используется

значение 0.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> priority \( \rho riority \)

(config-crypto-map)> no priority

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
priority	-	Значение приоритета. Может принимать значения в диапазоне от 0 до 255 включительно.

Пример

(config-crypto-map)> priority 255

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map priority set to 255.

(config-crypto-map)> no priority

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map priority reset.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map priority</b> .

### 3.21.18 crypto map reauth-passive

Описание

Включить пассивную перепроверку подлинности криптокарты IPsec. По

умолчанию параметр включен.

Команда с префиксом **по** отключает пассивную перепроверку

подлинности.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> reauth-passive

(config-crypto-map)> no reauth-passive

Пример

(config-crypto-map)> reauth-passive

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map SA passive ►

reauthentication enabled.

(config-crypto-map)> no reauth-passive

IpSec::Manager: "VPNL2TPServer": crypto map SA passive ►

reauthentication disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>crypto map reauth-passive</b> .	

## 3.21.19 crypto map set-peer

**Описание** Назначить основной удаленный хост для установления соединения *IPsec*.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> set-peer < remote-ip>

(config-crypto-map)> no set-peer

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
remote-ip	Строка	IP-адрес или доменное имя удаленного хоста.
	any	Принимать любые входящие соединения.

Пример (config-crypto-map)> set-peer ipsec.test.com

IpSec::Manager: Crypto map "test" primary remote peer is set to ►

"ipsec.test.com".

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto map set-peer</b> .	

### 3.21.20 crypto map set-peer-fallback

Описание Назначить резервный удаленный хост для установления соединения

*IPsec*. Эта настройка может быть выполнена после назначения основного

узла (см. команду crypto map set-peer).

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> set-peer-fallback < remote-ip>

#### (config-crypto-map)> no set-peer-fallback

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
remote-ip	Строка	IP-адрес или доменное имя
		удаленного хоста.

Пример

(config-crypto-map)> set-peer-fallback test.com

IpSec::Manager: Crypto map "test" fallback remote peer is set ►

to "test.com".

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>crypto map set-peer-fallback</b> .	

## 3.21.21 crypto map set-profile

**Описание** Задать ссылку на существующий профиль *IPsec* (см. команду **crypto ipsec** 

profile).

Команда с префиксом по удаляет ссылку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> set-profile (profile)

(config-crypto-map)> no set-profile

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
profile	·	Имя профиля <i>IPsec</i> . Список доступных для выбора профилей можно увидеть введя команду <b>set-profile?</b> .

Пример (config-crypto-map)> set-profile test

IpSec::Manager: Crypto map "test" ipsec profile is set to "test".

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map set-profile</b> .

### 3.21.22 crypto map set-tcpmss

Описание Установить ограничение максимального размера сегмента исходящих

сессий *TCP* в рамках данного туннеля *IPsec*. Если значение *MSS*, которое передается в поле заголовка SYN-пакетов, превышает заданное, команда меняет его. Режим Path MTU Discovery позволяет автоматически

определять ограничение *MSS*.

Команда с префиксом **no** снимает все ограничения с *MSS*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-crypto-map)> set-tcpmss <mss-value>

(config-crypto-map)> no set-tcpmss

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
1 1		Значение верхней границы <i>MSS</i> . Может принимать значения от 576 до 1500.
	pmtu	Включить режим Path MTU Discovery.

Пример (config-crypto-map)> set-tcpmss 1280

IpSec::Manager: Crypto map "test" tcpmss set to 1280.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map set-tcpmss</b> .

### 3.21.23 crypto map set-transform

**Описание** Задать ссылку на существующее преобразование *IPsec ESP* (см. команду

crypto ipsec transform-set).

Команда с префиксом **по** удаляет ссылку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> set-transform <transform-set>

(config-crypto-map)> no set-transform

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
transform-set	Строка	Название преобразования <i>IPsec</i> . Список доступных преобразований можно увидеть с помощью команды <b>transform-set?</b> .

Пример

(config-crypto-map)> set-transform test

IpSec::Manager: Crypto map "test" ipsec transform-set is set to ►

"test".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>crypto map set-transform</b> .

## 3.21.24 crypto map virtual-ip dns-server

**Описание** Указать *DNS*-сервер для выдачи клиентам в серверном режиме Virtual

IP.

Команда с префиксом **по** удаляет адрес сервера.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-crypto-map)> virtual-ip dns-server (address)

(config-crypto-map)> no virtual-ip dns-server

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	IP-адрес сервера <i>DNS</i> .

Пример (config-crypto-map)> virtual-ip dns-server 10.5.5.5

IpSec::Manager: crypto map "test" Virtual IP DNS server set to ►

"10.5.5.5".

(config-crypto-map)> no virtual-ip dns-server

IpSec::Manager: crypto map "test" Virtual IP DNS server deleted.

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>crypto map virtual-ip dns-server</b> .	

## 3.21.25 crypto map virtual-ip enable

**Описание** Включить серверный режим Virtual IP, при котором клиентам

производится раздача адресов из заданного диапазона. При этом в качестве удаленной подсети в соответствующем ACL можно указать произвольное значение, оно будет проигнорировано. По умолчанию

режим отключен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> virtual-ip enable

(config-crypto-map)> no virtual-ip enable

Пример (config-crypto-map)> virtual-ip enable

IpSec::Manager: crypto map "test" Virtual IP mode enabled.

(config-crypto-map)> no virtual-ip enable

IpSec::Manager: Crypto map "test" Virtual IP mode disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>crypto map virtual-ip enable</b> .	

## 3.21.26 crypto map virtual-ip nat

**Описание** Включить трансляцию адресов для клиентов в серверном режиме Virtual

IP.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-crypto-map)> virtual-ip nat

(config-crypto-map)> no virtual-ip nat

Пример (config-crypto-map)> virtual-ip nat

IpSec::Manager: crypto map "test" Virtual IP NAT rule enabled.

(config-crypto-map)> no virtual-ip nat

IpSec::Manager: Crypto map "test" Virtual IP NAT rule disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>crypto map virtual-ip nat</b> .	

## 3.21.27 crypto map virtual-ip range

Описание Настроить диапазон адресов для выдачи клиентам в серверном режиме

Virtual IP.

Команда с префиксом **по** удаляет диапазон.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config-crypto-map)> virtual-ip range <begin> (<end> | <size>)

(config-crypto-map)> no virtual-ip range

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
begin	IP-адрес	Начало диапазона адресов.
end	IP-адрес	Конец диапазона адресов.
size	Целое число	Размер диапазона адресов.

Пример (config-crypto-map)> virtual-ip range 10.5.0.0 20

IpSec::Manager: Crypto map "test" Virtual IP pool range set from ►

"10.5.0.0" to "10.5.0.20".

(config-crypto-map)> no virtual-ip range

IpSec::Manager: Crypto map "test" Virtual IP pool range deleted.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>crypto map virtual-ip range</b> .	

# 3.22 dns-proxy

**Описание** Доступ к группе команд для управления службой DNS-прокси.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (config-dnspx)

Синопсис

(config)> dns-proxy

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>dns-proxy</b> .	

# 3.22.1 dns-proxy bantime

**Описание** Установить время, в течение которого DNS-сервер не будет

использоваться. По умолчанию используется значение 30000.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dnspx)> bantime <bantime>

(config-dnspx)> no bantime

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
bantime	Целое число	Значение временного промежутка в миллисекундах. Может принимать значения от 1 до 30000.

Пример (config-dnspx)>bantime 25

Dns::Proxy: Dns-proxy set 25 msec. bantime.

(config-dnspx)>no bantime

Dns::Proxy: Dns-proxy bantime reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>dns-proxy bantime</b> .	

## 3.22.2 dns-proxy max-ttl

**Описание** Задать максимальный TTL для кэшированных записей DNS-прокси.

Команда с префиксом **по** удаляет значение TTL.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dnspx)> max-ttl <max-ttl>

(config-dnspx)> **no max-ttl** 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
max-ttl		Максимальное значение TTL. Может принимать значения от 1 до 604800000 миллисекунд (1 неделя).

Пример

(config-dnspx)>max-ttl 10000

Dns::Proxy: Dns-proxy set max-ttl to 10000.

(config-dnspx)>no max-ttl

Dns::Proxy: Dns-proxy max-ttl cleared.

История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда <b>dns-proxy max-ttl</b> .

## 3.22.3 dns-proxy proceed

Описание

Задать интервал между параллельными запросами, которые отправляет DNS-прокси нескольким DNS-серверам. По умолчанию используется значение 500.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dnspx)> **proceed** proceed>

(config-dnspx)> no proceed

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
proceed		Время работы DNS-прокси в миллисекундах. Может принимать значения от 1 до 50000.

Пример

(config-dnspx)>proceed 600

Dns::Proxy: Dns-proxy set 600 msec. proceed.

(config-dnspx)>no proceed

Dns::Proxy: Dns-proxy proceed timeout reset.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда dns-proxy proceed.	

### 3.22.4 dns-proxy srr-reset

Описание Установить время, через которое будет сбрасываться рейтинг

запросов-ответов DNS-прокси. По умолчанию используется значение

600000.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-dnspx)> srr-reset (srr-reset)

(config-dnspx)> no srr-reset

Аргументы

Argument	Значение	Описание
srr-reset		Значение временного промежутка в миллисекундах. Может принимать значения от 0 до 600000.

Пример (config-dnspx)>srr-reset 111

Dns::Manager: Set send-response rating reset time to 111 ms.

(config-dnspx)>no srr-reset

Dns::Manager: Reset send-response rating reset time to default.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда dns-proxy srr-reset.	

## 3.22.5 dns-proxy threshold

Описание Задать количество последовательных неудачных запросов для запрета

DNS-сервера. По умолчанию используется значение 3.

Все DNS-серверы не могут быть запрещены одновременно.

Команда с префиксом **по** устанавливает пороговое значение по

умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Нет

Синопсис (config-dnspx)> threshold <threshold>

(config-dnspx)> no threshold

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
threshold	Целое число	Значение порога DNS-прокси. Может
		принимать значения от 1 до 10.

Пример (config-dnspx)>threshold 5

Dns::Proxy: Dns-proxy set 5 threshold.

(config-dnspx)>no threshold

Dns::Proxy: Dns-proxy threshold cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда dns-proxy threshold.	

# 3.23 dyndns profile

**Описание** Доступ к группе команд для настройки указанного профиля DynDns. Если

профиль не найден, команда пытается его создать. Можно создать не

более 32 профилей.

Команда с префиксом **по** удаляет профиль DynDns.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-dyndns)

Синопсис (config)> dyndns profile <name>

(config)> no dyndns profile <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название профиля. Максимальная длина
		имени — 64 символа.

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>dyndns profile</b> .	

## 3.23.1 dyndns profile domain

Описание Назначить ПК постоянное доменное имя. Перед выполнением команды

необходимо зарегистрировать доменное имя на сайте dyndns.com<sup>1</sup> или

no-ip.com<sup>2</sup>.

Команда с префиксом по удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dyndns)> **domain** <name>

(config-dyndns)> no domain

**Аргументы** 

 Аргумент
 Значение
 Описание

 domain
 Строка
 Доменное имя. Максимальная длина доменного имени — 254 символа.

Пример (config-dyndns)> domain systems

DynDns::Profile: "test": domain saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>dyndns profile domain</b> .	

## 3.23.2 dyndns profile password

**Описание** Установить пароль для доступа через DynDns.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dyndns)> password <password>

(config-dyndns)> no password

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль для авторизации. Максимальная
		длина пароля — 64 символа.

http:\\www.dyndns.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http:\\www.no-ip.com

Пример (config-dyndns)> password 1234

DynDns::Profile: "test": password saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>dyndns profile password</b> .	

## 3.23.3 dyndns profile send-address

Описание Включить необходимость указания IP-адреса интернет-соединения в

запросе DynDns.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-dyndns)> send-address

(config-dyndns)> no send-address

Пример (config-dyndns)> send-address

DynDns::Profile: a send address enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>dyndns profile send-address</b> .	

### 3.23.4 dyndns profile type

**Описание** Присвоить DynDns-профилю тип, в зависимости от сайта, на котором

было зарегистрировано доменное имя.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dyndns)> **type** *<type>* 

(config-dyndns)> no type

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
type	dyndns	Указывается, если доменное имя зарегистрировано на сайте dyndns.com <sup>3</sup> .
	noip	Указывается, если доменное имя зарегистрировано на сайте no-ip.com <sup>4</sup> .
	rucenter	Указывается, если доменное имя зарегистрировано на сайте rucenter <sup>5</sup> .
	custom	Указывается, если доменное имя зарегистрировано на другом сайте (сайт определяется командой dyndns profile url).

Пример

(config-dyndns)> type dyndns

DynDns::Profile: "test": type saved.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>dyndns profile type</b> .

## 3.23.5 dyndns profile update-interval

Описание Установить интервал обновления адреса для DynDns.

Команда с префиксом **по** отменяет возможность обновления.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dyndns)> update-interval <days> days [ <hours> hours ] [ <minutes > minutes ] [ <seconds > seconds ]

(config-dyndns)> no update-interval

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
days	Целое число	Временной интервал в днях.
hours	Целое число	Временной интервал в часах.
minutes	Целое число	Временной интервал в минутах.
seconds	Целое число	Временной интервал в секундах.

(config-dyndns)> update-interval 7 days Пример

DynDns::Profile: a timeout set to 604800.

<sup>3</sup> http:\\www.dyndns.com 4 http:\\www.no-ip.com

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http:\\www.dns-master.ru

#### История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>dyndns profile update-interval</b> .

## 3.23.6 dyndns profile url

**Описание** Указать URL используемого сайта службы DynDns.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Синопсис** (config-dyndns)> url ⟨url⟩

(config-dyndns)> **no url** 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
url	Строка	Пользовательский URL-адрес службы
		DynDns.

Пример (config-dyndns)> url http://members.dyndns.org/nic/update

DynDns::Profile: "test": url saved.

История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда <b>dyndns profile url</b> .

## 3.23.7 dyndns profile username

**Описание** Указать логин учетной записи для доступа через DynDns.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Синопсис** (config-dyndns)> **username** *«username»* 

(config-dyndns)> no username

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
username		Имя пользователя для авторизации.
		Максимальная длина имени — 64 символа.

Пример (config-dyndns)> username test\_user

DynDns::Profile: "test": username saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>dyndns profile username</b> .

# 3.24 eula accept

**Описание** Принять пользовательское соглашение *EULA*. До принятия соглашения

конфигуратор не принимает никакие команды, кроме команд на чтение.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> eula accept

Пример (config)> eula accept

Core::Eula: "20181001" license accepted.

История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>eula accept</b> .

# 3.25 igmp-proxy

**Описание** Доступ к группе команд для настройки *IGMP*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

**Вхождение в группу** (igmp-proxy)

Синопсис (config)> igmp-proxy

Пример (config)> igmp-proxy

(igmp-proxy)>

Version	Description
2.06	Добавлена команда <b>igmp-proxy</b> .

## 3.25.1 igmp-proxy force

**Описание** Принудительно включить старую версию *IGMP*. По умолчанию эта

настройка отключена и версия протокола выбирается в автоматическом

режиме.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(igmp-proxy)> **force** orcol>

(igmp-proxy)> no force

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
protocol	igmp-v1	Применить фильтрацию к входящим пакетам.
	igmp-v2	Применить фильтрацию к исходящим пакетам.

Пример (igmp-proxy)> force igmp-v1

Igmp::Proxy: Forced protocol: igmp-v1.

(igmp-proxy)> no force

Igmp::Proxy: Enabled IGMP auto-detect.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>igmp-proxy force</b> .

# 3.26 igmp-snooping disable

**Описание** Отключить IGMP snooping. Команда доступна только в режимах Клиент,

Усилитель или Точка Доступа.

Команда с префиксом **no** включает IGMP snooping.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config)> igmp-snooping disable

Пример (config)> igmp-snooping disable

Igmp::Snooping: Disabled.

(config)> no igmp-snooping disable

Igmp::Snooping: Enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>igmp-snooping disable</b> .

### 3.27 interface

Описание Доступ к группе команд для настройки выбранного интерфейса. Если

интерфейс не найден, команда пытается его создать.

Имя интерфейса задает его класс, который наследует определенные

свойства, см. диаграммы в Приложении. Команды работают

применительно к классам. Соответствующий класс интерфейса указан

в описании команды.

Команда с префиксом **по** удаляет интерфейс.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-if)

Синопсис

(config)> interface < name>

(config)> no interface <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Полное имя интерфейса или псевдоним.
		Список доступных интерфейсов можно
		увидеть с помощью команды interface?.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface</b> .

## 3.27.1 interface authentication chap

**Описание** Включить поддержку аутентификации *СНАР*.

Команда с префиксом **по** отключает *СНАР*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> authentication chap

(config-if)> no authentication chap

Пример (config-if)> authentication chap

CHAP authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface authentication chap.

### 3.27.2 interface authentication eap-md5

**Описание** Включить поддержку аутентификации EAP-MD5.

Команда с префиксом **no** отключает EAP-MD5.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> authentication eap-md5

(config-if)> no authentication eap-md5

Пример (config-if) > authentication eap-md5

EAP-MD5 authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface authentication eap-md5.

## 3.27.3 interface authentication eap-ttls

**Описание** Включить поддержку аутентификации EAP-TTLS.

Команда с префиксом **no** отключает EAP-TTLS.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> authentication eap-ttls

(config-if)> no authentication eap-ttls

Пример (config-if)> authentication eap-ttls

EAP-TTLS authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication eap-ttls.	

### 3.27.4 interface authentication identity

Описание Указать имя пользователя для аутентификации устройства на удаленной

системе. Используется для подключений РРТР, РРРоЕ и L2ТР.

Команда с префиксом **по** стирает ранее заданное имя пользователя.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

**Синопсис** (config-if)> authentication identity <identity>

(config-if)> **no authentication identity** 

Аргументы Аргумент Значение Описание

identity Строка Имя пользователя для аутентификации.

Пример (config-if)> authentication identity test

Identity saved.

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication identity.	

## 3.27.5 interface authentication mschap

**Описание** Включить поддержку аутентификации MS-CHAP.

Команда с префиксом **по** отключает MS-CHAP.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> authentication mschap

(config-if)> no authentication mschap

Пример (config-if)> authentication mschap

MSCHAP authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface authentication mschap.

## 3.27.6 interface authentication mschap-v2

**Описание** Включить поддержку аутентификации MS-CHAPv2.

Команда с префиксом **no** отключает MS-CHAPv2.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис (config-if)> authentication mschap-v2

(config-if)> no authentication mschap-v2

Пример (config-if)> authentication mschap-v2

MSCHAPv2 authentication enabled.

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication	
	mschap-v2.	

## 3.27.7 interface authentication pap

Описание Включить поддержку аутентификации РАР.

Команда с префиксом **по** отключает *PAP*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис (config-if)> authentication pap

(config-if)> no authentication pap

Пример (config-if)> authentication pap

PAP authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication pap.	

## 3.27.8 interface authentication password

Описание Указать пароль для аутентификации устройства на удаленной системе.

Используется для подключений РРТР, РРРоЕ и L2TP.

Команда с префиксом **по** стирает значение пароля.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис (config-if)> authentication password ord>

(config-if)> no authentication password

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль для аутентификации.

(config-if)> authentication password 1234 Пример

Password saved.

Версия	Описание	
	Добавлена команда interface authentication password.	

## 3.27.9 interface authentication peap

**Описание** Включить поддержку *EAP-PEAP* метода проверки подлинности.

Команда с префиксом **no** отключает шифрование *EAP-PEAP*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> authentication peap

(config-if)> no authentication peap

Пример (config-if)> authentication peap

Network::Interface::Ethernet: "WifiMaster0/AccessPoint1": ►

configured authentication: PEAP.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда interface authentication peap.	

## 3.27.10 interface authentication shared

**Описание** Включить режим аутентификации с *разделяемым ключом*. Этот режим

используется только в сочетании с шифрованием WEP. Разделяемые ключи

задаются командой interface encryption key.

Команда с префиксом **по** переводит аутентификацию в открытый режим.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

**Синопсис** (config-if)> authentication shared

(config-if)> no authentication shared

Пример

(config-if)> authentication shared Shared authentication enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication shared.	

# 3.27.11 interface authentication wpa-psk

Описание Установить предварительно согласованный ключ для аутентификации

по протоколу WPA-PSK. Возможно задание ключа в виде 256-битного шестнадцатеричного числа, либо в виде строки ASCII-символов. Во втором случае строка используется как кодовая фраза для генерирования

ключа (пароля).

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис

(config-if)> authentication wpa-psk <psk>

(config-if)> no authentication wpa-psk

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
psk	Строка	Предварительно согласованный ключ в виде 256-битного шестнадцатеричного числа, состоящего из 64 шестнадцатеричных цифр, либо в виде строки ASCII длиной от 8 до 63 символов.

Пример (config-if) > authentication wpa-psk 12345678

Pre-shared key saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface authentication wpa-psk.	

# 3.27.12 interface band-steering

**Описание** Запустить службу *Band Steering* для AP 5 ГГц. По умолчанию настройка

включена.

Для правильной работы *Band Steering* необходимо выполнить следующие условия:

• включены обе точки доступа 2,4 ГГц и 5 ГГц

• у них одинаковые SSID

• они имеют одинаковые параметры безопасности (тип шифрования, значение ключа, и т. д.)

Команда с префиксом **no** отключает *Band Steering*.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

WiFiMaster

Синопсис

(config-if)> band-steering

(config-if)> no band-steering

Пример

(config-if)> band-steering

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering  $\blacktriangleright$ 

enabled.

(config-if) > no band-steering

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering ►

disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>interface band-steering</b> .	

## 3.27.13 interface band-steering preference

**Описание** Задать предпочтительный диапазон для технологии *Band Steering*. По

умолчанию значение не определено.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

• ...

Тип интерфейса

WiFiMaster

Синопсис

(config-if)>

band-steering preference <band>

### (config-if)> no band-steering preference

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
band	2	Диапазон 2,4 ГГц.
	5	Диапазон 5 ГГц.

#### Пример

(config-if)> band-steering preference 5

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering ►

preference is 5 GHz.

(config-if)> no band-steering preference

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering ►

preference disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда interface band-steering	
	preference.	

### 3.27.14 interface bandwidth-limit

Описание

Установить тарифную скорость интернет-соединения для интерфейса. Используется для определения загрузки канала при анализе трафика (команда service ntce).

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-if)> bandwidth-limit limit>

(config-if)> no bandwidth-limit

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
limit	Целое число	Значение тарифной скорости
		интернет-соединения в Кбит/с.

Пример

(config-if)> bandwidth-limit 50000

Ntce::BandwidthLimits: Set bandwidth limit 50000 Kbps to ISP.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда interface bandwidth-limit.	

# 3.27.15 interface ccp

Описание Включить поддержку протокола ССР на этапе установления соединения.

Команда с префиксом **по** отключает *ССР*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> ccp

(config-if)> no ccp

Пример (config-if)> ccp

CCP enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface ccp</b> .	

### 3.27.16 interface channel

Описание Установить радиоканал (частоту вещания) для беспроводных

интерфейсов. Интерфейсы Wi-Fi принимают в качестве номера канала целые числа от 1 до 14 (диапазон частот от 2.412 ГГц до 2.484 ГГц) и от 36 до 165 (диапазон частот от 5.180 ГГц до 5.825 ГГц). По умолчанию

используется значение auto.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (config-if)> channel (channel)

(config-if)> no channel

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
channel	number	Номер радио канала.

Аргумент	Значение	Описание
	auto	Номер радио канала определяется
		автоматически.

### Пример

(config-if) > channel 8

Channel saved.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface channel</b> .	

### 3.27.17 interface channel auto-rescan

Описание Задать расписание для автоматического сканирования радио каналов.

По умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис

(config-if)> channel auto-rescan <hh>:<mm> interval <interval>

(config-if)> no channel auto-rescan

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interval	1	Интервал повторного сканирования в часах.
	6	
	12	
	24	

### Пример (config-if) > channel auto-rescan interval 1

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster0": scheduled ► auto rescan, interval 1 hour.

(config-if)> no channel auto-rescan

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster0": auto rescan ►

disabled.

### История изменений

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда interface channel auto-rescan.	

## 3.27.18 interface channel width

Описание Установить ширину полосы пропускания для указанного канала. По

умолчанию используется значение 40-below.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (config-if)> channel width <width>

(config-if)> no channel width

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
width	20	Установить полосу пропускания равную 20 МГц.
	40-above	Расширить полосу пропускания до 40 МГц используя следующий канал.
	40-below	Расширить полосу пропускания до 40 МГц используя предыдущий канал.

Пример (config-if) > channel width 20

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: a channel bandwidth setting ▶

applied.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда interface channel width.	

# 3.27.19 interface chilli coaport

**Описание** Указать *UDP*-порт, на который будут отправляться запросы на отключение

от *RADIUS*-клиента.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli coaport «coaport»

(config-if)> no chilli coaport

Аргументы

 Аргумент
 Значение
 Описание

 coaport
 Целое число
 Номер порта СоА.

Пример (config-if)> chilli coaport 3940

Chilli::Interface: "Chilli0": coaport set to 3940.

(config-if)> no chilli coaport

Chilli::Interface: "Chilli0": coaport reset to default.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli coaport.	

## 3.27.20 interface chilli dhcpif

**Описание** Назначить интерфейс Chilli сетевому системному интерфейсу.

Команда с префиксом **по** отменяет привязку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli dhcpif ‹dhcpif›

(config-if)> no chilli dhcpif

Аргументы Аргумент Значение Описание

dhcpif *Имя интерфейса* Полное имя интерфейса или псевдоним.

Пример (config-if)> chilli dhcpif Bridgel

Chilli::Interface: "Chilli0": bound to Bridge1.

(config-if)> no chilli dhcpif

Chilli::Interface: "Chilli0": unbound.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli dhcpif.	

## 3.27.21 interface chilli dns

**Описание** Указать IP-адрес сервера DNS.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli dns \( dns1 \) [ \( \dns2 \) ]

(config-if)> no chilli dns

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
dns1	IP-адрес	Адрес первичного DNS-сервера.
dns2	IP-адрес	Адрес вторичного DNS-сервера.

Пример (config-if)> chilli dns 8.8.8.8 1.1.1.1

Chilli::Interface: "Chilli0": DNS servers set to 8.8.8.8, 1.1.1.1.

(config-if) > no chilli dns

Chilli::Interface: "Chilli0": DNS servers reset to default.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli dns.	

## 3.27.22 interface chilli lease

Описание Настроить время аренды подключенного клиентского ІР-адреса. По

умолчанию используется значение 3600.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chillilease ⟨lease⟩

(config-if)> no chilli lease

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
lease	Целое число	Время аренды в секундах. Максимальное значение 259200.

### Пример

(config-if)> chilli lease 1000

Chilli::Interface: "Chilli0": lease has been set 1000 seconds.

(config-if)> no chilli lease

Chilli::Interface: "Chilli0": lease has been reset to default ▶

(3600 seconds).

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>interface chilli lease</b> .	

# 3.27.23 interface chilli logout

Описание Принудительно отключить МАС-адрес указанного клиента.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli logout (<mac> | all)

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	МАС-адрес зарегистрированного клиента.
all	Keyword	Отключить все МАС-адреса.

#### Пример

(config-if) > chilli logout 64:a2:22:51:b4:11

(config-if)> chilli logout all

Chilli::Interface: "Chilli0": service restarted.

### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli logout.	

### 3.27.24 interface chilli macauth

Описание Включить функцию проверки подлинности пользователей только на

основании проверки МАС-адреса.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli macauth

(config-if)> no chilli macauth

Пример (config-if)> chilli macauth

Chilli::Interface: "Chilli0": macauth set to "".

(config-if)> no chilli macauth

Chilli::Interface: "Chilli0": macauth cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli macauth.	

# 3.27.25 interface chilli macpasswd

Описание Установить пароль для проверки подлинности МАС-адреса.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli macpasswd «macpasswd»

(config-if)> no chilli macpasswd

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
macpasswd	Строка	Пароль пользователя.

Пример (config-if)> chilli macpasswd 1234567890

Chilli::Interface: "Chilli0": macpasswd set to "1234567890".

(config-if) > no chilli macpasswd

Chilli::Interface: "Chilli0": macpasswd cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>interface chilli macpasswd</b> .	

## 3.27.26 interface chilli nasip

**Описание** Установить значение *RADIUS* параметра IP-адрес NAS. Позволяет

настроить и использовать произвольный IP-адрес.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> **chilli nasip** (*address*> | **interface** *wan*> | **auto**)

(config-if)> no chilli nasip

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Конкретный IP-адрес сервера.
wan	Имя интерфейса	IP-адрес указанного WAN-интерфейса.
auto	Ключевое слово	IP-адрес текущего WAN-интерфейса.

Пример (config-if) > chilli nasip 95.213.215.187

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS IP address set to ▶

"95.213.215.187".

(config-if) > chilli nasip interface ISP

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS IP interface set to ►

"GigabitEthernet1".

(config-if) > chilli nasip auto

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS IP address set to auto.

(config-if)> no chilli nasip

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS IP address cleared.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>interface chilli nasip</b> .	

## 3.27.27 interface chilli nasmac

**Описание** Установить MAC-адрес для атрибута *RADIUS* Called-Station-ID. По

умолчанию используется МАС-адрес гостевой сети.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> **chilli nasmac** <mac>

(config-if)> no chilli nasmac

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac		Новый MAC-адрес для RADIUS Called-Station-ID.

Пример (config-if) > chilli nasmac 50:ff:20:00:le:86

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS MAC address set to ▶

"50:ff:20:00:1e:86".

(config-if)> no chilli nasmac

Chilli::Interface: "Chilli0": NAS MAC address cleared.

### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>interface chilli nasmac</b> .	

# 3.27.28 interface chilli profile

**Описание** Назначить профиль Chilli соответствующему интерфейсу.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli profile cprofile>

(config-if)> no chilli profile

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
profile	Строка	Название профиля <i>RADIUS</i> -сервера.

Пример

(config-if) > chilli profile Wi-Fi SYSTEM

Chilli::Interface: "Chilli0": assigned profile: Wi-Fi.

(config-if)> no chilli profile

Chilli::Interface: "Chilli0": profile cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli profile.	

### 3.27.29 interface chilli radius

**Описание** Добавить адреса *RADIUS*-сервера.

Команда с префиксом **по** удаляет адреса.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli radius <server1>[ <server2>]

(config-if)> no chilli radius

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
server1	Строка	Адрес первичного <i>RADIUS</i> -сервера.
server2	Строка	Адрес вторичного <i>RADIUS</i> -сервера.

Пример

(config-if)> chilli radius radius.wifisystem.ru ►

radius2.wifisystem.ru

Chilli::Interface: "Chilli0": RADIUS servers set to ►

radius.wifisystem.ru, radius2.wifisystem.ru.

(config-if)> no chilli radius

Chilli::Interface: "Chilli0": RADIUS servers cleared.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>interface chilli radius</b> .	

## 3.27.30 interface chilli radiuslocationid

**Описание** Задать идентификатор местоположения *RADIUS*-сервера. Он должен быть

в формате isocc=, cc=, ac=, network=.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli radiuslocationid <radiuslocationid>

(-------

(config-if)> no chilli radiuslocationid

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
radiuslocationid	Строка	Значение идентификатора
		местоположения.

Пример (config-if)> chilli radiuslocationid ►

isocc=,cc=,ac=,network=WiFiSYSTEM,

Chilli::Interface: "Chilli0": radiuslocationid set to ▶

"isocc=,cc=,ac=,network=WiFiSYSTEM,".

(config-if) > no chilli radiuslocationid

Chilli::Interface: "Chilli0": radiuslocationid cleared.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli radiuslocationid.	

## 3.27.31 interface chilli radiuslocationname

**Описание** Задать название местоположения *RADIUS*-сервера.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

іеняет настройки да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

Chilli

Синопсис

(config-if)> **chilli radiuslocationname** < radiuslocationname>

(config-if)> no chilli radiuslocationname

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
radiuslocationname	Строка	Название местоположения.

Пример

(config-if)> chilli radiuslocationname MyHotSpot

Chilli::Interface: "Chilli0": radiuslocationname set to ▶

"MyHotSpot".

(config-if)> no chilli radiuslocationname

Chilli::Interface: "Chilli0": radiuslocationname cleared.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда interface chilli radiuslocationname.	

### 3.27.32 interface chilli radiusnasid

Описание Установить идентификатор сервера сетевого доступа.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli radiusnasid < radiusnasid>

(config-if)> no chilli radiusnasid

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
radiusnasid	Строка	Идентификатор NAS.

Пример (config-if) > chilli radiusnasid keeneticru\_12

Chilli::Interface: "Chilli0": radiusnasid set to "keeneticru\_12".

(config-if) > no chilli radiusnasid

Chilli::Interface: "Chilli0": radiusnasid cleared.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli radiusnasid.	

## 3.27.33 interface chilli radiussecret

**Описание** Установить общий ключ для обоих *RADIUS*-серверов.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli radiussecret < radiussecret>

(config-if)> no chilli radiussecret

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
radiussecret	Строка	Значение ключа.

Пример (config-if)> chilli radiussecret 12df34fd

Chilli::Interface: "Chilli0": radiussecret set to "12df34fd".

(config-if)> no chilli radiussecret

Chilli::Interface: "Chilli0": radiussecret cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli radiussecret.	

## 3.27.34 interface chilli uamallowed

Описание Указать ресурс, к которому клиент имеет доступ без первичной

аутентификации.

Команда с префиксом **no** удаляет ресурс из списка. Если выполнить команду без аргумента, то весь список ресурсов будет очищен.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli uamallowed <uamallowed>

(config-if)> no chilli uamallowed [ <uamallowed> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
uamallowed	Строка	IP-адрес, URL или подсеть.

#### Пример

(config-if) > chilli uamallowed 188.166.114.0/24

Chilli::Interface: "Chilli0": "188.166.114.0/24" added to walled ► garden.

(config-if)> chilli uamallowed www.example.link

Chilli::Interface: "Chilli0": "www.example.link" added to walled ► garden.

(config-if) > no chilli uamallowed 188.166.114.0/24

Chilli::Interface: "Chilli0": "188.166.114.0/24" removed from ▶ walled garden.

(config-if)> no chilli uamallowed www.example.link

Chilli::Interface: "Chilli0": "www.example.link" removed from ► walled garden.

(config-if)> no chilli uamallowed

Chilli::Interface: "Chilli0": walled garden cleared.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamallowed.	

## 3.27.35 interface chilli uamdomain

Описание Указать домен, к которому клиент имеет доступ без первичной

аутентификации.

Команда с префиксом **по** удаляет домен из списка. Если выполнить команду без аргумента, то весь список доменов будет очищен.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

инопсис (config-if)> **chilli uamdomain** ‹uamdomain›

(config-if)> no chilli uamdomain [ <uamdomain ]</pre>

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
uamdomain	Строка	Доменное имя удаленного хоста.

### Пример

(config-if)> chilli uamdomain wifisystem.ru

Chilli::Interface: "Chilli0": "wifisystem.ru" added to walled ightharpoonup

garden.

(config-if)> no chilli uamdomain wifisystem.ru

Chilli::Interface: "Chilli0": "wifisystem.ru" removed from walled ▶

garden.

(config-if)> no chilli uamdomain

Chilli::Interface: "Chilli0": walled garden cleared.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>interface chilli uamdomain</b> .	

# 3.27.36 interface chilli uamhomepage

Описание

Установить URL-адрес домашней страницы для перенаправления

неавторизованных пользователей.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

Chilli

Синопсис

(config-if)>

chilli uamhomepage <uamhomepage>

(config-if)> no chilli uamhomepage

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
uamhomepage	Строка	Пользовательский URL-адрес.

### Пример

(config-if)> chilli uamhomepage http://192.168.2.1/welcome.html
Chilli::Interface: "Chilli0": uamhomepage set to ►

"http://192.168.2.1/welcome.html".

(config-if)> no chilli uamhomepage

Chilli::Interface: "Chilli0": uamhomepage cleared.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamhomepage.	

# 3.27.37 interface chilli uamport

**Описание** Указать *ТСР*-порт для подключения авторизованных клиентов. По

умолчанию используется значение 3990.

Команда с префиксом **по** устанавливает порт по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Chilli

**Синопсис** (config-if)> **chilli uamport** *чатрогt* 

(config-if)> no chilli uamport

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
uamport	Целое число	Номер порта.

Пример (config-if)> chilli uamport 3922

Chilli::Interface: "Chilli0": uamport set to 3922.

(config-if)> no chilli uamport

Chilli::Interface: "Chilli0": uamport reset to default.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamport.	

## 3.27.38 interface chilli uamsecret

**Описание** Установить общий ключ между *UAM*-сервером и Chilli. *UAM*-ключ

используется для хэширования запроса перед вычислением пароля.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli uamsecret <uamsecret>

(config-if)> no chilli uamsecret

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
uamsecret	Строка	Значение ключа.

Пример

(config-if)> chilli uamsecret 12df34fd

Chilli::Interface: "Chilli0": uamsecret set to "12df34fd".

(config-if)> no chilli uamsecret

Chilli::Interface: "Chilli0": uamsecret set to "".

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamsecret.	

### 3.27.39 interface chilli uamserver

**Описание** Установить URL-адрес веб-сервера для проверки подлинности клиентов.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис

(config-if)> chilli uamserver <uamserver>

(config-if)> no chilli uamserver

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
uamserver	'	Пользовательский URL-адрес веб-сервера.

Пример (config-if)> chilli uamserver ►

https://auth.wifisystem.ru/hotspotlogin

Chilli::Interface: "Chilli0": uamserver set to ►

"https://auth.wifisystem.ru/hotspotlogin".

(config-if)> no chilli uamserver

Chilli::Interface: "Chilli0": uamserver cleared.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamserver.	

## 3.27.40 interface chilli uamuiport

**Описание** Указать *ТСР*-порт для обслуживания встроенного контента. По умолчанию

используется значение 4990.

Команда с префиксом **по** устанавливает порт по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Chilli

Синопсис (config-if)> chilli uamuiport «uamuiport»

(config-if)> no chilli uamuiport

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
uamuiport	Целое число	Номер порта.

Пример (config-if)> chilli uamuiport 3945

Chilli::Interface: "Chilli0": uamuiport set to 3945.

(config-if)> no chilli uamuiport

Chilli::Interface: "Chilli0": uamuiport reset to default.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface chilli uamuiport.	

## 3.27.41 interface compatibility

#### Описание

Установить стандарты беспроводной связи, с которыми должен быть совместим данный беспроводной адаптер (интерфейс). Для интерфейсов Wi-Fi совместимость задается строкой из латинских букв A, B, G, N, обозначающих дополнения к стандарту IEEE 802.11. К примеру, наличие в строке совместимости буквы N будет означать, что данный адаптер сможет взаимодействовать с 802.11n-совместимыми устройствами через радиоканал. Набор допустимых строк совместимости определяется аппаратными возможностями конкретного адаптера и требованиями соответствующих дополнений к стандарту IEEE 802.11.

По умолчанию для частоты 2,4 ГГц используется строка «BGN», «AN» —

для 5 ГГц.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

**Синопсис** (config-if)> **compatibility** *<annex>* 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
annex	B, G, N	Для 2,4 ГГц.
	A, N	Для 5 ГГц.
	A, N+AC	Дополнительный стандарт IEEE.

Пример (config-if)> compatibility GN

Compatibility set.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface compatibility.	
2.06	Добавлен новый стандарт АС.	

## 3.27.42 interface connect

Описание Запустить процесс подключения к удаленному узлу.

Команда с префиксом **по** прерывает соединение.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** РРР, IP

**Синопсис** (config-if)> **connect** [ **via** <interface>]

(config-if)> no connect

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
via	Имя	Интерфейс, через который
	интерфейса	осуществляется подключение к

Аргумент	Значение	Описание
		удаленному узлу. Для РРРоЕ этот
		параметр является обязательным.

(config-if)> connect via UsbModem3 Пример

PPP connection enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface connect.	

# 3.27.43 interface country-code

Описание Назначить интерфейсу буквенный код страны, который влияет на набор

радио-каналов. По умолчанию установлено значение RU.

Нет Префикс по

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (config-if)> country-code <code>

Значение Описание Аргумент code Строка Код страны.

(config-if) > country-code RU Пример

Country code set.

История изменений

Аргументы

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface country-code</b> .	

# 3.27.44 interface debug

Включить отладочный режим подключения РРР. В отладочном режиме Описание

в системный журнал выводится подробная информация о ходе

подключения. По умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает отладочный режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> debug

(config-if)> no debug

Пример (config-if)> debug

Debug enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface debug</b> .	

# 3.27.45 interface description

Описание Назначить произвольное описание сетевому интерфейсу.

Команда с префиксом **по** стирает описание.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-if)> description \( description \)

(config-if)> no description

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
description	Строка	Произвольное описание интерфейса.

Пример (config-if) > description 111\_2222\_33333

Interface description saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface description.	

## 3.27.46 interface down

**Описание** Отключить сетевой интерфейс и записать в настройки состояние «down».

Команда с префиксом **по** включает сетевой интерфейс и удаляет «down»

из настроек.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-if)> down

(config-if)> no down

Пример (config-if)> down

Interface disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface down.	

# 3.27.47 interface duplex

**Описание** Установить дуплексный режим Ethernet-порта. По умолчанию задано

значение auto.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис 1,

(config-if)> duplex <mode>

(config-if)> no duplex

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode	full	Режим полного дуплекса.
	half	Полудуплексный режиме.
	auto	Автоматический дуплексный режим.

Пример (config-if)> duplex full

Network::Interface::Ethernet: Duplex set to "full".

История изменений

Версия	Описание	
2.06.B.1	Добавлена команда interface duplex.	

## 3.27.48 interface dyndns profile

**Описание** Привязать к сетевому интерфейсу профиль DynDns. Перед выполнением

команды профиль должен быть создан и настроен группой команд dyndns

profile.

Команда с префиксом **по** разрывает связь между профилем и

интерфейсом.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> dyndns profile ofile

(config-if)> no dyndns profile

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
profile	Строка	Название профиля DynDns.

Пример (config-if)> dyndns profile TEST

DynDns::Profile: Interface set.

(config-if)> no dyndns profile TEST DynDns::Profile: Interface removed.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда interface dyndns profile.	

# 3.27.49 interface dyndns update

**Описание** Обновить вручную IP-адрес для DynDns. По умолчанию команда работает

в соответствии с политикой поставщика услуг DynDns, который не позволяет обновлять IP слишком часто. Ключевое слово force позволяет

обновить IP в обход политики поставщика услуг.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** | (config-if)> dyndns update [ force ]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
force	Ключевое	Не учитывать рекомендованную частоту
	слово	обновления.

Пример (config-if)> dyndns update

DynDns::Profile: "test" update started.

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface dyndns update</b> .	

# 3.27.50 interface encryption anonymous-dh

**Описание** Включить Anonymous DH для SSTP-серверов без сертификата.

Команда с префиксом **no** отключает Anonymous DH.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса SSTP

Синопсис (config-if)> encryption anonymous-dh

(config-if)> no encryption anonymous-dh

Пример (config-if)> encryption anonymous-dh

Network::Interface::Sstp: "SSTPO": anonymous DH TLS is enabled.

(config-if)> no encryption anonymous-dh

Network::Interface::Sstp: "SSTPO": anonymous DH TLS is disabled.

#### История изменений

Версия	Описание
	Добавлена команда interface encryption anonymous-dh.

# 3.27.51 interface encryption disable

Описание Отключить шифрование на беспроводном интерфейсе.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> encryption disable

Пример (config-if)> encryption disable

wireless encryption disabled

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption disable.	

## 3.27.52 interface encryption enable

Описание Включить шифрование на беспроводном интерфейсе. По умолчанию

используется шифрование *WEP*.

Команда с префиксом **no** отключает шифрование на беспроводном

интерфейсе.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> encryption enable

(config-if)> no encryption enable

Пример (config-if)> encryption enable

Wireless encryption enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption enable.	

# 3.27.53 interface encryption key

**Описание** Назначить ключи шифрования *WEP*. В зависимости от разрядности, ключ

может быть задан 10 шестнадцатеричными цифрами (5 символами ASCII) — 40-битный ключ, *WEP* — 40-битный ключ, или 26 шестнадцатеричными цифрами (13 символами ASCII) *WEP* Всего может быть задано от 1 до 4 ключей шифрования, и один из них должен быть назначен ключом по

умолчанию.

Команда с префиксом **по** удаляет ключ.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

Тип интерфейса WiFi

Синопсис

(config-if)> encryption key <id>( <value | [default] | default)</pre>

(config-if)> no encryption key <id>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
id	Целое число	Номер ключа. Всего можно задать до четырех ключей.
value	Строка	Значение ключа в виде шестнадцатеричного числа, состоящего из 10 или из 26 цифр.
default	Ключевое слово	Указывает, что данный ключ будет использован по умолчанию.

Пример (config-if) > encryption key 1 1231231234

Encryption key saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption key.	

# 3.27.54 interface encryption mppe

**Описание** Включить поддержку шифрования *МРРЕ*.

Команда с префиксом **по** отключает шифрование *MPPE*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРТР

Синопсис (config-if)> encryption mppe

(config-if)> no encryption mppe

Пример (config-if)> encryption mppe

MPPE enabled.

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption mppe.	

# 3.27.55 interface encryption wpa

**Описание** Включить алгоритмы обеспечения безопасности *WPA* на беспроводном

интерфейсе. Беспроводной интерфейс может поддерживать совместное использование *WPA* и *WPA2*, однако поддержка *WEP* автоматически

отключается при включении любого из WPA.

Команда с префиксом **по** отключает *WPA*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> encryption wpa

(config-if)> no encryption wpa

Пример (config-if)> encryption wpa

WPA algorithms enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption wpa.	

## 3.27.56 interface encryption wpa2

**Описание** Включить алгоритмы обеспечения безопасности *WPA2* (IEEE 802.11i, RSN)

на беспроводном интерфейсе. Беспроводной интерфейс может разрешать

совместное использование *WPA* и *WPA2*, однако поддержка *WEP* автоматически отключается при включении любого из *WPA*.

Команда с префиксом **по** отключает *WPA2*.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> encryption wpa2

(config-if)> no encryption wpa2

Пример (config-if)> encryption wpa2

WPA2 algorithms enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface encryption wpa2.	

### 3.27.57 interface flowcontrol

**Описание** Настройка управления потоком Ethernet Tx/Rx. По умолчанию функция

включена.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис (config-if)> flowcontrol on

(config-if)> no flowcontrol [send]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
send	Ключевое	Управление потоком работает
	слово	асинхронно.

Пример (config-if)> flowcontrol on

Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet0/0": flow control ►

enabled.

(config-if) > no flowcontrol send

Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet0/0": flow control ►

send disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>interface flowcontrol</b> .

### 3.27.58 interface ft enable

**Описание** Включить поддержку *FT* для точки доступа (FT Over the Air, OTA) в рамках

стандарта IEEE 802.11r. По умолчанию параметр отключен.

Для правильной работы *FT* между точками доступа 2,4 и 5 ГГц необходимо выполнить следующие условия:

• включены обе точки доступа 2,4 ГГц и 5 ГГц

• у них одинаковые SSID

• они имеют одинаковые параметры безопасности (тип шифрования — WPA2 или без пароля, пароль, и т. д.).

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

AccessPoint

Синопсис

(config-if)> ft enable

(config-if)> no ft enable

Пример

(config-if)> ft enable

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ▶

fast transition enabled.

(config-if) > no ft enable

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ▶

fast transition disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.13	Добавлена команда <b>interface ft enable</b> .	

## 3.27.59 interface ft mdid

Описание Установить идентификатор Mobility Domain для *FT*. По умолчанию

используется значение KN.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса AccessPoint

Синопсис

(config-if)> ft mdid <mdid>

### (config-if)> no ft mdid

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
mdid	Строка	Значение идентификатора Mobility Domain. Состоит из 2 символов ASCII.

#### Пример

(config-if) > ft mdid 1F

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ► fast transition MDID set to "1F".

(config-if)> no ft mdid

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ► fast transition MDID reset to default.

### История изменений

Версия	Описание
2.13	Добавлена команда <b>interface ft mdid</b> .

### 3.27.60 interface ft otd

Описание

Включить поддержку *FT* Over-the-DS (Distribution System) в рамках стандарта IEEE 802.11r. Этот тип *FT* используется для роуминга в устаревших абонентских устройствах, например, в телефоне iPhone 4s. По умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** AccessPoint

Синопсис

(config-if)> ft otd

(config-if)> no ft otd

Пример

(config-if)> ft otd

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ► fast transition OTD enabled.

(config-if) > no ft otd

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ►

fast transition OTD disabled.

Версия	Описание
2.13	Добавлена команда <b>interface ft otd</b> .

### 3.27.61 interface hide-ssid

**Описание** Включить режим скрытия *SSID*. При использовании этой функции, точка

доступа не отображается в списке доступных беспроводных сетей. Но если пользователю известно о существовании этой сети и он знает ее *SSID*, то сможет подключиться к этой сети. По умолчанию режим

отключен.

Команда с префиксом **по** отключает этот режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Access Point

Синопсис (config-if)> hide-ssid

(config-if)> no hide-ssid

Пример (config-if)> hide-ssid

SSID broadcasting disabled.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface hide-ssid</b> .

# 3.27.62 interface iapp key

**Описание** Установить ключ мобильного домена *IAPP* для успешной синхронизации

между точками доступа, где включен FT (команда interface ft enable). Точки доступа должны принадлежать одной IP-подсети. По умолчанию

ключ не назначен.

Команда с префиксом по удаляет ключ.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Bridge

Синопсис (config-if)> iapp key ‹key›

(config-if)> no iapp key

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
key	Строка	Значение ключа <i>IAPP</i> . Максимальная длина
		ключа — 64 символа.

Пример

(config-if) > iapp key 11223344556677

Network::Interface::Rtx::Iapp: Bridge0 key applied.

(config-if)> no iapp key

Network::Interface::Rtx::Iapp: Bridge0 key cleared.

#### История изменений

Версия	Описание
2.13	Добавлена команда <b>interface iapp key</b> .

# 3.27.63 interface igmp downstream

Описание

Включить режим работы *IGMP* на интерфейсе по направлению к потребителям групповой рассылки. На устройстве должна быть запущена служба **service igmp-proxy**. Допускается наличие нескольких интерфейсов downstream.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** IP

Синопсис (config-if)> igmp downstream

(config-if)> no igmp downstream

Пример (config-if)> igmp downstream

added downstream interface ISP.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface igmp downstream</b> .

## 3.27.64 interface igmp fork

**Описание** Включить дублирование исходящих пакетов *IGMP* upst ream в заданный

интерфейс. Допускается наличие только одного интерфейса fork.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** IP

Синопсис (config-if)> igmp fork

(config-if)> no igmp fork

Пример (config-if)> igmp fork

fork role assigned to ISP.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface igmp fork</b> .	

### 3.27.65 interface igmp upstream

**Описание** Включить режим работы *IGMP* на интерфейсе по направлению к

источнику групповой рассылки. На устройстве должна быть запущена служба service igmp-proxy. Допускается наличие только одного

интерфейса upstream.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config-if)> igmp upstream

(config-if)> no igmp upstream

Пример (config-if)> igmp upstream

upstream role assigned to ISP.

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface igmp upstream</b> .	

### 3.27.66 interface include

**Описание** Указать Ethernet-интерфейс, который будет добавлен в программный

мост в качестве порта.

Команда с префиксом **по** удаляет интерфейс из моста.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Тип интерфейса** Bridge

Синопсис

(config-if)> include <interface>

(config-if)> no include <interface>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Имя или псевдоним Ethernet интерфейса, который должен быть включен в мост.

Пример (config-if)> include WifiStation0

Interface acquired.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface include.	

## 3.27.67 interface inherit

#### Описание

Указать Ethernet-интерфейс, который будет добавлен в программный мост в качестве порта. В отличие от команды include, команда inherit передает мосту некоторые настройки добавляемого интерфейса, такие как IP-адрес, маску и IP-псевдонимы. При удалении либо самого моста, либо интерфейса из моста, эти настройки, даже если они были изменены, будут скопированы обратно на освободившийся интерфейс.

Команда позволяет добавить в мост интерфейс, через который осуществляется управление устройством, и не потерять управление.

Команда с префиксом **no** удаляет интерфейс из моста, возвращает интерфейсу настройки, унаследованные ранее мостом, и сбрасывает эти настройки у моста.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Тип интерфейса** Bridge

Синопсис

(config-if)> inherit <interface>

(config-if)> no inherit <interface>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Имя или псевдоним Ethernet интерфейса, который должен быть включен в мост.

Пример (config-if)> inherit WifiStation0

Interface acquired.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface inherit.	

## 3.27.68 interface ip access-group

**Описание** Привязать именованный список правил фильтрации (*ACL*, см. **access-list**)

к интерфейсу. Параметр in или out указывает направление трафика для которого будет применяться *ACL*. К одному интерфейсу может быть

привязано несколько ACL.

Команда с префиксом **по** отключает *ACL* для указанного интерфейса и

направления трафика.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис ip access-group (acl) (direction)

(config-if)> no ip access-group <acl> <direction>

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
acl	Строка	Список правил фильтрации, предварительно созданный с помощью команды access-list.
direction	in	Применить фильтрацию к входящим пакетам.
	out	Применить фильтрацию к исходящим пакетам.

Пример

(config-if) > ip access-group 111 in

Access group applied.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ip access-group.	

# 3.27.69 interface ip address

Описание Изменить ІР-адрес и маску сетевого интерфейса. Если на интерфейсе

запущена служба автоматической настройки адреса, например,

DHCP-клиент (см. interface ip address dhcp), то вручную установленный

адрес может быть перезаписан.

Команда с префиксом **по** сбрасывает адрес на 0.0.0.0.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** (config-if)> **ip address** ⟨address⟩ ⟨mask⟩

(config-if)> no ip address

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сетевого интерфейса.
mask	ІР-маска	Маска сетевого интерфейса. Есть два способа ввода маски: в каноническом виде (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

### Пример

Одно и то же значение адреса сети, состоящего из IP-адреса и маски, можно ввести двумя способами: указать маску в каноническом виде или задать битовую длину префикса.

```
(config)> interface
   FastEthernet0/Vlan43
Created interface FastEthernet0/Vlan43.
(config-if) > ip address 172.17.24.9 255.255.255.0
Network address saved.
(config-if) > ip address 172.17.24.9/24
Network address saved.
(config-if)> [Ctrl]+[D]
(config)> show interface FastEthernet0/Vlan43
              mac: 00:23:f8:5b:d3:f4
            index: 43
             type: Vlan
      description:
            state: up
             link: down
          address: 172.17.24.9
             mask: 255.255.255.0
              mtu: 1500
           global: no
(config)>
```

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface ip address</b> .	

## 3.27.70 interface ip address dhcp

#### Описание

Запустить DHCP-клиент для автоматической настройки сетевых параметров: IP-адреса и маски интерфейса, серверов *DNS* и шлюза по умолчанию.

Команда с префиксом **no** останавливает службу DHCP-клиента, удаляет динамически настроенные параметры и возвращает предыдущие настройки IP-адреса и маски.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис

(config-if)> ip address dhcp [ hostname <hostname> ]

(config-if)> no ip address dhcp

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
hostname	Строка	Имя хоста, которое передается в поле 12-ой опции DHCP. Это имя не обязательно должно быть таким же, как имя хоста, введенное в процессе глобальной настройки.

Пример (config-if)> ip address dhcp hostname test-123

Dhcp::Client: started DHCP client on FastEthernet0/Vlan2.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface ip address dhcp</b> .	

# 3.27.71 interface ip adjust-ttl

**Описание** Изменить параметр TTL первого пакета для всех входящих соединений

интерфейса.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис | (config-if)> ip adjust-ttl (inc | dec | set) «value»

(config-if)> no ip adjust-ttl

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
inc	Ключевое слово	Ключевое слово, обозначающее увеличение TTL.
dec	Ключевое слово	Ключевое слово, обозначающее уменьшение TTL.
set	Ключевое слово	Изменить параметр TTL всех входящих пакетов.
value	Целое число	Величина изменения TTL. Может принимать значения от 1 до 255 включительно.

Пример (config-if) > ip adjust-ttl inc 10

Network::Interface::IP: TTL adjustment enabled.

#### История изменений

İ	Версия	Описание
	2.00	Добавлена команда <b>interface ip adjust-ttl</b> .
	2.09	Добавлено ключевое слово set.

## 3.27.72 interface ip adjust-ttl send

**Описание** Изменить параметр TTL всех пакетов для исходящих соединений

интерфейса.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис ip adjust-ttl send <send>

(config-if)> no ip adjust-ttl send

Аргументы

Аргумент	Значен	ие	Описание
send	Целое ч	нисло	Величина изменения TTL. Может
			принимать значения от 1 до 255
			включительно.

Пример (config-if)> ip adjust-ttl send 10

Network::Interface::IP: Outgoing TTL set to 10.

История изменений

Версия	Описание
2.09	Добавлена команда interface ip adjust-ttl send.

## 3.27.73 interface ip alias

Описание Установить дополнительный IP-адрес и маску сетевого интерфейса

(псевдоним).

Команда с префиксом **по** сбрасывает указанный псевдоним на 0.0.0.0, тем самым удаляя его. Если выполнить команду без аргумента, то весь

список псевдонимов будет очищен.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса IP, Ethernet

Синопсис

(config-if)> ip alias <address> <mask>

(config-if)> no ip alias [ <address> <mask> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	ІР-адрес	Дополнительный адрес сетевого интерфейса.
mask	ІР-маска	Дополнительная маска сетевого интерфейса. Есть два способа ввода маски: в каноническом виде (например, 255.255.255.0и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример (config-if)> ip alias 192.168.1.88/24

IP alias saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface ip alias</b> .

## 3.27.74 interface ip dhcp client broadcast

**Описание** Установить бит broadcast в сообщениях DHCP Discover, указывающий

на способ отправки ответа обратно клиенту. По умолчанию параметр

отключен.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client broadcast

(config-if)> no ip dhcp client broadcast

Пример (config-if)> ip dhcp client broadcast

Dhcp::Client: ISP DHCP client request broadcast enabled.

(config-if)> no ip dhcp client broadcast

Dhcp::Client: ISP DHCP client request broadcast disabled.

#### История изменений

Version	Description
2.15	Добавлена команда interface ip dhcp client broadcast.

# 3.27.75 interface ip dhcp client class-id

**Описание** Указать производителя устройства, на котором работает *DHCP*-клиент

(опция dhcp 60).

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> ip dhcp client class-id «class»

(config-if)> no ip dhcp client class-id

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
class-id	1 -	Название производителя устройства.

Пример (config-if) > ip dhcp client class-id "Keenetic City"

Dhcp::Client: ISP DHCP client vendor class is set to "Keenetic ▶

City".

История изменений

Версия	Описание
2.02	Добавлена команда interface ip dhcp client class-id.

## 3.27.76 interface ip dhcp client debug

Описание Включить отладочный режим. В отладочном режиме в системный журнал

выводится подробная информация о работе DHCP-клиента.

Команда с префиксом **по** отключает отладочный режим.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client debug

(config-if)> no ip dhcp client debug

Пример (config-if)> ip dhcp client debug

Dhcp::Client: Home DHCP client debug enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.01	Добавлена команда <b>interface ip dhcp client debug</b> .

## 3.27.77 interface ip dhcp client displace

**Описание** Вытеснить статический адрес интерфейса *interface* в случае если он

конфликтует с адресом, полученным DHCP-клиентом основного

интерфейса.

Данная команда выполняется автоматически при подключении USB Ethernet адаптера. После этого происходит сохранение конфигурации и

перезагрузка устройства.

Команда с префиксом **no** отменяет вытеснение для указанного

интерфейса.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Тип интерфейса** Ethernet

**Синопсис** (config-if)> **ip dhcp client displace** <interface>

(config-if)> no ip dhcp client displace <interface>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя	Имя или псевдоним интерфейса, чей
	интерфейса	статический адрес будет вытеснен.

Пример (config-if)> ip dhcp client displace Home

Dhcp::Client: added CdcEthernet0 Home displacement.

История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда interface ip dhcp client displace.

# 3.27.78 interface ip dhcp client dns-routes

**Описание** Включить автоматическое добавление хост-маршрутов до DNS-серверов,

полученных от DHCP-сервера. По умолчанию включено.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client dns-routes

(config-if)> no ip dhcp client dns-routes

Пример (config-if) > ip dhcp client dns-routes

Dhcp::Client: Home DHCP client DNS host routes enabled.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда interface ip dhcp client	
	dns-routes.	

## 3.27.79 interface ip dhcp client fallback

Описание Установить заданный пользователем статический адрес в случае

возникновения ошибок при работе DHCP.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку, и устанавливает адрес

0.0.0.0..

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис ip dhcp client fallback <type>

(config-if)> no ip dhcp client fallback

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
type	Строка	Тип IP-адреса. В настоящее время
		реализован только один тип — static.

Пример (config-if) > ip dhcp client fallback static

Dhcp::Client: a DHCP address fallback is static.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда interface ip dhcp client fallback.	

## 3.27.80 interface ip dhcp client hostname

Описание Назначить имя хоста, которое отправляется в DHCP-запросе.

Команда с префиксом **по** возвращает хосту имя по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис ip dhcp client hostname <hostname>

(config-if)> no ip dhcp client hostname

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
hostname	Строка	Имя хоста для назначения.

Пример (config-if) > ip dhcp client hostname HostName

Dhcp::Client: Home DHCP client hostname is set to HostName.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ip dhcp client hostname.	

## 3.27.81 interface ip dhcp client name-servers

**Описание** Использовать адреса серверов *DNS* полученные по *DHCP*. По умолчанию

эта функция включена.

Команда с префиксом **no** запрещает использовать адреса *DNS*-серверов

полученные по *DHCP*.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client name-servers

(config-if)> no ip dhcp client name-servers

Пример (config-if)> ip dhcp client name-servers

Dhcp::Client: Home DHCP name servers are enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ip dhcp client	
	name-servers.	

## 3.27.82 interface ip dhcp client release

**Описание** DHCP-клиент освобождает аренду IP-адреса и уходит в спящий режим.

Еще одно выполнение этой команды переводит DHCP-клиент в режим

автоматического получения ІР-адреса.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client release

(config-if)> no ip dhcp client release

Пример (config-if)> ip dhcp client release

Dhcp::Client: IP address released.

История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда interface ip dhcp client release.

# 3.27.83 interface ip dhcp client renew

Описание ОНСР-клиент освобождает аренду ІР-адреса и переходит в режим

получения нового.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис (config-if)> ip dhcp client renew

(config-if)> no ip dhcp client renew

Пример (config-if)> ip dhcp client renew

Dhcp::Client: IP address renewed.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>interface ip dhcp client renew</b> .	

## 3.27.84 interface ip dhcp client routes

**Описание** Включить получение маршрутов от провайдера (опции dhcp 33, 121,

242). По умолчанию включено. В настройках отображается только с

префиксом **по**.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> ip dhcp client routes

(config-if)> no ip dhcp client routes

Пример (config-if) > ip dhcp client routes

Dhcp::Client: ISP DHCP client static routes are enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда interface ip dhcp client routes.	

# 3.27.85 interface ip flow

**Описание** Включить сенсор *NetFlow* на заданном интерфейсе. По умолчанию этот

параметр отключен.

Команда с префиксом **no** отключает сенсор *NetFlow*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Тип интерфейса

ΙP

Синопсис

(config-if)> ip flow direction>

(config-if)> no ip flow

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
direction	ingress	Сбор входящего трафика.
	egress	Сбор исходящего трафика.
	both	Сбор и входящего, и исходящего трафика.

### Пример

(config-if)> ip flow ingress

Netflow::Manager: NetFlow collector is enabled on interface ► "Home" in "ingress" direction.

(config-if)> ip flow egress

Netflow::Manager: NetFlow collector is enabled on interface ► "Home" in "egress" direction.

(config-if)> ip flow both

Netflow::Manager: NetFlow collector is enabled on interface ►

"Home" in "both" direction.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>interface ip flow</b> .	

## 3.27.86 interface ip global

#### Описание

Установить для интерфейса свойство «global» с параметром. Это свойство необходимо для установки маршрута по умолчанию, работы DynDNS-клиента и NAT. Можно представлять global-интерфейсы, как ведущие в глобальную сеть (в интернет).

Параметр свойства «global» влияет на приоритет интерфейса в праве установить маршрут по умолчанию. Чем приоритет больше, тем желательнее для пользователя выход в глобальную сеть через указанный интерфейс. С помощью приоритета реализуется функция резервирования подключения в интернет (WAN backup) «global».

По умолчанию настройка отключена.

Команда с префиксом по удаляет свойство.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Тип интерфейса

ΙP

Синопсис

(config-if)> ip global (\( \text{priority} \) | order \( \text{order} \) | auto)

(config-if)> no ip global

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
priority	Целое число	Приоритет интерфейса при установке маршрута по умолчанию. Может принимать значения от 1 до 65534.
order	Целое число	Относительный приоритет между интерфейсами. Может принимать значения от 0 до 65534, но не более, чем количество глобальных интерфейсов.
auto	Ключевое слово	Автоматическое вычисление приоритета интерфейса. Интерфейс располагается ближе к концу списка, но выше порядка X.

### Пример

(config-if) > ip global 10

Network::Interface::IP: "L2TP0": global priority is 10.

(config-if) > ip global order 0

Network::Interface::IP: "L2TP0": order is 1.

(config-if) > ip global auto

Network::Interface::IP: Global priority recalculated.

(config-if) > no ip global

Network::Interface::IP: "L2TPO": global priority cleared.

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface ip global</b> .
2.09	Добавлены аргументы order и auto.

# 3.27.87 interface ip mru

Описание

Установить значение *MRU* которое будет передано удаленному узлу при установлении соединения *PPP* (*IPCP*). По умолчанию используется значение 1460.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Тип интерфейса РРР

Синопсис (config-if)> ip mru «mru»

(config-if)> no ip mru

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mru	Целое число	MRU значение.

Пример (config-if) > ip mru 1400

MRU saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface ip mru</b> .

# 3.27.88 interface ip mtu

**Описание** Установить значение *MTU* на сетевом интерфейсе. При установлении

соединения по протоколу *PPP* (*IPCP*), удаленному узлу будут отправляться пакеты указанного размера *MTU* даже если тот запросил *MTU* меньшего

значения.

Команда с префиксом **no** сбрасывает значение MTU на то, которое было

до первого применения команды.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** IP

Синопсис (config-if)> ip mtu «mtu»

(config-if)> no ip mtu

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mtu	Целое число	Значение МТИ. Может принимать
		значения от 64 до 65535 включительно.

Пример (config-if) > ip mtu 5000

MTU saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface ip mtu</b> .

## 3.27.89 interface ip nat loopback

**Описание** Включить обратную трансляцию адресов (NAT loopback) для отправки

локальных запросов локальному серверу из Интернета. По умолчанию

этот параметр отключен.

Команда с префиксом **no** отключает NAT loopback.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** IP

Синопсис (config-if)> ip nat loopback

(config-if)> **no ip nat loopback** 

Пример (config-if)> ip nat loopback

Network::StaticNat: NAT loopback is explicitly enabled on "Home".

(config-if) > no ip nat loopback

Network::StaticNat: NAT loopback is explicitly disabled on "Home".

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>ip nat loopback</b> .

## 3.27.90 interface ip remote

Описание Установить статический адрес удаленного узла.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

**Синопсис** (config-if)> **ip remote** (address)

(config-if)> no ip remote

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес удаленного узла.

### Пример

(config-if) > ip remote 192.168.2.19

Remote address saved.

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface ip remote</b> .

## 3.27.91 interface ip tcp adjust-mss

Описание Установить ограничение максимального размера сегмента исходящих

сессий *TCP*. Если значение *MSS*, которое передается в поле заголовка SYN-пакетов, превышает заданное, команда меняет его. Команда применяется к интерфейсу и действует на все исходящие *TCP* SYN-пакеты.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config-if)> ip tcp adjust-mss (pmtu | <mss>)

(config-if)> no ip tcp adjust-mss

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
pmtu	слово	Установить верхнюю границу <i>MSS</i> , равную минимальному <i>MTU</i> на пути к удаленному узлу.
mss	Целое число	MSS верхняя граница.

Пример (config-if) > ip tcp adjust-mss pmtu

TCP-MSS adjustment enabled.

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface ip tcp adjust-mss.

## 3.27.92 interface ipcp default-route

Описание Использовать адрес удаленного узла как шлюз по умолчанию.

Команда с префиксом **по** запрещает изменение шлюза по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> ipcp default-route

(config-if)> no ipcp default-route

Пример (config-if)> ipcp default-route

Using peer as a default gateway.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface ipcp default-route.

## 3.27.93 interface ipcp dns-routes

**Описание** Использовать маршруты полученные по *IPCP*. По умолчанию настройка

включена.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис (config-if)> ipcp dns-routes

(config-if)> no ipcp dns-routes

Пример (config-if)> ipcp dns-routes

DNS routes enabled

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда interface ipcp dns-routes.	

# 3.27.94 interface ipcp name-servers

**Описание** Использовать адреса серверов *DNS*, полученные по IPCP.

Команда с префиксом **по** запрещает использовать адреса серверов *DNS* 

полученные по ІРСР.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> ipcp name-servers

(config-if)> no ipcp name-servers

Пример (config-if)> ipcp name-servers

Using remote name servers.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface ipcp name-servers.

# 3.27.95 interface ipcp vj

Описание Включить сжатие заголовков ТСР/ІР методом Ван Якобсона.

Команда с префиксом **по** отключает сжатие.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> ipcp vj [cid]

(config-if)> no ipcp vj

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
cid	Ключевое	Включить сжатие Connection ID в
	слово	заголовках.

Пример (config-if)> ipcp vj cid

VJ compression enabled.

Network::Interface::PPP: done.

История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>interface ipcp vj</b> .

# 3.27.96 interface ipsec encryption-level

Задать уровень шифрования для *IPsec*-соединения, автоматически Описание

связанного с туннелем. Значение по умолчанию — normal.

Подробное описание каждого уровня приводится в Приложении.

Команда с префиксом **по** устанавливает уровень шифрования по

умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис

(config-if)> ipsec encryption-level <level>

(config-if)> no ipsec encryption-level

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
level	weak	Слабый уровень, включены алгоритмы DES и MD5.
	normal	Совместимый с большинством систем уровень, приоритет отдается AES128 и SHA1.
	normal-3des	Совместимый с большинством систем уровень, приоритет отдается 3DES и SHA1.
	strong	Самый сильный уровень, обязательно включен PFS, приоритет отдается AES256 и SHA1.
	weak-pfs	То же самое, что и weak, но для второй фазы включен PFS group 1 и 2.
	normal-pfs	То же самое, что и normal, но для второй фазы включен PFS group 2 и 5.
	normal-3des-pfs	То же самое, что и normal-3des, но для второй фазы включен PFS group 5 и 14.

#### Пример

(config-if)> ipsec encryption-level weak

Network::Interface::Secure: "Gre0": security level is set to ▶

"weak".

(config-if)> no ipsec encryption-level

Network::Interface::Secure: "Gre0": security level was reset.

#### История изменений

ĺ	Версия	Описание
	2.08	Добавлена команда interface ipsec encryption-level.

# 3.27.97 interface ipsec force-encaps

**Описание** Включить поддержку принудительной инкапсуляции *ESP* в *UDP* для

клиентских туннелей. По умолчанию эта функция отключена.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> ipsec force-encaps

(config-if)> no ipsec force-encaps

Пример (config-if)> ipsec force-encaps

Network::Interface::Secure: Force ESP in UDP encapsulation ►

enabled.

(config-if)> no ipsec force-encaps

Network::Interface::Secure: Force ESP in UDP encapsulation ▶

disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда interface ipsec force-encaps.	

## 3.27.98 interface ipsec ignore

**Описание** Выключить службу *IPsec* на интерфейсе.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> ipsec ignore

(config-if)> no ipsec ignore

Пример (config-if)> ipsec ignore

IpSec::Manager: Interface "Gre0" added to IPsec ignore list.

(config-if) > no ipsec ignore

IpSec::Manager: Interface "Gre0" removed from IPsec ignore list.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>interface ipsec ignore</b> .	

## 3.27.99 interface ipsec ikev2

**Описание** Включить протокол IKEv2 для *IPsec*-соединения, автоматически

связанного с туннелем. По умолчанию используется протокол IKEv1.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Изменить настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис (config-if)> ipsec ikev2

(config-if)> no ipsec ikev2

Пример (config-if)> ipsec ikev2

Network::Interface::Secure: IKEv2 is enabled.

(config-if)> no ipsec ikev2

Network::Interface::Secure: IKEv2 is disabled, enable IKEv1.

История изменений

Версия	Описание
2.10	Добавлена команда interface ipsec ikev2.

# 3.27.100 interface ipsec nail-up

Описание Включить автоматические изменения секретных ключей для туннелей

L2TP/IPsec, EoIP/IPsec, Gre/IPsec, IPIP/IPsec. По умолчанию параметр

включен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Secure

Синопсис

(config-if)> ipsec nail-up

(config-if)> no ipsec nail-up

Пример

(config-if)> ipsec nail-up

Network::Interface::Secure: SA renegotiation enabled.

(config-if)> no ipsec nail-up

Network::Interface::Secure: SA renegotiation disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>interface ipsec nail-up</b> .	

## 3.27.101 interface ipsec preshared-key

**Описание** Установить ключ PSK для *IPsec*-соединения, автоматически связанного

с туннелем. Также включает использование *IPsec* для этого туннеля.

Команда с префиксом **по** сбрасывает значение ключа.

Префикс по Да

Изменить настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис

(config-if)> ipsec preshared-key <key>

(config-if)> no ipsec preshared-key

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
key	Строка	Значение секретного PSK-ключа.

Пример (config-if)> ipsec preshared-key 12345678

Network::Interface::Secure: "Gre0": preshared key was set.

(config-if)> no ipsec preshared-key

Network::Interface::Secure: "Gre0": preshared key was reset.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда interface ipsec preshared-key.

## 3.27.102 interface ipsec proposal lifetime

**Описание** Установить время жизни трансформации *IPsec* Phase1 на интерфейсе.

По умолчанию используется значение 28800.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис (config-if)> ipsec proposal lifetime lifetime lifetime

(config-if)> no ipsec proposal lifetime

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
lifetime		Время жизни преобразования <i>IPsec</i> в секундах. Может принимать значения от 60 до 2147483647.

Пример (config-if)> ipsec proposal lifetime 222222

Network::Interface::Secure: IPsec IKE proposal lifetime set to ►

222222 s.

(config-if)> no ipsec proposal lifetime

Network::Interface::Secure: IPsec IKE proposal lifetime reset ▶

to 28800 s.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда interface ipsec proposal lifetime.	

### 3.27.103 interface ipsec transform-set lifetime

**Описание** Установить время жизни трансформации *IPsec* Phase2 на интерфейсе.

По умолчанию используется значение 28800.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Secure

Синопсис

(config-if)> ipsec transform-set lifetime < lifetime>

(config-if)> no ipsec transform-set lifetime

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
lifetime		Время жизни преобразования <i>IPsec</i> в секундах. Может принимать значения от 60 до 2147483647.

Пример

(config-if)> ipsec transform-set lifetime 2222222

Network::Interface::Secure: IPsec ESP transform-set lifetime set ►

to 2222222 s.

(config-if)> no ipsec transform-set lifetime

Network::Interface::Secure: IPsec ESP transform-set lifetime ►

reset to 28800 s.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда interface ipsec transform-set lifetime.	

## 3.27.104 interface ipv6 address

Описание

Настроить IPv6-адрес на интерфейсе. Если указан аргумент **auto**, адрес

настраивается автоматически. Ввод адреса вручную делает его

статическим.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

**Многократный ввод** Да

Синопсис

(config-if)> ipv6 address ( <address | auto)</pre>

(config-if)> no ipv6 address [ <address> | auto]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
address	IPv6-адрес	Адрес DNS-сервера.
auto	Ключевое слово	Включить динамическое назначение адреса.

Пример

(config-if)> ipv6 address 2001:db8::1

Static IPv6 address saved.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ipv6 address.	

# 3.27.105 interface ipv6 force-default

**Описание** Использовать интерфейс в качестве шлюза по умолчанию для IPv6. По

умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> ipv6 force-default

(config-if)> no ipv6 force-default

Пример (config-if)> ipv6 force-default

interface is forced to be the default IPv6 gateway

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ipv6 force-default.	

## 3.27.106 interface ipv6 name-servers

**Описание** Настроить получение информации от *DNS*. Если указан аргумент **auto**,

включаются DNS-запросы DHCPv6.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис | (config-if)> ipv6 name-servers (auto)

(config-if)> no ipv6 name-servers [auto]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auto	Ключевое	Включить автоконфигурацию DNS.
	слово	

Пример (config-if)> ipv6 name-servers auto

Name servers provided by the interface network are accepted.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ipv6 name-servers.	

## 3.27.107 interface ipv6 prefix

**Описание** Настроить делегацию префикса. Если указан аргумент **auto** , префикс

запрашивается через DHCPv6-PD.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис | (config-if)> ipv6 prefix ( <prefix> | auto)

(config-if)> no ipv6 prefix [ <prefix> | auto]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auto	Ключевое	Включить делегацию префикса.
	слово	
prefix	Префикс	Указать префикс вручную.

Пример (config-if)> ipv6 prefix 2001:db8:43:ab12::/64

Static IPv6 prefix added.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ipv6 prefix.	

## 3.27.108 interface ipv6cp

**Описание** Включить поддержку *IPv6CP* на этапе установления соединения.

Команда с префиксом **по** отключает *IPv6CP*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Тип интерфейса РРР

Синопсис (config-if)> ipv6cp

(config-if)> no ipv6cp

Пример (config-if)> ipv6cp

IPv6CP enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface ipv6cp.	

# 3.27.109 interface lcp acfc

**Описание** Включить согласование параметров сжатия *полей канального уровня* 

Address u Control.

Команда с префиксом **по** отключает данную опцию и все запросы

удаленной стороны на согласование ACFC отклоняются.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис (config-if)> lcp acfc [cid]

(config-if)> no lcp acfc

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
cid	Ключевое	Включить сжатие Connection ID в
	слово	заголовках.

Пример (config-if)> lcp acfc cid

ACFC compression enabled.

Network::Interface::PPP: done.

История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда interface lcp acfc.

# 3.27.110 interface lcp echo

**Описание** Задать правила тестирования соединения *PPP* средствами *LCP* echo.

Команда с префиксом **по** отключает *LCP* echo.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> lcp echo <interval> <count> [adaptive]

(config-if)> no lcp echo

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал между отправками <i>LCP</i> echo, в секундах. Если в течение указанного интервала времени от удаленной стороны не был получен <i>LCP</i> запрос, ей будет отправлен такой запрос с ожиданием ответа <i>LCP</i> reply.
count	Целое число	Количество отправленных подряд запросов <i>LCP</i> echo на которые не был получен ответ <i>LCP</i> reply. Если count запросов <i>LCP</i> echo остались без ответа, соединение будет разорвано.
adaptive	Ключевое слово	Pppd будет отправлять запрос LCP echo только в том случае, если от удаленного узла нет трафика.

Пример (config-if) > lcp echo 5 3

LCP echo parameters updated.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface lcp echo</b> .
2.06	Добавлен параметр adaptive.

# 3.27.111 interface lcp pfc

**Описание** Включить согласование параметров сжатия *поля Protocol в заголовках* 

PPP.

Команда с префиксом **no** отключает данную опцию и все запросы удаленной стороны на согласование *PFC* отклоняются.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис (config-if)> lcp pfc [cid]

(config-if)> no lcp pfc

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
cid	Ключевое	Включить сжатие Connection ID в
	слово	заголовках.

Пример (config-if)> lcp pfc cid

PFC compression enabled.

Network::Interface::PPP: done.

История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>interface lcp pfc</b> .

## 3.27.112 interface led wan

Описание Показывать состояние интерфейса с помощью индикатора. Должен быть

выбран параметр SelectedWan при помощи команды system led.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> led wan

(config-if)> no led wan

Пример (config-if)> led wan

Network::Interface::Led: Selected WAN Bridge0.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>interface led wan</b> .

## 3.27.113 interface Ildp disable

**Описание** Отключить агент *LLDP* на интерфейсе. По умолчанию функция включена.

Команда с префиксом **no** включает *LLDP* агент.

lldp disable

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-if)>

(config-if)> no lldp disable

Пример (config-if)> lldp disable

Network::DiscoveryManager: LLDP agent is disabled on interface ▶

"ISP".

(config-if)> no lldp disable

Network::DiscoveryManager: LLDP agent is enabled on interface ▶

"ISP".

История изменений

l	Версия	Описание	
	2.11	Добавлена команда <b>interface lldp disable</b> .	

### 3.27.114 interface mac access-list address

Описание Добавить МАС-адрес в список правил фильтрации интерфейса. Тип

списка доступа устанавливается командой interface mac access-list type.

Команда с префиксом **по** удаляет указанный MAC-адрес из *ACL*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса Access Point

Синопсис (config-if)> mac access-list address (address)

(config-if)> no mac access-list address <address>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
address	МАС-адрес	МАС-адрес, который необходимо
		добавить в <i>АСL</i> .

Пример (config-if)> mac access-list address 4C:0F:6E:4B:3C:BA

mac address added

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface mac access-list address.	

# 3.27.115 interface mac access-list type

Описание Установить тип списка правил фильтрации интерфейса. По умолчанию

тип не определен (присвоено значениеnone).

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Access Point

Синопсис (config-if)> mac access-list type <type>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
type	none	Тип списка правил фильтрации не определен.
	permit	В список будут добавляться только разрешенные MAC-адреса.
	deny	В список будут добавляться только запрещенные MAC-адреса.

Пример (config-if)> mac access-list type permit

set access-policy: permit

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface mac access-list type.	

## 3.27.116 interface mac address

Описание Назнач

Назначить MAC-адрес на указанный сетевой интерфейс. Адрес задается в шестнадцатеричном формате 00:00:00:00:00:00. Команда позволяет установить любой адрес, но предупреждает пользователя, если в новом адресе установлен бит «multicast» или сброшен бит «OUI enforced».

Команда с префиксом **no** возвращает интерфейсу исходный MAC-адрес.

Предупреждение: Изменение MAC-адреса на интерфейсе Wi-Fi запрещено.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса МАС

Синопсис (config-if)> mac address (address)

(config-if)> no mac address

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	Новый МАС-адрес интерфейса.

Пример (config-if)> mac address 3C:1F:6E:2A:1C:BA

MAC address saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>interface mac address</b> .

# 3.27.117 interface mac address factory

Описание Назначить заводской МАС-адрес на указанный сетевой интерфейс.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса МАС

Синопсис (config-if)> mac address factory <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	lan	Интерфейсу будет присвоен "LAN" MAC-адрес.
	wan	Интерфейсу будет присвоен "WAN" MAC-адрес.
	wlan5	Интерфейсу будет присвоен "WLAN5" MAC-адрес.

Пример (config-if)> mac address factory lan

Core::System::UConfig: done.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface mac address factory.

### 3.27.118 interface mac bssid

**Описание** Установить новый МАС-адрес точки доступа 2,4 или 5 ГГц в режиме WISP.

Команда с префиксом **по** возвращает интерфейсу исходный МАС-адрес.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WifiStation

Синопсис (config-if)> mac bssid ⟨bssid⟩

(config-if)> no mac bssid

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
bssid	МАС-адрес	Новый МАС-адрес интерфейса точки
		доступа.

Пример (config-if)> mac bssid 56:ff:20:00:le:11

Network::Interface::WifiStation: BSSID set to 56:ff:20:00:le:11.

(config-if) > no mac bssid

Network::Interface::WifiStation: BSSID cleared.

История изменений

Версия	Описание
2.13	Добавлена команда interface mac bssid.

## 3.27.119 interface mac clone

Описание Присвоить интерфейсу МАС-адрес вашего ПК.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса МАС, ІР

Синопсис (config-if)> mac clone

Пример (config-if)> mac clone

MAC address saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface mac clone.	

### 3.27.120 interface mac repeater

**Описание** Включить режим MAC-Repeater без преобразования MAC-адресов.

Функция доступна в режимах устройства Усилитель или Адаптер. По

умолчанию режим MAC-Repeater отключен.

Команда с префиксом **по** отключает этот режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WifiStation

Синопсис (config-if)> mac repeater

(config-if)> no mac repeater

Пример (config-if)> mac repeater

Network::Interface::Rtx::WifiStation: "WifiMaster0/WifiStation0": ►

MAC repeater enabled.

(config-if)> no mac repeater

Network::Interface::Rtx::WifiStation: "WifiMaster0/WifiStation0": ►

MAC repeater disabled.

История изменений

i	Версия	Описание	
	2.13	Добавлена команда <b>interface mac repeater</b> .	

### 3.27.121 interface openvpn accept-routes

**Описание** Включить получение маршрутов от удаленной стороны через OpenVPN.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса OpenVPN

Синопсис (config-if)> openvpn accept-routes

(config-if)> no openvpn accept-routes

Пример (config-if)> openvpn accept-routes

Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPNO": enable automatic routes ▶

accept via tunnel.

(config-if)> no openvpn accept-routes

Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPNO": disable automatic routes ►

accept via tunnel.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface openvpn accept-routes.	

# 3.27.122 interface openvpn connect

**Описание** Указать интерфейс для соединения OpenVPN. Если аргумент не задан,

соединение устанавливается через любой интерфейс.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса OpenVPN

Синопсис (config-if)> openvpn connect [via <via>]

(config-if)> openvpn connect

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
via	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

Пример (config-if)> openvpn connect via ISP

Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPNO": set connection via ISP.

(config-if)> openvpn connect

Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPNO": set connection via any ▶

interface.

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface openvpn connect.	

### 3.27.123 interface peer

Описание Назначить идентификатор удаленного узла к которому будет

осуществляться подключение *PPP*. Более точный смысл настройки зависит от типа интерфейса. Например, для PPPoE команда **interface peer** задает имя концентратора доступа, для PPTP — имя удаленного хоста или его IP-адрес, а для SSTP — задает удаленный сервер с портом 443 или любым

другим.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> **peer** <peer>

(config-if)> no peer

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
peer	Строка	Идентификатор удаленной точки
		подключения или адрес удаленного
		сервера host.example.net:port.По
		умолчанию, номер порта 443.

Пример

(config-if)> peer 111

(config-if)> peer host.example.net:5555

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface peer.	
2.12	Добавлена возможность изменять порт удаленного сервера.	

### 3.27.124 interface peer-isolation

Описание Включить изоляцию беспроводных клиентов в домашнем сегменте.

Настройка применяется на интерфейсе Bridge и распространяется на все включенные в него точки доступа. Кроме того, блокируется передача

трафика от беспроводных клиентов внутри L2-сети.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по

Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Bridge

Синопсис

(config-if)> **peer-isolation** 

(config-if)> no peer-isolation

Пример (config-if)> peer-isolation

Network::Interface::Ethernet: "Bridge0": peer isolation enabled.

(config-if) > no peer-isolation

Network::Interface::Ethernet: "Bridge0": peer isolation disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface peer-isolation.	

# 3.27.125 interface ping-check profile

**Описание** Назначить интерфейсу профиль *Ping Check*.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> ping-check profile (profile)

(config-if)> no ping-check profile

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
profile	Строка	Название назначаемого профиля.

Пример (config-if)> ping-check profile TEST

PingCheck::Client: added "ISP" to "TEST" profile.

Версия	Описание		
2.04	Добавлена команда interface ping-check profile.		

### 3.27.126 interface pmf

**Описание** Включить функциональность *РМF*.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** WiFi

Синопсис

(config-if)> pm1

(config-if)> no pmf

Пример (config-if)> pmf

Network::Interface::Rtx::WifiStation: "WifiMaster0/WifiStation0": ►

PMF enabled.

(config-if) > no pmf

Network::Interface::Rtx::WifiStation: "WifiMaster0/WifiStation0": ►

PMF disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда interface pmf.	

### 3.27.127 interface power

Описание Установить мощность передатчика для радио-интерфейсов.

Максимальная мощность передатчика ограничена его аппаратными возможностями и государственными законами о радиосвязи. Данная команда позволяет лишь уменьшить мощность передающего устройства относительно его максимальной мощности, с целью возможного

снижения помех для других устройств в этом диапазоне.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса Radio

**Синопсис** (config-if)> **power** *<power>* 

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
power		Мощность передатчика в процентах от максимальной мощности (от 1 до 100).

Пример (config-if)> power 90

Power level applied.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface power</b> .	

# 3.27.128 interface pppoe service

Описание Указать службу РРРоЕ. Если служба не определена, то РРРоЕ-клиент будет

подключен к произвольной службе.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса РРРоЕ

**Синопсис** (config-if)> pppoe service «service»

(config-if)> no pppoe service

Аргументы

Аргумент Значение		Описание
service	Строка	Название службы РРРоЕ.

Пример (config-if)> pppoe service TEST

Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": service set.

(config-if)> no pppoe service

Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": service removed.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда interface pppoe service.	

# 3.27.129 interface preamble-short

**Описание** Использовать короткую *преамбулу*.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис

(config-if)> preamble-short

(config-if)> no preamble-short

Пример (config-if)> preamble-short

Short preamble enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface preamble-short.	

# 3.27.130 interface reconnect-delay

Описание Установить период времени между попытками переподключения. По

умолчанию используется значение 3.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса РРР

Синопсис

(config-if)> reconnect-delay <sec>

(config-if)> no reconnect-delay

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
sec	Целое число	Период времени в секундах. Может
		принимать значения от 3 до 600.

Пример (config-if)> reconnect-delay 3

Network::Interface::Ppp: "PPTP1": reconnect delay set to 3 ►

seconds.

(config-if)> no reconnect-delay

Network::Interface::Ppp: "PPTP0": reconnect delay reset to ▶

default.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>interface reconnect-delay</b> .	

# 3.27.131 interface rekey-interval

Описание Указать период времени между автоматическими изменениями

секретных ключей для доступа к сетевым устройствам. По умолчанию

используется значение 3600.

Команда с префиксом **по** отключает изменение ключей.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> rekey-interval (interval)

(config-if)> no rekey-interval

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Значение в секундах интервала смены
		ключа.

### Пример (config-if)> rekey-interval 3000

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: Rekey interval is 3000 sec.

(config-if)> no rekey-interval

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster0": rekey ►

interval disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>interface rekey-interval</b> .	
2.15	Добавлено значение по умолчанию 3600 секунд.	

### 3.27.132 interface rename

Назначить произвольное имя сетевому интерфейсу. К интерфейсу можно обращаться по новому имени как по ID.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Предупреждение: Не переименовывайте интерфейс Home. Это может

привести к непредсказуемым системным ошибкам.

Описание

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> rename < rename >

(config-if)> no rename

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
rename	Строка	Новое имя интерфейса.

Пример (config-if)> rename New\_interface\_name

Network::Interface::Base: "WifiMaster0/AccessPoint1": renamed ►

to "New\_interface\_name".

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда interface rename.	

# 3.27.133 interface rf e2p set

Описание Изменить значение ячейки памяти калибровочных данных, находящейся

по смещению offset на значение value для указанного интерфейса.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (config-if) rf e2p set offset> <value>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
offset		Смещение ячейки памяти. Может принимать значения от 1E0 до 1FE.
value	число	Новое значение для записи в ячейку памяти. Может принимать значения от 0 до FFFF.

Пример (config-if)> rf e2p set 1f6 0

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: EEPROM [0x01F6]:0000 set.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>interface rf e2p set</b> .	

### 3.27.134 interface role

Описание Назначить роль интерфейсу. Одному интерфейсу может быть назначено

несколько ролей. Команда используется для правильного отображения

связей VLAN в веб-интерфейсе и не влияет на функционал.

Команда с префиксом **no** удаляет роль. Если выполнить команду без

аргумента, то весь список ролей интерфейса будет очищен.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-if)> role <role> [ for <i for> ]

(config-if)> no role [ role ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
role	inet	Интерфейс используется для подключения к Интернету.
	iptv	Интерфейс используется для службы IPTV.
	voip	Интерфейс используется для службы VoIP.
ifor	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.

Пример (config-if)> role iptv for GigabitEthernet1

Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1": assigned role ►

"iptv" for GigabitEthernet1.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>interface role</b> .	

### 3.27.135 interface rrm

**Описание** Включить *RRM* для поиска соседних точек доступа по стандарту IEEE

802.11k с целью предоставления списка этих точек доступа абонентскому

устройству по запросу. По умолчанию эта опция отключена.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** AccessPoint

Синопсис

(config-if)> rrm

(config-if)> no rrm

Пример (config-if)> rrm

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ►

RRM enabled.

(config-if)> no rrm

Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": ►

RRM disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.13	Добавлена команда <b>interface rrm</b> .	

### 3.27.136 interface schedule

Описание Присвоить интерфейсу расписание. Перед выполнением команды,

расписание должно быть создано и настроено при помощи команды

schedule action.

Команда с префиксом **по** разрывает связь между расписанием и

интерфейсом.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config-if)> schedule «schedule»

(config-if)> no schedule

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при
		помощи группы команд schedule.

Пример (config-if)> schedule WIFI

Network::Interface::Schedule: Assigned schedule "WIFI" to ▶

WifiMaster0.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>interface schedule</b> .	

# 3.27.137 interface security-level

#### Описание

Установить уровень безопасности для данного интерфейса. Уровни безопасности определяют логику работы межсетевого экрана:

- Разрешено устанавливать соединения в направлении private → public.
- Запрещено устанавливать соединения, приходящие на интерфейс public, т. е. в направлении public → private и public → public.
- Само устройство принимает сетевые подключения (разрешает управление) только с интерфейсов private.
- Передача данных между интерфейсами private может быть разрешена или запрещена в зависимости от установки глобального параметра isolate-private.
- protected интерфейсы не имеют доступа к устройству и другим private/protected подсетям, но они имеют доступ к public интерфейсам и интернету. Устройство обеспечивает защищенным сегментам только доступ к службам DHCP и DNS.
- Передача данных от private интерфейса к protected по умолчанию запрещена. Чтобы разрешить такое взаимодействие, необходимо выполнить команду no isolate-private.

Примечание:

По умолчанию всем вновь созданным интерфейсам присваивается уровень безопасности public.

Списки доступа access-list имеют более высокий приоритет, чем уровни безопасности, поэтому с помощью них можно вводить дополнительные правила фильтрации пакетов.

Префикс по

Нет

Меняет настройки

Тип интерфейса

Да

IΡ

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-if)> security-level (public | private | protected)

Пример

Несмотря на то, что не существует функции полного отключения межсетевого экрана, можно отключать его на отдельных направлениях. Допустим, требуется полностью разрешить передачу данных между

«домашней» сетью Home и глобальной сетью PPPoE0. Для этого обоим интерфейсам нужно назначить уровень безопасности private и отключить функцию isolate-private.

(config)> interface Home security-level private

Network::Interface::IP: "Bridge0": security level set to ►

"private".

(config)> interface PPPoE0 security-level private

Network::Interface::IP: "PPPoEO": security level set to "private".

(config)> no isolate-private

Netfilter::Manager: Private networks not isolated.

Примечание:

Межсетевой экран и трансляция адресов — функции, предназначенные для решения принципиально разных задач. Включение NAT между интерфейсами Home и PPPoE0 в конфигурации, показанной выше, не закрывает доступ в сеть Home со стороны глобальной сети. Даже при включенной трансляции адресов командой **ip nat Home** пакеты из PPPoE0 будут свободно проходить в сеть

Home.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface security-level.	
2.06	Добавлен параметр protected.	

### 3.27.138 interface speed

**Описание** Настроить скорость Ethernet интерфейса. По умолчанию задано значение

auto.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис (config-if)> speed «speed»

(config-if)> no speed

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
speed	10	10 Мбит/с.
	100	100 Мбит/с.

Аргумент	Значение	Описание
	1000	1 Гбит/с.
	auto	Автоматическая настройка скорости.

Пример

(config-if)> speed 1000

Network::Interface::Ethernet: Speed set to 1000.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06.B.1	Добавлена команда interface speed.	

### 3.27.139 interface speed nonegotiate

Описание Отключить автоматическую настройку скорости.

Команда с префиксом **по** включает автоматическую настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Ethernet

Синопсис

(config-if)> speed nonegotiate

(config-if)> no speed nonegotiate

Пример (config-if)> speed nonegotiate

Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet0/0": ► autonegotiation will be disabled for fixed speed.

#### История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>interface speed nonegotiate</b> .

### 3.27.140 interface ssid

#### Описание

Указать имя беспроводной сети (SSID) для интерфейсов «беспроводная станция» и «точка доступа». В зависимости от типа интерфейса значение SSID обрабатывается по-разному.

• Для точки доступа SSID — необходимая настройка, без которой она не будет принимать подключения.

• Для станции SSID определяет, к какой точке доступа она будет подключаться. Без заданного SSID станция может подключиться к любой доступной беспроводной сети по своему усмотрению.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса SSID

Синопсис

(config-if)> ssid (auto | <ssid>)

(config-if)> no ssid

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
ssid	Строка	Имя беспроводной сети (SSID).
auto	Ключевое	SSID будет назначен автоматически.
	слово	

Пример (config-if)> ssid WIRELESS

SSID saved.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface ssid.

### 3.27.141 interface switchport access

**Описание** Установить идентификатор *VLAN* на порту для работы в режиме доступа.

Разрешает передачу кадров указанного *VLAN* в порт и включает удаление

маркера VLAN из передаваемых кадров.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Port

Синопсис (config-if)> switchport access vlan «vid»

(config-if)> no switchport access vlan

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
vid	-	Идентификатор <i>VLAN доступа</i> . Может принимать значения от 1 до 4094 включительно.

Пример

(config-if)> switchport access vlan 1

Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/0": set access VLAN ►

ID: 1.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>interface switchport access</b> .	

### 3.27.142 interface switchport friend

**Описание** Настроить однонаправленный *VLAN* для группового траффика в

дополнение к *VLAN доступа*. Порт может быть частью одного *VLAN доступа*. Команда включает переадресацию исходящего трафика с другого *VLAN доступа* (называемого "friend"). Пакеты "friend" передаются

без тега.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Port

Синопсис

(config-if)> switchport friend vlan <vid>

(config-if)> no switchport friend vlan

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
vid		Идентификатор "friend" <i>VLAN</i> . Может принимать значения от 1 до 4094 включительно.

Пример (config-if)> switchport friend vlan 2

Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/0": set friend VLAN ►

ID: 2.

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда interface switchport friend.	

# 3.27.143 interface switchport mode

**Описание** Установить режим access или trunk для выбранного VLAN. По умолчанию

установлен режим access.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Port

Синопсис

(config-if)> switchport mode [ (access [q-in-q] ) | trunk]

(config-if)> no switchport mode

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
mode	access	Включить режим доступа VLAN, то есть такой режим, когда через порт передаются только немаркированные кадры. На входящие кадры ставится маркер PVID, установленный командой switchport access. Порт является выходным только для VLAN с идентификатором PVID. При передаче кадров в порт, маркер VLAN с них снимается.
	trunk	Включить режим мультиплексирования <i>VLAN</i> , когда через порт передаются кадры, принадлежащие нескольким VLAN. При этом каждый кадр помечен маркером. Список идентификаторов сетей <i>VLAN</i> , в которые входит порт, устанавливается командой switchport trunk.
q-in-q	Ключевое слово	Включить двойное тегирование.

Пример (config-if)> switchport mode access

Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/1": access mode ►

enabled.

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда interface switchport mode.	

### 3.27.144 interface switchport trunk

**Описание** Добавить порт во *VLAN*. Разрешить прием и передачу кадров указанного

VLAN в порт, причем маркер VLAN из передаваемых кадров не удаляется. В режиме trunk допускается добавление порта в несколько VLAN.

Команда с префиксом **по** удаляет порт из указанного *VLAN*. Если

использовать команду без аргументов, порт будет удален из всех VLAN.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса Port

Синопсис

(config-if)> **switchport trunk vlan** <*vid*>

(config-if)> no switchport trunk vlan [ vid ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
vid	Целое число	Идентификатор VLAN. Диапазон
		допустимых значений — от 1 до 4094.

Пример (config-if)> switchport trunk vlan 100

Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/1": set trunk VLAN ►

ID: 100.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда interface switchport trunk.	

### 3.27.145 interface traffic-shape

Описание Установить предел скорости передачи данных для указанного интерфейса

в обе стороны. По умолчанию скорость не ограничена.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config-if)> traffic-shape rate <rate>

(config-if)> no traffic-shape

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
rate	Целое число	Значение скорости передачи данных в Кбит/с. Ограничение должно быть в диапазоне от 64 Кбит/с до 1 Гбит/с.

Пример (config-if)> traffic-shape rate 800

TrafficControl::Manager: "AccessPoint" interface rate limited ►

to 800 Kbps.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда interface traffic-shape.	

# 3.27.146 interface tsp

**Описание** Доступ к группе команд для настройки *TSP*.

Команда с префиксом **по** отключает *TSP*.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса TunnelSixInFour

Вхождение в группу (config-if-tsp)

Синопсис (config-if)> tsp

(config-if)> no tsp

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface tsp.	

### 3.27.146.1 interface tsp password

**Описание** Назначить пароль для доступа через TSP.

Команда с префиксом **по** удаляет пароль.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса TunnelSixInFour

Синопсис

(config-if-tsp)> password <password>

(config-if-tsp)> no password

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль <i>TSP</i> .

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface tsp password.	

### 3.27.146.2 interface tsp prefix-length

Описание Указать необходимую длину префикса.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** TunnelSixInFour

Синопсис

(config-if-tsp)> prefix-length <length>

(config-if-tsp)> no prefix-length

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
length	-	Длина префикса. Может принимать только значения 48, 56 или 64.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface tsp prefix-length.	

### 3.27.146.3 interface tsp server

**Описание** IPv4-адрес сервера, полученный от туннельного сервиса.

Команда с префиксом **по** удаляет IP сервера.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса TunnelSixInFour

Синопсис (config-if-tsp)> server (server)

(config-if-tsp)> no server

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
server	IPv4-адрес	IPv4-адрес сервера.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface tsp server.	

### 3.27.146.4 interface tsp user

**Описание** Указать имя пользователя для доступа через *TSP*.

Команда с префиксом **по** удаляет имя.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса TunnelSixInFour

. .

(config-if-tsp)> user «user»

(config-if-tsp)> no user

**Аргументы** 

Синопсис

Аргумент	Значение	Описание
user	Строка	Логин <i>TSP</i> .

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface tsp user.

### 3.27.147 interface tunnel destination

Описание Задать удаленный конец туннеля. Если он используется совместно с

автоматическим *IPsec*-соединением, связанным с туннелем, интерфейс

становится инициатором *IPsec*-соединения.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Tunnel

Синопсис

(config-if)> tunnel destination <destination>

(config-if)> no tunnel destination

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
destination	Строка	IP-адрес или доменное имя удаленного
		хоста.

Пример (config-if)> tunnel destination ya.ru

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": destination set to ya.ru.

(config-if)> no tunnel destination

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": destination was reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда interface tunnel destination.	

### 3.27.148 interface tunnel eoip id

**Описание** Задать идентификатор EoIP-туннеля.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Еоір

Синопсис (config-if)> tunnel eoip id <id>

(config-if)> no tunnel eoip id

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
id	Целое число	Идентификатор туннеля.

Пример (config-if)> tunnel eoip id 50

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": eoip id interface set to auto.

#### (config-if)> no tunnel eoip id

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": eoip id was reset.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>interface tunnel eoip id</b> .	

### 3.27.149 interface tunnel gre keepalive

Описание Включить поддержку Cisco-like keepalive для туннелей GRE. По умолчанию

interval равно 5, count равно 3.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Tunnel

Синопсис (config-if)> tunnel gre keepalive <interval>[count]

(config-if)> no tunnel gre keepalive

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал отправки пакетов keepalive в секундах. Может принимать значения от 0 до 60. Если присвоить значение 0, то включается только ответ на keepalive и роутер не будет реагировать на изменение состояния туннеля.
count	Целое число	Количество попыток отправки пакетов keepalive. Может принимать значения от 1 до 20.

#### Пример

(config-if) > tunnel gre keepalive 10 7

Network::Interface::Gre: "Gre0": set GRE keepalive to 10 s (7 ▶

retries).

(config-if)> no tunnel gre keepalive

Network::Interface::Gre: "Gre0": disable GRE keepalive.

(config-if)> tunnel gre keepalive 0

Network::Interface::Gre: "Gre0": enable only GRE keepalive ►

replies.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда interface tunnel gre keepalive.	

### 3.27.150 interface tunnel source

Описание Задать локальный конец туннеля. Если он используется совместно с

автоматическим *IPsec*-соединением, связанным с туннелем, то включается режим приема соединений IPsec IKE на установление защищенного

туннеля.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Tunnel

**Синопсис** (config-if)> tunnel source (auto | <interface | <address>)

(config-if)> no tunnel source

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
auto	Ключевое слово	Установить текущий работающий WAN-интерфейс.
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.
address	IP-адрес	Локальный IP-адрес туннеля.

#### Пример (config-if)> tunnel source auto

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": source interface set to auto.

(config-if)> no tunnel source

Network::Interface::Tunnel: "Gre0": source was reset.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда interface tunnel source.	
2.09	Добавлен аргумент <b>auto</b> .	

### 3.27.151 interface tx-burst

**Описание** Включить агрегацию пакетов на уровне Wi-Fi драйвера (Tx Burst). По

умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config-if)> tx-burst

(config-if)> no tx-burst

Пример (config-if)> tx-burst

Network::Interface::Rtx::WifiMaster: Tx Burst enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда interface tx-burst.	

# 3.27.152 interface tx-queue

Описание Установить размер очереди исходящих пакетов на интерфейсе. По

умолчанию установлено значение 1000.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> tx-queue <length>

(config-if)> no tx-queue

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
length	Целое число	Длина очереди в пределах от 0 до 65536.

Пример (config-if)> tx-queue 255

Tx queue length saved.

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда interface tx-queue.	

# 3.27.153 interface up

**Описание** Включить сетевой интерфейс и записать в настройки состояние «up».

Команда с префиксом **no** отключает сетевой интерфейс и удаляет «up» из настроек. Также может быть использована команда **interface down**.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-if)> up

(config-if)> no up

Пример (config-if)> up

Interface enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface up</b> .	

### 3.27.154 interface wmm

**Описание** Включить *WMM* на интерфейсе.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Access Point

Синопсис (config-if)> wmr

(config-if)> no wmm

Пример (config-if)> wmm

WMM extensions enabled.

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface wmm.	

# 3.27.155 interface wps

**Описание** Включить функциональность *WPS*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис

(config-if)> wps

(config-if)> no wps

Пример (config-if)> wps

WPS functionality enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>interface wps</b> .	

# 3.27.156 interface wps auto-self-pin

**Описание** Включить режим *WPS* auto-self-pin. По умолчанию режим auto-self-pin

включен.

Команда с префиксом **по** отключает этот режим.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> wps auto-self-pin

(config-if)> no wps auto-self-pin

Пример (config-if)> wps auto-self-pin

Network::Interface::Rtx::Wps: an auto self PIN mode enabled.

l	Версия	Описание	
	2.04	Добавлена команда interface wps auto-self-pin.	

# 3.27.157 interface wps button

**Описание** Начать процесс WPS с использованием кнопки. Процесс длится 2 минуты,

или меньше, если соединение установлено.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

**Многократный ввод** Нет

**Тип интерфейса** WiFi

Синопсис (config-if)> wps button *(direction)* 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
direction	send	Отправить настройки Wi-Fi.
	receive	Получить настройки Wi-Fi от Keenetic City.

Пример (config-if)> wps button send

Sending WiFi configuration process started (software button mode).

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда interface wps button.

### 3.27.158 interface wps peer

**Описание** Начать процесс WPS используя PIN удаленного узла. Процесс длится 2

минуты, или меньше, если соединение установлено.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

**Синопсис** (config-if)> wps peer <direction> <pin>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
direction	send	Отправить настройки Wi-Fi.
	receive	Получить настройки Wi-Fi от Keenetic City.
pin	Строка	PIN-код удаленного узла.

Пример (config-if) > wps peer receive 99586683

Receiving WiFi configuration process started (peer PIN mode).

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда interface wps peer.	

# 3.27.159 interface wps self-pin

**Описание** Начать процесс WPS используя PIN устройства. Процесс длится 2 минуты,

или меньше, если соединение установлено.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (config-if)> wps self-pin direction>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
direction	send	Отправить настройки Wi-Fi.
	receive	Получить настройки Wi-Fi от Keenetic City.

Пример (config-if)> wps self-pin receive

Receiving WiFi configuration process started (self PIN mode).

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда interface wps self-pin.	

# 3.28 ip arp

Описание Задать статическое сопоставление между ІР и МАС адресами для хостов,

не поддерживающих динамический *ARP*.

Команда с префиксом **no** удаляет запись из таблицы ARP. Если выполнить

команду без аргументов, весь список записей ARP будет очищен.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config)> ip arp <ip> <mac>

(config)> **no ip** arp [⟨ip⟩]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
ip	ІР-адрес	IP-адрес в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками, соответствующий локальному адресу.
mac	МАС-адрес	МАС-адрес в виде шести групп шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями.

Пример

(config) > ip arp 192.168.93.52 00:A0:CC:23:AF:4A

Network::ArpTable: Static ARP entry saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip arp</b> .	

# 3.29 ip dhcp class

**Описание** Доступ к группе команд для настройки вендор-класса *DHCP* (60 опция).

Если класс вендоров не найден, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный класс.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-dhcp-class)

Синопсис (config)> ip dhcp class «class»

(config)> no ip dhcp class <class>

Аргументы

 Аргумент
 Значение
 Описание

 class
 Строка
 Название вендор-класса.

Пример (config)> ip dhcp class STB-One

Dhcp::Server: Vendor class "STB-One" has been created.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp class</b> .	

# 3.29.1 ip dhcp class option

Описание Указать значение опции 60 для присвоения вендор-класса.

Команда с префиксом **по** удаляет указанный класс.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Синопсис** (config-dhcp-class)> **option** <*number*> **hex** <*data*>

(config-dhcp-class)> no option <number>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
number	Целое число	Номер опции. Сейчас используется только значение 60.
data	Строка	Значение опции.

Пример (config-dhcp-class)> option 60 hex FF

Dhcp::Server: Option 60 is set to FF.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp class option</b> .	

# 3.30 ip dhcp host

Описание

Настроить статическую привязку IP-адреса к MAC-адресу хоста. Если хост с указанным именем не найден, команда пытается его создать. Если указанный IP-адрес не входит в диапазон ни одного пула, команда сохранится в настройках, но на работу сервера DHCP не повлияет.

Команда позволяет поменять MAC-адрес, оставив прежнее значение IP-адреса, и наоборот — поменять IP-адрес, оставив прежнее значение MAC-адреса.

Команда с префиксом **по** удаляет хост.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Да

#### Синопсис

(config)> ip dhcp host <host>[mac][ip]

(config)> no ip dhcp host <host>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
host	Строка	Произвольное имя хоста, используется для идентификации пары MAC-IP в настройках.
mac	МАС-адрес	МАС-адрес хоста для статической привязки IP-адреса. Если не указан, значение берется из предыдущей настройки.
ip	IP-адрес	IP-адрес хоста. Если не указан, значение берется из предыдущей настройки.

#### Пример

(config)> ip dhcp host HOST 192.168.1.44
new host "HOST" has been created.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp host</b> .	

# 3.31 ip dhcp pool

#### Описание

Доступ к группе команд для настройки DHCP-пула. Если пул не найден, команда пытается его создать. Для пула задается список DNS-серверов (команда dns-server), шлюз по умолчанию (команда default-router) и время аренды (команда lease), а также диапазон динамических IP-адресов (команда range).

После настройки пулов необходимо включить службу *DHCP* с помощью команды **service dhcp**.

Можно создать не больше 32 пулов. Максимальная длина имени пула — 64 символа.

Примечание:

В текущей версии системы реализована поддержка не более одного пула на интерфейс. Для корректной работы *сервера DHCP* требуется, чтобы диапазон IP-адресов, установленный командой **range**, принадлежал сети, настроенной на одном из Ethernet-интерфейсов устройства.

Команда с префиксом **по** удаляет пул.

Префикс по

Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-dhcp-pool)

Синопсис

(config)> ip dhcp pool <name>

(config)> no ip dhcp pool <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя пула DHCP.

Пример

(config)> ip dhcp pool test\_pool
pool "test\_pool" has been created.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool</b> .	

### 3.31.1 ip dhcp pool bind

Описание Привязать пул к указанному интерфейсу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис

(config-dhcp-pool)> bind <interface>

(config-dhcp-pool)> no bind <interface>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

Пример (config-dhcp-pool)> bind FastEthernet0/Vlan2

pool "test\_pool" bound to interface FastEthernet0/Vlan2.

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool bind</b> .

# 3.31.2 ip dhcp pool class

**Описание** Доступ к группе команд для настройки вендор-класса *DHCP* выбранного

пула адресов. Если класс вендоров не найден, команда пытается его

создать.

Для корректной работы имя класса должно быть таким же, как и в

команде ip dhcp class.

Команда с префиксом **по** удаляет выбранный класс.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-dhcp-pool-class)

Синопсис (config-dhcp-pool)> class «class»

(config-dhcp-pool)> no class (class)

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
class	Строка	Название вендор-класса.

Пример (config-dhcp-pool)> class STB-One

Dhcp::Server: Vendor class "STB-One" has been created.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool class</b> .	

### 3.31.2.1 ip dhcp pool class option

**Описание** Установить дополнительные опции для *DHCP* клиента в случае

совпадения вендор-класса.

Команда с префиксом **по** удаляет указанную опцию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Синопсис** (config-dhcp-pool-class)> **option** <number> <type> <data>

(config-dhcp-pool-class)> no option < number>

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
number	6	Опция 6, DNS-сервер.
	42	Опция 42, NTP-сервер.
	43	Опция 43, подробная информация о производителе.
type	ip	Тип аргумента data — IP-адрес. Этот тип не используется для опции 43.
	hex	Тип аргумента data — шестнадцатеричное число.
data	Строка	Значение опции.

#### Пример

(config-dhcp-pool-class)> **option 6 ip 192.168.1.1**Dhcp::Server: Option 6 is set to 192.168.1.1.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool class option</b> .	

# 3.31.3 ip dhcp pool debug

Описание Добавить отладочные сообщения в системный журнал. По умолчанию

настройка отключена.

Команда с префиксом **по** отключает отладку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dhcp-pool)> debug

(config-dhcp-pool)> no debug

#### История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>ip dhcp pool debug</b> .	

# 3.31.4 ip dhcp pool default-router

#### Описание

Настроить IP-адрес шлюза по умолчанию. Если не указан, то будет использоваться адрес, настроенный на Ethernet-интерфейсе, определенном автоматически для заданного диапазона range.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dhcp-pool)> **default-router** (address)

(config-dhcp-pool)> no default-router

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес шлюза по умолчанию.

Пример (config-dhcp-pool)> default-router 192.168.1.88

pool "test\_pool" router address has been saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool default-router</b> .	

### 3.31.5 ip dhcp pool dns-server

**Описание** Настроить IP-адреса серверов DNS (DHCP-опция 6). Если не указан, то

будет использоваться адрес, настроенный на Ethernet-интерфейсе, определенном автоматически для заданного диапазона range.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (config-dhcp-pool)> dns-server ( «address1» [ address2 ] | disable)

(config-dhcp-pool)> **no dns-server** 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address1	IP-адрес	Адрес первичного DNS-сервера.
address2	IP-адрес	Адрес вторичного DNS-сервера.
disable	Ключевое слово	Отключить DHCP опцию 6.

Пример (config-dhcp-pool)> dns-server 192.168.1.88

pool "test\_pool" name server list has been saved.

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool dns-server</b> .	
2.11	Добавлен аргумент disable.	

## 3.31.6 ip dhcp pool domain

Описание Указать доменное имя, которое клиент должен использовать при

разрешении имен через DNS (option 15).

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dhcp-pool)> **domain** *<domain >* 

(config-dhcp-pool)> no domain

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
domain	Строка	Локальное доменное имя.

Пример (config-dhcp-pool)> domain example.net

Dhcp::Pool: Domain option has been saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда <b>ip dhcp pool domain</b> .	

## 3.31.7 ip dhcp pool enable

Описание Начать использовать пул в системе.

Команда с префиксом **по** отключает использование пула.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-dhcp-pool)> enable

(config-dhcp-pool)> no enable

Пример (config-dhcp-pool)> enable

Dhcp::Server: pool "111" is enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>ip dhcp pool enable</b> .	

# 3.31.8 ip dhcp pool lease

**Описание** Настроить время аренды IP-адресов пула DHCP.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию, равное

86400 секунд.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-dhcp-pool)> **lease** ⟨lease⟩

(config-dhcp-pool)> no lease

Аргументы Значение Описание

Пример (config-dhcp-pool)> lease 100500

pool "test\_pool" lease has been changed.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool lease</b> .	

## 3.31.9 ip dhcp pool option

**Описание** Задать дополнительные параметры для DHCP-клиента.

Команда с префиксом **по** удаляет дополнительную настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

**Тип интерфейса** Ethernet

#### Синопсис

(config-dhcp-pool)> **option** <number> <type> <data>

(config-dhcp-pool)> no option <number>

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
number	4	Опция 4, сервер времени.
	6	Опция 6, DNS-сервер.
	42	Опция 42, NTP-сервер.
	44	Опция 44, NetBIOS-сервер.
	26	Опция 26, MTU.
	121	Опция 121, Бесклассовые статические маршруты.
	249	Опция 249, MS маршруты.
type	ip	Тип аргумента data — IP-адрес. Этот тип не используется для опции 26.
	hex	Тип аргумента data — шестнадцатеричное число.
	ascii	Тип аргумента data — число ASCII.
	mtu	Тип аргумента data — размер MTU.
data	Строка	Значение опции.

#### Пример

(config-dhcp-pool) > option 4 hex 00010203

(config-dhcp-pool)> option 4 ascii test

(config-dhcp-pool) > option 6 8.8.8.8.8.4.4,192.168.1.1

(config-dhcp-pool)> no option 6 8.8.8.8.8.4.4,192.168.1.1

#### История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>ip dhcp pool option</b> .	

## 3.31.10 ip dhcp pool range

#### Описание

Настроить диапазон динамических адресов, выдаваемых DHCP-клиентам некоторой подсети. Диапазон задается начальным и конечным IP-адресом, либо начальным адресом и размером. Сетевой интерфейс, к которому будут применены настройки, выбирается автоматически. Адрес выбранного интерфейса используется в качестве шлюза по умолчанию и DNS-сервера, если не заданы другие адреса командами ip dhcp pool default-router и ip dhcp pool dns-server.

Команда с префиксом **по** удаляет диапазон.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-dhcp-pool)> range \( \text{verd} \) (\( \text{verd} \) \( \text{vsize} \) )

(config-dhcp-pool)> no range

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
begin	IP-адрес	Начальный адрес пула.
end	IP-адрес	Конечный адрес пула.
size	Целое число	Размер пула.

Пример

(config-dhcp-pool)> range 192.168.15.43 3 pool "\_WEBADMIN" range has been saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp pool range</b> .	

# 3.31.11 ip dhcp pool update-dns

Описание Добавлять статические записи в DNS-прокси при выдаче DHCP-адресов.

В качестве имени используется имя хоста из DHCP-запроса. По

умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-dhcp-pool)> update-dns

(config-dhcp-pool)> no update-dns

(config-dhcp-pool)> update-dns Пример

Dhcp::Pool: DNS update has been enabled.

История изменений

Верси	1Я	Описание	
2.06		Добавлена команда <b>ip dhcp pool update-dns</b> .	

# 3.31.12 ip dhcp pool wpad

Описание Настроить DHCP опцию 252 — протокол WPAD. По умолчанию опция

отключена.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-dhcp-pool)> wpad <wpad>

(config-dhcp-pool)> no wpad

Аргументы **Аргумент** Значение Описание

Строка wpad URL-адрес прокси-сервера.

(config-dhcp-pool)> wpad http://wpad/wpad.dat Пример

Dhcp::Pool: WPAD option has been saved.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда <b>ip dhcp pool wpad</b> .	

# 3.32 ip dhcp relay lan

Описание Указать, на каком сетевом интерфейсе ретранслятор DHCP будет

обрабатывать запросы клиентов. Можно указать несколько интерфейсов

«lan», для этого нужно ввести команду несколько раз, указав все

необходимые интерфейсы по одному.

Команда с префиксом **no** отключает ретранслятор DHCP на указанном интерфейсе. Если использовать команду без аргументов, ретранслятор

DHCР будет отключен на всех интерфейсах.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (config)> ip dhcp relay lan <interface>

(config)> no ip dhcp relay lan [interface]

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interface	интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса Ethernet, на котором ретранслятор DHCP будет принимать запросы клиентов.

Пример

(config) > ip dhcp relay lan Home

added LAN interface Home.

## История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp relay lan</b> .	

# 3.33 ip dhcp relay server

Описание Указать IP-адрес *сервера DHCP*, на который ретранслятор будет

перенаправлять запросы клиентов из локальной сети.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> ip dhcp relay server <address>

(config)> no ip dhcp relay server [ address ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	IP-адрес <i>сервера DHCP</i> .

(config)> ip dhcp relay server 192.168.1.11 Пример

using DHCP server 192.168.1.11.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp relay server</b> .	

# 3.34 ip dhcp relay wan

#### Описание

Указывает, через какой сетевой интерфейс ретранслятор DHCP будет обращаться к вышестоящему серверу DHCP. В системе может быть только один интерфейс такого типа. Если точный адрес сервера не указан (см.

ip dhcp relay server), запросы будут передаваться широковещательно.

Рекомендуется указывать адрес сервера.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис ip dhcp relay wan <interface>

(config)> no ip dhcp relay wan [ interface ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса Ethernet, на который будут
		направляться запросы от DHCP-клиентов.

Пример (config)> ip dhcp relay wan FastEthernet0/Vlan2

using WAN interface FastEthernet0/Vlan2.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip dhcp relay wan</b> .	

# 3.35 ip flow-cache timeout active

Описание Установить время хранения активных сессий в кеше. По умолчанию

используется значение 10.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис | (config)> ip flow-cache timeout active <timeout>

(config)> no ip flow-cache timeout active

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
timeout	1 '	Значение таймаута в минутах. Может принимать значение в диапазоне от 1
		до 30.

Пример

(config)> ip flow-cache timeout active 1

Netflow:: Manager: Active timeout set to "1" min.

(config) > no ip flow-cache timeout active

Netflow::Manager: Active timeout reset to "10" min.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip flow-cache timeout active</b> .	

# 3.36 ip flow-cache timeout inactive

Описание Установить время хранения неактивных сессий в кеше. По умолчанию

используется значение 20.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> ip flow-cache timeout inactive <timeout>

(config)> no ip flow-cache timeout inactive

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
timeout		Значение таймаута в секундах. Может принимать значение в диапазоне от 1
		до 600.

Пример (config)> ip flow-cache timeout inactive 1

Netflow::Manager: Inactive timeout set to "1" s.

(config) > no ip flow-cache timeout inactive

Netflow:: Manager: Inactive timeout reset to "20" s.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip flow-cache timeout inactive</b> .	

# 3.37 ip flow-export destination

**Описание** Задать параметры коллектора *NetFlow*.

Команда с префиксом **по** удаляет параметры.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(config)> **ip flow-export destination** (address) (port)

(config)> no ip flow-export destination

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	IP-адрес сборщика данных.
port		Номер порта UDP коллектора. Может принимать значения 2055, 2056, 4432, 4739, 9025, 9026, 9995, 9996, 6343.

Пример

(config) > ip flow-export destination 192.168.101.31 4739

Netflow::Manager: Export destination is set to ►

192.168.101.31:4739.

(config)> no ip flow-export destination

Netflow::Manager: Export destination is unset.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip flow-export destination</b> .	

# 3.38 ip host

**Описание** Добавить доменное имя и адрес в таблицу DNS.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config)> ip host <domain> <address>

(config)> no ip host [ <domain> <address> ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
domain	Строка	Доменное имя хоста.
address	IP-адрес	ІР-адрес хоста.

Пример (config)> ip host zydata.local 192.168.1.22

Dns::Manager: Added static record for "zydata.local", address ►

192.168.1.22.

(config) > no ip host zydata.local 192.168.1.22

Dns::Manager: Record "zydata.local", address 192.168.1.22 deleted.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip host</b> .	

# 3.39 ip hotspot

Описание Доступ к группе команд для настройки Управления Домашней Сетью.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (config-hotspot)

Синопсис (config)> ip hotspot

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>ip hotspot</b> .	

## 3.39.1 ip hotspot auto-scan interface

Описание Включить фоновое сканирование на заданном интерфейсе. По

умолчанию включено.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

**Тип интерфейса** ІР

**Синопсис** (config-hotspot)> auto-scan interface (interface)

(config-hotspot)> no auto-scan interface <interface>

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или
		псевдоним.

## Пример

(config-hotspot)> auto-scan interface WifiMaster0/AccessPoint1
Hotspot::Discovery::Manager: Subnetwork scanning on interface ►

"WifiMaster0/AccessPoint1" is enabled.

(config-hotspot)> auto-scan no interface WifiMaster0/AccessPoint1
Hotspot::Discovery::Manager: Subnetwork scanning on interface ►
"WifiMaster0/AccessPoint1" is disabled.

### История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip hotspot auto-scan interface</b> .

## 3.39.2 ip hotspot auto-scan interval

Описание Задать интервал проверки хостов, находящихся онлайн.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config-hotspot)> auto-scan interval <interval>

(config-hotspot)> no auto-scan interval

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interval	•	Интервал сканирования в секундах. По умолчанию используется значение 30.

## Пример (config-hotspot)> auto-scan interval 10

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan probe interval is set to ►

10 s.

(config-hotspot)> auto-scan no interval

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan probe interval reset to ▶

default.

## История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip hotspot auto-scan interval</b> .

## 3.39.3 ip hotspot auto-scan passive

Описание Задать скорость пассивного сканирования в хостах в секунду.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ĬΡ

Синопсис

(config-hotspot)> auto-scan passive <rate> hps

(config-hotspot)> no auto-scan passive

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
rate		Скорость пассивного сканирования. По умолчанию используется значение 3.

(config-hotspot)> auto-scan passive 5 hps Пример

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan rate is set to 5 hps.

(config-hotspot)> auto-scan no passive

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan rate reset to default.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip hotspot auto-scan passive</b> .

## 3.39.4 ip hotspot auto-scan timeout

Описание Установить оффлайновый таймаут для хостов. После указанного времени

отсутствующий хост удаляется из списка обнаруженных хостов хот-спота.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса IΡ

Синопсис

(config-hotspot)> auto-scan timeout <timeout>

(config-hotspot)> no auto-scan timeout

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
timeout		Оффлайновый таймаут в секундах. По умолчанию используется значение 35.

#### Пример

(config-hotspot)> auto-scan timeout 31

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan host offline timeout is ▶

set to 31 s.

(config-hotspot)> auto-scan no timeout

Hotspot::Discovery::Manager: Auto-scan host offline timeout reset ▶

to default.

#### История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip hotspot auto-scan timeout</b> .

# 3.39.5 ip hotspot default-policy

#### Описание

Определить политику Управления Домашней Сетью для всех интерфейсов или назначить профиль доступа в Интернет. Политика применяется ко всем интерфейсам, не имеющим собственного правила доступа, ip hotspot policy.

Политика по умолчанию: permit.

Команда с префиксом **no** устанавливает значение политики по

умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config-hotspot)> default-policy (access) | <policy)</pre>

(config-hotspot)> no default-policy

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
access	permit	Разрешить доступ к сети Интернет.
	deny	Запретить доступ к сети Интернет.
policy	Профиль доступа	Название профиля доступа.

## Пример (config-hotspot)> default-policy permit

FHotspot:: Manager: Default policy "permit" applied.

(config-hotspot)> default-policy deny

Hotspot:: Manager: Default policy "deny" applied.

(config-hotspot)> default-policy Policy0

Hotspot::Manager: Default policy "Policy0" applied.

(config-hotspot)> no default-policy

Hotspot:: Manager: Default policy cleared.

### История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>ip hotspot default-policy</b> .	
2.12	Добавлен аргумент policy.	

## 3.39.6 ip hotspot host

Описание Настроить правила доступа или блокировки для определенных клиентов

Управления Домашней Сетью. Данные правила имеют более высокий

приоритет, чем настройка политики ip hotspot policy.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

 $(config-hotspot) \verb| host < mac> ( < access> | schedule < schedule> | policy$ 

<policy>)

#### **Аргумент**

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	MAC-адрес хоста. Хост должен быть зарегистрирован заранее с помощью команды known host.
access	permit	Разрешить доступ к сети Интернет.
	deny	Запретить доступ к сети Интернет.
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при помощи группы команд schedule.
policy	Профиль	Название профиля доступа.
	доступа	

Пример (config)> known host MYTEST 54:e4:3a:8a:f3:a7

Hotspot::Manager: Policy "permit" applied to interface "Home".

(config-hotspot)> host 54:e4:3a:8a:f3:a7 permit
Hotspot::Manager: Rule "permit" applied to host ►

"54:e4:3a:8a:f3:a7".

(config-hotspot)> host 54:e4:3a:8a:f3:a7 deny
Hotspot::Manager: Rule "deny" applied to host "54:e4:3a:8a:f3:a7".

(config-hotspot)> host 54:e4:3a:8a:f3:a7 schedule MYSCHEDULE
Hotspot::Manager: Schedule "MYSCHEDULE" applied to host ►
"54:e4:3a:8a:f3:a7".

(config-hotspot)> host 54:e4:3a:8a:f3:a7 policy Policy0
Hotspot::Manager: Policy "Policy0" applied to host ►
"54:e4:3a:8a:f3:a7".

(config-hotspot)> no host 54:e4:3a:8a:f3:a7 policy
Hotspot::Manager: Policy removed from host "54:e4:3a:8a:f3:a7".

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>ip hotspot host</b> .
2.12	Добавлен аргумент policy.

## 3.39.7 ip hotspot policy

#### Описание

Определить политику Управления Домашней Сетью для выбранного интерфейса. Политика применяется ко всем хостам, не имеющим собственного правила доступа **ip hotspot host**.

Политика по умолчанию: permit.

Команда с префиксом **no** устанавливает значение политики по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config-hotspot)> policy <interface (<access | <policy >)

(config-hotspot)> no policy <interface>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя Ethernet интерфейса или псевдоним.
access	permit	Разрешить доступ к сети Интернет.
	deny	Запретить доступ к сети Интернет.
policy	Профиль доступа	Название профиля доступа.

Пример (config-hotspot)> policy Home permit

Hotspot:: Manager: Policy "permit" applied to interface "Home".

(config-hotspot) > policy Home deny

Hotspot::Manager: Policy "deny" applied to interface "Home".

(config-hotspot)> policy Home Policy0

Hotspot::Manager: Policy "Policy0" applied to interface "Home".

(config-hotspot) > no policy Home

Hotspot::Manager: Interface "Home" policy cleared.

#### История изменений

1	Версия	Описание
	2.06	Добавлена команда <b>ip hotspot policy</b> .
	2.12	Добавлен аргумент policy.

## 3.39.8 ip hotspot wake

**Описание** Отправить Wake-on-LAN пакет на private и protected интерфейсы хоста.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** (config-hotspot)> wake «mac»

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	МАС-адрес хоста.

### История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip hotspot wake</b> .

# 3.40 ip http lockout-policy

Описание Задать параметры отслеживания попыток вторжения путём перебора

паролей НТТР для публичных интерфейсов. По умолчанию функция

включена.

Команда с префиксом **по** отключает обнаружение подбора.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса

Синопсис

(config)> ip http lockout-policy <threshold > [<duration >

[<observation-window>]]

(config)> no ip http lockout-policy

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
threshold	Целое число	Количество неудачных попыток входа в систему. По умолчанию установлено значение 5.
duration	Целое число	Продолжительность запрета авторизации для указанного IP-адреса в минутах. По умолчанию установлено значение 15.
observation-window	Целое число	Продолжительность наблюдения за подозрительной активностью в минутах. По умолчанию установлено значение 3.

Пример

(config) > ip http lockout-policy 10 30 2

Http::Manager: Bruteforce detection is reconfigured.

## История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip http lockout-policy</b> .

# 3.41 ip http log auth

Описание Включить логирование попыток неудачной авторизации в системе. По

умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает логирование.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ΙP

Синопсис

(config)> ip http log auth

(config)> no ip http log auth

Пример (config)> ip http log auth

Http::Manager: Auth logging enabled.

(config) > no ip http log auth

Http::Manager: Auth logging disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip http log auth</b> .

# 3.42 ip http port

**Описание** Назначить HTTP порт для веб-интерфейса Keenetic City. По умолчанию

используется порт 80.

Команда с префиксом **по** устанавливает порт по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** (config)> ip http port config

(config)> no ip http port

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
port	Целое число	Новый порт HTTP.

Пример (config)> ip http port 8080

Http::Manager: Port changed to 8080.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip http port</b> .

# 3.43 ip http proxy

Описание Доступ к группе команд для настройки НТТР прокси. Если прокси не

найден, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **по** удаляет прокси.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-http-proxy)

Синопсис (config)> ip http proxy <name>

(config)> no ip http proxy <name>

Аргументы Аргумент Значение Описание

name *Строка* Имя НТТР прокси.

Пример (config)> ip http proxy TEST

Http::Manager: Proxy "TEST" successfully created.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>ip http proxy</b> .

## 3.43.1 ip http proxy allow

Описание Установить доступ для НТТР-прокси. По умолчанию, доступ к НТТР-прокси

запрещен.

Команда с префиксом **по** запрещает доступ к прокси.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-http-proxy)> allow public

(config-http-proxy)> no allow

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
public	Ключевое	Доступ public для HTTP-прокси.
	слово	

Пример (config-http-proxy)> allow public

Http::Manager: Proxy security level is set to "public".

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip http proxy allow</b> .	

## 3.43.2 ip http proxy auth

Описание Включить авторизацию для НТТР-прокси. По умолчанию параметр

отключен.

Команда с префиксом **no** отключает авторизацию для HTTP-прокси.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-http-proxy)> **auth** 

(config-http-proxy)> no auth

Пример (config-http-proxy)> auth

Http::Manager: Proxy password auth is enabled.

(config-http-proxy)> no auth

Http::Manager: Proxy password auth is disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>ip http proxy auth</b> .	

## 3.43.3 ip http proxy domain

**Описание** Установить доменное имя, определяющее *FQDN* виртуального хоста.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-http-proxy)> domain static <domain>

(config-http-proxy)> no domain

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
domain	Строка	Доменное имя.

Пример (config-http-proxy)> domain static example.net

Http::Manager: Configured base domain for proxy: TEST.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip http proxy domain</b> .	

# 3.43.4 ip http proxy domain ndns

**Описание** Использовать доменное имя, полученное от сервиса NDNS. Если данная

опция включена, настройка ip http proxy domain стирается.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-http-proxy)> domain ndns

(config-http-proxy)> no domain ndns

Пример (config-http-proxy)> domain ndns

Http::Manager: Configured ndns domain for proxy: TEST.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip http proxy domain ndns</b> .	

## 3.43.5 ip http proxy preserve-host

Описание Установить параметр для сохранения исходного заголовка при

проксировании.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-http-proxy)> preserve-host

(config-http-proxy)> no preserve-host

Пример (config-http-proxy)> preserve-host

Http::Manager: Proxy HTTP Host header preservation is enabled.

(config-http-proxy)> no preserve-host

Http::Manager: Proxy HTTP Host header preservation is disabled.

### История изменений

Версия	Описание	
2.13	Добавлена команда <b>ip http proxy preserve-host</b> .	

## 3.43.6 ip http proxy upstream

Описание Установить адрес НТТР-сервера, на который будут перенаправляться

запросы.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-http-proxy)> **upstream http** ⟨address-type⟩ [⟨port⟩]

(config-http-proxy)> no upstream

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address-type	mac	Адрес HTTP-сервера является MAC-адресом.
	ip	Адрес HTTP-сервера — IP-адрес.
	fqdn	Адрес HTTP-сервера — полное доменное имя.
port	Целое число	Номер порта.

Пример (config-http-proxy)> upstream http 192.168.1.1 8080

Http::Manager: Proxy "TEST" upstream was set.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip http proxy upstream</b> .	

# 3.44 ip http security-level

Описание Установить уровень безопасности НТТР. По умолчанию установлено

значение private.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config)> ip http security-level (public | private | protected)

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
public	Ключевое слово	Доступ к HTTP серверу разрешен для public, private и protected интерфейсов.
private		Доступ к HTTP серверу разрешен для private интерфейсов.
protected	Ключевое слово	Доступ к HTTP серверу разрешен для private и protected интерфейсов.

Пример (config)> ip http security-level protected

Http::Manager: Security level changed to protected.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip http security-level</b> .	

# 3.45 ip http ssl acme get

**Описание** Создать и подписать сертификат SSL для указанного доменного имени

(по умолчанию, KeenDNS). Для него должен быть предоставлен доступ

из Интернета.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис | (config)> ip http ssl acme get[<domain>]

Аргументы

Argument	Значение	Описание
domain	Строка	Доменное имя KeenDNS.

Пример (config)> ip http ssl acme get mytest.keenetic.pro

Acme::Client: Obtaining certificate for domain ►

"mytest.keenetic.pro" is started.

История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>ip http ssl acme get</b> .

# 3.46 ip http ssl acme revoke

Описание Отменить и удалить SSL-сертификат для указанного доменного имени

(KeenDNS, по умолчанию).

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис ip http ssl acme revoke «domain»

Аргументы Аргумент Значение Описание

domain Строка Доменное имя KeenDNS.

Пример (config)> ip http ssl acme revoke mytest.keenetic.pro

Acme::Client: Revoking certificate for domain ►

"mytest.keenetic.pro" is started.

История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip http ssl acme revoke</b> .	

# 3.47 ip http ssl acme list

**Описание** Показать список бесплатных сертификатов Let`s Encrypt в системе.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config)> ip http ssl acme list

Пример (config)> ip http ssl acme list

certificate:

domain: cc6b5a71a7644903b51a5454.keenetic.io

should-be-renewed: no is-expired: no

issue-time: 2018-06-20T09:16:30.000Z expiration-time: 2018-09-17T09:16:30.000Z

certificate:

domain: mytest.keenetic.pro

should-be-renewed: no is-expired: no

issue-time: 2018-06-28T16:36:56.000Z expiration-time: 2018-09-25T16:36:56.000Z

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip http ssl acme list</b> .	

# 3.48 ip http ssl enable

**Описание** Включить SSL на HTTP сервере. По умолчанию, SSL отключен.

Команда с префиксом **no** отключает SSL.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config)> ip http ssl enable

(config)> no ip http ssl enable

Пример (config)> ip http ssl enable

Http::SslServer: SSL server was enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.07	Добавлена команда <b>ip http ssl enable</b> .

# 3.49 ip http ssl redirect

Описание Включить автоматическое перенаправление на доменах с сертификатом

SSL. По умолчанию перенаправление включено.

Команда с префиксом **по** отключает перенаправление.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config)> ip http ssl redirect

(config)> no ip http ssl redirect

## Пример

(config)> ip http ssl redirect

Http::Manager: Redirect to SSL is enabled.

(config)> no ip http ssl redirect

Http::Manager: Redirect to SSL is disabled.

#### История изменений

Версия	Описание
2.11	Добавлена команда <b>ip http ssl redirect</b> .

# 3.50 ip name-server

#### Описание

Настроить IP-адреса серверов DNS. Сохраненные таким образом адреса называются статическими, в противоположность динамическим — зарегистрированным службами *PPP* или *DHCP*.

Активными, то есть используемыми в данный момент адресами, являются те, которые были зарегистрированы позже остальных. Обычно система использует адреса, полученные несколькими последними успешно подключившимися службами *PPP* или *DHCP*. Если ни одна из служб не регистрирует адреса *DNS* активными будут статические настройки. Однако, если после регистрации динамических адресов пользователем были изменены статические настройки, они становятся активными, пока не будут зарегистрированы новые динамические адреса.

**ip name-server** можно вводить многократно, если требуется настроить несколько адресов DNS-серверов. Кроме того, каждому введенному адресу можно сопоставить одно или несколько доменных имен для работы со специфическими зонами, например, локальными именами в корпоративной сети.

Команда с префиксом **no** удаляет указанный адрес сервера DNS из статического и активного списка, если команда дается с аргументами, либо очищает список статических адресов, если команда дается без аргументов.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Да

#### Синопсис

```
(config)> ip name-server <address>[: <port>][ <domain>[ on <interface>
11
```

(config)> no ip name-server [ <address> [ : <port> ] ] [ <domain> [ on <interface> ] ]

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сервера имен.
port	Целое число	Порт сервера имен.
domain	Строка	Домен, для которого будет использоваться сервер. DNS-прокси при разрешении имени в первую очередь выбирает адрес сервера с наиболее близким к запросу доменом. Если домен не указывать, сервер будет использоваться для всех запросов. Выражение "" используется как домен по умолчанию.
interface	Имя интерфейса	Имя интерфейса для настройки.

### Пример

(config)> ip name-server 8.8.8.8 "" on ISP

Dns::InterfaceSpecific: Name server 8.8.8.8 added, domain ►

(default), interface ISP.

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>ip name-server</b> .
2.14	Добавлен аргумент port.

# 3.51 ip nat

Описание

Включить трансляцию «локальных» адресов сети network или сети за интерфейсом interface. Например, команда ip nat Home означает, что для всех пакетов из сети Home, проходящих через маршрутизатор, будет выполнена подмена адресов источника.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config)> ip nat ( <interface > | <address > <mask > )

(config)> no ip nat ( <interface> | <address> <mask> )

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Имя интерфейса источника (полное имя
	интерфейса	интерфейса или псевдоним).

Аргумент	Значение	Описание
address	ІР-адрес	Вместе с маской <i>mask</i> задает диапазон IP-адресов источника, подлежащих трансляции.
mask		Маска диапазона трансляции. Есть два способа ввода маски: в каноническом виде (например, 255.255.25.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример

(config) > ip nat PPTP0

NAT rule added.

## История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>ip nat</b> .

# 3.52 ip nat sstp

**Описание** Включить трансляцию адресов для клиентов *SSTP*.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config)> ip nat sstp

(config)> no ip nat sstp

Пример (config)> ip nat sstp

SstpServer::Nat: SSTP VPN NAT enabled.

(config)> no ip nat sstp

SstpServer::Nat: SSTP VPN NAT disabled.

## История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>ip nat sstp</b> .	

# 3.53 ip nat udp-port-preserve

**Описание** Заменять UDP-порт источника при прохождении NAT на произвольный,

отличный от исходного. По умолчанию этот параметр отключен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config)> ip nat udp-port-preserve

(config)> no ip nat udp-port-preserve

Пример (config)> ip nat udp-port-preserve

Network::Nat: UDP port preserve enabled.

(config)> no ip nat udp-port-preserve
Network::Nat: UDP port preserve disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip nat udp-port-preserve</b> .	

# 3.54 ip nat vpn

**Описание** Включить трансляцию адресов для VPN-клиентов.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config)> ip nat vpn

(config)> no ip nat vpn

Пример (config)> ip nat vpn

VpnServer::Nat: PPTP VPN NAT enabled.

(config) > no ip nat vpn

VpnServer::Nat: PPTP VPN NAT disabled.

### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>ip nat vpn</b> .	

# 3.55 ip policy

Описание Доступ к группе команд для настройки профиля доступа в Интернет —

правила выбора маршрута по умолчанию для хостов и сегментов домашней сети. Если профиль доступа не найден, команда пытается его

создать. Можно создать не более 16 профилей.

Команда с префиксом **по** удаляет указанный профиль доступа из списка.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Да

**Вхождение в группу** (config-policy)

Синопсис (config)> ip policy <name>

(config)> **no ip policy** <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя профиля	Название профиля доступа. Допускается
		использование символов латинского
		алфавита, цифр, подчеркивания и дефиса.
		Не более 32 символов.

Пример (config)> ip policy Policy0

Network::PolicyTable: Created policy "Policy0".

(config)> no ip policy Policy0

Network::PolicyTable: Removed policy "Policy0".

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip policy</b> .	

## 3.55.1 ip policy description

Описание Назначить произвольное описание профилю доступа в Интернет.

Команда с префиксом **по** стирает описание.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** (config-policy)> **description** *(description)* 

(config-policy)> no description

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
description		Произвольное описание профиля доступа. Допускается использование символов латинского алфавита, цифр, подчеркивания и дефиса. Не более 256 символов.

Пример (config-policy)> description PolicyOne

Network::PolicyTable: "PolicyO": updated description.

(config-policy)> no description

Network::PolicyTable: "PolicyO": updated description.

### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip policy description</b> .	

# 3.55.2 ip policy multipath

**Описание** Включить функцию одновременного использования WAN-подключений

в режиме балансировки.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** (config-policy)> multipath

(config-policy)> no multipath

Пример (config-policy)> multipath

Network::PolicyTable: "PolicyO": enable multipath.

(config-policy)> no multipath

Network::PolicyTable: "Policy0": disable multipath.

История изменений

Версия	Описание	
2.14	Добавлена команда <b>ip policy multipath</b> .	

## 3.55.3 ip policy permit

Описание Разрешить использование профиля доступа для глобального интерфейса.

Если один профиль доступа разрешен для нескольких интерфейсов,

можно указать приоритет для каждого из них.

Команда с префиксом **по** запрещает использование профиля доступа

для указанного интерфейса. Если ввести команду без аргументов,

профиль доступа будет запрещен для всех интерфейсов.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

**Тип интерфейса** IP

Синопсис

(config-policy)> permit global <interface [ order <order > ]

(config-policy)> no permit [ global <interface> ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.
order	Целое число	Приоритет глобального интерфейса, для которого разрешен профиль доступа. Может принимать значения от 1 до 65534, но не более, чем количество глобальных интерфейсов.

Пример (config-policy)> permit global L2TPO order 0

Network::PolicyTable: "PolicyO": set permission to use L2TPO.

(config-policy)> no permit global L2TP0

Network::PolicyTable: "PolicyO": set no permission to use L2TPO.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip policy permit</b> .	

# 3.55.4 ip policy permit auto

Описание Автоматически разрешать новые подключения для профиля доступа.

По умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** удаляет автоматическое разрешение.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** IP

Синопсис (config-policy)> permit auto

(config-policy)> no permit auto

Пример (config-policy)> permit auto

Network::PolicyTable: "PolicyO": set auto permission.

(config-policy)> no permit auto

Network::PolicyTable: "PolicyO": set auto permission.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip policy permit auto</b> .	

# 3.56 ip route

Описание Добавить в таблицу маршрутизации статический маршрут, который

задает правило передачи ІР-пакетов через определенный шлюз или

сетевой интерфейс.

В качестве сети назначения можно указать ключевое слово default. В

этом случае будет создан маршрут по умолчанию.

Команда с префиксом **по** удаляет маршрут с указанными параметрами.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config)> ip route( <network <mask | <host > | default)( <gateway > [

interface] | <interface>)[auto][metric]

(config)> no ip route(<network><mask> | <host> | default)[<gateway> |
<interface>][metric]

## Аргументы

Аргумент	Значение	Описание	
network	IP-адрес	IP-адрес сети назначения.	
mask	ІР-маска	Маска сети назначения. Есть два способа ввода маски: в каноническом виде (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).	
host	IP-адрес	IP-адрес узла назначения.	
default	Ключевое слово	Используется для задания маршрутов по умолчанию.	
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним. Указывается в качестве направления передачи пакетов, если к интерфейсу подключен канал точка-точка, не требующий дополнительной адресации внутри канала.	
		Если на интерфейсе установлен приоритет interface ip global, маршрут добавляется в системную таблицу только в том случае, если не существует другого маршрута с тем же адресом назначения и большим приоритетом.	
gateway	ІР-адрес	IP-адрес маршрутизатора в непосредственно подключенной сети. Может быть задан вместе с именем интерфейса, если требуется указать приоритет interface ip global. Если интерфейс не указан, он определяется системой автоматически из текущих настроек IP.	
auto	Ключевое слово	Позволяет применить маршрут тогда, когда станет доступен указанный в нем шлюз.	
metric	Целое число	Метрика маршрута. В текущей реализации игнорируется.	

## Пример

(config)> ip route default Home
static route added.

## История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip route</b> .	

# 3.57 ip search-domain

Описание Указать домен поиска для разрешения неполных имен хостов.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> ip search-domain ‹domain›

(config)> no ip search-domain

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
domain	Строка	Доменное имя.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ip search-domain</b> .	

# 3.58 ip sip alg direct-media

**Описание** Заменить IP-адрес в поле 0wner протокола SDP. Эта функция используется

чтобы не настраивать отдельный проброс портов для VoIP-трафика. По

умолчанию настройка отключена.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> ip sip alg direct-media

(config)> no ip sip alg direct-media

Пример (config)> ip sip alg direct-media

Sip::Alg: Direct media enabled.

(config)> no ip sip alg direct-media

Sip::Alg: Direct media disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>ip sip alg direct-media</b> .	

# 3.59 ip sip alg port

**Описание** Указать номер порта для SIP сообщений, отличный от стандартного. По

умолчанию используется номер порта 5060.

Команда с префиксом **по** устанавливает порт по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> ip sip alg port ort

(config)> no ip sip alg port

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
port	Целое число	Номер порта.

Пример (config)> ip sip alg port 7090

Sip::Alg: Port set to 7090.

(config)> no ip sip alg port
Sip::Alg: Port reset to default.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>ip sip alg port</b> .

# 3.60 ip ssh

**Описание** Доступ к группе команд для управления SSH-сервером.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (config-ssh)

Синопсис (config)> ip ssh

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip ssh</b> .	

## 3.60.1 ip ssh keygen

Описание Обновление ключа заданного типа.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (config-ssh)> keygen «keygen»

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
keygen	default	Автоматическая генерация нового открытого ключа RSA2048 + ECDSA-NISTP521.
	rsa-1024	Автоматическая генерация нового открытого ключа RSA длиной 1024 бит.
	rsa-2048	Автоматическая генерация нового открытого ключа RSA длиной 2048 бит.
	rsa-4096	Автоматическая генерация нового открытого ключа RSA длиной 4096 бит.
	ecdsa-nistp256	Автоматическая генерация нового открытого ключа ECDSA длиной 256 бит.
	ecdsa-nistp384	Автоматическая генерация нового открытого ключа ECDSA длиной 384 бит.
	ecdsa-nistp521	Автоматическая генерация нового открытого ключа ECDSA длиной 521 бит.

Пример (config-ssh)> keygen default

Ssh::Manager: Key generation is in progress...

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>ip ssh keygen</b> .

## 3.60.2 ip ssh lockout-policy

Описание Задать параметры отслеживания попыток вторжения путём перебора

паролей SSH для публичных интерфейсов. По умолчанию функция

включена.

Команда с префиксом **по** отключает обнаружение подбора.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис

(config)> ip ssh lockout-policy <threshold > [<duration >

[<observation-window>]]

(config)> no ip ssh lockout-policy

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
threshold	Целое число	Количество неудачных попыток входа в систему. По умолчанию установлено значение 5.
duration	Целое число	Продолжительность запрета авторизации для указанного IP-адреса в минутах. По умолчанию установлено значение 15.
observation-window	Целое число	Продолжительность наблюдения за подозрительной активностью в минутах. По умолчанию установлено значение 3.

Пример (config-ssh)> lockout-policy 10 30 2

Ssh::Manager: Bruteforce detection is reconfigured.

#### История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>ip ssh lockout-policy</b> .

## 3.60.3 ip ssh port

**Описание** Назначить порт для SSH-соединения. По умолчанию используется номер

порта 22.

Команда с префиксом **по** устанавливает номер порта в значение по

умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-ssh)>

(config-ssh)> no port

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
number	-	Номер порта. Может принимать значения в пределах от 1 до 65535 включительно.

Пример (config-ssh)> port 2626

Ssh::Manager: Port changed to 2626.

port <number>

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ip ssh port</b> .	

## 3.60.4 ip ssh security-level

**Описание** Установить уровень безопасности SSH. По умолчанию установлено

значение private.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

 Синопсис
 (config-ssh)>
 security-level (public | private | protected)

Аргумент	Значение	Описание	
public	Ключевое слово	Доступ к SSH-серверу разрешен для public, private и protected интерфейсов.	
private	Ключевое слово	Доступ к SSH-серверу разрешен для private интерфейсов.	
protected	Ключевое слово	Доступ к SSH-серверу разрешен для private и protected интерфейсов.	

#### Пример

(config-ssh)> security-level protected

Ssh::Manager: Security level changed to protected.

#### История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>ip ssh security-level</b> .

## 3.61 ip static

#### Описание

Создать правило трансляции локальных ІР-адресов в глобальные или наоборот. Если interface или network соответствует интерфейсу с уровнем безопасности public, то будет выполняться трансляция адреса назначения (DNAT). Если to-address соответствует интерфейсу с уровнем безопасности public, то будет выполняться трансляция адреса источника (SNAT). Номер порта TCP/UDP всегда рассматривается как порт назначения.

Ecли network cooтветствует одному адресу, и этот адрес равен to-address, то такое правило будет запрещать трансляцию указанного адреса, которая могла бы быть выполнена исходя из заданных правил ip nat.

Правила **ip static** имеют более высокий приоритет по сравнению с правилами ip nat.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса Синопсис

ΙP

```
(config)>
            ip static <protocol> ( <interface> | ( <address> <mask>) )
      ( <port> through <end-port> (<to-address> | <to-host>) |
      [port] (<to-address> | <to-host>) [to-port] |
      <to-address> | <to-host> | <to-interface>)
```

(config)> no ip static [ oprotocol] ( <interface</pre> | ( <address</pre> <mask</pre>)) ( <port> through <end-port> (<to-address> | <to-host>) | [port] (<to-address> | <to-host>) [to-port] | <to-address> | <to-host> | <to-interface>)

Аргумент	Значение	Описание
protocol	tcp	Протокол <i>TCP</i> .
	udp	Протокол <i>UDP</i> .
interface	Имя интерфейса	Имя входного интерфейса (полное имя интерфейса или псевдоним).

Аргумент	Значение	Описание
comment	Строка	Заметки пользователя с символом ! перед ними.
address	ІР-адрес	Вместе с маской <i>mask</i> задает диапазон IP-адресов назначения, подлежащих трансляции.
mask	ІР-маска	Маска диапазона трансляции. Есть два способа ввода маски: в каноническом виде (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
port	Целое число	Номер порта TCP/UDP, на который приходит запрос, подлежащий трансляции. Если не указан, трансляция будет выполняться для всех входящих запросов.
end-port	Целое число	Окончание диапазона портов.
to-address	IP-адрес	Адрес назначения после трансляции.
to-host	МАС-адрес	MAC-адрес назначения после трансляции. Используется только MAC-адрес из списка known host. Если known host удаляется, то связанные с ним правила также будут удалены.
to-port	Целое число	Номер порта TCP/UDP после трансляции. Если не указан, порт назначения остается прежним.

#### Пример

Пусть имеется маршрутизатор между «локальной» сетью 172.16.1.0/24 (уровень безопасности private) и «глобальной» сетью 10.0.0.0/16 (уровень безопасности public). Требуется, чтобы все запросы, приходящие на «глобальный» интерфейс этого маршрутизатора на порт 80, транслировались на «локальный» сервер с адресом 172.16.1.33. Последовательность команд, реализующих такую схему, может выглядеть так:

```
interface Home
    ip address 172.16.1.1/24
!
interface Internet
    ip address 10.0.0.1/16
    ip global 1
!
ip nat Home
ip static tcp ISP 80 172.16.1.33 80
ip static tcp ISP 80 172.16.1.35 80 !web
ip static tcp ISP 21 a8:1e:84:85:f1:12 21
```

İ	Версия	Описание	
	2.00	Добавлена команда <b>ip static</b> .	
	2.06	Добавлен аргумент to-host.	

# 3.62 ip static rule

Описание Отключить правило трансляции IP-адресов или ограничить время его

работы расписанием.

Команда с префиксом **по** включает правило или отменяет расписание.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис ip static rule <index> (disable | schedule <schedule>)

(config)> no ip static rule <index> (disable | schedule)

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
index	Целое число	Номер правила трансляции.
disable	Ключевое слово	Отключить правило трансляции.
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при помощи группы команд <b>schedule</b> .

Пример (config)> ip static rule 0 schedule test\_schedule

Network::StaticNat: Static NAT rule schedule applied.

(config) > ip static rule 0 disable

Network::StaticNat: Static NAT rule disabled.

(config)> no ip static rule 0 disable

Network::StaticNat: Static NAT rule enabled.

(config)> no ip static rule 0 schedule

Network::StaticNat: Static NAT rule schedule removed.

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip static rule</b> .	

# 3.63 ip telnet

**Описание** Доступ к группе команд для управления Telnet-сервером.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (config-telnet)

Синопсис (config)> ip telnet

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip telnet</b> .	

## 3.63.1 ip telnet lockout-policy

Описание Задать параметры отслеживания попыток вторжения путём перебора

паролей Telnet для публичных интерфейсов. По умолчанию функция

включена.

Команда с префиксом **по** отключает обнаружение подбора.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис ip telnet lockout-policy <threshold (duration)

[<observation-window>]]

(config)> no ip telnet lockout-policy

Аргумент	Значение	Описание
threshold	Целое число	Количество неудачных попыток входа в систему. По умолчанию установлено значение 5.
duration	Целое число	Продолжительность запрета авторизации для указанного IP-адреса в минутах. По умолчанию установлено значение 15.
observation-window	Целое число	Продолжительность наблюдения за подозрительной активностью

Аргумент	Значение	Описание
		в минутах. По умолчанию установлено значение 3.

Пример

(config)> ip telnet lockout-policy 10 30 2

Telnet::Manager: Bruteforce detection is reconfigured.

История изменений

	Версия	Описание
[2	2.08	Добавлена команда <b>ip telnet lockout-policy</b> .

## 3.63.2 ip telnet port

**Описание** Назначить порт для telnet-соединения. По умолчанию используется

номер порта 23.

Команда с префиксом **по** устанавливает номер порта в значение по

умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-telnet)> port <number>

(config-telnet)> no port

Аргументы

Аргумент	Значение		Описание
number	Целое число		Номер порта. Может принимать значения в пределах от 1 до 65535
			включительно.

Пример (config-telnet)> port 2525

Telnet::Server: Port unchanged.

(config-telnet)> no port

Telnet::Server: Port unchanged.

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip telnet port</b> .	

## 3.63.3 ip telnet security-level

**Описание** Установить уровень безопасности Telnet. По умолчанию установлено

значение private.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

 Синопсис
 (config-telnet)>
 security-level (public | private | protected)

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
public	Ключевое слово	Доступ к Telnet-серверу разрешен для public, private и protected интерфейсов.
private	Ключевое слово	Доступ к Telnet-серверу разрешен для private интерфейсов.
protected	Ключевое слово	Доступ к Telnet-серверу разрешен для private и protected интерфейсов.

Пример (config-telnet)> security-level protected

Telnet::Manager: Security level changed to protected.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip telnet security-level</b> .	

## 3.63.4 ip telnet session max-count

Описание Установить максимальное число одновременных сессий для

telnet-соединения. По умолчанию используются максимум 4.

Команда с префиксом **по** устанавливает количество сессий по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config-telnet)> session max-count (count)

(config-telnet)> no session max-count

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
count		Максимальное число одновременных сессий. Может принимать значения в пределах от 1 до 4 включительно.

Пример (config-telnet)> session max-count 2

Telnet::Server: the maximum session count set to 2.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip telnet session max-count</b> .	

## 3.63.5 ip telnet session timeout

Описание Установить время существования неактивной сессии для

telnet-соединения. По умолчанию таймаут равен 0, что значит что функция отслеживания активности внутри сессии отключена.

Команда с префиксом **по** устанавливает таймаут по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-telnet)> session timeout <timeout>

(config-telnet)> no session timeout

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
timeout		Время существования неактивной сессии. Может принимать значения в диапазоне от 5 до 2 <sup>32</sup> -1 секунд включительно.

Пример (config-telnet)> session timeout 6

Telnet::Server: a session timeout value set to 6 seconds.

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ip telnet session timeout</b> .	

# 3.64 ip traffic-shape host

#### Описание

Установить предел скорости передачи данных для указанного устройства домашней сети в обе стороны. По умолчанию скорость не ограничена.

Команда с префиксом **no** удаляет настройку для указанного устройства. Если выполнить команду без аргументов, все ограничения для всех устройств будут отменены.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

**Многократный ввод** Да

#### Синопсис

(config)> ip traffic-shape host \( mac \) rate \( rate \) [ schedule \( schedule \)

(config)> no ip traffic-shape host [ \( \text{mac} \) ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	МАС-адрес устройства домашней сети.
rate	Целое число	Значение скорости передачи данных в Кбит/с. Ограничение должно быть в диапазоне от 64 Кбит/с до 1 Гбит/с.
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при помощи группы команд <b>schedule</b> .

#### Пример

(config)> ip traffic-shape host f0:de:f1:c8:99:ff rate 800
TrafficControl::Manager: "f0:de:f1:c8:99:ff" host rate limited ►
to DL 800 / UL 800 Kbits/sec.

(config)> no ip traffic-shape host f0:de:f1:c8:99:ff
TrafficControl::Manager: Rate limit removed for host ►
"f0:de:f1:c8:99:ff".

(config)> ip traffic-shape host f0:de:f1:c8:99:ff rate 800 ►
schedule SPEED

TrafficControl::Manager: "f0:de:f1:c8:99:ff" host rate limited ► to DL 800 / UL 800 Kbits/sec (controlled by schedule SPEED).

İ	Версия	Описание	
	2.05	Добавлена команда <b>ip traffic-shape host</b> .	
	2.08	Добавлен аргумент <b>schedule</b> .	

# 3.65 ip traffic-shape unknown-host

Описание Установить ограничение скорости передачи данных для

незарегистрированных устройств в обоих направлениях. По умолчанию

скорость не ограничена.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> ip traffic-shape unknown-host rate <rate>

(config)> no ip traffic-shape unknown-host rate

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
rate		Скорость передачи данных в Кбит/с. Значение должно быть в в диапазоне от 64 Кбит/с до 1 Гбит/с.

Пример

(config)> ip traffic-shape unknown-host rate 800

TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts set to 800 ▶

Kbits/sec.

(config) > ip traffic-shape no unknown-host rate

TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts removed.

История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>ip traffic-shape unknown-host</b> .	

# 3.66 ipv6 firewall

**Описание** Включить брандмауэр IPv6. По умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> ipv6 firewall

(config)> no ipv6 firewall

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>ipv6 firewall</b> .

# 3.67 ipv6 local-prefix

**Описание** Настроить локальный префикс (ULA). Аргумент может быть буквенным

префиксом или ключевым словом **default**, которое автоматически

генерирует постоянный уникальный префикс.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис ipv6 local-prefix (default | <prefix>)

(config)> no ipv6 local-prefix [default | <prefix>]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
default	Ключевое слово	Генерировать постоянный уникальный префикс.
prefix	Префикс	Локальный префикс (ULA). Должно быть корректное значение префикса в блоке fd00::/8 с длиной префикса не более 48.

Пример (config)> ipv6 local-prefix fd01:db8:43::/48

ULA prefix saved.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 local-prefix</b> .	

## 3.68 ipv6 name-server

#### Описание

Настроить IP-адреса серверов DNS. Сохраненные таким образом адреса называются статическими, в противоположность динамическим — зарегистрированным службами *PPP* или *DHCP*.

**ipv6 name-server** можно вводить многократно, если требуется настроить несколько адресов DNS-серверов.

Команда с префиксом **no** удаляет указанный адрес сервера DNS из статического и активного списка, если команда дается с аргументами,

либо очищает список статических адресов, если команда дается без

аргументов.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Да

Синопсис (config)> ipv6 name-server (address)

(config)> no ipv6 name-server [ <address> ]

Аргументы

АргументЗначениеОписаниеaddressIPv6-адресАдрес сервера имен.

Пример (config)> ipv6 name-server 2001:db8::2

added name server 2001:db8::2, domain (default).

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 name-server</b> .	

# 3.69 ipv6 pass

**Описание** Включить сквозной режим на маршрутизаторе для пакетов IPv6. По

умолчанию эта функция отключена.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис ipv6 pass through wan-iface

(config)> no ipv6 pass

Аргумент	Значение	Описание
wan-iface		Полное имя интерфейса WAN или псевдоним.
lan-iface		Полное имя интерфейса LAN или псевдоним.

#### Пример

(config)> ipv6 pass through ISP Home

Ip6::Pass: Configured pass from "GigabitEthernet1" to "Bridge0".

(config)> no ipv6 pass
Ip6::Pass: Disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>ipv6 pass</b> .	

# 3.70 ipv6 route

Описание

Добавить в таблицу маршрутизации статический маршрут, который задает правило передачи IPv6-пакетов через определенный шлюз или сетевой интерфейс.

В качестве сети назначения можно указать ключевое слово default. В этом случае будет создан маршрут по умолчанию.

Команда с префиксом **по** удаляет маршрут с указанными параметрами.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

**Многократный ввод** Да

Синопсис

(config)> ipv6 route(<prefix> | default)(<interface>[gateway>] |
<qateway>)

(config)> no ipv6 route ( <prefix> | default) ( <interface> [<gateway>] |
<gateway>)

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
prefix	Префикс	Префикс IPv6.
default	Ключевое слово	Префикс по умолчанию.
interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.
gateway	IP-адрес	IP-адрес маршрутизатора в непосредственно подключенной сети.

Пример

(config) > ipv6 route 2002:c100:aeb5::/48 ISP

route added

(config) > no ipv6 route 2002:c100:aeb5::/48 ISP

route erased

(config)> ipv6 route 2002:c100:aeb5:100::/56 2002:c100:aeb5::33 route added

(config)> no ipv6 route 2002:c100:aeb5:100::/56 2002:c100:aeb5::33
route erased

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 route</b> .	
2.11	Добавлен аргумент gateway.	

## 3.71 ipv6 static

#### Описание

Создать правило, разрешающее входящее подключение к заданному порту зарегистрированного устройства домашней сети.

ipv6 firewall должен быть включен.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

#### Синопсис

(config)> ipv6 static <protocol> [ <interface> ] <mac> <port> [ through <end-port> ]

(config)> no ipv6 static [ rotocol [ <interface</pre> ] <mac> <port</pre> [through
<end-port</pre> ]]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
protocol	tcp	Протокол <i>TCP</i> .
	udp	Протокол <i>UDP</i> .
interface	Имя	Имя входного интерфейса (полное имя
	интерфейса	интерфейса или псевдоним).
mac	МАС-адрес	МАС-адрес хоста.
port	Целое число	Номер порта TCP/UDP, на который
		приходит запрос подключения.
end-port	Целое число	Окончание диапазона портов.

#### Пример

(config)> ipv6 static tcp ISP 64:a2:f9:51:b4:8a 80 through 80 Ip6::Firewall: Rule updated.

(config)> no ipv6 static tcp ISP 64:a2:f9:51:b4:8a 80 through 80
Ip6::Firewall: Static rule removed.

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>ipv6 static</b> .	

# 3.72 ipv6 subnet

**Описание** Доступ к группе команд для настройки сегмента локальной сети IPv6.

Если сегмент не найден, команда пытается его создать.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-subnet)

Синопсис (config)> ipv6 subnet <name>

(config)> no ipv6 subnet [ <name> ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя или псевдоним подсети.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 subnet</b> .

### 3.72.1 ipv6 subnet bind

Описание Привязать подсеть к интерфейсу.

Команда с префиксом **по** отменяет привязку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-subnet)> **bind** <interface>

(config-subnet)> no bind [ <interface> ]

Аргумент	Значение	Описание
interface	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

Пример (config-subnet)> bind WifiMaster0/AccessPoint1

Interface bound.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 subnet bind</b> .	

### 3.72.2 ipv6 subnet mode

Описание Выбрать режим настройки адресов для хостов в подсети. Доступны два

варианта — **dhcp** и **slaac**. Первый включает локальный DHCPv6-сервер с целью присвоения адресов, второй включает SLAAC (автоконфигурацию

адресов).

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-subnet)> **mode** *«mode»* 

(config-subnet)> no mode <mode>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode		Включить SLAAC (автоконфигурацию адресов).
	dhcp	Включить DHCPv6-сервер.

Пример (config-subnet)> mode slaac

Mode changed.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 subnet mode</b> .	

## 3.72.3 ipv6 subnet number

Описание Присвоить подсети идентификатор, который будет определять

публичный префикс сегмента. Идентификатор должен быть уникальным

среди подсетей.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config-subnet)> number <n>

Аргументы Значение Описание

n *Целое число* Уникальный идентификатор подсети.

Пример (config-subnet) > number 3

Number changed.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ipv6 subnet number</b> .	

# 3.73 isolate-private

Описание Запретить передачу данных между любыми интерфейсами с уровнем

безопасности private.

Команда с префиксом **по** отменяет действие команды, разрешая

передавать данные между интерфейсами private.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> isolate-private

(config)> no isolate-private

Пример (config)> isolate-private

Applied.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>isolate-private</b> .

### 3.74 kabinet

**Описание** Доступ к группе команд для настройки параметров авторизатора КАБіNET.

Команда с префиксом **по** возвращает значения по умолчанию всем

параметрам.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (kabinet)

Синопсис

(config)> kabinet

(config)> no kabinet

Пример

(config)> kabinet

(kabinet)>

(config)> no kabinet

Kabinet::Authenticator: A configuration reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet</b> .	

### 3.74.1 kabinet access-level

**Описание** Задать уровень доступа для авторизатора КАБіNET. По умолчанию

используется уровень доступа internet.

Команда с префиксом **по** устанавливает уровень по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(kabinet)> access-level <level>

(kabinet)> **no access-level** 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
level	lan	Значение уровня доступа.
	internet	

Пример (kabinet)> access-level lan

Kabinet::Authenticator: An access level set to "lan".

(kabinet)> access-level internet

Kabinet::Authenticator: An access level set to "internet".

(kabinet)> no access-level

Kabinet::Authenticator: An access level reset to "internet".

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet access-level</b> .	

### 3.74.2 kabinet interface

**Описание** Привязать авторизатор КАБіNET к указанному интерфейсу.

Команда с префиксом **по** разрывает связь.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (kabinet)> **interface** *(interface)* 

(kabinet)> no interface

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Полное имя интерфейса или псевдоним. Список доступных для выбора интерфейсов можно увидеть введя команду <b>interface?</b> .

Пример (kabinet)> interface ISP

Kabinet::Authenticator: Bound to GigabitEthernet1.

(kabinet)> **no interface** 

Kabinet::Authenticator: Interface binding cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet interface</b> .	

### 3.74.3 kabinet password

**Описание** Задать пароль для авторизатора КАБіNET. По умолчанию пароль не

установлен.

Команда с префиксом **по** стирает значение пароля.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (kabinet)>

password <password>

(kabinet)> no password

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль для аутентификации.

Пример

(kabinet)> password 123456789

Kabinet::Authenticator: A password set.

(kabinet)> **no password** 

Kabinet::Authenticator: A password cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet password</b> .	

## 3.74.4 kabinet port

Описание

Установить порт сервера для авторизатора КАБіNET. По умолчанию

используются значения 8314 или 8899.

Команда с префиксом **по** устанавливает порт по умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(kabinet)> **port** <port>

(kabinet)> no port

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
port	Целое число	Номер порта.

Пример

(kabinet)> port 12345

Kabinet::Authenticator: A server port set.

(kabinet)> no port

Kabinet::Authenticator: A server port reset.

Версия	Описание	
2.14	Добавлена команда <b>kabinet port</b> .	

## 3.74.5 kabinet protocol-version

**Описание** Задать версию протокола авторизатора КАБіNET. По умолчанию,

используется версия протокола 2.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (kabinet)> protocol-version (version)

(kabinet)> no protocol-version

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
version	Строка	Версия протокола.

Пример (kabinet)> protocol-version 1

Kabinet::Authenticator: A protocol version set to "1".

(kabinet)> no protocol-version

Kabinet::Authenticator: A protocol version reset to "2".

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet protocol-version</b> .	

### 3.74.6 kabinet server

**Описание** Задать IP-адрес сервера аутентификации КАБіNET. По умолчанию

используется ІР 10.0.0.1.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (kabinet)> server (address)

(kabinet)> no server

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сервера аутентификации.

Пример (kabinet)> server 77.222.111.1

Kabinet::Authenticator: A server address set.

(kabinet)> no server

Kabinet::Authenticator: A server address reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>kabinet server</b> .	

### 3.75 known host

Описание Добавить устройство домашней сети.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (config)> known host <name> <mac>

(config)> **no known host** [ *mac* ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Произвольное имя хоста.
mac	МАС-адрес	МАС-адрес хоста.

Пример (config)> known host 123 4C:0F:6E:4B:3C:BA

Core::KnownHosts: new host "123" has been created.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>known host</b> .	

# 3.76 mws acquire

**Описание** Присоединить новое устройство к *MWS*.

Команда с префиксом **по** прекращает присоединение.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> mws acquire <candidate > [eula-accept]

(config)> no mws acquire <candidate>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
candidate	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.
eula-accept	Ключевое слово	Выполнить команду eula accept.

Пример

(config)> mws acquire ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253 ►

eula-accept

Mws::Controller: Candidate "ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253" ►

acquire started.

(config)> no mws acquire 60:31:97:3f:36:00

Mws::Controller: Candidate "60:31:97:3f:36:00" acquire stopped.

История изменений

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>mws acquire</b> .	

### 3.77 mws member

**Описание** Команда с префиксом **по** удаляет запись о захваченном устройстве *MWS*.

Если выполнить команду без аргумента, то весь список захваченных

устройств будет удален.

pending factory reset.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> no mws member [ member ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
member	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.

Пример

(config)> **mws no member 2937a388-0d00-11e7-8029-7119319f930e** Mws::MemberList: Member 2937a388-0d00-11e7-8029-7119319f930e ►

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>mws member</b> .	

# 3.78 mws member check-update

**Описание** Запустить проверку обновлений для захваченного устройства *MWS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> mws member member check-update

Аргументы Аргумент Значение Описание

member | Строка | ID устройства — MAC-адрес или CID.

Пример (config)> mws member ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253 ►

check-update

Mws::MemberList: Member "50:ff:20:08:7a:6a" ►

(ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253) checking for an update.

История изменений

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>mws member check-update</b> .	

### 3.79 mws revisit

**Описание** Перечитать состояние потенциального устройства *MWS*.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> mws revisit «candidate»

(config)> no mws revisit <candidate>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
candidate	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.

Пример (config)> mws revisit 50:ff:20:08:71:62

Mws::Controller: Candidate "50:ff:20:08:71:62" revisit started.

(config) > mws no revisit 50:ff:20:08:71:62

Mws::Controller: Candidate "50:ff:20:08:71:62" revisit stopped.

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>mws revisit</b> .	

# 3.80 mws acquire

**Описание** Присоединить новое устройство к *MWS*.

Команда с префиксом **по** прекращает присоединение.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> mws acquire <candidate | [eula-accept]

(config)> **no mws acquire** <candidate>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
candidate	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.
eula-accept	Ключевое слово	Выполнить команду eula accept.

Пример (config)> mws acquire ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253 ►

eula-accept

Mws::Controller: Candidate "ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253" ►

acquire started.

(config) > no mws acquire 60:31:97:3f:36:00

Mws::Controller: Candidate "60:31:97:3f:36:00" acquire stopped.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>mws acquire</b> .	

### 3.81 ndns

**Описание** Доступ к группе команд для управления службой KeenDNS.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (ndns)

#### Синопсис

(config)> ndns

#### История изменений

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда <b>ndns</b> .	

### 3.81.1 ndns book-name

#### Описание

Зарезервировать имя хоста в DNS.

Для передачи зарезервированного имени хоста на другое устройство Keenetic используется параметр transfer-code.

Для передачи имени хоста необходимо:

- 1. Выполнить команду с параметром transfer-code на передающей стороне.
- 2. Выполнить ту же самую команду с теми же самыми параметрами на принимающей стороне.

Строк действия transfer-code одна неделя.

Префикс по

Нет

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(ndns)>

book-name <name> <domain> [ <access> | <transfer-code> ]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя хоста для резервирования.
domain	Строка	Домен второго уровня.
access	auto	Автоматический тип доступа.
	cloud	Имя хоста зарегистрировано на IP-адрес облачного сервера, HTTP-трафик туннелируется на Keenetic City.
	direct	Имя хоста зарегистрировано на WAN-адрес Keenetic City.
transfer-code	Шестнадцатеричное число	Код для передачи имени другому устройству Keenetic. Длина кода 32 символа.

#### Пример

(ndns)> book-name testname mykeenetic.kz

done, title = NDSS::ndns/bookName (Public DNS ►
Hostname Booking), code = 200,

```
icon = tick, hl = true, layout = message:
               client, geo = RU, ip = 81.200.27.56, format = ▶
clean, date = 2016-09-
14T10:10:35.999Z, standalone = false:
               reason: The name booking was successful.
               detail, layout = list:
                  columns:
                       column, id = o, title = Operation:
                       column, id = d, title = Detail:
                      column, id = t, title = Time, variant = ►
period, scale = 1:
                     item, hl = false, o = start, d = ▶
[TaskBookName, {"name":"testname",
"domain": "mykeenetic.kz", "license": "243992935221479"}], t = 0:
                    item, hl = false, o = lock-local, d = the ▶
name is locked (for current
transaction), t = 0:
                     item, hl = false, o = cluster, d = ▶
quorumRemaining: 2, quorumPossible: 4,
quorumTotal: 4, t = 0:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ▶
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('7AeaT4+7pQWVMaq0'), alt=Binary('jZnm2OcHFB9fT3pJ'),
dst="/148.251.63.154:17047")], [MsqCack], quorumLeft=2, t = 4:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('fS9sK03gWpIkEIl6'), alt=Binary('DvTYDIuPw5nbVayJ'),
dst="/46.105.148.81:17047")], [MsqCack], quorumLeft=1, t = 20:
                  item, hl = false, o = lock-reply, d = Quorum ▶
reached, finalizing, t = 20:
                    item, hl = false, o = finalize, d = local ►
changes committed., t = 423:
                  item, hl = false, o = refreshed, d = address ►
updated: 81.200.27.56, t = 444:
                     item, hl = false, o = finalize, d = ▶
post-process triggers executed., t = 444:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize,[NDSS
(key=Binary('7AeaT4+7pQWVMaq0'), alt=Binary('jZnm20cHFB9fT3pJ'),
dst="/148.251.63.154:17047")], [MsqCack], t = 444:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('yPrQwfa/4yn676wk'), alt=Binary('SyptNue2bys/mxi0'),
dst="/91.218.112.165:16047")], [MsgCack], quorumLeft=0, t = 444:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('IZdU2Bj5ZBsxsTGD'), alt=Binary('L7Wc5lMdYcfDtANq'),
dst="/91.218.112.118:17047")], [MsgCack], quorumLeft=0, t = 444:
                   item, hl = false, o = lock-reply, d = Done, ►
all replies collected., t = 444:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize,[NDSS
```

```
(key=Binary('fS9sK03gWpIkEIl6'), alt=Binary('DvTYDIuPw5nbVayJ'),
dst="/46.105.148.81:17047"), [MsqCack], t = 451:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('yPrQwfa/4yn676wk'), alt=Binary('SyptNue2bys/mxi0'),
dst="/91.218.112.165:16047")], [MsgCack], t = 494:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('IZdU2Bj5ZBsxsTGD'), alt=Binary('L7Wc5lMdYcfDtANq'),
dst="/91.218.112.118:17047")], [MsgCack], t = 531:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Commit stage complete., t = 532:
                     item, hl = false, o = complete, d = All ►
done., t = 532:
Ndns::Client: Booked "testname.mykeenetic.kz".
(ndns)> book-name nnttnn keenetic.pro ►
121d567f901a345b289c121b567c903c
             done, layout = view, title = NDSS::ndns/bookName ►
(Public DNS Hostname Booking), sub-title =
The name booking was successful.: client, geo = RU, ip = ▶
193.0.174.137, format =
clean, date = 2018-12-13T09:04:41.939Z, standalone = false:
               fields:
                    field, name = name, title = Public Name:
                    field, name = domain, title = Domain Name:
                  field, name = updated, title = Updated, type ▶
= date, variant = date:
                    field, name = address, title = IP Address:
                    field, name = access, title = Access Mode ►
IP4, default = unknown:
                  field, name = address6, title = IPv6 Address:
                   field, name = access6, title = Access Mode ►
IPv6, default = unknown:
                    field, name = transfer, title = Transfer:
                 name: nnttnn
               domain: keenetic.pro
                 acme: LE
              updated: 2018-12-13T08:47:11.014Z
              address: 0.0.0.0
               access: cloud
              access6: none
             transfer: true
```

```
suffix, layout = message, code = 200, message = ►
The name booking was successful.:
                   detail, layout = list:
                      columns:
                           column, id = o, title = Operation:
                           column, id = d, title = Detail:
                         column, id = t, title = Time, variant ►
= period, scale = 1:
                         item, hl = false, o = start, d = ▶
[TaskBookName, {"name":"nnttnn","domain":
"keenetic.pro","license":"730102642155400"}], t = 0:
                         item, hl = false, o = lock-local, d = ►
the name is locked (for current transaction), t = 1:
                         item, hl = false, o = cluster, d = ▶
quorumRemaining: 2, quorumPossible: 4, quorumTotal: 4, t = 1:
                         item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('PuR10V/kVezuoVCE'), alt=Binary('0gJ/Wh1606jlAm1M'), ►
dst="/192.168.21.14:17047")], [MsgCack], quorumLeft=2, t = 10:
                         item, hl = false, o = lock-reply, d = ▶
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('EbxdTB4ne4ef/+p/'), alt=Binary('1c+3/pP6zaUjuE5w'), ►
dst="/88.198.177.100:17047")], [MsgCack], quorumLeft=1, t = 57:
                        item, hl = false, o = lock-reply, d = ▶
Quorum reached, finalizing, t = 57:
                         item, hl = false, o = finalize, d = ▶
local changes committed., t = 65:
                         item, hl = false, o = refreshed, d = ▶
address updated: 0.0.0.0, t = 77:
                         item, hl = false, o = finalize, d = ▶
post-process triggers executed., t = 77:
                         item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('+sSJ50ow6hn05f6n'), alt=Binary('7FsVtTpEppYeP7aj'),
dst="/46.105.148.85:17047")], [MsgCack], quorumLeft=0, t = 78:
                         item, hl = false, o = lock-reply, d = ▶
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('KveTxYekUYk2BwXz'), alt=Binary('s10R6mJvMmfQSeOs'),
dst="/88.198.177.100:16047")], [MsgCack], quorumLeft=0, t = 78:
```

```
item, hl = false, o = lock-reply, d = ▶
Done, all replies collected., t = 79:
                         item, hl = false, o = commit-reply, d ►
= Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('PuR10V/kVezuoVCE'), alt=Binary('0gJ/Wh1606jlAm1M'),
dst="/192.168.21.14:17047")], [MsqCack], t = 84:
                         item, hl = false, o = commit-reply, d ►
= Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('EbxdTB4ne4ef/+p/'), alt=Binary('1c+3/pP6zaUjuE5w'), ►
dst="/88.198.177.100:17047"), [MsqCack], t = 126:
                         item, hl = false, o = commit-reply, d ►
= Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('+sSJ50ow6hn05f6n'), alt=Binary('7FsVtTpEppYeP7aj'), ►
dst="/46.105.148.85:17047")], [MsgCack], t = 133:
                         item, hl = false, o = commit-reply, d ►
= Success: finalize, [NDSS
key=Binary('KveTxYekUYk2BwXz'), alt=Binary('s10R6mJvMmfQSe0s'), ▶
dst="/88.198.177.100:16047")], [MsgCack], t = 145:
                         item, hl = false, o = commit-reply, d ►
= Commit stage complete., t = 146:
                       item, hl = false, o = complete, d = All ►
done., t = 146:
Ndns::Client: Booked "nnttnn.keenetic.pro".
```

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда <b>ndns book-name</b> .	

### 3.81.2 ndns check-name

Описание Проверить доступность имени хоста для резервации.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (ndns)> check-name <name>

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя хоста для резервирования.

#### Пример

#### (ndns)> check-name testname

list:

item:

name: testname
domain: mykeenetic.by

available: no

item:

name: testname domain: mykeenetic.kz

available: yes

item:

name: testname domain: mykeenetic.ru

available: yes

item:

name: testname
domain: mykeenetic.com

available: yes

item:

name: testname
domain: mykeenetic.net

available: yes

Ndns::Client: Check completed.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда <b>ndns check-name</b> .	

## 3.81.3 ndns drop-name

**Описание** Отменить регистрацию имени хоста в DNS.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (ndns)>
 drop-name <name> <domain>

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя хоста для удаления из DNS.
domain	Строка	Домен второго уровня.

#### Пример

```
(ndns)> drop-name testname mykeenetic.net
             done, title = NDSS::ndns/dropName (Delete DNS ►
Hostname Booking), code = 200,
icon = tick, hl = true, layout = message:
               client, geo = RU, ip = 81.200.27.56, format = ▶
clean, date = 2016-09-
22T10:52:35.685Z, standalone = false:
               reason: The name is un-booked.
               detail, layout = list:
                  columns:
                       column, id = o, title = Operation:
                       column, id = d, title = Detail:
                      column, id = t, title = Time, variant = ▶
period, scale = 1:
                     item, hl = false, o = start, d = ►
[TaskDropName, {"name":"testname",
"domain": "mykeenetic.net", "license": "243992935221479"}], t = 0:
                    item, hl = false, o = lock-local, d = the ▶
name is locked (for current
transaction), t = 1:
                     item, hl = false, o = cluster, d = ►
quorumRemaining: 2, quorumPossible: 4,
quorumTotal: 4, t = 1:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('vNEqUcIAWtrIaC50'), alt=Binary('L2hVqanJmGJrzvKh'),
dst="/148.251.63.154:17047")], [MsgCack], quorumLeft=2, t = 55:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('yp/ghaehxe5EtXyc'), alt=Binary('t+JluEWuGguJ+28h'),
dst="/46.105.148.81:17047")], [MsgCack], quorumLeft=1, t = 72:
                  item, hl = false, o = lock-reply, d = Quorum ►
reached, finalizing, t = 73:
                    item, hl = false, o = finalize, d = local ►
changes committed., t = 79:
                  item, hl = false, o = refreshed, d = address ►
cleared, t = 85:
                     item, hl = false, o = finalize, d = ▶
post-process triggers executed., t = 85:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('vNEqUcIAWtrIaC50'), alt=Binary('L2hVqanJmGJrzvKh'),
dst="/148.251.63.154:17047")], [MsqCack], t = 134:
                     item, hl = false, o = commit-reply, d = ►
Success: finalize, [NDSS
(key=Binary('yp/ghaehxe5EtXyc'), alt=Binary('t+JluEWuGguJ+28h'),
dst="/46.105.148.81:17047")], [MsgCack], t = 161:
                     item, hl = false, o = lock-reply, d = ►
Success: prepare, [NDSS
(key=Binary('SyptNue2bys/mxi0'), alt=Binary('yPrQwfa/4yn676wk'),
dst="/148.251.129.152:17047")], [MsgCack], quorumLeft=0, t = 231:
```

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда <b>ndns drop-name</b> .	

### 3.81.4 ndns get-booked

Описание Получить актуальную информацию с сервера о текущем

зарезервированном имени хоста в DNS.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(ndns)> get-booked

Пример

field, name = updated, title = Updated, type ►
= date, variant = date:

field, name = access, title = Access Mode, ►
default = unknown:

field, name = transfer, title = Transfer:

name: testname
domain: mykeenetic.com
address: 41.189.34.56

updated: 2017-09-11T11:27:32.167Z

access: direct
transfer: false

Ndns::Client: Get-booked completed.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>ndns get-booked</b> .	

## 3.81.5 ndns get-update

**Описание** Обновить регистрацию имени хоста в DNS на сервере.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(ndns)> get-update [ access ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
access	auto	Автоматический тип доступа.
	cloud	Имя хоста зарегистрировано на IP-адрес облачного сервера, HTTP-трафик туннелируется на Keenetic City.
	direct	Имя хоста зарегистрировано на WAN-адрес Keenetic City.

#### Пример (ndns)> get-update auto

```
22T12:07:32.746Z, standalone = false:
                     menu, src = ►
/index? auth=force& role=context-
menu&ref=%2fndns%2fupdateBooking:
               fields:
                    field, name = name, title = Public Name:
                    field, name = domain, title = Domain Name:
                    field, name = address, title = IP Address:
                  field, name = updated, title = Updated, type ►
= date, variant = date:
                   field, name = access, title = Access Mode, ►
default = unknown:
                    field, name = transfer, title = Transfer:
                 name: testname
               domain: mykeenetic.net
              address: 81.200.27.56
              updated: 2016-09-22T12:07:32.744Z
               access: direct
             transfer: false
Ndns::Client: Get-update completed.
```

Версия	Описание	
2.07	Добавлена команда <b>ndns get-update</b> .	

## 3.82 ntce black-list

Описание

Включить режим черного списка, чтобы ограничить торрент-трафик. По умолчанию функция отключена.

Команда с префиксом **по** возвращает шейпинг по хостам, качающим торренты.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(config)> ntce black-list

(config)> no ntce black-list

Пример

(config)> ntce black-list

Ntce::Manager: Black list shaping enabled.

(config)> no ntce black-list

Ntce::Manager: Black list shaping disabled.

Версия	Описание
2.09	Добавлена команда <b>ntce black-list</b> .

# 3.83 ntce shaping

Описание Включить шейпинг трафика для хостов с торрентами. Это значит, что

при полной загрузке канала будет ограничена скорость для клиентов, качающих торренты. Шейпинг работает только при включенной службе *NTCE* (команда service ntce). По умолчанию настройка включена.

Команда с префиксом **no** отключает настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> ntce shaping

(config)> no ntce shaping

Пример (config)> ntce shaping

Ntce::Manager: Shaping enabled.

(config) > no ntce shaping

Ntce::Manager: Shaping disabled.

#### История изменений

Версия	Описание
2.09	Добавлена команда <b>ntce shaping</b> . Прежнее название
	команды <b>dpi shaping</b> .

### 3.84 ntce white-list

Описание Включить режим белого списка для создания выделенной полосы для

следующих видов трафика — video, youtube, vimeo и skype. По умолчанию

функция отключена.

Команда с префиксом **по** возвращает шейпинг по хостам, качающим

торренты.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config)> ntce white-list

(config)> no ntce white-list

Пример (config)> ntce white-list

Ntce::Manager: White list shaping enabled.

(config)> no ntce white-list

Ntce::Manager: White list shaping disabled.

#### История изменений

Верси	я	Описание
2.09		Добавлена команда <b>ntce white-list</b> .

## 3.85 ntp

**Описание** Доступ к настройке *NTP*-клиента.

Команда с префиксом **по** сбрасывает настройки *NTP*-клиента в настройки

по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> **ntp** 

(config)> no ntp

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ntp</b> .	

## 3.86 ntp server

**Описание** Добавить в список новый *NTP*-сервер. Можно добавить не более 8

*NTP*-серверов.

Команда с префиксом **no** удаляет *NTP*-сервер из списка. Если выполнить команду без аргумента, то весь список *NTP*-серверов будет очищен.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config)> ntp server <host>

(config)> no ntp server [ host ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
host	Строка	Адрес <i>NTP</i> -сервера.

Пример

(config)> ntp server 2.ru.pool.ntp.org
server "2.ru.pool.ntp.org" has been added.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>ntp server</b> .

# 3.87 ntp sync-period

Описание

Установить период синхронизации времени. По умолчанию используется

значение 1 неделя.

Команда с префиксом **по** устанавливает время синхронизации по

умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)>

ntp sync-period <time>

(config)> no ntp sync-period

Аргументы

Аргумент	Значе	ние	Описание
time	Целое		Время синхронизации, в минутах. Может принимать значение от 60 минут до 1 месяца.

Пример

(config)> ntp sync-period 365

a synchronization period set to 365 minutes.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>ntp sync-period</b> .	

# 3.88 opkg chroot

**Описание** Включить chroot для *opkg*. Если включено, корневой каталог изменяется

на /opt перед выполнением любого сценария opkg. По умолчанию

настройка отключена.

Команда с префиксом **по** отключает данный режим.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> opkg chroot

(config)> no opkg chroot

Пример (config)> opkg chroot

Opkg::Manager: Chroot enabled. (config)> no opkg chroot Opkg::Manager: Chroot disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.05.C.3	Добавлена команда <b>opkg chroot</b> .	

## 3.89 opkg disk

Описание

Настроить раздел для opkg. Этот параметр необходим для установки и запуска opkg.

После настройки, раздел будет монтироваться в /opt с использованием **mount --bind** и последующим запуском скрипта **initrc** см. также Раздел 3.91 на странице 294.

Если каталог /opt/install не пуст, все содержащиеся в нем архивы \*.ipku\*.tgz распаковываются в /opt перед выполнением initrc. После установки архивы удаляются.

Команда с префиксом **по** отключает opkg.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> **opkg disk** <disk>

(config)> no opkg disk

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
disk	Строка	Метка раздела или UUID.

Пример

(config) > opkg disk 681ED0631ED02C36

Opkg::Manager: Disk is set to: 681ED0631ED02C36.

(config)> no opkg disk
Opkg::Manager: Disk is unset.

История изменений

Версия	Описание	
2.05.C.3	Добавлена команда <b>opkg disk</b> .	

## 3.90 opkg dns-override

**Описание** Отключить DNS-прокси при подключенном диске *opkg*.

Отключение DNS позволяет заменить встроенный DNS-прокси

собственной службой, например BIND или Dnsmasq.

Команда с префиксом **по** отключает данную функцию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> opkg dns-override

(config)> no opkg dns-override

Пример (config)> opkg dns-override

Opkg::Manager: DNS override enabled.

(config)> no opkg dns-override

Opkg::Manager: DNS override disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.05.C.3	Добавлена команда <b>opkg dns-override</b> .	

# 3.91 opkg initrc

Описание Задать стартовый скрипт. Значение по умолчанию — /opt/etc/initrc.

Когда opkq disk смонтирован и пакеты установлены, система выполнит стартовый скрипт. Если path это каталог, система будет выполнять все содержащиеся в нем скрипты в алфавитном порядке.

Команда с префиксом **no** сбрасывает initrc в значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

opkg initrc <path> (config)>

(config)> no opkg initrc

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
path	Имя файла	Файл или каталог со стартовым
		скриптом.

#### Пример

(config)> opkg initrc /opt/etc/init.d/rc.unslung

Opkg::Manager: Configured init script: ►

"/opt/etc/init.d/rc.unslung". (config) > no opkg initrc

Opkg::Manager: Init script reset to default: /opt/etc/initrc.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.05.C.3	Добавлена команда <b>opkg initrc</b> .	

## 3.92 opkg timezone

#### Описание

Настроить переменную окружения TZ и файл /opt/var/TZ для opkg. По умолчанию часовой пояс не определен.

Значение TZ зависит от С библиотеки opkg, от того, как там интерпретирован часовой пояс. Оно может быть или в POSIX формате stdoffset[dst[offset][,start[/time],end[/time]]] или в виде имени файла базы данных информации о зонах (используется в glibc и почти во всех GNU-системах).

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> opkg timezone(auto | <timezone)</pre>

(config)> no opkg timezone

Аргументы

Аргумент Значение		Описание
timezone	Строка	Часовой пояс для записи в переменную окружения TZ и в /opt/var/TZ.
auto	Ключевое слово	Автоматическое назначение часового пояса. Спецификация генерируется из настроек системы, см. Раздел 3.122.3 на странице 406.

Пример (config)> opkg timezone auto

Opkg::Manager: Enabled automatic timezone.

(config)> opkg timezone UTC

Opkg::Manager: Enabled timezone "UTC".

(config)> no opkg timezone

Opkg::Manager: Timezone reset to undefined.

История изменений

Версия	Описание	
2.05.C.3	Добавлена команда <b>opkg timezone</b> .	

# 3.93 ping-check profile

**Описание** Доступ к группе команд для настройки выбранного профиля *Ping Check*.

Если профиль не найден, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **no** удаляет профиль *Ping Check*.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

Вхождение в группу (config-pchk)

Синопсис | (config)> ping-check profile <name>

(config)> no ping-check profile <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Имя профиля. Список доступных для выбора профилей можно увидеть введя команду ping-check profile?.

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>ping-check profile</b> .	

## 3.93.1 ping-check profile host

Описание Указать адрес или имя удаленного хоста для тестирования.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> host <hostname>

Аргументы Значение Описание

hostname Имя хоста Имя или адрес удаленного хоста.

Пример (config-pchk)> host 8.8.8.8

PingCheck::Profile: profile "TEST" uses host 8.8.8.8 for testing.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>ping-check profile host</b> .	

### 3.93.2 ping-check profile max-fails

Описание Указать количество последовательных неудачных запросов к удаленному

хосту, по достижению которого интернет на интерфейсе считается

отсутствующим. По умолчанию используется значение 5.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> max-fails *«count»* 

(config-pchk)> **no max-fails** 

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
count	Целое число	Количество неудачных запросов. Может
		принимать значения в пределах от 1 до
		10 включительно.

Пример (config-pchk)> max-fails 7

PingCheck::Profile: profile "TEST" uses 7 fail count for ▶

disabling interface.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда ping-check profile max-fails.	

## 3.93.3 ping-check profile min-success

Описание Указать количество последовательных удачных запросов к удаленному

хосту, по достижению которого интернет на интерфейсе считается

наличествующим. По умолчанию используется значение 1.

Команда с префиксом **no** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-pchk)> min-success (count)

(config-pchk)> no min-success

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
count	Целое число	Количество удачных запросов. Может принимать значения в пределах от 1 до 10 включительно.

Пример (config-pchk)> min-success 3

PingCheck::Profile: profile "123" uses 3 success count for ►

enabling interface.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда ping-check profile min-success.	

## 3.93.4 ping-check profile mode

**Описание** Установить режим *Ping Check*. По умолчанию установлено значение i cmp.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Нет

Синопсис (config-pchk)> mode «mode»

(config-pchk)> no mode

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode	icmp	Тестирование доступности удаленного хоста будет осуществляться посредством отправки ему ICMP-echo request (ping).
	connect	Тестирование доступности удаленного хоста будет осуществляться посредством установки ТСР-подключения на заданный порт.

Пример (config-pchk)> mode connect

PingCheck::Profile: profile "TEST" uses connect mode.

История изменений

Версия	Описание
2.04	Добавлена команда ping-check profile mode.

## 3.93.5 ping-check profile port

Описание Указать порт для подключения к удаленному хосту. Настройка имеет

смысл при режиме connect (см. команду ping-check mode).

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> **port** <*number*>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
number	Целое число	Номер порта.

Пример (config-pchk)> port 80

PingCheck::Profile: profile "TEST" uses port 80 for testing.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда ping-check profile port.	

## 3.93.6 ping-check profile power-cycle

**Описание** Включить управление питанием сетевого интерфейса USB. По умолчанию

включено.

Команда с префиксом по отключает настройку.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-pchk)> power-cycle

(config-pchk)> no power-cycle

Пример (config-pchk)> power-cycle

PingCheck::Profile: profile "123" enable usb power cycle.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда ping-check profile power-cycle.	

## 3.93.7 ping-check profile restart-interface

Описание Включить перезапуск интерфейса при отсутствии Интернета. По

умолчанию настройка отключена.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> restart-interface

(config-pchk)> no restart-interface

Пример (config-pchk)> restart-interface

PingCheck::Profile: Profile "test" enabled restarting interface.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда ping-check profile	
	restart-interface.	

## 3.93.8 ping-check profile timeout

Описание Установить максимальное время ожидания ответа удаленного хоста на

один запрос в секундах. По умолчанию используется значение 1.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> timeout <time>

(config-pchk)> no timeout

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
time	-	Время ожидания в секундах. Может принимать значения от 1 до 10 включительно.

Пример (config-pchk)> timeout 4

PingCheck::Profile: profile "TEST" timeout is changed to 4 ▶

seconds.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда ping-check profile timeout.	

## 3.93.9 ping-check profile update-interval

**Описание** Установить периодичность выполнения проверок *Ping Check* в секундах.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-pchk)> update-interval <time>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
time	-	Период обновления в секундах. Может принимать значения от 3 до 3600
		включительно.

Пример (config-pchk)> update-interval 60

PingCheck::Profile: profile "TEST" interval is changed to 60 ►

seconds.

История изменений

Версия	Описание	
	Добавлена команда ping-check profile update-interval.	

# 3.94 ppe

Описание Включить механизм пакетной обработки. По умолчанию настройка

включена.

Команда с префиксом **по** отключает выбранный ускоритель.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config)> **ppe** ⟨engine⟩

(config)> **no ppe** [engine]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
engine	software	Программный ускоритель.

Пример (config)> ppe software

Network::Interface::Rtx::Ppe: Software PPE enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>рре</b> .	
2.05	Добавлен аргумент engine.	

## 3.95 pppoe pass

Описание Включить функцию сквозного пропускания. Можно ввести до 10

локальных сетевых узлов.

Команда с префиксом **по** отключает функцию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Ethernet

Синопсис (config)> pppoe pass through <from> <to>

(config)> no pppoe pass through

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
from	Имя интерфейса	Начальный интерфейс.
to	Имя интерфейса	Конечный интерфейс.

Пример (config)> pppoe pass through Home ISP

PPPoE pass-through enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>pppoe pass</b> .	

## 3.96 schedule

Описание Доступ к группе команд для настройки выбранного расписания. Если

расписание не найдено, команда пытается его создать.

Команда с префиксом **по** удаляет расписание.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

**Вхождение в группу** (config-sched)

**Синопсис** (config)> schedule «name»

(config)> no schedule <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название расписания.

История изменений

l	Версия	Описание
	2.06	Добавлена команда <b>schedule</b> .

### 3.96.1 schedule action

Описание Задать действия, выполняемые согласно выбранному расписанию.

Команда с префиксом **по** отменяет действие.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис (config-sched)> action <action> <min> <hour> <dow>

(config-sched)> no action [ <action> <min> <hour> <dow> ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
action	start	Действие начала.
	stop	Действие конца.
min	Целое число	Минуты.
hour	Целое число	Часы.
dow	Целое число	Дни недели, разделенные запятыми. 0 и 7 означают воскресенье. * означает ежедневно.

Пример (config-sched) > action start 0 9 1,2,3,4,5

Core::Schedule::Manager: Updated schedule "WIFI".

#### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>schedule action</b> .

## 3.96.2 schedule description

Описание Задать описание для выбранного расписания.

Команда с префиксом **по** стирает описание.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (config-sched)> **description** *description description d* 

(config-sched)> no description

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
description	Строка	Текст описания.

Пример

(config-sched)> description "Schedule for on/off Access Point"
Core::Schedule::Manager: Updated description of schedule "WIFI".

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>schedule description</b> .

### 3.96.3 schedule led

Описание Назначить светодиодную индикацию для запланированных событий.

Должен быть выбран параметр SelectedSchedule при помощи команды

system led.

Команда с префиксом **по** отключает светодиодную индикацию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config-sched)> led ⟨action⟩

(config-sched)> no led

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
action	start	Индикатор показывает начало запланированного события.
	stop	Индикатор показывает окончание запланированного события.

Пример (config-sched)> led start

Core::Schedule::Led: Selected schedule "111".

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>schedule led</b> .

## 3.97 service cloud-control

**Описание** Включить службу Cloud Control. Для корректного запуска требуется

интернет-соединение.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service cloud-control

(config)> no service cloud-control

Пример (config)> service cloud-control

CloudControl::Agent: The cloud control service enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда service cloud-control.

## 3.98 service dhcp

**Описание** Включить *DHCP-сервер*. Если для запуска службы недостаточно настроек

(см. **ip dhcp pool**), служба не будет отвечать по сети. Как только настроек

станет достаточно, служба включится автоматически.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (config)> service dhcp

(config)> no service dhcp

Пример (config)> service dhcp

service enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>service dhcp</b> .

# 3.99 service dhcp-relay

Описание Включить ретранслятор-DHCP. Если для запуска службы недостаточно

настроек (см. ip dhcp relay lan, ip dhcp relay server, ip dhcp relay wan),

служба не будет отвечать по сети. Как только настроек станет достаточно,

служба включится автоматически.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service dhcp-relay

(config)> no service dhcp-relay

Пример (config)> service dhcp-relay

service enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда service dhcp-relay.

## 3.100 service dns-proxy

**Описание** Включить DNS-прокси. Для настройки параметров службы, используйте

группу команд Раздел 3.22 на странице 93.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service dns-proxy

Пример (config)> service dns-proxy

Dns::Manager: DNS proxy enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда service dns-proxy.

# 3.101 service http

Описание Включить НТТР-сервер, который предоставляет пользователю

Web-интерфейс для настройки Keenetic City.

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> service http

(config)> **no service http** 

Пример (config)> service http

HTTP server enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>service http</b> .

# 3.102 service igmp-proxy

**Описание** Включить IGMP-прокси. Для работы службы необходимо наличие одного

интерфейса upstream и хотя бы одного интерфейса downstream. Если для запуска службы недостаточно настроек, она не будет работать. Как только настроек станет достаточно, служба включится автоматически.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service igmp-proxy

(config)> no service igmp-proxy

Пример (config)> service igmp-proxy

IGMP proxy enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда service igmp-proxy.

### 3.103 service internet-checker

**Описание** Включить Internet-checker для контроля состояния Интернет соединения

на устройстве. По умолчанию функция включена.

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(config)> service internet-checker

(config)> no service internet-checker

Пример (config)> service internet-checker

Network::InternetChecker: Hosts check enabled.

(config)> no service internet-checker

Network::InternetChecker: Hosts check disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.13	Добавлена команда service internet-checker.

## 3.104 service ipsec

**Описание** Запустить службу *IPsec*. По умолчанию служба отключена.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service ipsec

(config)> no service ipsec

Пример (config)>service ipsec

IpSec::Manager: Service enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда service ipsec.

## 3.105 service kabinet

**Описание** Включить службу авторизатора КАБіNET. По умолчанию служба

отключена.

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> service kabinet

(config)> no service kabinet

Пример (config)> service kabinet

Kabinet::Authenticator: Authenticator enabled.

(config)> service kabinet

Kabinet::Authenticator: Authenticator disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.02	Добавлена команда <b>service kabinet</b> .

## 3.106 service mdns

**Описание** Включить службу *mDNS*. По умолчанию служба отключена.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service mdns

(config)> no service mdns

Пример (config)>service mdns

(config)>no service mdns

История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>service mdns</b> .

### 3.107 service ntce

**Описание** Запустить службу *NTCE*. По умолчанию сервис отключен.

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(config)> service ntce

(config)> no service ntce

Пример (config)> service ntce

Ntce::Manager: Enabled.

История изменений

Версия	Описание
	Добавлена команда <b>service ntce</b> . Прежнее название
	команды <b>service dpi</b> .

## 3.108 service ntp-client

**Описание** Включить *NTP*-клиент.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service ntp-client

(config)> no service ntp-client

Пример (config)> service ntp-client

NTP client enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда service ntp-client.

## 3.109 service snmp

**Описание** Запустить службу *SNMP* . По умолчанию служба отключена.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service snmp

(config)> no service snmp

Пример (config)> service snmp

Snmp::Manager: SNMP service was enabled.

(config)> no service snmp

Snmp::Manager: SNMP service was disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>service snmp</b> .

### 3.110 service ssh

Описание Включить сервер SSH, который предоставляет пользователю интерфейс

командной строки для настройки устройства.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service ssh

(config)> no service ssh

Пример (config)> service ssh

Ssh::Manager: SSH server enabled.

(config) > no service ssh

Ssh::Manager: SSH server disabled.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>service ssh</b> .

## 3.111 service sstp-server

**Описание** Включить сервер *SSTP*.

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (config)>

(config)> no service sstp-server

Пример (config)> service sstp-server

SstpServer::Manager: Service enabled.

service sstp-server

(config)> no service sstp-server

SstpServer::Manager: Service disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда service sstp-server.	

## 3.112 service telnet

**Описание** Включить сервер telnet, который предоставляет пользователю интерфейс

командной строки для настройки устройства.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service telnet

(config)> no service telnet

Пример (config)> service tel

Telnet server enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда service telnet.	

# 3.113 service udpxy

**Описание** Включить службу *udpxy*.

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service udpxy

(config)> no service udpxy

Пример (config)> service udpxy

Udpxy::Manager: a service enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>service udpxy</b> .	

# 3.114 service upnp

**Описание** Включить службу *UPnP*.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service upnp

(config)> no service upnp

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>service upnp</b> .	

# 3.115 service vpn-server

**Описание** Включить сервер VPN.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (config)> service vpn-server

(config)> no service vpn-server

Пример (config)> service vpn-server

VpnServer::Manager: Service enabled.

(config)> no service vpn-server
VpnServer::Manager: Service disabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>service vpn-server</b> .	

### 3.116 show

Описание Доступ к группе команд для просмотра диагностической информации о

системе. Все команды этой группы не изменяют системные настройки.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (show)

Синопсис (config)> show

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show</b> .	

### 3.116.1 show acme

**Описание** Показать статус клиента *АСМЕ* в системе.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> acme

Пример (show)> acme

acme:

real-time: yes

ndns-domain: mytest.keenetic.pro

```
ndns-domain-acme: yes
ndns-domain-error: no
default-domain: cc6b5a7la7644903b5la5454.keenetic.io
account-pending: no
account-running: no
get-pending: no
get-running: no
revoke-pending: no
revoke-running: no
reissue-queue-size: 0
retries: 0
checker-timer: 82499
apply-timer: 0
acme-account: 36902346
```

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>show acme</b> .	

## 3.116.2 show adguard-dns availability

**Описание** Проверить и показать доступность *AdGuard DNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> adguard-dns availability

Пример (show)> adguard-dns availability

available: yes port: 53

#### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>show adguard-dns availability</b> .	

## 3.116.3 show adguard-dns profiles

**Описание** Показать профили *AdGuard DNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> adguard-dns profiles

(show) > adguard-dns profiles Пример

profiles:

profile: default

profile: standard

profile: family

История изменений

Version	Description	
2.11	Добавлена команда <b>show adguard-dns profiles</b> .	

### 3.116.4 show associations

Описание Показать список беспроводных станций, связанных с точкой доступа.

Если выполнить команду без аргумента, то на экран будет выведен весь

список беспроводных станций.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса **Access Point** 

Синопсис (show)> associations [ <name> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Название точки доступа. Список доступных для выбора точек доступа можно увидеть введя команду associations?.

#### Пример (show)> associations GuestWiFi

station:

mac: 10:0b:a9:2f:d7:d0

ap: 1 authenticated: 1 txrate: 54

station:

mac: a0:88:b4:40:9c:98

ap: 1

authenticated: 1 txrate: 54

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show associations</b> .	

### **3.116.5 show button**

Описание Показать информацию по указанной системной кнопке. Если выполнить

команду без аргумента, то на экран будет выведен весь список кнопок на устройстве. Набор кнопок зависит от аппаратной конфигурации.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> button [«name»]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название кнопки.

Пример (5

```
button FN1

buttons:
    button, name = FN1:
    is_switch: no
    position: 2
    position_count: 2
        clicks: 0
        elapsed: 0
    hold_delay: 3000
```

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show button</b> .

## 3.116.6 show button bindings

Описание Показать список действий, назначенных на кнопки устройства.

**Префикс по** Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> button bindings

#### Пример

```
(show)> button bindings
bindings:
          binding, index = 0:
               button: RESET
               action: click
       active handler: Reboot
      default_handler: Reboot
            protected: yes
          binding, index = 1:
               button: RESET
               action: hold
       active handler: FactoryReset
      default_handler: FactoryReset
            protected: yes
          binding, index = 2:
               button: WI AN
               action: click
       active_handler: WpsStartMainAp
      default_handler: WpsStartMainAp
            protected: no
          binding, index = 3:
               button: WLAN
               action: double-click
       active_handler: WpsStartMainAp5
      default_handler: WpsStartMainAp5
            protected: no
          binding, index = 4:
               button: WLAN
               action: hold
       active_handler: WifiToggle
      default_handler: WifiToggle
            protected: no
          binding, index = 5:
               button: FN1
               action: click
       active_handler: UnmountUsb1
      default_handler: UnmountUsb1
            protected: no
          binding, index = 6:
               button: FN1
               action: double-click
       active handler:
      default_handler:
            protected: no
          binding, index = 7:
```

```
button: FN1
         action: hold
active handler:
default handler:
      protected: no
    binding, index = 8:
         button: FN2
         action: click
active_handler: UnmountUsb2
default_handler: UnmountUsb2
      protected: no
    binding, index = 9:
         button: FN2
         action: double-click
active handler:
default handler:
      protected: no
    binding, index = 10:
         button: FN2
         action: hold
active handler:
default handler:
      protected: no
```

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>show button bindings</b> .

## 3.116.7 show button handlers

Описание Показать список доступных обработчиков кнопок в системе.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> button handlers

Пример (show)> button handlers

handlers:

handler, name = LedToggle:

short\_description: toggle system LED states

protected: no
switch\_related: no

```
handler, name = FactoryReset:
         short description: reset a configuration to factory ►
defaults
                 protected: yes
            switch_related: no
              handler, name = UnmountUsb1:
         short description: unmount USB 1 port storages
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = UnmountUsb2:
         short description: unmount USB 2 port storages
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = Reboot:
         short_description: reboot the system
                 protected: yes
            switch_related: no
              handler, name = DlnaDirectoryRescan:
       short_description: rescan DLNA directory for newer media ►
files
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = DlnaDirectoryFullRescan:
        short_description: remove a DLNA database and rescan a ▶
DLNA directory
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = DectHandsetRegistrationToggle:
         short description: toggle a DECT handset registration
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = DectHandsetPagingToggle:
         short_description: toggle a DECT handset paging
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = OpkgRunScript:
         short_description: run Opkg script
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = TorrentAltSpeedToggle:
        short_description: toggle a Torrent alternative speed ▶
mode
                 protected: no
            switch_related: no
```

```
handler, name = TorrentClientStateToggle:
         short description: toggle a Torrent client state
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = WifiToggle:
         short_description: on/off all Wi-Fi interfaces
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = WpsStartMainAp:
       short_description: start WPS (2.4 GHz main access point)
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = WpsStartMainAp5:
         short_description: start WPS (5 GHz main access point)
                 protected: no
            switch_related: no
              handler, name = WifiGuestApToggle:
         short_description: toggle a guest access point state ▶
(2.4 GHz)
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = WpsStartStation:
         short_description: start WPS (2.4 GHz Wi-Fi station)
                 protected: no
            switch related: no
              handler, name = WpsStartStation5:
         short_description: start WPS (5 GHz Wi-Fi station)
                 protected: no
            switch related: no
```

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>show button handlers</b> .

## 3.116.8 show chilli profiles

**Описание** Показать список доступных профилей *RADIUS*-сервера.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> chilli profiles

#### Пример

(show)> chilli profiles

profile:

name: GetWiFi

url: https://getwi.fi/

description: GetWiFi - user identification in public ►

networks

WiFi.

preset:

uamallowed: 193.161.193.102

uamallowed: getwi.fi

uamallowed: paypal.com

uamallowed: www.paypal.com

uamallowed: money.yandex.ru

radius:

server1: 193.161.193.102 server2: 193.161.193.102

radiussecret: getwi.fi

uamserver: https://getwi.fi/auth

dns:

dns1: 8.8.8.8

custom: uamsecret

custom: radiusnasid

#### История изменений

Ве	ерсия	Описание
2.1	10	Добавлена команда <b>show chilli profiles</b> .

### 3.116.9 show clock date

Описание Показать текущее системное время.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> clock date

#### Пример

```
(show)> clock date
          weekday: 4
              day: 18
            month: 1
             year: 2018
             hour: 8
              min: 46
              sec: 2
             msec: 660
              dst: inactive
               tz:
             locality: GMT
            stdoffset: 0
            dstoffset: 0
              usesdst: no
                 rule: GMT0
               custom: no
```

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show clock date</b> .

### 3.116.10 show clock timezone-list

Описание Показать список доступных часовых поясов.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> clock timezone-list

Пример

tz:
locality: Amsterdam
stdoffset: 3600
dstoffset: 7200
tz:
locality: Anadyr
stdoffset: 43200
dstoffset: -1

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show clock timezone-list</b> .

# 3.116.11 show configurator status

Описание Показать информацию о системном конфигураторе.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> configurator status

Пример (show)> configurator status

touch: Thu, 18 Oct 2018 14:37:25 GMT

header, name = Model: Keenetic Giga

header, name = Version: 2.06.1

header, name = Agent: http/rci

header, name = Last change: Thu, 18 Oct 2018 14:37:25 ▶

GMT

serving:

name: Session /var/run/ndm.core.socket

time: 0.000397

request, host = 192.168.1.42, name = admin:

parse: show configurator status

### История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>show configurator status</b> .

# 3.116.12 show crypto ike key

**Описание** Показать информацию о выбранном ключе *IKE*. Если выполнить команду

без аргумента, то весь список *IKE* ключей будет выведен на экран.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> crypto ike key [name]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Название выбранного <i>IKE</i> ключа.

Пример (show)> crypto ike key

```
IpSec:
    ike_key, name = test:
        type: address
        id: 10.10.10.10

ike_key, name = test2:
        type: any
    id: ►
```

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>show crypto ike key</b> .

## **3.116.13 show crypto map**

**Описание** Показать информацию о выбранной криптокарте *IPsec*. Если выполнить

команду без аргумента, то весь список криптокарт *IPsec* будет выведен

на экран.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (show)> crypto map [map-name]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
map-name	Строка	Название выбранной криптокарты.

```
(show)> crypto map test
            IpSec:
           crypto_map, name = test:
                   config:
                            remote_peer: ipsec.example.com
             crypto_ipsec_profile_name: prof1
                                  mode: tunnel
                         local network:
                              net: 172.16.200.0
                             mask: 24
                         protocol: IPv4
                        remote network:
                              net: 172.16.201.0
                             mask: 24
                         protocol: IPv4
                   status:
                 primary_peer: true
                       phase1:
                             name: test
                        unique_id: 572
                        ike state: ESTABLISHED
                   establish_time: 1451301596
                       rekey_time: 0
                      reauth_time: 1451304277
                       local addr: 10.10.10.15
                      remote_addr: 10.10.10.20
                      ike version: 2
                        local_spi: 00a6ebfc9d90f1c2
                       remote_spi: 3cd201ef496df75c
                       local init: yes
                       ike_cypher: aes-cbc-256
                         ike hmac: shal
                     ike dh group: 2
               phase2 sa list:
                        phase2_sa, index = 0:
                            unique_id: 304
                            request_id: 185
                             sa_state: INSTALLED
                                 mode: TUNNEL
                             protocol: ESP
                        encapsulation: yes
                            local_spi: ca59bfcf
                            remote_spi: cde23d83
                         ipsec_cypher: esp-aes-256
                           ipsec_hmac: esp-shal-hmac
                       ipsec dh group:
                             in bytes: 7152
                           in_packets: 115
```

in\_time: 1451302507
out\_bytes: 6008
out packets: 98

out\_time: 1451302507
rekey\_time: 1451305159
 local\_ts: 172.16.200.0/24
remote ts: 172.16.201.0/24

state: PHASE2\_ESTABLISHED

### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>show crypto map</b> .	

### 3.116.14 show dot1x

Описание Показать состояние клиента 802.1х на интерфейсе. Для возможности

управления состоянием клиента 802.1х на интерфейсе должна быть настроена авторизация при помощи группы команд **interface** 

authentication.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Тип интерфейса Ethernet

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (show)> dotlx [interface]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Название интерфейса Ethernet. Список
		доступных для выбора интерфейсов
		можно увидеть введя команду <b>dot1x?</b> .

Пример (config)> show dot1x ISP

dot1x:

id: FastEthernet0/Vlan2

state: CONNECTING

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>show dot1x</b> .	

### **3.116.15 show drivers**

Описание Показать список загруженных драйверов ядра.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> drivers

Пример

```
(show)> drivers
           module:
                 name: rt2860v2_sta
                 size: 546736
                 used: 0
                 subs: -
           module:
                 name: rt2860v2_ap
                 size: 554192
                 used: 2
                 subs: -
           module:
                 name: rndis_host
                 size: 5024
                 used: 0
                 subs: -
           module:
                 name: dwc_otg
                 size: 68416
                 used: 0
                 subs: -
           module:
                 name: lm
                 size: 1344
                 used: 1
                 subs: dwc_otg,[permanent]
```

### История изменений

l	Версия	Описание
	2.00	Добавлена команда <b>show drivers</b> .

# 3.116.16 show dyndns updaters

**Описание** Показать список доступных поставщиков DynDNS.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (show)> dyndns updaters

Пример (show)> dyndns updaters

updater:

type: dyndns

url: https://account.dyn.com/dns/dyndns
api: http://members.dyndns.org/nic/update

updater:

type: noip

url: https://www.noip.com/

api: http://dynupdate.no-ip.com/nic/update

updater:

type: rucenter

url: https://www.nic.ru/login/

api: https://api.nic.ru/dyndns/update

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>show dyndns updaters</b> .

### 3.116.17 show eula document

**Описание** Показать текст соглашения *EULA*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (show)> eula document [«version»] [«language»]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
version	Строка	Версия <i>EULA</i> . Если не указана, отображается последняя версия.
language		Язык <i>EULA</i> . Если не указан, отображается на английском языке.

Пример (show)> eula document 20181001

20181001

#### KEENETIC LIMITED

End User License Agreement

This End User License Agreement (this "Agreement") constitutes ► a valid and binding agreement between Keenetic Limited, including ► all affiliates and subsidiaries ("Keenetic", "us", "our" or "we") ► and You (as

defined below) of the Software (as defined below), including the ► Software installed onto any one of our Keenetic products (the ► "Product") and/or the Software legally obtained from or provided ► by an App Platform

(as defined below) authorised by Keenetic. Keenetic and You shall ► be collectively referred to as the "Parties", and individually ► as a "Party".

### (show)> eula document 20181001 ru 20181001

#### KEENETIC LIMITED

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем ► (настоящее «Соглашение») представляет собой действительное и ► обязательное соглашение между Keenetic Limited, включая все ► связанные с ней компании и все

её подразделения («Keenetic», «нам», «наш» или «мы»), и Вами ► (как определено ниже) о Программном обеспечении (как определено ► ниже), включая Программное обеспечение, устанавливаемое на любом ► из продуктов

производства Keenetic («Продукт») и/или Программное обеспечение, ► полученное на законных основаниях или предоставленное Магазином ► Приложений (как определено ниже), авторизованной Keenetic. ► Keenetic и Вы вместе

упоминаетесь как «Стороны», а по отдельности — «Сторона».

### История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>show eula document</b> .

### 3.116.18 show eula list

**Описание** Показать список соглашений *EULA*, доступных в системе.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> eula list

(show)> eula list

eula:

version: 20181001

document:

lang: en

format: md

format: txt

document:

lang: ru

format: md

format: txt

document:

lang: tr

format: md

format: txt

document:

lang: uk

format: md

format: txt

История изменений

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>show eula list</b> .	

## 3.116.19 show interface

Описание Показать данные указанного интерфейса. Если выполнить команду без

аргумента, то на экран будет выведен весь список сетевых интерфейсов.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

Синопсис (show)> interface «name»

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о котором требуется отобразить.

#### Пример

### Пример 3.1. Просмотр состояния портов коммутатора

Команда **show interface** выводит различную информацию в зависимости от типа интерфейса. В частности, для коммутатора FastEthernet0 она помимо общих сведений показывает текущее состояние физических портов, скорость и дуплекс.

```
(config)> show interface FastEthernet0/Vlan1
               id: GigabitEthernet0
            index: 0
             type: GigabitEthernet
      description:
  interface-name: GigabitEthernet0
             link: up
        connected: yes
            state: up
              mtu: 1500
         tx-queue: 2000
             port, name = 1:
                   id: GigabitEthernet0/0
                index: 0
       interface-name: 1
                 type: Port
                 link: up
                speed: 1000
               duplex: full
     auto-negotiation: on
         flow-control: on
                  eee: off
          last-change: 4578.185413
        last-overflow: 0
               public: no
             port, name = 2:
                   id: GigabitEthernet0/1
                index: 1
       interface-name: 2
                 type: Port
                 link: down
          last-change: 4590.205656
        last-overflow: 0
               public: no
             port, name = 3:
                   id: GigabitEthernet0/2
```

```
index: 2
  interface-name: 3
            type: Port
            link: up
            role, for = GigabitEthernet0/Vlan2: inet
           speed: 100
          duplex: full
auto-negotiation: on
    flow-control: off
             eee: off
    last-change: 4570.078144
   last-overflow: 0
          public: yes
        port, name = 4:
              id: GigabitEthernet0/3
           index: 3
 interface-name: 4
            type: Port
            link: down
     last-change: 4590.202571
   last-overflow: 0
          public: no
```

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show interface</b> .	

# 3.116.20 show interface bridge

Описание Показать состояние интерфейса моста.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Bridge

Синопсис (show)> interface «name» bridge

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о
		котором требуется отобразить.

### Вывод

Элемент	Значение	
members	Корневой узел.	
interface	Имя интерфейса.	
link	Состояние соединения интерфейса.	
inherited	Признак наследования.	

### Пример

### (show)> interface Bridgel bridge

members:

### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>show interface bridge</b> .	

## 3.116.21 show interface channels

Описание Показать данные о каналах указанного беспроводного интерфейса.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис

(show)> interface <name> channels

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о котором требуется отобразить.

#### Вывод

Элемент	Значение	
channels	Корневой узел.	
channel, index	Номер записи в списке.	
number	Номер канала.	
ext-40-above	Возможность расширения канала вверх.	
ext-40-below	Возможность расширения канала вниз.	
vhc-80	Возможность расширения канала до 80 МГц.	

```
(show)> interface WifiMaster0 channels
         channels:
              channel, index = 0:
                   number: 1
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: no
                   vht-80: yes
              channel, index = 1:
                   number: 2
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 2:
                   number: 3
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 3:
                   number: 4
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 4:
                   number: 5
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 5:
                   number: 6
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 6:
                   number: 7
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
              channel, index = 7:
                   number: 8
             ext-40-above: yes
             ext-40-below: yes
                   vht-80: yes
```

### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>show interface channels</b> .	

### 3.116.22 show interface chilli

Описание Показать информацию о статистике клиентов, подключенных к хот-споту

RADIUS.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> interface <name> chilli

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

### Пример

### (show)> interface ChilliO chilli

host:

session-id: 4bf7c55f00000006

user: 44w3c1 ip: 10.1.30.3

mac: 55:a3:f9:51:b4:11

start-time: 3884
 end-time: 0
 idle-time: 9
idle-time-limit: 0

tx-bytes: 695682

tx-bytes-limit: 0

rx-bytes: 1627453

rx-speed: 0
rx-speed-limit: 0

История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>show interface chilli</b> .	

## 3.116.23 show interface country-codes

Описание Показать список доступных каналов на радио-интерфейсе.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (show)> interface <name> country-codes

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name		Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о котором требуется отобразить.

### Вывод

Элемент	Значение	
country-codes	Корневой узел.	
code	Код страны.	
country	Название страны.	

### Пример

### (show)> interface WifiMaster0 country-codes

country-codes:

country-code:

code: AL

country: Albania

country-code:

code: DZ

country: Algeria

country-code:

code: AR

country: Argentina

country-code:

code: AM

country: Armenia

country-code:

code: AU

country: Australia

. . .

### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>show interface country-codes</b> .	

### 3.116.24 show interface mac

Описание Показать таблицу МАС-адресов коммутатора.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** Switch

Синопсис (show)> interface <name> mac

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о котором требуется отобразить.

Пример (show)> interface FastEthernet0 mac

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show interface mac</b> .	

# 3.116.25 show interface rf e2p

Описание Показать текущее содержимое всех ячеек калибровочных данных.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (show)> interface «name» rf e2p

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	интерфейса	Полное имя или псевдоним интерфейса, информацию о котором требуется отобразить.

### Пример

(show)> <b>inter</b>	face WifiMaster0	rf e2p	
[0×0000]:5392	[0×0002]:0103	[0x0004]:43EC	[0×0006]:04F6
[0x0008]:042B		[0x000C]:1814	[0x000E]:8001
[0×0010]:0000		[0x0014]:1814	[0x0016]:0000
[0x0018]:0001	<u> </u>	[0x001C]:0213	[0x001E]:FFFF
[0x0020]:FFFF		[0x0024]:9201	[0x0026]:FFFF
[0x0028]:43EC		[0x002C]:052B	[0x002E]:FFFF
[0x0030]:758E		[0x0034]:FF22	[0x0036]:0025
[0x0038]:FFFF		[0x003C]:FFFF	[0x003E]:FAD9
[0x0040]:88CC		[0x0044]:FF0A	[0x0046]:0000
[0x0048]:0000	[0x004A]:0000	[0x004C]:0000	[0x004E]:FFFF
[0x0050]:FFFF	[0x0052]:1111	[0x0054]:1111	[0x0056]:1111
[0x0058]:1011	[0x005A]:1010	[0x005C]:1010	[0x005E]:1010
[0×0060]:1111	[0x0062]:1211	[0x0064]:1212	[0x0066]:1312
[0x0068]:1313	[0x006A]:1413	[0x006C]:1414	[0x006E]:2264
[0x0070]:00F1	[0x0072]:1133	[0×0074]:0000	[0x0076]:FC62
[0x0078]:0000	[0x007A]:0000	[0×007C]:0000	[0×007E]:0000
[0x0080]:FFFF	[0x0082]:FFFF	[0x0084]:FFFF	[0x0086]:FFFF
[0x0088]:FFFF		[0x008C]:FFFF	[0x008E]:FFFF
[0x0090]:FFFF		[0x0094]:FFFF	[0x0096]:FFFF
[0x0098]:FFFF		[0x009C]:FFFF	[0x009E]:FFFF
[0x00A0]:FFFF		[0x00A4]:FFFF	[0x00A6]:FFFF
[0x00A8]:FFFF		[0x00AC]:FFFF	[0x00AE]:FFFF
[0x00B0]:FFFF		[0x00B4]:FFFF	[0x00B6]:FFFF
[0x00B8]:FFFF		[0x00BC]:FFFF	[0x00BE]:FFFF
[0x00C0]:FFFF		[0x00C4]:FFFF	[0x00C6]:FFFF
[0x00C8]:FFFF		[0x00CC]:FFFF	[0x00CE]:FFFF
[0x00D0]:FFFF [0x00D8]:FFFF		[0x00D4]:FFFF [0x00DC]:FFFF	[0x00D6]:FFFF [0x00DE]:6666
[0x00E0]:AAAA		[0x00E4]:AAAA	[0x00E6]:6688
[0x00E8]:AAAA		[0x00E4]:AAAA	[0x00EE]:6688
[0x00F0]:FFFF		[0x00F4]:FFFF	[0x00EL]:0000
[0x00F8]:FFFF		[0x00FC]:FFFF	[0x00FE]:FFFF
[0x0100]:FFFF		[0x0104]:FFFF	[0x0106]:FFFF
[0x0108]:FFFF		[0x010C]:FFFF	[0x010E]:FFFF
[0x0110]:FFFF	[0x0112]:FFFF	[0x0114]:FFFF	[0x0116]:FFFF
[0x0118]:FFFF		[0x011C]:FFFF	[0x011E]:FFFF
[0x0120]:FFFF	[0x0122]:FFFF	[0x0124]:FFFF	[0x0126]:FFFF
[0x0128]:FFFF	[0x012A]:FFFF	[0x012C]:FFFF	[0x012E]:FFFF
[0x0130]:FFFF		[0x0134]:FFFF	[0x0136]:FFFF
[0x0138]:FFFF		[0x013C]:0000	[0x013E]:FFFF
[0x0140]:FFFF		[0x0144]:FFFF	[0x0146]:FFFF
[0x0148]:FFFF		[0x014C]:FFFF	[0x014E]:FFFF
[0x0150]:FFFF		[0x0154]:FFFF	[0x0156]:FFFF
[0x0158]:FFFF		[0x015C]:FFFF	[0x015E]:FFFF
[0x0160]:FFFF	[0x0162]:FFFF	[0x0164]:FFFF	[0x0166]:FFFF

[0x0168]:FFFF	[0x016A]:FFFF	[0x016C]:FFFF	[0x016E]:FFFF
[0x0170]:FFFF	[0x0172]:FFFF	[0x0174]:FFFF	[0x0176]:FFFF
[0x0178]:FFFF	[0x017A]:FFFF	[0x017C]:FFFF	[0x017E]:FFFF
[0x0180]:FFFF	[0x0182]:FFFF	[0x0184]:FFFF	[0x0186]:FFFF
[0x0188]:FFFF	[0x018A]:FFFF	[0x018C]:FFFF	[0x018E]:FFFF
[0x0190]:FFFF	[0x0192]:FFFF	[0x0194]:FFFF	[0x0196]:FFFF
[0x0198]:FFFF	[0x019A]:FFFF	[0x019C]:FFFF	[0x019E]:FFFF
[0x01A0]:FFFF	[0x01A2]:FFFF	[0x01A4]:FFFF	[0x01A6]:FFFF
[0x01A8]:FFFF	[0x01AA]:FFFF	[0x01AC]:FFFF	[0x01AE]:FFFF
[0x01B0]:FFFF	[0x01B2]:FFFF	[0x01B4]:FFFF	[0x01B6]:FFFF
[0x01B8]:FFFF	[0x01BA]:FFFF	[0x01BC]:FFFF	[0x01BE]:FFFF
[0x01C0]:FFFF	[0x01C2]:FFFF	[0x01C4]:FFFF	[0x01C6]:FFFF
[0x01C8]:FFFF	[0x01CA]:FFFF	[0x01CC]:FFFF	[0x01CE]:FFFF
[0x01D0]:FFFF	[0x01D2]:FFFF	[0x01D4]:FFFF	[0x01D6]:FFFF
[0x01D8]:FFFF	[0x01DA]:FFFF	[0x01DC]:FFFF	[0x01DE]:FFFF
[0x01E0]:FFFF	[0x01E2]:FFFF	[0x01E4]:FFFF	[0x01E6]:FFFF
[0x01E8]:FFFF	[0x01EA]:FFFF	[0x01EC]:FFFF	[0x01EE]:FFFF
[0x01F0]:FFFF	[0x01F2]:FFFF	[0x01F4]:FFFF	[0x01F6]:FFFF
[0x01F8]:FFFF	[0x01FA]:FFFF	[0x01FC]:FFFF	[0x01FE]:FFFF

### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>show interface rf e2p</b> .	

# 3.116.26 show interface rrd

**Описание** Показать загрузку сетевого интерфейса по принципу Round Robin

Database.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (show)> interface <name>rrd <attribute>[ <detail> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	
attribute	rxspeed	Значение типа скорости передачи данных.
	txspeed	
detail	Θ	Уровень детализации 1 секунда.
	1	Уровень детализации 2 секунды.
	2	Уровень детализации 3 секунды.
	3	Уровень детализации 5 секунд.
	4	Уровень детализации 15 секунд.

Аргумент	Значение	Описание
	5	Уровень детализации 30 секунд.
	6	Уровень детализации 1 минута.
	7	Уровень детализации 2 минуты.
	8	Уровень детализации 3 минуты.
	9	Уровень детализации 5 минут.
	10	Уровень детализации 15 минут.
	11	Уровень детализации 30 минут.

### (show)> interface GigabitEthernet1 rrd rxspeed

data:

t: 90083.990183 v: 200880

data:

t: 90082.990128

v: 152392

data:

t: 90081.990193

v: 110976

data:

t: 90080.990142

v: 48000

data:

t: 90079.990178

v: 38366

### (show)> interface GigabitEthernet1 rrd txspeed

data:

t: 87771.249486

v: 148202

data:

t: 87768.248974

v: 10694

data:

t: 87765.248977

v: 19070

data:

t: 87762.249105

v: 48909

data:

t: 87759.249105 v: 149277

### (show)> interface GigabitEthernet1 rrd rxspeed 1

data:

t: 90176.990054 v: 164766

data:

t: 90174.990061

v: 121828

data:

t: 90172.990052

v: 95430

data:

t: 90170.990085

v: 57559

data:

t: 90168.990119

v: 97759

### История изменений

Версия	Описание	
2.10	Добавлена команда <b>show interface rrd</b> .	

### 3.116.27 show interface stat

Описание Показать статистику по интерфейсу.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (show)> interface ⟨name⟩ stat

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

Пример (show)> interface Home stat

rxpackets: 564475

rxbytes: 68729310

rxerrors: 0

rxdropped: 0

txpackets: 796849

txbytes: 870960214

txerrors: 0

txdropped: 0

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show interface stat</b> .	

# 3.116.28 show interface wps pin

**Описание** Показать WPS PIN точки доступа.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Тип интерфейса** WiFi

Синопсис (show)> interface <name> wps pin

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

Вывод

Элемент	Значение
pin	Номер PIN.

Пример (show)> interface WifiMaster0/AccessPoint0 wps pin

pin: 60180360

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show interface wps pin</b> .	

# 3.116.29 show interface wps status

**Описание** Показать статус WPS точки доступа.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса WiFi

Синопсис (show)> interface <name> wps status

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним.
	интерфейса	

### Вывод

Элемент	Значение	
wps	Корневой узел.	
configured	Настроен ли WPS для данной точки доступа.	
auto-self-pin	Состояние режима auto-self-pin.	
status	disabled	
	enabled	
	active	
direction	send	
	receive	
mode	pbc	
	self-pin	
	peer	
left	Время до закрытия сессии в секундах.	

### Пример

### (show)> interface WifiMaster0/AccessPoint0 wps status

wps:

configured: yes
auto-self-pin: yes
status: active
direction: send

mode: self-pin
left: infinite

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show interface wps status</b> .	

### 3.116.30 show internet status

Описание Проверить наличие подключения к Интернету на устройстве. Индикатор

"Интернет" (глобус) на корпусе устройства горит, если проверка

подключения к популярным сайтам прошла успешно.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> internet status

Пример

```
(show)> internet status
```

checked: Tue Apr 24 17:14:37 2018

reliable: yes gateway-accessible: yes

dns-accessible: yes host-accessible: yes internet: yes

gateway:

interface: GigabitEthernet1

address: 192.168.1.1

failures: 0
accessible: yes
excluded: no

hosts:

host:

name: example.net

failures: 0
 resolved: yes
accessible: yes

host:

name: google.com

failures: 0 resolved: no accessible: no

#### История изменений

Версия	Описание	
2.11	Добавлена команда <b>show internet status</b> .	

# 3.116.31 show ip arp

**Описание** Отображает содержимое кеша *ARP*.

ip arp

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)>

Пример (show)> ip arp

MAC	Interface
9c:b7:0d:91:e7:31	Home
00:0e:0c:09:db:60	ISP
88:53:2e:5e:07:1d	Home
7c:61:93:eb:6c:77	Home
00:19:d2:48:d6:dc	Home
a0:88:b4:40:9c:98	GuestWiFi
7c:61:93:ee:88:67	Home
00:26:c7:4a:e0:16	Home
34:51:c9:c6:53:cf	ISP
60:d8:19:cb:1b:36	Home
4c:0f:6e:4b:3c:ba	Home
00:30:48:89:b5:9f	ISP
	9c:b7:0d:91:e7:31 00:0e:0c:09:db:60 88:53:2e:5e:07:1d 7c:61:93:eb:6c:77 00:19:d2:48:d6:dc a0:88:b4:40:9c:98 7c:61:93:ee:88:67 00:26:c7:4a:e0:16 34:51:c9:c6:53:cf 60:d8:19:cb:1b:36 4c:0f:6e:4b:3c:ba

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show ip arp</b> .	

# 3.116.32 show ip dhcp bindings

**Описание** Показать статус *DHCP-server*. Если выполнить команду без аргумента, то

на экран будет выведен весь список выделенных IP для всех пулов.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис | (show)> ip dhcp bindings [ «pool»]

Аргументы Значение Описание

 Аргумент
 Значение
 Описание

 рооl
 Строка
 Имя пула.

### (show) > ip dhcp bindings \_WEBADMIN

lease:

ip: 192.168.15.211 mac: 00:26:c7:4a:e0:16

expires: 289 hostname: lenovo

lease:

ip: 192.168.15.208 mac: 00:19:d2:48:d6:dc

expires: 258 hostname: evo

• • •

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show ip dhcp bindings</b> .	

## 3.116.33 show ip dhcp pool

Описание Показать информацию об определенном пуле. Если выполнить команду

debug: no

без аргумента, то на экран будет выведена информация обо всех пулах

системы.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> ip dhcp pool [ <pool> ]

(show) > ip dhcp pool 123

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
pool	Строка	Имя пула.

### Пример

```
pool, name = 123:
interface, binding = auto:
    network: 0.0.0.0/0
    begin: 0.0.0.0
    end: 0.0.0.0
    router, default = yes: 0.0.0.0
    lease, default = yes: 25200
    state: down
```

### История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>show ip dhcp pool</b> .

# 3.116.34 show ip hotspot

Описание Показать список хостов, подключенных к хот-споту.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ip hotspot

Пример

```
(show)> ip hotspot
             host:
                  mac: 24:92:0e:92:e5:44
                  via: 24:92:0e:92:e5:44
                   ip: 192.168.1.41
             hostname: android-41d997d510af8ff9
                 name:
            interface:
                       id: Bridge0
                     name: Home
            description: Home network (Wired and wireless hosts)
              expires: 207328
           registered: no
               access: permit
             schedule:
               active: yes
              rxbytes: 0
              txbytes: 0
               uptime: 4911
                 link: up
                 ssid: Bewilderbeast
                   ap: WifiMaster0/AccessPoint0
        authenticated: yes
               txrate: 65
                   ht: 20
                 mode: 11n
                   gi: 800
                 rssi: -24
                  mcs: 7
             host:
                  mac: 20:aa:4b:5c:09:0e
                  via: 20:aa:4b:5c:09:0e
```

ip: 192.168.1.51 hostname: Julia-PC

name:

interface:

id: Bridge0 name: Home

description: Home network (Wired and wireless hosts)

expires: 212967 registered: no access: permit

schedule:
 active: yes
 rxbytes: 0
 txbytes: 0
 uptime: 884

link: up

ssid: Bewilderbeast

ap: WifiMaster0/AccessPoint0

authenticated: yes txrate: 130 ht: 20

mode: 11n gi: 800 rssi: -37 mcs: 15

### История изменений

Версия	Описание
2.09	Добавлена команда <b>show ip hotspot</b> .

## 3.116.35 show ip hotspot rrd

Описание Показать информацию о трафике зарегистрированного хоста по

принципу Round Robin Database.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

 Синопсис
 ip hotspot «mac» rrd «attribute» [ «detail» ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac		МАС-адрес
		зарегистрированного
		хоста.

Аргумент	Значение	Описание
attribute	rxspeed	Тип скорости передачи
	txspeed	данных.
	rxbytes	
	txbytes	
detail	0	Уровень детализации 1 секунда.
	1	Уровень детализации 2 секунды.
	2	Уровень детализации 3 секунды.
	3	Уровень детализации 5 секунд.
	4	Уровень детализации 15 секунд.
	5	Уровень детализации 30 секунд.
	6	Уровень детализации 1 минута.
	7	Уровень детализации 2 минуты.
	8	Уровень детализации 3 минуты.
	9	Уровень детализации 5 минут.
	10	Уровень детализации 15 минут.
	11	Уровень детализации 30 минут.

### (show)> ip hotspot a8:1e:84:85:f2:11 rrd rxspeed

data:

t: 2180.491855

v: 16298

data:

t: 2177.492050

v: 9026

data:

t: 2174.491916

v: 11450

data:

t: 2171.491843

v: 626

(show)> ip hotspot a8:1e:84:85:f2:11 rrd txspeed

data:

t: 2228.491841

v: 952

data:

t: 2225.491920

v: 8813

data:

t: 2222.492053

v: 28746

data:

t: 2219.491845

v: 22474

(show)> ip hotspot a8:1e:84:85:f2:11 rrd rxbytes

data:

t: 2279.491860

v: 4197

data:

t: 2276.492050

v: 362

data:

t: 2273.492040

v: 14337

data:

t: 2270.491862

v: 3281

(show)> ip hotspot a8:1e:84:85:f2:11 rrd txbytes

data:

t: 2360.491865

v: 3342

data:

t: 2357.491853

v: 142

data:

t: 2354.491949

v: 3333

data:

t: 2351.491847 v: 3390

### История изменений

Версия	Описание
2.14	Добавлена команда <b>show ip hotspot rrd</b> .

# 3.116.36 show ip hotspot summary

Описание Показать информацию о трафике нескольких зарегистрированных хостов

по принципу Round Robin Database.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> ip hotspot summary <attribute>[detail <detail>][count

<count>]

### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
attribute	rxspeed	Значение типа скорости передачи данных.
	txspeed	
	rxbytes	
	txbytes	
detail	0	Уровень детализации 3 секунды.
	1	Уровень детализации 60 секунд.
	2	Уровень детализации 180 секунд.
	3	Уровень детализации 1440 секунд.
count	Целое число	Количество хостов. Если не указано, отображается весь список хостов.

### Пример

### (show)> ip hotspot summary rxspeed

t: 255

host:

active: yes
 name: toshiba
rxspeed: 143964

host:

active: yes name: lnx rxspeed: 24749 host:

active: yes
 name: oneplus6
rxspeed: 2558

### (show)> ip hotspot summary rxspeed detail 0

t: 0

host:

active: yes
 name: toshiba
rxspeed: 186519

host:

active: yes
 name: oneplus6
rxspeed: 94298

host:

active: yes
 name: lnx
rxspeed: 8237

### (show)> ip hotspot summary rxspeed count 3

t: 255

host:

active: yes
 name: toshiba
rxspeed: 390322

host:

active: yes
 name: lnx
rxspeed: 53518

host:

active: yes
 name: oneplus6
rxspeed: 5284

### История изменений

i	Версия	Описание
	2.14	Добавлена команда <b>show ip hotspot summary</b> .

# 3.116.37 show ip http proxy

Описание

Показать статус НТТР-прокси.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ip http proxy

Пример (show)> ip http proxy

proxy:

name: modem

domain: myhomemodem.keenetic.link
upstream: http://192.168.8.1:80

allow: public ndns: yes

История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>show ip http proxy</b> .	

# 3.116.38 show ip name-server

**Описание** Показать список текущих адресов DNS-серверов в порядке убывания

приоритета.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ip name-server

Пример (show)> ip name-server

server:

address: 82.131.72.251

domain: global: no

server:

address: 82.131.72.15

domain:
global: no

server:

address: 82.132.76.130 domain: zydata.ru global: yes

### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show ip name-server</b> .	

# 3.116.39 show ip nat

Описание Показать таблицу трансляции сетевых адресов.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(show)> **ip nat** [tcp]

### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание	
tcp	Ключевое	Только записи с типом <i>ТСР</i> будут	
	слово	выведены на экран.	

### Пример

(show)> <b>ip</b> I	(show)> <b>ip nat</b> 				
Type   In     Out		Port	Destination	Port	Packets
udp	10.1.30.34	6482	111.221.77.159	40005	1
	111.221.77.159	40005	82.138.7.164	6482	1
udp	220.27.130.179	6896	82.138.7.164	28197	1
	192.168.15.204	28197	220.27.130.179	6896	1
tcp	10.1.30.33 78.141.179.15		78.141.179.15 82.138.7.164	12350 57474	12 11
udp	10.1.30.34	6482	84.201.228.162	44423	11
	84.201.228.162	44423	82.138.7.164	6482	16
tcp	10.1.30.34	46655	96.55.147.21	443	2
	96.55.147.21	443	82.138.7.164	46655	0
udp	10.1.30.34	6482	213.199.179.15	8 40006	1
	213.199.179.158	40006	82.138.7.164	6482	1

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show ip nat</b> .

# **3.116.40 show ip policy**

Описание Показать статус профиля доступа в Интернет.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис | (show)> ip policy [ <policy >

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
policy	Профиль	Название профиля доступа.
	доступа	

### Пример

```
(show) > ip policy
policy, name = Policy0, description = VPN-OpenVPN:
                 mark: fffffd00
                table: 42
                route:
              destination: 10.1.30.0/24
                  gateway: 0.0.0.0
                interface: Guest
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
                route:
              destination: 172.16.3.33/32
                  gateway: 0.0.0.0
                interface: L2TPVPN
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
                route:
              destination: 192.168.1.0/24
                  gateway: 0.0.0.0
                interface: Home
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
           policy, name = Policy3, description = Home:
                 mark: fffffd03
                table: 45
                route:
              destination: 10.1.30.0/24
```

```
gateway: 0.0.0.0
  interface: Guest
     metric: 0
      proto: boot
   floating: no
  route:
destination: 172.16.3.33/32
    gateway: 0.0.0.0
  interface: L2TPVPN
     metric: 0
      proto: boot
   floating: no
  route:
destination: 192.168.1.0/24
    gateway: 0.0.0.0
  interface: Home
     metric: 0
      proto: boot
   floating: no
```

```
(show) > ip policy Policy0
policy, name = Policy0:
                 mark: fffffd00
                table: 42
                route:
              destination: 0.0.0.0/0
                  gateway: 193.0.174.1
                interface: ISP
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
                route:
              destination: 10.1.30.0/24
                  gateway: 0.0.0.0
                interface: Guest
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
                route:
              destination: 185.230.127.84/32
                  gateway: 193.0.174.1
                interface: ISP
                   metric: 0
                    proto: boot
                 floating: no
                route:
              destination: 192.168.1.0/24
                  gateway: 0.0.0.0
```

interface: Home
 metric: 0
 proto: boot
floating: no

route:

destination: 193.0.174.0/24

gateway: 0.0.0.0 interface: ISP metric: 0 proto: boot floating: no

route:

destination: 193.0.175.0/25 gateway: 193.0.174.10

interface: ISP
 metric: 0
 proto: boot
floating: no

route:

destination: 193.0.175.22/32

gateway: 193.0.174.1

interface: ISP
 metric: 0
 proto: boot
floating: no

### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>show ip policy</b> .	

# 3.116.41 show ip route

Описание Показать текущую таблицу маршрутизации.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

 Синопсис
 ip route [ sort ⟨criteria⟩ ⟨direction⟩ ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
direction	ascending	Записи таблицы маршрутизации будут упорядочены по возрастанию.
	descending	Записи таблицы маршрутизации будут упорядочены по убыванию.

Аргумент	Значение	Описание
criteria	interface	Сортировка записей будет осуществлена по имени интерфейса.
	gateway	Сортировка записей будет осуществлена по адресу шлюза.
	destination	Сортировка записей будет осуществлена по адресу назначения.

(show)> ip route sort destination ascending			
Destination	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0/0	82.138.7.129	ISP	 0
10.1.30.0/24	0.0.0.0	GuestWiFi	0
82.138.7.27/32	0.0.0.0	PPTP0	0
82.138.7.32/32	0.0.0.0	PPTP0	0
82.138.7.128/26	0.0.0.0	ISP	0
82.138.7.132/32	82.138.7.129	ISP	0
82.138.7.141/32	82.138.7.129	ISP	0
89.179.183.128/26	82.138.7.138	ISP	0
192.168.15.0/24	0.0.0.0	Home	0

### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show ip route</b> .

## 3.116.42 show ipsec

**Описание** Показать информацию о состоянии *IPsec/IKE* службы strongSwan.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ipsec

Пример (show)>

(show)> **ipsec** 

ipsec\_statusall:

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.3.4, Linux 2.6.36, ► mips):

uptime: 6 days, since Dec 22 10:23:36 2015

worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: ►

0/0/0/0, scheduled: 10

loaded plugins: charon aes des sha1 sha2 md5 random nonce ► openssl xcbc cmac hmac attr kernel-netlink socket-default stroke ►

```
updown eap-mschapv2 eap-dynamic xauth-generic xauth-eap ►
error-notify systime-fix
Listening IP addresses:
  192.168.1.1
  10.10.10.15
Connections:
    test: %any...ipsec.example.org IKEv2, dpddelay=10s
     test: local: [ipsec.example.org] uses pre-shared key ►
authentication
             remote: [ipsec.example.com] uses pre-shared key ►
authentication
    test: child: 172.16.200.0/24 === 172.16.201.0/24 TUNNEL, ►
dpdaction=restart
Security Associations (1 up, 0 connecting):
     test[572]: ESTABLISHED 24 minutes ago, ►
10.10.15[ipsec.example.org]...10.10.20[ipsec.example.com]
     test[572]: IKEv2 SPIs: 00a6ebfc9d90f1c2 i* ►
3cd201ef496df75c_r, pre-shared key reauthentication in 20 minutes
     test[572]: IKE proposal: ►
AES CBC=256/HMAC SHA1 96/PRF HMAC SHA1/MODP 1024/#
    test{304}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 185, ESP in UDP SPIs: ▶
ca59bfcf i cde23d83 o
     test{304}: AES CBC 256/HMAC SHA1 96, 10055 bytes i (164 ►
pkts, 0s ago), 10786 bytes o (139 pkts, 0s ago), rekeying in 34 ►
minutes
     test{304}: 172.16.200.0/24 === 172.16.201.0/24
```

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда <b>show ipsec</b> .

## 3.116.43 show ipv6 addresses

Описание Показать список текущих IPv6-адресов.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (show)> ipv6 addresses

Пример (show)> ipv6 addresses

address:

address: 2001:db8::1

interface: ISP
valid-lifetime: infinite

address:

address: 2001:db8::ce5d:4eff:fe4f:aab2

interface: Home
valid-lifetime: infinite

address:

address: fd3c:4268:1559:0:ce5d:4eff:fe4f:aab2

interface: Home
valid-lifetime: infinite

address:

address: fd01:db8:43:0:ce5d:4eff:fe4f:aab2

interface: Home
valid-lifetime: infinite

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show ipv6 addresses</b> .

# 3.116.44 show ipv6 prefixes

**Описание** Показать список текущих IPv6-префиксов.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ipv6 prefixes

Пример

## (show)> ipv6 prefixes

prefix:

prefix: 2001:db8::/64

interface: ISP
valid-lifetime: infinite

preferred-lifetime: infinite

prefix:

prefix: fd3c:4268:1559::/48

interface:

valid-lifetime: infinite
preferred-lifetime: infinite

prefix:

prefix: fd01:db8:43::/48

interface:

valid-lifetime: infinite
preferred-lifetime: infinite

## История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show ipv6 prefixes</b> .

# **3.116.45 show ipv6 routes**

**Описание** Показать список текущих IPv6-маршрутов.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ipv6 routes

Пример (show)> ipv6 routes

route\_:

destination: 2001:db8::/64

gateway: ::
interface: Home

route\_:

destination: fd3c:4268:1559::/64

gateway: ::
interface: Home

route :

destination: fd01:db8:43::/64

gateway: ::
interface: Home

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show ipv6 routes</b> .

## 3.116.46 show kabinet status

**Описание** Проверить состояние и конфигурацию авторизатора КАБіNET.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> kabinet status

Пример (show)> kabinet status

kabinet:

enabled: yes
wan: yes
state: STOPPED
server: 10.0.0.1

363

access-level: internet
protocol-version: 2

## История изменений

Версия	Описание
2.02	Добавлена команда <b>show kabinet status</b> .

# 3.116.47 show last-change

Описание Показать кто и когда последний раз вносил изменения в настройки.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> last-change

Пример (show)> last-change

date: Thu, 12 Jul 2012 10:01:47 GMT

agent: cli

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show last-change</b> .

## 3.116.48 show led

Описание Показать информацию по указанному светодиодному индикатору. Если

выполнить команду без аргумента, то на экран будет выведен весь список светодиодных индикаторов на устройстве. Набор индикаторов зависит

от аппаратной конфигурации.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (show)> led [ <name> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	SYS	Название индикатора. Количество
	<b> -</b>	доступных индикаторов зависит от выбранного устройства.

Аргумент	Значение	Описание
	FW_UPD	
	ACT_ACK	
	WAN	
	DSL	
	WLAN	
	WLAN5	
	WPS_1	
	WPS_2	
	WPS_3	
	WPS_4	
	WPS5_1	
	WPS5_2	
	WPS5_3	
	WPS5_4	
	USB_1	
	USB_2	
	LTE	

Пример

(show)> **led FN\_1** 

leds:

led, index = 0:

name: FN\_1

user\_configurable: yes virtual: no

#### История изменений

Версия	Описание
2.05	Добавлена команда <b>show led</b> .

# 3.116.49 show led bindings

Описание Показать управляющий объект, связанный с указанными светодиодным

индикатором. Если выполнить команду без аргумента, будет выведен весь список светодиодных индикаторов с их управляющими объектами.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

#### Синопсис

(show)> led [ <name> ]bindings

## **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
name	SYS	Название индикатора. Набор доступных
	FN	индикаторов зависит от выбранного устройства.
	FW_UPD	устроиства.
	ACT_ACK	
	WAN	
	DSL	
	WLAN	
	WLAN5	
	WPS_1	
	WPS_2	
	WPS_3	
	WPS_4	
	WPS5_1	
	WPS5_2	
	WPS5_3	
	WPS5_4	
	USB_1	
	USB_2	
	LTE	

## Пример

## (show) > **led bindings** bindings: binding, index = 0: led: SYS user\_configurable: no active\_control: SystemState default\_control: SystemState binding, index = 1: led: FN\_1 user\_configurable: yes active\_control: Usb1PortDeviceAttached default\_control: Usb1PortDeviceAttached binding, index = 2: led: FN\_2 user\_configurable: yes active\_control: Usb2PortDeviceAttached

```
default_control: Usb2PortDeviceAttached
     binding, index = 3:
              led: ACT ACK
user_configurable: no
   active_control: ButtonActivityAcknowledgement
  default_control: ButtonActivityAcknowledgement
     binding, index = 4:
              led: FW UPD
user_configurable: no
   active_control:
  default_control:
     binding, index = 5:
              led: WAN
user configurable: no
   active_control: WanConnected
  default_control: WanConnected
     binding, index = 6:
              led: WLAN
user_configurable: no
   active control: WlanActivity
  default_control: WlanActivity
     binding, index = 7:
              led: WPS 1
user_configurable: no
   active control: WlanWps1Activity
  default_control: WlanWps1Activity
     binding, index = 8:
              led: WPS 2
user configurable: no
   active_control: WlanWps2Activity
  default_control: WlanWps2Activity
     binding, index = 9:
              led: WPS_3
user configurable: no
   active_control: WlanWps3Activity
  default_control: WlanWps3Activity
     binding, index = 10:
              led: WPS 4
user_configurable: no
   active control: WlanWps4Activity
  default_control: WlanWps4Activity
     binding, index = 11:
              led: WPS STA
user_configurable: no
   active_control: WstaWpsActivity
```

```
default_control: WstaWpsActivity
     binding, index = 12:
              led: WLAN5
user configurable: no
   active_control: Wlan5Activity
  default_control: Wlan5Activity
     binding, index = 13:
              led: WPS5 1
user_configurable: no
   active_control: Wlan5Wps1Activity
  default control: Wlan5Wps1Activity
     binding, index = 14:
              led: WPS5 2
user configurable: no
   active_control: Wlan5Wps2Activity
  default_control: Wlan5Wps2Activity
     binding, index = 15:
              led: WPS5 3
user_configurable: no
   active control: Wlan5Wps3Activity
  default_control: Wlan5Wps3Activity
     binding, index = 16:
              led: WPS5 4
user_configurable: no
   active control: Wlan5Wps4Activity
  default_control: Wlan5Wps4Activity
     binding, index = 17:
              led: WPS5_STA
user configurable: no
   active_control: Wsta5WpsActivity
  default_control: Wsta5WpsActivity
```

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>show led bindings</b> .

## 3.116.50 show led controls

Описание Показать список управляющих объектов светодиодных индикаторов

системы. Доступные управляющие объекты зависят от конфигурации

оборудования.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

## Многократный ввод Нет

#### Синопсис

(show)> led controls

```
(show)> led controls
         controls:
              control, index = 0:
                      name: SystemState
         short_description: System state
                     owner: ndm
         user configurable: no
              control, index = 1:
                      name: ButtonActivityAcknowledgement
         short_description: Button activity acknowledgement
                     owner: ndm
         user_configurable: no
              control, index = 2:
                      name: SelectedSchedule
         short description: Selected schedule is active
                     owner: ndm
         user_configurable: yes
              control, index = 3:
                      name: SelectedWan
        short description: Selected WAN interface has default ►
route
                     owner: ndm
         user_configurable: yes
              control, index = 4:
                      name: BackupWan
       short description: Backup WAN interface has default route
                     owner: ndm
         user_configurable: yes
              control, index = 5:
                      name: WanConnected
         short description: WAN interface connected
                     owner: ndm
         user_configurable: no
              control, index = 6:
                      name: Usb1PortDeviceAttached
         short_description: USB port 1 known device attached
                     owner: ndm
         user_configurable: yes
              control, index = 7:
                      name: Usb2PortDeviceAttached
         short_description: USB port 2 known device attached
```

```
owner: ndm
user configurable: yes
     control, index = 8:
             name: UpdatesAvailable
short_description: Firmware updates available
            owner: ndm
user_configurable: yes
     control, index = 9:
             name: OpkgLedControl
short_description: OPKG LED control
            owner: ndm
user_configurable: yes
     control, index = 10:
             name: Wlan5Activity
short_description: WLAN 5GHz interface activity
            owner: mt7615 ap
user_configurable: no
     control, index = 11:
             name: Wlan5Wps1Activity
short description: WLAN 5GHz SSID 1 WPS activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
     control, index = 12:
             name: Wlan5Wps2Activity
short description: WLAN 5GHz SSID 2 WPS activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
     control, index = 13:
             name: Wlan5Wps3Activity
short_description: WLAN 5GHz SSID 3 WPS activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
     control, index = 14:
             name: Wlan5Wps4Activity
short_description: WLAN 5GHz SSID 4 WPS activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
     control, index = 15:
             name: WlanActivity
short_description: WLAN 2.4GHz interface activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
     control, index = 16:
             name: WlanWps1Activity
short_description: WLAN 2.4GHz SSID 1 WPS activity
```

```
owner: mt7615_ap
user configurable: no
     control, index = 17:
             name: WlanWps2Activity
short_description: WLAN 2.4GHz SSID 2 WPS activity
            owner: mt7615 ap
user_configurable: no
     control, index = 18:
             name: WlanWps3Activity
short_description: WLAN 2.4GHz SSID 3 WPS activity
            owner: mt7615 ap
user_configurable: no
     control, index = 19:
             name: WlanWps4Activity
short_description: WLAN 2.4GHz SSID 4 WPS activity
            owner: mt7615 ap
user_configurable: no
     control, index = 20:
             name: Wsta5WpsActivity
short description: Station 5GHz WPS activity
            owner: mt7615 ap
user_configurable: no
     control, index = 21:
             name: WstaWpsActivity
short_description: Station 2.4GHz WPS activity
            owner: mt7615_ap
user_configurable: no
```

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>show led controls</b> .

## 3.116.51 show log

Описание Показать содержимое системного журнала (записи, которые сохранились

в циклическом буфере), а также новые записи по мере их поступления. Команда работает в фоновом режиме, то есть до принудительной

остановки пользователем по нажатию [Ctrl]+[C].

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (show)> log [«max-lines»] [once]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
max-lines	Целое число	Количество возвращаемых строк логов.
once	Ключевое	Показать текущий лог и выйти в CLI.
	слово	

## Пример

# Time Message I [Jul 12 12:08:39] radvd[228]: attempting to reread config file I [Jul 12 12:08:39] radvd[228]: resuming normal operation I [Jul 12 12:08:40] wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: ► STA(d8:b3:77:36:05:c1) occurred MIC different in key handshaking. I [Jul 12 12:08:40] radvd[228]: attempting to reread config file I [Jul 12 12:08:40] radvd[228]: resuming normal operation I [Jul 12 12:08:41] wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: ► STA(d8:b3:77:36:05:c1) occurred MIC different in key handshaking. I [Jul 12 12:08:41] radvd[228]: attempting to reread config file I [Jul 12 12:08:41] radvd[228]: resuming normal operation

I [Jul 12 12:08:44] wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: ►

I [Jul 12 12:08:44] wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: ►

deauthenticated.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show log</b> .

pairwise key handshaking timeout.

## 3.116.52 show mws candidate

(show) > log

Описание Показать список кандидатов или описание определенного кандидата

по заданному идентификатору.

STA(d8:b3:77:36:05:c1)

STA(d8:b3:77:36:05:c1) had

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (show)> mws candidate [ <candidate>]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
candidate	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.

## Пример

(show)> mws candidate 50:ff:20:08:71:61

candidate:

mac: 50:ff:20:08:71:61

cid:
 mode:
model:

state: DISCONNECTED

## (show)> mws candidate 50:ff:20:08:71:61

candidate:

mac: 50:ff:20:08:71:61

cid: ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253

mode: ap

model: Extra (KN-1710) state: COMPATIBLE fw: 2.15.A.4.0-1

#### История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>show mws candidate</b> .

# 3.116.53 show mws log

Описание

Показать журнал подключений и переходов от одной точки доступа к другой в пределах MWS. Команда работает в фоновом режиме, то есть до принудительной остановки пользователем по нажатию [Ctrl]+[C].

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(show)> mws log [ <max-lines> ] [once]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
max-lines		Ограничение количества записей в ответе.
once	Ключевое слово	Показать последние записи в журнале.

## Пример (show)> mws log 1

Timo	Anszad
lime	riessage

```
[Jan 17 15:04:58] : 64:a2:f9:51:b1:82: associated -> ►
50:ff:20:00:11:82 (5 GHz)
```

## (show) > mws log once

Time	Mes	ssage	
_	14:46:37] : :00:11:82 (5	64:a2:f9:51:b1:82: GHz)	associated -> ▶
_			50:ff:20:00:11:82 (5 ►
GHz) -> (	disassociated	d	
_	15:04:58] : :00:11:82 (5	64:a2:f9:51:b1:82: GHz)	associated -> ►

## История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>show mws log</b> .

## 3.116.54 show mws member

Описание Показать список захваченных устройств или описание определенного

устройства по заданному идентификатору.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> mws member [ <member> ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
member	Строка	ID устройства — MAC-адрес или CID.

## Пример

# (show)> mws member ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253 member:

cid: ab1409a2-0f87-11e8-8f23-3d5f5921b253

model: Extra (KN-1710) mac: 50:ff:20:08:7a:6a ip: 192.168.1.43

mode: ap

fw: 2.15.A.4.0-1 fw-available: 2.15.A.4.0-1

dual-band: yes

system:

cpuload: 3

memory: 32680/131072

uptime: 2696

rci: errors: 0

## История изменений

Версия	Описание
2.15	Добавлена команда <b>show mws member</b> .

## 3.116.55 show ndns

**Описание** Показать параметры KeenDNS, полученные из последнего запроса на

сервер (см. команды ndns get-booked и ndns get-update).

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ndns

Пример (show)> ndns

name: testname booked: testname domain: mykeenetic.com address: 41.189.34.56

updated: yes
access: direct

ttp:

direct: yes

interface: GigabitEthernet1
 address: 41.189.34.56

## История изменений

Версия	Описание
2.07	Добавлена команда <b>show ndns</b> .

## 3.116.56 show netfilter

Описание Показать информацию о работе сетевого экрана. Необходимо для

обеспечения удаленной техподдержки.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> netfilter

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show netfilter</b> .

## 3.116.57 show ntce hosts

**Описание** Показать список хостов, определенных службой *NTCE*, их операционную

систему и список приложений на них.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ntce hosts

Пример (show)> ntce hosts

host:

mac: 20:aa:4b:5c:09:0e

class\_name: unknown
device\_name: unknown

flow\_types:

flow\_type: skype

#### История изменений

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>show ntce hosts</b> . Прежнее	
	название команды <b>show dpi hosts</b> .	

# **3.116.58 show ntp status**

**Описание** Показать системные настройки *NTP*.

## Основные сведения о состоянии NTP

- Время, прошедшее с момента последней синхронизации в секундах.
- Признак последней синхронизации.
- **⑤** Признак начальной синхронизации.
- Время установлено в соответствии с сервером NDSS.
- **6** Время установлено пользователем вручную.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

## Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ntp status

Пример

status:
 elapsed: 435146 
 server: 1.pool.ntp.org
 accurate: yes 
synchronized: yes 
ndsstime: no 
usertime: no

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show ntp status</b> .	

# 3.116.59 show ping-check

**Описание** Показать информацию о профиле *Ping Check*. При использовании

команды без аргумента выводятся данные обо всех профилях.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (show)> ping-check [<profile\_name>]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
profile_name	Строка	Название профиля.

Пример (5

```
(show)> ping-check

pingcheck:
    profile: TEST
        host: 8.8.8.8
        port: 80
    max-fails: 7
        timeout: 1
        mode: connect

interface: ISP
    fail count: 0
        status: pass
```

profile: TEST1
 mode: icmp

pingcheck:

profile: TEST2
 mode: icmp

## История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>show ping-check</b> .	

# 3.116.60 show ppe

Описание Показать состояние механизма пакетной обработки.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ppe

Пример (show)> ppe

hw\_nat:

Total Entry Count = 2

IPv4\_NAPT=1122 : 13.33.96.244:443->10.77.140.59:56457 => ▶

13.33.96.244:443->192.168.232.44:56457

IPv4\_NAPT=5454 : 173.194.220.97:443->10.77.140.59:56553 => ▶

173.194.220.97:443->192.168.232.44:56553

done

#### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>show ppe</b> .	

## 3.116.61 show processes

Описание Показать статистику использования процессора службами и процессами.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> processes

```
(show)> processes
          process, id = NETBIOS browser:
                 name: ngnd
                  arg: -i
                  arg: 50ff20001e87
                state: S (sleeping)
                  pid: 629
                 ppid: 192
              vm-size: 3188 kB
              vm-data: 1548 kB
               vm-stk: 136 kB
               vm-exe: 4 kB
               vm-lib: 1448 kB
              vm-swap: 0 kB
              threads: 1
                  fds: 15
           statistics:
                 interval: 30
                      cpu:
                          now: 17319.483753
                          min: 0
                          max: 0
                          avg: 0
                          cur: 0
              service:
               configured: yes
                    alive: yes
                  started: yes
                    state: STARTED
          process, id = Dns::Proxy::Policy0:
                 name: ndnproxy
                  arg: -c
                  arg: /var/ndnproxy_Policy0.conf
                  arg: -p
                  arg: /var/ndnproxy_Policy0.pid
                state: S (sleeping)
                  pid: 630
                 ppid: 192
              vm-size: 1676 kB
              vm-data: 504 kB
               vm-stk: 136 kB
```

```
vm-exe: 108 kB
    vm-lib: 896 kB
   vm-swap: 0 kB
   threads: 1
       fds: 10
statistics:
      interval: 30
           cpu:
               now: 17319.483764
               min: 0
               max: 0
               avg: 0
               cur: 0
   service:
    configured: yes
         alive: yes
       started: yes
         state: STARTED
```

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>show processes</b> .	

# 3.116.62 show running-config

Описание Показать текущие настройки, которые содержит файл

system: running-config точно так же, как это делает команда more.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> running-config

Пример (show)> running-config

! \$\$\$ Model: Keenetic Start
! \$\$\$ Version: 2.06.1
! \$\$\$ Agent: http/rci

! \$\$\$ Last change: Fri, 12 Jan 2017 07:23:56 GMT

system

set net.ipv4.ip\_forward 1

set net.ipv4.netfilter.ip conntrack max 4096

set net.ipv4.netfilter.ip\_conntrack\_tcp\_timeout\_established ►

1200

set net.ipv4.netfilter.ip\_conntrack\_udp\_timeout 60

set net.ipv4.tcp\_fin\_timeout 30

```
set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
    set net.ipv6.conf.all.forwarding 1
    hostname Keenetic
    domainname WORKGROUP
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
access-list WEBADMIN GuestWiFi
    deny tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.30.1 255.255.255.255
access-list WEBADMIN ISP
    permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.200 255.255.255.255 ►
port eq 3389
    permit icmp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
isolate-private
dyndns profile ABCD
dyndns profile WEBADMIN
    type dyndns
interface FastEthernet0
    uр
interface FastEthernet0/0
        switchport mode access
        switchport access vlan 1
interface FastEthernet0/1
        switchport mode access
        switchport access vlan 1
interface Bridge0
    name Home
    description "Home network"
    inherit FastEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    security-level private
    ip address 192.168.15.43 255.255.255.0
    up
interface WiMax0
    description Yota
    security-level public
    ip address auto
    ip global 400
    up
interface PPTP0
    description "Office VPN"
    peer crypton.zydata.ru
    lcp echo 30 3
```

```
ipcp default-route
    ipcp name-servers
    сср
    security-level public
    authentication identity "00441"
    authentication password 123456
    authentication mschap
    authentication mschap-v2
    encryption mppe
    ip tcp adjust-mss pmtu
    connect via ISP
    up
ip route 82.138.7.141 ISP auto
ip route 82.138.7.132 ISP auto
ip route 82.138.7.27 PPTP0 auto
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 192.168.15.200 192.168.15.219
    bind Home
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    range 10.1.30.33 10.1.30.52
    bind GuestWiFi
ip dhcp host A 00:01:02:03:04:05 1.1.1.1
ip dhcp host B 00:01:02:03:04:06 1.1.1.2
ip nat Home
ip nat GuestWiFi
ipv6 subnet Default
    bind Home
    number 0
    mode slaac
ipv6 local-prefix default
no ppe
upnp lan Home
torrent
    rpc-port 8090
    peer-port 51413
user admin
    password md5 2320924ba6e5c1fec3957e587a21535b
    tag cli
    tag cifs
    tag http
    tag ftp
user test
    password md5 baadfb946f5d516379cfd75e31e409d9
    tag readonly
service dhcp
service dns-proxy
service ftp
```

```
service cifs
service http
service telnet
service ntp-client
service upnp
cifs
    share 9430B54530B52EDC 9430B54530B52EDC:
    automount
    permissive
!
!
```

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show running-config</b> .	

## 3.116.63 show schedule

Описание Показать параметры определенного расписания. Если выполнить

команду без аргумента, то будет отображен весь список расписаний в

системе.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> **schedule** [ <name> ]

#### Аргументы

Argument	Значение	Описание
name	Строка	Название расписания.

## Пример

```
(show)> schedule 123

schedule, name = 123:
    action, type = start, left = 561514, next = yes:
        dow: Tue
        time: 01:29

action, type = stop, left = 564274:
        dow: Tue
        time: 02:15
```

#### История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>show schedule</b> .	

# 3.116.64 show self-test

Описание Показать совокупную информацию о системной активности. Необходимо

для обеспечения удаленной техподдержки.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> self-test

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show self-test</b> .

# 3.116.65 show site-survey

Описание Показать доступные беспроводные сети.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса Radio

Синопсис (show)> site-survey <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание		
name	Имя	Полное имя интерфейса или псевдоним		
	интерфейса	Список доступных для выбора		
		интерфейсов можно увидеть введя		
		команду <b>site-survey ?</b> .		

Пример (show)> site-survey WifiStation0

ESSID	MAC	Ch	Rate	Q
Gena	00:23:f8:5b:d3:f5	11	300Mbit/s	100
Keenetic-2034	00:23:f8:5b:d3:f4	11	300Mbit/s	100
Sonar	40:4a:03:b4:5d:18	4	54Mbit/s	34

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show site-survey</b> .	

# 3.116.66 show skydns profiles

**Описание** Вывести список профилей *SkyDNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> skydns profiles

Пример (show)> skydns profiles

profile:

name: Main token: 821766297

profile:

name: Kids token: 840106815

SkyDns::Client: Profile list is loaded.

История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>show skydns profiles</b> .	

# 3.116.67 show skydns userinfo

**Описание** Показать информацию о пользователе *SkyDNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> skydns userinfo

Пример (config)> skydns userinfo

plan:

name: Premium
code: PREMIUM

SkyDns::Client: SkyDNS info is loaded.

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>show skydns userinfo</b> .	

# 3.116.68 show ssh fingerprint

**Описание** Показать текущие ключи SSH-сервера.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> ssh fingerprint

Пример (show)> ssh fingerprint

rsa: MD5:d0:b0:d4:f7:da:7b:c0:e0:d0:c8:8f:ea:85:3c:09:00

rsa: SHA1:Nhxg8KNeE62E8zAZJngImcrJkmA

rsa: SHA256:lM7MyrIaq4qFGT/dyF/t8TbJk5tCzreeGuh03zaydu4

ecdsa: ►

MD5:a6:db:b4:fb:3c:b9:ae:31:ca:6d:ca:ed:62:73:a5:7e

ecdsa: SHA1:ndWg/dx/dP/P8rMkJcVC3XB8nFo

ecdsa: ►

SHA256:Wp1K9d8MsquQBtlBeBlpVlyKdCN1Vay3BtBWbj0xs+o

## История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>show ssh fingerprint</b> .	

# 3.116.69 show sstp-server

**Описание** Показать текущие подключения к серверу *SSTP*.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (show)> sstp-server

Пример (show)> sstp-server

enabled: yes

ndns-name: mymy.keenetic.link

has-ndns-certificate: yes

tunnel:

clientaddress: 172.16.3.33

username: mymy uptime: 29

statistic:

rxpackets: 121

rx-multicast-packets: 0

rx-broadcast-packets: 0

rxbytes: 14715
rxerrors: 0

rxdropped: 0

txpackets: 78

tx-multicast-packets: 0

tx-broadcast-packets: 0

txbytes: 48265 txerrors: 0

txdropped: 0

timestamp: 104530.202229

last-overflow: 0.000000

## История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>show sstp-server</b> .	

## 3.116.70 show system

Описание

Показать общее состояние системы.

## Основные сведения о состоянии системы

• Загрузка центрального процессора, в процентах.

**9** Информация о занятой и имеющейся в наличии памяти, в килобайтах.

€ Информация об использовании файла подкачки, в килобайтах.

Время работы системы с момента запуска, в секундах.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

1101

Многократный ввод Нет

Синопсис

(show)> **system** 

Пример

(config)> show system

hostname: Undefined domainname: WORKGROUP

cpuload: 0 0

memory: 13984/28976 2

swap: 0/0 **⑤** uptime: 153787 **④** 

## История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show system</b> .

# 3.116.71 show system cpustat

Описание Показать сведения об использовании процессора устройства.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> system cpustat

```
(show)> system cpustat
        interval: 36
             busy:
                  cur: 1
                  min: 0
                  max: 11
                  avg: 2
             user:
                  cur: 0
                  min: 0
                  max: 10
                  avg: 1
             nice:
                  cur: 0
                  min: 0
                  max: 0
                  avg: 0
           system:
                   cur: 0
                  min: 0
                  max: 2
                  avg: 0
```

Версия	Описание	
2.09	Добавлена команда <b>show system cpustat</b> .	

# 3.116.72 show tags

Описание Показать доступные пользовательские теги.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> tags

```
tag: cli
tag: readonly
tag: http-proxy
tag: http
tag: printers
tag: cifs
tag: ftp
tag: ipsec-xauth
tag: ipsec-l2tp
tag: opt
tag: sstp
tag: torrent
tag: vpn
```

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>show tags</b> .	

## 3.116.73 show threads

**Описание** Показать список активных потоков в NDM.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> threads

```
(show)> threads
               thread:
                       name: Cloud agent service
                        tid: 518
         lock_list_complete: yes
                      locks:
                 statistics:
                     interval: 30
                           cpu:
                               now: 17771.481435
                               min: 0
                               max: 0
                               avg: 0
                               cur: 0
               thread:
                        name: FTP brute force detection
                        tid: 519
         lock_list_complete: yes
                       locks:
                 statistics:
                     interval: 30
                           cpu:
                               now: 17771.481440
                               min: 0
                               max: 0
                               avg: 0
                               cur: 0
```

l	Версия	Описание	
	2.09	Добавлена команда <b>show threads</b> .	

## 3.116.74 show torrent status

**Описание** Показать состояние клиента BitTorrent.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> torrent status

Пример (show)> torrent status

state: running
rpc-port: 8090

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>show torrent status</b> .	

# 3.116.75 show upnp redirect

**Описание** Показать правила трансляции портов *UPnP*. Если выполнить команду

без аргумента, то весь список правил трансляции будет выведен на

экран.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

 Синопсис
 (show)> upnp redirect [( ⟨protocol⟩ ⟨interface⟩ ⟨port⟩) | ⟨index⟩]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
protocol	tcp	На экран будут выведены правила <i>TCP</i> .
	udp	На экран будут выведены правила <i>UDP</i> .
interface	Имя интерфейса	На экран будут выведены правила с указанным интерфейсом.
port	Целое число	На экран будут выведены правила с указанным портом.

Аргумент	Значение	Описание
index	Целое число	На экран будет выведено правило с
		указанным порядковым номером.

## Пример

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show upnp redirect</b> .

packets: 0
 bytes: 0

## **3.116.76 show version**

Описание Показать версию микропрограммы.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> version

```
(show)> version

release: 2.10.C.1.0-0
    arch: mips

ndm:
    exact: 0-d32118a
    cdate: 11 Dec 2017

bsp:
    exact: 0-cbe0525
    cdate: 11 Dec 2017

ndw:
    version: 4.2.3.92
    features: ►
wifi button,flexible menu,emulate firmware progress
```

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>show version</b> .

# 3.116.77 show vpn-server

**Описание** Показать текущие подключения к серверу VPN.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (show)> vpn-server

```
tunnel:
    clientaddress: 172.16.1.33
        username: test
        uptime: 3

    statistic:
        rxpackets: 51
    rx-multicast-packets: 0
        rxbytes: 5440
        rxerrors: 0
        rxdropped: 0
        txpackets: 46
    tx-multicast-packets: 0
        rxbroadcast-packets: 0
```

txbytes: 9229 txerrors: 0 txdropped: 0

timestamp: 146237.254244 last-overflow: 0.000000

## История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>show vpn-server</b> .	

# **3.117 skydns**

**Описание** Доступ к группе команд для настройки параметров *SkyDNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (skydns)

Синопсис (config)> skydns

История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>skydns</b> .	

# 3.117.1 skydns assign

Описание Назначить токен для хоста (МАС-адреса).

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

 Синопсис
 (skydns)>
 assign («mac» «token» | «token»)

(skydns)> **no assign** [ <mac> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mac	МАС-адрес	МАС-адрес, которому назначается токен.
token	Целое число	Идентификационный номер профиля фильтрации.

l	Версия	Описание	
	2.01	Добавлена команда <b>skydns assign</b> .	

# 3.117.2 skydns check-availability

**Описание** Проверить доступность службы *SkyDNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (skydns)> check-availability

Пример (skydns)> check-availability

available

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>skydns check-availability</b> .	

# 3.117.3 skydns enable

**Описание** Включить службу *SkyDNS*.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (skydns)> enable

(skydns)> no enable

Пример (skydns)> enable

SkyDns::Client: SkyDNS is enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>skydns enable</b> .	

# 3.117.4 skydns login

**Описание** Указать логин для учетной записи *SkyDNS*.

Команда с префиксом **по** сбрасывает все настройки учетной записи.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

**Многократный ввод** Нет

 Синопсис
 (skydns)>
 login ⟨login⟩ [⟨password⟩]

(skydns)> no login

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
login	Строка	Логин учетной записи <i>SkyDNS</i> .
password	Строка	Пароль учетной записи <i>SkyDNS</i> .

Пример (skydns)> login test\_user 1234

История изменений

Версия	Описание
2.01	Добавлена команда <b>skydns login</b> .

# 3.117.5 skydns password

**Описание** Указать пароль для учетной записи *SkyDNS*.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (skydns)> **password** «password»

(skydns)> no password

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
password	Строка	Пароль учетной записи <i>SkyDNS</i> .

Пример (skydns)> password 7654

#### История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>skydns password</b> .	

# 3.118 snmp community

**Описание** Задать новое имя для *SNMP* сообщества. По умолчанию, используется

стандартное имя public.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (config)>
 snmp community (community)

(config)> no snmp community

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
community	Строка	Новое название сообщества.

Пример (config)> snmp community Co\_test

Snmp::Manager: SNMP community set to "Co\_test".

(config)> no snmp community

Snmp::Manager: SNMP community reset to "public".

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>snmp community</b> .	

## 3.119 snmp contact

**Описание** Присвоить контактное имя *SNMP* агенту. По умолчанию имя не

определено.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

 Синопсис
 (config)>
 snmp contact (contact)

#### (config)> no snmp contact

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
contact	Строка	Контактная информация <i>SNMP</i> .

Пример

(config)> snmp contact Cont\_test

Snmp::Manager: SNMP contact info set to "Cont\_test".

(config)> no snmp contact

Snmp::Manager: SNMP community info reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>snmp contact</b> .	

# 3.120 snmp location

**Описание** Указать расположение *SNMP* агента. По умолчанию расположение не

определено.

Команда с префиксом **по** удаляет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config)> snmp location <location>

(config)> no snmp location

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
location	Строка	Расположение <i>SNMP</i> устройства.

Пример (config)> snmp location Odintsovo

Snmp::Manager: SNMP device location set to "Odintsovo".

(config)> no snmp location

Snmp::Manager: SNMP device location reset.

История изменений

Версия	Описание	
2.08	Добавлена команда <b>snmp location</b> .	

# 3.121 sstp-server

**Описание** Доступ к группе команд для настройки параметров сервера *SSTP*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (sstp-server)

Синопсис

(config)> sstp-server

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>sstp-server</b> .	

### 3.121.1 sstp-server dhcp route

**Описание** Назначить маршрут, передаваемый через сообщения DHCP INFORM,

клиентам *SSTP*-сервера.

Команда с префиксом **no** отменяет получение указанного маршрута. Если ввести команду без аргументов, будет отменено получение всех

маршрутов.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (sstp-server)> dhcp route (address) (mask)

(sstp-server)> no dhcp route [ <address> <mask> ]

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сетевого клиента.
mask	ІР-маска	Маска сетевого клиента. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример (sstp-server)> dhcp route 192.168.2.0/24

SstpServer::Manager: Added DHCP INFORM route to ►

192.168.2.0/255.255.255.0.

(sstp-server)> no dhcp route

SstpServer::Manager: Cleared DHCP INFORM routes.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда sstp-server dhcp route.	

## 3.121.2 sstp-server interface

**Описание** Связать сервер *SSTP* с указанным интерфейсом.

Команда с префиксом по разрывает связь.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (sstp-server)> **interface** (interface)

(sstp-server)> no interface

Аргументы

Αp	гумент	Значение	Описание
in	terface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.
			Список доступных для выбора
			интерфейсов можно увидеть введя
			команду interface ?.

Пример (sstp-server)> interface Bridge0

SstpServer::Manager: Bound to Bridge0.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда sstp-server interface.	

### 3.121.3 sstp-server lcp echo

**Описание** Определить правила тестирования SSTP-подключений средствами *LCP* 

echo.

Команда с префиксом **no** отключает *LCP* echo.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис

(sstp-server)> lcp echo <interval> <count> [adaptive]

(sstp-server)> no lcp echo

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал между отправками <i>LCP</i> echo, в секундах. Если в течение указанного интервала времени от удаленной стороны не был получен <i>LCP</i> запрос, ей будет отправлен такой запрос с ожиданием ответа <i>LCP</i> reply.
count	Целое число	Количество отправленных подряд запросов <i>LCP</i> echo на которые не был получен ответ <i>LCP</i> reply. Если count запросов <i>LCP</i> echo остались без ответа, соединение будет разорвано.
adaptive	Ключевое слово	Pppd будет отправлять запрос LCP echo только в том случае, если от удаленного узла нет трафика.

Пример

(sstp-server)> lcp echo 5 3

SstpServer::Manager: LCP echo parameters updated.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда sstp-server lcp echo.

## 3.121.4 sstp-server mru

**Описание** Установить значение *MRU* которое будет передано *SSTP*-серверу. По

умолчанию используется значение 1350.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

хи до

Многократный ввод Нет

Синопсис

(sstp-server)> mru <value>

(sstp-server)> no mru

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
value	Целое число	Значение <i>MRU</i> . Может принимать
		значения от 128 до 1500 включительно.

Пример (sstp-server)> mru 200

SstpServer:: Manager: MRU set to 200.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>sstp-server mru</b> .

### 3.121.5 sstp-server mtu

**Описание** Установить значение *MTU*, которое будет передано *SSTP*-серверу. По

умолчанию используется значение 1350.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (sstp-server)> mtu «value»

(sstp-server)> no mtu

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
value	Целое число	Значение <i>MTU</i> . Может принимать
		значения от 128 до 1500 включительно.

Пример (sstp-server)> mtu 200

SstpServer::Manager: MTU set to 200.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда <b>sstp-server mtu</b> .

## 3.121.6 sstp-server multi-login

**Описание** Разрешить подключение к серверу *SSTP* нескольких пользователей с

одного аккаунта.

Команда с префиксом **по** отключает эту возможность.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(sstp-server)> multi-login

(sstp-server)> no multi-login

Пример

(sstp-server)> multi-login

SstpServer::Manager: Enabled multiple login.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда sstp-server multi-login.

### 3.121.7 sstp-server pool-range

Описание Назначить пул адресов для клиентов, подключающихся к серверу *SSTP*.

Команда с префиксом по удаляет пул.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

(sstp-server)> pool-range <begin>[ <size>]

(sstp-server)> no pool - range

Аргументы

Синопсис

Аргумент	Значение	Описание
begin	IP-адрес	Начальный адрес пула.
size		Размер пула. Если значение не указано, используется размер пула 10.

Пример

(sstp-server)> pool-range 192.168.1.22 7

SstpServer::Manager: Configured pool range 192.168.1.22 to ▶

192.168.1.28.

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда sstp-server pool-range.

## 3.121.8 sstp-server static-ip

Описание

Назначить постоянный IP-адрес пользователю. Пользователь в системе

должен иметь метку sstp.

Команда с префиксом по удаляет привязку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(sstp-server)> static-ip <name> <address>

(sstp-server)> no static-ip <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Логин.
address	IP-адрес	Назначаемый IP-адрес.

Пример

(sstp-server)> static-ip admin 192.168.1.22

SstpServer::Manager: Static IP 192.168.1.22 assigned to user ▶

"admin".

История изменений

Версия	Описание
2.12	Добавлена команда sstp-server static-ip.

## **3.122 system**

Описание Доступ к группе команд для настройки глобальных параметров.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (system)

Синопсис

(config)> system

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>system</b> .

## 3.122.1 system button

Описание

Настроить кнопки на корпусе устройства на выполнение определенных действий. Набор обработчиков зависит от аппаратной конфигурации и установленных модулей.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> **button** \( \text{button} \) \( \text{on} \( \text{do} \) \( \text{do} \) \( \text{do} \) \( \text{do} \)

(system)> no button <button>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
button	RESET	Кнопка сброса.
	WLAN	Кнопка WLAN.
action	click	Одиночный клик.
	double-click	Двойной клик.
	hold	Нажать и удерживать в течение 3 секунд. Кнопку RESET удерживается в течение 10 секунд.
handler	FactoryReset	Сброс системы в заводские значения по умолчанию.
	Reboot	Перезагрузка системы.
	WifiToggle	Включение/выключение Wi-Fi.
	WifiGuestApToggle	Включение/выключение гостевого Wi-Fi.
	WpsStartMainAp	Запустить WPS (только для 2,4 ГГц).
	WpsStartMainAp5	Запустить WPS (только для 5 ГГц).
	WpsStartAllMainAp	Запустить WPS (все полосы частоты).

Пример

(system)> button WLAN on double-click do WifiGuestApToggle
Peripheral::Manager: "WLAN/double-click" handler set.

#### История изменений

Версия	Описание
2.03	Добавлена команда <b>system button</b> .

## 3.122.2 system clock date

Описание Установить системные дату и время.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> clock date date-and-time>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание	
date-and-time	Строка	Текущая дата и время в формате DD	MM
		YYYY HH:MM:SS.	

Пример (system)> clock date 18 07 2012 09:52:33

System date and time has been changed.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>system clock date</b> .

## 3.122.3 system clock timezone

Описание Установить часовой пояс системы.

Команда с префиксом **по** устанавливает часовой пояс по умолчанию

(GMT).

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (system)> **clock timezone** *<locality*>

(system)> no clock timezone <locality>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
locality	Строка	Название города, обозначающего
		часовой пояс.

Пример (system)> clock timezone Dublin

the system timezone is set to "Dublin".

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>system clock timezone</b> .	

## 3.122.4 system configuration factory-reset

Описание Восстановить заводские настройки для всех режимов.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (system)> configuration factory-reset

Пример (system)> configuration factory-reset

Core::Configuration: the system configuration reset to factory ▶

defaults.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда system configuration	
	factory-reset.	

## 3.122.5 system configuration save

Описание Сохранить системные настройки.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (system)> configuration save

Пример (system)> configuration save

Saving configuration.

История изменений

Версия	Описание
2.05.B.1	Добавлена команда system configuration save.

### 3.122.6 system debug

Описание Включить отладку системы. По умолчанию параметр отключен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> debug

(system)> no debug

Пример

(system)> **debug** 

Core::Debug: System debug enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>system debug</b> .	

## 3.122.7 system description

Описание

Задать описание системы в виде произвольной строки. По умолчанию

используется строка Keenetic City (KN-1510).

Команда с префиксом **по** возвращает описание по умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> **description** < description>

(system)> no description

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
description		Описание системы длиной не более 256 байт.

Пример

(system)> description DEVICE

Core::System::Info: Description saved.

#### (config)> show version

. . .

manufacturer: Keenetic Ltd. vendor: Keenetic

series: KN

model: Ultra (KN-1810)

hw\_version: 10188000 hw\_id: KN-1810 device: Ultra

class: Internet Center

region: RU description: DEVICE

```
(config)> show running-config
...
  set vm.swappiness 60
  set vm.overcommit_memory 0
  set vm.vfs_cache_pressure 1000
  set dev.usb.force_usb2 0
  domainname WORKGROUP
  hostname Keenetic_Ultra
  description DEVICE
...
```

#### (system) > no description

Core::System::Info: Description reset to default.

#### (config)> show version

. . .

manufacturer: Keenetic Ltd. vendor: Keenetic

series: KN

model: Ultra (KN-1810)

hw\_version: 10188000 hw\_id: KN-1810 device: Ultra

class: Internet Center

region: RU

description: Keenetic Ultra (KN-1810)

#### История изменений

Версия	Описание	
2.15	Добавлена команда <b>system description</b> .	

### 3.122.8 system domainname

Описание Присвоить системе доменное имя.

Команда с префиксом **по** удаляет доменное имя.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> **domainname** <domain>

(system)> no domainname

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
domain	Строка	Доменное имя.

Пример (system)> domainname zydata

Domainname saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>system domainname</b> .

### 3.122.9 system hostname

Описание Установить системное имя хоста. Имя хоста используется для

идентификации узла в сети. Это необходимо для обеспечения работы

некоторых встроенных служб, таких как CIFS.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию,

зависящее от названия модели устройства.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (system)> hostname <hostname>

(system)> no hostname

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
hostname	Строка	Имя хоста системы.

Пример (system)> hostname zyxel

Hostname saved.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>system hostname</b> .

## 3.122.10 system led

Описание Настроить индикаторы общего назначения. По умолчанию индикатор

FN показывает наличие обновлений для системы.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

#### Синопсис

(system)> **led** <*led*> **indicate** <*control*>

(system)> no led [ <led> [indicate] ]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
led	FN	Название индикатора.
control	UpdatesAvailable	Индикатор сообщает, что есть обновления для вашего устройства.
	BackupWan	Индикатор показывает, что в данный момент активным является резервное подключение.
	SelectedWan	Индикатор показывает состояние интерфейса, указанного при помощи команды interface led wan.
	SelectedSchedule	Индикатор показывает состояние запланированного события, указанного при помощи команды schedule led.
	OpkgLedControl	Индикатор показывает статус opkg.
indicate	Ключевое слово	Полностью отключить индикатор.

#### Пример

(system) > led FN indicate SelectedWan

Peripheral::Manager: "SelectedWan" control bound to "FN" LED.

(system) > no led FN indicate

Peripheral::Manager: "FN" LED control binding removed.

#### История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>system led</b> .

## 3.122.11 system led shutdown

Описание Выключить светодиоды на устройстве.

Команда с префиксом **по** включает светодиоды.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> **led shutdown** <mode>

(system)> no led shutdown

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
mode	all	Выключить все светодиоды.
	front	Выключить светодиоды на передней панели.
	back	Выключить светодиоды на задней панели.

Пример (system)> led shutdown all

Peripheral::Manager: LED shutdown mode set to "all".

(system)> led no shutdown

Peripheral::Manager: LED shutdown mode reset.

История изменений

Версия	Описание
2.08	Добавлена команда <b>system led shutdown</b> .

## 3.122.12 system log clear

Описание Очистить системный журнал.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (system)> log clear

Пример (system)> log clear

Syslog: the system log has been cleared.

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>system log clear</b> .	

### 3.122.13 system log reduction

Описание Включить сокращение повторных сообщений в системном журнале. По

умолчанию параметр включен.

Команда с префиксом **по** отключает настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> log reduction

(system)> no log reduction

Пример (system)> log reduction

(system)> no log reduction

История изменений

Версия	Описание
2.04	Добавлена команда <b>system log reduction</b> .

## 3.122.14 system log server

Описание Добавить удаленный сервер для хранения системного журнала.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(system)> log server (address) [: (port)]

(system)> no log server [ <address> [: <port>]]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address		Адрес удаленного сервера для хранения системного журнала.
port	Целое число	Номер порта удаленного сервера.

Пример (system)> log server 192.168.1.1:8080

Syslog: server 192.168.1.1:8080 added.

История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>system log server</b> .

### 3.122.15 system log suppress

Описание Добавить правило подавления сообщений.

Команда с префиксом **по** удаляет правило.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Да

Синопсис

(system)> log suppress <ident>

(system)> no log suppress [ <ident> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
ident	Строка	Идентификатор процесса, сообщения
		которого нужно подавить.

Пример (system)> log suppress kernel

Core::Syslog: Added suppression "kernel".

(system)> no log suppress kernel

Core::Syslog: Deleted suppression "kernel".

(system)> log suppress transmissiond

Core::Syslog: Added suppression "transmissiond".

(system)> no log suppress transmissiond

Core::Syslog: Deleted suppression "transmissiond".

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>system log suppress</b> .	

## **3.122.16 system mode**

**Описание** Выбрать режим работы Keenetic City.

Префикс по Нет

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (system)> mode «mode»

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode	router	Основной режим.
		Режим сетевого адаптера для подключения устройств Ethernet к сети Wi-Fi.

Аргумент	Значение	Описание
	repeater	Режим усилителя для расширения сети Wi-Fi с помощью беспроводного соединения.
	ар	Режим точки доступа для расширения сети Wi-Fi с помощью проводного Ethernet соединения.

#### Пример

(system)> mode repeater

Core::Mode: The system switched to "repeater" mode, reboot the ► device to apply the settings.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда <b>system mode</b> .	

### 3.122.17 system reboot

#### Описание

Выполнить перезагрузку системы. Если указан параметр, перезагрузка выполнится запланировано через заданный интервал в секундах. Использование команды при уже установленном таймере заменяет старое значение таймера новым.

Использование запланированной перезагрузки удобно в том случае, когда осуществляется удаленное управление устройством, и пользователю неизвестен эффект от применения каких-либо команд. Из опасения потерять контроль над устройством пользователь может включить запланированную перезагрузку, которая сработает через заданный интервал времени. Система вернется в первоначальное состояние, в котором она снова будет доступна по сети.

Команда с префиксом **no** отменяет перезагрузку или удаляет привязку к расписанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(system)> reboot [ <interval> | schedule <schedule>]

(system)> no reboot [ schedule]

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал, через который выполнится перезагрузка, в секундах. Если не указан, перезагрузка выполнится немедленно.
schedule	Расписание	Название расписания, созданного при помощи группы команд schedule.

Пример (system)> reboot 20

Core::System::RebootManager: Rebooting in 20 seconds.

(system)> no reboot

Core::System::RebootManager: Reboot cancelled.

(system)> reboot schedule rebootroute

Core::System::RebootManager: Set reboot schedule "rebootroute".

(system)> no reboot schedule

Core::System::RebootManager: Schedule disabled.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>system reboot</b> .	
2.12	Добавлен аргумент <b>schedule</b> .	

### 3.122.18 system set

Описание

Установить значение указанного системного параметра и сохранить изменения в текущих настройках.

Команда с префиксом **по** возвращает параметру значение, которое было установлено по умолчанию, до первого изменения.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(system)> **set** <name> <value>

(system)> no set <name>

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Идентификатор системного параметра.
value	Строка	Новое значение системного параметра.

Пример (config)> system

(system)> set net.ipv4.ip\_forward 1

```
(system)> set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
(system)> set net.ipv4.tcp keepalive time 120
(system)> set ►
net.ipv4.netfilter.ip conntrack tcp timeout established 1200
(system)> set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout 60
(system)> set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max 4096
(system)> exit
(config) > show running-config
system
set net.ipv4.ip_forward 1
    set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
    set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
   set net.ipv4.netfilter.ip conntrack tcp timeout established ►
1200
    set net.ipv4.netfilter.ip conntrack udp timeout 60
    set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max 4096
(config)>
```

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>system set</b> .	

### 3.123 tools

Описание Доступ к группе команд для тестирования системной среды.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

**Многократный ввод** Нет

Вхождение в группу (tools)

Синопсис

(config)> tools

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>tools</b> .	

### 3.123.1 tools arping

Описание Действие команды аналогично команде tools ping, но в отличие от неё

работает на втором уровне модели OSI и использует протокол ARP.

Префикс по Нет

Меняет настройки

Нет

#### Многократный ввод Нет

#### Синопсис

(tools)> arping \( address \) source-interface \( (source-interface \) [ \( count \) ] [ \( wait-time \) \( (wait-time \) ]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Опрашиваемый IP-адрес.
source-interface	Имя интерфейса	Имя интерфейса-источника запросов.
count	Целое число	Количество запросов. Если не указано, команда будет работать до прерывания пользователем.
wait-time	Целое число	Максимальное время ожидания ответа, указывается в миллисекундах.

#### Пример

(tools)> arping 192.168.15.51 source-interface Home count 4 ► wait-time 3000

Starting the ARP ping to "192.168.15.51"... ARPING 192.168.15.51 from 192.168.15.1 br0.

Unicast reply from 192.168.15.51 [9c:b7:0d:ce:51:6a] 1.884 ms. Unicast reply from 192.168.15.51 [9c:b7:0d:ce:51:6a] 1.831 ms.

Sent 4 probes, received 2 responses.

Process terminated.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>tools arping</b> .	

### **3.123.2 tools ping**

#### Описание

Отправить запросы Echo-Request протокола ICMP указанному узлу сети и зафиксировать поступающие ответы Echo-Reply. Время между отправкой запроса и получением ответа Round Trip Time (RTT) позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(tools)> ping <host>[count <count>][size <packetsize>]

Аргумент	Значение	Описание
host	Строка	Доменное имя или IP-адрес хоста.
count	Целое число	Количество запросов ICMP Echo. Если не указано, команда будет работать до прерывания пользователем.
packetsize	Целое число	Размер поля данных ICMP Echo-Request в байтах. По умолчанию — 56, что вместе с 8-байтовым заголовком задает размер ICMP-пакета — 64 байта.

#### Пример

(tools)> ping 192.168.1.33 count 3 size 100
Sending ICMP ECHO request to 192.168.1.33
PING 192.168.1.33 (192.168.1.33) 72 (100) bytes of data.
100 bytes from 192.168.1.33: icmp\_req=1, ttl=128, time=2.35 ms.
100 bytes from 192.168.1.33: icmp\_req=2, ttl=128, time=1.07 ms.
100 bytes from 192.168.1.33: icmp\_req=3, ttl=128, time=1.06 ms.
--- 192.168.1.33 ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 2002.65 ms.
Round-trip min/avg/max = 1.06/1.49/2.35 ms.
Process terminated.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>tools ping</b> .	

### 3.123.3 tools ping6

#### Описание

Отправить запросы Echo-Request протокола ICMPv6 указанному узлу сети и зафиксировать поступающие ответы Echo-Reply. Время между отправкой запроса и получением ответа Round Trip Time (RTT) позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

Полное отсутствие ICMPv6-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Regly или игнорирует ICMP Echo-Reguest.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(tools)> ping6 <host>[ count <count>][ size <packetsize>]

Аргумент	Значение	Описание
host	Строка	Доменное имя или IPv6-адрес хоста.
count	Целое число	Количество запросов ICMPv6 Echo. Если не указано, команда будет работать до прерывания пользователем.
packetsize	Целое число	Размер поля данных ICMPv6 Echo-Request в байтах. По умолчанию — 56, что вместе с 8-байтовым заголовком задает размер ICMPv6-пакета — 64 байта.

#### Пример

```
(tools)> ping6 fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd count 3 size ►
Sending ICMPv6 ECH0 request to ►
fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd
PING fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd ►
(fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd) 52 (60) bytes of data.
60 bytes from fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd ►
(fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd): icmp_req=1, ttl=64, \rightarrow
time=7.18 ms.
60 bytes from fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd ►
(fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd): icmp req=2, ttl=64, 
time=8.42 ms.
60 bytes from fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd ►
(fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd): icmp_req=3, ttl=64, ▶
time=1.51 ms.
--- fd4b:f12b:5d59:0:1108:4407:b772:20cd ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 2002.61 ms.
Round-trip min/avg/max = 1.51/5.70/8.42 ms.
Process terminated.
```

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>tools ping6</b> .	

### 3.123.4 tools pppoe-discovery

Описание Сканировать доступные серверы РРРоЕ.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

Аргумент	Значение	Описание
source-interface	Имя интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним.
count	Целое число	Количество попыток.
seconds	Целое число	Период проверки в секундах. Может принимать значения от 1 до 10.

#### Пример

(tools)> pppoe-discovery interface ISP retry-count 5 wait-time 9

Discovering PPPoE access concentrators on eth2.2...

AC name : accel-ppp

HW address: aa:09:a0:11:64:44

Service:

AC name : accel-ppp

HW address: de:06:21:02:b3:e2

Service:

process terminated

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда tools pppoe-discovery.	

### 3.123.5 tools traceroute

Описание Показать маршрут к сетевому хост.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис

(tools)> traceroute <host> [count <count>] [interval <interval>]

[wait-time <wait-time>] [packet-size <packet-size>]

[max-ttl \( max-ttl \) [port \( port \)] [source-address \( source-address \)]
[source-interface \( source-interface \)] [type \( \text{type} \)] [tos \( \text{tos} \)]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
host	Строка	Имя целевого хоста.
count	Целое число	Количество проверочных пакетов за один проход. По умолчанию значение — 3. Значение должно быть в диапазоне [1;10].
interval	Целое число	Время в секундах между отправкой пакетов. Значение по

Аргумент	Значение	Описание
		умолчанию — 0. Значение должно быть в диапазоне [0;15].
wait-time	Целое число	Время ожидания реакции на проверочный пакет (в секундах). Значение по умолчанию — 1. Значение должно быть в диапазоне [1, 15].
packet-size	Целое число	Размер пакета согласно протоколу type.
		Для типа tcp размер пакета по умолчанию составляет 52. Диапазон значений [52].
		Для типов udp и icmp размер пакета по умолчанию составляет 60. Диапазон значений [28;65535].
max-ttl	Целое число	Максимальное количество проходов (значение максимального срока жизни) трассировки. Значение по умолчанию — 30. Значение должно быть в диапазоне [1;255].
port	Целое число	Порт назначения.
		Для типа tcp по умолчанию используется порт 80.
		Для типа udp по умолчанию используется порт 33434.
		Для типа icmp по умолчанию используется порт 1.
source-address	Строка	Адрес исходящего интерфейса.
source-interface	Строка	Интерфейс для использования в качестве интерфейса-источника в исходящих пакетах.
type	tcp	<i>TCP</i> протокол.
	udp	<i>UDP</i> протокол. Используется по умолчанию.
	icmp	<i>ICMP</i> протокол.
tos	Целое число	Тип Обслуживания. Значение по умолчанию — 0. Значение должно быть в диапазоне [0;255]

#### Пример

(tools)> traceroute ya.ru count 5 interval 5 starting traceroute to ya.ru... traceroute to ya.ru (213.180.193.3), 30 hops maximum, 60 byte ▶ packets. 1 192.168.111.1 (192.168.111.1) 0.958 ms 0.885 ms 2.946 ms ► 11.275 ms 10.934 ms 2 test1.ru (193.0.111.3) 9.125 ms 7.263 ms 5.352 ms 2.146 ► 3 test2.ru (193.0.111.2) 11.610 ms 9.378 ms 7.236 ms 15.399 ► ms 6.327 ms 4 178.108.133.57 (178.108.133.57) 4.325 ms 20.235 ms 10.831 ► ms 8.463 ms 7.232 ms 5 iki-crs.comcor.ru (62.117.100.134) 5.153 ms 10.526 ms ► 5.738 ms 3.137 ms 13.886 ms 6 213.79.127.21 (213.79.127.21) 30.260 ms 2.883 ms \* 27.922 ► ms 3.487 ms 7 \* \* \* \* \* 8 fol2-c4-ae8.yndx.net (87.250.239.80) 9.815 ms 8.340 ms ► fol5-c2-ae7.yndx.net (87.250.239.84) 5.451 ms 3.637 ms 5.221 ms 9 \* fol5-c2-ae15.yndx.net (87.250.239.24) 2.990 ms \* 19.063 ► ms \* 10 \* \* \* www.yandex.ru (213.180.193.3) 2.017 ms \* process terminated

#### История изменений

Í	Версия	Описание	
	2.00	Добавлена команда <b>tools traceroute</b> .	

# 3.124 udpxy

**Описание** Доступ к группе команд для настройки параметров *udpxy*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (udpxy)

Синопсис (config)> udpxy

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>udpxy</b> .	

### 3.124.1 udpxy buffer-size

**Описание** Установить размер буфера *udpxy*. По умолчанию используется значение

2048.

Команда с префиксом **по** сбрасывает размер буфера в значение по

умолчанию.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** | (udpxy)> **buffer-size** <*size*>

(udpxy)> no buffer-size

**Аргументы** 

АргументЗначениеОписаниеsizeЦелое числоРазмер буфера в байтах. Может<br/>принимать значения от 1 до 1048576.

Пример (udpxy)> buffer-size 500

Udpxy::Manager: a buffer size set to 500 bytes.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>udpxy buffer-size</b> .	

## 3.124.2 udpxy buffer-timeout

**Описание** Установить таймаут для хранения данных в буфере *udpxy*. По умолчанию

используется значение 1.

Команда с префиксом **по** устанавливает таймаут по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (udpxy)> **buffer-timeout** *<timeout>* 

(udpxy)> no buffer-timeout

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
timeout	Целое число	Значение таймаута в секундах. Может принимать значения от -1 до 601 — неограниченный таймаут.

Пример (udpxy)> buffer-timeout 10

Udpxy::Manager: a hold data timeout set to 10 sec.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>udpxy buffer-timeout</b> .	

## 3.124.3 udpxy interface

**Описание** Связать *udpxy* с указанным интерфейсом. По умолчанию привязка не

настроена и используется текущее подключение к интернету.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (udpxy)> **interface** <interface>

(udpxy)> no interface

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface	интерфейса	Полное имя интерфейса или псевдоним. Список доступных для выбора интерфейсов можно увидеть введя команду <b>interface?</b> .

Пример (udpxy)> interface ISP

Udpxy::Manager: bound to FastEthernet0/Vlan2.

История изменений

Версия	Описание	
2.02	Добавлена команда <b>udpxy interface</b> .	

### **3.124.4 udpxy port**

Описание Установить порт для НТТР-запросов. По умолчанию используется

значение 4022.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

**Синопсис** (udpxy)> port <port>

(udpxy)> **no port** 

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
port	-	Номер порта. Может принимать значения от 0 до 65535.

Пример

(udpxy)> port 2323

Udpxy::Manager: a port set to 2323.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>udpxy port</b> .	

## 3.124.5 udpxy renew-interval

Описание

Установить период возобновления подписки на мультикаст-канал. По умолчанию используется значение 0, то есть подписка не возобновляется.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(udpxy)>

renew-interval < renew-interval>

(udpxy)> no renew-interval

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
renew-interval		Период возобновления подписки в секундах. Может принимать значения от 0 до 3600.

Пример

(udpxy)> renew-interval 120

Udpxy::Manager: a renew subscription interval value set to 120 ►

sec.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>udpxy renew-interval</b> .	

## 3.124.6 udpxy timeout

Описание Установить таймаут соединения. По умолчанию используется значение

5.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (udpxy)> **timeout** <timeout>

(udpxy)> no timeout

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
timeout	Целое число	Значение таймаута в секундах. Может
		принимать значения от 5 до 60.

Пример (udpxy)> timeout 10

Udpxy::Manager: a stream timeout set to 10 sec.

История изменений

Версия	Описание	
2.03	Добавлена команда <b>udpxy timeout</b> .	

# 3.125 upnp forward

**Описание** Добавить перенаправляющее правило *UPnP*.

Команда с префиксом **по** удаляет правило из списка.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

(config)> no upnp forward [ <index> | ( <protocol> <address> <port>) ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
protocol	tcp	Добавить/удалить правило для
		протокола ТСР.

Аргумент	Значение	Описание
	udp	Добавить/удалить правило для <i>протокола UDP</i> .
interface	Имя интерфейса	Будет добавлено правило для указанного интерфейса.
address	ІР-адрес	Будет добавлено/удалено правило для указанного IP-адреса.
port	Целое число	Будет добавлено/удалено правило для указанного порта.
index	Целое число	Будет удалено правило с указанным порядковым номером.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>upnp forward</b> .	

# **3.126 upnp lan**

**Описание** Указать LAN-интерфейс на котором запущена служба *UPnP*.

Команда с префиксом **по** отменяет настройку.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Тип интерфейса ІР

**Синопсис** | (config)> upnp lan <interface>

(config)> **no upnp lan** 

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
interface		Полное имя интерфейса или псевдоним. Список доступных для выбора интерфейсов можно увидеть введя команду <b>upnp lan?</b> .

Пример (config)> upnp lan PPTP0

using LAN interface: PPTP0.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>upnp lan</b> .	

# 3.127 upnp redirect

**Описание** Добавить правило трансляции *UPnP* порта.

Команда с префиксом **по** удаляет правило из списка. Если выполнить

команду без аргумента, то весь список правил будет очищен.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Тип интерфейса ІР

Синопсис

to-port ]

(config)> no upnp redirect[and forward | [<index> | (<protocol><port>)

]]

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
protocol	tcp	Добавить/удалить правило для протокола <i>TCP</i> .
	udp	Добавить/удалить правило для протокола <i>UDP</i> .
interface	Имя интерфейса	Будет добавлено правило для указанного интерфейса.
port	Целое число	Будет добавлено/удалено правило для указанного порта.
to-address	ІР-адрес	Будет добавлено/удалено правило для указанного адреса назначения.
to-port	Целое число	Будет добавлено/удалено правило для указанного порта назначения.
and forward	Ключевое слово	Списки правил пересылки и перенаправления будут удалены.
index	Целое число	Будет удалено правило с указанным порядковым номером.

#### История изменений

Версия	Описание
2.00	Добавлена команда <b>upnp redirect</b> .

## 3.128 user

Описание Доступ к группе команд для настройки параметров учетной записи

пользователя. Если учетная запись не найдена, команда пытается ее

создать.

Примечание: Учетная запись с зарезервированным именем admin не

может быть удалена. Кроме того, у пользователя admin нельзя удалить право доступа к командной строке.

Команда с префиксом **по** удаляет учетную запись пользователя.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Вхождение в группу (config-user)

Синопсис (config)> user <name>

(config)> no user <name>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Имя пользователя.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>user</b> .	

### 3.128.1 user password

#### Описание

Указать пароль пользователя. Пароль хранится в виде MD5-хеша, вычисленного из строки waser: realm: password».  $mathemath{\textit{realm}}$  это название модели устройства из файла  $mathemath{\textit{startup-config.txt}}$ .

Команда принимает аргумент в виде открытой строки или значения хеш-функции. Сохраненный пароль используется для аутентификации пользователя.

Команда с префиксом **no** сбрасывает значение пароля таким образом, что пользователь теряет доступ к устройству. Для пользователя admin префикс **no** сбрасывает значение пароля на заводские настройки — 1234.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(config-user)> password ( md5 <hash> | <password> )

(config-user)> no password

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
hash	Строка	Значение MD5-хеша.
password	Строка	Значение пароля в открытом виде, из которого автоматически вычисляется значение хеша.

Пример

(config-user)> password 1111

Core::Authenticator: Password set has been changed for user lacktriangle

"test".

История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>user password</b> .	

### 3.128.2 user tag

Описание

Присвоить учетной записи специальную метку, наличие которой проверяется в момент авторизации пользователя и выполнении им любых действий в системе. Набор допустимых значений метки зависит от функциональных возможностей системы. Полный список приведен в таблице ниже.

Одной учетной записи можно назначить несколько разных меток, вводя команду многократно. Каждую метку можно рассматривать как предоставление или ограничение определенных прав.

Команда с префиксом **по** удаляет заданную метку.

Примечание: Учетной записи admin нельзя присвоить метку readonly

и удалить метку cli или ssh.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(config-user)> tag <tag>

(config-user)> **no tag** < tag>

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
tag	cli	Доступ к командной строке (TELNET и SSH).

Аргумент	Значение	Описание
	readonly	Запрет выполнения команд, меняющих настройки.
	http-proxy	Доступ к HTTP proxy.
	http	Доступ к Web-интерфейсу.
	printers	Доступ к USB-принтерам по протоколу SMB/CIFS.
	cifs	Подключение к службе файлов и принтеров Windows.
	ftp	Подключение к встроенному FTP-серверу.
	ipsec-xauth	Подключение к встроенному IPsec/XAuth-серверу.
	ipsec-l2tp	Подключение к встроенному L2TP/IPSec-серверу.
	opt	Доступ к сервисам под управлениям OptWare.
	sstp	Подключение к встроенному SSTP-серверу.
	torrent	Вход в интерфейс управления клиентом файлообменных сетей BitTorrent.
	vpn	Подключение к встроенному PPTP-серверу.

#### Пример

(config-user)> tag cli

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "cli".

(config-user)> tag readonly

Core::Authenticator: User "my" tagged with "readonly".

(config-user)> tag http-proxy

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "http-proxy".

(config-user)> tag http

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "http".

(config-user) > tag printers

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "printers".

(config-user)> tag cifs

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "cifs".

(config-user)> tag ftp

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "ftp".

(config-user)> tag ipsec-xauth

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "ipsec-xauth".

(config-user)> tag ipsec-l2tp

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "ipsec-l2tp".

(config-user)> tag opt

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "opt".

(config-user)> tag sstp

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "sstp".

(config-user) > tag torrent

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "torrent".

(config-user) > tag vpn

Core::Authenticator: User "admin" tagged with "vpn".

(config-user) > no tag readonly

Core::Authenticator: User "admin": "readonly" tag deleted.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.00	Добавлена команда <b>user tag</b> .	
2.04	Добавлена метка <b>vpn</b> .	
2.06	Добавлены метки <b>opt</b> и <b>ipsec-xauth</b> .	
2.10	Добавлена метка <b>http-proxy</b> .	
2.11	Добавлена метка <b>ipsec-l2tp</b> .	
2.12	Добавлена метка <b>sstp</b> .	

## 3.129 vpn-server

**Описание** Доступ к группе команд для настройки параметров сервера VPN.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Вхождение в группу (vpn-server)

Синопсис

(config)> vpn-server

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server</b> .	

### 3.129.1 vpn-server dhcp route

**Описание** Назначить маршрут, передаваемый через сообщения DHCP INFORM,

клиентам VPN-сервера.

Команда с префиксом **no** отменяет получение указанного маршрута. Если ввести команду без аргументов, будет отменено получение всех маршрутов.

Префикс по Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(vpn-server)> **dhcp route** <address> <mask>

(vpn-server)> no dhcp route [ <address> <mask> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сетевого клиента.
mask	ІР-маска	Маска сетевого клиента. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример (vpn-server)> dhcp route 192.168.2.0/24

VpnServer::Manager: Added DHCP INFORM route to ►

192.168.2.0/255.255.255.0.

(vpn-server)> no dhcp route

VpnServer::Manager: Cleared DHCP INFORM routes.

История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>vpn-server dhcp route</b> .	

## 3.129.2 vpn-server interface

**Описание** Связать сервер VPN с указанным интерфейсом.

Команда с префиксом **по** разрывает связь.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

**Синопсис** (vpn-server)> **interface** (interface)

(vpn-server)> no interface

#### Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
interface		Полное имя интерфейса или псевдоним. Список доступных для выбора интерфейсов можно увидеть введя команду <b>interface?</b> .

Пример

(vpn-server)> interface FastEthernet0/Vlan1
VpnServer::Manager: Bound to FastEthernet0/Vlan1

(vpn-server)> nointerface

VpnServer::Manager: Reset interface binding.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server interface</b> .	

## 3.129.3 vpn-server lcp echo

**Описание** Определить правила тестирования РРТР-подключений средствами *LCP* 

echo.

Команда с префиксом **no** отключает *LCP* echo.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

 Синопсис
 (vpn-server)>
 lcp echo <interval> <count> [adaptive]

(vpn-server)> no lcp echo

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
interval	Целое число	Интервал между отправками <i>LCP</i> echo, в секундах. Если в течение указанного интервала времени от удаленной стороны не был получен <i>LCP</i> запрос, ей будет отправлен такой запрос с ожиданием ответа <i>LCP</i> reply.
count	Целое число	Количество отправленных подряд запросов <i>LCP</i> echo на которые не был получен ответ <i>LCP</i> reply. Если count запросов <i>LCP</i> echo остались без ответа, соединение будет разорвано.
adaptive	Ключевое слово	Pppd будет отправлять запрос LCP echo только в том случае, если от удаленного узла нет трафика.

Пример (vpn-server)> lcp echo 5 3

LCP echo parameters updated.

История изменений

Версия	Описание	
2.06	Добавлена команда <b>vpn-server lcp echo</b> .	

### 3.129.4 vpn-server mppe

**Описание** Установить режим для шифрования *МРРЕ*. По умолчанию используется

ключ длиной 40 бит.

Команда с префиксом **по** отключает выбранный режим.

**Префикс по** Да

**Меняет настройки** Да

Многократный ввод Да

Синопсис (vpn-server)> mppe «mode»

(vpn-server)> no mppe <mode>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
mode	40	Длина ключа шифрования 40 бит.
	128	Длина ключа шифрования 128 бит.

Пример (vpn-server)> mppe 40

VpnServer::Manager: Set encryption 40.

История изменений

Версия	Описание	
2.05	Добавлена команда <b>vpn-server mppe</b> .	

## 3.129.5 vpn-server mppe-optional

**Описание** Включить шифрование *MPPE*.

Команда с префиксом **по** отключает шифрование.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

**Многократный ввод** Нет

Синопсис (vpn-server)> mppe-optional

(vpn-server)> no mppe-optional

Пример (vpn-server)> mppe-optional

VpnServer::Manager: Unencrypted connections enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server mppe-optional</b> .	

## 3.129.6 vpn-server mru

**Описание** Установить значение *MRU* которое будет передано РРТР-серверу. По

умолчанию используется значение 1350.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (vpn-server)> mru «value»

(vpn-server)> no mru

**Аргументы** 

Аргумент	Значение	Описание
value	Целое число	<i>MRU</i> Значение

Пример (vpn-server)> mru 200

VpnServer:: Manager: mru set to 200.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server mru</b> .	

## 3.129.7 vpn-server mtu

**Описание** Установить значение *MTU*, которое будет передано PPTP-серверу. По

умолчанию используется значение 1350.

Команда с префиксом **по** устанавливает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис

(vpn-server)> mtu <value>

(vpn-server)> no mtu

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
value	Целое число	Значение <i>MTU</i> . Может принимать значения
		от 128 до 1500 включительно.

Пример

(vpn-server)> mtu 200

VpnServer::Manager: mtu set to 200.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server mtu</b> .	

## 3.129.8 vpn-server multi-login

**Описание** Разрешить подключение к серверу VPN нескольких пользователей с

одного аккаунта.

Команда с префиксом **по** отключает эту возможность.

**Префикс по** Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (vpn-server)> multi-login

(vpn-server)> no multi-login

Пример (vpn-server)> multi-login

VpnServer::Manager: multi login enabled.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server multi-login</b> .	

## 3.129.9 vpn-server pool-range

**Описание** Назначить пул адресов для клиентов, подключающихся к серверу VPN.

Команда с префиксом **по** удаляет пул.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

#### Многократный ввод Нет

Синопсис

(vpn-server)> pool-range \( \text{begin} \) [ \( \size \) ]

(vpn-server)> no pool-range

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
begin	IP-адрес	Начальный адрес пула.
size	Целое число	Размер пула. Может принимать значения в диапазоне от 1 до 64 включительно. Если размер не указан, он определяется автоматически в зависимости от устройства.

Пример

(vpn-server)> pool-range 172.168.1.22 20

VpnServer::Manager: Configured pool range 172.168.1.22 to ▶

172.168.1.41.

(vpn-server)> no pool-range

VpnServer:: Manager: Reset pool range.

История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда vpn-server pool-range.	

### 3.129.10 vpn-server static-ip

Описание

Назначить ІР-адрес пользователю. Пользователь в системе должен иметь

метку vpn.

Команда с префиксом **по** удаляет привязку.

Префикс по

Да

Меняет настройки

Да

Многократный ввод Да

Синопсис

(vpn-server)> static-ip <name> <address>

(vpn-server)> no static-ip <name>

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
name	Строка	Логин.
address	IP-адрес	Назначаемый IP-адрес.

Пример

(vpn-server)> static-ip test 172.16.1.35

VpnServer:: Manager: Static IP 172.16.1.35 assigned to user "test".

(vpn-server)> static-ip test

VpnServer::Manager: Static IP address removed for user "test".

#### История изменений

Версия	Описание	
2.04	Добавлена команда <b>vpn-server static-ip</b> .	

## 3.129.11 vpn-server dhcp route

**Описание** Назначить маршрут, передаваемый через сообщения DHCP INFORM,

клиентам VPN-сервера.

Команда с префиксом **no** отменяет получение указанного маршрута. Если ввести команду без аргументов, будет отменено получение всех

маршрутов.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

Синопсис (vpn-server)> dhcp route (address) (mask)

(vpn-server)> no dhcp route [ <address> <mask> ]

#### **Аргументы**

Аргумент	Значение	Описание
address	IP-адрес	Адрес сетевого клиента.
mask	ІР-маска	Маска сетевого клиента. Существует два способа ввода маски: в канонической форме (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).

Пример (vpn-server)> dhcp route 192.168.2.0/24

VpnServer::Manager: Added DHCP INFORM route to ►

192.168.2.0/255.255.255.0.

(vpn-server)> no dhcp route

VpnServer::Manager: Cleared DHCP INFORM routes.

#### История изменений

Версия	Описание	
2.12	Добавлена команда <b>vpn-server dhcp route</b> .	

## 3.130 yandexdns

**Описание** Доступ в группу команд для настройки профилей *Yandex.DNS*.

Префикс по Нет

Меняет настройки Нет

Многократный ввод Нет

**Вхождение в группу** (yandexdns)

**Синопсис** (config)> yandexdns

История изменений

Версия	Описание	
2.01	Добавлена команда <b>yandexdns</b> .	

## 3.130.1 yandexdns assign

Описание Назначить типы для хостов. По умолчанию для всех хостов используется

тип safe. default может быть назначен только одному хосту.

Команда с префиксом **по** возвращает значение по умолчанию.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Да

 Синопсис
 (yandexdns)>
 assign [ «host» ] «type»

(yandexdns)> no assign [ <host> ]

Аргументы

Аргумент	Значение	Описание
host	МАС-адрес	Хост, к которому применяется тип фильтрации. Если не указан, тип применяется ко всем хостам.
type	default	Фильтрация не используется.
	safe	Защита от вредоносных и мошеннических сайтов.
	family	Закрыт доступ к вредоносным и мошенническим сайтам, а также к ресурсам для взрослых.

#### История изменений

Версия	Описание
2.01	Добавлена команда yandexdns assign.

## 3.130.2 yandexdns check-availability

**Описание** Проверить доступность службы *Yandex.DNS*.

Префикс по Нет

**Меняет настройки** Нет

Многократный ввод Нет

Синопсис (yandexdns)> check-availability

Пример (yandexdns)> check-availability

available

История изменений

Версия	Описание
2.06	Добавлена команда yandexdns check-availability.

## 3.130.3 yandexdns enable

**Описание** Запустить службу *Yandex.DNS*.

Команда с префиксом **по** останавливает службу.

Префикс по Да

Меняет настройки Да

Многократный ввод Нет

Синопсис (yandexdns)> enable

(yandexdns)> no enable

Пример (yandexdns)> enable

YandexDns::Client: Yandex DNS is enabled.

История изменений

Версия	Описание
2.01	Добавлена команда <b>yandexdns enable</b> .

# Глоссарий

Address and Control Field Compression

*LCP* настройка, обеспечивающая сжатие полей Address и Control канального уровня.

Automatic Certificate Management Environment является коммуникационным протоколом для автоматизации взаимодействий между органами сертификации и веб-серверами своих пользователей, позволяя автоматическое развертывание инфраструктуры открытых ключей по очень низкой цене. Он был разработан Internet Security Research Group (ISRG) для своей службы шифрования Let's Encrypt.

Address Resolution Protocol

протокол определения адреса, протокол канального уровня, предназначенный для определения МАС-адреса по известному IP-адресу. Наибольшее распространение этот протокол получил благодаря повсеместности сетей IP, построенных поверх Ethernet, поскольку практически в 100% случаев при таком сочетании используется ARP. Преобразование адресов выполняется путем поиска в таблице, так называемой ARP-таблице. Она содержит строки для каждого узла сети. В двух столбцах содержатся IP- и Ethernet-адреса. Если требуется преобразовать IP-адрес в Ethernet-адрес, то ищется запись с соответствующим IP-адресом.

AdGuard DNS

сервис AdGuard для защиты домашней сети. Обеспечивает три режима защиты:

- Без фильтрации: защита не используется;
- Без рекламы: блокировка рекламы, трекинга и фишинга;
- Семейный: блокировка рекламы, трекинга, фишинга, сайтов для взрослых, а также безопасный поиск в браузере.

**Band Steering** 

это функция, которая побуждает беспроводные клиенты с поддержкой двух диапазонов подключаться к менее переполненной сети 5 ГГц и оставлять сеть 2,4 ГГц доступной для тех клиентов, которые поддерживают только 2,4 ГГц; таким образом, производительность Wi-Fi может быть улучшена для всех клиентов.

Challenge-Handshake Authentication Protocol широко распространённый алгоритм проверки подлинности, предусматривающий передачу не самого пароля пользователя, а косвенных сведений о нём. СНАР является более безопасным методом, чем *Password Authentication Protocol*.

Change of Authorization

механизм для изменения атрибутов сеанса аутентификации и авторизации RADIUS. Позволяет настроить уже активный сеанс клиента.

Command Line Interface

интерфейс командной строки, разновидность текстового интерфейса между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Также известен под названием консоль.

Compression Control Protocol используется для установки и настройки алгоритмов сжатия данных на *PPP*.

Dead Peer Detection

это метод, используемый сетевым устройствами для проверки существования и доступности других сетевых устройств.

**DHCP** 

протокол динамической конфигурации узла, это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве сетей TCP/IP.

**DHCP-server** 

DHCP-сервер управляет пулом IP-адресов и информацией о конфигурации клиентских параметров, таких как шлюз по умолчанию, доменное имя, сервер имен, других серверов, таких как сервер времени и так далее. Получив корректный запрос, сервер выдает компьютеру IP-адрес, аренду (промежуток времени, в течение которого IP-адрес действителен) и другие настроечные параметры IP, такие как маска подсети и шлюз по умолчанию. В зависимости от реализации, DHCP-сервер может иметь три метода назначения IP-адресов:

- динамическое распределение: Сетевой администратор назначает определенный диапазон IP-адресов для DHCP, и каждый клиентский компьютер в локальной сети настроен запрашивать IP-адреса от DHCP-сервера при инициализации сети. Процесс запроса и предоставления использует принцип аренды на определенный срок, позволяя DHCP-серверу возвращать (и затем перераспределять) IP-адреса, которые не обновляются.
- автоматическое распределение: DHCP-сервер на постоянное использование выделяет произвольный свободный IP-адрес из определённого администратором диапазона. Этот способ аналогичен динамическому распределению, но DHCP-сервер хранит таблицу прошлых назначений IP-адреса, так что он скорее всего назначит клиенту тот же IP-адрес, что и раньше.
- статическое распределение: Сервер DHCP выделяет IP-адреса на основе таблицы с парами MAC/IP-адресов, которые заполняются вручную (возможно, сетевым администратором). IP-адреса будут выделяться только для клиентов, чьи MAC-адреса указаны в этой таблице. Эта функция (которая поддерживается не всеми серверами DHCP) также называется Статическим

Назначением DHCP (DD-WRT), фиксированным адресом (по документации dhcpd), резервированием адреса (Netgear), Резервирование DHCP или Статический DHCP (Cisco/Linksys) и Резервирование IP или MAC/IP привязка (производителями различных других маршрутизаторов).

Diffie-Hellman

это часть *IKE* протокола, позволяющая двум и более сторонам получить общий секретный ключ, используя незащищенный от прослушивания канал связи. Полученный *IPsec* ключ используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью алгоритмов симметричного шифрования.

Domain Name System

система доменных имён, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене.

Encapsulating Security Payload

это часть набора протоколов *IPsec*. В IPSec он обеспечивает подлинность происхождения, целостность и защиту конфиденциальности пакетов.

End-user license agreement

является юридическим договором между автором программного обеспечения или издателем и пользователем этого приложения.

**Fast Transition** 

это новая концепция роуминга, когда начальное подтверждение подключения к новой точке доступа выполняется даже прежде чем клиент подключится к этой точке доступа.

Fully Qualified Domain Name имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении. Включает в себя имена всех родительских доменов иерархии *Domain Name System*.

Generic Routing Encapsulation

протокол туннелирования сетевых пакетов, разработанный компанией Cisco Systems. Его основное назначение — инкапсуляция пакетов сетевого уровня сетевой модели OSI в IP пакеты.

Hash Message Authentication Code один из механизмов проверки целостности информации, позволяющий гарантировать то, что данные, передаваемые или хранящиеся в ненадёжной среде, не были изменены посторонними лицами.

Идемпотентность

свойство математического объекта, которое проявляется в том, что повторное действие над объектом не изменяет его.

**Inter-Access Point Protocol** 

протокол обмена служебной информацией для передачи данных между точками доступа. Данный протокол является рекомендацией, которая описывает необязательное расширение IEEE 802.11, обеспечивающее беспроводную точку доступа для коммуникации между системами разных производителей.

Internet Control Message Protocol протокол межсетевых управляющих сообщений, сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных

ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, или хост, или маршрутизатор не отвечают. Также на ICMP возлагаются некоторые сервисные функции.

Internet Group Management Protocol это интернет-протокол, который обеспечивает возможность компьютеру сообщить о своей принадлежности к группе рассылки на соседние маршрутизаторы. Групповая рассылка позволяет одному компьютеру по интернету рассылать контент другим компьютерам, заинтересованным в получении рассылки. Групповая рассылка может быть использована в таких случаях, как обновление адресных книг пользователей мобильных компьютеров, рассылка информационных бюллетеней по компании, и "эфирное вещание" широкополосных программ потокового мультимедиа для аудитории, которая "настроилась" на получение групповой рассылки.

Internet Key Exchange

это стандартный протокол IPsec, используемых для обеспечения безопасности взаимодействия в виртуальных частных сетях. Цель IKE - создание защищенного аутентифицированного канала связи с помощью алгоритма обмена ключами Diffie-Hellman для создания общего секретного ключа с дальнейшим шифрованием IPsec связи.

Internet Protocol

основной коммуникационный протокол в сети Интернет. В современной сети Интернет используется IP четвёртой версии, также известный как IPv4. Его преемник — шестая версия протокола, IPv6.

Internet Protocol Control Protocol

протокол управления сетевым уровнем для установки, настройки и разрыва IP подключения поверх *Point-to-Point Protocol* (PPP) соединения. IPCP использует тот же механизм обмена пакетами, что и LCP. Обмен пакетами IPCP не происходит до тех пор, пока PPP не начнёт фазу согласования протокола сетевого уровня. Любые пакеты IPCP, полученные до того, как начнётся эта фаза, должны быть отброшены.

**Internet Protocol Security** 

набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу *Internet Protocol*. Позволяет осуществлять подтверждение подлинности (аутентификацию), проверку целостности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет. В основном, применяется для организации vpn-соединений.

**IPsec Security Association** 

имеет фундаментальное значение для IPsec. SA — это связь между двумя или несколькими сущностями, которая описывает как сущности будут использовать службы безопасности для безопасного обмена данными. Каждое подключение IPsec может обеспечить шифрование, целостность, подлинность или всё вместе. Когда служба безопасности определена, два пира IPsec должны определить, какие алгоритмы использовать (например, DES или 3DES для шифрования, MD5 или SHA для целостности). После принятия решения относительно алгоритмов, два устройства должны поделиться ключами для установления сессии. SA это

метод, который использует IPsec, чтобы отслеживать все сведения, касающиеся данной сессии связи IPSec.

IP in IP

это протокол IP-туннелирования, который инкапсулирует один IP-пакет в другой IP-пакет.

IPv6CP

отвечает за настройку, включение и отключение модулей протокола IPv6 на обоих концах *Point-to-Point* (PPP) соединения. IPv6CP использует тот же механизм обмена пакетами что и протокол *Link Control Protocol*. Обмен пакетами IPv6CP не происходит до тех пор, пока PPP не начнёт фазу согласования протокола сетевого уровня. Любые пакеты IPv6CP, полученные до того, как начнётся эта фаза, должны быть отброшены.

Layer 2 Tunneling Protocol

протокол туннелирования второго уровня. В компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что этот протокол позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. Несмотря на то, что L2TP действует наподобие протокола канального уровня модели OSI, на самом деле он является протоколом сеансового уровня и использует зарегистрированный UDP-порт 1701.

Link Control Protocol

протокол управления соединением, LCP является частью протокола *Point-to-Point Protocol*. При установлении соединения PPP передающее и принимающее устройство обмениваются пакетами LCP для уточнения специфической информации, которая потребуется при передаче данных.

Пакеты LCP делятся на три класса:

- Пакеты для организации канала связи. Используются для организации и выбора конфигурации канала
- Пакеты для завершения действия канала. Используются для завершения действия канала связи
- Пакеты для поддержания работоспособности канала. Используются для поддержания и отладки канала

Link Layer Discovery Protocol протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения.

Информация, собранная посредством LLDP, накапливается в устройствах и может быть с них запрошена посредством SNMP.

Microsoft Point-to-Point Encryption

протокол шифрования данных, используемый поверх соединений *Point-to-Point Protocol*. Использует алгоритм RSA RC4. МРРЕ поддерживает 40-, 56- и 128-битные ключи, которые меняются в течение сессии (частота смены ключей устанавливается в процессе хэндшейка соединения PPP, есть возможность генерировать по новому ключу на каждый пакет). МРРЕ обеспечивает безопасность

передачи данных для подключения PPTP между VPN-клиентом и VPN-сервером.

Maximum Receive Unit

определяет максимальный размер (в байтах) блока, который может быть принят на канальном уровне коммуникационного протокола.

Maximum segment size

является параметром протокола *TCP* и определяет максимальный размер блока данных в байтах для сегмента TCP. Таким образом этот параметр не учитывает длину заголовков TCP и IP.

Maximum Transmission Unit

максимальный размер блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели OSI. Значение MTU может быть определено стандартом (например для Ethernet), либо может выбираться в момент установки соединения (обычно в случае прямых подключений точка-точка). Чем выше значение MTU, тем меньше заголовков передаётся по сети — а значит, выше пропускная способность.

Modular Wi-Fi System

система, позволяющая объединить несколько устройств Кинетик в единое интернет-пространство, распределенное по площади. Одно из устройств назначается ведущим, остальные — ведомыми.

**Multicast DNS** 

это способ использования знакомых программируемых DNS интерфейсов, форматов пакетов и операционной семантики в небольшой сети, где не установлен обычный DNS-сервер. Протокол mDNS использует многоадресные IP-пакеты UDP и реализован в пакетах программ Apple Bonjour и Avahi с открытым исходным кодом.

**Network Access Control List** 

правила, заданные для IP-интерфейсов, которые доступны на маршрутизаторе, каждое со списком хостов или сетей, разрешающее или запрещающее использование сервиса. Списки контроля доступа могут управлять как входящим, так и исходящим трафиком.

**Network Flow** 

сетевой протокол, предназначенный для учёта сетевого трафика, который использует UDP или SCTP протоколы для передачи данных о трафике коллектору. Коллектор – это приложение, работающее на сервере и занимающееся сбором статистики, которая получена от сенсоров. В роли сенсора выступает устройство, которое собирает статистику о трафике и передает ее коллектору. В качестве сенсора может выступать маршрутизатор или коммутатор третьего уровня Cisco.

**Network Time Protocol** 

сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью. NTP использует для своей работы протокол UDP. Наиболее широкое применение протокол NTP находит для реализации серверов точного времени.

Network Traffic Classification Engine также DPI, Deep Packet Inspection

технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. В отличие от брандмауэров, Deep Packet Inspection анализирует не только

заголовки пакетов, но и полное содержимое трафика на уровнях модели OSI со второго и выше. Deep Packet Inspection способно обнаруживать и блокировать вирусы, фильтровать информацию, не удовлетворяющую заданным критериям.

Deep Packet Inspection часто используется провайдерами для контроля трафика, а иногда и для блокировки некоторых приложений, таких как BitTorrent. С помощью Deep Packet Inspection можно определить, какое приложение сгенерировало или получает данные, и на основании этого предпринять какое-либо действие. Помимо блокирования, Deep Packet Inspection может собирать подробную статистику соединения каждого пользователя по отдельности. Также, при помощи quality of service Deep Packet Inspection может управлять скоростью передачи отдельных пакетов, подняв её или, напротив, уменьшив.

Open Package

упрощенная система управления пакетами. Предназначена для встраиваемых систем на основе Linux и используется в данном качестве в  $OpenWrt^1$  и  $Entware^2$  проектах. Пакеты Opkg используют расширения . ipk.

Password Authentication Protocol это протокол проверки подлинности, который использует пароль. PAP используется соединением *Point-to-Point Protocol* для проверки пользователей перед предоставлением им доступа к удаленной сети. PAP передает не зашифрованные пароли в формате ASCII по сети и, следовательно, считается небезопасным.

Protected Extensible Authentication Protocol протокол инкапсулирующий Extensible Authentication Protocol (EAP) внутри Transport Layer Security (TLS) туннеля. Предназначен для усиления стойкости EAP, который предполагает, что физический канал защищён и не применяет специальных мер для защиты обмена.

Perfect Forward Secrecy

Совершенная прямая секретность, свойство некоторых протоколов согласования ключа (Key-agreement), которое гарантирует, что сессионные ключи, полученные при помощи набора ключей долговременного пользования, не будут скомпрометированы при компрометации одного из долговременных ключей.

Ping Check

определяет работоспособность подключения к интернету по доступности заданного узла. Результат проверки может быть использован для переключения между основным и резервным подключениями к интернету.

Point-to-Point Protocol

это протокол используемый для установления прямой связи между двумя узлами. Он может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование передачи данных и сжатие. РРР используется во многих видах физических сетей, включая кабель, телефонную линию, сотовую связь, специализированные радио линии и оптоволокно. После установления соединения начинается настройка дополнительной сети (уровень 3). Чаще всего используется *Internet Protocol Control Protocol*.

<sup>1</sup> https://www.openwrt.org/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://github.com/Entware-ng/Entware-ng

#### Preamble

это первая часть блока данных протокола (PDU) физического уровня конвергенции (PLCP). Заголовком является оставшаяся часть пакетов данных, которая содержит больше информации о схеме модуляции, скорости передачи, и о промежутке времени, требующемся для передачи всех данных кадра.

Тип преамбулы в IEEE 802.11 на основе беспроводной связи определяет длину блока CRC (Cyclic Redundancy Check) для соединения между точкой доступа и гостевыми беспроводными адаптерами.

#### Длинная преамбула:

- PLCP с длинной преамбулой передается на скорости 1 Мбит/с независимо от скорости передачи данных кадра
- Общее время передачи длинной преамбулы является константой 192 микросекунды
- Совместимо с устаревшими системами IEEE 802.11 работающими на 1 и 2 Мбит/с

#### Короткая преамбула:

- Преамбула передается на скорости 1 Мбит/с, а заголовок на 2 Мбит/с
- Общее время передачи короткой преамбулы является константой 96 микросекунды
- Не совместимо с устаревшими системами IEEE\* 802.11 работающими на 1 и 2 Мбит/с

## Protected Management Frames

IEEE 802.11w это стандарт защиты кадров управления из семейства стандартов IEEE 802.11. Эта функциональность необходима для повышения безопасности путем обеспечения конфиденциальности данных в кадрах управления.

#### Protocol-Field-Compression

метод согласования сжатия поля Protocol в заголовках *PPP*. По умолчанию, все реализации ДОЛЖНЫ передавать пакеты с двумя октетами поля Protocol.

#### Radio Resource Management

представляет собой системный уровень управления межканальными помехами, радиоресурсами и другими характеристиками радиопередачи в системах беспроводной связи. RRM включает в себя параметры управления, такие как мощность передачи, распределение пользователей, формирование диаграммы направленности, скорости передачи данных, критерии передачи обслуживания, схему модуляции, ошибки схемы кодирования.

## Remote Authentication in Dial-In User Service

сетевой протокол, предназначенный для обеспечения централизованной аутентификации, авторизации и учёта пользователей, подключающихся к различным сетевым службам. Используется, например, при аутентификации пользователей

Wi-Fi, VPN, в прошлом, dialup-подключений, и других подобных случаях.

Secure Socket Tunneling Protocol

протокол безопасного туннелирования сокетов, спроектированный для создания синхронной взаимосвязи при совместном обмене информацией двух программ. Благодаря ему можно создать несколько подключений программы по одному соединению между узлами, в результате чего достигается эффективное использование сетевых ресурсов. Протокол SSTP основан на SSL, а не на PPTP и использует TCP порт 443 для передачи трафика.

Service Set Identifier

это последовательность символов, которая уникальным образом именует беспроводную локальную сеть (WLAN). Это имя позволяет беспроводным станциям подключаться к нужной сети, если в данном месте доступно несколько независимых сетей.

Shared key

это режим, в котором компьютер может получить доступ к беспроводной сети, использующей протокол Wired Equivalent Privacy. При помощи Общего ключа компьютер, оснащенный беспроводным модемом, может получить доступ к любой сети WEP и обмениваться зашифрованными или незашифрованными данными.

**SkyDNS** 

служба, которая предоставляет возможность фильтрации и блокировки опасных или нежелательных сайтов. SkyDNS расширяет возможности *Domain Name System*, добавляя такие функции, как защита от фишинга и фильтрация контента.

Simple Network Management Protocol это стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие.

Transmission Control Protocol является основным протоколом из набора *Internet Protocol*. TCP — это транспортный механизм, обеспечивающий поток данных, с предварительной установкой соединения, за счёт этого дающий уверенность в достоверности получаемых данных, осуществляет повторный запрос данных в случае потери и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета.

Tunnel Setup Protocol

протокол настройки туннеля, этот сетевой протокол управления используется для согласования параметров настройки IP туннеля между клиентским хостом туннелей и сервером службы туннелей.

Universal Access Method

это метод, который позволяет абоненту получить доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Интернет-браузер откроет страницу входа, где пользователь должен заполнить свои учетные данные, прежде чем он сможет получить доступ. В UAM для авторизации используется клиент RADIUS и сервер RADIUS.

**User Datagram Protocol** 

является основным протоколом из набора *Internet Protocol*. Это транспортный протокол для передачи данных в сетях IP без установления соединения. Он является одним из самых простых протоколов транспортного уровня модели OSI. В отличие от TCP, UDP не подтверждает доставку данных, не заботится о корректном

порядке доставки и не делает повторов. Зато отсутствие соединения, дополнительного трафика и возможность широковещательных рассылок делают его удобным для применений, где малы потери, в массовых рассылках локальной

подсети, в медиапротоколах и т. п.

udpxy

серверное приложение (daemon) для передачи данных из сетевого потока мультикаст канала (вещаемого по UDP) в HTTP соединение запрашивающего клиента.

Universal Plug and Play

это архитектура многоранговых соединений между персональными компьютерами и интеллектуальными устройствами, установленными, например, дома. UPnP строится на основе стандартов и технологий интернета, таких как TCP/IP, HTTP и XML, и обеспечивает автоматическое подключение подобных устройств друг к другу и их совместную работу в сетевой среде, в результате чего сеть (например, домашняя) становится лёгкой для настройки большему числу пользователей.

Virtual LAN

логическая ("виртуальная") локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств.

Web Proxy Auto-Discovery Protocol

это метод, используемый клиентами для поиска URL-адреса файла конфигурации при помощи DHCP и/или DNS методов обнаружения. После окончания обнаружения и загрузки файла конфигурации, он может быть выполнен для определения прокси указанного URL-адреса.

Wi-Fi Multimedia

является сертификацией Wi-Fi Alliance, базирующейся на стандарте IEEE 802.11e. Он обеспечивает основные возможности QoS (quality of service) для сетей IEEE 802.11 посредством приоретизации пакетов данных по четырем категориям: голос (AC\_VO), видео (AC\_VI), негарантированная доставка (AC\_BE), и низкий приоритет (AC\_BK).

Wi-Fi Protected Access

представляет собой обновленную программу сертификации устройств беспроводной связи. Технология WPA пришла на замену технологии защиты беспроводных сетей WEP. Плюсами WPA являются усиленная безопасность данных и ужесточенный контроль доступа к беспроводным сетям. Немаловажной характеристикой является совместимость между множеством беспроводных устройств как на аппаратном уровне, так и на программном. На данный момент WPA и WPA2 разрабатываются и продвигаются организацией Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup

стандарт (и одноимённый протокол) полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi, созданный Wi-Fi Alliance. Целью протокола

WPS является упрощение процесса настройки беспроводной сети, поэтому изначально он назывался Wi-Fi Simple Config. Протокол призван оказать помощь пользователям, которые не обладают широкими знаниями о безопасности в беспроводных сетях, и как следствие, имеют сложности при осуществлении настроек. WPS автоматически обозначает имя сети и задает шифрование, для защиты от несанкционированного доступа в сеть, при этом нет необходимости вручную задавать все параметры.

Wired Equivalent Privacy

алгоритм для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi. Используется для обеспечения конфиденциальности и защиты передаваемых данных авторизованных пользователей беспроводной сети от прослушивания. Существует две разновидности WEP: WEP-40 и WEP-104, различающиеся только длиной ключа. В настоящее время данная технология является устаревшей, так как ее взлом может быть осуществлен всего за несколько минут. Тем не менее, она продолжает широко использоваться. WPA2.

**Extended Authentication** 

или XAUTH, обеспечивает дополнительный уровень проверки подлинности, позволяя шлюзу *IPsec* запрашивать расширенную авторизацию удаленных пользователей, таким образом заставляя удаленных пользователей предоставлять их учетные данные, прежде чем получить доступ к VPN.

Yandex.DNS


сервис компании Яндекс для защиты домашней сети. Обеспечивает три режима фильтрации:

- без фильтрации: ресурсы не блокируются
- безопасный режим: блокируются вредоносные и мошеннические сайты
- семейный режим: блокируются вредоносные и мошеннические сайты, а также ресурсы для взрослых


A

# Иерархия интерфейсов


#### Рисунок А.1. Базовые нтерфейсы




#### Рисунок А.2. Туннельные интерфейсы



### Рисунок А.З. Интерфейсы USB



### Рисунок А.4. Интерфейсы Wi-Fi



B

## **SNMP MIB**

Базы управляющей информации (МІВ) доступны только для чтения.

Поддерживаются следующие MIB:

### **B.1 SNMPv2-MIB**

OID: 1.3.6.1.2.1.1

Поддерживаются следующие элементы данных:

- SNMPv2-MIB::sysDescr
- SNMPv2-MIB::sysUpTime
- SNMPv2-MIB::sysContact
- SNMPv2-MIB::sysName
- SNMPv2-MIB::sysLocation
- SNMPv2-MIB::sysServices

## **B.2 IF-MIB**

OID: 1.3.6.1.2.1.2 и 1.3.6.1.2.1.31

Поддерживаются следующие элементы данных:

#### Базовый вариант

OID: 1.3.6.1.2.1.2

• IF-MIB::ifNumber

IF-MIB::ifIndex

• IF-MIB::ifDescr

• IF-MIB::ifType

• IF-MIB::ifMtu

· IF-MIB::ifSpeed

• IF-MIB::ifPhysAddress

• IF-MIB::ifAdminStatus

- IF-MIB::ifOperStatus
- IF-MIB::ifLastChange
- IF-MIB::ifInOctets
- IF-MIB::ifInUcastPkts
- IF-MIB::ifInDiscards
- IF-MIB::ifInErrors
- IF-MIB::ifOutOctets
- IF-MIB::ifOutUcastPkts
- IF-MIB::ifOutDiscards
- IF-MIB::ifOutErrors

#### Расширенный вариант

#### OID 1.3.6.1.2.1.31

- IF-MIB::ifName
- IF-MIB::ifInMulticastPkts
- IF-MIB::ifInBroadcastPkts
- IF-MIB::ifOutMulticastPkts
- IF-MIB::ifOutBroadcastPkts
- IF-MIB::ifHCInOctets
- IF-MIB::ifHCInUcastPkts
- IF-MIB::ifHCInMulticastPkts
- IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts
- IF-MIB::ifHCOutOctets
- IF-MIB::ifHCOutUcastPkts
- IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts
- IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts
- IF-MIB::ifLinkUpDownTrapEnable
- IF-MIB::ifHighSpeed
- IF-MIB::ifPromiscuousMode
- IF-MIB::ifConnectorPresent
- IF-MIB::ifAlias

#### • IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime

Процессор	Свитч	Устройство	Описание
MT7621/RT63368	MT7530	Keenetic Giga III	Поддерживаются
	RTL8370M	Keenetic Ultra II	ino nopiam com ia,
		Keenetic LTE	32-битные счетчики пакетов по портам свитча.
MT7620	RTL8367B	Keenetic Viva	Есть классификация по
		Keeentic Extra	типу пакетов: broadcast, multicast и unicast.
	Интегрированный	Keenetic 4G III	Поддерживаются
		Keenetic Lite II	32-битные счетчики байт по портам свитча и
		Keenetic Lite III	16-битные счетчики пакетов по портам свитча.
		Keenetic Omni	В случае переполнения счетчиков выставляется
		Keenetic Omni II	время последнего переполнения в IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime.
MT7628	Интегрированный	Keenetic Start II	
		Keenetic Lite III rev.B	16-битные счетчики пакетов по портам свитча. В случае переполнения
		Keenetic 4G III rev.B	счетчиков выставляется время последнего переполнения в
		Keenetic Air	IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime.
		Keenetic Extra II	

## **B.3 IP-MIB**

OID: 1.3.6.1.2.1.49

Поддерживаются следующие элементы данных:

• TCP-MIB::tcpRtoAlgorithm

• TCP-MIB::tcpRtoMin

• TCP-MIB::tcpRtoMax

• TCP-MIB::tcpMaxConn

• TCP-MIB::tcpActiveOpens

• TCP-MIB::tcpPassiveOpens

• TCP-MIB::tcpAttemptFails

- TCP-MIB::tcpEstabResets
- TCP-MIB::tcpCurrEstab
- TCP-MIB::tcpInSegs
- TCP-MIB::tcpOutSegs
- TCP-MIB::tcpRetransSegs
- TCP-MIB::tcpInErrs
- TCP-MIB::tcpOutRsts

### **B.4 UDP-MIB**

OID: 1.3.6.1.2.1.50

Поддерживаются следующие элементы данных:

- UDP-MIB::udpInDatagrams
- UDP-MIB::udpNoPorts
- UDP-MIB::udpInErrors
- UDP-MIB::udpOutDatagrams
- UDP-MIB::udpHCInDatagrams
- UDP-MIB::udpHCOutDatagrams

### **B.5 HOST-RESOURCES-MIB**

OID: 1.3.6.1.2.1.25

Поддерживаются следующие элементы данных:

HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime

### **B.6 UCD-SNMP-MIB**

OID 1.3.6.1.4.1.2021

Поддерживаются следующие элементы данных:

устройства

- Информация об ОЗУ UCD-SNMP-MIB::memTotalReal
  - UCD-SNMP-MIB::memAvailReal
  - UCD-SNMP-MIB::memShared
  - UCD-SNMP-MIB::memBuffer

UCD-SNMP-MIB::memCached

## Информация о USB-накопителях

- UCD-SNMP-MIB::dskIndex
- UCD-SNMP-MIB::dskPath
- UCD-SNMP-MIB::dskTotal
- UCD-SNMP-MIB::dskAvail
- UCD-SNMP-MIB::dskUsed
- UCD-SNMP-MIB::dskPercent
- UCD-SNMP-MIB::dskPercentNode

## Информация о нагрузке на систему

- UCD-SNMP-MIB::laIndex
- UCD-SNMP-MIB::laNames
- UCD-SNMP-MIB::laLoad
- UCD-SNMP-MIB::laConfig
- UCD-SNMP-MIB::laLoadInt
- UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawUser
- UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawNice
- UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawSystem
- UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawIdle
- UCD-SNMP-MIB::ssRawInterrupts
- UCD-SNMP-MIB::ssRawContexts

# Уровни шифрования IPsec

Уровень шифрования определяет набор алгоритмов *IKE* и *IPsec SA*.

Ниже для каждого уровня приведен полный список алгоритмов в порядке уменьшения приоритета, а также набор команд **crypto ike proposal** для настройки аналогичного профиля вручную.

В списке алгоритмов указывается:

- шифрование с длиной ключа
- хеш-функция для формирования НМАС
- PFS режим (NO, если отключен)

## C.1 weak

IKE	AES128-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP768
	AES128-MD5-MODP1024
	AES128-MD5-MODP768
	3DES-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP768
	3DES-MD5-MODP1024
	3DES-MD5-MODP768
	DES-SHA1-MODP1024
	DES-SHA1-MODP768
	DES-MD5-MODP1024
	DES-MD5-MODP768
IPsec SA	DES-MD5-NO
	AES128-SHA1-NO
	3DES-SHA1-NO
	DES-SHA1-NO

	AES128-MD5-NO
December 1	3DES-MD5-NO
Proposal	encryption des
	encryption 3des
	encryption aes-cbc-128
	encryption aes-cbc-192
	encryption aes-cbc-256
	dh-group 1
	dh-group 2
	dh-group 5
	dh-group 14
	dh-group 15
	dh-group 16
	dh-group 17
	dh-group 18
	dh-group 25
	dh-group 26
	dh-group 19
	dh-group 20
	dh-group 21
	integrity md5
	integrity sha1
	integrity sha256
	integrity sha384
	integrity sha512

## C.2 normal

IKE	AES256-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024

	AES128-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1536
	3DES-SHA1-MODP1024
IPsec SA	AES128-SHA1-NO
	AES256-SHA1-NO
	3DES-SHA1-NO
Proposal	encryption aes-cbc-256
	encryption aes-cbc-128
	encryption 3des
	integrity sha1
	dh-group 5
	dh-group 2

## C.3 normal-3des

IKE	AES256-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1536
	3DES-SHA1-MODP1024
IPsec SA	3DES-SHA1-NO
	AES256-SHA1-NO
	AES128-SHA1-NO
Proposal	encryption aes-cbc-256
	encryption aes-cbc-128
	encryption 3des
	integrity sha1
	dh-group 5
	dh-group 2

## C.4 strong

IKE	AES256-SHA1-MODP2048
	AES256-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP2048
	AES128-SHA1-MODP1536
IPsec SA	AES256-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP2048
	AES256-SHA1-MODP2048
	AES256-SHA1-MODP1536
Proposal	encryption aes-cbc-256
	integrity sha1
	dh-group 14
	dh-group 5

## C.5 weak-pfs

IKE	AES128-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP768
	AES128-MD5-MODP1024
	AES128-MD5-MODP768
	3DES-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP768
	3DES-MD5-MODP1024
	3DES-MD5-MODP768
	DES-SHA1-MODP1024
	DES-SHA1-MODP768
	DES-MD5-MODP1024
	DES-MD5-MODP768
IPsec SA	DES-MD5-MODP1024
	AES128-SHA1-NO

	3DES-SHA1-NO
	DES-SHA1-NO
	AES128-MD5-NO
	3DES-MD5-NO
	AES128-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1024
	DES-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP768
	3DES-SHA1-MODP768
	DES-SHA1-MODP768
	AES128-MD5-MODP1024
	3DES-MD5-MODP1024
	AES128-MD5-MODP768
	3DES-MD5-MODP768
	DES-MD5-MODP768
Proposal	encryption aes-cbc-128
	encryption 3des
	encryption des
	integrity sha1
	integrity md5
	dh-group 2
	dh-group 1

## **C.6 normal-pfs**

IKE	AES256-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1536

	3DES-SHA1-MODP1024
IPsec SA	AES128-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-NO
	AES256-SHA1-NO
	3DES-SHA1-NO
	AES256-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1536
	3DES-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1024
Proposal	encryption aes-cbc-256
	encryption aes-cbc-128
	encryption 3des
	integrity sha1
	dh-group 5
	dh-group 2

## C.7 normal-3des-pfs

IKE	AES256-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024
	AES128-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1536
	3DES-SHA1-MODP1024
IPsec SA	3DES-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-NO
	AES256-SHA1-NO
	AES128-SHA1-NO
	AES256-SHA1-MODP1536
	AES128-SHA1-MODP1536

	3DES-SHA1-MODP1536
	AES256-SHA1-MODP1024
	3DES-SHA1-MODP1024
Proposal	encryption aes-cbc-256
	encryption aes-cbc-128
	encryption 3des
	integrity sha1
	dh-group 5
	dh-group 2