PC 端地面站 用户手册 V1.51

修订日期 2016.09.22

目录

谽	i介		. 4
		i介	
		明	
1	地面	i 站安装与连接	. 5
	1.1	安装地面站	. 5
	1.2	连接	. 5
2	地面	i站软件应用	. 7
	2.1	界面简介	. 7
	2.2	功能简介	. 8

说明

免责申明

请用户在使用本产品前,务必仔细阅读本说明。一旦使用本产品,即视为对本声明的所有内容表示认可和接受。本产品适合 18 周岁以上人士使用。

感谢您购买本产品。拓攻机器人官方网站为 <u>www.topxgun.com</u>,您可以登录网页获取最新的产品信息,技术支持和用户手册。建议您下载和使用最新版的用户手册。本手册如有更新,恕不另行通知。

请根据当地无线电管制规定使用无线数传电台。任何用户在使用之前,请仔细阅读本声明。一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请仔细阅读使用说明书,严格遵守本手册要求安装所有软件和硬件产品,以使您的地面站和无线数传电台能正常运行。因用户不当使用、安装、总装、改装造成的任何结果或损失,拓攻将不承担法律责任。

知识产权

本产品及手册的知识产权归上海拓攻机器人有限公司所有,未经书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制,翻版和发行。如需引用需表明出处,并且不得对本手册进行有悖于原意的修改,删减和引用。

简介

产品简介

TopXGun(拓攻)PC 端地面站是专为飞行器进行超视距飞行而设计的,具有实时飞行状态反馈、自主起降、即点即飞、航路点规划等功能。与 TopXGun(拓攻)的飞控系统及数传设备配合使用,可以在地面站软件中设计飞行航线,实现自主飞行。不仅能确保飞行器飞行状态的稳定性与安全性,且操作简单,易于使用。

符号说明

符号	意义	说明
1	注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失或其他不可预知的后果。
**	说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

1 地面站安装与连接

1.1安装地面站

步骤1. 安装驱动程序,安装包可在拓攻机器人官网网站 <u>www.topxgun.com</u>下载,驱动程序有多个版本,可根据 PC 操作系统选择合适的版本。



若已安装调参软件驱动,则不需要重新安装。

步骤2. 根据安装向导提示,安装地面端软件,安装包可在拓攻机器人官网网站www.topxgun.com下载。

1.2连接

连接前,需确认如下内容:



- TopXGun 飞控系统已正确安装
- TopXGun 900MHz 无线数传电台已正确安装
- 驱动、地面站软件已安装

步骤1. 打开地面站软件。

步骤2. 使用 USB 线将数传地面端与 PC 相连, 软件界面如图 1 所示。




图 1 连接地面站

图中说明如表 1 所示。

表 1 连接界面说明

序号	名称	说明
1	连接状态	表示飞控与地面站的连接状态,显示为"连接"后即可使用地面站操作飞行。
2	数据状态指示灯	为蓝灯,闪烁表示有数据收发。
3	端口状态指示灯	为红灯,长亮表示端口已连接。

2 地面站软件应用

2.1界面简介

TopXGun(拓攻)PC端地面站界面如图 2所示。




图 2 地面站界面

界面说明如表 2 所示。

表 2 地面站界面说明

序号	名称	说明		
1	定位飞机	单击该按钮,定位飞机所在位置。		
2	定位航路点	单击该按钮,以航路点选择区域为中心,定位地图。		
3	放大	单击该按钮,放大地图范围。		
4	缩小	单击该按钮,缩小地图范围。		
5	加载航路点	单击该按钮,可将已保存的航路任务加载到地图中。		
6	喷幅痕迹显示	在姿态模式、作业模式、GPS模式、AB点模式下,收到水泵开启信息后,点击该按钮,地图上将显示喷幅痕迹;在自驾模式下,点击该按钮,地图上将显示喷幅痕迹。		
7	功能区域	功能区域图标,具体请参见"2.2功能简介"。		

序号	名称	说明		
		飞行器状态,包括如下参数:		
		● 滚转角、俯仰角、偏航角:飞行器实时姿态		
		● 飞行速度:飞行器水平方向飞行速度		
		● 爬升速度:飞行器垂直方向飞行速度		
		● 距起点距离:飞行器实时距离起点距离		
8	飞行器状态	● 高度:飞行器实时高度		
		● 总航路距离:设定的总航路距离		
		● 总航路时间:预估飞行器完成总航路的飞行时间		
		剩余航路距离:飞行器实时剩余航路距离		
		● 剩余航路时间:预估飞行器实时剩余航路的飞行时间		
		● 飞行时间:飞行器实时飞行总时间		

2.2功能简介

地面站安装并连接成功后,可根据实际需求,在地面站软件上控制飞行器。



初次使用时需在飞机定位后连接热点加载离线地图,也可在室内连接网络手动加载,飞机默认经纬 位置为零度经线零度纬线,下一次使用时的默认位置为上一次的使用位置。



地面站功能区域如图 3 中红框所示,其中 为航路飞行模式切换按钮,单击即可切换航路飞行模式。




图 3 地面站功能区

飞行功能 2.2.1

在地面站软件上,可以实现飞行器的自主起降等飞行功能。

起飞

GPS 模式下单击"起飞"后,按提示操作:解锁后油门推到 50%,飞行器会上升到 5m 的高度悬停,起飞完成。

着陆

在飞行器飞行过程中,单击"着陆"后飞行器会原地着陆。

返航

单击"返航", 飞机会返回至起飞点。飞机高度低于 10m 返航时飞机会先上升到 10m 高度, 沿直线返回起飞点上空, 悬停 5s 后降落; 高于 10m 会沿当前高度返回起飞点。

暂停/继续

在飞行过程中可选择"暂停"和"继续"功能来暂停、继续航线飞行,遥控器切换到姿态模式会退出航线飞行。飞行结束后飞行器会退出自驾进入 GPS 模式悬停。

2.2.2 航路飞行模式

地面站中提供了三种航路飞行模式,分别为:航路点模式、即点即飞模式、区域飞行模式。

航路点模式

在航路点模式下,可以预先设定飞行器飞行路线,TopXGun(拓攻)飞控系统最多支持 128 个航路点。



当飞机处于自驾模式时,无法删除、拖动、操作航路点。

使用航路点模式操作步骤如下:

步骤1. 在地面站软件中,切换航路飞行模式为"航路点"。

步骤2. 选取航路。航路点的增/改/删方法如表 3 所示。

表 3 选取航路

功能	操作		
增加航路点 在地图合适位置双击鼠标左键,设定航路点,选取另一位置设定下一点。			
修改航路点	选中地图上的航路点,移动鼠标即可实现航路点的修改。		
删除航路点	删除航路点有如下两种方式:		
	● 选择需要删除的航路点,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"删除当前航路点"		
	或"删除所有航路点";		
	● 在地图任一位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"删除所有航路点"。		

步骤3. 提交航路点。在地图任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择提交航路点,弹出航路点设置窗口,如图 4 所示。




图 4 提交航路点

步骤4. 参数设置。在航路点设置窗口中,可设置航路点的高度、速度、方向和悬停时间,单击"可批量设置航路点参数,如图 5 所示。

TopeGun	1		航路点	设置		Х
航点号	经度	纬度	高度(米)	方向	速度 (米/秒)	悬停(秒)
1	118.7558985	31.9792497	4.0	0	4.0	1
2	118.7685156	31.9784488	4.0	0	4.0	1
3	118.7693310	31.9753910	4.0	0	4.0	1
4	118.7665844	31.9717869	4.0	0	4.0	1





图 5 航路点设置

参数说明如表 4 所示。

表 4 航路点参数说明

参数	描述
经度	航点所在位置经度,精度至小数点后7位,取值范围为-180~180。
纬度	航点所在位置纬度,精度至小数点后7位,取值范围为-90~90。
高度	航点高度,取值范围-500~3000,精度至0.1,单位为米。
方向	表示飞行器在航点时的方向角度,以起飞时机头朝向为0,顺时针转向角度为正,精度为1,
	取值范围 0~360。
速度	飞行器在航点时的速度,取值范围 0~20,精度至 0.1,单位为米/秒。

参数	描述
悬停	飞行器在航点时的悬停时间,取值范围 0~36000,精度为 1,单位为秒。

步骤6. 保存航路点。在航路点设置窗口中,单击"^{***}"保存航路点,供以后执行相同的航路时使用"加载航路点"功能。



在地图任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"删除喷幅痕迹",可以删除现有的喷幅痕迹。

即点即飞模式

在即点即飞模式下,可以直接指定飞行器的目标点,操作步骤如下:



飞行器需在 GPS 模式解锁起飞才能执行即点即飞模式。

步骤1. 在地面站软件中,切换航路飞行模式为"即点即飞"。

步骤2. 在地图上双击目标点,弹出"警告"对话框,选择"Yes"执行动作,如图 6 所示。



图 6 即点即飞

飞行器将以当前高度、5M/S 的速度飞向目标点,在此过程中可使用遥控器切换到姿态模式可退出执行, 到达目标点后飞行器进入 GPS 悬停状态。

区域飞行模式

在区域飞行模式下,飞行器可在指定区域中按设定间距来回飞行,遍历整个区域,适用于植保机作业等。 操作步骤如下:

步骤1. 在地面站软件中,切换航路飞行模式为"区域飞行"。

步骤2. 选取区域。

选取区域有如下两种方式:

- 在地图上合适位置双击鼠标左键,选择区域顶点;选中地图上的顶点,移动鼠标即可实现区域顶点的 修改。
- 在地图上右击,在弹出的菜单中选择"输入坐标",弹出坐标设置窗口,如图 8、图 8 所示。在窗口中输入顶点经纬度,精度至小数点后7位,其中经度取值范围为-180~180,纬度取值范围为-90~90。



图 7 区域设置 1




图 8 区域设置 2

步骤3. 规划航路。在地图上右击,在弹出的菜单中选择"自动规划航路",在弹出的"默认设置"窗口中设置参数,如图 9 所示。




图 9 区域设置 3

参数说明如表 5 所示。

表 5 区域设置

参数	描述
高度	飞行高度,取值范围-500~3000,精度至0.1,单位为米。
喷幅	即飞行器飞行间距,取值范围 0~30,精度为 1,单位为米。
速度	飞行器在航点时的速度,取值范围 0~20,精度至 0.1,单位为米/秒。
停留	飞行器在航点时的悬停时间,取值范围 0~36000,精度为 1,单位为秒。

步骤4. 确定航路点。在"默认设置"窗口中完成设置,单击"确定"后,弹出"航路点设置"窗口,参数设置请参见"航路点模式"中的"步骤4"。



当飞机处于自驾模式时,无法删除、拖动、操作航路点。

航路点的改/删方法可参见"航路点模式"中的"步骤2"。

步骤6. 保存航路点。在航路点设置窗口中,单击"^{保存}"保存航路点,供以后执行相同的航路时使用"加载航路点"功能使用。



在地图任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"删除喷幅痕迹",可以删除现有的喷幅痕迹。