

آزمایشگاه ریزیردازنده

نکات و قوانین تکالیف آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - آیلود تکلیف توسط یکی از اعضای گروه کافی میباشد.
- فایلهای پروژه گروه خود را در یک فایل rar قرار دهید و آن را به شکل زیر با مشخصات یکی از اعضای گروه نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project File) Name_StudentNumber_S#.rar

مثلاً براي آپلود تكليف سوم:

AminGhasempour 9612111111 S3.rar

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و بهصورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace_{Version}\{Project_name}

- یک کلیپ تا ۱۵ دقیقه از عملکرد برد و توضیح مختصر کد، اتصالات و پیاده سازی تهیه کنید که در آن هر کدام از اعضای گروه قسمتهایی را که خودش انجام داده توضیح دهد و آن را هم در فایل آرشیو قرار دهید.
 - فاز اول تکلیف تحویلی نمی باشد و تنها فرستادن موارد خواسته شده برای فاز دوم مورد نیاز است.
 - توجه کنید که حداکثر حجم مجاز برای کلیپ MB است و حتماً حجم کلیپ را با نرمافزاری مانند Advanced Video Compressor کاهش دهید.
 - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در كدها نمره طرفين %100- در نظر گرفته خواهد شد.

◄ فاز ١:

برنامهای بنویسید که میزان چرخش ماژول Volume را اندازه بگیرد و هر ۵۰۰ میلیثانیه مقدار خام دریافتشده از واحد ADC و مقدار اسکیلشده به بازه ۰ تا ۱۰۰ را از طریق UART به کامپیوتر بفرستد.

◄ فاز ٢ (تحويلي):

برنامهای بنویسید که دما و شدت روشنایی را در بازههای تنظیم شده توسط Volume روی ترمینال کامپیوتر نمایش دهد. شدت نور یکی از LEDهای روی برد را بر اساس شدت روشنایی محیط تنظیم کنید به صورتی که اگر نور محیط کم یا زیاد شد، شدت نور LED هم مطابق آن کم یا زیاد شود. همچنین هر بار دما یک درجه زیاد شد، یک بوق برای مدت ۲ ثانیه بهوسیله بازر پخش شود.

برای تنظیم دوره ارسال اطلاعات بر روی ترمینال کامپیوتر باید مقدار Volume را بین 500 و 2000 با گام ۵۰تایی اسکیل کنید و بهازای مقدار نمایش داده شده به میلی ثانیه دوره را تنظیم نمایید. به عبارتی اگر مقدار Volume بر روی 1000 تعریف شده بود لازم است هر یک ثانیه (1000 میلی ثانیه) اطلاعات به کامپیوتر ارسال شود. همچنین ازآنجایی که گام تغییر دوره ۵۰تایی است، لازم است مقدار Volume را به پایین قطع کنید. مثلاً اگر volume بر روی 540 باشد، دوره بر روی 500 میلی ثانیه تنظیم می شود یا اگر 758 باشد، دوره برابر با 750 میلی ثانیه می گردد. در نهایت شما باید مقدار Volume را با گامهای ۵۰تایی بین 500 تا 2000 بر روی Segment نیز باید قابل تنظیم باشد) و این اعداد هستند که بر روی -7 اعداد مجاز برابر می شوند با 500، 500 نمایش داده می شوند.

برای محاسبه دما از مقدار خروجی سنسور LM35 از فرمول زیر استفاده کنید:

Voltage_mv = raw_value * 3300 / 4095
Temperature_c = Voltage_mv / 10

برای اسکیل کردن دقیق تر مقدار خام ولوم و مقاومت حساس به نور (LDR) به بازه ۰ تا ۱۰۰ می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

Normalized_value = (raw_value - min_raw_value) * 100 / (max_raw_value - min_raw_value)

- اندازه گیری مقادیر min و max و استفاده از فرمول بالا و همین طور استفاده از روشهای فیلتر نویز مانند میانگین متحرک روی دادهها هر دو دارای ۵٪ نمره اضافه می باشند.
 - درون حلقه (1) while در تابع main کدی ننویسید.
 - ماژولها را بهصورت وقفهای راهاندازی کنید.
 - از Delay و روشهای Busy waiting استفاده نکنید.