



# Secure Me

Brugermanual

KAMERA

LÅS

LYS

KLIMA

SIRENE

TTS

---

Version **1.5.5**

Udarbejdet **11. september 2026**

Til husstanden — dagligt brug og opsætning af alarmsystemet

# Indhold

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Om Secure Me</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Kom godt i gang</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Sådan bruger du alarmen i hverdagen</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Sensorer</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Zoner</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Brugere &amp; koder</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Moduler</b>                                                 | <b>10</b> |
|           | 7.1 Kamera                                                     | 10        |
|           | 7.2 Lås                                                        | 10        |
|           | 7.3 Lys                                                        | 11        |
|           | 7.4 Klima                                                      | 11        |
|           | 7.5 Sirene                                                     | 12        |
|           | 7.6 TTS — Talebeskeder                                         | 12        |
| <b>8</b>  | <b>Etageplan</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>9</b>  | <b>Notifikationer &amp; automatiseringer</b>                   | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Specialfunktioner — Auto-handlinger &amp; Fake Presence</b> | <b>15</b> |
| <b>11</b> | <b>Test &amp; systemhelbred</b>                                | <b>17</b> |
| <b>12</b> | <b>Fremtid &amp; avanceret</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>13</b> | <b>Fejlfinding</b>                                             | <b>19</b> |
| <b>14</b> | <b>Appendiks — Tilkoblingstilstande på et øjeblik</b>          | <b>20</b> |

## 1 Om Secure Me

Hvad systemet er, og hvordan det hænger sammen.

Secure Me er husstandens alarmsystem, bygget som en selvstændig integration i Home Assistant. Det er ikke kun en alarm, der kan tilkobles og frakobles — det er et samlet system, der binder sensorer, kameraer, låse, lys, varme, sirener og talebeskeder sammen, så huset reagerer fornuftigt på både indbrud og på jeres almindelige komme-og-gå.

Systemet har to ansigter udadtil:

- **Alarm-kortet** på dashboardet — det I bruger hver dag til at til- og frakoble alarmen med kode, og til at se status.
- **Secure Me-panelet** i sidebaren — den fulde konfiguration: sensorer, zoner, brugere, moduler, etageplan, notifikationer og test.

### De seks moduler

Når alarmen tilkobles, frakobles eller udløses, kan op til seks moduler reagere automatisk. Hvert modul kan slås til eller fra uafhængigt af de andre, og kræver ingen genstart af Home Assistant, når det ændres.

| MODUL         | FUNKTION                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b> | Tænder strøm til kameraer (POE) og styrer optagelse ved til-/frakobling.                |
| <b>Lås</b>    | Låser dørene automatisk ved tilkobling, med automatisk gentagelse ved fejl.             |
| <b>Lys</b>    | Slukker lys ved tilkobling og blinker rødt/blåt eller tænder fuldt hvidt lys ved alarm. |
| <b>Klima</b>  | Sætter varme/køl til spare- eller væk-tilstand ved tilkobling.                          |
| <b>Sirene</b> | Afspiller alarmlyd i forskellige mønstre ved udløsning.                                 |
| <b>TTS</b>    | Afspiller talebeskeder på højtalere ved til-/frakobling, udløsning m.m.                 |

### Fem tilkoblingstilstande

Alarmen har fem tilstande, som hver dækker forskellige dele af huset. De gennemgås i detaljer i kapitel 3 og opsummeres i appendiks (kapitel 14): **Borte** **Hjemme** **Nat** **Ferie** **Alene** .

#### ALT GEMMES MED DET SAMME

Ændringer i Secure Me-panelet (sensorer, zoner, moduler, brugere osv.) træder i kraft øjeblikkeligt. Der skal ikke genstartes Home Assistant, og ingen ventetid er nødvendig, medmindre andet er nævnt i denne manual.

## 2 Kom godt i gang

Sådan finder du panelet, og hvad der skal sættes op først.

### Adgang til panelet

Secure Me-panelet ligger som sit eget punkt i Home Assistants sidebar (skjold-ikon). Herfra tilgås alle ni faner: Sensorer, Zoner, Brugere, Moduler, Etageplan, Handler, Test, Special og Fremtid. Panelet virker lige godt på mobil (bundnavigation) og desktop.

### Grundopsætning

Selve alarm-integrationen (koden, og hvor lang tid der gives til at komme ud og ind) sættes op under [Indstillinger → Enheder & tjenester → Secure Me](#) — ikke i selve panelet. Denne del ændres sjældent, typisk kun ved førstegangsopsætning:

| FELT                | BESKRIVELSE                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm-kode          | Grundkoden for systemet (4 eller flere cifre). Den enkelte bruger kan efterfølgende få sin egen personlige kode under fanen <i>Brugere</i> , se kapitel 6. |
| Udgangsforsinkelse  | Sekunder efter tilkobling, før alarmeren reelt er aktiv — tid til at nå ud af døren.                                                                       |
| Indgangsforsinkelse | Sekunder efter en dør/vindue-sensor udløses, før sirenen lyder — tid til at nå hen og frakoble.                                                            |

Koden gemmes aldrig i klartekst — den krypteres, så end ikke et kig i systemets datafiler afslører den.

#### RÆKKEFØLGE, DER GIVER MENING

1 Aktivér sensorer under *Sensorer* → 2 Saml dem i *Zoner* → 3 Opret *Brugere* → 4 Sæt *Moduler* op → 5 Kør en *Fuld test* under *Test*-fanen.

### 3 Sådan bruger du alarmen i hverdagen

Alarm-kortet, koden, og hvad der sker når alarmen tilkobles eller udløses.

#### Alarm-kortet

Til daglig brug tilkobles og frakobles alarmen fra alarm-kortet på dashboardet — ikke fra det fulde konfigurationspanel. Kortet skifter farve og glød efter status, og viser et PIN-tastatur, når der skal indtastes kode.

| STATUS             | BETYDNING                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deaktiveret        | Alarmen er frakoblet.                                                                                         |
| Tilkobles          | Udgangsforsinkelsen tæller ned — nå ud af døren.                                                              |
| Tilkoblet — Borte  | Alle zoner aktive.                                                                                            |
| Tilkoblet — Hjemme | Kun perimeterzoner (vinduer o.lign.) aktive.                                                                  |
| Tilkoblet — Nat    | Perimeter + udvalgte indendørszoner aktive.                                                                   |
| Tilkoblet — Ferie  | Som Borte, men med udvidet alarmtid.                                                                          |
| Tilkoblet — Alene  | Børn hjemme alene: kameraer aktive, dørsensorer giver besked, bevægelse er kun visuel (udløser ikke alarmen). |
| Afventer indgang   | Indgangsforsinkelsen tæller ned efter en åbnnet dør — nå hen og frakobl.                                      |
| ALARM UDLØST       | Alarmen er gået i gang. Nulstilles automatisk efter den konfigurerede alarmtid (standard 5 minutter).         |

#### Sådan tilkobles alarmen

Kortet viser fem knapper — **Borte**, **Hjemme**, **Nat**, **Ferie**, og (hvis konfigureret) **Alene**. Et tryk starter udgangsforsinkelsen; PIN-tastaturet bruges kun ved frakobling eller hvis koden kræves ved tilkobling.

##### HVIS EN SENSOR BLOKERER TILKOBLING

Er en dør eller et vindue åbent, når der tilkobles, afvises tilkoblingen som udgangspunkt. Løsningen er enten at lukke sensoren, at slå **Auto-Bypass** til for den pågældende tilkoblingstilstand (kapitel 5), eller at markere sensoren som **Allow Open**, hvis den altid skal ignoreres (kapitel 4). En administrator kan også bruge en tving-funktion (force), der springer sensortjekket over — typisk kun relevant ved automatiseringer, ikke fra kortet i hverdagen.

#### Mobil-notifikationer med handlingsknapper

Push-notifikationer fra Secure Me (til Home Assistant-appen) kan indeholde direkte handlingsknapper, så alarmen til- eller frakobles uden at åbne appen — herunder en tving-tilkobling-knap, hvis en sensor blokerer.

## 4 Sensorer

Fanen **Sensorer** — hvilke enheder systemet må bruge.

Home Assistant kender typisk langt flere sensorer, end alarmen skal bruge. På denne fane vælges hvilke der er relevante, ved at sætte flueben ud for dem — resten ignoreres af Secure Me. Sensorerne grupperes automatisk efter rum/område og opdeles i to lister: **Aktive** og **Inaktive**.

| SENSORTYPE      | BRUGES TIL                                     |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Kontakt         | Dør- og vinduessensorer.                       |
| Bevægelse       | PIR-sensorer/bevægelsesdetektorer.             |
| Tilstedeværelse | Personsporing/tilstedeværelsessensorer.        |
| Miljø           | Røg, vand/fugt og lignende sikkerhedssensorer. |

### MINIMUMSKRAV

Alarmen kræver mindst **1 aktiveret kontaktsensor** og **1 aktiveret bevægelsessensor**, før den overhovedet kan tilkobles. Tilstedeværelsessensorer er valgfrie, men anbefales til Auto-handlinger (kapitel 10).

### Allow Open — permanent bypass

Knappen **Allow Open** på en aktiveret sensor gør, at den *altid* ignoreres ved tilkobling, uanset tilstand — praktisk til et vindue, der plejer at stå åbent på klem. Sensoren vises stadig og registrerer stadig bevægelse/åbning når alarmen er tilkoblet i øvrigt, men blokerer aldrig selve tilkoblingen.

### Miljøsensorer — altid aktive

Røg- og vandsensorer klassificeres automatisk som miljøsensorer og samles i deres egen, fremhævede sektion øverst på listen. De kan ikke slås fra, og deres notifikationer kan ikke deaktiveres — de advarer uanset om alarmen er til- eller frakoblet. Er en sensor fejlagtigt klassificeret som miljøsensor, kan klassificeringen fjernes med knappen **Fjern** ud for sensoren.

### Automatisk skjulte sensorer

Enheder, der tydeligvis ikke er alarmrelevante (netværksudstyr, TV'er og lignende), skjules automatisk fra listerne, men kan findes og gennemgås i en udvidelig sektion nederst på fanen. Er en sensor forkert skjult manuelt, gøres det permanent med knappen ud for sensoren i den normale liste — brug med omtanke, det er ikke reversibelt fra panelet.

### Fake Presence — hurtig adgang

Øverst på fanen findes en hurtig til/fra-knap for **Fake Presence**, som blokerer automatisk tilkobling, selvom alle sporede personer registreres som ude af huset — praktisk hvis I er i nærheden af hjemmet, men reelt er ude. Funktionen gennemgås i fuld detalje i kapitel 10, hvor den også kan finjusteres til kun at blokere bestemte handlinger.

## 5 Zoner

Fanen **Zoner** — hvordan sensorer grupperes og opfører sig.

En zone samler en eller flere sensorer med fælles opførelse: hvornår de er aktive, og hvordan de udløser alarmen. Zoner oprettes med knappen **Tilføj zone**.

### De fire zonetyper

| ZONETYPE       | OPFØRSEL                                                       | TYPISK BRUG                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Indgang/Udgang | Udløser indgangsforsinkelsen — tid til at nå hen og frakoble.  | Hoveddør, terrassedør      |
| Indendørs      | Udløser alarmen øjeblikkeligt, når alarmen er tilkoblet Borte. | Bevægelsessensorer i stuen |
| Perimeter      | Udløser alarmen øjeblikkeligt, i alle tilkoblingstilstande.    | Vinduer uden forsinkelse   |
| Øjeblikkelig   | Ingen forsinkelse under nogen omstændigheder.                  | Højrisikoåbninger          |

### Tilkoblingstilstande pr. zone

For hver zone vælges, hvilke af de fem tilkoblingstilstande zonen skal være aktiv i. En bevægelsessensor i stuen skal fx typisk ikke være aktiv i tilstanden **Hjemme**, men gerne i **Borte** og **Nat**.

| TILSTAND | HVAD DÆKKES                                         |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Borte    | Alle sensorer aktive                                |
| Hjemme   | Kun perimeter, ikke indendørs                       |
| Nat      | Perimeter + udvalgt indendørs                       |
| Ferie    | Som Borte, med ekstra alarmtid                      |
| Alene    | Børn hjemme alene — kameraer til, døre giver besked |

### Auto-Bypass pr. sensor

I zone-dialogen kan der for hver tildelt sensor vælges, hvilke tilkoblingstilstande der stille bypasser sensoren, hvis den er åben ved tilkoblingstidspunktet. Er feltet tomt for en tilstand, blokerer en åben sensor tilkobling i den tilstand (se advarslen i kapitel 3). Indstillingen gemmes på selve sensoren og gælder derfor på tværs af alle zoner, sensoren måtte indgå i.

### Alene Hjemme — konfiguration pr. sensor

Når tilstanden **Alene** er valgt for en zone, dukker et ekstra afsnit op i zone-dialogen for hver tildelt dørsensor:

| FELT              | BESKRIVELSE                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kamera (snapshot) | Hvilket kamera der tager et billede, når sensoren udløses.     |
| TTS-højttaler     | Hvilken højttaler der giver stemmefeedback i det nærmeste rum. |

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Handling 1-tekst | Første hurtigsvar-tekst i push-notifikationen, fx « <i>Hvor skal du hen?</i> » |
| Handling 2-tekst | Andet hurtigsvar, fx « <i>Luk venligst døren.</i> »                            |

Notifikationen, der sendes ved en dørhændelse i Alene-tilstand, indeholder både kamera-billedet og de to handlingsknapper, så en voksen kan reagere med det samme uden at åbne appen.

**SLET ZONE**

Sletning af en zone fjerner tilknytningen for alle dens sensorer permanent. Selve sensorerne forbliver aktiveret under fanen Sensorer, men skal tildeles en ny zone for igen at indgå i alarmovervågningen.

## 6

## Brugere & koder

Fanen **Brugere** — personlige koder, notifikationer og NFC.

Hver person i husstanden kan have sin egen bruger i Secure Me, med egen adgangskode, egne notifikationsindstillinger og eventuelt sin egen NFC-tag. Koder gemmes altid krypteret (bcrypt) — aldrig i klartekst.

### Oprettelse af en bruger

| FELT          | BESKRIVELSE                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brugernavn    | Vises i panelet og i logs over hvem der til-/frakoblede.                                                                                                                                                                      |
| Adgangskode   | 4-6 cifre, indtastes og bekræftes to gange.                                                                                                                                                                                   |
| Administrator | Giver fuld adgang — bør kun sættes for voksne der administrerer systemet.                                                                                                                                                     |
| Personsporing | Kobler brugeren til en <code>person.*</code> -entitet i Home Assistant. Dette er det, Auto-handlinger og Fake Presence bruger til at afgøre, om personen er hjemme (kapitel 10) — kun personer koblet her indgår i den logik. |

### Notifikationsindstillinger pr. bruger

| FELT                          | BESKRIVELSE                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Push-notifikationstjeneste    | Personens egen <code>notify.mobile_app_...</code> -tjeneste. Tomt felt bruger notifikationens egen standard. |
| Modtag kritiske alarmer       | Udløst alarm, røg, vand, indgangsforsinkelse. Slået til som standard.                                        |
| Modtag systemadvarsler        | Lavt batteri, fejl ved tilkobling. Slået til som standard.                                                   |
| Modtag egne til-/frakoblinger | Bekræftelse når brugeren selv til- eller frakobler.                                                          |
| TTS-stilletimer               | Et tidsrum (0-23 time), hvor talebeskeder er tavse for denne bruger — praktisk om natten.                    |

### NFC-tags

En bruger kan tilknyttes et NFC-tag, så alarmen til-/frakobles ved at holde en brik eller et klistermærke hen til en NFC-læser i stedet for at indtaste koden. Eksisterende NFC-tags, allerede registreret andetsteds i Home Assistant, kan hentes ind med knappen **Importér NFC-tags** øverst på fanen.

#### SLET BRUGER

Sletning af en bruger fjerner koden og alle indstillinger permanent. Er brugeren tilknyttet Auto-handlinger via personsporing, ophører sporingen af den pågældende med det samme.

## 7 Moduler

Fanen **Moduler** — konfiguration af de seks smarte moduler.

Hvert af de seks moduler kan slås til eller fra uafhængigt, og åbnes for konfiguration ved klik på modulet. Ændringer er aktive med det samme — ingen genstart nødvendig.

### 7.1 Kamera

#### ● Konfiguration af kameramodul

POE-styring & optagelse

| FELT               | BESKRIVELSE                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kamera-entitet     | Hvilket/hvilke kameraer modulet styrer.                          |
| POE Port Switch    | Valgfri strøm-switch, der tænder/slukker kameraets netværksport. |
| Optagelsestilstand | Deaktiveret / Kontinuerlig optagelse / Bevægelsesudløst.         |

Ved tilkobling tændes POE-strømmen (hvis konfigureret og ikke allerede tændt), hvorefter systemet venter 30-300 sekunder (standard 120s) på at kameraerne starter op, før optagelse aktiveres. Er strømmen allerede tændt, springes ventetiden over. Ved frakobling slås optagelse fra, der ventes 15 sekunder, og POE-strømmen slukkes.

### 7.2 Lås

#### ● Konfiguration af låsemodul

Smart låsestyring med automatisk gentagelse

| FELT                         | BESKRIVELSE                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entitet                      | Låsen, der skal styres. Flere låse tilføjes som separate rækker.                        |
| Lås når alarmen tilkobles    | Slået til som standard.                                                                 |
| Lås op når alarmen frakobles | Slået fra som standard.                                                                 |
| Antal forsøg / Retry delay   | Hvor mange gange og med hvilket mellemrum der forsøges igen, hvis lås/oplåsning fejler. |

Er en dør registreret som åben på det tilknyttede dørsensor, springes låsning af den dør over frem for at fejle. Testkørsler (kapitel 11) springer den destruktive lås-op/lås-i-cyklus over, hvis ingen er registreret som hjemme, eller hvis døren er åben — for ikke ved et uheld at låse huset op, mens det står tomt og armeret.

## 7.3 Lys

### ● Konfiguration af lysmodul

Automatisk lys & alarmblink

| FELT                         | BESKRIVELSE                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Når tilkoblet                | Sluk / Lad være som den er.                                                                                            |
| Når frakoblet                | Gendan forrige tilstand / Tænd.                                                                                        |
| Blink lys ved alarm          | Liste af lys, der blinker rødt/blåt ved udløst alarm. Mønster: Hurtig / Langsom / Periodisk, samt varighed i sekunder. |
| Konstant hvidt lys ved alarm | Separat liste af lys, der i stedet tænder 100% hvidt med det samme, uden blink.                                        |

Lysenes tilstand før tilkobling gemmes automatisk, så «Gendan forrige» kan give præcis den samme farve og lysstyrke tilbage ved frakobling.

## 7.4 Klima

### ● Konfiguration af klimamodul

Multi-zone opvarmning

| FELT                    | BESKRIVELSE                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Entitet                 | Termostat/klimaenhed. Flere termostater tilføjes som separate rækker. |
| Når tilkoblet           | Sluk / Eco-tilstand / Væk-tilstand.                                   |
| Når frakoblet           | Varme / Køl / Auto / Gendan forrige.                                  |
| Eco Temp / Comfort Temp | Temperaturerne der bruges i hhv. spare- og komfort-tilstand.          |

## 7.5 Sirene

### ● Konfiguration af sirenemodul

Alarmlyd med failsafe

| FELT               | BESKRIVELSE                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sirene-entitet     | Understøtter rigtige siren.*-entiteter, samt switch.* og input_boolean.* som simple til/fra-sirener.          |
| Alarmmønster       | Kontinuerlig / Periodisk / Hurtige bip. Har ingen effekt for switch/input_boolean, som kun kender til og fra. |
| Duration (seconds) | Hvor længe sirenen lyder efter udløsning, før den slukker automatisk.                                         |
| Volume (%)         | Lydstyrke — kun for rigtige sirene-entiteter.                                                                 |

Dialogen har en [Test Sound](#)-knap til at afprøve en konfigureret sirene direkte, uden at hele alarmen skal udløses.

## 7.6 TTS — Talebeskeder

### ● TTS-modul

Talebeskeder på husets højtalere

| FELT                      | BESKRIVELSE                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard TTS-tjeneste     | <code>tts.cloud_say</code> (Nabu Casa), <code>tts.google_translate_say</code> , <code>tts.google_say</code> (Cast), <code>tts.piper</code> (lokal), eller en brugerdefineret tjeneste. |
| Sprog                     | Dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk.                                                                                                                                              |
| Højtalerprofiler          | Hver <code>media_player</code> -enhed kan få sit eget navn, sin egen TTS-tjeneste og sin egen lydstyrke.                                                                               |
| Brugerdefinerede beskeder | Navn, udløser (fx Tilkoblet Borte, Frakoblet, Udløst), type (Tale eller Medie-fil/MP3), selve teksten eller filens URL, og hvilke højtalere beskeden afspilles på.                     |

Beskeder på samme højtaler afspilles i kø, så to samtidige beskeder ikke overlapper — men beskeder på forskellige højtalere spiller parallelt. Hver besked kan testes direkte fra dialogen.

## 8 Etageplan

Fanen **Etageplan** — visuelt overblik og live-visning i Alene-tilstand.

### Opsætning

- 1 Gå til fanen **Etageplan** og upload et PNG-billede af boligen (maks. 4 MB).
- 2 Vælg **Rektangel**- eller **Polygon**-værktøjet og tegn rummene direkte på billedet.
- 3 Klik et rum for at navngive det og tildele sensorer til det.
- 4 Brug **Dør/Vindue**-værktøjet til at markere åbninger — træk en linje hen over væggen.
- 5 Klik en åbning for at tilknytte en dør- eller vinduessensor til den.

### Genvejstaster i redigeringsstilstand

**R** Rektangel   **P** Polygon   **O** Dør/Vindue   **Delete** Slet valgt rum/åbning   **Ctrl+Z** Fortryd (op til 20 trin)   **Esc** Annuller tegning / afslut redigering

Etageplanen understøtter også touch-betjening på tablets.

### Live-visning i Alene-tilstand

Når alarmen er tilkoblet **Alene**, bliver etageplanen levende: rum lyser op, når deres tilknyttede sensorer registrerer bevægelse eller aktivitet. Sensor-markører viser rødt og pulserer, når de er aktive, og grønt når de er i ro. Dør- og vinduesåbninger viser deres aktuelle status (åben/lukket) direkte fra den tilknyttede sensor. Da alarmen i denne tilstand ikke selv udløses af bevægelse, fungerer etageplanen udelukkende som et visuelt overblik for den voksne, der holder øje hjemmefra eller på afstand.

#### OVERLEVER OPDATERINGER

Fra version 1.5.3 gemmes billedet i Home Assistants egen *www*-mappe, som HACS-opdateringer aldrig rører. Rum- og sensortildelinger overlever altid opdateringer af integrationen, og selve billedet sikkerhedskopieres automatisk som et ekstra sikkerhedsnet.

## 9 Notifikationer & automatiseringer

Fanen **Handleringer** — opdelt i to sektioner via en skiftekontrol øverst.

### Notifikationer

Sektionen er delt i to:

| TYPE                                   | BESKRIVELSE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Systemnotifikationer</b>            | Faste hændelser (til-/frakobling, udløsning, lavt batteri, røg, vand m.fl.) — altid aktive, og dirigeres til den enkelte bruger efter dennes egne notifikationsindstillinger (kapitel 6). En test af en systemnotifikation sendes kun til administrator-brugere. |
| <b>Brugerdefinerede notifikationer</b> | Oprettes selv med knappen <b>Tilføj</b> . Hver kan sendes som Push og/eller som talebesked (TTS), og knyttes til en valgfri udløser.                                                                                                                             |

### Automatiseringer

Den anden sektion viser en liste af egne automatiseringer, der udløses af alarmens tilstandsændringer — hver kan slås til/fra, testes og slettes uafhængigt. Nederst på fanen findes en genvej til færdige **Blueprints** til typiske opsætninger som alarmlys og sirenestyring.

## Specialfunktioner — Auto-handler & Fake Presence

Fanen **Special** — tilstedeværelsesbaseret automatisering.

### Auto-handler

Auto-handler holder øje med, hvornår *alle* personer, der er koblet til en bruger under fanen Brugere (kapitel 6), forlader hjemmet — ikke alle person-entiteter i hele Home Assistant-installationen, kun dem, der reelt er knyttet til en Secure Me-bruger. Når huset registreres som tomt, sættes tre uafhængige tællere i gang:

| HANDLING              | STANDARDFORSINKELSE |
|-----------------------|---------------------|
| Lås døre              | 2 minutter          |
| Tilkobl alarm (Borte) | 5 minutter          |
| Aktivér kameraer      | Med det samme       |

Hver handling kan slås til/fra og få sin egen forsinkelse via en skyder. Når alle planlagte handlinger er afgjort, sendes én samlet opsummerings-notifikation — ikke tre separate.

#### ● Bekræftelse ved ankomst

En indstillelig ventetid (standard 60 sekunder), fra en person registreres som hjemme igen, til ventende handlinger reelt annulleres. Forhindrer at et kortvarigt GPS-udsving nulstiller timerne unødigt.

#### ● Fastlåst tracker-timeout

Sidder en persons GPS/wifi-tracker fast på «ukendt» eller «utilgængelig», mens alle andre er registreret som ude, betragtes huset som udgangspunkt *ikke* som tomt — det er den sikre standardopførsel. Efter den valgte tid (standard 30 minutter, justerbar 5 minutter til 2 timer) stopper en fastlåst tracker dog med at blokere vurderingen, så huset stadig kan markeres tomt til sidst.

#### ● Giv besked til alle brugere

Til: alle brugere modtager opsummeringen. Fra (standard): kun administratorer.

#### ● Genstart tjek ved fjern-disarm

Slås denne til, genstartes de tre tællere, hvis alarmen frakobles på afstand (fx via appen, til en pakkelevering), mens alle stadig er registreret som ude af huset — ellers ville systemet ikke selv opdage, at huset stadig er tomt efter en fjern-frakobling. Med indstillingen aktiveret kan yderligere finjusteres:

| FELT              | BESKRIVELSE                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vent efter disarm | Hvor længe der ventes efter frakoblingen, før tilstedeværelsen tjekkes igen.            |
| Min. tomgangstid  | Hvor længe huset skal have været sammenhængende tomt, før genstart af tællerne udløses. |
| Omfatter          | Vælg om genstarten skal gælde Lås, Alarm og/eller Kamera hver for sig.                  |

### Fake Presence

Fake Presence simulerer tilstedeværelse for midlertidigt at blokere udvalgte auto-handler — praktisk hvis I er tæt på hjemmet (fx i haven eller hos naboen), men systemet ellers ville opfatte huset som tomt.

| BLOKERER                   | BESKRIVELSE                         |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Blokér tilkobling af alarm | Alarmen tilkobles ikke automatisk.  |
| Blokér auto-lås            | Døre låses ikke automatisk.         |
| Blokér kameraaktivering    | Kameraer aktiveres ikke automatisk. |

**HUSK AT SLÅ FRA IGEN**

Så længe Fake Presence er slået til, viser panelet en tydelig advarsel. Funktionen er beregnet til kortvarig brug — bliver den stående, blokerer den alarmens normale automatik, indtil den slås fra manuelt. Der er en hurtig til/fra-genvej under fanen Sensorer (kapitel 4).

## 11

## Test & systemhelbred

Fanen **Test** — hold øje med at alt reelt virker.

### Systemhelbred

Øverst vises en samlet sundhedsscore (0-100%) samt en oversigt over hvert moduls status: deaktiveret, ikke konfigureret, eller antal tilgængelige enheder ud af det samlede antal. Her ses også, hvem der sidst til-/frakoblede, om noget aktuelt er udløst, og om nogen sensor står åben. Under overblikket vises en liste over de seneste hændelser (til-/frakoblinger og udløsninger, med tidspunkt og hvem).

### Tre testniveauer

| TEST            | VARIGHED | HVAD DEN TJEKKER                                                                                                                                                |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hurtig</b>   | ~30 sek. | Kun om enhederne er tilgængelige i Home Assistant. Ingen enheder aktiveres — sikker at køre når som helst.                                                      |
| <b>Standard</b> | ~60 sek. | Alt i Hurtig, plus at enheder aktiveres kortvarigt: lås op/i-cyklus, 2 sekunders sirenetest, TTS-testbesked, kort lysblink, samt batteriniveauer (informativt). |
| <b>Fuld</b>     | ~90 sek. | Alt i Standard, plus online-tjek af alle konfigurerede sensorer og zoneintegritet.                                                                              |

Panelet har en udvidelig forklaring «Hvad tjekker hver test?» med den fulde tjekliste for hvert niveau.

### Planlagte tests

Tests kan sættes til at køre automatisk: navngiv testen, vælg testtype, og en tidsplan (dagligt, en bestemt ugedag, eller hver N. uge), samt tidspunkt på dagen. **Giv besked ved fejl** sikrer, at en fejlet planlagt test ikke går ubemærket hen. Hver planlagt test kan køres manuelt, redigeres eller slettes uafhængigt af sin tidsplan.

### Testhistorik, sensorstatus og batterioversigt

De seneste ti testresultater gemmes med resultat (bestået/advarsel/fejlet) og varighed. Nederst på fanen vises en sensorstatus-oversigt samt en samlet batterioversigt, der automatisk finder alle batteridrevne enheder i huset og advarer ved lavt eller kritisk batteriniveau — uafhængigt af om enheden er en del af en Secure Me-zone eller ej.

## Fremtid & avanceret

---

Fanen **Fremtid** — baggrund om Alene-tilstand, og hvad der er undervejs.

### Alene-tilstand

---

Fanen indeholder en baggrundsbeskrivelse af Alene-tilstanden, som i praksis allerede er en fuldt implementeret tilkoblingstilstand på linje med Borte, Hjemme, Nat og Ferie (kapitel 3 og 5) — ikke kun en fremtidig plan. Kameraer aktiveres ved tilkobling, dørsensorer sender push-notifikationer med kamera-snapshot og handlingsknapper (fx «Hvor skal du hen?»), og bevægelsessensorer viser kun live bevægelse på etageplanen uden selv at udløse alarmen. TTS-højtalere pr. dør kan konfigureres til stemmefeedback i det nærmeste rum.

### Kommer snart

---

Fanen lister desuden idéer på tegnebrættet, som endnu ikke er en del af systemet: kæledyrsimmunitet for bevægelsessensorer, AI-baseret persongenkendelse, cloud-synkronisering og stemmestyring. Da dette er et udviklingsområde, kan indholdet ændre sig fra version til version — betragt afsnittet som et kig ind i retningen, systemet bevæger sig i, snarere end en fast leveranceplan.

## 13

## Fejlfinding

De mest almindelige spørgsmål og deres løsning.

### ● Panelet viser tomt eller loader ikke

Ryd browserens cache og genindlæs hårdt: **Ctrl+Shift+R** i Chrome/Edge, **Ctrl+F5** i Firefox. Efter enhver opdatering af systemet kræves en fuld genindlæsning af browseren, før den nye version af panelet virker.

### ● Etageplanen er væk efter en opdatering

Billedet gendannes normalt automatisk fra den indbyggede sikkerhedskopi ved næste opstart. Rum- og sensortildelinger overlever altid. Kommer man fra en version ældre end 1.5.3, skal billedet genuploades én sidste gang — herefter er det flyttet til en placering, opdateringer aldrig rører.

### ● Alarmen tilkobler, men udløser ikke ved indbrud

Tjek at de relevante sensorer er aktiveret under fanen Sensorer, og at de indgår i en zone under fanen Zoner. Kontrollér, at zonens tilkoblingstilstande inkluderer den tilstand, alarmen faktisk står i. Kør derefter en Fuld test (kapitel 11) for at bekræfte, at alt reagerer som forventet.

### ● En sensor blokerer tilkobling, fordi den er åben

Enten aktiveres Auto-Bypass for den relevante tilkoblingstilstand på sensoren (kapitel 5), eller sensoren markeres **Allow Open** for permanent at blive ignoreret (kapitel 4).

### ● Et modul viser fejl-status

Kontrollér at modules tilknyttede enheder er tilgængelige i Home Assistant. En enhed markeret `unavailable` vises som en fejl i Secure Mes sundhedsoversigt (kapitel 11).

### ● Nedtællingen springer

Nedtællingen i statuspillen opdateres hvert sekund, men en fuld genindlæsning af hele enheden sker kun hvert 5. sekund af hensyn til ydelsen — et hop, fx fra 30 til 25, er derfor forventet og ikke en fejl.

### ● Yderligere fejlsøgning

| VÆRKTØJ            | FINDES                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosticering    | <a href="#">Indstillinger</a> → <a href="#">Enheder &amp; tjenester</a> → <a href="#">Secure Me</a> → <a href="#">Download Diagnostics</a> |
| Detaljeret log     | <a href="#">Indstillinger</a> → <a href="#">System</a> → <a href="#">Logs</a> (filtrér på <code>secure_me</code> )                         |
| Systemsundhed i HA | <a href="#">Udviklerværktøjer</a> → <a href="#">Info</a> → <a href="#">System Health</a>                                                   |

## 14

## Appendiks — Tilkoblingstilstande på et øjeblik

Til opslag: de fem tilstande side om side.

| TILSTAND      | DÆKKER                                               | KAMERAER                 | TYPISK BRUG                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borte</b>  | Alle sensorer aktive                                 | Aktiveres ved tilkobling | Ingen er hjemme                                                              |
| <b>Hjemme</b> | Kun perimeter (fx vinduer), ikke indendørs bevægelse | Ikke automatisk          | I er hjemme og vågne                                                         |
| <b>Nat</b>    | Perimeter + udvalgte indendørs sensorer              | Ikke automatisk          | I sover                                                                      |
| <b>Ferie</b>  | Som Borte, med udvidet alarmtid                      | Aktiveres ved tilkobling | Længere fravær                                                               |
| <b>Alene</b>  | Ingen bevægelsesudløsning — kun visuel/live          | Aktiveres ved tilkobling | Børn hjemme alene; dørsensorer giver besked med snapshot og handlingsknapper |

### HVOR KONFIGURERES HVAD

| SKAL ÆNDRES                                     | FINDES                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alarm-kode, ud-/indgangsforsinkelse             | HA: Indstillinger → Enheder & tjenester → Secure Me (kap. 2) |
| Hvilke sensorer systemet bruger                 | Panel: fanen Sensorer (kap. 4)                               |
| Zoner, zonetype, tilkoblingstilstande pr. zone  | Panel: fanen Zoner (kap. 5)                                  |
| Personlige koder, notifikationer, NFC           | Panel: fanen Brugere (kap. 6)                                |
| Kamera, lås, lys, klima, sirene, TTS            | Panel: fanen Moduler (kap. 7)                                |
| Rumtegning og live-visning                      | Panel: fanen Etageplan (kap. 8)                              |
| Egne notifikationer og automatiseringer         | Panel: fanen Handler (kap. 9)                                |
| Auto-lås/alarm/kamera ved fravær, Fake Presence | Panel: fanen Special (kap. 10)                               |
| Sundhedstjek og tests                           | Panel: fanen Test (kap. 11)                                  |