



안전교육 자료

교육 소요시간 : 약 30분

화물차 운전자 안전교육

안전한 운행을 위한 필수 교육 자료



화물차 점검



적재 확인



서류 확인



ESG 운전



지게차 안전

교육목차

01



안전운행을 위한 화물차 점검사항

출발 전 차량 상태 점검

02



화물 적재 점검 및 확인

올바른 적재 방법과 고정

03



서류 확인 및 수량 대조

거래명세서·운송장 확인

04



ESG 친환경 운전수칙

연비운전·급조작 금지

05



지게차 운전 안전수칙

지게차 조작 주의사항



SECTION 01

안전운행을 위한 화물차 점검사항

출발 전 반드시 확인해야 할 차량 점검 항목

안전은 작은 점검에서 시작됩니다

01 화물차 출발 전 점검사항 (외부)

타이어 점검

- 공기압 적정 여부 확인
- 타이어 마모 상태 점검
- 타이어 균열·손상 확인
- 너트 체결 상태 확인

하부·차체 점검

- 오일 누유 여부 확인
- 브레이크 호스 상태
- 연료 누유 확인
- 볼트·너트 풀림 여부

등화장치 점검

- 전조등 정상 작동 확인
- 방향지시등 점검
- 제동등·후진등 확인
- 비상등 작동 여부 확인

적재함 점검

- 적재함 잠금장치 확인
- 문짝 개폐 이상 여부
- 바닥면 손상 여부
- 고리·로프 상태 확인

01 화물차 출발 전 점검사항 (운전석·실내)

브레이크

- ✓ 브레이크 페달 유격 확인
- ✓ 핸드브레이크 작동 여부
- ✓ 에어브레이크 압력 정상 확인

계기판·경고등

- ✓ 엔진 오일 경고등 확인
- ✓ 냉각수 온도 정상 범위 확인
- ✓ 연료 잔량 확인
- ✓ 배터리 경고등 점검

안전장비

- ✓ 안전벨트 정상 작동 확인
- ✓ 후사경(사이드미러) 조정
- ✓ 와이퍼 작동 상태 확인
- ✓ 소화기 비치 여부 확인

엔진 시동 후 확인

- ✓ 공회전 이상 소음 여부
- ✓ 배기가스 색상 정상 확인
- ✓ 냉각수·오일 온도 안정화
- ✓ 클러치 작동 상태 확인



이상 발견 시 즉시 운행 중단 후 정비 요청! 무리한 운행은 절대 금지!



SECTION 02

화물 적재 점검 및 확인

안전하고 올바른 화물 적재 방법

잘못된 적재는 사고의 직접적인 원인이 됩니다

02 화물 적재 점검 및 확인사항

✓ 적재 전 확인사항

- ✓ 최대 적재량 초과 여부 확인
- ✓ 화물 종류에 맞는 적재함 확인
- ✓ 적재함 내부 청결 및 이물질 제거
- ✓ 고정 장치(로프·체인·밴드) 상태 확인
- ✓ 위험물 여부 확인 및 표지 부착
- ✓ 화물의 무게 중심 위치 파악

올바른 적재 방법

- | | |
|---------|-----------------------|
| 무거운 화물 | 아래쪽·앞쪽에 배치하여 무게중심 안정화 |
| 가벼운 화물 | 위쪽에 적재, 무거운 화물 위 금지 |
| 고정 방법 | 로프·밴드로 확실히 고정, 이동 방지 |
| 돌출 화물 | 후방 돌출 시 적색 표지판 필수 부착 |
| 액체·분말류 | 전용 용기 사용, 마개 완전히 잠금 |
| 적재 후 확인 | 출발 전 적재 상태 최종 육안 확인 |



SECTION 03

서류 확인 및 수량 대조 확인

거래명세서 등 서류 정확도 확인 방법

서류 오류 한 건이 큰 손실과 분쟁을 초래합니다

03 서류 확인 및 화물 수량 대조

STEP 1

거래명세서 수령 및 기본 확인

- 발행일자·공급자 정보 확인
- 수령인(배송지) 정보 일치 여부
- 품목명·규격·단위 확인
- 공급가액·세액 확인

STEP 2

실물 화물과 수량 대조

- 품목별 수량 정확히 카운팅
- 박스·팔레트 단위 대조 확인
- 부족분·과잉분 즉시 메모
- 훼손·불량품 별도 분리

STEP 3

이상 발견 시 처리 절차

- 즉시 출고 담당자에게 연락
- 사진 촬영으로 증거 보존
- 서류에 이상 내용 기재
- 임의 처리 절대 금지

STEP 4

수량 확인 서명 및 보관

- 수량 확인 후 서명 날인
- 서류 사본 보관(운전자 보관분)
- 전산 입력·사진 전송 처리
- 배송 완료 후 수령증 확보



서명 전 반드시 실물 수량과 서류를 직접 대조하세요!



SECTION 04

ESG 친환경 운전수칙

연비운전·급조작 금지 등 친환경 운전 방법

친환경 운전은 안전하고 경제적인 운전입니다

04 ESG 친환경 운전수칙 — 금지 행동

급출발 금지

- 시동 후 충분한 예열 후 출발
- 출발 시 천천히 가속 (0→40km/h 약 5초)
- 급출발은 연료 소모 30% 증가
- 타이어·구동계 수명 단축 원인

급정거 금지

- 충분한 안전거리 확보 필수
- 예측 운전으로 엔진브레이크 활용
- 급정거는 화물 쏠림 사고 유발
- 추돌사고의 주요 원인

급가속 금지

- 고속도로: 정속(80~90km/h) 유지
- RPM 2,000~2,500 이하 유지
- 급가속은 연비 최대 40% 악화
- 엔진·변속기 손상 가속

공회전 금지

- 정차 5분 이상 시 시동 OFF
- 공회전 10분 = 연료 약 200cc 낭비
- 여름철 에어컨 과도 사용 자제
- 배기가스 저감 환경 보호

04 ESG 친환경 운전수칙 — 실천사항



경제속도 유지

시내 50~60km/h / 고속도로
80~90km/h

✓ 연비 15~20% 향상



엔진브레이크 활용

내리막·감속 시 기어 낮춤 활용

✓ 브레이크 수명 연장



타이어 공기압 관리

적정 공기압 유지 (매일 출발 전 확인)

✓ 연비 3~5% 향상



불필요한 공회전 금지

5분 이상 정차 시 시동 끄기

✓ CO₂ 배출 감소



과적 절대 금지

최대 적재량 준수, 공차 운행 최소화

✓ 엔진·타이어 보호



운전 계획 수립

최적 경로 사전 확인, 대기·공회전 최소화

✓ 전체 연비 개선



SECTION 05

지게차 운전 안전수칙

지게차 사고는 중상·사망으로 이어집니다

⚠ 지게차는 매우 위험한 중장비입니다. 모든 수칙을 반드시 준수하세요!

05 지게차 운전 안전수칙 (필수 규정)

속도제한 해제 절대 금지

- 제조사 설정 속도제한 임의 해제 금지
- 구내 제한속도 10km/h 이하 준수
- 속도 해제 적발 시 즉시 운전 자격 박탈
- 과속은 전도·충돌사고의 주요 원인

항상 주변 확인 (전방·측방·후방)

- 진행 방향 전방 시야 항상 확보
- 후진 시 반드시 경보음 울리며 이동
- 교차로·코너 구간에서 일시 정지
- 보행자 우선 원칙 항상 적용

지게차 출발 전 상태 확인

- 마스트·포크 작동 상태 확인
- 타이어 마모·공기압 상태 점검
- 오일 누유·배터리 충전 상태
- 경보음·전조등·후진경보 작동 확인

서두르지 않기 (안전 우선)

- 작업 시간 압박에도 절대 서두르지 않기
- 화물 시야 가릴 경우 후진 방향 이동
- 포크 높이 주행 중 20~30cm 유지
- 경사로·좁은 통로 이동 시 감속 필수

05 지게차 운전 추가 주의사항

탑승 및 하차 안전

- ⚠ 3점 지지 원칙으로 승·하차 (두 손·한 발)
- ⚠ 지게차 운전석 이외 탑승 절대 금지
- ⚠ 주차 시 포크 완전히 지면 내림
- ⚠ 파킹브레이크 체결 후 하차
- ⚠ 하차 후 시동 반드시 OFF

화물 취급 주의사항

- ⚠ 최대 적재 하중 초과 작업 절대 금지
- ⚠ 화물 무게 중심 확인 후 포크 삽입
- ⚠ 높이 적재 시 안전망·안전띠 사용
- ⚠ 경사로 화물 운반 시 화물이 오르막 방향
- ⚠ 적재물 위에 사람 탑승 절대 금지

지게차 작업 필수 안전장비 착용

안전모 착용
(머리 보호)

핵심 안전수칙 요약

오늘 교육 내용을 항상 기억하고 실천하세요

01 화물차 점검

출발 전 5분 점검
타이어·브레이크·등
화 필수 확인

02 적재 확인

최대 적재량 준수
화물 고정 완전히
확인 후 출발

03 서류 대조

실물과 서류 직접
대조
서명 전 수량 확인
필수

04 ESG 운전

급출발·급가속·급정
거 금지
경제속도로 연비 향
상

05 지게차 안전

속도제한 해제 절대
금지
서두르지 말고 주변
항상 확인

안전은 선택이 아닌 의무입니다! 우리 모두의 안전을 위해 수칙을 반드시 지켜주세요.