1	HUVUDBRYTARE			20	BEL. OCH UTTAG I HALL OCH	
2	HUVUDBRYTARE				SOVRUM	
3	HUVUDBRYTARE			21	BEL. OCH UTTAG I KLK. BADRUM	
4,5	PERSONSKYDDSAPPARAT FÖR				SAMT GOLVVÄRME I BADRUM	
	UTTAG TILL KYL/FRYS			22	BEL. OCH UTTAG I VARDAGSRUM	
6	JORDFELSBRYTARE GRUPP 10-26				OCH BALKONG	
7	JORDFELSBRYTARE GRUPP 10-26			23	BÄNKUTTAG I KÖK SAMT	
8	JORDFELSBRYTARE GRUPP 10-26				SPISKÅPA	
9	JORDFELSBRYTARE GRUPP 10-26			24		
10	SPIS 2,5mm		16A	25		
11	SPIS 2,5mm		16A	26		
12	SPIS 2,5mm		16A			
13						
14	UTTAG FÖR DISKMASKIN				SOVRUM ÄR NUMRERADE FRÅN	
15	EVENTUELLT MIKROUTTAG				VÄNSTER	
16	UTTAG VID CENTRAL					
17	BEL. OCH UTTAG I KÖK,MATPLATS					
	OCH BÄNKBEL.					
18	TVÄTTMASKIN					
19	TORKTUMLARE					

JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING

UNDERHÅLL

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 mån. intervall.

FELSÖKNING

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning,obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till det att jordfelsbrytaren ånyo löser. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen.Installatörens hjälp behövs. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamp-uttagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. El-installatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

PoB:s ELEKTRISKA AB TEL: 018-15 87 97