Panasonic®

全热交换器（换气扇）

型号：

ZJD2C系列	GZJP2系列	ZJP2C系列
FY-15ZJD2C	FY-15GZJP2	FY-15ZJP2C
FY-25ZJD2C	FY-25GZJP2	FY-25ZJP2C
FY-35ZJD2C	FY-35GZJP2	FY-35ZJP2C

RS485设置方法

RS485设置方法

■RS485通信框架设置案例

(1)功能代码0x03的通信框架设置案例

机器地址为0x01的机器，读出寄存器地址0x0070～0x007E的数据时。

寄存器地址	0x0070：OA PM2.5（现在值）
	0x0071：SA PM2.5（现在值）
	0x0072：RA PM2.5（现在值）
	0x0073：OA 湿度（现在值）
	0x0074：预约　※1
	0x0075：RA 湿度（现在值）
	0x0076：OA 温度（现在值）
	0x0077：SA 温度（现在值）
	0x0078：RA 温度（现在值）
	0x0079：预约　※1
	0x007A：预约　※1
	0x007B：RA CO_2（现在值）
	0x007C：预约　※1
	0x007D：预约　※1
	0x007E：RA TVOC（现在值）

※1　因为“预约”寄存器地址，因此是“没有有效数据：0xFFFF”。

集中控制系统 → RS485模块
指令框架构成：

机器地址	功能代码	数据				校验码	
		开始地址		读出寄存器数			
		高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x03	0x00	0x07	0x00	0x0F	0x04	0x15

RS485模块 → 集中控制系统
应答框架构成：

机器地址	功能代码	数据										
		读出数据大小	数据1		数据2		数据3		数据4		数据5	
			高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位
0x01	0x03	0x1E	0x00	0x0A	0x00	0x0B	0x00	0x0C	0x00	0x20	0xFF	0xFF

数据													
数据6		数据7		数据8		数据9		数据10		数据11		数据12	
高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位	高位	低位
0x00	0x25	0x00	0x20	0x00	0x23	0x00	0x25	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0x00	0x10

数据						校验码	
数据13		数据14		数据15			
高位	低位	高位	低位	高位	低位	低位	高位
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0x00	0x00	0xD3	0x1C

RS485设置方法

(2)功能代码0x10的通信框架设置例

机器地址为0x01的机器，在寄存器地址0x0020～0x0022写入数据时。

寄存器地址	设定值
0x0020：运转	0x0001：运转
0x0021：运转模式	0x0000：热交换
0x0022：风量	0x0003：风量（强）

集中控制系统 → RS485模块
指令框架构成：

机器地址	功能代码	数据											校验码	
		开始地址		写入寄存器数		写入数据大小	数据1		数据2		数据3			
		高位	低位	高位	低位		高位	低位	高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x10	0x00	0x20	0x00	0x03	0x06	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00	0x03	0x9A	0x2B

RS485模块 → 集中控制系统
应答框架构成：

机器地址	功能代码	数据				校验码	
		开始地址		写入寄存器数			
		高位	低位	高位	低位	低位	高位
0x01	0x10	0x00	0x20	0x00	0x03	0x81	0xC2

(3)错误代码应答

如果从集中控制器发送的通信框架有误时，从RS485模块回送错误代码，应答如有错误代码返回时，请确认送信数据。
※从集中控制器发送的CRC16和RS485模块计算的CRC16的数值不同时，不回送错误代码，状态是无应答。

错误代码应答例（当机器地址为0x01的机器发生的错误时。）

RS485模块 → 集中控制系统
应答框架构成：

机器地址	功能代码	数据	校验码	
		错误代码	低位	高位
0x01	※1	参照下表	CRC低位数据	CRC高位数据

※1：RS485模块收到的功能代码 + 0x80

错误代码的内容

错误代码	内容	说明
0x01	功能代码不良	指定了没有对应的功能代码
0x02	寄存器地址不良	指定了寄存器地址一览里没有记载的寄存器地址
0x03	请求数不良	指定的数据数不一致
0x04	设备故障	RS485模块与连接的机器之间的通信不能正常进行

RS485设置方法

■寄存器地址一览 （该RS485模块通信时使用的寄存器地址如下述一览表所示）

寄存器地址	数据名称	数据长[byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0020	运行状态	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:OFF
							○	△	◇	0x0001:ON
0x0021	运行模式	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:热交换
							○	△	◇	0x0001:普通换气
							○	△	◇	0x0002:内循环
							○	△	◇	0x0004:自动
							○	△	◇	0x0006:静音
							○	△	◇	0x0007:混风
0x0022	风量	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0001:风量（弱）
							○	△	◇	0x0003:风量（强）
0x0023 ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x0024 ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x0025	正压设定	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:标准模式 (正压OFF)
							○	△	◇	0x0001:正压模式
							○	△	◇	0x0002:自定义模式
0x0026	正压模式设定	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0001:正压 (弱)
							○	△	◇	0x0002:正压 (中)
							○	△	◇	0x0003:正压 (强)
0x0027	度假模式设定	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:OFF
							○	△	◇	0x0001:ON
0x0028	自动运转感应度设定(PM2.5)	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:高（35 μg/m³）
							○	△	◇	0x0001:中（50 μg/m³）
							○	△	◇	0x0002:低（75 μg/m³）
0x0029	自动运转感应度设定(CO_2)	2	UINT16	R/W	○	○	○	—	—	0x0000:高（800 ppm）
							○	—	—	0x0001:中（1000 ppm）
							○	—	—	0x0002:低（1500 ppm）
0x002A	自动运转感应度设定(TVOC)	2	UINT16	R/W	○	○	○	—	—	0x0000:低
							○	—	—	0x0002:高
0x002B ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x002C ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x002D ※9	自定义模式送风设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x64:设定1（100%）
							○	△	◇	0x50:设定2（80%）
							○	△	◇	0x3C:设定3（60%）
							○	△	◇	0x28:设定4（40%）
							○	△	◇	0x14:设定5（20%）
							○	△	◇	0x00:设定6（0%）
	自定义模式排风设定（高位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x64:设定1（100%）
							○	△	◇	0x50:设定2（80%）
							○	△	◇	0x3C:设定3（60%）
							○	△	◇	0x28:设定4（40%）
							○	△	◇	0x14:设定5（20%）
							○	△	◇	0x00:设定6（0%）
0x002E ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x002F	空调联动	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:OFF
							○	△	◇	0x0001:ON

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0032	PM2.5标准过滤网 清洁周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:30日
0x0033 ※8	预约	2	UINT16	R/W	○	○	—	—	—	
0x0034	回风过滤网 清洁周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:30日
0x0035	活性炭过滤网 清洁周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	—	◇	0x0004:365日
0x0036	PM2.5标准过滤网 清洁周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:90日
							○	△	◇	0x0001:120日
							○	△	◇	0x0002:150日
							○	△	◇	0x0003:180日
0x0037	PM2.5加强过滤网 更换周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0004:365日
0x0038	回风过滤网 更换周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	△	◇	0x0004:365日
0x0039	活性炭过滤网 更换周期	2	UINT16	R/W	○	○	○	—	◇	0x0005:730日

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型			数据
					0x03	0x10				
0x0054 ※5	寒冷地控制 保护状态	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:无保护控制
							○	△	◇	0x0001:防止结露控制
							○	△	◇	0x0002:防止冻结控制
0x0055	风路表示	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:热交换风路
							○	△	◇	0x0001:内循环风路
							○	△	◇	0x0002:风路（停止）
							○	△	◇	0x0003:普通换气风路
							○	△	◇	0x0004:混风风路
0x0056	异常发生状态	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:无异常
							○	△	◇	0x0001:EA马达异常
							○	△	◇	0x0002:SA马达异常
							○	△	◇	0x0006:OA温度传感器异常
							○	△	◇	0x000B:RA湿度传感器异常
							○	△	◇	0x000E:智能控制器操作异常
							○	△	◇	0x000F:OA风阀异常
							○	△	◇	0x0010:EA风阀异常
							○	△	◇	0x0012:马达芯片通信异常
0x0057 ※7	预约	2	UNIT16	R	○	—	—	—	—	

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0058	PM2.5标准过滤网 清洁剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000～0x02D0: 0～720 h
0x0059	活性炭滤网 清洁剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	—	◇	0x0000～0x2238: 0～8760 h
0x005A ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x005B ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x005C	回风过滤网 清洁剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000～0x02D0: 0～720 h
0x005D ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x005E ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x005F ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0060	PM2.5标准过滤网 更换剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000～0x10E0: 0～4320 h
0x0061	活性炭过滤网 更换剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	—	◇	0x0000～0x4470: 0～17520 h
0x0062	PM2.5加强过滤网 更换剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000～0x2238: 0～8760 h
0x0063 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0064	回风过滤网 更换剩余时间	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000～0x2238: 0～876 h

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0070	OA PM2.5现在值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0071	SA PM2.5现在值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0072	RA PM2.5现在值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0073	OA 湿度现在值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0%
							○	△	◇	0x0001:1%
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0063:99%
							○	△	◇	0x0064:100%
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0074 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0075	RA 湿度现在值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0%
							○	△	◇	0x0001:1%
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0063:99%
							○	△	◇	0x0064:100%
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0076	OA 温度现在值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x0077	SA 温度现在值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x0078	RA 温度现在值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x0079 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x007A ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x007B	RA CO_2现在值	2	UINT16	R	○	—	○	—	—	0x0000:0 ppm
							○	—	—	0x0001:1 ppm
							:	:	:	:
							○	—	—	0x1388:5000 ppm
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x007C ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x007D ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x007E	RA TVOC 现在值	2	UINT16	R	○	—	○	—	—	0x0000:Level 0
							○	—	—	0x0001:Level 1
							○	—	—	0x0002:Level 2
							○	—	—	0x0003:Level 3
							○	—	—	0x0004:Level 4
							○	—	—	0x0005:Level 5
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0085	OA PM2.5最大值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0086	SA PM2.5最大值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0087	RA PM2.5最大值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0 μg/m³
							○	△	◇	0x0001:1 μg/m³
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x03E7:999 μg/m³
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0088	OA 湿度最大值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0%
							○	△	◇	0x0001:1%
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0063:99%
							○	△	◇	0x0064:100%
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0089 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x008A	RA 湿度最大值	2	UINT16	R	○	—	○	△	◇	0x0000:0%
							○	△	◇	0x0001:1%
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0063:99%
							○	△	◇	0x0064:100%
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x008B	OA 温度最大值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x008C	SA 温度最大值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x008D	RA 温度最大值	2	INT16	R	○	—	○	△	◇	0xFFE2:－30 ℃
							○	△	◇	0xFFE3:－29 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0xFFFF:－1 ℃
							○	△	◇	0x0000:0 ℃
							:	:	:	:
							○	△	◇	0x0032:50 ℃
							○	△	◇	0x7FFF:无有效数据
0x008E ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x008F ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0090	RA CO_2最大值	2	UINT16	R	○	—	○	—	—	0x0000:0 ppm
							○	—	—	0x0001:1 ppm
							:	:	:	:
							○	—	—	0x1388:5000 ppm
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据
0x0091 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0092 ※7	预约	2	UINT16	R	○	—	—	—	—	
0x0093	RA TVOC 最大值	2	UINT16	R	○	—	○	—	—	0x0000:Level 0
							○	—	—	0x0001:Level 1
							○	—	—	0x0002:Level 2
							○	—	—	0x0003:Level 3
							○	—	—	0x0004:Level 4
							○	—	—	0x0005:Level 5
							○	△	◇	0xFFFF:无有效数据

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码 0x03	功能代码 0x10	适用机型※4			数据
0x00D0 ※1	时间1设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间1设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00D1 ※1	时间1 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00D2 ※1	时间1 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间1 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无有效数据
0x00D3 ※1	时间1 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱)
							○	△	◇	0x03:风量 (强)
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
	时间1 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换
							○	△	◇	0x01:普通换气
							○	△	◇	0x02:内循环
							○	△	◇	0x04:自动
							○	△	◇	0x06:静音
							○	△	◇	0x07:混风
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
0x00D4 ※1	时间2设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间2设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00D5 ※1	时间2 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00D6 ※1	时间2 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间2 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无有效数据
0x00D7 ※1	时间2 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱)
							○	△	◇	0x03:风量 (强)
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
	时间2 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换
							○	△	◇	0x01:普通换气
							○	△	◇	0x02:内循环
							○	△	◇	0x04:自动
							○	△	◇	0x06:静音
							○	△	◇	0x07:混风
							○	△	◇	0xFF:无有效数据

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码 0x03	功能代码 0x10	适用机型※4			数据
0x00D8 ※1	时间3设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间3设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00D9 ※1	时间3 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00DA ※1	时间3 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间3 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无效数据
0x00DB ※1	时间3 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱)
							○	△	◇	0x03:风量 (强)
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
	时间3 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换
							○	△	◇	0x01:普通换气
							○	△	◇	0x02:内循环
							○	△	◇	0x04:自动
							○	△	◇	0x06:静音
							○	△	◇	0x07:混风
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
0x00DC ※1	时间4设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间4设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00DD ※1	时间4 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00DE ※1	时间4 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间4 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无效数据
0x00DF ※1	时间4 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱)
							○	△	◇	0x03:风量 (强)
							○	△	◇	0xFF:无有效数据
	时间4 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换
							○	△	◇	0x01:普通换气
							○	△	◇	0x02:内循环
							○	△	◇	0x04:自动
							○	△	◇	0x06:静音
							○	△	◇	0x07:混风
							○	△	◇	0xFF:无有效数据

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码 0x03	功能代码 0x10	适用机型※4			数据
0x00E0 ※1	时间5设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间5设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00E1 ※1	时间5 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00E2 ※1	时间5 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间5 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无有效数据
0x00E3 ※1	时间5 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱) 0x03:风量 (强) 0xFF:无有效数据
	时间5 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换 0x01:普通换气 0x02:内循环 0x04:自动 0x06:静音 0x07:混风 0xFF:无有效数据
0x00E4 ※1	时间6设定（开 / 关时间）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○	○	○	△	◇	0x0000:时间设定关 0x0001:时间设定开
	时间6设定 有效 / 无效设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x0000:时间设定无效 0x0001:时间设定有效
0x00E5 ※1	时间6 星期设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	bit1 1: 星期一 bit2 1: 星期二 bit3 1: 星期三 bit4 1: 星期四 bit5 1: 星期五 bit6 1: 星期六 bit7 1: 星期日
	未使用（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
0x00E6 ※1	时间6 时间设定（时）（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x00~0x17:0时～23时 0x7F:无有效数据
	时间6 时间设定（分）（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00~0x3B:0分～59分 0x7F:无有效数据
0x00E7 ※1	时间6 风量设定（低位字节）	1	UINT8	R/W	○		○	△	◇	0x01:风量 (弱) 0x03:风量 (强) 0xFF:无有效数据
	时间6 运行模式设定（高位字节）	1	UINT8	R/W			○	△	◇	0x00:热交换 0x01:普通换气 0x02:内循环 0x04:自动 0x06:静音 0x07:混风 0xFF:无有效数据

RS485设置方法

寄存器地址	数据名称	数据长 [byte]	型	Read/Write	功能代码		适用机型※4			数据
					0x03	0x10				
0x0014 ※2	网络时间（年）	2	UINT16	W	—	○	○	△	◇	0xFFFF:设定Skip(维持现状设定)
0x0015 ※2	网络时间（秒）（低位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
	网络时间（分）（高位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0x00～0x3B:00分～59分
0x0016 ※2	网络时间（时）（低位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0x00～0x17:0时～23时
	网络时间（周）（高位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0x01:星期一
										0x02:星期二
										0x03:星期三
										0x04:星期四
										0x05:星期五
										0x06:星期六
										0x07:星期日
0x0017 ※2	网络时间（日）（低位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)
	网络时间（月）（高位字节）	1	UINT8	W	—		○	△	◇	0xFF:设定Skip(维持现状设定)

可连续访问复数寄存器地址的范围如下：
・读取（功能代码:0x03）：0x0020～0x002F、0x0032～0x0039、0x0054～0x0064、0x0070～0x007E、0x0085～0x0093、0x00D0～0x00E7
・写入（功能代码:0x10）：0x0014～0x0017、0x0020～0x0022、0x0025～0x002A、0x00D0～0x00D3、0x00D4～0x00D7、0x00D8～0x00DB、0x00DC～0x00DF、0x00E0～0x00E3、0x00E4～0x00E7

※1　读取时，请使用功能代码：0x03把复数寄存器地址（0x00D0～0x00D3，0x00D4～0x00D7，0x00D8～0x00DB，0x00DC～0x00DF，0x00E0～0x00E3，0x00E4～0x00E7）一并读取。
　　写入时，请使用功能代码：0x10把复数寄存器地址（0x00D0～0x00D3，0x00D4～0x00D7，0x00D8～0x00DB，0x00DC～0x00DF，0x00E0～0x00E3，0x00E4～0x00E7）一并写入。

（例）：如果在时间1 设定「时间设定开　内循环　弱　星期三　2时50分　ON」，（机器地址 0x01）
01 10 00 D0 00 04 08 01 01 FF 08 32 02 02 01 3F DE

如果在时间2设定「时间设定关　星期四　19时43分ON」，（机器地址 0x01）
01 10 00 D4 00 04 08 01 00 FF 10 2B 13 FF FF 68 9A

※2　写入时，请使用功能代码：0x10把复数寄存器地址（0x0014～0x0017）一并写入。
（例）如果设定「网络时间(17时40分00秒，星期日)」，（机器地址 0x01）
01 10 00 14 00 04 08 FF FF 28 FF 07 11 FF FF 84 BC

※3　Modbus主节点（集中控制装置）150秒以内没有读取或者写入的要求时，检出联网异常。

※4　○表示适用ZJD2C系列：FY-15ZJD2C/FY-25ZJD2C/FY-35ZJD2C
△表示适用GZJP2系列：FY-15GZJP2/FY-25GZJP2/FY-35GZJP2
◇表示适用ZJP2C系列：FY-15ZJP2C/FY-25ZJP2C/FY-35ZJP2C

※5　表示寒冷地控制的防止结露保护或防止冻结保护是否动作。

※6　请不要访问没被定义的寄存器地址。

※7　是「预约」未使用的寄存器地址。读取值无效。

※8　是「预约」未使用的寄存器地址。读取值、写入值无效。

※9　是选择正压设定「自定义模式」时的详细设定。可调整输出风量，送风排风两者均不能设定为0%。