Вывод кодов ошибок на экран и в отчеты

Коды ошибок:

| Т — температура | неисправность термопреобразователей |
|--------------------|--|
| V — расход | нет соответствующего расхода, V=0 или V <min v="">max</min> |
| Е - функциональная | T1 < T2 или V1 < V2 |
| U — питание | нет питания на разъеме PV вычислителя |

Коды ошибок показываются в колонках ОШ1 и ОШ2:

Часовые

| время | ОШ1 | ОШ2 |
|----------------|------|------|
| 21.04.16 14:00 | Т | Т |
| 22.04.16 15:00 | V | V |
| 23.04.16 16:00 | E | E |
| 24.04.16 17:00 | U | U |
| 25.04.16 18:00 | TV | TV |
| 26.04.16 19:00 | TE | TE |
| 27.04.16 20:00 | TVEU | TVEU |

Если несколько ошибок сразу, выводится несколько их кодов

Для Суточных и Месячных подсчитывается время, в часах, когда ошибок не было: Время Непрерывной Работы ВНР1 и ВНР2, и Время Ошибочных Состояний ВОС1 и ВОС2

Суточные

| дата | ОШ1 | BHP1 | BOC1 | ОШ2 | BOC2 | BHP2 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21.04.16 | | 24 | 0 | | 24 | 0 |
| 22.04.17 | V | 23 | 1 | V | 23 | 1 |
| 23.04.18 | E | 20 | 4 | E | 22 | 2 |
| 24.04.19 | U | 24 | 0 | U | 21 | 3 |
| 25.04.20 | TV | 23 | 1 | TV | 20 | 4 |
| 26.04.21 | TE | 20 | 4 | TE | 19 | 5 |
| 27.04.22 | TVEU | 24 | 0 | TVEU | 18 | 6 |

Месячные

| месяц | ОШ1 | BHP1 | BOC1 | ОШ2 | BOC2 | BHP2 |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| 01.04.16 | TV | 715 | 5 | Т | | |
| 01.05.16 | V | 704 | 16 | V | | |

Предполагается вводить эти данные сразу при импорте из *.БИН файла

Расчет ошибок

Признаки ошибок устанавливаются в зависимости от Формулы учета тепла, установленной в вычислителе 7КТ. Эта формула определяет, какие датчики используются, поэтому не все ошибки датчиков должны учитываться.

Предполагается при импорте данных сразу определять Признаки ошибок E T V U и вводить их в базу данных. При выводе на экран просто оттуда будут браться "готовые" биты ошибок. (для надежности вводить в Базу и исходные байты ошибок из вычислителя)

Формула учета тепла состоит из 2х цифр:



2я – 1й тепловой ввод (T1, T2, V1, V2)

1я - 2й тепловой ввод (Т3, Т4, V3, V4)

Прим.: формула 41 особая, для источников теплоты (котельных).

Цифры в каждой из половин формулы обозначают:

| | | Используются датчики (для примера вход 1) |
|---|--|---|
| 0 | отключено (только для 2го вода, Т3, Т4, V3, V4 | |
| 1 | Открытая система | T1 T2 V1 V2 |
| 2 | Закрытая, расходомер на подаче | T1 T2 V1 |
| 3 | Закрытая, расходомер на обратке | T1 T2 V2 |
| 5 | циркуляционная ГВС, один термометр | T1 V1 V2 |
| 6 | тупиковая ГВС, один термометр | T1 V1 |

Таблица 2. Контроль ошибок в зависимости от формулы расчета тепловой энергии.

| № | | | условия ошибки | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| ф-лы | Назначение | Формула | Т | v | E |
| | Для п | тервого входа (T1, T2, V1, V2): | | | |
| X1 | Открытая система | Q1=G1(h1-hxв) – G2(h2- hxв) | Terr1 Terr2 | V1=0 ** V2=0 | T1 <t2 V1<v2 *<="" td=""></v2></t2 |
| X2 | Закрытая, расходомер на подаче | Q1=G1(h1-h2) | Terr1 Terr2 | V1=0 | T1 <t2< td=""></t2<> |
| X3 | Закрытая, расходомер на обратке | Q1=G2(h1-h2) | Terr1 Terr2 | V2=0 | T1 <t2< td=""></t2<> |
| X5 | циркуляционная ГВС, один термометр | Q1=(G1-G2) (h1-hxB) | Terr1 | V1=0 | V1 <v2< td=""></v2<> |
| X6 | тупиковая ГВС, один термометр | Q1=G1(h1-hxB) | Terr1 | | |
| | Для в | второго входа (Т3, Т4, V3, V4): | | | |
| 0X | Т3, Т4, Q2 не используются | | | | |
| 1X | Открытая система | Q2=G3(h3-hхв) – G4(h4- hхв) | Terr3 Terr4 | V3=0 V4=0 | T3 <t4 V3<v4< td=""></v4<></t4 |
| 2X | Закрытая, расходомер на подаче | Q2=G3(h3-h4) | Terr3 Terr4 | V3=0 | T3 <t4< td=""></t4<> |
| 3X | Закрытая, расходомер на обратке | Q2=G4(h3-h4) | Terr3 Terr4 | V4=0 | T3 <t4< td=""></t4<> |
| 5X | циркуляционная ГВС, один термометр | Q2=(G3-G4) (h3-hxB) | Terr3 | V3=0 | V3 <v4< td=""></v4<> |
| 6X | тупиковая ГВС, один термометр | Q2=G3(h3-hxB) | Terr3 | | |
| | <u>Д</u> ля 3х вхо | одов (T1, T2, T3 W1, W2, W3): | | | |
| 41 | Источник теплоты с подпиткой | Q1=G1*h1-G2*h2-G3*h3 | Terr1 Terr2 Terr3 | V1=0 V2=0 | T1 <t2 T2<t3 V1<v2< td=""></v2<></t3 </t2 |

Тегт - неисправен термопреобразователь

^{*} когда V1<V2 на 20% или более

^{**} V1=0 или V1 за заданными пределами Мин и Макс, см. биты ErrH

Часть битов ошибок устанавливается в вычислителе 7КТ, и их есть смысл брать оттуда, часть придется "рассчитывать" по данным.

ErH ошибки за час

| | | каналы | | | |
|--|-----|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| | бит | T1 T2 | T3 T4 | Признак (1-Ошибка) | Обозначение |
| Ошибка термодатчика | 0 | ✓ | ~ | Terr отказ датчика темп. | Terr |
| T1 <t2< td=""><td>1</td><td>~</td><td>✓</td><td>к1: dT < 3⁻С</td><td>dTer3C</td></t2<> | 1 | ~ | ✓ | к1: dT < 3 ⁻ С | dTer3C |
| | 2 | ✓ | ~ | κ1: W < min (TMIN) | Wmin |
| | 3 | ~ | ~ | κ 1: W > max (TMAX) | Wmax |
| U | 7 | ✓ | рез | Нет сетевого питания | NoPwr |
| Не из битов ошибки: | | | | | |
| Обратка больше подачи (то есть вытекает воды больше, чем втекает) | | | | (V1*1.2) < V2 (V3*1.2) < V4 | dVerr |

Логика ошибок за сутки:

Если была ошибка в любом часту - такая же ошибка добавляется в Суточные ошибки. Если было несколько разных ошибок то они "суммируются" по ИЛИ.

То есть: в часу 1 была ошибка T, в часу 4 V - в сутках будут обе T, V

Время Ошибочного Состояния ВОС как сумма часовых.

Часный случай:

если есть суточные данные (а их у нас 6мес), но нет часовых (их 2мес), то обрабатываем эти суточные так же, как почасовые, то есть:

- 1. берем ошибки за сутки
- 2. добавляем ошибку "Обратка больше подачи" (V1*1.2) < V2 и (V3*1.2) < V4