红外遥控器按键功能说明书

Car MP3 21键红外遥控器 · 自定义键位映射与红外编码速查指南

NEC 编码
载波频率：38 kHz
键位总数：21 键



遥控器外观与标准丝印排布图

核心十字导航键区映射　　按键 [2 / 4 / 5 / 6 / 8]



使用小提示：

- **方向与确认：**中间数字键区构成完整五向导航键（2上/8下/4左/6右/5确认）。
- **音量控制提示：**[VOL-]键定义为音量增加，[VOL+]键定义为音量减小。
- **供电规格：**CR2025 3V 纽扣电池一枚。

按键丝印	当前功能	红外编码 (HEX)	功能作用说明
一、 媒体播放与播放进度控制（第 1 ~ 2 排）			
CH-	**上一首**	BA45FF00	切换至当前播放列表上一首音频/曲目
CH	**重播**	B946FF00	从头重新播放当前曲目，重置进度
CH+	**下一首**	B847FF00	切换至当前播放列表下一首音频/曲目
|<< PREV	**进度 +**	BB44FF00	音频播放进度快进（单次步进步长向前）
>>| NEXT	**进度 -**	BF40FF00	音频播放进度快退（单次步进步长向后）
>|| PLAY	**暂停 / 播放**	BC43FF00	暂停当前播放或从暂停处继续播放
二、 音量与电源系统控制（第 3 ~ 4 排）			
VOL -	**音量 +**	F807FF00	增加系统媒体输出音量（注意对应功能）
VOL +	**音量 -**	EA15FF00	减小系统媒体输出音量（注意对应功能）
EQ	**息屏**	F609FF00	关闭显示屏背光/休眠省电，保留后台运行
0	**重启**	E916FF00	触发系统软重启或重新加载主控程序
100+	**暂定 (预留)**	E619FF00	扩展功能预留位，当前固件未定义
200+	**暂定 (预留)**	F20DFF00	扩展功能预留位，当前固件未定义
三、 菜单导航与界面交互（第 5 ~ 7 排数字键）			
1	**静音**	F30CFF00	一键静音开启或解除静音恢复原音量
2	**方向：上**	E718FF00	光标/菜单向上移动选择上一项
3	**主界面**	A15EFF00	立即退出当前二级界面，返回系统主菜单
4	**方向：左**	F708FF00	光标向左移动，或在层级中返回上一层
5	**确定 (OK)**	E31CFF00	确认当前选中的菜单项、功能或文件
6	**方向：右**	A55AFF00	光标向右移动，或展开/进入选项列表
7	**转场特效**	BD42FF00	循环切换界面或曲目切换时的转场动画
8	**方向：下**	AD52FF00	光标/菜单向下移动选择下一项
9	**播放界面背景**	B54AFF00	更换音乐播放界面的壁纸及视觉显示主题

有效发射与接收：
红外遥控器有效直线距离建议在 5 米以内，操作时请将遥控器顶部的红外发射管对准主机的红外接收窗口，避免中间有障碍物遮挡。

按键与编码核对：
上表红外编码基于 NEC 协议 32 位原始值，包含用户码与操作码；如需向单片机（Arduino / STM32 / ESP32）编写解码程序，请直接匹配十六进制数值。