

Mode d'emploi IQLIGHT V2

Attention :

- 1- L'IQLight est résistante à la pluie, mais pas étanche. Veuillez ne pas la laver avec un jet à haute pression.
- 2- Ne déconnectez/reconnectez aucun phare via le connecteur 3,5 mm lorsque votre roue électrique est allumée.
- 3- N'ajustez pas l'angle du faisceau à la main. Ajustez le en utilisant *le bouton sélecteur* intégré ou la télécommande uniquement.
- 4- Pour réduire l'usure globale de l'appareil, il est recommandé d'utiliser l'IQLight en mode « Manuel » pendant les heures de jour si la fonction phare est allumé.
- 5- Bien que l'IQLight soit équipée d'un ventilateur intégré, sa source lumineuse puissante génère un excès de chaleur. Veuillez éviter d'utiliser le phare à l'arrêt pendant de longues périodes, en particulier par temps chaud.

Bouton principal (sélecteur) :



- Simple clique : allume la lumière
- Deuxième clique : allume le mode plein phare
- Troisième clique : éteins la lumière

Quand la lampe est allumée, la rotation du bouton permet d'ajuster l'angle de la lumière.

1- Mode manuel – *dans ce mode, la lampe fonctionne comme une lampe standard.*

Il est possible d'ajuster l'angle du faisceau avec le bouton ou la télécommande et la lampe gardera cette position.

2- Mode stabilisé – dans ce mode, la lampe pourra ajuster son angle en fonction des variations d'inclinaison de la roue ou de la route. La lampe gardera l'horizon.

Manipulation pour passer du mode manuel au mode stabilisé :

- Appuyez pendant **1 seconde**, jusqu'à ce que les led soient vertes  puis relâcher le bouton.
- Si les led clignotent en vert alors vous venez de passer en mode stabilisé.


3- Mode sélection auto - active automatiquement le mode stabilisé quand la lumière est allumée, et revient automatiquement au mode Manuel quand la lumière est éteinte.

- Appuyez pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les led soient bleues  puis relâcher le bouton.
- Si les led clignotent en bleu clair  alors vous venez d'activer le mode de sélection auto.
- Si les led clignotent en rouge  alors vous venez de désactiver le mode de sélection auto.

4- Sélection des couleurs - permet de choisir la couleur des LED de la veilleuse.

- Appuyer pendant 4 **secondes**, jusqu'à ce que les led soient roses  puis relâcher le bouton.
- Puis, faites tourner les bouton pour choisir votre couleur.
- Valider en cliquant à nouveau sur le bouton.

5- Détecteur de luminosité - la lampe s'allumera automatique si la luminosité baisse.

2x cliques sur le bouton.

- Si les led clignotent en rouge   alors vous venez d'activer la détection automatique.
- Si les led clignotent en orange   alors vous venez de désactiver la détection automatique.

5bis - ajustement de la sensibilité du détecteur de luminosité

- Appuyez pendant 6 **secondes**, jusqu'à ce que les led soient orange  puis relâcher le bouton.
- Faites tourner le bouton pour ajuster la sensibilité. le nombre de led allumées indique le niveau de sensibilité (plus de LED = capteur plus sensible = la lumière s'allumera plus tôt)
- Puis, cliquez pour valider

6- Mode d'appairage de la télécommande – dans ce mode, vous pouvez associer n'importe quelle télécommande 433 MHz.

- Pour appairer le bouton A :
 - Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que les LED deviennent bleues , puis relâchez.
 - Cliquez maintenant sur le bouton que vous souhaitez appairer, les LED clignoteront deux fois pour confirmer la réussite de l'appairage.
- **Pour appairer le bouton B :**
 - Maintenez le bouton enfoncé pendant 9 secondes jusqu'à ce que les LED deviennent vertes , puis relâchez.
 - Cliquez maintenant sur le bouton que vous souhaitez appairer – les LED clignoteront deux fois pour confirmer que l'appairage est réussi.

7. Réinitialisation de l'angle par défaut du faisceau – Cette action rétablira l'angle actuel de la lumière à sa position par défaut.

- **Comment réinitialiser :**
 - Maintenez le bouton enfoncé pendant 11 secondes jusqu'à ce que les LED deviennent rouges , puis relâchez – la réinitialisation est terminée.

- **Réinitialisation des télécommandes appairées** – Cette action supprimera l'association de toutes les télécommandes appairées.

○ **Comment réinitialiser :**

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 13 secondes jusqu'à ce que les LED deviennent roses ♥, puis relâchez. La réinitialisation est terminée.

- **Réinitialisation complète (Hard Reset)** – Cette action restaurera toutes les fonctions de l'IQLight aux paramètres d'usine.

○ **Comment réinitialiser :**

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que les LED s'éteignent, puis relâchez. La réinitialisation est terminée.

Fonctionnalités de la télécommande :

- La télécommande fournie dispose de deux boutons : A et B.
 - Un double-clic lent sur le bouton A allume ou éteint la lumière.
 - Lorsque la lumière est allumée, un simple clic sur le bouton A active le faisceau haut.
 - Un simple clic sur le bouton B bascule entre le mode Manuel et le mode Stabilisation.
 - Vous pouvez ajuster l'angle du faisceau en maintenant enfoncé le bouton A ou B.