



EE XI∀-50'E6l-M9Ф3

Коммутация внешнего оборудования				Коммутация в шкафу			Кабельная продукция			Монтаж. кород
Nºn∕n	Наименование оборудования	№ контакта	Обознач. провода	Группа	№ клеммы	Обознач провода	Марка кабеля	Кол. жил, сечение	Длина, м	№ Коробки
1	Ввад	11 12 13 N PE		X1	1 2 3 4 PE	11 12 13 N PE	ВВГнг	-		
		+24B 0			5 6	17/5 0	КВВГнг	4 <i>x0,75</i>	10	
2	Дроδилка	V V W PE		<i>X3</i>	1 2 3 PE	1U 1V 1W PE	АВВГнг	4 <i>x185</i>	38	
3	Контроль тока дробилки			X2	1 2	14 15	КВВГнг	4 <i>x0,75</i>	10	
4	Входные команды запуска вентилятора и дробилки из ШУ–193–3			X2	3 4 5	A4.5Y7 A4.5Y8 A4.5Y9	КВВГнг	4 <i>x0,75</i>	12	
5	Выходные команды в ШУ–193–3			X2	6 7 8 9 10	17/5 A4.2X23 A4.2X24 A4.2X25 A4.2X26	КВВГнг	5x0,75	12	
6	Резерв			X2	11 12 13 14 15 16 17					

Параметры PSE300

Код функции	Наименование	Значение		
le	Номинальный ток двигателя	*		
	Время линейно нарастающего сигнала пуск	10сек.		
	Время линейно снижающего сигнала останова	10сек.		
	Начальное/конечное напряжение			
	Предельный ток			
	Управление крутящим моментом во время пуска	OFF		
	Управление крутящим моментом во время останова	ON		
	Толчковый пуск	OFF		
EOL	Электронная защита двигателя от перегрузки	10		
	Класс авт. откл. при срабат защиты EOL	10		
	Защита от недогрузки	OFF		
	Тип работы EOL	HAND		
	Защита от недогрузки	OFF		
	Управление по интерфейсной шине	OFF		

Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата

^{*-} значение установить по месту