

리모컨 사용설명서



조명 LIGHT

⏻ 전원	제품 전원 ON / OFF
☀️ 조명	조명 ON / OFF
☀️+ / ☀️-	밝기(디밍) 단계 조절
CCT	색온도 전환 (전구색 · 주백색 · 주광색)

팬 FAN

1 · 2 · 3 · 4 · 5	풍량 단계 선택 (5단)
중앙 (팬)	팬 ON / OFF
F / R	정·역회전 (여름 하강 풍 / 겨울 순환)

기타 ETC

🕒 타이머	자동 꺼짐 예약
🔇 뮤트	작동 알림음 끄기

※ LCD 화면에 현재 풍량 단계·모드(FAN·LED·타이머)가 표시됩니다.

상세 사용 안내

조명 사용

-  **조명**으로 켜 뒤,  / -로 밝기를 단계별로 조절합니다.
 - **CCT**를 누를 때마다 **전구색 → 주백색 → 주광색**으로 색온도가 바뀝니다.
-

팬 사용

- **1~5** 버튼으로 풍량을 선택합니다 (최대 5단).
 - **F/R**로 회전 방향을 바꿉니다 — 여름엔 하강풍, 겨울엔 천장의 따뜻한 공기를 순환시킵니다.
 -  **타이머**로 설정 시간 후 자동으로 꺼지게 예약할 수 있습니다.
-

앱 · 배터리

- 리모컨 외에 **Acro Smart 앱**(블루투스)으로도 조명·팬을 동일하게 제어할 수 있습니다.
 - 리모컨은 **본체 정면 방향**에서 사용하세요. 작동이 약하면 **건전지**를 교체하세요.
-

고객센터

아크로스튜디오 · 1533-3210

웹

www.acro-fan.com