Возьми в дорогу/передай автомеханику

Isuzu Trooper / Bighorn Opel Monterey

Модели 1991-2002 гг. выпуска с бензиновыми 6VD1 (3,2 л), 6VE1 (3,5 л) и дизельными 4JG2 (3,1 л), 4JX1 (3,0 л) двигателями

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ.



Москва Легион-Автодата 2016 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 И91

Isuzu Trooper / Bighorn & Opel Monterey. Модели 1991-2002 гг. выпуска с бензиновыми 6VD1 (3,2 л), 6VE1 (3,5 л) и дизельными 4JG2 (3,1 л), 4JX1 (3,0 л) двигателями. **Серия "Профессионал"**.

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.

- М.: Легион-Автодата, 2016. - 488 с.: ил. ISBN 978-5-88850-319-5

(Ko∂ 3070)

Руководство по ремонту *Isuzu Trooper / Bighorn, Opel Monterey* 1991-2002 гг. выпуска с левым и правым рулем, оборудованных бензиновыми двигателями 6VD1 (3,2 л) и 6VE1 (3,5 л) и дизельными двигателями 4JG2 (3,1 л) и 4JX1 (3,0 л).

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. систем управления бензиновыми и дизельными двигателями, ТНВД, зажигания, запуска и зарядки), механических и автоматических коробок переключения передач (МКПП и АКПП), тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов ABS), рулевого управления, подвески, системы подключения полного привода (TOD), кузовных элементов, систем вентиляции и кондиционирования (AC), системы пассивной безопасности (SRS).

Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления двигателями, АКПП, TOD, ABS, AC и SRS.

Описано 360 кодов неисправностей: P0, P1, Flash и возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData. Представлено 70 подробных электросхем (53 систем) для различных вариантов комплектации автомобилей, описание проверок большинства элементов электрооборудования.

Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, необходимые для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков.

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.

Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства "Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

На сайте www.4x4club.ru в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей Isuzu Bighorn / Trooper, Opel Monterey.

На сайте **www.autodata.ru**, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2007, 2016 E-mail: Legion@autodata.ru http://www.autodata.ru www.motorbooks.ru Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете направить по электронной почте: notes@autodata.ru. Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в наших изданиях.

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99. Подписано в печать 28.03.2016


Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.


Блокировка дверей

1. В комплект входит несколько ключей. Любой ключ позволяет запустить двигатель, отпереть все двери, заднюю дверь и вещевой ящик.

<u>Примечание</u>: перепишите номер ключа и храните его в надежном месте. Если Вы потеряете ключ, дубликат может быть изготовлен Вашим дилером фирмы "Isuzu" по номеру.




Isuzu Bighorn.




Isuzu Trooper.


2. Для отпирания/запирания замка любой, в том числе и задней двери снаружи в дверной замок необходимо вставить ключ и провернуть его назад/вперёд.




Isuzu Bighorn.



Isuzu Trooper.



Isuzu Bighorn. 1 - вещевой ящик, 2 - подушка безопасности пассажира, 3 - панель управления отопителем и кондиционером, 4 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 5 - выключатель стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери, 6 - часы, 7 - выключатель системы облегчения запуска, 8 - выключатель режима 4WD, 9 - выключатель аварийной сигнализации, 10 - выключатель системы поддержания скорости, 11 - комбинация приборов, 12 - переключатель света фар и указателей поворота, 13 - рычаг привода замка капота, 14 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 15 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем/ переключатель управления системой поддержания скорости, 16 - прикуриватель, 17 - пепельница, 18 - магнитола, 19 - фальшфейер.




Isuzu Trooper. 1 - замок зажигания, 2 - подушка безопасности пассажира, 3 - комбинация приборов, 4 - зеркала заднего вида, 5 - селектор АКПП, 6 - рычаг стояночного тормоза, 7 - переключатель света фар и указателей поворота, 8 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 9 - панель управления отопителем и кондиционером, 10 - лампа местной подсветки, панель управления люком, 11 - рычаг привода лючка топливно-заливной горловины.

- 12. Снимите компрессометр с пере-
- 13. Установка деталей при сборке производится в последовательности, обратной снятию.

Двигатель 4JG2, 4JX1

<u>Примечание:</u> в случае недостатка мощности двигателя, чрезмерного расхода масла или увеличенного расхода топлива следует проверить давление конца такта сжатия.

- 1. Прогрейте двигатель, затем остановите его.
- 2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- 3. Выверните свечи накаливания.
- 4. Установите компрессометр.



- 5. Отсоедините разъем клапана отсечки подачи топлива.
- 6. (Двигатель 4JX1) Снимите предохранитель "QOS".
- 7. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
- 8. Измерьте давление в цилиндрах двигателя.
 - а) Проворачивая коленчатый вал стартером, измерьте давление конца такта сжатия.

Примечание: аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, чтобы обороты двигателя были не ниже 200 об/мин.

б) Повторите измерения для каждого цилиндра.

Внимание: эти измерения необходимо выполнять как можно быстрее.

Давление конца

такта сжатия..... не менее 30 бар

Минимальное

давление..... не менее 22 бар

Разность между отдельными

- цилиндрами не более (4JG2)5 бар в) Если в одном или нескольких цилиндрах обнаруживается давление, то залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие для свечи накаливания, затем снова повторите проверку для этого цилиндра.
 - Если добавление масла повышает давление конца такта сжатия, то изношены или повреждены поршневые кольца и/или цилиндр.
 - Если давление остается низким, то


возможно зависание или неправильная посадка клапана, а также утечка через прокладку.

9. Снимите компрессометр

- 10. *(Двигатель 4JX1)* предохранитель QOS. Установите
- 11. Установите свечи накаливания.
- 12. Подключите разъем клапана отсечки полачи топпива.
- 13. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.


Ремень привода навесных агрегатов Проверка

1. Проверьте приводные ремни на отсутствие износа, трещин и расслоения. При наличии повреждений замените ремень.




Примечание: не допускается слоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.


2. Проверьте правильность расположения приводных ремней на шкивах.




Кроме 6VD1 с 1995 г. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - шкив генератора, 3 - ролик натяжителя, 4 - промежуточный шкив, 5 - шкив привода вентилятора системы охлаждения, 6 - шкив насоса рулевого усилителя управления, 7 - ремень привода навесных агрегатов, 8 - шкив привода компрессора кондиционера.




6VD1 с 1995 г. 1 - шкив генератора, 2 - шкив насоса усилителя рулевого управления, 3 - шкив привода вентисистемы охлаждения, 4 - шкив привода компрессора кондиционера, 5 - шкив коленчатого вала, 6 - стопорный болт, 7 - регулировочный болт.



4JG2. 1 - стопорные болты, 2 - насос гидроусилителя рулевого управления, 3 - кронштейн, 4 - шкив вентилятора, 5 - шкив коленчатого вала, 6 - установочный болт генератора, 7 - генератора, 8 - стопорный болт, 9 - кронштейн, 10 - регулятор натяжения, 11 - компрессор кондиционера.



4JX1. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - генератор, 3 - шкив вентилятора, 4 - компрессор кондиционера, 5 - натяжитель.



Ремень привода навесных агрегатов




Система впрыска топлива (6VD1, 6VE1)

Меры предосторожности при работе с топливной системой

Перед проведением ремонтных работ

<u>Внимание</u>: во избежание возгорания и получения травм и ожогов перед проведением работ уменьшите дав-ление в топливной системе. При разъединении топливных трубок оттуда может вылиться топливо, будьте осторожны и затыкайте разъединенные трубки заглушками.

- 1. Снимите и установите крышку топпивного бака
- 2. Снимите реле топливного насоса.



- 3. Запустите двигатель.
- 4. После того как двигатель заглохнет, прокрутите коленчатый вал стартёром в течение 30 секунд.
- 5. Выключите зажигание.
- Установите реле топливного насоса.
- 7. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.


Внимание: любой диагностический код запоминающем устройстве электронного блока управления стирается при снятии провода с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Поэтому необходимо прочесть диагностические коды перед отключением аккумуляторной батареи.

- 8. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливной системой.
- 9. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.


Примечание по разборке и сборке некоторых разъемных соединений 1. Соединение "Weather-Pack".

Разборка:


а) Отогните фиксирующую крышку.




б) Вставьте спецприспособление в вывод и снимите штекеры. Надавите на штекер, чтобы его вынуть. Примечание: погнутые штекеры не используются повторно.




в) Снимите крепление провода со штекера.



<u>Примечание</u>: не заменяйте соедине-ние "Weather-Pack" обычным соединением, это не даст нужной защиты. После сборки проверьте все уплотнительные кольца соединения и что соединение собрано прочно.





электронного управления расположения системы (двигатель 6VE1 с 2002 г.). 1 - клапан системы рециркуляции ОГ, 2 - датчик положения дроссельной заслонки, 3 - датчик температуры воздуха на впуске, 4 - индикатор "Check Engine", 5 - клапан системы принудительной вентиляции картера, 6 - воздушный фильтр, 7 - датчик массового (двигатель 6VE1 с 2002 г.). 1 расхода воздуха, 8 - топливный коллектор, 9 - регулятор давления топлива, 10 - блок контроля рабочего процесса, 11 - впускной коллектор, 12 - электропневмоклапан аккумулятора паров топлива, 13 - блок предохранителей и реле, 14 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 15 - корпус дроссельной заслонки, 16 - датчик температуры ОЖ, 17 - блок управления.


Проверка термовыключателей (с 1995 г.)

1. Снимите датчики-выключатели по температуре воздуха на впуске и по температуре охлаждающей жидкости (термовыключатели).

2. Проверьте температуру переключения термовыключателей.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

"OFF" → "ON"12 - 18 °C "ON" → "OFF"более 8 °C




3. Установите термовыключатели на место.

Проверка электропневмоклапана системы EGR (с 1995 г.)


1. Проверьте сопротивление между выводами клапана.

Номинальное сопротивление 10 - 14 Ом




2. Создайте разрежение при помощи ручного вакуумного насоса.

Номинальное давление.......350 мм рт. ст.



3. Подайте напряжение на выводы электропневмоклапана и создайте



рециркуляции отработавших газов (EGR) (с 1995 1 - электронный блок управления АКПП, 2 - датчик положения рычага управления двигателем, 3 - сигнал датчика положения рычага управления двигателем, 4 - термовыключатель, 5 - электропневмоклапан системы EGR №2, 6 - клапан системы EGR №2, 7 - клапан системы EGR №1, 8 - электропневмоклапан системы EGR №1, 9 - электронный блок управления, 10 - сигнал к реле (педаль акселератора нажата на 0 - 50% - "ON", на 50-100% - "OFF"), 11 - к реле нагревающего элемента, 12 - резервный датчик частоты вращения коленчатого вала, 13 - замок зажигания, 14 - реле кондиционера, 15 - реле кондиционера (по температуре охлаждающей жидкости в системе кондиционирования), 16 - датчик по давлению в системе кондиционирования, 17 - реле системы облегчения холодного пуска, 18 - термовыключатель системы облегчения холодного пуска, 19 - датчик-выключатель по температуре воздуха на впуске (менее 15°C - "ON", более 15°C - "OFF"), 20 - обогревательный элемент, 21 - датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости (менее 80°C - "ON", более 80°C -'OFF"), 22 - компрессор, 23 - предохранитель кондиционера, 24 - реле отопителя и кондиционера, 25 - реле системы зарядки, 26 - электропневмоклапан заслонки выпускного тракта, 27 - вакуумный ресивер, 28 - к тормозной системе, 29 - вакуумный насос, 30 - клапан задержки, 31 - заслонка выпускного тракта.





Схема системы управления двигателем (с 1995 г.). 1 - резервный датчик частоты вращения коленчатого вала, 2 - датчик температуры топлива, 3 - датчик положения дозирующей муфты, 4 - электропневмоклапан, 5 - электропневмоклапан, 6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 - датчик температуры воздуха на впуске, 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 9 - электропневмоклапан, 10 - датчик скорости, 11 - выключатель кондиционера, 12 - датчик положения коленчатого вала, 13 - электронный блок управления, 14 - свечи накаливания, 15, 16 - датчик положения педали акселератора, 17 - автомат управления углом опережения впрыска, 18 - датчик положения поршня автомата управления углом опережения впрыска, 19 - датчик положения рычага управления, 20 - вакуумный насос, 21 - корректирующий резистор.


Система управления двигателем (4ЈХ1)



Расположение компонентов системы управления. 1 - датчик положения педали акселератора (кронштейн датчика), 2 - датчик положения коленчатого вала (картер маховика), 3 - масляная рампа (корпус распределительных валов), 4 - датчик давления масла (масляная рампа), 5 - датчик температуры масла (масляная рампа), 6 - форсунка (крышка головки блока цилиндров), 7 - канал возврата топлива (головка блока цилиндров), 8 - датчик температуры топлива (переходник линии возврата топлива), 9 - промежуточный охладитель наддувочного воздуха (крышка головки блока цилиндров), 10 - привод дроссельной заслонки (впускной коллектор), 11 - дроссельная заслонка (впускной коллектор), 12 - перепускной клапан (за впускным коллектором), 13 - электропневмоклапан (в левой части блока цилиндров), 13 - маслоизмерительный щуп, 15 - датчик абсолютного давления EGR (за впускным коллектором), 16 - топливный фильтр (в левой части моторного отсека), 17 - датчик положения распределительного вала (корпус шестеренного привода), 18 - датчик температуры воздуха на впуске (за впускным коллектором), 19 - датчик температуры охлаждающей жидкости (корпус термостата), 20 - масляный насос высокого давления (корпус шестеренного привода), 21 - модулятор давления масла (масляный НВД), 22 - топливный насос (масляный НВД), 23 - клапан управления разрежением (впускной коллектор), 24 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (впускной коллектор), 25 - клапан EGR (впускной коллектор), 26 - воздушный фильтр (в левой части моторного отсека), 27 - электронный блок управления (за воздушным фильтром).

(Двойной карданный вал)

а) Положите промежуточную опору (1) вала вместе с карданным валом №1 (2) и карданным валом №2 на поперечную балку №4 (3).




б) Подсоедините передний конец карданного вала (4) к коробке передач (5).

в) Установите промежуточную опору и затяните болты (6) крепления.

г) Подсоедините карданный вал №2 (7) к редуктору (8) заднего моста.


<u>Примечание</u>: убедитесь, что установочные метки, нанесённые при снятии вала, совмещены.

д) Затяните болты крепления карданного вала.



10. (Модели выпуска до 2000 г.) Установите защиту раздаточной коробки (1) на поперечную балку (2) и продольную балку рамы (3) и заверните болты.

Момент затяжки 36±10 Н⋅м



11. Залейте масло в коробку передач и в раздаточную коробку.

Заправочная емкость: коробка передач......2,95 л раздаточная коробка......1,45 л




 Установите рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой. а) Установите рычаг переключения передач в крышку механизма переключения.

Момент затяжки 20±2 H⋅м

б) Установите пыльник.

в) Установите рычаг управления раздаточной коробкой в корпус раздаточной коробки.


Момент затяжки 20±2 Н⋅м




- г) Установите чехлы рычагов.
- д) Установите переднюю и центральную консоли.
- е) Установите рукоятки на рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой.
- 13. Поддомкратьте автомобиль и снимите его с подставок.
- 14. Установите капот.

<u>Примечание</u>: при установке капота совместите установочные метки на капоте и петлях.


15. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.




Коробка передач. 1 - датчик скорости автомобиля и ведомая шестерня датчика, 2 - фланец раздаточной коробки, 3 - передняя крышка коробки передач с сальником, 4 - стопорное кольцо промежуточного вала коробки передач, 5 - стопорное кольцо подшипника первичного вала, 6 - механизм переключения передач, 7 - задняя крышка картера раздаточной коробки, 8 - корпус коробки передач и раздаточной коробки в сборе.



- 7. Снимите:
- селектор в сборе;
- рычаг управления раздаточной коробкой;
- защиту раздаточной коробки и труб системы выпуска отработавших газов;
- задний и передний карданные валы;защиту проводов.
- 8. Поддомкратьте раздаточную коробку и отверните две задние гайки со стороны поперечной балки №3.
- 9. Отверните болты и снимите поперечную балку №3.
- 10. Отсоедините разъем кислородного датчика.





Снятие и установка коробки передач (Isuzu Trooper). 1 - ручка рычага управления раздаточной коробкой, 2 - передняя консоль, 3 - селектор в сборе, 4 - рычаг управления раздаточной коробкой, 5 - защита раздаточной коробки и труб системы выпуска отработавших газов, 6 - задний карданный вал, 7 - передний карданный вал, 8 - защита проводов, 9 - гайка, 10 - поперечная балка №3, 11 - приемная труба системы выпуска отработавших газов, 12 - трубки охлаждения рабочей жидкости АКПП, 13 - стартер, 14 - жгут проводов и разъемы, 15 - нижний кожух, 16 - болт гидротрансформатора, 17 - болт крепления АКПП, 18 - коробка передач.

В случае малого радиуса поворота, например, на стояночной площадке, блок управления минимизирует усилие сжатия муфты для уменьшения последствий торможения. Когда АБС вступает в действие, блок управления оптимизирует силу сжатия муфты для обеспечения стабильного торможения.


Работа светового индикатора

Световой индикатор TOD, расположенный на панели приборов, информирует водителя о текущем рабочем статусе раздаточной коробки. Информация состоит из двух частей: режима движения (2H, TOD, 4L) и статус распределения крутящего момента ТОД (уровень распределения крутящего момента). Индикатор может отображать случайные неисправности и соответствующие им коды неисправностей.

Блок управления и компоненты системы TOD

Диагностика


Считывание кодов неисправностей 1. При выключенном зажигании замкните вывод "8" на массу.




- 2. Включите зажигание и считайте коды неисправностеи по "CHECK" системы "TOD". неисправностей по индикатору
- 3. После считывания кодов определите неисправность по таблице "Коды неисправностей" и устраните ее.
- 4. Снимите перемычку и сотрите коды (CM. неисправностей подраздел "Стирание кодов неисправностей").

Стирание кодов неисправностей

1. Установите рычаг управления раздаточной коробкой в нейтральное положение.





Расположение компонентов системы TOD. 1 - разъём раздаточной коробки, 2 - датчик положения "4H/4L", 3 - планетарный редуктор прямой и пониженной передачи, 4 - механический блокиратор, 5 - многодисковая муфта сцепления, 6 - электромагнитная катушка, 7 - датчик скорости вращения заднего карданного вала, 8 - датчик скорости вращения переднего карданного вала.

- 2. Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза 5 раз в течение пяти
- Убедитесь, что коды неисправностей стерты.

<u>Примечание</u>: если выводится только код "12" - начальный код, то неисправностей не обнаружено и система должна работать нормально.


Проверка

Отсоедините разъем от электронного блока управления и измерьте напряжение и сопротивление между выводами, указанными в та "Напряжение на выводах блока". таблице

Примечание: перед отсоединением разъема от блока управления заглушите двигатель и выключите зажигание.

Снятие и установка


- 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- 2. Сдвиньте правое переднее сиденье вперёд и снимите подставку (1) для ног заднего пассажира.




- 3. Отсоедините разъем (2) жгута проводов от блока управления.
 4. Отверните болты и снимите блок
- управления.

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.


томобиле на расстояние приблизительно 50 метров.



2. Прижимая рукоятку следящего кольца к крышке, поверните муфту в сборе против часовой стрелки и отсоедините муфту от рукоятки.



3. Снимите удерживающую пружину с муфты, повернув её против часовой стрелки.




Примечания по установке


1. Нанесите приблизительно 1 гр. специальной смазки для подшипников на обе стороны дистанционного кольца и установите дистанционное кольцо.

установите дистанционное кольцо.
2. Нанесите приблизительно 3 гр. смазки для подшипников на внутреннюю
сторону кольца и установите кольцо.

3. Установите стопорное кольцо, не удаляя излишки смазки, как показано на рисунке.



1 - внутренняя сборка, 2 - смазка, 3 - корпус.




Снятие и установка ступицы. 1 - болт, 2 - детали крышки, 3 - прокладка, 4 - рукоятка, 5 - Х-кольцо, 6 - стопорный винт, 7 - стопорное кольцо, 8 - муфта в сборе, 9 - пружина, 10 - следящее кольцо, 11 - удерживающая пружина, 12 - стопорное и регулировочное кольца, 13 - детали корпуса, 14 - сборка внутренних деталей, 15 - дистанционное кольцо, 16 - кольцо, 17, 18 - стопорное кольцо, 19 - фиксирующая шайба и болт, 20 - гайка, 21 - ступица в сборе с тормозным диском, 22 - наружный подшипник, 23 - ротор датчика частоты вращения колеса (модели с ABS), 24 - внутренний подшипник, 25 - сальник.


4. Установите рукоятку.

а) Нанесите смазку на наружную поверхность рукоятки и внутреннюю поверхность крышки.

б) Совместите фиксирующий шарик с канавкой в крышке.




5. Установите стопорное кольцо ровной поверхностью в сторону рукоятки.
6. Совместите конец удерживающей пружины (1) с канавкой (2) для пружины на втулке и установите пружину.




7. Поверните конец пружины меньшего диаметра в сторону следящего кольца и установите пружину во втулке.

8. Совместите выступы следящего кольца (1) с направляющей канавкой (2) и соедините рукоятку с муфтой, прижимая муфту к рукоятке и поворачивая муфту против часовой стрелки относительно рукоятки.



9. При помощи оправки и молотка запрессуйте внутренний подшипник.



Примечания по снятию

Отсоедините тормозной шланг.

- а) Отверните болт и снимите его вместе прокладками, отсоедините шланг от суппорта.
- б) После отсоединения шланга закройте образовавшиеся отверстия при помощи крышки или клейкой ленты для исключения попадания посторонних материалов в тормозную систему.

Примечания по установке

Подсоедините тормозной шланг.

а) Установите прокладки.

<u>Примечание</u>: всегда используйте новые медные уплотняющие шайбы.

б) Убедитесь, что загнутый конец крючка шланга встал в фиксирующее отверстие.

Момент затяжки......35 H⋅м

Разборка и сборка суппорта

Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Суппорт".

<u>Примечание</u>: установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечания по разборке

Снимите поршень.

Вставьте деревянный брусок в суппорт и выдавите поршень при помощи сжатого воздуха, подав воздух в отверстие для подсоединения тормозного шланга.


Внимание:

- Во время подачи сжатого воздуха в цилиндр не держите пальцы перед поршнем и не пытайтесь удержать или направить поршень рукой. Это может послужить причиной ранения.
- Не подавайте в цилиндр воздух под очень большим давлением. Выдавливаемый таким давлением поршень может быть повреждён.

Примечания по сборке

При установке поршня нанесите специальную резиновую смазку на манжету поршня и стенки цилиндра.

<u>Примечание</u>: специальная резиновая смазка поставляется с ремонтным комплектом суппорта.




Задние тормозные механизмы


Замена тормозных колодок

- 1. Откачайте две трети тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
- 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подставки.
- 3. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Замена тормозных колодок".


<u>Примечание</u>: установка производится в порядке, обратном снятию.



Замена тормозных колодок. 1 - колесо, 2 - болт, 3 - суппорт, 4 - комплект колодок с прокладками, 5 - удерживающий пластинчатый вкладыш.



Снятие и установка тормозного суппорта. 1 - колесо, 2 - тормозной шланг, 3, 4 - болт, 5 - тормозной суппорт, 6 - скоба суппорта, 7 - тормозные колодки с прокладками, 8 - удерживающий пластинчатый вкладыш.



Суппорт. 1, 2 - болт, 3 - пыльник, 4 - стопорное кольцо, 5 - поршень, 6 - пыльник, 7 - уплотняющая манжета, 8 - штуцер прокачки и колпачок, 9 - суппорт.

Кузов


Передний бампер Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. (Модели с противотуманными фарами) Отсоедините разъёмы передних противотуманных фар.

3. Отверните болты крепления переднего бампера.

Момент затяжки......132 H⋅м




- 4. Снимите передний бампер в сборе.
- 5. Отверните нижние болты крепления. 6. Снимите отделку переднего бам-
- пера. 7. Отверните нижние болты крепления
- усилителя и отсоедините зажимы.

 8. Снимите усилитель переднего бам-
- пера в сборе. 9. Отверните болты крепления держа-
- теля переднего бампера. 10. Снимите передние противотуман-

ные фары.

11. Снимите направляющие переднего бампера.

Отсоедините два фиксатора, отверните две гайки, затем снимите прокладку.



12. При снятии переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний бампер".


<u>Внимание</u>: не снимайте бампер в одиночку, он может упасть и травмировать Вас.

13. Установка производится в порядке, обратном снятию.

14. (Модели с противотуманными фарами) После установки отрегулируйте положение противотуманных фар (см. главу "Электрооборудование кузова").

Снятие и установка кронштейна направляющей

- 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- 2. Снимите передний бампер.
- 3. Отверните три гайки и снимите кронштейн, как показано на рисунке.





4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Задний бампер Снятие и установка


- 1. (Тип 2, тип 3) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- 2. Снимите боковые крышки.
- 3. Отверните три винта и снимите брызговики.
- 4. Отверните винты крепления кронштейна заднего бампера.
- 5. Отверните болты крепления заднего бампера.

Момент затяжки 132 H·м





Передний бампер. 1 - болт крепления отделки бампера, 2 - передний бампер в сборе, 3 - фиксатор, 4 - проставка, 5 - болт крепления держателя переднего бампера, 6 - разъём передних противотуманных фар, 7 - фиксатор, 8 - направляющая переднего бампера, 9 - гайка, 10 - нижний болт крепления усилителя бампера, 11 - передние противотуманные фары, 12 - усилитель переднего бампера, 13, 14 - болт.



Задний бампер (тип 1). 1 - держатель заднего бампера, 2 - усилитель, 3 - кронштейн направляющей, 4 - фиксатор отделки заднего бампера, 5 - нижние винты крепления усилителя, 6 - верхние болты крепления усилителя, 7 - кронштейн крепления заднего бампера, 8 - винты крепления кронштейна, 9 - задний бампер в сборе, 10 - боковая крышка, 11 - брызговик, 12 - болты крепления заднего бампера, 13 - держатель заднего бампера, 14 - фиксатор.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 6VD1




Схема 2.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (AW30-40 LE)




Схема 10.

СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАРЯДКИ FL-1 80A MAIN \bigcirc P-2 + ← H-14 ВИНАЛИЖАЕ ЗОМАЕ H-49 B-11 P - 5 ACC FL-2 50A KEY SW 0 IG2 H-14 B-11 O ST 0 IG1 ℯ₿ H-49 H-49 B-11 P-6 P-10 W/G двигатель C-43 C-1 10A STARTER RELAY Æ ((4030201)) W/R 2 3 5 6 7 8 H-8 B-17 B-17 W/R H-8 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ P-1 P-5 16 /_Q B-17 C-43 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ (АКПП) P-2 P-6 BW. P-7 C-43 H-12 ⊚ P-3 B/W 17 H-12 H-42 X-17 P-4 P-10 ₿W B/W X-17 X-17 X-17 P-4 H-1 CTAPTEP В РЕЛЕ СТАРТЕРА X-17 X-17 X-17 W/R **(** B/Y P-3 H-1 H-12 (M)B-19 B-20 B-26 (модели без противоугонной системы) = B-20 КОНТРОЛЛЕР ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ B-20 ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА І | |-B-19

Схема 1.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

B-26

Содержание

Идентификация	3	Замена салонного фильтраПроверка уровня и замена масла МКПП (AR-5)	48
Сокращения и усповина		Проверка уровня и замена масла МКПП (МUA)	49
Сокращения и условные		Проверка уровня и замена	
обозначения	4	ра́боче́й жи́дкости АКПП (4L30-E)	49
Общие инструкции по ремонту	4	Проверка уровня и замена	
оощие иногрукции по ремонту		рабочей жидкости АКПП (AW30-40LE)Проверка уровня и замена	50
Точки установки гаражного домкрата		масла в раздаточной коробке	50
и лап подъемника	5	Проверка уровня рабочей жидкости сцепления	50
и лап под вежника	0	Проверка уровня тормозной жидкости	
Руководство по эксплуатации	6	Проверка уровня рабочей жидкости	
Блокировка дверей	6	усилителя рулевого управления	50
Одометр и счетчик пробега	7	Проверка уровня масла в механизме подключения	5
Тахометр		переднего моста во время движения (Shift on the fly) Проверка уровня и замена	5
Указатель количества топлива		масла в редукторе переднего моста	51
Указатель температуры охлаждающей жидкости Индикаторы комбинации приборов	o	Проверка уровня и замена	
Часы		масла в редукторе заднего моста	5′
Блок дополнительных указателей (Isuzu Bighorn)		D	
Стеклоподъемники		Двигатели 6VD1, 6VE1 - механическая	
Боковое стекло		часть	52
Световая сигнализация на автомобиле		Проверка и регулировка тепловых зазоров	
Регулировка яркости подсветки комбинации приборов Обогрев стекла задней двери		в приводе клапанов	52
Фальшфейер		Ремень привода ГРМ	
Капот и задняя дверь		Головки блока цилиндров	
Лючок топливно-заливной горловины		Снятие двигателяУстановка двигателя	
Переключатель управления стеклоочистителем		Блок цилиндров	
и омывателем	15	Замена переднего сальника коленчатого вала	
Выключатель очистителей и омывателей фар		Замена заднего сальника коленчатого вала	
Регулировка положения рулевого колесаУправление зеркалами			
Сиденья		Двигатель 4JG2 - механическая часть.	. 64
Обогрев сидений		Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах	64
Ремни безопасности		Снятие и установка двигателя	64
Меры предосторожности при эксплуатации		Опоры двигателя	
автомобилей, оборудованных системой SRS		Промежуточный охладитель наддувочного воздуха Крышка головки блока цилиндров	67
Люк		крышка головки олока цилиндров Впускной коллектор	
Розетки для подключения дополнительных устройств		Выпускной коллектор	
Управление отопителем и кондиционером		Турбокомпрессор	
Магнитола		Ремень привода ГРМ	69
Переключатель управления системой поддержания		Замена маслосъемных колпачков	
скорости	25	Головка блока цилиндров	
Управление автомобилем с АКПП		Картер двигателяМаслоохладитель	
Выключатель заднего стабилизатораОсобенности трансмиссии моделей 4WD		Маслоохладитель	
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	30	Коленчатый вал	
Советы по вождению в различных условиях		Замена переднего сальника коленчатого вала	
Буксировка автомобиля	31		
Запуск двигателя	31		
Неисправности двигателя во время движения	32	Двигатель 4JX1 - механическая часть	
Домкрат и инструменты		Общая информация	
Запасное колесо		Особенности конструкции	
Поддомкрачивание автомобиляЗамена колеса		Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах Ремень привода ГРМ и шестеренный механизм	ŏ∠
Рекомендации по выбору шин		Головка блока цилиндров	
Проверка давления и состояния шин		Снятие и установка двигателя	
Замена шин	35	Опоры двигателя	
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков		Крышка головки блока цилиндров	
Замена дисков колес			
Индикаторы износа накладок тормозных колодок		Двигатели 6VD1, 6VE1 - общие	
Каталитический нейтрализатор и система выпуска Проверка и замена предохранителей		процедуры ремонта	88
Замена ламп		Головка блока цилиндров	88
		Блок цилиндров	92
Техническое обслуживание и общие	40	Двигатель 4JG2 - общие	
проверки и регулировки	40	• •	~
Интервалы обслуживания	40	процедуры ремонта	. 98
Моторное масло и фильтр		Головка блока цилиндров	98
Охлаждающая жидкость		Распределительный вал	. 100
Топливная системаПроверка элемента воздушного фильтра		Ось коромыселМасляный насос	102
Проверка элемента воздушного фильтра Аккумуляторная батарея		Масляный насос Коленчатый вал	
Проверка давления конца такта сжатия		Поршни и шатуны	
Ремень привода навесных агрегатов		Блок ципиндров	

Двигатель 4JX1 - общие процедуры		Система управления	
ремонта	111	двигателем (4JG2)	169
Головка блока цилиндров		Система рециркуляции отработавших газов (EGR)	
Блок цилиндров		Система облегчения холодного пуска (QOS)	
		Система самодиагностики	
Система охлаждения	. 119		
Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости		Система управления	
Проверка отсутствия утечек охлаждающей жидкости.		двигателем (4ЈХ1)	175
Радиатор		Расположение компонентов	177
Насос охлаждающей жидкости		Снятие и установка компонентов	۱۱۱ 17۶
Термостат		Датчик положения распределительного вала	178
Вентилятор	122	Датчик положения распределительного вала	178
·		Датчик температуры охлаждающей жидкости	178
Система смазки (6VD1, 6VE1)	. 123	Датчик температуры воздуха на впуске	178
Замена моторного масла и фильтра		Датчик абсолютного давления	
Проверка давления масла		во впускном коллекторе	178
Масляный насос		Датчик температуры масла	
Маслоохладитель	126	Электронный блок управления	179
Масляный поддон	126	Датчик положения дроссельной заслонки	
		Датчик скорости	
Система смазки / топливная		<u>Д</u> атчик положения педали акселератора	
система (4JX1)	127	Датчик уровня топлива	
		Датчик температуры топлива	
Масляный охладитель		Электропневмоклапан EGR	
Масляный насос (низкого давления)		Клапан управления разрежением	
Kaptep		Система самодиагностики Диагностический разъем (DLC)	۱۵۱
Трубка топливного насосаМасляная трубка		Считывание кодов	100
Масляная груокаМасляная рампа и форсунки		(по индикатору "CHECK ENGINE")	180
Масляная рампа и форсункиМасляный насос высокого давления	120	Считывание кодов (при помощи сканера)	180
імасляный насос высокого давления	129	Стирание кодов	
Cuctoma Bublicka		Диагностические коды	
Система впрыска		системы управления двигателем	181
топлива (6VD1, 6VE1)	. 130	Технические данные, считываемые	
Меры предосторожности		при помощи сканера	182
при работе с топливной системой	130	Выводы электронного блока управления	182
Топливный насос	131		
Регулятор давления топлива		Система снижения токсичности	184
Форсунки		Система улавливания паров топлива	184
Топливный коллектор		Система рециркуляции отработавших газов	
Клапан системы принудительной вентиляции картера.	134	Клапан системы управления частотой вращения хол	
Педаль акселератора		хода (двигатели 6VD1, 6VE1 с 1998 г.)	184
(двигатели 6VD1, 6VE1 с 1998 г.)		Каталитический нейтрализатор	185
Педаль акселератора (двигатель 6VE1 с 2002 г.)		0	400
Корпус дроссельной заслонки		Система выпуска ОГ	186
Датчик положения дроссельной заслонки		Приемная труба системы выпуска ОГ (4JG2, 4JX1)	186
Датчик положения коленчатого вала	136	Центральная труба системы выпуска (4JG2, 4JX1)	186
Датчик положения распределительного вала	127	Заслонка выпускного тракта (4JG2, 4JX1)	187
(двигатели 6VD1, 6VE1 с 1998 г.) Датчик детонации (двигатели 6VD1, 6VE1 с 1998 г.)	137	Глушитель (4JG2, 4JX1)	18 <i>1</i>
датчик детонации (двигатели бурт, бурт с тээбт.) Подогреваемый кислородный датчик		Выхлопная труба (4JG2, 4JX1)	18 <i>i</i>
Подогреваемый кислородный датчик Блок контроля рабочего процесса	131	C	
днок контроля рассчего процесса (двигатель 6VE1 с 2002 г.)	138	Система впуска	
Датчик массового расхода воздуха	138	и турбонаддува (4JX1)	189
датчик массового расхода воздуха Датчик абсолютного давления	100	Меры предосторожности	189
во впускном коллекторе	138	Выпускной коллектор и турбокомпрессор	189
Датчик температуры охлаждающей жидкости	138	Турбокомпрессор	
Датчик температуры воздуха на впуске		Дроссельная заслонка	
Датчик давления рабочей жидкости		Впускной коллектор	
усилителя рулевого управления		Промежуточный охладитель наддувочного воздуха	191
(двигатели 6VD1, 6VE1 с 1998 г.)	139		
Топливный бак		Система запуска	182
Датчик-указатель уровня топлива	140	Стартер	192
Блок управления		Катушки зажигания (6VD1, 6VE1)	196
Система диагностирования	141	Свечи зажигания (6VD1, 6VE1)	196
Выводы электронного блока управления	153	Датчик положения коленчатого вала (6VD1, 6VE1)	
		Проверка системы QOS-4 (4JX1)	197
Топливная система (4JG2)	. 161		400
Топливный фильтр		Система зарядки	
Форсунки	161	Меры предосторожности	198
Топливный насос высокого давления		Проверка на автомобиле	
Топливный бак		Генератор	198
Датчик указателя уровня топлива		Вакуумный насос (4JG2)	204
Крышка заливной горловины	165	C.,,,,,,,,,,	200
Педаль акселератора (1992-1995 гг.)	165	Сцепление	ZUC
Педаль акселератора (с 1995 г.)	165	Проверка уровня рабочей жидкости сцепления	
Регулировка цикловой подачи ТНВД	166	Прокачка гидропривода выключения сцепления	206 206
LIDOREDKA N DECUDINORKA LHKIL DA ADTOMODINDE	Th/	поивол выключения спеппения	7116

Гедаль сцепления		Передний и задний мосты	. 273
Главный цилиндр сцепления Рабочий цилиндр сцепления		Замена сальника	
Таоочии цилиндр сцепления Демпфер		Балка переднего моста	
Сцепление		Редуктор переднего моста	
040131013101310131101311013110131101311	200	Система переключения во время движения	
Механическая коробка		Балка заднего моста	279
	242	Редуктор заднего моста	28 1
передач (MUA)		Попроско	204
Проверка уровня и замена масла в МКПП	212	Подвеска	. 204
Снятие		Проверка и регулировка углов установки передней	004
Установка	214	подвески	284
W		Ступица переднего колеса и тормозной диск	
Механическая коробка		(модели с возможностью подключения во время движения)	295
передач (AR-5)	221	Ступица переднего колеса и тормозной диск	200
Проверка уровня и замена масла в МКПП	221	(модели с ручным подключением)	286
Снятие		Передний приводной вал	288
Установка		Амортизатор	
Замена заднего сальника (переходник раздаточной		Стабилизатор поперечной устойчивости	
коробки)	224	Торсион	
		Поворотный кулак	
Автоматическая коробка		Верхний рычаг передней подвески	293
	227	Нижний рычаг передней подвески	294
передач (4L30-E)		Верхняя шаровая опора	295
Диагностика		Нижняя шаровая опора	
Проверка уровня и замена рабочей жидкости		Полуоси заднего моста	
Проверка утечек рабочей жидкости		Пружина	
Проверка механических систем КПП		Амортизатор задней подвески	
Элементы электрической части системы управления		Продольный рычаг	
Выключатель запрещения запуска		Центральная тяга подвески	
Электромагнитные клапаны (корпус АКПП)		Тяга Панара	300
Электромагнитные клапаны (корпус переходника)		Стабилизатор поперечной устойчивости	200
Датчик скорости		задней подвески	300
Датчик температуры рабочей жидкости АКПП		Dynamas venamentus	202
Блок клапанов (корпус АКПП)		Рулевое управление	. 302
Блок клапанов (корпус переходника)		Проверка уровня рабочей жидкости	200
Блок управления АКППСелектор		усилителя рулевого управления	
Коробка передач		Проверка системы гидроусилителя руля	302
пороска передач	240	Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления	202
Автоматическая коробка			302
<u>-</u>		Промывка системы гидроусилителя рулевого управления	303
передач (AW30-40LE)		Рулевое колесо	303
Диагностика		Рулевая колонка	
Проверка уровня и замена рабочей жидкости	244	Рулевой механизм	
Проверка механических систем КПП		Центральная рулевая тяга	
Элементы электрической части системы управления		Боковая рулевая тяга	
Выключатель запрещения запуска		Маятниковый рычаг	
Переключатель режима работы АКПП	248	Насос системы гидроусилителя рулевого управления.	
Выключатель повышающей передачи (O/D OFF)		Tipe year of py and y particular	
Электромагнитные клапаны		Тормозная система	. 313
Датчик скорости №1		Проверка уровня тормозной жидкости	313
Датчик температуры рабочей жидкости АКПП	249	Прокачка тормозной системы	313
Датчик положения дроссельной заслонки		Педаль тормоза	313
Блок управления АКПП		Проверка толщины накладок дисковых тормозных	
Селектор		механизмов	
Коробка передач	201	Проверка осевого биения переднего тормозного диска	314
Систома полупіонония		Проверка параллельности рабочих поверхностей	
Система подключения		переднего тормозного диска	
полного привода	. 254	Проверка толщины переднего тормозного диска	
Описание	254	Проверка осевого биения заднего тормозного диска.	314
Проверка элементов	255	Проверка параллельности рабочих поверхностей	044
Блок управления системы подключения		заднего тормозного диска	
полного привода	257	Проверка толщины заднего тормозного диска	
•		Пропорциональный и перепускной клапаны	o 14
Система подключения		Клапан перераспределения тормозных сил в зависимости от нагрузки	215
полного привода (TOD)	258	Педаль тормоза	215
Описание	250	Выключатель стоп-сигналов	
Описание Блок управления и компоненты системы TOD		Бачок тормозной жидкости	
אונט אווף אוויסווט אווא אווא אוויסווט אוויסוע אוויסוע אוויסועס אוויסוע אוויסוע אוויסוע אוויסוע אוויסוע אוויסוע	209	Главный тормозной цилиндр	316
Раздаточная коробка	262	Вакуумный усилитель	
і аздаточная короока	. 202	Передние тормозные механизмы	
Pastatouusa konofiis /TOD	266	Задние тормозные механизмы	318
Раздаточная коробка (TOD)	. 200	Стояночный тормоз	
Иар = а	270	Антиблокировочная система тормозов	
Қардаңный вал	. 4/0	Описание системы диагностики	321
Передний карданный вал		Считывание кодов неисправностей	
Задний карданный вал	2/2	Сброс колов неисправностей	321

Снятие и установка модулятора давления и блока управления (модели с левым рулем)	322	Схемы электрооборудования	411
и олока управления (модели с левым рулем) Снятие и установка модулятора давления	322	Обозначения, применяемые на схемах	
(модели с правым рулем)	322	электрооборудования	411
Снятие и установка блока управления		Коды цветов проводов	
системы ÁBS (модели с правым рулем)	322	Схемы электрооборудования	412
Проверка напряжения и сопротивления элементов		Система запуска и зарядки	
системы ABS (модели с правым рулем)		Система управления двигателем 6VD1	
Датчики частоты вращения передних колес		Фары и противотуманные фонари	
Датчики частоты вращения задних колес Датчик замедления		Габариты и подсветкаСтоп-сигналы и обогреватель заднего стекла	410
датчик замедления	020	Указатели поворота, аварийная сигнализация,	417
Кузов	330	освещение при повороте, фонари заднего хода	
Передний бампер		и звуковой сигнал	418
Задний бампер		Освещение салона, багажного отделения и зуммер	
Решётка радиатора		системы напоминания об оставленном в замке	
Вентиляционная решетка	332	зажигания ключе	
<u>К</u> апот		Центральный замок	
Переднее крыло		Электрические стеклоподъемники	
Передняя дверь		Антиблокировочная система тормозов (ABS)	
Задняя боковая дверьЗадняя дверь	330	Антиблокировочная система тормозов (ABS) (МКПП) Антиблокировочная система тормозов (ABS) (АКПП)	
Лючок топливно-заливной горловины		Система управления АКПП (4L30-E)	
Боковое зеркало заднего вида		Система управления АКПП (AW30-40LE)	
Лобовое стекло		Блокировка селектора АКПП	428
Заднее неподвижное боковое стекло		Стеклоочистители и стеклоомыватели	429
Заднее боковое стекло		Очистители и омыватели фар	430
Стекло задней двери		Электропривод зеркал	431
Люк		Комбинация приборов (1)	432
Панель приборовВнутренняя отделка салона		Комбинация приборов (2)	433
Отделка крыши		Кондиционер с ручным управлением	434
Ремни безопасности		Кондиционер с автоматическим управлением	
Сиденья		Подогрев сиденийЛюк с электроприводом	
		Электропривод сидений	
Кондиционер, отопление		Система поддержания скорости (круиз-контроль)	440
и вентиляция	360	Схемы электрооборудования	
Кондиционер	360	(дополнение (Isuzu Bighorn с 1997г.))	441
Отопление	367	Система запуска и зарядки	441
Вентиляция		Система управления двигателем 4JX1	
Рычаги и приводные тяги		Фары и противотуманные фонари	
Компрессор		Габариты и подсветка	
Самодиагностика	3/3	Стоп-сигналы и обогреватель заднего стекла	448
Система пассивной		Указатели поворота, аварийная сигнализация, освещение при повороте, фонари заднего хода	
	074	и звуковой сигнал	449
безопасности (SRS)	3/4	Освещение салона и багажного отделения и зуммер	
Меры предосторожности	074	системы предупреждения о движении задним ходом	451
при эксплуатации и проведении ремонтных работ		Центральный замок	453
Блок управления системой пассивной безопасности Подушки безопасности		Электрические стеклоподъемники	454
Спиральный провод		Система управления АКПП (AW30-40LE)	455
Преднатяжители ремней		Блокировка селектора АКПП	
Диагностика		Стеклоочистители и стеклоомывателиОчистители и омыватели фар	
_		Дополнительное оборудование	
Электрооборудование кузова		Электропривод зеркал	
Расположение блоков реле и предохранителей	378	Комбинация приборов (1)	462
Комбинация приборов		Комбинация приборов (2)	464
Замок зажигания		Кондиционер с ручным управлением	465
Система освещения Стеклоочистители и стеклоомыватели		Система управления полным приводом (TOD)	
Электронасос омывателя лобового стекла		Система пассивной безопасности (SRS)	469
Центральный замок		Система поддержания скорости (круиз-контроль)	4/0
Стеклоподъемники	396	Схемы электрооборудования	
Люк	398	(дополнение (Isuzu Trooper))	471
Электропривод зеркал		Система запуска и зарядки	4/1
Электропривод сидений		Фары и противотуманные фары	
Обогреватели сидений		Габариты и подсветка	4/4
Система комфорта		Указатели поворота, аварийная сигнализация, лампы освещения при повороте, фонари	
ПрикуривательЦифровые часы		заднего хода и звуковой сигнал	476
Стержневая антенна		Освещение салона и багажного отделения и зуммер	0
Автоматическая антенна		системы предупреждения о движении задним ходом	
Штырь антенны		(модели с удлиненной колесной базой)	477
Радиоприемник	407	Освещение салона и багажного отделения и зуммер	
Передний и задний динамики	407	системы предупреждения о движении задним ходом	
Звуковой сигнал		(модели с короткой колесной базой)	
Противоугонная системаСистема година - контроль)		Комбинация приборов	
оистыма поддержания скорости (круиз - контроль)	4 09	Люк с электроприводом	40 l