

# CTWINGSKIT\_BC28 板使用手册 V1.0

天翼物联科技有限公司 2019年10月

#### 文档信息

文档名称	CTWINGSKIT_BC28 板使用手册
文件编号	V1.0
编制人	廖剑峰
保密级别	

分发范围:终端开发者

模块分册 ii

# 目 录

1	、 概述	. 1
	1.1 本文档的内容和适用范围	1
	1.2 规范制定、执行和修订	. 1
	1.3 缩略语	
2	、 CTWINGSKIT_BC28 板及功能概述	. 3
	2.1 CTWINGSKIT_BC28 板概述	. 3
	CTWINGSKIT_BC28 板接口简介	. 4
3	、 CTWINGSKIT_BC28 板使用指导	. 5
	3.1 电源接口	. 5
	3.2 ST LINK 功能	. 5
	3.3 电源指示灯	. 6
	3.4 SWD 下载接口	. 6
	3.5 RESET 设置	. 7
	3.6 三色灯	7
	3.7 扩展 IO 接口	. 7
	3.8 马达	8
	3.9 温湿度传感器	8
	3.10 光学传感器	9
	3.11 USB 接口	
	3.12 按键	
4	、 CTWINGSKIT BC28 板的尺寸说明	.11

# 1、概述

## 1.1 本文档的内容和适用范围

本规范规定了 AEP 项目的 CTWingSKIT\_BC28 板硬件信息,包括硬件架构、设备功能、外部接口、性能指标等内容,主要适用于 CTWingSKIT\_BC28 板的硬件规格、软件调试、硬件设计及用户使用等提供技术依据。

本规范的增补、修订及解释权属天翼物联科技有限公司。如天翼物联科技有限公司 在此之前的文件与本规范有矛盾,按此规范执行。

### 1.2 规范制定、执行和修订

本业务规范起草单位: 天翼物联科技有限公司上海研究中心。

本规范由天翼物联科技有限公司组织制定和颁布。

本规范的制定权、解释权、修改权归天翼物联科技有限公司所有。

本规范自颁布之日起执行。

终端分册 1

# 1.3 缩略语


缩写	解释说明		
- # <del>-</del>   # <del>-                                     </del>	英文解释	中文解释	
3GPP	Third Generation Partnership Project	第三代伙伴计划	
ARM	Advanced RISC Machines	增强型精简指令处理器	
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准代码	
AT	A Ttention	AT 指令,一种面向行的命令语言	
AEP	Application Enable Platform	应用使能平台	
NB-IoT	Narrow band Internet of thing	窄带物理网	
eMTC	enhanced machine type of communication	增强机器类通信	
SDK	Software Development Kit	软件开发工具	
RAM	Random Access Memory	随机存储器	
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元	
ADC	Analog-to-Digital Converter	数模转换器	
I/O	Input/Output	输入/输出	
APB	Advanced Peripheral Bus	高级外设总线	
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制	
I2C	Inter-Integrated Circuit,	集成电路总线	
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口	
UART	UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter	通用异步收发传输器	
LED	Light emitting diode	发光二极管	
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试接口	
STLINK	ST Link	意法半导体接口	

# 2、CTWINGSKIT\_BC28 板及功能概述

#### 2.1 CTWINGSKIT\_BC28 板概述


CTWINGSKIT\_BC28 板是中国电信基于意法半导体公司的 MCU 和移远的 NBIOT 通信模组开发的开发板。MCU 采用的意法半导体公司的 STM32F103 系列芯片,通信模组采用移远的低功耗 NBIOT 模组,开发者通过使用板载的 ST-LINK 功能可以实现对主控 MCU 进行程序的下载及调试。

开发板上包含有按键、SWD 调试接口、USB 接口、RGB 三色灯、马达、温湿度传感器、红外传感器、扩展 IO、调试串口等功能。



## 2.2 CTWINGSKIT\_BC28 板接口简介


CTWINGSKIT\_BC28 板基于基于意法半导体公司的 MCU 和移远的 NBIOT 通信模组开发,具备丰富的扩张接口,具体功能分布如下图所示:




# 3、CTWINGSKIT\_BC28 板使用指导

### 3.1 电源接口

CTWINGSKIT\_BC28 板主要电源输入为MICRO USB 口。当用户使用 Micro USB A 端口给 CTWINGSKIT\_BC28 板供电时,使用 USB1 端口输入 5V 电源:




基板还可以使用 Micro USB B 端口对其供电:



## 3.2 ST LINK 功能

CTWINGSKIT\_BC28 板带有 ST-LINK 功能,开发者只需将开发板与电脑通过 USB A 端口连接即可完成对于主控 MCU 的程序下载及调试。




### 3.3 NB 模组功能

BC28 提供了多路串口,包括进行 AT 指令交互的主串口,固件升级的 debug 串口以及用于抄送日志的 USB。主串口提供了思路接口包括 UART\_CTS、UART\_RTS、UART\_TX 以及 UART\_RX,可以直接使用 TX\RX 两路进行 AT 交互。默认的波特率设置为 115200, StopBits 为 1、Parity 设置为 None、ByteSize8 位,FlowControl 无。具体指令请参考 BC28 模块 AT 指令手册。

模组的主串口与 MCU 相连接,可以通过 MCU 对模组发送 AT 指令。

#### 3.4 电源指示灯

当 CTWINGSKIT\_BC28 板上电以后,拨动电源开关后,板上面的电源指示灯 LED1 会点亮:




#### 3.5 SWD 下载接口

用户可以通过使用 CTWINGSKIT\_BC28 板上的 CN2 连接器,连接到 ST-LINK上,从而在电脑端进行程序下载及调试的工作:

连接器	PIN 号	信号名称	MCU Pin脚	功能
	3	SWDIO	PA13	DATA 输入
CN2	2	SWCLK	PA14	CLK 输入
CNZ	1	VCC	-	3V3 电源
	4	GND	-	地

#### 3.6 RESET 设置

CTWINGSKIT\_BC28 板对 MCU 进行按键复位,按下 NRSET 按键超过500ms:



### 3.7 三色灯

CTWINGSKIT\_BC28 板为开发者提供了两组三色灯,开发者可以通过软件定义三色灯的功能,来实现对于不同功能状态的显示。三色灯的状态是通过MCU的 IO 口来定义。用户通过对 MCU的 IO 进行配置,可以在用户的定义下显示不同的状态。

显示器件	显示管脚	MCU 管脚
	LED1_RED	PB2
RGB 1	LED1_GREEN	PB10
	LED1_BLUE	PB11
	LED2_RED	PB12
RGB 2	LED2_GREEN	PB13
	LED2_BLUE	PB14

## 3.8 扩展 IO 接口

CTWINGSKIT\_BC28 板上为用户提供了 7 个 IO 口进行自定义配置,用户可以自己定义进行扩展,具体配置情况如下:

P2 管脚	MCU 管脚
1	PA0
2	PA1

3	PB9
4	PC13
5	PB5
6	PB4
7	VCC
8	PB4
9	VCC
10	GND

#### 3.9 马达

CTWINGSKIT\_BC28 板搭载了一个马达。马达通过 IO 口与 MCU 连接。用户可以通过软件实现对马达的正反转进行控制。


用户可以通过 MCU 的 PB0 和 PB1 进行控制。



### 3.10 温湿度传感器


开发板上使用的是 ST 公司的 HTS221 温湿度传感器, HTS221 是一款超紧凑的相对湿度和温度传感器。 该器件包括一个检测元件和混合信号 ASIC, 通过数字串行接口提供计量信息。

用户可以通过 MCU 的 I2C 接口对传感器的温度、湿度数据进行读取操作。



#### 3.11 光学传感器

光学传感器的数据线只占用一个管脚,当元器件ST188被遮挡时,IR\_DATA输出低电平,同时LED亮起;未被遮挡时,IR\_DATA输出高电平,LED熄灭。



### 3.12 USB B 接口

CTWINGSKIT\_BC28 板上还有一个 USB B 接口。

主要用于抓取 NBIOT 模组的 LOGO 信息及升级使用,也可以作为 CTWINGSKIT\_BC28 板上的供电使用。

#### 3.13 按键

CTWINGSKIT\_BC28 板上有四个物理按键,一个为 MCU reset 按钮,一个 为模组 reset 按钮,另外给开发者提供了 2 个物理可编辑按键,可以通过按键 来对设备进行中断或者触发操作,也可以用于计数。用户可以根据自身需求自定义按键的功能。

按键序号	MCU 管脚	信号定义	
S1	PA6	KEY_1	
S2	PA7	KEY_2	

# 4、CTWingSKIT\_BC28 板的尺寸说明

基板的具体尺寸如下图所示,单位是 mm:

