

ArduinoExamples示例说明

V1.5

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址: 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 1802

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V1.0	2019/1/15	创建文档	Huang Leilei	Wang Min
V1.1	2019/1/18	更新固件烧录方法	Huang Leilei	Wang Min
V1.2	2019/1/25	添加 python 环境处理及烧录注 意事项	Huang Leilei	Wang Min
V1.3	2019/3/25	更新 Oneshot 示例; 更新 Python 环境软件包依赖; 根据烧录过程更新部分表述	Huang Leilei	Wang Min
V1.4	2019/4/12	更新部分示例位置及打开说明	Huang Leilei	Wang Min
V1.5	2019/4/30	删除 examples 目录及当前不存在示例,并更新部分表述内容	Huang Leilei	Wangmin
X				




目录

1	引言.		1
	1.1	编写目的	1
	1.2	预期读者	1
	1.3	术语定义	1
	1.4	参考资料	1
2	固件是	烧录方法	2
	2.1	自动烧录	2
		2.1.1 python 环境依赖(可选)	2
	2.2	手动烧录	2
	2.3	注意事项	2
3	sketch	h_dns	4
	3.1	功能描述	4
	3.2	使用	4
	3.3	验证及效果	5
4	sketch	h_dnsserver	6
	4.1	功能描述	6
	4.2	使用	6
	4.3	验证及效果	6
5	sketch	h_innerflash	8
	5.1	功能描述	8
	5.2	使用	
	5.3	验证及效果	9
6	sketch	h_led_ap	10
	6.1	功能描述	10
	6.2	使用	10
4	6.3	验证及效果	10
7	sketch	h_MsTimer1	12
	7.1	功能描述	12
	7.2	使用	12
	7.3	验证及效果	12
8	sketch	h_ntp_client	13
	8.1	功能描述	13
	8.2	使用	13
		I	



	8.3	验证及效果		14
9	sketch	n_oneshot_key		15
	9.1	功能描述		15
	9.2	使用		15
	9.3	验证及效果		15
10	sketcl	n_sta		18
	10.1	功能描述		18
	10.2	使用		18
11	sketcl	n_wifi_client		19
	11.1	功能描述		19
	11.2	使用		19
	11.3	验证及效果		19
12	sketch	n_cloud		20
	12.1	功能描述		20
	12.2	使用		20
	12.3	验证及效果	4,-1	21
4				





1 引言

1.1 编写目的

该文档用于阐述 W600-Arduino 开发板的板级支持包中带有的 examples 的相关说明和使用方法。

1.2 预期读者

本文的预期读者为相关的设计人员、开发人员以及可能的相关爱好者。

1.3 术语定义

无。

1.4 参考资料

无。

Winner Micro 郵級機器由于

北京联盛德微电子有限责任公司

2 固件烧录方法

注:

Arduino IDE 的编译方法为: 点击 Arduino IDE 的验证按钮()或选择【项目】->【编译/验证】功能,编译 sketch。 另外,第一次使用 W600 Arduino 开发板时,建议首先烧录一次 FLS 文件(0.3.0 版本的 wmtools 可以自动烧录 FLS)。

2.1 自动烧录

Arduino IDE 中自带有烧录功能,为了用户带来更大的便利,现在的发布版本(wmtools 自 0.2.0 版本起)完成了初步的烧录功能。

在使用 Arduino IDE 的烧录功能时,只需要点击 按钮(或【项目】->【上传】)功能,同时将 开发板的端口选择正确的串口(【工具】->【端口】),即可以同时完成编译、烧录两个功能。

2.1.1 python 环境依赖 (**可选**)

目前针对 Windows 环境,我们已经提供了可供烧录的 exe 程序,但是由于一些版本上的问题,对 xp 环境支持的不是很好,建议开发者使用 win7 进行 W600 Arduino 的开发。

由于这一部分,我们使用 Python 完成固件烧录功能,所以,需要对 python 的默认环境进行处理一下(这里仅仅简述,具体可以查看源码包中的 README.md 文件):

- 1) 安装 python 环境 (建议 3.4 版本);
- 2) 必要时,根据实际情况修改系统的环境变量;
- 3) 妄装 pyserial、pyprind Python 包。

2.2 手动烧录

编译成功之后,在 Temp\arduino_build_488192 文件夹(具体的 arduino_build_xxxx 目录由 Arduino IDE 自动创建,注意该目录的创建时间,当前系统下最新的目录就是保存 img 文件的目录)下会生成 sketch_dec27a.ino.sec.img、sketch_dec27a.ino.FLS 和 sketch_dec27a.ino.gz.img(这些文件名也随 Arduino IDE 的运行情况而可能发生不一致,具体根据实际情况而定),将 sketch_dec27a.ino.gz.img 或 sketch_dec27a.ino.sec.img 文件烧录到 W600 EV BOARD Arduino 开发板中。

2.3 注意事项

- 1) 第一次使用 W600 Arduino 开发板,建议首先烧录 FLS 文件;
- 2) 为了有效使用 Arduino IDE 的自动烧录功能,请确保升级之前的固件可以正常工作,并且运行中的各个任务可以正常调度(0.2.3 版本修改后的烧录程序增加了串口波特率遍历的功能,并且针对当前支持的所有波特率最多循环三次,同时,每次循环会在 Aruino IDE 交互窗口给出对应的提示信息,如 "First try cycle...", "Second try cycle..." 和 "Third try cycle..."。如果烧录失败,请手动烧录);
- 3) 如果自动烧录功能失败,或长时间没有返回(大于 45 秒(FLS 的最长烧录时间),在 wmtools-0.3.1 版本之后,烧录过程提供了进度显示),请考虑使用手动方式进行固件升级;
- 4) 由于目前 Arduino 开发板使用的 W600 芯片不包含有 ADC 功能,如果由需要的用户请使用



W601 芯片。






3 sketch dns

3.1 功能描述

sketch_dns 示例代码包含了 WiFi Station 和 DNS Client 两个功能,WiFi Station 功能示例不单单包含有连接热点的功能,还包括一些 WiFi 和网络状态信息的查询功能,具体参考下面的流程图:



3.2 使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File 】 -> 【示例/Examples 】-> 【Dns 】-> 【Dns 】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前, w600-arduino-x.x.x\examples\sketch_dns.cpp 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。



3.3 验证及效果

该测试代码自动在 W600-Arduino 开发板中运行,不需要人工额外干预,一次运行效果如下图所示:



4 sketch dnsserver

4.1 功能描述

如下流程图所示, sketch_dnsserver 示例代码主要完成两个功能: 软 AP 的创建和本地 DNSServer 的初始化,完成这两部分工作之后,w600-arduino 开发板进入 loop 主循环等待 Station 连接创建的软 AP:



4.2 使用


- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】->【DNSServer】->【DNSServer】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前,w600-arduino-x.x.x\examples\sketch_dnsserver.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

4.3 验证及效果

1、此次验证使用 Android 手机连接软 AP (SSID 为: ABCDEFG);



- 2、打开 Android 手机的终端模拟器;
- 3、在终端模拟器的命令行输入: ping www.w600.com;
- 4、得到 W600 Arduino 开发板给出回复,如下图所示:






5 sketch innerflash

5.1 功能描述

在 W600 芯片内部,集成了一块 1M 的 flash,用于存储 img 和一些用户数据。在 W600 Arduino 支持包中同样提供了对应的 Flash 读写接口。该示例程序给出了 flash 读写的使用参考,逻辑参考下面的流程图:



5.2 使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】-> 【InnerFlash】 -> 【InnerFlash】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前,w600-arduino-x.x.x.x\examples\ sketch_innerflash.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。



5.3 验证及效果


该示例程序同样不需要进行人工干预,每执行一次 loop, 就交替选择写 flash 或擦 flash 动作,效果如下图所示:



6 sketch led ap

6.1 功能描述

该示例代码集合了几个功能: USER Button 按键、LED 切换闪烁、软 AP 的创建与销毁,由于该示例始终循环监控 USER Button 的情况,与 setup(),loop() 关系不是特别大,故而仅仅说明主体逻辑,其逻辑流程如下图所示:



6.2 使用


- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】->【W600WiFi】->【LED-AP】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前, w600-arduino-x.x.x\examples\sketch_led_ap.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

6.3 验证及效果

由于该示例需要用到三色 LED 灯,将 Arduino 开发板上的 3个 switch 拨向 ON,然后适时按下 User



Button 按键, UARTO 给出的信息如下图所示:





7 sketch MsTimer1

7.1 功能描述

该示例代码主要演示定时器的使用、PWM、tone 方法以及对应的捕获功能。

7.2 使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】-> 【MsTimer】 -> 【MsTimer】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前,w600-arduino-x.x.x\examples\sketch_MsTimer1.cpp 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

7.3 验证及效果

在接入的 Serial0 上会看到对应的定时器内容以及 PB12 引脚的捕获输出,默认时,没有直接让 PB12 与其他引脚连接,开发者可以使用排线将 PWM1 或 PWM2 与 PB12 进行连接以测试对应的功能。



8 sketch_ntp_client

8.1 功能描述

该示例借 NTP 协议的交互,给出了 ndp 协议的封装及解析方法,流程逻辑如下图所示:




8.2 使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】->【W600WiFi】->【NTP】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前, w600-arduino-x.x.x\examples\sketch ntp client.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。



8.3 验证及效果

一次 NTP Client 过程验证结果如下图所示:





9 sketch oneshot key

9.1 功能描述

该示例演示了 SDK 提供的 oneshot 功能,主要作用于 WiFi 上,用于完成 WiFi 的一键配网功能。示例代码通过检测 USER 按键按下超过 5 秒钟后启动一键配网功能,逻辑比较简单,在这里不再详细给出。

9.2 使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】-> 【W600WiFi】-> 【Oneshot-Key】 打开该示例工程 (在 0.2.4 版本之前,w600-arduino-x.x.x\examples\sketch_oneshot_key.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区):
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

9.3 验证及效果


Oneshot 的使用需要对应的 App 配合,该 App 随着我司的 SDK 进行发布。 W600 EV BOARD V1.0 开发板上一次测试过程如下图所示:



```
Hit ESC key to stop autoboot: 0
setup()
Please press USER_BTN for at leaset 5 seconds...
oneshot state:1
oneshot Mode:0
Isd connect, ssid:123456789, pwd:kobe19780823, time:34324
Please press USER_BTN for at leaset 5 seconds...
oneshot net up, time:36592
Please press USER_BTN for at leaset 5 seconds...
Please press USER_BTN for a
```

连接成功之后,Oneshot App 界面的截图如下图所示:







10 sketch sta

10.1功能描述

该示例同样也很简单,给出了以 Station 方式工作的 WiFi 的基本使用方法,包括了 WiFi 连接、状态查询、DNS 解析等功能的演示,详情请参考对应的示例文件。

10.2使用


- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】->【W600WiFi】->【Sta】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前, w600-arduino-x.x.x\examples\ sketch sta.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

10.3验证及效果

烧录完毕 img 之后, W600 Arduino 将在启动之后, 自动连接设定的 SSID, 并且给出 网络配置信息以及 WiFi 方面的信息, 在 loop 循环中, 对 www.baidu.com 进行域名解析, 如下图所示:

```
Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring sketch_dec27a.ino.sec.img..
100% 343 kB 9 KB/sec 00:00:38 0 Errors

update header...
reset chip to run user code...斷etup()
[E:\scott\181820-錢游涼寰穃project\arduino\esp8266\sketch_dec27a\sketch_dec27a.ino w600_arduino_setup 32]
wiFi.mac: 40:D6:3C:1A:F3:0B
....
IPv4 Address: 172.16.22.105
IPv4 Netmask: 255.255.0.0
IPv4 GateWay: 172.16.0.1
IPv4 DNS: 8.8.8.8
IPv4 DNS: 8.8.8.8
IPv4 DNSI: 8.8.4.4
connected BSSID(str): 8C:A6:DF:A1:5F:07
current RSSI: -20
Hello From w600_EV Board Serial
www.baidu.com: 119.75.217.109
....
Hello From w600_EV Board Serial
www.baidu.com: 119.75.217.109
....
```





11 sketch_wifi_client

11.1功能描述

该示例首先创建了 WiFi 连接,接着在 loop 循环中创建到远端的 http 连接,发起对目标 url 的 GET 请求,并将请求信息展示出来。

11.2使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径 【文件/File】 -> 【示例/Examples】->【W600WiFi】->【Client】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前, w600-arduino-x.x.x\examples\ sketch wifi client.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择);
- 3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

11.3验证及效果

烧录程序完毕之后的运行效果如下图所示:


```
update header...
reset chip to run user code...
Connecting to 123456789
....
VIFI connected
IP address:
172.16.22.105
Connecting to 123456789
....
VIFI connected
IP address:
172.16.22.105
Connecting to 123456789
....
VIFI connecting to 1246789
VIFI connecting to 9. wdyichen.cn
Reserver: Apache/2.4.25 GMT
Reserver: Apache/2.4.23 (win32) openSSL/10.2j PHP/5.4.45
Nebure Content-Type: text/html
VEX. Content-Length: 1545
Connection: close
Content-Type: text/html
VEX. Content-Length: 1545
Connection: close Content-Type: text/html
VEX. Content-Length: 1545
Connection: close Content-Type: text/html
VEX. Content-Length: 1545
Content-Length: 15
```



12 sketch cloud

12.1功能描述

示例代码的逻辑很简单,就是在 setup() 函数中调用 myCloud.CloudInit() 方法,完成 Cloud library 的初始化工作,下面简要说明一下 Cloud library 的流程逻辑:



12.2使用

- 1、在安装完毕 W600 Arduino BSP (最低为 0.2.4 版本)之后,可以在 Arduino IDE 中通过路径【文件/File】->【示例/Examples】->【Cloud】->【GizCloud】 打开该示例工程(在 0.2.4 版本之前,w600-arduino-x.x.x\examples\cloud\sketch_cloud.ino 文件中的内容复制到 Arduino IDE 的编辑区;另外,经机智云官方许可,在目录 libraries\Cloud\examples\GizCloud 中保存着由机智云维护的 App,包括 iOS 和 Android 两个版本的安装包,其中 apk 在部分手机测试通过);
- 2、开发板选择 Generic W600 board (通过【工具】->【开发板】进行选择),同时 Cloud Library 菜单选



择 GizCloud (默认选择为 none);


3、编译、烧录固件的方法请见第二章。

12.3验证及效果

W600 Arduino 模块的 SerialO 与云端的交互过程的信息显示,在以下各图中不在给出,开发者可以留意一下;另外,如若需要开发者注册独立使用的相关机智云信息,请自行注册,若使用本示例代码,请更新必要的数据。

验证此示例时,需要将 W600 Arduino 开发板的控制 LED 灯的三个 Switch 开关拨向 ON 方向。

由于该示例程序给出了比较完整的手机 App 通过机智云完成控制 W600 Arduino 控制的功能,所以, 先下载机智云 App(下文简称为 App),安装在手机上,如下图所示(可以在机智云(其官网地址为: http://www.gizwits.com/)的**开发者中心**中的**下载中心**下载手机 App(或通过联盛德官网进行下载,某些 手机的应用商店上同样可以搜到机智云 App,该 App 文件名为: Gizwits-enterprise-xxx),机智云的其他 设置方法在此不给出,请开发者根据机智云提供的相关手册进行处理):



第一次登陆 App 界面,如下图所示:





首先是发现设备,使用 sketch_cloud 示例程序提供的 img 固件,设备启动之后,(至少启动后较短时间内)会自动创建出 "XPG-GAgent-" 打头,并且以 MAC 地址最后两字节结尾 SSID,默认的密码为 "123456789",通过 App,可以自动连接该 SSID,完成对 W600 Arduino 设备的网络配置功能,下图给出第一步,在进入 App 后,成功登录 App,点击下图右上方的"+"号,选择【热点配置】:



第二步是输入手机和模块需要使用的无线网络的 SSID 和密码,可以选择第一个输入框中的 ">" 按钮选择热点,在第二个输入框中输入该热点的密码,如下图所示:





对于 W600 Arduino, 第三步的模组类型中选择"联盛德"厂家, 如下图所示:



由于 W600 Arduino 模块默认时已经创建出可被 App 使用的热点,所以,下一步中不需要再额外按下 User Button 按键(当然,代码中也提供了通过 User Button 按键完成配网的功能),直接点击【我已完成上述操作】即可:





通电后按以下提示操作

请将智能设备调试至待连接状态。



我已完成上述操作



接着,App 会发现与之匹配的目标模块,在这里,目标模块的最后两个字节的 MAC 地址为"F30B", 选择该设备,如下图所示:






接下来,App 会尝试将当前移动设备的 WiFi 连接至 XPG-GAgent-F30B 上,向其发送相关配置文件,其中就包含有此前输入的热点的 SSID 和密码,等待模块成功联网,并且与云端交互,App 同样会从云端获得必要的信息以便能够控制 W600 Arduino 模块:



一切就绪之后,在 App 端的"发现新设备"列表中会看到新增了一个 Winnermicro Demo 设备,该设备的 MAC 地址最后两个字节为 F30B,即是刚才我们添加的设备,如下图所示:





点击该设备之后,既可以看到该设备提供的演示功能: LED 控制(具体代码逻辑,可以参考 libraries/Cloud 中的代码),如以下各图所示:

























(由于拍照手机的问题,LED上不同的数值对应的亮度差异不是很明显,实际情形是,数值越大,LED灯越亮,数值为1时,对应颜色的LED灯会关掉)