PicoXevious

作り方、使い方



工作魂(<u>https://github.com/kosaku-damashii</u>)

2023年4月8日

概要

「PicoXevious」は、DOZAN さんが開発された「Raspberry Pi Pico 版 Xevious もどき」を基板化したものです。

プログラムの書き込みや使い方については、DOZAN さんの下記のページを参照してください。 (Ver.1.0 は、5V が arduino シールド用の端子には出力されていないため後述する一部の液晶 モジュールでは 5V を供給する改修が必要です。ご注意下さい。)

Raspberry Pi Pico 版 Xevious もどき

https://github.com/dozan5/pico Xevious lcd

PicoXevious の特徴

- 40PIN液晶モジュール、Arduino液晶モジュールに対応しています。
- 外部コントローラーから Reset することが出来ます(Ver.1.1 以降)
- 音声出力を外部に取り出すことが出来るので、外部スピーカーを接続することが出来ます。

注意事項

- 本品を製作する際には、電源を入れる前に、部品の付け間違いがないか、ハンダ不良が無いか、ハンダ屑が無いか、接続がショートしていないか、など確認した後に、動作を確認してください。
- 製作されたものがPCなどに損害を与えた場合の責任は負いかねます。十分注意して製作 するようにお願いいたします。

部品一覧

製作に必要な部品は以下の通りです。

本体

Reference	Value	Description	URL
C1	0. 1u	積層セラミックコンデンサ (0.1uF)	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00090/
		液晶モジュール	
Р3	M024C9320TP	ピンソケット(2x20, 40P)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00085/
		40PIN 液晶使用時に使用(Arduino 液晶では不要)	
P1	Power	ピンソケット(8P) (分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
		Arduino 液晶使用時に使用(40PIN 液晶では不要)	
P2	Analog	ピンソケット(6P) (分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
		Arduino 液晶使用時に使用(40PIN 液晶では不要)	
P4	Digital	ピンソケット(10P)(分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
		Arduino 液晶使用時に使用(40PIN 液晶では不要)	
P5	Digital	ピンソケット(8P) (分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
		Arduino 液晶使用時に使用(40PIN 液晶では不要)	
J16	Controller	ボックスヘッダ 10P (2×5)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12664/
J26	DC (5V)	2. 1 mm標準DCジャック 基板取付用	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09408/
Ј5	AudioJack	3.5 mm小型ステレオミニジャック 基板取付用	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02460/
R1	220	抵抗 (220Ω)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07808/
RV1	10k	半固定ボリューム (10kΩ)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-13739/
SW1	LCD_SEL	スライドスイッチ 1回路2接点 基板用 横向き	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15704/
SW2	POWER	スライドスイッチ 1回路2接点 基板用 上向き	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15707/
_		Raspberry Pi Pico	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-16132/
		ピンヘッダ(20P) x 2本 (分割ピンヘッダを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00167/
		スペーサー (M3) x 4個	基板を固定できれば良いのでお好みで OK
		六角ナット (M3) x 4個	基板を固定できれば良いのでお好みで OK

コントローラー

Reference	Value	Description	URL
		ボックスヘッダ 10P (2×5)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12664/
		タクトスイッチ(色はお好みで。4本足でも2本足でも可)x7個	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
		2×5 (10P) 両端コネクタ付 I D C リボンケーブル	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06972/

その他、必要なモノ

● 5V AC アダプター

電源端子の形状にあったケーブルを用意してください。

DC ジャックの場合は、 Φ 2.1のDC プラグ付き AC アダプターか、もしくは、USB Type A \rightarrow Φ 2.1 DC プラグのケーブル(下記の写真)を USB AC アダプターに接続して使うことも出来ます。 DC プラグの極性(内側+、外側一)になっていることを確認してください。



● USBケーブル (USB-Aオス - micro USBオス) プログラムを PC から転送するときのみ使用します。

コントローラーについて

PicoXevious Ver. 1.1 では、コントローラー上にある RESET キーを押すことで、Reset をかけることが出来ます。Ver. 1.0 では接続されていないため RESET キーは効きません。


コントローラーは、「MachiKania type M / Zc 用自作コントローラー」も使用することが 出来ます。

https://github.com/kosaku-damashii/Machikania-MachiKania_Controller_Adapter
MachiKaniaControllerAdapter_manual.pdf の最後の方にある章「自作コントローラー」を
参照してください。




回路図

Ver.1.0



Ver.1.1



作り方

形状のことなる複数種の部品に対応しています。ただし、バージョンによって対応している部品 の形状が異なります。お手持ちの部品が対応しているか、この説明書を見て確認してください。


形状が異なる部品では、それぞれ、基板上に挿入する箇所が異なります。 以下、選択できる部品について説明します。写真の赤丸で記された箇所にハンダ付けするように して下さい。


○Ver.1.0 の注意点

<シルク表記>

Ver.1.0 には、一部のシルク表記に誤りがあります。基板は、DB8-DB15 が液晶モジュールに繋がっていますので、DB0-DB7 を使用する液晶モジュールを使う場合は、カッターなどで DB8-DB15 を切断し、DB0-DB7 へハンダで繋げて下さい。

・DB0-DB7 と DB8-DB15 が逆





Ver.1.0 (誤り)

Ver.1.1 (正しい)

·SD 接続用 SPI $LCD_SS \rightarrow SD_SS$

<5V>

5V が arduino シールド用の端子には出力されていないため、5V を使用する液晶モジュールでは 5V を供給する改修が必要です。例えば、下記の液晶では 5V が必要です。

オレンジピコショップ 2.4 インチ TFT 液晶(Arduino シールド)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/pico-m-046.html

<音声出力>

Ver.1.1 では 5V を外部端子へ出すことが出来るので、外部にアンプを取り付けられます。







Ver.1.0 Ver.1.1

○作り方


まず、Raspbery Pi Pico にヘッダーピンをハンダ付けします。


はんだ付けする際に、ユニバーサル基板を何枚か重ね、そこにピンヘッダーを挿してそこに基 板を載せてハンダ付けすると、容易に垂直が取れてハンダ付けし易いです。






Raspbery Pi Pico にピンヘッダーをハンダ付けしたら、PicoXevious 基板にはんだ付けします。余分なピンは短く切ってください。この後ハンダ付けする部品についても長すぎる場合は同様に切ってください。





続いて、液晶モジュールに合ったピンソケットをハンダ付けしてください。





>Arduino 液晶モジュールの場合

続いて、DOZAN さんのサイトにあるファイル(*.uf2)を書き込みます。

使用するファイル(*.uf2)は、各液晶モジュールに合ったものを使用してください。「Normal」,「PWM」,「FM」の3種類がありますが、「FM」は外部に FM 音源 IC が必要で、「PWM」も使えますが音量が小さいので、最初は「Normal」のファイルを使用するのが良いと思います。もし、ヘッドホンで聞く場合や、後述する音声出力にアンプを繋げて外部スピーカーに繋げる場合は、「PWM」を使用することも出来ます。

書き込み方は、USB ケーブルを Raspbery Pi Pico にのみ繋げ PC 側は最初外した状態で Raspbery Pi Pico 上にあるタクトスイッチ「BOOTSEL」を押しながら、USB ケーブルを PC に接続して下さい。PC で Raspbery Pi Pico が認識された後、マスストレージとして、

Raspbery Pi Pico 内のフォルダーが表示されます。ここへファイルをコピーすると、コピーが 完了した後、再起動し、液晶にゲーム画面が表示されます。この後は、USB ケーブルは使用し ませんので抜いてください。

表示されない場合は、すぐに USB ケーブルを抜き、ハンダ不良が無いか目視やテスターで確認してください。






横向きのスライドスイッチは、ハンダ箇所に力が加わって接触不良になることを軽減するため に、ハンダ付けする前に接着剤で固定すると良いです。スライドスイッチの底面に、ようじを 使って接着剤を塗り固定した後に、はんだ付けします。






続いて、他の部品をハンダ付けします。 背が低い部品からハンダ付けするのが良いと思います。

音量ボリュームの半固定抵抗は、3本の端子の配列の向きが異なるものがあります。 半固定ボリュームに合った位置に挿入してください。






これで、本体のハンダ付けは一通り終わりです。




なお、音声出力を外部に取り出したいときは、写真のようにピンヘッダーを取り付けてそこか ら取り出してください。

Ver.1.1 では 5V を外部端子へ出すことが出来るので、外部にアンプを取り付けられます。










Ver.1.0 Ver.1.1


液晶モジュールを取り付けます。 40PIN 液晶モジュールを取り付ける際に、ピンソケットと逆側を支えるためにスペーサを使用する場合は、M3 高さ 11.2mm のスペーサ

(<u>https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07562/</u>)を使用すると、ちょうど良い高さに揃えることが出来ます。



続いて、コントローラー基板をハンダ付けします。

コントローラーは、ボックスヘッダーのハンダ付け位置を変えることで、十字キーを右にするか、左にするかを選ぶことが出来ます。RESETスイッチは誤って押さないようにボックスヘッダーの横に付けて下さい。





十字キーが右の場合


十字キーが左の場合

以上で、ハンダ付けは終わりです。 コントローラーと本体をフラットケーブルで接続してください。

使い方

○画面の向きの設定

電源を入れる前に、横向きのスライドスイッチで画面の向きを変えることが出来ます。



○音量調整

音量は音量ボリュームで調整出来ます。

作製直後に動作確認する際には、音量は最大(右回りで音量が上がります)にし、イヤホンジャックにヘッドホンを繋げ、音が出ていることを確認した後に、便宜音量を調整するのが良いと思います。

○起動

DC ジャックに AC アダプターを接続し、電源スイッチを ON すると、画面が表示されます。 以降はコントローラで操作してください。

