SwitchBot Bot • Raspbian導入済みSD Card(Debian GNU/Linux 10 (buster)(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)) 今回は設定済みのSD Cardをご提供しますので、そちらを使いPiを起動してください。その場合、以下1.~2.の操作は不要です。ご提供するRaspbian環境のログイン情報等は、以下の通りです。 • ユーザー: pi • パスワード: raspberrypi ● 使用可能リモートアクセスサービス: ssh, vnc, samba 1. 新しいPiを起動し、コマンドプロンプトを開きます。 2. 前提ライブラリをインストールします。 **Python3と新しいBluetoothスタックのサポート** 元のswitchbot.pyスクリプトはPython2とbluepyでのみ機能し、最新のBluezリリースで廃止された古いutils(hciconfigやhcitoolなど)に依存しています。 Debian 11 "Bullseye"、Raspberry Pi OS、またはUbuntu21.10以降に必要な依存関係をインストールするには: sudo apt install python3-bluez 古いバージョンのUbuntu/Raspbianの場合: sudo apt-get install python3-pip sudo apt-get install libbluetooth-dev pip3 install pybluez sudo apt-get install libboost-python-dev sudo apt-get install libboost-thread-dev pip3 install gattlib 何らかの理由でgattlibのインストールが失敗した場合はソースからビルドします。 sudo apt-get install pkg-config python3-dev sudo apt-get install libglib2.0-dev pip3 download gattlib tar xvzf ./gattlib-0.20150805.tar.gz cd gattlib-0.20150805/ sed -ie 's/boost python-py34/boost python-py36/' setup.py # "py36" might be "py37" (for example). Check "python3 --version" pip3 install . ビルド 提供したプログラム一式をLinux環境の(インストールディレクトリ eg. SwitchBot-test)/examples/cpp/下に複製します。 c++プログラムのビルドは以下の通り行います。 cd (インストールディレクトリ)/SwitchBot-test/examples/cpp/switchbot cp CMakeLists.txt.raspi CMakeLists.txt cd (インストールディレクトリ)/SwitchBot-test/examples mkdir build cd build cmake .. make 実行ファイルは下記の通り(インストールディレクトリ)/examples/build/bin/に作成されます。 "switchbot\_open\_token.txt"の内容はPython版と同じく取得したトークンを記入してください。 pi@raspberrypi:~/SwitchBot/examples/build/bin \$ ls switchbot\* switchbot switchbot\_open\_token.txt switchbot\_py3.py 実行 次の2つの方法で使用できます。

Python版は、主にRaspberry Pi環境でSwitchBotを制御するための超軽量ソリューションを提供することを目的としています。SwitchBotの開発会社であるOpenWonderLabs社よりGithubに提供されている、python-hostリポジ

python-hostディストリビューションは、Python 2.7でサポートされ、テストされていますが、python3環境では一部前提ライブラリが提供されなくなっています。今回は、python3環境で稼働するため、新しいスタックを前提にプ

SwitchBot制御プログラム(以後、switchbot)は、Raspberry PiおよびLinux(Ubuntu)環境で、SwitchBotを制御するサンプルプログラムです。 プログラムには、Python版とc++版があります。

SwitchBotは、すべてのスイッチとボタンを機械的に制御するスマートIoTロボットです。スマートフォンアプリ(iOSまたはAndroid)でボットを制御できます。

/home/pi/SwitchBot/examples/cpp/switchbot下のファイルがswitchbotのご提供プログラム関連ファイル一式となります。

pi@raspberrypi:~/SwitchBot-test/examples/cpp/switchbot \$ ls -l

-rw-r--r-- 1 pi pi 1504 7月 22 04:53 CMakeLists.txt.linux -rwxr--r-- 1 pi pi 1506 7月 22 04:23 CMakeLists.txt.raspi

-rw-r--r-- 1 pi pi 652 7月 17 17:26 device\_list\_lint.json

-rw-r--r-- 1 pi pi 97 7月 17 12:43 switchbot\_open\_token.txt

-rw-r--r-- 1 pi pi 1506 7月 22 04:44 CMakeLists.txt

-rw-r--r-- 1 pi pi 15595 7月 17 11:24 argparse.hpp

-rw-r--r-- 1 pi pi 10819 7月 19 17:55 switchbot.cpp

-rw-r--r-- 1 pi pi 348 7月 17 17:26 device\_list.json

-rwxr--r-- 1 pi pi 11833 7月 20 09:11 switchbot\_py3.py

-rwxr-xr-x 1 pi pi 848 7月 17 12:43 get\_device\_list.sh

SwitchBot制御プログラム

SwitchBot

提供ファイル一式

合計 76

Python版

インストール

Raspberry Pi 4

前提:

トリのサンプルをもとに作成しました。

ログラムを作成、テストしています。

1. デバイス名によるスキャンと対象デバイスを選択し、コマンド制御。 sudo python3 switchbot\_py3.py -s -c press 2. Macアドレス指定でコマンド制御。(MACアドレスは事前に取得する必要があります) sudo python3 switchbot\_py3.py -d xx:xx:xx:xx:xx:xx -c press りとするモードを用意しました。--scanおよび--deviceのいずれも指定しない場合に利用されます。このモードでは、名前も表示可能です。 sudo python3 switchbot\_py3.py -c press

3. スマートフォンアプリより、ホームにSwitcBotを登録しておくことができます。その際、名前もつけられます。今回提供されているPython版のライブラリ等が不安定なため、事前にHome登録情報を取得し、スキャンの代わ Home情報取得のためにRaspberry Piはインターネットに接続する必要があります。また、事前に以下の手順で開発者トークンの取得が必要です。 1. AppStoreまたはGooglePlayストアでSwitchBotアプリをダウンロードします 2. SwitchBotアカウントを登録し、アカウントにログインします 3. アプリ内でオープントークンを生成する 4. Profile > Preference に移動 5. アプリバージョンを10回タップします。開発者向けオプションが表示されます 6. [開発者向けオプション]をタップします 7. [トークンを取得]をタップして、「switchbot\_open\_token.txt」に保存します コマンドは、press, on, off, settingsがあります。settingsは、バッテリー残量を表示します。 なお、SwitchBotの押すモードとスイッチモードの切り替えは、スマートフォンアプリの設定で実行してください。 ヘルプを表示するには sudo python3 switchbot\_py3.py --help

以下のようにコマンドオプションが表示されます。 pi@raspberrypi:~/SwitchBot/examples/build/bin \$ ./switchbot --help usage: switchbot [OPTIONS]... switchbot control program keyword arguments: --help, -h : show this help --scan, -s : Run Switchbot in scan mode — scan devices to control --scan-timeout VALUE : Device scan timeout (default: 2 seconds) : Device connection timeout (default: 2 seconds) --connect-timeout VALUE : Specify the address of a device to control --device VALUE, -d VALUE --interface VALUE, -i VALUE: Name of the bluetooth adapter (default: hci0 or whichever is the default) --command VALUE, -c VALUE : Specify the command to run (default: press). commands are press,on,off,open,close,pause,settings. : Refresh local device list --refresh, -r SwitchBot

C++版 c++版は、主にUbuntu環境でSwitchBotを制御するための超軽量ソリューションを提供することを目的としていますが、Raspberry Pi環境でも稼働を確認しています。今回c++での実装にあたり調べた範囲で、OpenWonderLabs 社等より、c++の実装サンプルなどの提供はありませんでした。そのため、SwitchBot API-BLE等の情報と実際のテストにより、プログラムを作成しました。提供する機能はPython版と同じです。 BLEへのアクセスには、クロスプラットフォームで利用できるSimpleBLEを使用しました。SimpleBLEは、シンプルさと使いやすさを求めて設計されたC++のクロスプラットフォームBLEライブラリです。すべてのプラットフォー ム、ライブラリの各メジャーバージョンで一貫した動作と完全な上位互換性のある安定したAPIを提供します。 結果的にPython版より安定した制御を行うことができました。 サポートされているプラットフォーム iOS MacOS Windows Linux Windows 10+ Ubuntu 20.04+ 10.15+ (except 12.0, 12.1 and 12.2) 15.0+ 記載されてはいませんが、Raspberry Pi 4環境でもc++プログラムが正常に稼働しました。 前提ソフトのインストール 前提: libdbus-1-dev sudo apt-get install libdbus-1-dev ビルド 提供したプログラム一式をLinux環境の(インストールディレクトリ eg. SwitchBot-test)/examples/cpp/下に複製します。 c++プログラムのビルドは以下の通り行います。

cd (インストールディレクトリ)/SwitchBot-test/examples/cpp/switchbot cp CMakeLists.txt.linux CMakeLists.txt cd (インストールディレクトリ)/SwitchBot-test/examples mkdir build cd build cmake .. make 実行ファイルは下記の通り(インストールディレクトリ)/examples/build/bin/に作成されます。 "switchbot\_open\_token.txt"の内容はPython版と同じく取得したトークンを記入してください。 user@ubuntu:~/SwitchBot/examples/build/bin \$ ls switchbot\* switchbot switchbot\_open\_token.txt switchbot\_py3.py 前提ライブラリの導入先が異なるなど、環境が異なる場合、CMakeLists.txtの内容を変更する必要があるかもしれません。 実行 次の2つの方法で使用できます。 1. デバイス名によるスキャンと対象デバイスを選択し、コマンド制御。

3. スマートフォンアプリより、ホームにSwitcBotを登録しておくことができます。その際、名前もつけられます。今回提供されているPython版のライブラリ等が不安定なため、事前にHome登録情報を取得し、スキャンの代わ

o これらのオブジェクトは SimpleBLE::Adapter および SimpleBLE::Peripheral オブジェクトへの例外を発生しないインターフェースを提供します。 代わりに、関数が値を返す場合はstd ::optional <T>

o 2つの便利なクラス、 SimpleBLE:: AdapterBuilder および SimpleBLE:: PeripheralBuilderが提供され、ビルドプロセス中にプライベートメソッドへのアクセスを許可します。

SimpleBLEの使用方法については、switchbotプログラム以外に、ライブラリから提供されているサンプルを参照してください。 サフィックスに\_safeを含むサンプルは、ライブラリの\_noexcept\_バージョンを使用します。

SimpleBLEを使用してアプリケーションを設計する場合、並行性を考慮に入れる必要があります。内部的にライブラリは、非同期操作を処理するためにオペレーティングシステムのスレッドプールに依存しています。 このため、特に

スレッド処理が大幅に遅延した時、Bluetoothスタックのポーリングで競合が発生し、プログラムがクラッシュまたはフリーズする可能性があることを意味します。 これは、WxWidgetsやUnityなどのUIアプリケーションで

ライブラリの重要なセキュリティ機能の1つは、すべての内部依存関係のURLとタグにより、内部または安全なソースからユーザーが指定できることです。そのため危険にさらされるリスクなしに、コンパイルが可能になります。

Refresh Home information by "home.refresh"

yes

refresh mode

Get switchbot devices list at Home by "home.get\_device\_list"

Select one terminal MAC address from Home devices list

no MAC address specified

Get MAC address from ARGs

りとするモードを用意しました。--scanおよび--deviceのいずれも指定しない場合に利用されます。このモードでは、名前も表示可能です。 Home情報取得ようトークンについては、Python版と同じです。

sudo ./switchbot -s -c press

sudo ./switcbot -c press

コマンドは、Python版と同じです。

sudo ./switchbot -help

● C-スタイル ラッパー層

ヘルプを表示するには

アーキテクチャ

レイヤとその機能

● セーフ層

● API層 (OS依存)

read\_: 特性の値を読み取ります。

● write\_: 特性の値を書き込みます。

SimpleBLEを使用するときに重要な意味があります。

switchbot フローチャート

Scan devices to get switchbot devices list

Select one MAC addr from scanned devices list

Receive data from terminal

Python版モジュール定義

switchbot\_py3 module \*\*\*\*\*\*

Bases: "object"

Args:

Returns:

Args:

Returns:

notif handle = 19

\_summary\_

Returns:

\_summary\_

Returns:

Bases: "object"

get\_device\_list()

Returns:

Bases: "object" スキャナークラス

refresh()

Args:

Returns:

Args:

scan()

Returns:

Returns:

Terminalに接続

ムアウト(秒)

switchbot\_py3.main()

• SimpleBLE: MIT License

SwitchBotAPI-BLE

Bot BLE open api

ReadTheDocs

SimpleBluez

SimpleDBus

Community

免責事項

Thanks to contributors

SwitchBot (Official website) Facebook @SwitchBotRobot Twitter @SwitchBot

@BlackLight @rcmdnk @tony-wallace

収録された情報、プログラム等について

ム等に関して、個別のお問い合わせには応じておりません。

object: 接続ハンドル

• python-host: Apache License version 2.0

Args:

Raises:

Yields:

メイン関数

ライセンス

fmtlib

Discord

参考

Terminalをスキャン

Args:

Args:

Args:

Bluetoothにアクセスするためのドライバークラス

object (Driver): Driverインスタンス

'press': b'W\x01\x00', 'settings': b'W\x02'}

Driver: Driverインスタンス

get\_settings\_value(value) -> int

int: バッテリー残量(%)

run\_and\_res\_command(command: str)

object: 接続ハンドル

object: 接続ハンドル

object (Home): Homeインスタンス

[str]: 端末MACアドレスのリスト

Switchbot APIによりローカル端末情報を更新

object (Scanner): Scannerインスタンス

Terminalがスイッチボットのインスタンスか

bool: スイッチボットならTrue

[str]: MACアドレスのリスト

ConnectionError: 接続エラー例外

service\_uuid = 'cba20002-224d-11e6-9fb8-0002a5d5c51b'

switchbot\_py3.connect(device: str, bt\_interface: str, timeout: float)

device (str): Terminal MAC address bt\_interface (str):

Bluetooth インターフェース (eg. hci0) timeout (float): 接続タイ

Scanner: Scannerインスタンス

run\_command(command: str)

command (str): コマンド(レスポンスあり)

command (str): コマンド(レスポンスなし)

ホームクラス SwitchBotアプリでホームに登録した端末情報

ローカル端末情報から得たMACアドレスのリスト取得

レスポンスからバッテリー残量を抽出

value (bytes): レスポンス

使用例

並行性

セキュリティ

外層

2. Macアドレス指定でコマンド制御。 (MACアドレスは事前に取得する必要があります)

SimpleBLE::AdapterおよびSimpleBLE::Peripheralクラス。

SimpleBLE::AdapterSafe および SimpleBLE::PeripheralSafeクラス。

SimpleBLE::AdapterBase および SimpleBLE::PeripheralBaseクラス。

● list\_adapters\_: 使用可能なすべてのアダプターをリストします。

● scan (cpp)\_ & scan (c)\_: 近くのBLEデバイスをスキャンします。

● notify (cpp)\_ & notify (c)\_: 特性に関する通知を有効にします。

Python版、c++版とも、switchbot メインプログラムのフローチャートは同じです。

yes

START

Get and check ARGs

Initialize Python environment

scan mode

Send command to terminal

command is settings

STOP

class switchbot\_py3.Driver(device: str, bt\_interface: Optional[str] = None, timeout\_secs: Optional[int] = None)

handles = {'close': 13, 'off': 22, 'on': 22, 'open': 13, 'pause': 13, 'press': 22, 'settings': 22}

class switchbot\_py3.Home(token\_file: Optional[str] = None, device\_list\_file: Optional[str] = None)

classmethod is\_switchbot(device: str, bt\_interface: str, timeout: float) -> bool

device (str): Terminal MAC address bt interface (str): Bluetoothインターフェース timeout (float): タイムアウト(秒)

class switchbot\_py3.Scanner(bt\_interface: Optional[str] = None, scan\_timeout: Optional[int] = None, connect\_timeout: Optional[float] = None)

弊社は、提供される情報、ソフトウェア、第三者のウェブ・サイトへのリンクまたは第三者の提供する商品、サービスもしくは権利等の一切について、その完全性、正確性、適時性、妥当性、速報性、信頼性、合目的性、有用性、商

品性、知的財産権の不侵害または第三者による債務の履行もしくは瑕疵の有無その他につきいかなる保証も行わず、またこれらに関して担保責任を負いません。収録されたプログラム等によって、ユーザーのコンピュータ、またはネ

ットワーク環境等に支障・障害が生じた場合,弊社はいかなる理由によるものでも一切責任を負いません。また,これらの事象によって生じた損害等についても,弊社は一切責任を負いません。弊社は原則として,収録されたプログラ

o これらのオブジェクトは、それぞれ SimpleBLE::AdapterBase、SimpleBLE::PeripheralBaseへの共有ポインタを保持します。

o このレイヤーは、安全なCスタイルのラッパーであり、SimpleBLEを他の言語に統合できるようにCバインディングのサポートを提供します。

オブジェクト、または元の関数が値を返さない場合は成功したかどうかを示すブール値を返します。機能的には元の関数と同じです。

○ 各OS環境で提供されるプライベートメソッドおよびプロパティを用い、外層で指定された完全なパブリックAPIを実装する必要があります。

● connect (cpp)\_ & connect\_safe (cpp)\_ & connect (c)\_: BLEデバイスに接続し、そのサービスと特性を一覧表示します。

sudo ./switchbot -d xx:xx:xx:xx:xx -c press