用户指南

相关产品

BK7231 系列

BK7231N/U 系列

BK7251 系列

BK7256 系列

BK7271 系列

BK7236 系列

BK7238 系列



版本 2.0.8.0

博通集成

版权所有 © 2023

www.bekencorp.com



关于本手册

本文档完整地介绍了博通 wifi 芯片的 flash 下载过程、参数选择等事项,并同时列出了一 些常见问题及其对应的解决方法。本文档适用于 2.0.3.0 及以上版本的下载工具。

发布说明

日期	版本	发布说明
2022.01.07	V1.0.0.1	首次发布
2022.05.31	V2.0.0.0	cmake 重构, 添加 linux 版本
2022.10.12	V2.0.3.0	1、组织架构调整; 2、性能优化; 3、多平台兼容
2023.2.1	V2.0.8.1	1、针对业务功能压测进行 效率优化; 2、提升工具稳定性、兼容 性、可靠性;

Bekencorp 2 2023/2/1



目录

1.	准备	五作		4
2.	硬件			5
	2.1	串口底板	ý	5
	2.2	待下载准	``````````````````````````````````````	6
		2.2.1 设	备连接	6
3.	软件	∤介绍		7
	3.1 -	界面简介	``````	7
		3.1.1 功	b能介绍	8
	3.2	Confi	iguration 界面介绍	9
		3.2.1	常用配置	9
	3.3	Help	界面介绍	10
		3.3.1	语言和主题配置	10
		3.3.2	在线升级	10
		3.3.3	关于界面介绍	11
4.	烧录	· · 过程		12
	4.1	烧录前酮	记置	12
		4.1.1 焓	€录	13
		4.1.2 擦	除	15
		4.1.3 读	[取	16
5.	命令	行烧录.		18
	5.1	命令行的	吏用手册	18
	5.2	常用命令	令行示例	19
6.	常见]错误		21
	6.1	COM	相关错误	21
	6.2	Efuse	· 相关错误	21
	6.3	烧录	相关错误	21
	6.4	命令	行参数错误	21
附录	Ł Α.	下载程序	· 字文件夹结构	22



1.准备工作

博通集成 wifi 芯片在进行 Flash 下载烧录时所需的软、硬件资源如下图(图 1-1-1) 所示。

- 硬件设备:
 - O 1x Uart 串口线;
 - O 1x 待下载芯片;
 - O 1 x PC (操作系统支持 Windows7、Windows10), 兼容 Linux 各个版本;
- 软件设备:
 - O 下载程序: BKFIL.exe




图 1-1-1 软、硬件资源

Bekencorp 4 2023/2/1



2.硬件介绍

2.1 串口底板

在本指南中,我们使用了博通集成 wifi 芯片及相关模组(如图所示)为 USB 转串口底板,其核心部分为 USB 转 UART 芯片。客户也可以自动准备其他的 USB 转 UART 芯片或底板,用于连接芯片与 PC,进而将固件烧录到设备中。



图 2-1-1 串口底板



图 2-1-2 用户自行准备的串口底板

Bekencorp 5 2023/2/1



2.2 待下载准备

2.2.1 设备连接




图 2-2-1-1 Flash 烧录连接示意图 - BK7231N 系列

Bekencorp 6 2023/2/1



3.软件介绍

3.1 界面简介

博通集成 BK Flash Image Loader Tool 烧录工具的主界面如图 3 -1 - 1 所示, 用户在主界面选择烧录的固件。



图 3-1-1 烧录主界面

Bekencorp 7 2023/2/1



3.1.1 功能介绍



图 3-1-2 烧录主界面介绍

如图所示,BK_Flash_Image_Loader_Tool 界面功能主要分为:

- 串口信息显示
- 串口选择、波特率选择
- 固件选择
- 读取 Flash
- 擦除 Flash
- 烧录固件
- 实时显示测试信息

Bekencorp 8 2023/2/1



3.2 Configuration 界面介绍

3.2.1 常用配置




图 3-2-1-1 配置主界面

如图所示, BK_Flash_Image_Loader_Tool 界面主要分为:

- Download path config
 - 〇 固件加载路径
 - 〇 选择固件路径
 - 〇 固件下载起始地址,以16 进制格式填写
 - 〇 固件文件长度
 - O 固件文件 CRC 校验值
- Customer data
 - O Device ID , 芯片中 MAC 信息, 包含 MAC 内容, 写入的起始地址, MAC 长度, 自动滚码, 滚码长度;
 - O DeviceName, 自定义设备名称, 包含设备名称, 起始地址, 设备名称长度;
 - O Efuse key 文件路径,包含部分芯片使用的SecureBoot 信息也在其中;
 - 〇 烧录后重启
- Flash Config
 - O 烧录主程序;
 - O 全部擦除;
 - O 烧录 Efuse 信息;
 - O 烧录 SecureBoot 信息;

Bekencorp 9 2023/2/1



- O 烧录 OTP 信息
- O 烧录 DeviceID;
- O 烧录 DeviceName;
- O 使能 Device ID 信息 大端写入模式;

3.3 Help 界面介绍

3.3.1语言和主题配置

本功能针对用户使用习惯, 自定义烧录环境, 目前支持切换中英文, 以及不同 UI 主题颜色;

3.3.2在线升级



图 3-3-2-1 在线升级界面

重要功能;

- 1、点击"检查新版本"或者 "Check New Version",查找是否存在新版本,根据需求按需选择;
- 2、历史版本选择功能,连续点击界面中标签"最新版本号"或者 "latest version",按照图 3 3 2 2 中①->②->③ 步骤去执行;

Bekencorp 10 2023/2/1





图 3-3-2-2 历史版本在线升级界面

3.3.3关于界面介绍

本页展示博通集成公司相关信息;



4. 烧录过程

4.1 烧录前配置


● 点击工具栏顶部 Configuration 按钮, 切换到烧录配置界面



● 点击 Browse 按钮,选择需要烧录的固件



- 根据烧录/读取/擦除 要求,填写对应的起始地址,默认为 0 ,部分芯片的起始地址 为 : 0x11000 (bk7231 以及 bk7271 安全模式烧录等),注意需要输入 16 进制
- 根据需求,选择相应的 EfuseKey 文件,用于烧录 Efuse 加密信息



- 根据需求,勾选 Common Setting 中烧录功能
 - 〇 烧录主程序, 默认烧录状态下都是需要勾选此勾选框
 - O 全部擦除, 主要针对烧录和擦除时, 是否启用整片擦除
 - O 烧录 Efuse 信息, 针对当前芯片类型及业务需求, 按需勾选
 - O 烧录 SecureBoot 信息,针对当前芯片类型及业务需求,按需勾选
- 配置完成后,点击 Main/主界面 按钮,返回主界面进行相关的业务
- 主界面中会默认提供一组当前插入 PC 中的 USB 设备及默认的波特率, 如果不满意,则点击"SelectPort/选择串口"按钮,根据需求精准的选择需要的串口信息,点击 OK 保存设置,如下图图 4-1-1、图 4-1-2 所示:



图 4-1-1. 串口信息

Bekencorp 12 2023/2/1





图 4-1-2. 串口信息选择界面

4.1.1 烧录

1、进入配置界面,填入需要烧录的 bin 文件 和对应的烧录地址,并根据自己实际需求填入 Erase ALL、Download Efuse、SecureBoot、Run After Download、COM 及 BaudRate 信息,配置界面如下图(4-1-1-1)所示;




图 4-1-1-1. 完成配置

2、在主界面中点击 Download 开始下载,下载过程中会根据用户配置的信息,烧写对应的

Bekencorp 13 2023/2/1



bin 文件及 Efuse 信息;

3、烧录完成后,工具的界面如下图(4-1-1-2)所示.




图 4-1-1-2. 完成下载

4.1.1.1 开启加密功能固件烧录

BK723N 系列烧录

配置加密功能,记事本打开配置文件,在[efuse_cfg] 中,相关配置项的说明如下(True:使能,False:不使能):

- ●[efuse_cfg]-coef1/2/3/4 此配置项为 Efuse 密码字配置信息;
- ●[efuse_cfg]-enEncryptWord 此配置项为 Efuse 是否需要启动加密. 即写入密码字. 但是开机后不使能生效;

BK7271 系列烧录

配置加密功能,记事本打开配置文件,在[public_key] 中,相关配置项的说明如下(True:使能,False:不使能):

- ●[public_key]-boot_key0 / ···/15 此配置项为待写入寄存器中的公钥信息;
- ●[security_boot]- security_boot 此配置项为 security_boot 是否需要启动,即写入公钥信息,但是开机后不使能生效;
- ●[security_boot]- DeviceID 此配置项为 7271 最新量产版本 ID 号,仅最新版本芯片支持 SecureBoot 功能,用于拦截

此配置项为 7271 最新量产版本 ID 号,仅最新版本芯片支持 SecureBoot 功能,用于拦截 Bekencorp 14 2023/2/1



非最新版本的 ID 启用 SecureBoot 功能;

注: 开启加密功能后, 启动烧录, 分为两个阶段, 首先进行加密过程, 加密完成后再进入到烧录过程; 固件烧录过程中, 会向芯片的 efuse 中烧录 key 等信息。待固件及 efuse 烧录完 成后, 显示"done"完成烧录。

4.1.2 擦除

用户根据需求,选择全擦或者部分擦除;

全擦: 整片擦除, 根据当前型号的 Flash , 擦除固定大小的长度, 即整片擦除;

部分擦除: 根据用户输入的起始地址, 以及 bin 文件的长度, 来确认擦除起始地址及擦除长度。

如下如图 4-1-2-1 所示:




图 4-1-2-1 正在擦除中

重要配置:

如果用户需要进行处理,可以按照如下配置进行操作:

Bekencorp 15 2023/2/1






图 4-1-2-2 擦除特殊设置

场景一: 用户需要自定义擦除范围,如从地址 0x00 开始,擦除长度为 0x1000,则如上图中红色框选所示,在 StartAddr 列中①处,空白区域双击,输入擦除的起始地址 0,然后在FileLen 列中②处,空白区域双击,输入擦除长度 1000,然后回车,输入完毕,然后在③处点击勾选框,则在 BinFilePath 列中生成了一个 x-1 的字符串,表明创建的一个自定义任务生成完毕;

<mark>场景二: 用户需要多段擦除</mark>,在场景一的基础上,同理生成多个 x-n 的任务即可; 根据自身 使用需求,按需勾选列表中的勾选框,勾选则表明要使用此任务进行操作;

4.1.3 读取

用户根据需求,选择 wifi 芯片中烧录的 bin 文件内容;

根据用户输入的起始地址, 以及 bin 文件的长度, 来确认读取 Flash 的起始地址及读取长度。如下如图 4-1-2-2 所示:

Bekencorp 16 2023/2/1





图 4-1-2-1 正在读取中

重要配置:

如果用户需要进行处理,可以按照如下配置进行操作:

此处参考擦除中的参数配置即可;

Bekencorp 17 2023/2/1



5. 命令行烧录

5.1 命令行使用手册

● 命令行需要使用 bk_loader.exe 程序; 在命令行窗口,输入"--help",可以查看所有的命令集,每条指令均有使用说明,对于非法指令,会自动弹出相应的报错,见下图:

图 5-1-1 帮助手册

图中可以看到当前版本号,及 Subcommands 里面三个子功能。

```
| Company | Comp
```

图 5-1-2 烧录帮助手册

图 5-1-3 擦除帮助手册

Bekencorp 18 2023/2/1



```
| Company Clibal Content of the Content of the Company Clibal Content of the Company Clibal Cont
```

图 5-1-3 擦除帮助手册

5.2 常用命令行示例

功能	指令	指令说明
	bk_loader download -p 7 -i all.bin	常规默认值烧录
	bk_loader download -p 7 -b 2000000 -i	设置串口波特率为 2M,默认为 1.5M
	all.bin	
	bk_loader download –p 7 –i all.bin –s 11000	设置起始地址从 0x11000 开始烧录
烧录	bk_loader download -p 7mainBin-multi	多文件烧录,使用mainBin-multi
	all_2M.1220.bin@0x0-0x1000,	参数, 按照格式, 输入路径名 +
	all_2M.1220-4k.bin@0x132000-0x1000	@ + "起始地址" + "文件长度"
	bk_loader-h	其他客户数据写入,请看 BKFIL -h ,
		了解更多信息写入
	bk_loader read –p 7 –i all.bin	常规默认值读取,按照起始地址为 0,
		长度为 all.bin 的长度进行读取
	bk_loader read -p 7 -i all.bin -s 0-1000	起始地址为 0,长度为 0x1000
	bk_loader read -p 7 -f 10-1000	起始地址为 10,长度为 0x1000
	bk_loader read –p 7 –f 10-1000, 1000-1000,	自定义读取,示例中要读取三段内容,
	10000-1000	分别是:
		1:起始地址为 0,长度为 0x1000;
		2: 起始地址为 0x1000,长度为
读取		0x1000;
		3:起始地址为 0x10000,长度为
		0x1000;
	bk_loader read –p 7 –f	自定义读取, 示例中要读取三段内容,
	all_2M.1220.bin@0x0-0x132000,x-1@0x0-	分别是:
	0x1000,x-2@0x2000-0x2000	1: 文件名 all_2M.1220.bin, 起始地
		址为 0,长度为 0x132000;
		2: 文件名 x-1.bin, 起始地址为 0,
		长度为 0x1000;
		3: 文件名 x-2.bin, 起始地址为

Bekencorp 19 2023/2/1



		0x2000,长度为 0x2000;
	bk_loader erase –p 7 –i all.bin	常规默认值擦除, 按照起始地址为 0,
		长度为 all.bin 的长度进行擦除
擦除	bk_loader erase -p 7 -i all.bin -s 0-1000	起始地址为 0,长度为 0x1000
	bk_loader erase -p 7 -f 10-1000	起始地址为 10,长度为 0x1000
	bk_loader erase –p 7 –f	自定义擦除,示例中要擦除三段内容,
	all_2M.1220.bin@0x0-0x132000,x-1@0x0-	分别是:
137 (2)	0x1000,x-2@0x2000-0x2000	1: 文件名 all_2M.1220.bin, 起始地
		址为 0,长度为 0x132000;
		2:文件名 x-1.bin,起始地址为 0,
		长度为 0x1000;
		3:文件名 x-2.bin,起始地址为
		0x2000,长度为 0x2000;
其他	bk_loader -h	其他功能,请看 bk_loader -h ,了
共祀		解更多

Bekencorp 20 2023/2/1



6. 常见错误

6.1 COM 相关错误

1. 打开工具后,在 COM 下拉菜单中找不到对应串口?答:首先查看设备管理器,确认串口已经安装成功。若没有成功,检查驱动是 否有问题。

6.2 Efuse 相关错误

2.启动烧录后,如果提示: BEKEN_SWDL_LinkCheck timeout,可能该芯片已经做过 Efuse,无法再次烧录,此时需要与博通联系获取相应的解决措施;

6.3 烧录相关错误

3.烧录过程中出现错误,什么原因? 答: 出现烧录问题,请首先确认:

- 串口选择正确
- 波特率符合 Uart 板的协议要求
- 固件 bin 的文件大小不大于芯片 Flash 的大小

6.4 命令行参数错误


4.波特率设置错误,当前波特率限制 0~3000000; 5.传入的文件不存在

Bekencorp 21 2023/2/1



附录 A. 下载程序文件夹结构

博通 wifi 芯片烧录工具为 zip 压缩文件包, 内含可执行文件、子文件夹, 如下图所示:



● Doc 文件夹: 存放说明文档;

● BKFIL.exe: 烧录工具可执行文件, GUI 工程;

● bk_loader.exe: 命令行烧录工具;

● settings.ini : **该文件是动态生成,初始时该文件不存在**,只有再使用后才会生成该记忆文件;

Bekencorp 22 2023/2/1





免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或 非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商 标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的 财产,特此声明。

版权归 © 2023 博通集成所有。保留所有权利。