Aurora Concept Designer

와이어프레임 모음

원본 프레임 31쪽 · 표지 1쪽 추가

검토용 설계 시안 · 현재 웹의 실행 검증 캡처가 아닙니다.

정적 PDF에서는 시제품 연결과 테마 토글이 작동하지 않습니다.

Figma 원본 SVG를 벡터 PDF로 변환했습니다. 화면을 새로 그리지 않았습니다.

한 프레임 한 쪽 · 화면 ID 순서 · GUI는 각 상태의 라이트 다음 다크

수집: 2026-11-09T07:59:46+09:00 ~ 2026-11-09T08:06:05+09:00 KST

https://www.figma.com/design/q5gKgslqjwByXykymfZkUh

최신 라이트·다크 기준 / 미저장 작업 공간 전환 차단 안내 교정 포함

실제 입력·저장·계산과 플레이어 클릭 검증은 이 내보내기의 범위가 아닙니다.

원본 S71의 이전 3테마 표기는 해당 쪽 주석으로 최신 2테마 기준을 안내합니다.

S00 작업 시작 · 구조 검토용 와이어프레임

상단: 제품명 / 여러 프로젝트 탭 / 저장·내보내기 / 라이트·다크 테마

Workspace 선택

관리: 추가·이름 변경·삭제

최근 작업

이 브라우저의 묶음
자동 동기화 없음

새 설계 또는 최근 작업

새 설계 시작

[빈 프로젝트 만들기]
자료 없이 시작 가능

예제로 익히기

[5공정 예제] [병렬 예제]
실장비 제어 아님

최근 프로젝트 / Workspace / 마지막 단계

[계속하기] [프로젝트 관리]
빈 상태: 첫 프로젝트 만들기
오류: 읽기 실패를 빈 목록으로 숨기지 않음

취소·저장 보호: 전환 전 변경·실행 상태 검사 / 관리 창 기본 취소 / 닫기와 삭제 구분

대응 GUI: S00 / 실제 앱 시작 화면을 바꾸는 제안이며 현재 구현된 화면이 아닙니다.

S01 Workspace 관리 · 구조 검토

현구현 검토본 · 실제 삭제 일부 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

작업 공간 목록

이름 / 프로젝트 수 / 현재 상태

기본 Workspace | 3 | 현재

설비 컨셉 연구 | 2 | 저장본 있음

빈 시험 공간 | 0 | 선택됨

주요 행동

새 Workspace / 이름 변경 / 빈 공간 삭제 / 다른 공간 전환

안전과 복구

현재·마지막·프로젝트 포함 항목 삭제 금지
만든 뒤 자동 전환 안 함
미저장·실행 중 전환 차단

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S01 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S02 프로젝트 관리 · 구조 검토

현구현 검토본 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

저장 프로젝트 목록

이름 / ID·rev / 열림 상태

조립 라인 01 | rev 4 | 열림·미저장

병렬 예제 | rev 2 | 열림·저장됨

배출 장비 시험 | rev 3 | 닫힘·선택

주요 행동

빈 프로젝트 / 열기 / 이름 변경 / 영구 삭제

안전과 복구

열린 프로젝트 삭제 금지
닫기와 삭제 구분
백업·기본 취소·Undo 불가 안내

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S02 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S03 프로젝트 파일 · 구조 검토

현구현 · 이전 형식 화면 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

가져오기·내보내기 비교

내보내기 | 파일 이름·형식·포함 범위

가져오기 | 파일 선택·버전·참조 검사

같은 ID 발견 | 사본 또는 기존 탭

손상 파일 | 거부·원본 격리

주요 행동

JSON 내보내기 / 새 ID 사본 열기 / 취소

안전과 복구

프로젝트 원본 불변
보기 설정·실행 로그는 파일 제외
이전 버전 변환 경고 유지

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S03 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S04 Workspace 파일 묶음 · 구조 검토

미구현 설계 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

묶음 이름·프로젝트 포함

접기 트리 · 선택 문맥

공통 에셋·출처 선택

단계 1 · 저장 상태

같은 ID 사본 생성

버전 충돌 개별 선택

원본 유지·취소

주요 행동: 묶음 검사 / 묶음 가져오기 미리보기 / 묶음 내보내기

고유 내용: 에셋 버전 충돌: 개별 선택 후 미리보기 / 다른 Workspace로 이동: 원본 삭제 없이 복사 우선 / 묶음 가져오기 미리보기 / 묶음 내보내기

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S04

S10 에셋 라이브러리 · 중앙 카드와 상세 분리

상단: 탭 / 저장 상태 / 여섯 단계 / 현재 위치와 남은 항목

Workspace · 프로젝트

Station
Substation 펼침/접힘
Device 선택

[모두 접기/펼치기]
선택 포함 표시

[이름 · 키 · ID 검색] [분류] [도식 / AI 실사풍]
검색 결과 개수 / AML 파일 수

도식 또는 AI 생성 미리보기
이름 · 키 · 정의 버전
분류 · 출처 · 지원/검증 상태
[선택 → 상세]

도식 또는 AI 생성 미리보기
실제 촬영 아님 / 대표 범위
출처 · 사용 조건
[선택 → 상세]

빈 검색: 검색어/분류 초기화
이미지 없음: 도식 대체 · 추가 차단 안 함
지원 불가 AML: 기존 정의 · 프로젝트 보존
상세 조회는 모델 불변 / 명시 추가만 편집

선택 에셋 이름
AML 원본 · CAEX · 앱 부분집합
공식 XSD 검사 여부

속성 / 포트 / Action

[넣을 Unit]
[프로젝트에 추가]

실행 중 추가 차단
출처 · 자료 유형 · 사용 조건

대응 GUI: S10 / 1280×800 기본 / 실제 실행 캡처가 아닌 미구현 설계 시안

S11 에셋 카드 상세 · 구조 검토

현구현 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

정의 ID·버전·분류

접기 트리 · 선택 문맥

명령·완료 포트

단계 1 · 저장 상태

전진·후진 Action

가정과 도식 출처

선택 에셋 명시 추가

주요 행동: 선택 에셋 추가 / 신호 상세 보기 / 검색 빈 상태 보기 / 라이브러리 복귀

고유 내용: 기본 거리 100 mm · 시간 0.8 s는 가정입니다. 제조사 실측값이 아닙니다. / 사진 모드의 AI 실사풍은 실제 제품 증거가 아닙니다. 원본 문서의 출처·버전 표시를 보존합니다. / 신호 상세 보기 / 검색 빈 상태 보기

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S11

S12 AML 입출력 결과 · 구조 검토

현구현 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

대상 AML 원본 격리

접기 트리 · 선택 문맥

XML 문법 검사

단계 1 · 저장 상태

CAEX 구조 검사

앱 부분집합 경고

공식 XSD 미실시

주요 행동: 검사 상세 보기 / 후보 확인으로 이동 / AML 취소

고유 내용: 원본은 격리 보존 · 검사 실패 시 반영 금지 · 지원 외 정보를 성공으로 숨기지 않음

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S12

S13 입력 후보표 · 구조 검토

현구현 · 화면 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

단계 1 · 저장 상태

후보 항목·제안 값

근거·단위·출처

확인·보류·거절

선택 후보 수정

반영 전 차이

주요 행동: 선택 후보 확인 / 선택 후보 거절 / 반영 미리보기 / 후보 취소

고유 내용: 확인과 거절은 별개 · 빈 후보면 반영 비활성 · 취소 시 원본과 기존 정의 유지 / 후보 취소

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S13

S14 자료 입력 · 구조 검토

미구현 설계 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

자료 형식 지원 상태

접기 트리 · 선택 문맥

접수 파일과 버전

단계 1 · 저장 상태

원문 위치·쪽수

후보·근거 대조

명시 반영·제거

주요 행동: 자료 선택 예시 / 후보표 검토 / 자료 제거 확인

고유 내용: 후보와 근거 / 원문 위치와 문서 버전을 남깁니다. 추출 신뢰도를 구현된 판정처럼 표시하지 않습니다. / 후보표 검토 / 자료 제거 확인

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S14

S20 장비 구성 · 계층과 선택 속성

상단: 다중 탭·미저장 / 단계 2 배치·연결 / Undo·Redo·저장·내보내기

Workspace / 프로젝트

Station 펼침
S1 투입 펼침
PSH-01 선택
CYL-01
S2 식별 접힘
S3 가공 접힘

[모두 접기/펼치기]
선택 포함 표시
방향키·Enter 조작

[선택/이동] [물류 연결] [신호 연결] [정렬] [레이어] [줌]
팔레트: 빈 Unit / AML 장치 / 복합 유닛

Station

[S1 투입: PSH-01 / CYL-01] → [S2 식별] → [S3 가공]

Device는 Unit 내부만 배치 / 포트 방향 검사
소속 변경과 좌표 이동 분리 / 삭제 전 참조 영향
선택한 ID가 트리·상세·Canvas에서 일치
배경·도식·레이어는 논리 모델을 대체하지 않음

실행·일시정지 중 편집 차단 / 조회·보기 이동 허용
연결 중 Esc 취소·반쪽 간선 없음 / 삭제 Undo와 실행 초기화는 별도

PSH-01 / 소속 S1 투입

[속성] [신호] [Action]
정의·버전 / 값·단위
가정·미정 구별

[Action 편집 → S32]

[삭제 영향 확인 → S21]

빈 선택: 장치 선택 안내
오류: 원인 객체와 수정 위치
실제 주소 미정 유지

대응 GUI: S20 / 1920 확장 시 중앙 가용 폭 증가 / 웹 우선·WPF 미구현

S21 소속 변경과 삭제 영향 · 구조 검토

현구현 · 화면 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

장치와 현재 소속

접기 트리 · 선택 문맥

변경할 소속 선택

단계 2 · 저장 상태

좌표와 소속 구별

연결·Action 참조 영향

삭제 확인·취소

주요 행동: 소속 변경 확인 / 변경 취소 / 장치 삭제 재확인 / 장비 구성 복귀

고유 내용: 변경 취소 / 삭제 영향 · 참조 3개 / 기본 포커스 취소 · 삭제 전 영향 확인 · Undo 제공 범위 확인 필요 / 장치 삭제 재확인

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S21

S30 장치 속성 · 구조 검토

현구현 · 편집 일부 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

장치 속성 폼

이름 | 푸셔

소속 Unit | S1 투입

스트로크 | 150 mm · 가정

동작 시간 | 0.8 s · 가정

정의 버전 | 고정

주요 행동

Action 편집 / 신호·포지션 / 삭제 영향

안전과 복구

선택 ID·소속·능력표 연결
값·단위·가정·미정 분리
실주소를 임의로 채우지 않음

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S30 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S31 신호와 포지션 · 구조 검토

현구현 · 화면 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

개념 신호 역할

접기 트리 · 선택 문맥

명령 출력·완료 입력

단계 3 · 저장 상태

실제 주소 미정

포지션 거리·단위

완료 조건 참조

주요 행동: Action으로 복귀 / 포지션 확인 예시

고유 내용: 논리 위치 / 완료 조건 / 단위·방향·신호 참조 보존 · 실주소/실측 역매핑은 F8 후속 / 포지션 확인 예시

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S31

S32 Action 정의 · 구조 검토

현구현 · 편집 일부 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

Action 정의 폼

명령 신호 | CMD_EXTEND

완료 신호 | DONE_EXTEND

동작 시간 / 타임아웃 | 단위·가정

전제 조건 | 자재 위치·상태

사후 조건 | 완료 신호·자재 변화

주요 행동

조건 추가 / 시퀀스 끝에 추가 / 정의 체크

안전과 복구

제공 능력과 참조 검사
Interlock 사람 확인
단계 조건과 Action 조건 구별

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S32 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S40 자재와 흐름 · 구조 검토

현구현 · 화면 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

자재 정의와 경로

이름 / 투입 간격

초기 Unit / 초기 상태

크기 / 무게 / 가정

S1 → S2 → S3 → S4 → S5

상태 변화와 완료 Action 연결

주요 행동

자재 정의 추가 / 시퀀스 작성

안전과 복구

실행 자재 정확히 한 개
자재 삭제·다중 자재·캐리어 미구현
없는 Unit 경로 진단

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S40 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S41 Station 시퀀스 · 구조 검토

현구현 · 편집 화면 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

순차 시퀀스 표

단계 / 대상 / Action / 완료 / 시간

01 S1 푸셔 투입

02 S2 자재 정지

03 S2 바코드 읽기

04 S3 가상 작업

주요 행동

Action 추가 / 구조화 문장 / SFC 미리보기 / 순서·삭제

안전과 복구

단계 ID와 Action 참조 분리
모호한 문장 미리보기·사람 선택
한 시퀀스 내부 분기·병렬 미구현

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S41 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S42 Substation 시퀀스 · 구조 검토

현구현 · 일부 화면 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

Substation 복수 시퀀스

대상 Substation 선택

시퀀스 A 이름 | 2단계

A 상승 → A 하강

시퀀스 B 이름 | 3단계

B 상승 → 실린더 → B 하강

주요 행동

시퀀스 추가 / 단계 추가 / 시퀀스 삭제 / 그룹 실행

안전과 복구

해당 Unit의 Action만 사용
같은 Device·공유 자재 충돌 차단
개별 시퀀스 정지 미구현

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S42 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S43 SFC 미리보기 · 구조 검토

현구현 · 읽기 전용 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

단계 4 · 저장 상태

시작·초기 자재 위치

01 투입 → 완료 신호

02 정지 → 상태 확인

03 식별 → 완료

읽기 전용·원본 복귀

주요 행동: 시퀀스 원본 수정

고유 내용: 시퀀스 원본 수정

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S43

S44 누락 편집 확장 · 구조 검토

미구현 설계 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

대상 단계 선택

접기 트리 · 선택 문맥

진입 조건 · 미구현

단계 4 · 저장 상태

단계 시간 덮어쓰기

다중 자재 · 미구현

삭제 영향·명시 반영

주요 행동: 편집 반영 미리보기 / 자재 삭제 확인 / 현행 자재 화면

고유 내용: 편집 반영 미리보기 / 다중 자재 확장 · 미구현 / 현구현 실행은 한 자재입니다. 다중 자재·캐리어·버퍼·자재 삭제는 후속입니다. / 자재 삭제 확인

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S44

S50 Gap 점검 · 구조 검토

현구현 부분 · 규칙은 설계 제안 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

Gap 근거 표

종류 / 판정 / 근거 / 대상 / 이동

부족 I/O | 완료 신호 미정

간섭 후보 | 2D 상자 겹침

타이밍 병목 | 가정 시간 비교

미정 사양 | 수용 능력 비교 불가

주요 행동

재분석 / 수정 위치 이동 / 사람 확인 / 숨김·복원

안전과 복구

숨김은 해결 아님
기준 rev와 재확인 표시
안전 관련 자동 승인 금지

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S50 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S51 진단과 저장 복구 · 구조 검토

현구현 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

참조 누락·경고·정보

접기 트리 · 선택 문맥

오류 수정 위치

단계 5 · 저장 상태

거부 원본 격리

저장 실패·메모리 보존

원본 보관·재검사

주요 행동: 참조 오류 수정 / AML 검사 결과 / 저장 실패 복구 / 거부 원본 보관 안내 / 재검사 안내

고유 내용: 거부한 입력은 모델과 격리합니다. 원본 다운로드는 별도 확인하며 실패를 성공으로 표시하지 않습니다. / 저장 실패 복구 / 거부 원본 보관 안내 / 재검사 안내

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S51

S52 Export 미리보기와 왕복 · 구조 검토

현재 미리보기만 구현 · 연동 미구현 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

현재 읽기 전용 요약

접기 트리 · 선택 문맥

SignalMap·포지션·SFC

단계 5 · 저장 상태

Core 계약 미확정

실주소·실측 역매핑 후속

충돌 비교·명시 적용

주요 행동: Core 전송 / 진단 보기 / 왕복 차이 검토 예시 / 전송 취소

고유 내용: 대상 계약 / 왕복 매핑 / 역매핑: 실측값과 가정값 구분 · 충돌은 자동 덮어쓰기 금지 · 원본 비교와 명시 적용 / 왕복 차이 검토 예시

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S52

S53 Evolution Lab · 구조 검토

미구현 설계 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

원본 읽기 전용 격리

접기 트리 · 선택 문맥

변형 허용 범위

단계 5 · 저장 상태

평가 방식과 예산 상한

세대·Pareto·탈락 근거

차이 검토·명시 적용

주요 행동: 변형 차이 검토 예시 / 선택 후보 명시 적용 / 원본 유지 취소

고유 내용: 변형 차이 검토 예시 / 세대와 후보 · 예시 데이터 / Pareto 비교: 시간과 비용의 상충 확인. 수치는 실측 또는 실행 결과가 아닙니다. / 선택 후보 명시 적용

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S53

S60 Station 논리 실행 · 구조 검토

현구현 · 논리 실행만 지원 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

Station 실행 상태

실행 / 일시정지 / 초기화

가상 시간 00:02.400

단계별 완료·진행 상태

현재 자재 위치·상태

시간순 실행 로그

주요 행동

실행 / 일시정지 / 초기화 / 차단 확인

안전과 복구

실행·일시정지 중 편집 잠금
초기화는 Undo와 별도
실제 제어·안전 검증 아님

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S60 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S61 Substation 그룹 실행 · 구조 검토

현구현 · 일부 경로 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

그룹 실행 현황

대상 Unit / 공통 시계

시퀀스 A | 단계·진행·종료

시퀀스 B | 단계·진행·종료

묶음 일시정지·재개·초기화

공통 이벤트 로그

주요 행동

그룹 실행 / 그룹 일시정지 / 그룹 초기화 / 시퀀스 편집

안전과 복구

한 오류 시 묶음 정지
자동 재개 없음
개별 정지·다른 Unit 동시 실행 미구현

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S61 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S62 실행 차단과 수정 · 구조 검토

현구현 · 특수 경로 미검증 / 새 GUI 설계이며 실제 실행 캡처 아님

Workspace 관리
프로젝트 탭
미저장 상태

Station
Substation
Device

접기·선택 분리
단계 탐색 유지

차단 목록과 분류

차단 수 / 시계 0 / 실행 안 함

완료 신호 누락 → Action 수정

단계 조건 미정 → 직접 편집 불가

Device 충돌 → 시퀀스 수정

주요 행동

Action으로 이동 / 점검에서 원인 확인 / 시퀀스로 이동 / 다시 검사

안전과 복구

수정 위치와 원인 확인 구별
이동만으로 모델·rev 불변
선택·그룹 대상·접기 상태 유지

취소는 원본과 선택 유지
실패는 성공으로 표시 금지
기본 취소·포커스 복귀

1280×800 기본 / 1920은 중앙 영역 확장·목록 독립 스크롤 / 라이트·다크 행동 동일

대응 GUI: S62 / 설계 시제품 클릭은 실제 저장·실행을 수행하지 않습니다.

S70 공통 탐색 · 구조 검토

현구현 검토본 · 일부 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

다중 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

접기 트리·계층

단계 1 · 저장 상태

접힘과 선택 독립

탭 변경 보호

키보드·포커스 복귀

주요 행동: 조립 라인 탭 / 병렬 예제 탭 / 트리 접힘 예시 / 미저장 탭 전환 / 장비 편집 복귀

고유 내용: 미저장 탭 전환 / 선택과 키보드 규칙 / Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다. / 장비 편집 복귀

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S70

S71 보기 설정 · 구조 검토

현구현 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

단계 1 · 저장 상태

테마 A 밝은 보기

테마 B 어두운 보기

테마 C 차분한 보기

도식과 사진 출처

1280·1920 확장

주요 행동: 밝은 엔지니어링 A / 어두운 관제 B / 따뜻하고 차분한 C / 도식 보기 / AI 실사풍 보기 / 기본 화면 복귀

고유 내용: 1280 기본 / 1920 확장 규칙 / 도식과 사진 표현 / 도식 보기

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S71

S72 확인과 이름 대화상자 · 구조 검토

현구현 검토본 · 일부 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

단계 1 · 저장 상태

이름 변경 대상·입력

빈 이름·중복 검증

확인·취소·보존

삭제 대상·차단 조건

Escape·포커스 복귀

주요 행동: 이름 변경 확인 / 이름 변경 취소 / 프로젝트 만들기 예시 / Workspace 삭제 확인 / Workspace 삭제 취소

고유 내용: 이름 변경 취소 / 프로젝트 만들기 예시 / 파괴적 동작 확인 / 삭제 대상

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S72

S73 저장 실패와 복구 차단 · 구조 검토

현구현 검토본 · 실제 저장소 미검증 / 실제 앱 캡처 아님 · 새 설계

Workspace · 프로젝트 탭

접기 트리 · 선택 문맥

단계 6 · 저장 상태

저장 실패 상태

메모리·미저장 유지

JSON 보관 안내

버전 충돌 복구 차단

재시도·편집 복귀

주요 행동: 저장 재시도 안내 / 계속 편집 / JSON 보관 화면 / 복구 진단 보기 / 실행 오류 예시

고유 내용: 계속 편집 / JSON 보관과 복구 차단 / 1. JSON 보관 안내
2. 저장된 파일의 내용 확인
3. 사본으로 열기
4. 검사 후 명시 교체 / 파일 생성은 시제품에서 수행하지 않습니다. 원본이 손상되었거나 버전이 다르면 자동 복구 차단.

빈 값·오류는 이유 표시 · 취소 시 입력과 원본 보존 · 삭제는 별도 확인 · 실제 저장 없음

1280×800 기본 · 1920 중앙 확장 · 라이트·다크 같은 의미 · 대응 GUI S73