1. Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή espresso Αστέρι ΜΠ-001 και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μικρούς επαγγελματικούς χώρους με έως 60 ροφήματα την ημέρα.

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα 230 V. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή σε άλλο υγρό. Αν η συσκευή βγάζει καπνό ή μυρίζει καμένο, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Το ακροφύσιο ατμού και η κεφαλή έκχυσης ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην τα αγγίζετε με γυμνά χέρια και κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει τη μηχανή espresso, φίλτρο για ένα και για δύο φλιτζάνια, πατητήρι καφέ, κανάτα γάλακτος από ανοξείδωτο ατσάλι 350 ml, ένα φίλτρο νερού και το παρόν εγχειρίδιο. Αν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή.

3. Εγκατάσταση και πρώτη χρήση

Τοποθετήστε τη μηχανή σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια, σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τον τοίχο. Βγάλτε το δοχείο νερού, ξεπλύνετέ το και γεμίστε το με φρέσκο κρύο νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 1,8 λίτρα.

Πριν από την πρώτη παρασκευή καφέ, εκτελέστε έναν κύκλο ξεπλύματος: πατήστε το κουμπί λειτουργίας, περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η πράσινη ένδειξη θερμοκρασίας και αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από την κεφαλή έκχυσης χωρίς καφέ, μέχρι να αδειάσει το μισό δοχείο. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 45 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε το φίλτρο νερού στο δοχείο αφού το μουλιάσετε για 5 λεπτά σε κρύο νερό. Το φίλτρο μειώνει τα άλατα και πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 μήνες.

4. Παρασκευή espresso

Για ένα espresso χρησιμοποιήστε 7 έως 9 γραμμάρια αλεσμένου καφέ, για διπλό 14 έως 18 γραμμάρια. Πατήστε τον καφέ στο φίλτρο με το πατητήρι, με σταθερή και ομοιόμορφη πίεση. Στερεώστε τη χειρολαβή στην κεφαλή έκχυσης γυρίζοντάς τη προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει.

Πατήστε το κουμπί ενός ή δύο φλιτζανιών. Η μηχανή λειτουργεί με αντλία 15 bar και η ιδανική παρασκευή διαρκεί 25 έως 30 δευτερόλεπτα. Αν ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα, χρησιμοποιήστε πιο ψιλό άλεσμα· αν τρέχει σταγόνα-σταγόνα, πιο χοντρό άλεσμα ή λιγότερη πίεση στο πάτημα.

Η ποσότητα νερού για κάθε κουμπί μπορεί να προγραμματιστεί: κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, αφήστε το όταν φτάσει η επιθυμητή ποσότητα και η μηχανή

θα την αποθηκεύσει.

5. Αφρόγαλα με το ακροφύσιο ατμού

Γεμίστε την κανάτα με κρύο γάλα έως το ένα τρίτο. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ατμού και περιμένετε 20 δευτερόλεπτα να ανάψει η ένδειξη ατμού. Βυθίστε το ακροφύσιο ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος και ανοίξτε τον ατμό. Μόλις το γάλα φτάσει περίπου τους 65 βαθμούς, κλείστε τον ατμό. Καθαρίζετε πάντα το ακροφύσιο με υγρό πανί αμέσως μετά τη χρήση, για να μη στεγνώσει το γάλα μέσα του.

6. Καθημερινός καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση αδειάστε το φίλτρο και ξεπλύνετε τη χειρολαβή με ζεστό νερό. Αδειάζετε και πλένετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων καθημερινά. Όταν εμφανιστεί ο κόκκινος πλωτήρας στον δίσκο, ο δίσκος είναι γεμάτος και πρέπει να αδειάσει αμέσως, αλλιώς το νερό μπορεί να υπερχειλίσει κάτω από τη μηχανή.

Μη βάζετε κανένα εξάρτημα της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων, εκτός από την κανάτα γάλακτος.

7. Αφαλάτωση

Τα άλατα του νερού μειώνουν τη θερμοκρασία και την πίεση του καφέ και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Κάντε αφαλάτωση κάθε 200 φλιτζάνια ή κάθε 2 μήνες, όποιο συμβεί πρώτο. Όταν χρειάζεται αφαλάτωση, η πορτοκαλί ένδειξη CALC ανάβει σταθερά.

Διαδικασία: αδειάστε το δοχείο νερού, βγάλτε το φίλτρο νερού και ρίξτε στο δοχείο ένα φακελάκι υγρού αφαλάτωσης Αστέρι διαλυμένο σε 1 λίτρο νερό. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ενός και δύο φλιτζανιών για 3 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης διαρκεί περίπου 25 λεπτά και τρέχει νερό εναλλάξ από την κεφαλή και από το ακροφύσιο. Στο τέλος ξεπλύνετε το δοχείο και εκτελέστε δύο κύκλους ξεπλύματος με καθαρό νερό.

Προσοχή: ζημιές από άλατα επειδή δεν έγινε έγκαιρη αφαλάτωση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

8. Ενδείξεις και κωδικοί σφαλμάτων

Αν η οθόνη εμφανίσει κωδικό σφάλματος, ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα. Αν το σφάλμα παραμένει, σημειώστε τον κωδικό και επικοινωνήστε με το service.

Κωδικός	Αιτία	Τι κάνετε
E01	Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο νερού
E02	Υπερθέρμανση	Σβήστε τη μηχανή για 30 λεπτά
E03	Δεν ανιχνεύεται ροή νερού	Ελέγξτε το φίλτρο νερού, κάντε ξέπλυμα
E04	Ο δίσκος σταγόνων λείπει	Τοποθετήστε σωστά τον δίσκο
E05	Χαμηλή πίεση αντλίας	Κάντε αφαλάτωση
E07	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με το service

9. Συχνά προβλήματα

Ο καφές βγαίνει κρύος: αφήστε τη μηχανή να ζεσταθεί τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τον πρώτο καφέ και ζεστάνετε το φλιτζάνι με ζεστό νερό. Αν δεν βελτιωθεί, κάντε αφαλάτωση.

Νερό κάτω από τη μηχανή: ελέγξτε αν ο δίσκος σταγόνων είναι γεμάτος και αν το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Αν η διαρροή συνεχίζεται, σταματήστε τη χρήση.

Δεν βγαίνει αφρόγαλα: το ακροφύσιο είναι πιθανότατα φραγμένο από γάλα. Ξεβιδώστε το άκρο του και καθαρίστε την τρύπα με τη βελόνα καθαρισμού που βρίσκεται κάτω από τον δίσκο σταγόνων.

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς 1450 W, τάση 230 V / 50 Hz, πίεση αντλίας 15 bar, χωρητικότητα δοχείου νερού 1,8 λίτρα, βάρος 5,2 κιλά, διαστάσεις 28 x 32 x 41 εκατοστά. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά αδράνειας. Κωδικός προϊόντος ΜΠ-001.