株式会社 東北システムズ・サポート

TSS SDK OS別利用可能機能

第1.0版
更新日：2025年9月22日

本書はTSS SDKのOS別に使用可能な機能の一部を一覧にまとめたものです。使用可能な機能はOSごとに以下のSDKバージョンに対応しています。

Android版：Ver6.2.0以降
iOS版　　：Ver6.2.0以降
Windows版：Ver6.1.0以降

※使用可能なRFIDリーダーの種別はOSによって異なっています。
“△”が付いている箇所は一部RFIDリーダーでは使用不可能な機能です。
必ずリファレンスマニュアルと合わせてご確認ください。

機能名	Android	iOS	Windows DOTR	Windows SR/MR
リーダーへの接続	○	○	○	○
リーダーとの接続切断	○	○	○	○
リーダーとの接続状態の取得	○	○	○	–
EPCメモリの一括読取り	○	○	○	○
メモリ領域指定タグ読取り	○	○	○	○
メモリ領域指定タグ書込み	○	○	○	○
アクセス対象タグ制限	○	○	○	–
メモリ内タグ情報取得	△	△	○	–
メモリ内タグ情報クリア	△	△	○	–
タグのメモリ領域ロック/アンロック	○	○	○	○
タグのメモリ領域キル	–	–	–	△
読取り停止	○	○	○	○
同一EPCアクセス制限	○	○	–	–
同一EPCアクセス制限状態取得	○	○	–	–
読取りタグ情報クリア	△	△	○	–
リーダーのブザー音量を設定	○	○	○	○
リーダーのブザー音量を取得	△	△	○	–
リーダーの自動電源OFF時間を設定	△	△	△	–

機能名	Android	iOS	windows DOTR	windows SR/MR
リーダーの自動電源OFF時間を取得	△	△	△	–
リーダーの電波出力強度を設定	○	○	○	○
リーダーの現在の電波出力強度を取得	○	○	○	○
リーダーの最大電波出力強度を取得	○	○	○	–
リーダーの出力チャネルを設定	△	△	○	–
リーダーの出力チャネルを取得	△	○	○	–
タグ受信電波強度を取得	○	○	○	○
タグアクセスのセッションを設定	○	○	○	–
タグアクセスのセッションを取得	○	○	○	–
タグアクセスのQ値を設定	△	△	○	–
タグアクセスのQ値を取得	△	△	○	–
タグアクセス対象のフラグを設定	○	○	○	–
タグアクセス対象のフラグを取得	○	○	○	–
リーダーの電波照射間時間設定	△	△	○	–
リーダーの電波照射間隔を取得	△	△	○	–
リーダーのLinkProfileを設定	△	△	○	–
リーダーのLinkProfileを取得	△	△	○	–
リーダーの設定値を初期化	△	△	○	–
リーダーのバッテリー残量を取得	○	○	○	–
デバッグモード	△	△	–	–
ファームウェアバージョン取得	○	○	○	○
バーコード読み取り開始	△	△	△	△
バーコード読み取り終了	△	△	△	–
リーダーのバイブレータを設定	△	△	△	–
リーダーのバイブレータを取得	△	△	△	–
リーダーの通信速度を取得	–	–	△	–