


DRIVE PX2 と DRIVEWORKS による 自動運転システム開発

室河 徹 / 吉井 健一 NVIDIA


DRIVEWORKS を使用した HANDS-ON LAB



ラボについて



ラボについて



それでは始めましょう

Quiklabs にログインして開発用ホストマシンへの接続方法を確認

- NoMachine のダウンロード (未インストールの場合)
 - https://www.nomachine.com/download
- NoMachine のインスタンスを起動
- NoMachine より AWS サーバーへ接続
 - IP アドレスは qwiklabs 内に記されています。

これが開発用ホストマシンになります.
































開発ホストマシンに接続完了



開発ホストマシンの デスクトップ画面



スクリーンの調整が必要な場合





スクリーンの調整





それでは始めましょう DRIVE PX2 へのログイン

机に置かれたトークンをつかって VPN 設定を行ってください。 ネットワーク上の DRIVE PX2 にログインします。

- NoMachine で新しいインスタンスを立ち上げます。
- 指定された IP アドレスをつかって DRIVE PX2 に接続します。

これが今日使用する DRIVE PX2 になります。



DRIVE PX2 への接続手順




NoMachine をもう一つ立ち上げて DRIVE PX2 用のインスタンスを作成する



DRIVE PX2への接続手順

開発ホストマシンへの接続手順と同様のことを繰り返します。 DRIVE PX2 接続で異なるのは以下の部分です。










DRIVE PX2 に接続完了



DIRVE PX2 の デスクトップ画面

Login: nvidia Password: nvidia






DRIVEWORKS ツアー

開発用ホストマシン

NoMachine でホストマシンを表示させてください。




Home (/home/ubuntu)





DriveWorks ディレクトリ (~/driveworks-0.3)




ターミナルで確認

DriveWorks ディレクトリに移動

\$ cd driveworks-0.3

ディレクトリの中身を確認

\$ ls -la



サンプルコードの確認

サンプルコードのディレクトリを確認

```
$ ls samples/src -la
```

```
    □ □ ubuntu@ip-173-0-83-62: ~/driveworks-0.3

ubuntu@ip-173-0-83-62:~/driveworks-0.3$ ls samples/src -la
drwxrwxr-x 22 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 .
drwxrwxr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 ...
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 colorcorrection
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 common
drwxrwxr-x 7 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 dnn
drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 drivenet
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 egomotion
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 features
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 freespace
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 hello world
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 image
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 tpc
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 laneDetection
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 mapping
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 maps
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 raw
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 rectifier
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 renderer
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 rigconfiguration
drwxrwxr-x 17 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 sensors
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 sfm
drwxrwxr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 17:58 stereo
ubuntu@ip-173-0-83-62:~/driveworks-0.3$
```

DRIVEWORKS ツアー (DRIVE PX2) DRIVE PX2


NoMachine で DRIVE PX2 を表示させてください。



DRIVEWORKS ツアー (DRIVE PX2)

ターミナルの起動














DRIVEWORKS ツアー (DRIVE PX2)

サンプルコードの確認

DriveWork ディレクトリに移動

\$ cd /usr/local/driveworks

bin ディレクトリにあるサンプルコードを確認

\$ ls bin

```
    nvidia@nvidia: /usr/local/driveworks

nvtdta@nvtdta:-$ cd /usr/local/drtveworks
nvtdta@nvtdta:/usr/local/driveworks$ ls bin
                               sample_ipc_socketclientserver
sample camera gmsl
sample camera gnsl raw
                               sample_lane_detection
sample camera multiple gmsl
                               sample lidar replay
                              sample_live_rggb_object_detector
sample_camera_multiple_replay
sample_camera_pointgrey
                               sample_live_rggb_object_detector_org
sample_camera_replay
                               sample_maps
sample camera tracker
                               sample object detector
sample camera usb
                               sample object dwdetector
sample cambus interpreter
                               sample object tracker
sample cambus logger
                               sample occupancy grid
sample color correction
                               sample radar replay
                               sample raw pipeline
sample drivenet
sample_drivenet_multigpu
                               sample_record
sample drivenetNcameras
                               sample renderer
sample_egonotion_ackermann
                               sample rig configuration
sample freespace detection
                               sample sensors info
sample gps logger
                               sample sfm
sample hello world
                               sample_stereo_disparity
sample_image_streamer_multi
                               sample_stereo_rectifier
sample image streamer simple
                               sample third party camera
sample inu logger
                               sample video rectifier
nvldta@nvtdta:/usr/local/drtveworks$
```

DRIVEWORKS のサンプルを実行してみましょう

DRIVEWORKS サンプル実行(DRIVE PX2)

DRIVE PX2

NoMachine で DRIVE PX2 を表示させてください。



サンプルへのパラメータの確認 (DRIVE PX2)

help オプションの指定

DRIVE PX2 上の実行ファイルがあるディレクトリに移動してください。

```
$ cd /usr/local/driveworks/bin/
```

いずれかのサンプルを「--help」オプションつきで実行します。 例)

```
$ ./sample camera gmsl --help
```

パラメータ例)

--camera-type: カメラタイプの指定

--csi-port: カメラを接続しているポートの指定

--write-file: 動画を出力するファイル名の指定

```
😘 🖱 🕥 nvidia@nvidia: /usr/local/driveworks/bin
nvidia@nvidia:/usr/local/driveworks/bin$ ls
sample_camera_gmsl
                               sample_ipc_socketclientserver
                               sample lane detection
sample camera gmsl raw
sample_camera_multiple_gmsl
                               sample_lidar_replay
                               sample_live_rggb_object_detector
sample camera multiple replay
                               sample_live_rggb_object_detector_org
sample_camera_pointgrey
sample_camera_replay
                               sample maps
sample_camera_tracker
                               sample object detector
                               sample object dwdetector
sample camera usb
sample_cambus_interpreter
                               sample_object_tracker
                               sample_occupancy_grid
sample_cambus_logger
sample color correction
                               sample_radar_replay
sample drivenet
                               sample raw pipeline
sample drivenet multigpu
                               sample record
sample drivenetNcameras
                               sample_renderer
sample_egomotion_ackermann
                               sample_rig_configuration
sample_freespace_detection
                               sample sensors info
sample gps logger
                               sample sfm
sample hello world
                               sample_stereo_disparity
sample_image_streamer_multi
                               sample_stereo_rectifier
sample_image_streamer_simple
                               sample third party camera
sample inu logger
                               sample video rectifier
nvidia@nvidia:/usr/local/driveworks/bin$ ./sample camera gmsl --help
Options:
 -camera-type=ar0231-rccb
 -csi-port=ab
 -fifo-size=3
 -offscreen=0
 -serialize-bitrate=8000000
 -serialize-framerate=30
 -serialize-type=h264
 -slave=0
 -write-file=
nvidia@nvidia:/usr/local/driveworks/bin$
```

使用可能なセンサタイプの確認 (DRIVE PX2)

sample_sensors_info

\$./sample sensors info

```
Platform: OS LINUX:
   Sensor [0] : can.socket ? device=can0
   Sensor [1] : can.virtual ? file=/path/to/file.can[,create_seek]
   Sensor [2] : camera.virtual ? video/file=filepath.{h264,raw}[,timestamp=file.txt][,create seek]
   Sensor [3] : camera.usb ? device=0
   Sensor [4] : camera.pointgrey ? device=0[,fps=30]
   Sensor [5] : gps.uart ? device=/dev/ttyXXX[,baud={1200.2400.4800.9600.19200.38400.57600.115200}[,format=nmea0183]]
   Sensor [6] : gps.virtual ? file=filepath.bins[,create seek]
   Sensor [7]: gps.xsens ? device=0[,frequency=100]
   Sensor [8] : gps.novatel ?
   Sensor [9] : imu.uart ? device=/dev/ttyXXX[,baud={1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200}[,format=xsens_nmea]]
   Sensor [10] : imu.xsens ? device=0[,frequency=100]
   Sensor [11] : imu.virtual ? file=filepath.bin[,create_seek]
   Sensor [12] : imu.novatel ?
   Sensor [13] : lidar.virtual ? file=filepath.bin[,create_seek]
   Sensor [14]: lidar.socket ? ip=X.X.X.X.port=XXXX,device={QUAN M81A, IBEQ LUX, VELO VLP16, VELO HDL32E, VELO HDL64E},scan-frequency=XX.X
   Sensor [15] : radar.virtual ? file=filepath.bin[,create_seek]
   Sensor [16]: radar.socket ? ip=X.X.X.X.port=XXXX.device=(DELPHI ESR2 5, CONTINENTAL ARS430)
Platform: OS VIBRANTE V4L - CURRENT:
   Sensor [0] : can.socket ? device=can0
   Sensor [1] : can.aurix ? ip=10.0.0.1,bus={a,b,c,d,e,f}{,aport=50000,bport=60395}
   Sensor [2] : can.virtual ? file=/path/to/file.can[,create_seek]
   Sensor [3]: camera.gmsl?csi-port={ab,cd,ef},camera-count={1,2,3,4},camera-type={ov10635,c-ov10640-b1,ov10640-svc210,ov10640-svc212,ar0231,ar0231-rccb,ar0231-rccb-ssc,ar0231-rccb-bae,a
r0231-rccb-ss3322,ar0231-rccb-ss3323),output-format={yuv+raw+data}[,slave={0,1}][,flfo-slze={3...20}][,cross-csl-sync={0,1}][,custom-board-json=board.json][,camera-mask={0001|0010|0011|...|11
11}][,required-framerate={20,30,36}]
   Sensor [4] : camera.virtual ? video/file=filepath.{h264/raw}[,timestamp=file.txt][,create_seek]
   Sensor [5] : camera.usb ? device=0
   Sensor [6] : camera.pointgrey ? device=0
   Sensor [7] : gps.uart ? device=/dev/ttyXXX[,baud={1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200}[,format=nmea0183]]
   Sensor [8] : gps.virtual ? file=filepath.gps[,create_seek]
   Sensor [9]: gps.xsens ? device=0[,frequency=100]
   Sensor [10] : gps.novatel ?
   Sensor [11] : imu.uart ? device=/dev/ttyXXX[,baud={1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200}[,format=xsens_nmea]]
   Sensor [12] : lmu.xsens ? device=0[,frequency=100]
          [13] : imu.virtual ? file=filepath.imu[,create_seek]
   Sensor [14] : imu.novatel ?
   Sensor [15] : lidar.virtual ? file=yourfilename.bin[,create_seek]
          [16] : lidar.socket ? ip=xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.port=x.device={QUAN M81A, IBEO LUX, VELO VLP16, VELO HDL32E, VELO HDL64E},scan-frequency=16
          [17] : radar.virtual ? file=yourfilename.bin[,create_seek]
   Sensor [18] : radar.socket ? ip=xxx.xxx.xxx.xxx.port=x,device=(DELPHI ESR2 5, CONTINENTAL ARS430)
```



DRIVENET サンプルの実行 (DRIVE PX2)

マルチクラスの物体検出

コンパイル済みのマルチクラス物体検出サンプルを実行します。

DRIVE PX2 上の実行ファイルがあるディレクトリに移動してください。

\$ cd /usr/local/driveworks/bin/


DriveNet のサンプルを実行します。

\$./sample drivenet



DRIVENET

処理フロー



LANENET サンプルの実行 (DRIVE PX2)

レーンの検出


コンパイル済みのレーン検出サンプルを実行します。

DRIVE PX2 上の実行ファイルがあるディレクトリに移動してください。

\$ cd /usr/local/driveworks/bin/


レーン検出のサンプルを実行します。

\$./sample lane detection



LANENET

処理フロー






概要

学習済みのディープ・ニューラル・ネット(DNN)を使用

(動画ファイル入力)

カメラ入力から車両認識しバウンディング・ボックスを表示させるサンプルを完成させます。




DEEP LEARNING INSTITUTE

開発用ホストマシン

NoMachine でホストマシンを表示させてください。

データフロー概略



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

```
$ cd ~/driveworks-0.3/
$ gedit ~/driveworks-0.3/samples/src/dnn/CMakeLists.txt
```

以下の様に「CMakeLists.txt」ファイルの8行目のコメントアウトを無効にしてください。

```
#TODO 1: Undo the following section to enable cross compiling of project add_subdirectory(sample_live_rggb_object_detector)
```



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

アプリケーションコードを変更するため、サンプルの「main.cpp」ファイルをエディタで開きます。

```
$ gedit ~/driveworks-
0.3/samples/src/dnn/sample_live_rggb_object_detector/main.cpp
```



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

センサーの初期化(214行目)

(gedit: [Edit]-[Preferences]-[Display line numbers] をチェックで行数が左端に表示されます。)

```
// create sensor abstraction layer
dwSAL_initialize(&gSal, gSdk);

// create GMSL Camera interface
uint32_t cameraSiblings = OU;
float32_t cameraFramerate = 0.0f;
dwImageType imageType;
// TODO 2: Copy these input parameters to createVideoReplay function
//gCameraSensor, gCameraWidth, gCameraHeight, cameraSiblings,cameraFramerate,
imageType, gSal
createVideoReplay(/* TODO 2 */, gArguments.has("video") ?
gArguments.get("video") : "");
```



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

デバイスにより NVMedia もしくは CUDA センサを生成 (223行目)

```
//TODO 3: Create NVMediaSensor for PX2 and a Cuda sensor for Host
//gSdk, 0, gCameraSensor, gCameraWidth, gCameraHeight
#ifdef VIBRANTE
gSensorIO.reset(new SensorIONvmedia(/* TODO 3*/));
#else
gSensorIO.reset(new SensorIOCuda(/* TODO 3*/));
#endif
```



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

SensorIONvmedia を見てみましょう。(dnn_common/SensorIONvmedia.cpp: 85行目)

```
// image API translator
    displayImageProperties.type = DW IMAGE NVMEDIA;
    result = dwImageStreamer initialize(&m nvm2gl, &displayImageProperties,
DW IMAGE GL, context);
    if (result != DW SUCCESS) {
       throw std::runtime error(std::string("Cannot init image streamer nvm-
gl: ") + dwGetStatusName(result));
    cameraImageProperties.type = DW IMAGE NVMEDIA;
    result = dwImageStreamer initialize (&m nvm2cudaYuv, &cameraImageProperties,
DW IMAGE CUDA, context);
    if (result != DW SUCCESS) {
        throw std::runtime error(std::string("Cannot init image streamer nvm-
cuda: ") + dwGetStatusName(result));
```

バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

DNNの初期化 (234行目)

```
//TODO 4: Copy the global sdk initalization parameter to initDNN function
//gSdk
gDnnInference.reset(new DNNInference(/*TODO 4*/));
```



バーチャルカメラ入力によるオブジェクト DNN トラッカー

終了処理(Clean up) (268行目)

```
//TODO 5: Stop the camera sensor
//gCameraSensor
dwSensor_stop(/* TODO 5 */);

//TODO 6: Release the camera sensor
//&gCameraSensor
dwSAL_releaseSensor(/* TODO 6 */);
```



ホストから DRIVE PX2 に対するクロス・コンパイル

ビルド用のディレクトリ(build)を作成し、その中で CMake を使用して Makefile を生成します。 この Makefile を使用してクロス・コンパイルを行います。

開発ホストマシンのデスクトップ上にある README.txt にクロス・コンパイルをするための一連のコマンドが記載されています。

それに従ってコンパイルすることで DRIVE PX2 用実行ファイルが生成されます。



README.txt 内で指示されているクロス・コンパイル方法

コード生成用の「build」ディレクトリを作ります。

(すでに「build」ディレクトリがある場合はまず "rm -r build" で消去します。)

- \$ cd ~/driveworks-0.3
- \$ mkdir build
- \$ cd build

CMake を使用して Makefile を生成します。

```
$cmake -DCMAKE BUILD TYPE=Release ¥
```

- -DCMAKE TOOLCHAIN FILE=/home/ubuntu/driveworks-0.3/samples/cmake/Toolchain-V4L.cmake ¥
- -DVIBRANTE PDK:STRING=/home/ubuntu/Beta3/VibranteSDK/vibrante-t186ref-linux ¥
- ~/driveworks-0.3/samples

生成された Makefile を使用して DRIVE PX2 用実行ファイルをコンパイルします。

- \$ make
- \$ make install

クロス・コンパイルに成功し実行用のバイナリ・ファイルが生成されました。実行ファイルに適切なパーミッションを設定します。

\$ chmod -R 777 install/bin



DRIVE PX2

NoMachine で DRIVE PX2 を表示させてください。



実行ファイル転送:ホスト → DRIVE PX2

ホストマシン上の実行ファイルをDRIVE PX2 にコピーします。

下記の <AMAZON EC2 INSTANCE NAME> の部分を開発用ホストマシン名に置き換えて、scp コマンドで DRIVE PX2 に実行をコピーします。

まずは HOME ディレクトリ(~/)にコピーします。 パスワードを聞かれたら qwiklabs のパスワードを入します。

\$ scp ubuntu@<AMAZON EC2 INSTANCE NAME>:/home/ubuntu/driveworks0.3/build/install/bin/sample live rggb object detector ~/

HOME ディレクトリから DriveWorks の bin ディレクトリにコピーします。 パスワードを聞かれたら「nvidia」を入力します。

\$ sudo mv ~/sample live rggb object detector /usr/local/driveworks/bin



生成されたサンプルコードの実行

クロス・コンパイルされたサンプルを実行させましょう。

DRIVE PX2 用の NoMachine を表示させ、以下を実行してください。

```
$ cd /usr/local/driveworks/bin
```

\$./sample live rggb object detector




本日使用した DNN モデル (DETECTNET)

DETECTNET

DetectNet のモデル

DetectNet の Caffe モデル

https://github.com/NVIDIA/caffe/tree/caffe-0.16/examples/kitti






DETECTNET

DetectNet の学習方法

DIGITS を使用した DetectNet の学習のチュートリアル

https://github.com/NVIDIA/DIGITS/tree/master/examples/object-detection





DETECTNET

TensorRT による最適化

DIGITS で学習済みの DetectNet を TensorRT で最適化後、DriveWorks の DNN サンプルで使用することが可能です。 (本日のこのラボでは取扱いません。)

