บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

สมาร์ทมิเตอร์

มิเตอร์ของผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ ติดที่จุดเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

จำเป็นสำหรับระบบ Zero Export การควบคุมแบตเตอรี่ และตัวเลขการใช้ไฟเองที่แม่นยำ

> **อินเวอร์เตอร์ควบคุมได้เฉพาะสิ่งที่มันวัดได้**

อุปกรณ์ที่เราใช้

มิเตอร์	มิเตอร์ที่ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์กำหนด แบบ 1 เฟสหรือ 3 เฟสตามระบบไฟ
ตำแหน่ง	ที่จุดเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ถัดจากมิเตอร์ กฟภ.

เหตุผลที่เราเลือก

- Zero Export และการจำกัดการขายไฟขึ้นอยู่กับมิเตอร์นี้ ถ้าติดผิดตำแหน่ง ระบบจะไหลไฟย้อนเข้าระบบ หรือกดกำลังผลิตโซลาร์โดยไม่จำเป็น
- หน้างาน 3 เฟสใช้มิเตอร์ 3 เฟส เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เห็นแต่ละเฟสแยกกัน
- แอปติดตามระบบได้ตัวเลขการใช้ไฟจริง ไม่ใช่ค่าประมาณ
- ตรวจการต่อสาย ทิศทาง และลำดับเฟสตอนส่งมอบงาน

อ่านกรณีศึกษาเรื่อง Zero Export ได้ที่หน้า ข้อมูลเทคนิค

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

SOLARESS www.solaress.org