icod SDK 使用手册

版本: v2.1.1

一、集成 SDK

1. 将 sdk 的 jar 拷贝到 libs 文件下.点击 jar 右键找到 as a library



2. 将你需要的对应系统类型.so 文件拷贝到 jniLibs 文件



二、参数配置

- 在 AndroidManifest.xml 中添加权限(android 6.0 以上请添加动态写入文件权限):
 - <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
 - <!-- WIFIManage permission -->
 - <!-- Allows applications to access information about networks -->
 - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS NETWORK STATE" />
 - <!-- Allows applications to access information about Wi-Fi networks -->
 - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS WIFI STATE"/>
 - <!-- Allows applications to change network connectivity state -->
 - <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE NETWORK STATE"/>

```
<!-- Allows applications to change network connectivity state -->
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE WIFL STATE" />
<!-- Allows applications to enter Wi-Fi Multicast mode -->
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE WIFI MULTICAST STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
<!-- Internet permission -->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" >
</uses-permission>
<!-- SDCard permission -->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT UNMOUNT FILESYSTEMS" />
<!-- If your application uses Wi-Fi, declare so with a <uses-feature> element in the manifest file
<uses-feature android:name="android.hardware.wifi" />
<!-- Bluetooth permission -->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH ADMIN" />
```

三、简单的初始化

```
Utils.init(context: this);

// 增加日志文件, true:开启日志输出

// Add log file, true: turns log output on

PrinterAPI.getInstance().setOutput(true);

// 添加终端日志

// Add terminal log

Logger.addLogStrategy(new AndroidLogCatStrategy());
```

四、函数调用

0、返回值声明

- 0: 为成功
- -1: 为失败
- -2: 参数错误
- -3: 为字符长度不支持
- -4: 字符不支持(后面两个是用于条码打印的)

1、连接打印机

函数: connect(io)

连接方式	InterfaceAPI io	参数说明	
USB	new USBAPI(Context context)	context: 上下文	
Bluetooth	new BluetoothAPI(Context context)	context: 上下文	
		device: 串口	
Serial	new SerialAPI(File device, int	baudRate:波特率	
	baudRate, int flowControl)	flowControl: 是否开流控	
		(0: 关闭 1:开启)	
WIFI	now Sacket ADI/String site int north	Site: ip 地址	
	new SocketAPI(String site, int port)	Port: 端口号	
USBNative	new UsbNativeAPI()		

2、关闭连接和释放资源

函数: disconnect()

参数: 无

3、打印机连接状态

函数: isConnect ()

参数: 无

返回: true 已连接 false 未连接

4、写入指令 发送自定义指令

函数: sendOrder(byte[] cmd)

参数: cmd - 指令数组

函数: sendOrder(byte[] cmd, int timeOut)

参数: cmd - 指令数组

timeOut - 超时时间 单位 ms

函数: hexMsg (String msg, boolean isHex)

参数: msg - 指令字符串,格式是##0a 23 0d##
isHex - true 数据是十六进制 false 是十进制

5、读取指令

函数: readIO(byte[] readBuffer,

int offsetSize,

int readSize,

int waitTime)

参数: readBuffer - 指令字节数组

offsetSize - 偏移量

readSize - 读取大小

waitTime - 等待时间

6、初始化

函数: init()

参数:无

说明:这个指令 用于清空缓冲区和恢复默认值 一般在打印图片前或者后调用,避免打不全对后面数据的影响 可以跟 initAllPrinter 方法一起用

函数: initAllPrinter(int n)

参数: n-1. 错误恢复从错误行开始打印 2. 错误恢复和清除缓冲内容

7、写入指令

函数: writeIO(byte[] writeBuffer,

int offsetSize,

int writeSize,

int waitTime)

参数: writeBuffer - 指令字节数组

offsetSize - 偏移量, 一般为 0

writeSize - 数组大小

waitTime - 等待时间

8、打印自检页

函数: selfTestPage ()

参数: 无

9、执行测试打印

函数: doTestPrint (int n, int m)

参数: n - 0 为 basic sheet; 1 2 为卷纸

m-1 让打印机进入十六进制;2 打印机状态打印;3 卷纸模式打印

10、设置日志输出文件标志

函数: setOutput(boolean output)

参数: output - true. 开启日志输出

11、实时状态传送

函数: getStatus()

参数: 无

返回:打印机实时状态数组,可用 parseStatus 函数解析

函数: getPrinterStatus (int n)

参数: n - n = 1, 49

返回: 12 为缺纸状态 3 为纸将尽状态

说明: 串口连接时传送状态

12、解析打印机状态

函数: parseStatus(byte[] mCmd)

参数: mCmd - 状态数据

13、打印字符串

函数: printString(String text)

参数: text - 打印的字符串

函数: printString(String text,

String charsetName,

boolean isFeed)

参数: text - 打印的字符串

charsetName - 字符集

isFeed - 是否 换行

14、打印光栅位图

函数: printRasterBitmap(Bitmap bitmap)

参数: bitmap- 位图

函数: printRasterBitmap(Bitmap bitmap, boolean toGray)

参数: bitmap- 位图

toGray - true 变灰

函数: printRasterBitmap(Bitmap bitmap,

boolean toGray,

int timeOut)

参数: bitmap- 位图

toGray - true 变灰

timeOut - 超时时间

函数: printRasterBitmap(Bitmap bitmap,

boolean toGray,

int timeOut,

boolean check)

参数: bitmap- 位图

toGray - true 变灰

timeOut - 超时时间

check - 是否需要检测 数据是否已经全部下发到打印机. 解决第一张打印正常第二张乱码的问题.

函数: printRasterBitmap(Bitmap bitmap,

boolean toGray,

int timeOut,

boolean isJini,

boolean check)

参数: bitmap- 位图

toGray - true 变灰

timeOut - 超时时间

isJini - 是否使用本地方法

check - 是否需要检测 数据是否已经全部下发到打印机. 解决第一张打印正常第二张乱码的问题.

函数: printImageForPin (Bitmap bitmap)

参数: bitmap- 位图

说明:针式打印图片

15、设置条形码高度

函数: setBarCodeHeight (int n)

参数: n - [0-255], 默认为162

16、设置条形码宽度

函数: setBarCodeWidth (int n)

参数: n - [2-16] 我方打印机范围为 2-6 通用的打印机 2-16 所以有些值不管用

17、打印条形码

函数: printBarCode (int m, int n, String barcode)

参数: m - 使用条码系统类型

n - 使用条码系统类型

barcode - 字符串

18、打印二维码

函数: printQRCode(String text,

int modeSize,

boolean isCut)

参数: text - 为二维码内容

modeSize - 设置条码大小(1FAIL6) 默认为6

isCut - 打印二维码后是否切纸

19、PDF 条码打印

函数: printPDFCode(String text,

int errorSize,

int hSize,

int vSize)

参数: text - 为PDF条码内容

errorSize - 纠错等级,可控制条码大小建议 4-8

hSize - 宽度 0-30 (建议 0)

vSize - 高度 3-90 (建议 0)

20、打印并换行

函数: printFeed()

参数:无

21、打印并退纸

函数: printBackFlow(int n)

参数: n - 退纸 n/144 英寸

22、打印并进纸

函数: printAndFeedPaper (int n)

参数: n - n * 0.125 毫米

23、将标记打印纸进纸到打印起始位置

函数: feedToStartPos ()

参数:无

24、切纸

函数: fullCut ()

参数: 无

说明:全切

函数: halfCut ()

参数:无

说明: 半切

函数: cutPaper (int m, int n)

参数: m - 66 (保留一点不切)

n - 0

说明: 选择裁纸模式

25、选择对齐方式

函数: setAlignMode (int type)

参数: type - 0 为左对齐, 1 为居中对齐, 2 为右对齐

26、选择标准模式

函数: standardMode ()

参数:无

27、选择页模式

函数: pageMode ()

参数:无

28、页模式下回标准模式

函数: printAndBackToStd()

参数:无

29、设置相对当前打印位置(nl+nh*256)*0.125 毫米

函数: setRelativePosition (int nl, int nh)

参数: n1 - 0-255

nh - 0-255

30、设置绝对(当前行打印的第一个位置)打印位置(nl+nh*256)*0.125 毫米

函数: setAbsolutePosition(int nl, int nh)

参数: n1 - 0-255

nh - 0-255

31、设定左侧空白量(nl+nh*256)*0.125 毫米

函数: setLeftMargin (int nl, int nh)

参数: n1 - 0-255

nh - 0-255

32、设置打印区域宽度

函数: setPrnAreaWidth (int nL, int nH)

参数: 宽度为 (nl +nh*256)*0.125 毫米

82.5毫米纸宽型号 缺省值 nl=128,nh=2

79.5毫米纸宽型号 缺省值 nl=64, nh=2

60 毫米纸宽型号缺省值 nl=192, nh=1

58 毫米纸宽型号 缺省值 nl=176, nh=1

33、设置行间距

函数: setLineSpace (int n)

参数: n - n*0.125毫米 缺省值为30

34、设置缺省行间距

函数: setDefaultLineSpace ()

参数: 无

35、设置字符右间距

函数: setCharRightSpace (int n)

参数: n - n*0.125毫米

36、设置 58mm

函数: set58mm()

参数:无

37、设置 80mm

函数: set80mm()

参数:无

38、选择打印模式

函数: setFontStyle(int type)

参数: type - 取值如下[0-255]

位	美/开	十六进制码	十进制码	功能	
0	关	00	0	字符字型 A (12 × 24)。	
U	开	01	1	字符字型 B (9 × 17)。	
1	_	_	-	未定义	
2	_	_	-	未定义	
3	关	00	0	解除加重模式	

	开	08	8	设置加重模式	
4	关	00	0	解除倍高模式	
4	开	10	16	设置倍高模式	
E	关	00	0	解除倍宽模式	
5	开	20	32	设置倍宽模式	
6	_	_	_	未定义	
7	关	00	0	解除下划线模式	
	开	80	128	设置下划线模式	

39、设定/解除粗体打印

函数: setEmphasizedMode (int n)

参数: n-最低位有效:1为设定 0位解除

40、设定/解除下划线

函数: setEnableUnderLine (int enable)

参数: enable -最低位有效:1 为设定 0 位解除

41、设定/解除重叠打印

函数: setOverlapMode (int n)

参数: n-最低位有效:1为设定 0位解除

42、设置/解除平滑模式

函数: setEnableSmoothPrn (int n)

参数: n - 最低位有效:1为设定 0 位解除

43、设置/解除顺时针 90 ° 旋转

函数: setRotate(int n)

参数: n - 0,48 解除 1,49 设置

44、设置/解除颠倒

函数: setReverse(boolean reverse)

参数: reverse - true 设置颠倒 false 取消颠倒

45、激活/禁止面板按键

函数: setEnablePanelButton (int n)

参数: n -最低位有效:1禁止 0位激活

46、设置浓度

函数: setPrintColorSize (int n)

参数: n - 仅支持 1-4 浓度 一般字体加重的浓度

47、设置波特率

函数: changeBd (int bd)

参数: bd - 波特率

48、设置字体倍宽倍高的 设定字符大小

函数: setCharSize (int hsize, int vsize)

参数: hsize - 0-7(正常为 0)

vsize - 0-7(正常为 0)

49、选择国际字符集

函数: setInterCharSet (int n)

参数: n - [0-13], 默认为0

n	字符集	
0	美国	

1	法国		
2	德国		
3	英国		
4	丹麦I		
5	瑞典		
6	意大利		
7	西班牙I		
8	日本		
9	挪威		
10	丹麦II		
11	西班牙II		
12	拉丁美洲		
13	韩国		

50、选择字符代码表

函数: setCharCodeTable (int n)

参数: n - [0-5]、[16-19]、255

n	页		
0	PC437[美国欧洲标准]		
1	片假名		
2	PC850[多语言]		
3	PC860[葡萄牙语]		
4	PC863[加拿大-法语]		
5	PC865[北欧]		
16	WPC1252		
17	PC866[斯拉夫语 2]		
18	PC852[拉丁语 2]		
19	PC858[欧洲]		
255	Space Page		
18	PC852[拉丁语 2] PC858[欧洲]		

51、选择页模式

函数: pageMode ()

参数:无

52、页模式下回标准模式

函数: printAndBackToStd()

参数:无

函数: pagePrintAndBack2Standard()

参数: 无

53、在页模式 设置相对当前打印位置(nl+nh*256)*0.125 毫米

函数: setPageRelativePosition (int nl, int nh)

参数: n1 - 0-255

nh - 0-255

54、设置页模式打印区域 单位:mm

函数: pageModeArea(int x, int y, int width, int height)

参数: x - 打印水平起始位置

y - 打印垂直起始位置

width - 打印区域宽度

height - 打印区域高度

55、页模式下打印缓冲数据

函数: pagePrint()

参数:无

56、页模式下取消打印数据

函数: pageRemoveAllData ()

参数:无

57、在页模式下选择打印方向

函数: pageSelectDirection (int n)

参数: n-0 从左到右 1 从底到上 2 从右到左 3 从上到下

58、在页模式设置绝对打印位置(nl+nh*256)*0.125 毫米

函数: setAbsolutePosition(int nl, int nh)

参数: n1 - 0-255

nh - 0-255

59、设定黑标偏移量

函数: markLengthSet(int printerType,

int ticketType,

int Q0,

int LO,

int mPrintLen,

int mTicketLen,

int mCutLen)

参数: printerType - 0 针式打印机 是乘 0.175 ;其他是 0.125

ticketType - 0 是打印首行在黑标之前;其他在黑标之后

L0 - 黑标传感器位置到撕纸线位置的距离

Q0 - 打印针头到黑标传感器位置的距离

mTicketLen - 票长

mPrintLen - 黑标到首行打印位置距离

mCutLen - 黑标到切纸位置的距离

60、送黑标纸至打印起始位置

函数: pointTest()

参数:无

61、是否为黑标状态

函数: pointTest()

参数:无

返回: true 当前是黑标状态

62、返回 switch 拨码

函数: getSwitch1Value ()

参数:无

返回: switch-1 拨码开关的 value;-1 时表示错误

函数: getSwitch2Value ()

参数: 无

返回: switch-2 拨码开关的 value;-1 时表示错误

63、进入十六进制

函数: comeInHex ()

参数: 无

64、选择打印纸传感器以输出缺纸信号

函数: setPaperSensor (int n)

参数: n-8传输缺纸状态,2传输纸将尽状态

65、选择打印纸传感器以停止打印

函数: setSensorToStopPrint (int n)

参数: n-2传送纸将尽

66、汉字模式

函数: chineseFontSet (int n)

参数: n-0为禁止 4 允许倍宽 8 允许倍高 128 允许下划线

67、小字体

函数: smallFontSizeSet ()

参数:无

68、钱箱

函数: openCashDrawer(int n, int t1, int t2)

参数: n - 0 pin2 上输出 1 pin5 上输出

t1 - 开启时间 t1*2

t2 - 关闭时间 t2*2

69、NV 位图下载

函数: downLoadNvBitmap(Bitmap[] bitmaps)

参数: bitmaps - 位图数组

70、插除指令

函数: resetPrinter ()

参数: 无

说明:这个指令用于插除打印机,不建议经常调用。

71、设置黑标开关

函数: setBlackSwitch ()

参数: n - 0、关闭 1、开启