

GUIDE D'UTILISATION SIMPLE

Configuration, Connexion et Réinitialisation de votre Carte Finder

Ce manuel décrit de manière simple et rapide comment configurer votre carte Finder (compatible avec les réseaux officiels Apple et Google) sur votre smartphone Android ou votre iPhone.

1. Téléchargement de l'application

Les cartes Finder modernes s'intègrent directement dans les applications natives de traçage de votre téléphone. Aucune application tierce superflue n'est nécessaire.

Système d'exploitation	Application & Lien de téléchargement
Pour iPhone (iOS)	Application native: Localiser (Find My) Lien direct: https://apps.apple.com/fr/app/localiser/id1514844621
Pour Android	Application officielle : Localiser mon appareil (Find My Device) Lien direct : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm

2. Comment allumer et connecter la carte

Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth et la Localisation (GPS) sont activés sur votre téléphone.

Sur iPhone:

1. Allumez la carte : Appuyez une fois sur le bouton de la carte (ou maintenez-le enfoncé 3 secondes selon le modèle). Vous entendrez un bip.
2. Ouvrez l'application Localiser.
3. Allez dans l'onglet Objets (en bas), puis appuyez sur le bouton « + » et choisissez Ajouter un autre objet.
4. L'application va détecter votre carte Finder. Appuyez sur Connecter et donnez-lui un nom (ex: 'Portefeuille').

Sur Android:

5. Allumez la carte : Appuyez sur le bouton pour l'activer (un bip retentira).
6. Ouvrez l'application Localiser mon appareil de Google.
7. Si la carte est compatible Google Fast Pair, une notification pop-up s'affichera automatiquement sur votre écran pour l'associer.

8. Si rien ne s'affiche, appuyez sur le bouton « + » (Ajouter un appareil) dans l'application et suivez les instructions à l'écran.

3. Comment réinitialiser la carte (Reset)

Si vous changez de téléphone ou si la carte refuse de se connecter, procédez ainsi :

- Supprimez la carte de votre ancien téléphone : Ouvrez l'application (Localiser ou Localiser mon appareil), cliquez sur la carte, faites défiler vers le bas et appuyez sur Supprimer l'objet.
- Réinitialisation physique : Appuyez 4 fois rapidement sur le bouton de la carte.
- Tout de suite après, appuyez une 5ème fois en maintenant le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes.
- Vous entendrez une mélodie ou une série de bips indiquant que la carte est prête à être jumelée de nouveau.