

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА 0...10 В в четыре 4...20мА С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

ПРС 1Н-4Т-2

Паспорт

Инструкция по эксплуатации

- 1 Общие сведения об изделии: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ для преобразования сигнала 0...10 В на несколько приемников по четырем токовым каналам 4...20 мА.
- 1.1 Степень защиты корпуса приборов IP20.
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ4, но для температуры от минус 20 до плюс 50°C, но при отсутствии конденсата.
- 1.3 Приборы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций с частотой от 10 до 55 Гц, амплитудой смещения 0,15 мм.
- 1.4 Справочные данные о предприятии-изготовителе:

Предприятие-изготовитель – OOO «КОНТРАСТ»

РОССИЯ, 198255, г.Санкт-Петербург, Дачный проспект, д.10/7 пом. 37...

E-mail: contrast-spb@inbox.ru

- 2 Основные технические данные и характеристики
- 2.1 Основные параметры приборов соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	1827
Потребляемая мощность, ВА, не более	4,5
Количество выходных токовых каналов	4
Коэффициент передачи каждого канала. мА/В	1,6
Постоянная составляющая каждого выхода, мА	4
Приведенная погрешность каждого канала, не более, %	0.5
Номинальный диапазон напряжения сигнального входа, В	010
Номинальный диапазон тока каждого сигнального выхода, мА	4+22
Сопротивление измерительного входа, кОм, не менее	200
Сопротивление нагрузки для любого из токовых выходов, Ом	01000

- 2.2 Напряжение пробоя изоляции между цепями входного сигнала, выходных сигналов и питания не менее 1500В.
- 2.3 Время прогрева прибора не более 5 минут.
- 2.4 Монтаж на рейку DIN35.
- 2.5 Габаритные размеры 85х23х60 мм.
- 2.6 Масса каждого прибора не более 0.1 кг.
- 2.7 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.8 Средний ресурс не менее 80000 ч.
- 3 Комплектность

Комплект поставки прибора:

- 1) прибор 1 шт;
- 2) паспорт 1 экз.
- 4 Устройство и принцип работы
- 4.1 Приборы выполнены в пластмассовом корпусе. Корпус закрывается верхней крышкой.
 - Сверху корпуса имеются клеммные соединители для подключения под винт проводов питания, входного 0..10B и четырёх выходных сигналов 4...20 мА.
- 4.2 Прибор состоит из схемы измерения напряжения входного сигнала, цифровой изолирующей линии передачи, выходных токовых каскадов и гальванически изолированных преобразователей напряжения. Индикация осуществляется светодиодным индикатором наличия питания и уровня входного сигнала,
- 4.3 Входной ток проходит через активный фильтр НЧ. Затем, отфильтрованный сигнал, преобразуется аналогоцифровым преобразователем в цифровой код и проходит цифровую фильтрацию. Отфильтрованный сигнал в виде цифрового кода передается через гальванически изолированную линию на цифро-аналоговый преобразователь.

Рисунок 1. Функциональная схема и схема подключения преобразователя.

- 4.4 В приборе предусмотрена следующая индикация:
 - наличия питания, свечение индикатора «Готовность»;
 - входной сигнал менее 1/3 максимальной величины зеленым свечением индикатора «Уровень»;
 - входной сигнал в диапазоне (1/3 ...2/3) максимальной величины зелено-желтым свечением индикатора «Уровень»;
 - входной сигнал более 2/3 максимальной величины красным свечением индикатора «Уровень»;
- 5 Указание мер безопасности и подготовка изделия к работе
- 5.1 К работе с приборами допускаются люди, изучившие описание, приведенное в паспорте.
- 5.2 Присоединение и отсоединение проводов к приборам должно производиться в обесточенном состоянии сети.
- 5.3 Извлечь прибор из тары и убедиться в отсутствии внешних повреждений.
- 5.4 Не допускается монтаж сигнальных кабелей в одной трубе (коробе) совместно с силовыми проводами или проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
- 5.5 Провода подсоединяются в соответствии со схемой, приведенной на табличках прибора. При монтаже проводов необходимо обеспечить надежный их контакт. Сечение жил подсоединяемых проводов не более 1,5 мм².
- 6 Техническое обслуживание
- 6.1 Проверка прибора производится не реже одного раза в год.
 - Удаляется пыль с прибора. Проверяется крепление проводов.
- 7 Калибровка
- 7.1 При необходимости производится калибровка коэффициентов передачи каждого выходного токового канала на предприятии изготовителе.
- 8.Свидетельство о приемке

Прибор, заводской номер_____ соответствует приведенным выше характеристикам и признан годным для его эксплуатации.

Дата изготовления

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

- 9 Гарантии изготовителя
- 9.1Изготовитель гарантирует соответствие приборов указанным при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев с момента ввода приборов в эксплуатацию. При нарушении сохранности заводской пломбировки гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.