

# ТРПС 1-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКОВОГО СИГНАЛА 0...20 мА в два гальванически изолированных сигнала 0...20мА (4...20 мА в два гальванически изолированных

сигнала 4...20мА)



TY42 2710-001-38036957-2012

# Паспорт

#### Техническое описание

# Инструкция по эксплуатации

- 1 **Общие сведения об изделии**: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКОВОГО СИГНАЛА 4...20 мА в два 4...20мА (преобразователь) предназначен для преобразования токового сигнала 4...20 мА на несколько приемников по двум токовым каналам. Конструкция и схема преобразователя обеспечивает отсутствие гальванической связи между всеми сигнальными цепями и питанием.
- 1.1 Степень защиты корпуса преобразователя IP20.
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ4, но для температуры от минус 40 до плюс 70°С
- 1.3 Относительная влажность не более 90%.
- **1.4** Приборы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций с частотой от 10 до 55 Гц амплитудой смещения 0,1 мм.
- **1.5** Справочные данные о предприятии-изготовителе: Предприятие-изготовитель ООО «КОНТРАСТ» РОССИЯ, 198255, г.Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 10/7 пом.37. Телефон 8(812)943-82-09. E-mail: <a href="mailto:contrast-spb@inbox.ru">contrast-spb@inbox.ru</a>
- 2 Основные технические данные и характеристики
- 2.1 Основные параметры приборов приведены в таблице 1.

### Таблица 1

Характеристика	Значение
Номинальное напряжение питания, В	24
Потребляемая мощность, ВА, не более	4,5
Основная приведенная погрешность каждого канала, %, не более	0.5
Сопротивление измерительного входа, Ом, не более	250
Сопротивление нагрузки для любого из токовых выходов, Ом,	1000
не более	

- 2.2 Рабочий диапазон питающего напряжения постоянного тока 15-36 В.
- 2.3 Напряжение пробоя изоляции между цепями входного сигнала, выходных сигналов и питания не менее 2500В.
- 2,4 Напряжение на разомкнутых выходных клеммах не превышает 24 В.
- 2.5 Предусмотрена защита от неправильной подачи напряжения питания, ошибочной подачи напряжения питания на входные и выходные клеммы.
- 2.6 Двух-цветная индикация рабочего диапазона токового сигнала.
- 2.7 Монтаж на рейку DIN35. Габаритные размеры 100x115x12 мм.
- 2.8 Масса каждого прибора не более 0.1 кг.
- 2.9 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.10 Средний ресурс не менее 20000 ч.
- 2.11 Средняя продолжительность восстановления не более 1 часа.

#### 3 Комплектность

Комплект поставки прибора:

- **1**) прибор 1 шт;
- 2) паспорт 1 экз.

### 4 Устройство и принцип работы

- 4.1 Приборы выполнены в пластмассовом корпусе. Корпус закрывается верхней крышкой.
  - В боковых сторонах верхней крышки имеются соединители для подключения под винт проводов питания, входного и двух выходных сигналов.
- **4.2** Прибор состоит из входного фильтра синфазных помех, токоизмерительной-преобразующей схемы, двух цифровых изолирующих линий передач, двух выходных токовых каскадов и гальванически изолированных преобразователей напряжения. Индикация осуществляется двухцветными светодиодными индикаторами готовности преобразователя и уровня входного сигнала,
- **4.3** Входной ток, проходя через измерительный резистор, выделяет пропорциональное напряжение. Синфазное напряжение помехи отфильтровывается дифференциальным усилителем. Пропорциональное напряжение преобразуется аналогоцифровым преобразователем в цифровой код. Цифровой код дополнительно фильтруется и масштабируется. Передача сигнала в цифровом виде через оптические приемо-передатчики позволила получить гальваническую изоляцию с жесткими требованиями без потери точности. Напряжения, полученные на изолированных сторонах поступают на цифрованалоговоговые преобразователи и преобразуются выходными каскадами в соответствующие токовые сигналы. Функциональная схема и подключение прибора приведены на рис. 1.
- 4.4 В приборе предусмотрена следующая индикация:
  - наличия питания, свечение индикатора «Готовность»;
  - наличие входного сигнала индикатором «Уровень»:
    - входной сигнал > 4 мА, но менее 1/3 максимальной величины зеленым свечением;
    - входной сигнал в диапазоне (1/3 ...2/3) зелено-красным свечением;
    - входной сигнал более 2/3 максимальной величины красным свечением.
- 4.5 Для увеличения надежности и срока службы прибора в нем исключены подвижные контакты. Настроечные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти и могут изменяться персоналом через интерфейс RS232.




Рис1. Функциональная схема и подключение ТРПС 1-2-3

## 5 Указание мер безопасности и подготовка изделия к работе

- **5.1** К работе с приборами допускаются люди с группой, не менее, 3 по электробезопасности, изучившие техническое описание.
- 5.2 Присоединение и отсоединение проводов к приборам должно производиться в обесточенном состоянии сети.
- 5.3 Извлечь прибор из тары и убедиться в отсутствии внешних повреждений.
- **5.4** Не допускается монтаж сигнальных кабелей в одной трубе (коробе) совместно с силовыми проводами или проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
- **5.5** Провода подсоединяются в соответствии с обозначениями приведенными на шильдах прибора. При монтаже проводов необходимо обеспечить надежный их контакт, для чего зачистить и облудить их концы. Сечение жил подсоединяемых проводов не более 2,5 мм². Рекомендуется использовать витую пару в экранирующей оплетке. Экранирующая оплетка с одной из сторон подключается к шине PE.

## 6 Техническое обслуживание

**6.1** Проверка прибора производится не реже одного раза в год. Удаляется пыль с прибора. Проверяется крепление проводов. Обеспечивается свободная конвекция воздуха.

## 7. Свидетельство о приемке

7.1 Прибор, заводской номер\_\_\_\_\_ соответствует приведенным выше характеристикам и признан годным для его эксплуатации. Дата изготовления \_\_\_\_\_\_

## Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов указанным при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации –18 месяцев с момента ввода приборов в эксплуатацию.

При нарушении сохранности заводской пломбировки гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.




Рис. 2. Габаритные размеры ТРПС 1-2-3.