Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Power Quality Wiebestraße 46 10553 Berlin, Germany



Betriebsanleitung Feldbus Konfiguration (Anybus-Modul)

Produkt: GRIDCON® ACF / PCS

Komponente: Softwarepaket CCU; Parametrierung Feldbus (Anybus-Modul)

Status: Freigegeben

Dokument: PQ-01-12-05-BA_Software-Manual-Anybus-GRIDCON-

ACF_PCS_DE.docx

Release: 64389

Änderungsdokumentation

Stand	Beschreibung	Datum	Bearbeiter					
1.0	Erstausgabe Config Profibus	18.07.2014	RSI Bokal					
2.0	Erweiterung Modbus TCP und RTU ab SW v1.3.3	12.09.2014	RSI Bokal					
3.0	Anpassung an SW v2.0 (Kapitel 3.1.1 Feld "Goto Parametersatz", Kapitel 2.2 Operator Mode Anmerkung)	24.09.2014	RSI Bokal					
3.1	Kapitel 2.7.11 und 2.8.18 ergänzt	25.09.2014	RSI Bokal					
3.2	Kapitel 2.4-2.5 eingefügt. Kapitel 3.1.1, 3.2.1 und 6 aktualisiert.	19.06.2015	RSI Bokal					
3.3	Kapitel 2.8 aktualisiert.	02.11.2015	RSI Bokal					
3.4	Ergänzung PCS - SW Revision 59675	14.09.2017	RSI Bokal					
3.5	Aktualisierung PCS – SW Revision 64248	28.05.2018	PQD BNT					
3.6	Kapitel 2.1.5	08.06.2018	RSI Bokal					

<u>Dokumentenfreigabe</u>

Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Autor	PQ Hr. Leowsky	21.09.2017	Leo
Geprüft	PQ Hr. Jacobi	21.09.2017	Jco

Inhaltsangabe

Inha	iltsanç	gabe	3					
1	Hinv	veise zu diesem Dokument	5					
	1.1	Anwendungsbereich						
	1.2 1.3	Zugehörige Dokumente						
2		J KONFIGURATION						
_	2.1	Wichtige Anmerkungen						
	2.1							
		2.1.1 Datensatzauswahl						
		2.1.3 WICHTIG für Modbus Benutzer	6					
		2.1.4 Parametrierung						
		2.1.5 Hinweis zur Stabilität der Schnittstelle						
	2.2 2.3	Aktivierung Anybus-TreiberAktivierung der Verbindungsüberwachung						
	2.4	Aktivierung der Life-Bit Überwachung						
	2.5	Aktivierung der Message-Protokoll	9					
	2.6	Profibus-Netzwerk						
		2.6.6 CCU-Adresse im Profibus-Netzwerk	9					
	2.7	Modbus-RTU Netzwerk	.10					
		2.7.7 CCU-Adresse im Profibus RTU-Netzwerk						
		2.7.8 Einstellung der Parität und Stopbits	.10					
		2.7.10 Data Bits Einstellung						
		2.7.11 Einstellung der Process Active Timeout						
	2.8	Modbus TCP	.12					
		2.8.12 Modul IP Adresse						
		Modbus TCP Modul Subnetzmaske Modbus TCP Gateway						
		2.8.15 DHCP Einstellung						
		2.8.16 Geschwindigkeit und Duplexmodus	.13					
		2.8.17 Modbus-Verbindung Timeout						
•	VED	2.8.18 Process Active Timeout						
3		FÜGBARE DATENSTRUKTUREN Daten vom Feldbusnetzwerk zur CCU						
	3.1	3.1.1 ADI "Commands"						
	3.2	Daten von der CCU zum Feldbusnetzwerk						
	5.2	3.2.1 ADI "System State"						
		3.2.2 Messwerte-ADIs						
4	PRO	FIBUS HARDWARE	.18					
	4.1	GSD Datei						
	4.2	Zyklische Datenübertragung						
_	4.3	Azyklische Datenübertragung						
5		DBUS HARDWARE						
	5.1 Benötigte Hardware für die Modbus TCP Anbindung:							

	5.2 Benötigte Hardware für die Modbus RTU Anbindung:	22
6	Anhang I – System-Datenstruktur	23
7	Anhang II – Messwerte-Datenstruktur ACF	24
8	Anhang III – Messwerte-Datenstruktur PCS	27

1 Hinweise zu diesem Dokument

Dieses Dokument enthält die Konfigurationsanleitungen für Aufbau einer Feldbus-Kommunikationsverbindung zwischen einer GRIDCON ACF/PCS© Control Computer Unit (CCU) und einem Profibus- oder Modbus Netzwerk unter Nutzung eines Anybus Plug-In Moduls.

1.1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist in Kombination mit den zugehörigen Dokumenten gem. 1.2 gültig für die Systemvarianten:

- GRIDCON® ACF Active Filter
- GRIDCON® PCS Power Conversion System

1.2 Zugehörige Dokumente

Dokument Nr.	Dokument
PQ-01-12-01-BA	Betriebsanleitung Hardware GRIDCON® ACF & PCS
PQ-01-12-02-BA	Betriebsanleitung Software GRIDCON® ACF
PQ-01-12-24-BA	Betriebsanleitung Software GRIDCON® PCS

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Installation die Betriebsanleitung sorgfältig durch. In der Betriebsanleitung wird erklärt, wie man das Produkt sicher zu betreiben hat. Vor allem die unten dargestellten Hinweise warnen vor möglichen Gefahrenquellen und geben wichtige Informationen bezüglich des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Systems. Diese Hinweise sind zu beachten. Vorrangig sind die jeweils anwendbaren, anerkannten Regeln der Technik, sowie die Unfallverhütungsvorschriften und ggf. betriebsinterne Vorschriften in der jeweils aktuellsten Fassung zu beachten.

2 CCU KONFIGURATION

2.1 Wichtige Anmerkungen

2.1.1 Datensatzauswahl

Unter Berücksichtigung der Anwendung (ACF Aktivfilter oder ein PCS System), muss man den entsprechenden Datensatz auswählen mit dem Parameter in SD-Karten Datei "CONFIGS\SETTINGS.TXT":

anlagenkonfiguration.customization=0

Auf dem Feldbus angebotenen Datensatz des Anybus Moduls:

- = 0 Datensatz für Standard ACF Aktivfilter Anwendung
- = 1 Datensatz für PCS Anwendung

Standardwert ist 0.

2.1.2 Operator mode

In "CONFIGS\SETTINGS.TXT" gibt es ein Parameter für Operator Mode:

anlagenkonfiguration.operator.mode=1

- Operator Modus "Remote" ist aktiv; die CCU empfängt nur Befehle von Feldbus. Knöpfe auf Cupid Touchpanel sind nicht aktiv. Wenn Parameter 2.3 auf Wert "1" eingestellt ist, wird im Fall von Kommunikationsauswahl CCU in Zustand "Error" gebracht.
- Operator Modus "Service" ist aktiv; die CCU empfängt nur Befehle von Touchpanel. Feldbus Befehle mit Ausnahme von "STOP" sind ignoriert.
 CCU reagiert nicht auf Anybus Kommunikationsauswahl.

Standardwert ist 1.

2.1.3 WICHTIG für Modbus Benutzer

Sowohl TCP als auch RTU Anwendung ist standardmäßig so konfiguriert, dass die CCU jede 10 Sekunden eine Modbus Read oder Write Request empfangen muss. Wenn das nicht erfolgt, geht die CCU in Zustand "Error" mit der Fehlermeldung "Connection Terminated".

Dieses Verhalten kann man mit Parameter 2.3 deaktivieren und die Zeitperiode ist mit Parametern 2.7.11 und 2.8.18 konfigurierbar.

2.1.4 Parametrierung

Auf der Control-Computer-Seite ist für die Anybus-Netzwerkkonfiguration eine spezielle Datei auf der SD-Karte vorbereitet: "CONFIGS\ANYBUS.TXT".

In dieser sind folgende Parameter einzustellen:

2.1.5 Hinweis zur Stabilität der Schnittstelle

Wegen der begrenzten Datenflussrate darf der Parametersatz des Control Computers nicht öfter als einmal pro Sekunde geändert werden:

- ACF Applikation: Feld "LOW BYTE: Current parameter set"
- PCS Applikation: Feld "Commands" / "Control Word" / "SD-Card Parameter set" (Bits 10 to 13)

Wenn dieser Hinweis nicht eingehalten wird, kann die Stabilität der Kommunikationsverbindung nicht gewährleistet werden.

2.2 Aktivierung Anybus-Treiber

general.anybusenabled=0

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den Anybus Treiber.

- = 0 Keine Anybus Funktionalität (keine Fehlermeldungen wenn Modul fehlt)
- = 1 Anybus Funktionalität aktiviert.

Standardwert ist 0.

2.3 Aktivierung der Verbindungsüberwachung

general.monitorConnectionState=1

Einstellung für Verbindungsüberwachung mittels Anybus StateMachine Zustandswechsel von PROCES_ACTIVE nach WAIT_PROCESS:

- Profibus: Zustandswechsel erfolgt nachdem Datenfluss abgebrochen wird (bsp. Kabelabzug)
- Modbus: Zustandswechsel erfolgt wenn das eingestellte Timeout nach dem letzten Request-Empfang abgelaufen ist. Siehe Parameter 2.7.11 und 2.8.18.

Im Fall der Verbindungsunterbrechung wird der Fehlermeldung "Connection Terminated" ausgelöst.

Einstellungswerte:

- = 0 Verbindungsüberwachung deaktiviert.
- = 1 Verbindungsüberwachung aktiviert.

Standardwert ist 1.

2.4 Aktivierung der Life-Bit Überwachung

general.monitorLifebit=0

Der Parameter aktiviert die Überwachung von Life-Bit (Siehe System State ADI, Kapitel 6). Das Feldbusgerät muss der Zustand von Life-Bit mindestens einmal pro Sekunde ändern um nicht die Fehlermeldung "Connection Terminated" auszulösen.

- = 0 Life-Bit Überwachung deaktiviert.
- = 1 Life-Bit Überwachung aktiviert.

Standardwert ist 0.

2.5 Aktivierung der Message-Protokoll

general.messageProtocol=0

Der Parameter aktiviert die Übertragung von Fehlermeldungen über "Error Message" und "Error Acknowledge" Felder nach dem Feldbusgerät.

- = 0 Message-Protokoll deaktiviert.
- = 1 Message-Protokoll aktiviert.

Standardwert ist 0.

2.6 Profibus-Netzwerk

2.6.6 CCU-Adresse im Profibus-Netzwerk

profibus.dpv1.nodeid=10

Dieser Parameter setzt die Control Computer NodelD (Adresse) auf Profibus-Netzwerk. Standardeinstellung ist 10.

WICHTIG: Diese NodelD muss mit der vorgegebenen Adresse auf Abbildung 1 übereinstimmen!

2.7 Modbus-RTU Netzwerk

2.7.7 CCU-Adresse im Profibus RTU-Netzwerk

modbus.rtu.nodeid=10

Control Computer NodelD (Adresse) auf Modbus-Netzwerk. Standardeinstellung ist 10.

2.7.8 Einstellung der Parität und Stopbits

modbus.rtu.parity=0

Einstellung der Parität und Stopbits:

- 0 = Even parity, 1 stop bit (Standardeinstellung)
- 1 = Odd parity, 1 stop bit
- 2 = No parity, 2 stop bits
- 3 = No parity, 1 stop bit

2.7.9 Einstellung der Baudrate

modbus.rtu.baudrate=0

Einstellung der Baudrate:

- 0 = 1200 bps
- 1 = 2400 bps
- 2 = 4800 bps
- 3 = 9600 bps
- 4 = 19200 bps (Standardeinstellung)
- 5 = 38400 bps
- 6 = 57600 bps
- 7 = 76800 bps
- 8 = 115200 bps

2.7.10 Data Bits Einstellung

modbus.rtu.rtuascii=0

Data Bits Einstellung:

0 = 8 Bits (Standardeinstellung)

1 = 7 Bits

2.7.11 Einstellung der Process Active Timeout

modbus.rtu.processtimeout=0

Einstellung der Process Active Timeout in Millisekunden. Wie lange bleibt das Modul in Process Active Zustand nachdem das Modbus-Request empfangen wurde:

PROCESS_ACTIVE	A Modbus request addressed to this node has	If no timeout value is specified, the module will
	been received within the last 'Process Active	stay in this state after the first received Modbus
	Timeout' time.	request.

Wenn die Einstellung ungleich null ist, muss innerhalb des Timeout-Intervalls zumindest eine Modbus-Request (Read oder Write) an CCU ankommen, ansonsten wird das CCU "Connection Terminated" Fehler melden.

Standardeinstellung ist 10000.

2.8 Modbus TCP

2.8.12 Modul IP Adresse

modbus.tcp.ipaddress=10.0.0.2

Modbus TCP Modul IP Adresse Einstellung in Klartext.

Standardwert: 10.0.0.2

2.8.13 Modbus TCP Modul Subnetzmaske

modbus.tcp.subnetmask=255.255.0.0

Modbus TCP Modul Subnetzmaske in Klartext.

Standardwert: 255.255.0.0

2.8.14 Modbus TCP Gateway

modbus.tcp.gateway=0.0.0.0

Modbus TCP Gateway Einstellung in Klartext.

Standardwert: 0.0.0.0

2.8.15 DHCP Einstellung

modbus.tcp.dhcpon=0

DHCP Einstellung:

0 = Deaktiviert (Standardeinstellung)

1 = Aktiviert

2.8.16 Geschwindigkeit und Duplexmodus

modbus.tcp.duplexmode=0

Geschwindigkeit und Duplexmodus Einstellung.

0 = Auto (Standardeinstellung)

1 = 10 Mbit, half duplex

2 = 10 Mbit, full duplex

3 = 100 Mbit, half duplex

4 = 100 Mbit, full duplex

2.8.17 Modbus-Verbindung Timeout

modbus.tcp.timeout=60

Modbus-Verbindung Timeout in Sekunden. Standardeinstellung ist 60.

2.8.18 Process Active Timeout

modbus.tcp.processtimeout=0

Einstellung der Process Active Timeout in Millisekunden. Wie lange bleibt das Modul in Process Active Zustand:

PROCESS_ACTIVE	A Modbus request addressed to this node has	If no timeout value is specified, the module will
	been received within the last 'Process Active	stay in this state after the first received Modbus
	Timeout' time.	request.

Wenn die Einstellung ungleich null ist, muss innerhalb des Timeout-Intervalls zumindest eine Modbus-Request (Read oder Write) an CCU ankommen, ansonsten wird das CCU "Connection Terminated" Fehler melden.

Standardeinstellung ist 10000.

3 VERFÜGBARE DATENSTRUKTUREN

Die Datenstrukturen sind in einer Excel Datei beschrieben, die zur Verfügung gestellt werden kann. Die Tabellen sind weiterhin in Anhang I (System) und Anhang II (Messwerte) abgebildet. Die Tabelle hat folgende Spaltenamen:

Block Name: Name der Datenstruktur

Value Name: Name des Wertes / Wertgruppe in Datenstruktur-Array

Subelement: Name des Subwertes in Wertgruppe

Data Type: Datentypen:

word (16-bit)float (32-bit)

Size [Bytes]: Größe des Wertbehälters in Bytes

Acyclic READ: Wenn der Wert in der Spalte mit "X" bezeichnet wird, kann diese

Datenstruktur von Anybus-Netzwerk azyklisch gelesen werden

Acyclic WRITE: Wenn der Wert in der Spalte mit "X" bezeichnet wird, kann diese

Datenstruktur von Anybus-Netzwerk azyklisch geschrieben werden

Cyclic READ: Wenn der Wert in der Spalte gelb gefärbt wird, kann diese

Datenstruktur von Anybus-Netzwerk zyklisch gelesen werden

Cyclic WRITE: Wenn der Wert in der Spalte blau gefärbt wird, kann diese

Datenstruktur von Anybus-Netzwerk zyklisch geschrieben werden

Size of ADI: Größe der Datenstruktur in Bytes

ADI number: In der Spalte wird die eindeutige Datenstruktur-Nummer angeführt Profibus Cyclic Data: Spalten für Adressierung der zyklischen Daten auf Profibus Netz

Slot Steckplatz wie definiert in GSD Datei

Offset Versatz vom Wert in Datenstruktur in Bytes

Profibus Adressing

Acyclic: Spalten für Adressierung der azyklischen Daten auf Profibus

Netzwerk, vorgegeben in Index-Wert, der mit ADI-1 übereinstimmt

Modbus: Spalten für Adressierung auf Modbus Netzwerk

 Base Register Block Erste Holding-Register Nummer von ADI. Manchen Applikationen fangen mit Register 1 anstatt 0

an. In diesem Fall, allen ADI Nummern +1 addieren.

Offset Versatz des Wertes in ADI von Anfangsregister

Die Messwerte-Datenstrukturen haben angepasste Adressierungsspalten, damit die Zugehörigkeit von Datenstrukturen zu Messpunkten klar ist:

ADI number: In der Spalte wird die eindeutige Datenstruktur-Nummer angeführt,

abhängig von der Messstelle (Measurement point):

Grid Datenstruktur-Nummer für Messstelle Netz Load Datenstruktur-Nummer für Messstelle Last

ACF Datenstruktur-Nummer für Messstelle Aktivfilter

3.1 Daten vom Feldbusnetzwerk zur CCU

3.1.1 ADI "Commands"

In der Richtung vom Feldbusgerät zur CCU besteht nur eine Datenstruktur mit ADI Nummer 2: **Commands**. Diese ist dazu gedacht, um zur CCU Befehle zu senden und kann sowohl zyklisch als auch azyklisch ausgeführt werden.

WICHTIG: Die CCU reagiert auf die Änderung des Wertes von jeweiligen Feld! Es wird empfohlen, das Feld für 500 ms auf dem Befehl-Wert zu behalten und dann den Feld-Wert wieder auf null (0) zu setzen!

WICHTIG: Beim azyklischen Versand von Befehlen an die CCU muss die ADI immer in voller Größe in einem Request geschrieben werden (für ADI 2 sind das 6 Bytes). Ansonsten wird das Request von der CCU nicht erkannt.

Feld "Command"

Mit diesem Wert kann das Profibus-Gerät folgende Befehle zum CCU senden:

- = 1 PLAY (Aktivfilter starten)
- = 2 PAUSE (Ausgangsstrom der ACF zu null regeln)
- = 4 ACKNOWLEDGE (Fehlermeldungen quittieren)
- = 8 STOP (Aktivfilter ausschalten)

Feld "Goto Parameterset"

Mit diesem Wert setzt man Parametersatz für die Regelung:

- = 1 PARAM1.TXT
- = 2 PARAM2.TXT

. . .

= 8 PARAM8.TXT

Feld 3, Bit 7: "Feldbus device Lifebit"

Wenn Life-Bit Überwachung mit Parameter 2.4 aktiviert wird, muss das Feldbusgerät dieses Bit mindestens einmal pro Sekunde flippen.

3.2 Daten von der CCU zum Feldbusnetzwerk

3.2.1 ADI "System State"

ADI System State gibt zum Feldbusnetzwerk die Informationen über Systemzustand aus.

Feld 1: "Status StateMachine High Level"

Highlevel Status der StateMachine:

=	0	OFFLINE
=	1	INIT (CCU bootet)
=	2	IDLE (CCU erfolgreich gebootet)
=	3	PRECHARGE (Vorladung läuft)
=	4	PRECHARGE COMPLETE (Vorladung fertig)
=	5	CHARGED (Vorladung fertig)
=	6	READY (Vorladung fertig)
=	7	RUN (Aktivfilter im geregelten Betrieb)
=	8	ERROR (Aktivfilter ausgeschaltet und im Fehlerzustand)
=	9	PAUSE (Aktivfilter im Betrieb mit Ausgang geregelt zu Null)
=	10	DIFF (Unterschiedliche Zustände der IPU-Module)

Feld 2: "Current Parameter set und Utilization" (Auslastung)

LOW BYTE: Liefert aktueller Parametersatz (Rückmeldung vom Feld "Commands /

Goto Parameter set")

HIGH BYTE: <u>Auslastung des Aktivfilters</u> im ganzzahligen Prozent

Feld 3, Bits 1 und 2: "Service Mode" und "Remote Mode"

Liefert die Rückmeldung nach Feldbusgerät im welchen Operator-Modus befindet sich das CCU. In Service Mode ist Bit 1 gesetzt und Bit 2 gelöscht. In Remote Mode ist Bit 1 gelöscht und Bit 2 gesetzt.

Feld 3, Bit 6: "Measurements Lifebit"

Dieses Bit wird geändert wenn die Werte in Messwerte-ADIs aktualisiert wurden.

Feld 3, Bit 7: "CCU Lifebit"

Dieses Bit bei funktionierenden CCU jede 250 Millisekunden geändert um fehlerfreie Betrieb zu Feldbusgerät zu signalisieren.

Feld 4: "Number of error and warning messages"

Liefert die Anzahl von Fehler- und Warnmeldungen, die auch in UDPDebug angezeigt werden.

3.2.2 Messwerte-ADIs

Die Messwertdaten sind beschrieben in der Anybus-Datenstruktur.xlsx Tabelle (PQ-01-12-06-BA_Data-Structure-Anybus-GRIDCON-ACF_EN.xlsx), siehe Anhang II.

4 PROFIBUS HARDWARE

Die PROFIBUS Hardware in dem hier beschriebenen Beispiel besteht aus einer Siemens Simatic S7-300 CPU 315-2 DP. Bei anderen Geräten ist die Parametrierung vergleichbar auszuführen.

4.1 GSD Datei

Die GSD Datei wird zusammen mit dem Gerät geliefert bzw. ausgehändigt.

Die GSD Datei ist in der STEP7-Bibliothek zu installieren mit dem Simatic HW Config Programm. im Menü "Extras → GSD-Datei installieren".

Wenn die GSD Datei erfolgreich installiert wurde, muss das Gerät in das Profibus Mastersystem hinzugefügt werden. Mit Menü "Ansicht → Katalog" kann man sich den Hardware-Katalog anzeigen lassen und dort nach "Control Computer Unit" suchen. Dieser Listeneintrag ist mit einem Drag-und-Drop auf dem Profibus Mastersystem hinzuzufügen. Dabei kann eine beliebige Netzwerk-Adresse gewählt werden.




Abbildung 1: Das Einfügen von "Control Computer Unit" in einen Profibus-Mastersystem

Die Basis-Implementierung der Konfiguration auf Seite des Profibus-Netzwerkgeräts ist damit komplett. Für die Erläuterung der Datenübertragungsbefehle, siehe bitte Kapitel 3.

4.2 Zyklische Datenübertragung

Auf Profibus wird die zyklische Datenübertragung in der GSD Datei definiert. STEP 7 bildet daraus die Byte-Reihenfolge der CCU:




Abbildung 2: Byte-Reihenfolge der CCU

Damit kann man in einem Organisationsbaustein zyklische Daten so schreiben oder lesen:

```
// Lesen Status Datenstruktur, erste Wort

L PEW 260

T MW 1000

// Schreiben Commands Datenstruktur, erste Wort (ACK Command)

L 4

T PAW 260
```

4.3 Azyklische Datenübertragung

Für azyklische Datenübertragung werden die Systemfunktionsbausteine SFB 52 (RDREC) und SFB 53 (WRREC) verwendet.

Dabei braucht man die CCU Geräte-ID, die man im Simatic HW Config so findet:

1. Mit rechter Maustaste auf "Control Computer Unit klicken" und "Objekteigenschaften wählen":




Abbildung 3: CCU Objekteigenschaften Dialog aufrufen

2. Im Objekteigenschaften-Dialog entspricht das Feld "Diagnoseadresse" der Geräte-ID:



Abbildung 4: Diagnoseadresse merken

Den azyklischen Lese- oder Schreibvorgang ruft man folgendermaßen auf:

- REQ ist das Signal für den Start der Datenübertragung (wenn 1, wird das Lesen/Schreiben stattfinden)
- ID ist di Diagnoseadresse in Hex (konkret 2046) (Abbildung 4)
- INDEX ist die Index-Nummer in der Anybus-Datenstruktur Tabelle (Kapitel 3), bzw. ADI-Nummer minus Eins
- MLEN ist die Datenstruktur-Größe in Bytes
- RECORD ist der Simatic-Datenbaustein, in dem die empfangenen Daten abgelegt werden, oder aus dem die Daten zu CCU geschrieben werden:




Abbildung 5: Azyklischer Datenübertragung

5 MODBUS HARDWARE

5.1 Benötigte Hardware für die Modbus TCP Anbindung:

UTP Category 5 Kabel

5.2 Benötigte Hardware für die Modbus RTU Anbindung:

 Der Anschluss am Anybus CompactCom Modbus RTU Modul muss laut Abbildung 6 in Abhängigkeit von Schnittstelle (RS232 oder RS485) ausgelegt werden.
 Hinweis: Bei RS485 Schnittstelle ist auf korrekte Pinbelegung zu achten!

#	Item	
1	Communication LED	
2	Device Status LED	
3	Modbus Interface	

Modbus Interface

The Modbus interface is galvanically isolated, and provides both RS-232 and RS-485.

Pin	Direction	Signal	Comment
Housing	-	PE	Protective Earth
1	-	GND	Bus polarization, ground (isolated)
2	Output ^a	5V	Bus polarization power +5V DC (isolated)
3	Input	PMC	Connect to pin #2 for RS-232 operation. Leave unconnected for RS-485 operation.
4	-	-	-
5	Bidirectional	B-Line	RS-485 B-Line
6	-	-	-
7	Input	Rx	RS-232 Data Receive
8	Output	Tx	RS-232 Data Transmit
9	Bidirectional	A-Line	RS-485 A-Line

a. Any current drawn from this pin will affect the total power consumption. See also "Power Consumption" on page 32.

Abbildung 6: Pin-Belegung für Modbus RTU RS-485 und RS-232 Interface Quelle: HMS Anybus CompactCom Modbus-RTU Appendix

Für die Kommunikationsprüfung gibt es unterschiedliche Software zu Verfügung, z. B.:

- ComTest Pro (Freeware)
- Modscan32

Die Holding-Register Adressen von Datenstrukturen sind in der Anybus-Datenstruktur.xlsx Tabelle (PQ-01-12-06-BA_Data-Structure-Anybus-GRIDCON-ACF_EN.xlsx) angeführt.

Anleitung ANYBUS Kommunikationsaufbau – Anhang I – System-Datenstruktur



6 Anhang I – System-Datenstruktur

	System	Profibu Cyclic Da		Profbus Adressing Acyclic	ModBu	us								
Block Name	Value name	Data type	Size [Bytes]	acyclic READ (net<-ccu)	acyclic WRITE (net->ccu)	cyclic READ (net<-ccu)	cyclic WRITE (net->ccu)	size of ADI	ADI no.	Slot	Offset	Index	Base Register Block	Offset
	Status StateMachine High Level	word	2								0			0
	LOW BYTE: Current parameter set	word	2								2			1
	HIGH BYTE: Utilization (%)	word	2											·
	LOW BYTE [Service mode (Bit 1),									-				
System State	Remote mode (Bit 2),			X		8		8	1	5 "Status"		0	528	
	Measurements Lifebit (Bit 6),	word	2							Status	4			2
	CCU Lifebit (Bit 7)]													
	HIGH BYTE [Messwertumschalter (Bit 8-15)]													
	Number of error and warning messages	word	2	1							6			3
	Command (start/stop/pause/)	word	2								0			0
Common do	Goto parameter set	word	2		Х		6	6		2	2		560	1
	LOW BYTE [Fieldbus device lifebit (Bit 7)]			Ĭ	^		ь	ь	2	"Commands"	4	1	560	
	HIGH BYTE [Messwertumschalter (Bit 8-15)]	word	2								4			2
Error & Warning Messages	Error Code	dword	4	х		4		4	3	4 "Error Message"	0	2	592	0-1
Error Acknowledge	Error Code	dword	4		х		4	4	4	1 "Error Acknowledge"	0	3	624	0-1
	unused	dword	4								0			0
Setpoints	unused	dword	4		Х		16	16	6	3	4	5	688	2
Serpoints	unused	dword	4		^		10	16	0	"Setpoints"	8	5	088	4
	unused	dword	4								12			6
	unused	dword	4							6	0			0
Setpoints - Feedback	unused	dword	4	X		40		16	7	"Setpoints	4	6	720	2
Serpoints - Feedback	unused	dword	4] ^		16		10	'	Feedback"	8	0	720	4
	unused	dword	4	1						reeuback	12			6



7 Anhang II – Messwerte-Datenstruktur ACF

Cyclic:

	Measurement Data Structures (Cyclic / Acyclic)									Profibus Cyclic Data						Ac	ModBus							Description								
Block Name Value Name Subelement Data Size READ WRITE of Measurement point			Offset Slot Measurement point				Index Measurement point							ister B			ffset															
BIOCK Name	value name	Subelement	Туре	[Bytes]	(net<- ccu)	(net- >ccu)	(net<- ccu)	(net- >ccu)		Grid Lo			/	SIOT	Slot Gri				Grid Load ACF / /			Measurement point Grid Load ACF / /			1	iiset	Value	Unit				
	rms_L12		float	4											0			4	24											0	RMS value Phase 1 - Phase 2	[V]
	rms_L23		float	4						41 /				7	4			8	28										- 1	2	RMS value Phase 2 - Phase 3	[V]
Voltage (cyclic)	rms_L31		float	4	X		60		20		' /	42	43	"Voltag	e 8	1	1	42	32	40	1	1 4	14 43	18	80	/	1 4	340 48	372	4	RMS value Phase 3 - Phase 1	[V]
(Cyclic)	rTHD		float	4										cyclic'	12			46	36										- 1	6	Relative THD factor; three phase mean value	[%]
	frequency		float	4											16			20	40										- 1	8	Voltage frequency	[Hz]
	rms_L1		float	4											0	16	32	48	64											0	RMS value Phase 1	[A]
Current	rms_L2		float	4			80		16	44 4	5 40	e 47	. 40	8	4	20	36	52	68	43	44 4	5 4	16 4			200 40	000 0	000 20	122	2	RMS value Phase 2	[A]
(cyclic)	rms_L3		float	4	^		00		10	44 4	5 40	9 44	46	"Current cy	clic" 8	24	40	56	72	43	44 4	0 4	10 44	19	04 18	130 11	68 4	JUU 24	10∠	4	RMS value Phase 3	[A]
	aTHD		float	4											12	28	44	60	76										- 1	6	Absolute THD factor; three phase mean value	[A]
	active		float	4											0		24	36	48											0	Cumulative active power, three phase sum	[W]
Power (cyclic)	reactive		float	4	X		60		12	49 5	19 50 51 52	53	"Dower or	olio" 4	16	28	40	52	48	49 5	0 €	4 5	20	64 20	96 21	128 2	160 21	192	2	Cumulative reactive power, three phase sum	[var]	
(Cyclic)	distorsion		float	4									Power cy	8	20	32	44	56										- 1	4	Cumulative distortion power, three phase sum	[var]	

Acyclic:

	Value Name														Profibus Cyclic Data		Adı	Profi		lic			Мо	odBus			Description	
			Data	Size								umber			Offset			Ind					Registe					·
Block Name	Value Name	Subelement			(net<-	(net-	(net<-	(net-			leasure oad A		oint /	,	Measurement point Grid Load ACF /	/ Gr		asurem		nt /	Grid		suremen d ACF		1	Offset	Value	Unit
		rms_LL	float	4					i								i	i		i	i			1		0	Mean RMS value of three phase-to-phase voltages	[V]
			float	4																					1 1	2	Mean RMS value of three phase-to-neutral voltages	[V]
			float	4																					1 1	4	RMS value Phase 1 - Neutral	[V]
			float	4																					1 1	6	RMS value Phase 2 - Neutral	[V]
	rms			4																						8	RMS value Phase 3 - Neutral	[V]
				4																						10	RMS value Phase 1 - Phase 2	[V]
Voltage				4						0.4	,							. ! .		.				l	l l'	12	RMS value Phase 2 - Phase 3	[V]
Block A		rms L31	float	4	Х				56	61	1	/ 6	3 6	10		6	ו וְינ	' /	62	4 64	2448	3 /	1	2512	25/6	14	RMS value Phase 3 - Phase 1	[V]
	typ	_	int	4																						16		
	frequency		float	4																						18	Voltage frequency	[Hz]
	unbalance		float	4																						20	Voltage unbalance factor	01
		angle_L12	float	4																						22	Fundamental voltage (Phase 1 - Phase 2) phasor ang	[deg]
	angle	angle_L23	float	4																						24	Fundamental voltage (Phase 2 - Phase 3) phasor ang	
		angle L31	float	4																					i i		Fundamental voltage (Phase 3 - Phase 1) phasor ang	[dea]
		peak	float	4																				1		0	Measured peak voltage (max value of 3 channels)	[V]
		peak_L1	float	4																					i i	2	Measured peak voltage (channel 1)	[V]
	peak	peak_L2	float	4																					i i	4	Measured peak voltage (channel 2)	[V]
		peak_L3	float	4																					i i	6	Measured peak voltage (channel 3)	[V]
		THDu	float	4																					i i	8	Relative THD factor (three phase mean value)	[%]
Voltage		THDu_L1N	float	4																					l i	10	Relative THD factor (Phase 1 - Neutral)	[%] [%]
Block B	rTHD	THDu_L2N	float	4	Х				48	62	1	/	64 (J 6		6	1 /	' /	63	65	2480) /	/	2544	2608		Relative THD factor (Phase 2 - Neutral)	[%]
		THDu_L3N	float	4																						14	Relative THD factor (Phase 3 - Neutral)	[%]
		flicker	float	4																						16		174
		flicker L1	float	4																						18		
	flicker	flicker L2	float	4																						20		
		flicker 1.3	float	4																						22		

Anleitung ANYBUS Kommunikationsaufbau – Anhang II – Messwerte-Datenstruktur ACF



		Me	easurem	nent Data		(Cyclic / A											Profbu ssing /	s Acyclic				Мо	dBus			Description	
					acyclic	acyclic	cyclic	cyclic	size		ΑD)I num	ber				Index			E	Base R	egiste	r Bloc	k			
Block Name	Value Name	Subelement	Data Type	Size [Bytes]	READ (net<-	WRITE (net-	READ (net<-	WRITE (net-	of		Meas	uremer	nt point			Meas	uremen	t point			Meas	uremen	t point	•••••	Offset	Value	
			Турс	[Dytes]	ccu)	>ccu)	ccu)	>ccu)	ADI	Grid	Load	ACF	1	1	Grid	Load	ACF	1	1	Grid	Load	ACF	1	1		Value	Unit
		rms	float	4																					0	Mean RMS value of 3 / 4 phase currents	[A]
		rms_L1	float	4																I					2	RMS value of Phase 1	[A]
	rms	rms_L2	float	4																I					4	RMS value of Phase 2	[A]
		rms_L3	float	4																					6	RMS value of Phase 3	[A]
		rms_phN	float	4																					8	RMS value of Phase N	[A]
		peak	float	4																					10	Measured peak current (3/4 channel max value)	[A]
Current		peak_L1	float	4	X				56	71	73	75	77	79	70	72	74	76	78	2768	2832	2896	2060	3024	12	Measured peak current (channel 1)	[A]
Block A	peak	peak_L2	float	4					30	ı	70	,,,		10	,,,	12	/-	70	70	2100	2002	2030	2000	OUL	14	Measured peak current (channel 2)	[A]
		peak_L3	float	4																I					16	Measured peak current (channel 3)	[A]
		peak_phN	float	4																I					18	Measured peak current (channel N)	[A]
		angle_L1	float	4																					20	Phase 1 current phase angle	[deg]
	angle	angle_L2	float	4																I					22	Phase 2 current phase angle	[deg]
	allyle	angle_L3	float	4																I					24	Phase 3 current phase angle	[deg]
		angle_phN	float	4																					26	Phase N current phase angle	[deg]
		aTHD	float	4																					0	Absolute THD factor (mean value of 3/4 phases)	[A]
		aTHD_L1	float	4																					2	Absolute THD factor Phase 1	[A]
	aTHD	aTHD_L2	float	4	1																				4	Absolute THD factor Phase 2	[A]
		aTHD_L3	float	4	1															I					6	Absolute THD factor Phase 3	[A]
		aTHD_phN	float	4	1																				8	Absolute THD factor Phase N	[A]
		rms50	float	4	1															I					10	Fundam. cur. component mean RMS value of (3 / 4 ph	[A]
Current		rms50_L1	float	4	x				56	72	74	76	78	80	71	73	75	77	79	2800	2004	2928	2992	3056	12	Fundamental current RMS value Phase 1	[A]
Block B	rms50	rms50_L2	float	4	^				30	12	74	70	7-0	90	71	/3	/5	++	48	2000	2004	2920	7887	2020	14	Fundamental current RMS value Phase 2	[A]
		rms50_L3	float	4	1															I					16	Fundamental current RMS value Phase 3	[A]
		rms50_phN	float	4	1																				18	Fundamental current RMS value Phase N	[A]
		angle50 L1	float	4	1															I					20	Fundamental current phase angle Phase 1	[deg]
	1-50	angle50_L2	float	4	1															I					22	Fundamental current phase angle Phase 2	[deg]
	angle50	angle50 L3	float	4	1															I					24	Fundamental current phase angle Phase 3	[deg]
		angle50_phN	float	4	1																				26	Fundamental current phase angle Phase N	[deg]
		active	float	4																	i -	i i			0	Cumulative active power (three phase sum)	[W]
		active_L1	float	4	1															I					2	Active power Phase 1	[W]
	active	active L2	float	4	1															I					4	Active power Phase 2	[W]
		active_L3	float	4	1																				6	Active power Phase 3	[W]
		reactive	float	4	1																				8	Cumulative reactive power (three phase sum)	[var]
Power		reactive_L1	float	4					40	04	02	0.5	07		-00			-00		2000	0450	2040	0000		10	Reactive power Phase 1	[var]
Block A	reactive	reactive L2	float	4	X				48	81	83	85	87	88	80	82	84	86	88	3088	3152	3216	3280	3344	12	Reactive power Phase 2	[var]
		reactive L3	float	4	1																				14	Reactive power Phase 3	[var]
		apparent	float	4	1															I					16	Cumulative apparent power (three phase sum)	[VA]
		apparent L1	float	4	1															I					18	Apparent power Phase 1	[VA]
	apparent	apparent_L2	float	4	1															I					20	Apparent power Phase 2	[VA]
		apparent L3	float	4	1															I					22	Apparent power Phase 3	IVAI
		distortion	float	4												<u> </u>					1	1			0	Cumulative distortion power (three phase sum)	[var]
		distortion L1	float	4																					2	Distortion power Phase 1	[var]
	distortion	distortion_L2	float	4	1																				4	Distortion power Phase 2	[var]
		distortion L3	float	4																					6	Distortion power Phase 3	[var]
		displacement_factor	float	4	1																				8	Displacement (cos phi) factor (from cumulative powe	
Power		displacement factor L1	float	4							l														10	Displacement (cos phi) factor Phase 1	01
Block B	displacement_factor	displacement factor L2	float	4	X				48	82	84	86	88	90	81	83	85	87	89	3120	3184	3248	3312	3376	12	Displacement (cos phi) factor Phase 1	01
DIOON D		displacement factor L3	float	4																					14	Displacement (cos phi) factor Phase 2	01
		distortion factor	float	4																					16	Distortion (lambda) factor (from cumulative powers)	01
		distortion_factor_L1	float	4	-				-																18	Distortion (lambda) factor (from cumulative powers)	01
	distortion_factor	distortion_factor_L1	float	4																					20	Distortion (lambda) factor Phase 1	01
						-																					01
		distortion_factor_L3	float	4																					22	Distortion (lambda) factor Phase 3	0.

Anleitung ANYBUS Kommunikationsaufbau – Anhang II – Messwerte-Datenstruktur ACF



			Measurem	ent Data	Structures	(Cyclic / A	cyclic)										Profb ssing	us Acyclic	;			Mc	dBus			Description	
					acyclic	acyclic	cyclic	cyclic	size		ΑD	l num	ber				Inde	x			Base F	Registe	er Bloo	:k		Īi	
Block Name	Value Name	Subelement	Data Type	Size [Bytes]	READ (net<-	WRITE (net-	READ (net<-	WRITE (net-	of		Meas	uremer	nt point			Meas	sureme	nt point			Meas	suremei	nt point		Offse	t Value	Unit
			.,,,,,	[D)tooj	ccu)	>ccu)	ccu)	>ccu)	ADI	Grid	Load	ACF	1	1	Grid	Load	ACF	1	1	Grid	Load	ACF	1	1		Value	Olik
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	X				64	101	1	1	113	125	100	- 1	- 1	112	124	3728	1	1	4112	4496	031		[%]
Voltage Harmonics	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	X				64	102	1	1	114	126	101	1	1	443	125	3760	1	1	4144	4528	031	Phase 1 - Neutral voltage harmonics as harmonic to	[%]
	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	X				64	103	1	1	115	127	102	1	1	114	126	3792	1	1	4176	4560	031	fundamental ratio	[%]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	X				64	104	1	1	116	128	103	1	1	115	127	3824	1	1	4208	4592	031		[%]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	х				64	105	1	1	117	129	104	1	1	116	128	3856	1	1	4240	4624	031		[%]
Voltage Harmonics	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	X				64	106	1	1	118	130	105	1	1	417	129	3888	1	1	4272	4656	031	Phase 2 - Neutral voltage harmonics as harmonic to	[%]
	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	X				64	107	1	1	119	131	106	1	1	118	130	3920	1	1	4304	4688	031	fundamental ratio	[%]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	х				64	108	1	1	120	132	107	1	1	119	131	3952	1	1	4336	4720	031		[%]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	х				64	109	1	1	121	133	108	1	1	120	132	3984	1	1	4368	4752	031		[%]
	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	X				64	110	1	1	122	134	109	1	1	121	133	4016	1	1	4400	4784	031	Phase 3 - Neutral voltage harmonics as harmonic to	[%]
Harmonics Phase 3	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	X				64	111	1	1	123	135	110	1	1	122	434	4048	1	1	4432	4816	031	fundamental ratio	[%]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	X				64	112	1	1	124	136	111	1	1	123	135	4080	1	1	4464	4848	031		[%]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	х				64	141	157	173	1	1	140	156	172	1	1	5008	5520	6032	1	1	031		[A]
	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	X				64	142	158	174	1	1	141	157	173	1	1	5040	5552	6064	1	1	031	Diament Income in	[A]
Harmonics Phase 1	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	X				64	143	159	175	1	1	142	158	174	1	1	5072	5584	6096	1	1	031	Phase 1 current harmonics	[A]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	X				64	144	160	176	1	1	143	159	175	1	1	5104	5616	6128	1	1	031		[A]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	Х				64	145	161	177	1	1	144	160	176	1	1	5136	5648	6160	1	1	031		[A]
	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	X				64	146	162	178	1	1	145	161	177	1	1	5168	5680	6192	1	1	031		[A]
Harmonics Phase 2	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	X				64	147	163	179	1	1	146	162	178	1	1	5200	5712	6224	1	1	031	Phase 2 current narmonics	[A]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	X				64	148	164	180	1	1	147	163	179	1	1	5232	5744	6256	1	1	031		[A]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	Х				64	149	165	181	1	1	148	164	180	1	1	5264	5776	6288	1	1	031		[A]
	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	х				64	150	166	182	1	1	149	165	181	1	1	5296	5808	6320	1	1	031		[A]
Harmonics Phase 3	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	х				64	151	167	183	1	1	150	166	182	1	1	5328	5840	6352	1	1	031	Phase 3 current harmonics	[A]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	X				64	152	168	184	1	1	151	167	183	1	1	5360	5872	6384	1	1	031		[A]
	Part A	Orders 1-16	float [16]	64	Х				64	153	169	185	1	1	152	168	184	1	1	5392	5904	6416	1	1	031		[A]
Current	Part B	Orders 17-32	float [16]	64	х				64	154	170	186	1	1	153	169	185	1	1	5424	5936	6448	1	1	031	<u> </u>	[A]
Harmonics Phase N	Part C	Orders 33-48	float [16]	64	х				64	155	171	187	1	1	154	170	186	1	1	5456	5968	6480	1	1	031	Phase N current harmonics	[A]
	Part D	Orders 49-51	float [16]	64	х				64	156	172	188	1	1	155	171	187	1	1	5488	6000	6512	1	1	031	"	[A]



8 Anhang III – Messwerte-Datenstruktur PCS

		Autarsys (Customiza	ation Date	a Structures				-		-	-	-	-		-		ModBu	s		Description	
			Data	Cina	process	process	acyclic	acyclic	size			ADI nur	nber				Base	Register Bl	ock		Description	
Block Name	Value Name	Subelement		Size [Bytes]	data READ	data WRITE	READ	WRITE	of			Elemen	t no.					lement no.		Offs	Value Value	Unit
			туре	[bytes]	(CCU->PLC)	(PLC->CCU)	(CCU->PLC)	(PLC->CCU)	ADI	1	2	3	4	5	6	1	2	3 4	5	6	Value	Unit
CCU Status	Status		dword	4	x				44	1001	1	1	1	1	1	32528	/	1 1	/	0	Bit 0: State DLE (at least one IPU) Bit 1: State Pre-Charge () Bit 2: State Stop Pre- Charge () Bit 3: State READY () Bit 3: State READY () Bit 5: State RUN () Bit 5: State RUN () Bit 6: State Error () Bit 7: Voltage is ramping up Bit 8: Overload Bit 9: Short circuit detected Bit 10: Derating power Bit 11: Derating harmonics Bit 12: SIA active Bit 13 to 23 reserved;	
																					Bits 24-31: Number of errors (Protocol over Fields "Error Code" & "Error	
-	F O-d-		door	4																ļ	See Fehlerliste	
-	Error Code	U12	dword float->dw																	2		In u 1
-	Voltage	U23	float->dw																	6		[p.u.] [p.u.]
-	Voltage	U31	float->dw	4																8		[p.u.]
-		L1	float->dw																	10		[p.u.]
-	Current	L2	float->dw																	12	L	[p.u.]
1	Current	L3	float->dw																	14		[p.u.]
-		D D	float->dw																	16	L	[p.u.]
-	Power	Q .	float->dw																	18		[p.u.]
-	frequency	e e	float->dw																	20		[p.u.] [p.u.]
		LOW BYTE: Status StateMachine							_	 		_	_	_	_		-		+ +			[p.u.]
	Status	HIGH BYTE: Status MCU	dword	4																0		
1	Filter Current	(largest value of three phases)	float->dw	4																2		[A]
1		Positive Voltage	float->dw																	4		[V]
1		Negative Voltage	float->dw	4																6		[V]
1	DC-Link	Current	float->dw																	8		[A]
1		Active Power	float->dw																	10	Berechnet aus AC-seitigen Größen	[kW]
1		Utilization	float->dw																	12	Verhältnis zw. AC RMS Strom / AC RMS Nennstrom	[%]
IPU Status		Max	dword	4				X	64	1021	1022	1023 1	1024	1	1	33168	33200 3	3232 33264	1	/ 14		[%]
	Fan Speed	Min	dword	4											' I				1 ' 1	16		[%]
1		IGBT max	float->dw	4																18		[%] [%] [%] [*C] [*C] [*C]
1		MCU Board	float->dw																	20		I*C1
1	Temperature	Grid Choke	float->dw																	22		[*C]
1		Inverter Choke	float->dw																	24		[*C]
1		Reserve	float->dw																	26		[*C]
1	Reserve	Reserve	float->dw	4											J					28		[*C]
		Reserve	float->dw	4						<u></u>										30		[*C] [*C] [*C]
		Strang A	float	4																0	SPORT_IPU_DCDC::IPU_UB1	[V]
1	Spannung	Strang B	float	4																2	SPORT_IPU_DCDC::IPU_UB2	[V]
1	_	Strang C	float	4																4	SPORT_IPU_DCDC::IPU_UB3	[V]
1		Strang A	float	4																6	SPORT_IPU_DCDC::IPU_IA	[V] [A]
1	Strom	Strang B	float	4																8	SPORT IPU DCDC::IPU IB	[A]
1		Strang C	float	4																10	SPORT_IPU_DCDC::IPU_IC	[A]
1		Strang A	float	4																12	measurements.ipus[i].dcdc.power[0] [[kW]
	Leistung	Strang B	float	4				X	64	1031	1032	1033	1034	,	7	33488	33520 3	3552 33584	,	, 14		[kW]
Messwerte		Strang C	float	4				^	04	1031	1032	1000	1034	1	1	00400	00020 3	JJJZ JJJ04	,	16	measurements.ipus[i].dcdc.power[2]	[kW]
1		Strang A	float	4																18	measurements.ipus[i].dcdc.utilization[0]	[%]
1	Auslastung	Strang B	float	4																20	measurements.ipus[i].dcdc.utilization[1]	[%] [%] [%] [A] [A]
1		Strang C	float	4																22	measurements.ipus[i].dcdc.utilization[2]	[%]
1	Kumulativ	DC Summenstrom	float	4																24	measurements.ipus[i].dcdc.currentSum	[A]
1	Runiulauv	DC Auslastung	float	4						1										26	measurements.ipus[i].dcdc.utilAvg	[A]
1	Reserve	Reserve	float	4											J					28		[A]
1	Reserve	Reserve	float	4						1										30		[%]

Anleitung ANYBUS Kommunikationsaufbau – Anhang III – Messwerte-Datenstruktur PCS



	,	Autarsys	Customi	zation Dat	ta Structures												M	odBus			Description	
			D-4-	0:	process	process	acyclic	acyclic	size		-	DI nun	nber			Bas	e Regist	er Bloc	k		Description	
Block Name	Value Name	Subelement	Data	Size	data READ	data WRITE			i . I			Element	no.				Element	no.		Offse	t	
			Type	[Bytes]	(CCU->PLC)	(PLC->CCU)	(CCU->PLC)	(PLC->CCU)	ADI	1	2	3	4	5 6	1	2	3	4	5 (Value	Unit
Commands	Control Word		dword	4		×				1002	1	1	1	1 1	3256	50 /	1		/	0	Bit 0: PLAY Bit 1: READY Bit 1: READY Bit 2: ACKNOWLEDGE Bit 3: STOP Bit 4: Blackstart Approval Bit 5: Sync Approval Bit 5: Sync Approval Bit 6: Activate short circuit handling / FRT handling Bit 7: mode selection (0=voltage control; 1=current control) Bit 8: trigger SIA Bit 9: activate harmonic compensation Bit 10 to 13: id of SD-card parameter set, interpreted as integer Bit 14 to 27: reserved Bit 28 enable IPU 4 Bit 29 enable IPU 4 Bit 29 enable IPU 3 Bit 30 enable IPU 2 Bit 31 enable IPU 1	
	Error Code Feedback		dword	4																2	Error Code Feedback	
		U0	float->dv		1															4		[p.u.]
	0-4-4	f0	float->dv		1										1					6		[p.u.]
	Control parameters	Qref	float->dv	v 4																8		[p.u.]
		Pref	float->dv																	10		[p.u.]
		date	dword	4																12	Time synchronization dword: B0: Day of week B1: Day B2: Month B3: Year	[p.o.]
	Time Sync	time	dowrd	4																14	Time synchronization dword: B0: n/a B1: Second B2: Minute B3: Hour	





			Autarsys Custom	ization Da	ta Structure	s		-										M	lodBus					
					process	process	acyclic	acvelic	size			ADI nu	umber				Base	Regis	ter Blo	ck			Description	
Block Name	Value Name	Subelement	Data Type	Size [Bytes]	data READ	data WRITE	READ	WRITE	of			Eleme	ent no.					Elemen	t no.			Offset	Value	Unit
			Туре	[bytes]	(CCU->PLC) (PLC->CCU)	(CCU->PLC)	(PLC->CCU)	ADI	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		Value	Unit
		U(Q) droop main	float	4																		0	tControlPacket.UvQ_droop_main	[p.u.]
		U(Q) droop T1 main	float	4																		2	tControlPacket.UvQ_droop_T1_main	[s]
		f(P) droop main	float	4																		4	tControlPacket.fvP_droop_main	[p.u.]
		f(P) droop T1 main	float	4																		6	tControlPacket.fvP_droop_T1_main	[s]
		Q(U) droop main	float	4																		8	tControlPacket.QvU_droop_main	[p.u.]
		Q(U) dead band	float	4																		10	tControlPacket.QvU_dead_band	[p.u.]
011		Q limit	float	4	-																	12	tControlPacket.Q_limit	[p.u.]
Control parameters		P(f) droop main	float	4				X	60	1003	/	1	1	/	/ 3	32592	1	1	1	1	1	14 16	tControlPacket.PvF_droop_main	[p.u.]
parameters		P(f) dead band	float	4									'	.	.							18	tControlPacket.Pvf_dead_band	[p.u.]
		P(U) droop P(U) dead band	float	4	-																	20	tControlPacket.PvU_droop	[p.u.]
		P(U) max charge	float	4	-																	22	tControlPacket.PvU_dead_band tControlPacket.PvU_max_charge	[p.u.] [p.u.]
		P(U) max discharge	float	4	-																	24	tControlPacket.PvU_max_charge tControlPacket.PvU_max_discharge	[p.u.]
		generalsettings.modusSetting.pControlMode		4	-																	26	teorition-acket.rvo_max_discharge	[p.u.]
		pControl.pLim.limTwo	float	4																		28		
		pControl.pLim.limOne	float	4	1																	30		
		Case IPU ist ACDC Stelli Case IPU ist DC		_					_															
		DC voltage setpoint DC voltage setpo		4																		0	tControlPacket.ipuControl[X].Udc_setpoint	[V]
		DC current setpoint Weight String A	float	4																		2	tControlPacket.ipuControl[X].ldc_setpoint	[A]
Control IDII		U0 offset to CCU value Weight String B	float	4																		4	tControlPacket.ipuControl[X].U0 offset	[p.u.]
Control IPU parameters		f0 offset to CCU value Weight String C	float	4				X	32	1004	1005	1006	1007	/	/ 3	32624	32656	32688	32720	1	1	6	tControlPacket.ipuControl[X].f0_offset	[p.u.]
parameters		Qref offset to CCU value Iref String A	float	4											.							8	tControlPacket.ipuControl[X].Qref_offset	[p.u.]
		Pref offset to CCU value Iref String B	float	4																		10	tControlPacket.ipuControl[X].Pref_offset	[p.u.]
		Pmax_discharge Iref String C	float	4																		12	tControlPacket.ipuControl[X].Pmax_discharge	[W]
		Pmax_charge DCDC String Con	trol Modus float	4																		14	tControlPacket.ipuControl[X].Pmax_charge	[W]
			dword																			0		
			dword																			2		
Mirror -		siehe "Commands" ADI 1002	float->d				x			1012	,	1	1	1	/ 3	32880	/	1	1	1	1	4		
Commands			float->d								' '	ı .	'	1	′		1					6		
			float->d																			8		
			float->d						-	+				_	_		_					10		
			float float	4	-																	2		
			float	4	-																	4		
			float	4	-																	6	-	
Mirror -			float	4	-																	8	-	
Control	sie	ehe "Control Parameters" ADI 1003	float	4	-		X		60	1013	/	/	/	/	/ 3	32912	/	/	1	1	1	10		
parameters			float	4																		12		
			float	4	1																	14		
			float	4	1					1												16		
			float	4	1																	18		
			float	4	1																	0		
			float	4	1					1												2		
Mirror - Control IPU	sie	ehe "Control IPU Parameters" ADIs	float	4	1				22	4044	4045	4040	1017	,	,	20044	22070	22000	22040	,	,	4		
parameters		1004-1007	float	4	1		^		32	1014	1015	1016	1017	/	/ 3	2944	32976	33008	33040	1	/	6		
parameters			float	4																		8		
			float	4	1		1			1					- 1							10		