

# 自定义视频播放操作手册

——基于秉火 STM32F429 开发板

#### 修订历史

日期	版本	更新内容
2015/11/7	1.0.0	-



# 文档说明

本手册旨在帮助用户正确使用秉火 STM32F429 开发板视频播放例程,最终实现播放自定义视频文件。



# 景

自定义社	见频播放操作手册	1
文档说明	y	2
目录		3
1.	AVI 格式视频文件	4
	1.1 AVI 的主要参数	4
	1.1.1 视频参数	4
	1.1.2 音频参数	
	1.1.3 压缩算法	
	1.1.4 图像深度:	5
	1.1.5 压缩质量:	5
	1.1.6 关键帧:	5
	1.1.7 数据率:	5
	1.2 AVI 格式	6
	1.2.1 RIFF 结构	6
	1.2.2 LIST 结构	
	1.2.3 CHUNK结构	
	1.2.4 AVI 文件格式结构图	8
2.	使用开发板播放视频	9
	2.1 播放自定义视频操作步骤	9
	2.2 视频播放不成功可能问题及解决方法	14



# 1. AVI 格式视频文件

AVI 是音频视频交错(Audio Video Interleaved)的英文缩写,它是 Microsoft 公司开发的一种符合 RIFF 文件规范的数字音频与视频文件格式。AVI 文件格式,多用于音视频捕捉、编辑、回放等应用程序中。通常情况下,一个 AVI 文件可以包含多个不同类型的媒体流(典型的情况下有一个音频流和一个视频流),不过含有单一音频流或单一视频流的 AVI 文件也是合法的。AVI 可以算是 Windows 操作系统上最基本的、也是最常用的一种媒 体文件格式。AVI 格式允许视频和音频交错在一起同步播放,支持 256 色和 RLE 压缩,但 AVI 文件并未限定压缩标准,因此,AVI 文件格式只是作为控制界面上的标准,不具有兼容性,用不同压缩算法生成的 AVI 文件,必须使用相应的解压缩算法才能播放出来。

## 1.1 AVI的主要参数

#### 1.1.1 视频参数

- 1) 视窗尺寸(Video size): AVI 的视窗大小可按 4:3 的比例或随意调整,视窗越大,数据量越大。
- 2) 帧率(Frames per second): 帧率也可以调整,而且与数据量成正比。不同的帧率 会产生不同的效果。

帧率(fps)	文件大小(KB)	效果
6	217	画面出现跳动的不连续感
15	637	画面基本连续,是实际应用中较常使用的参数
25	1134	理想的帧率,但数据量太大

表格 1-1 帧率对视频效果影响

### 1.1.2 音频参数

在 AVI 文件中,视频和音频是分别存储的,因此可以把一段视频中的图像与另一段视频中的声音组合在一起。AVI 文件与 WAV 文件密切相关,因為 WAV 文件是 AVI 文件中音频信号的来源,音频的基本参数也即 WAV 格式的参数。除此以外,AVI 文件还包括与音频有关的其他参数:

1) 视频与音频的交织参数(Interlace Audio Every X Frames): AVI 格式中每 X 帧交 织存储的音频信号,也即音频和图象交替的频率。X 是可调参数,X 的最小值是一帧,即每个视频帧与音频数据交织组织,这是 CD-ROM 上使用的默认值。交织 参数越小,回放 AVI 文件时读到内存中的数据流越少,回放越连续。因此,如果 AVI 文件的存储平台的数据传输率较大,则交错参数可设置得高一些,如几帧,甚至 1 秒。

# で乗火

### 秉火 F429 至尊版用户手册

2) 同步控制(Synchronization):在 AVI 文件中,图像和音频是同步得很好的。但 实际上由于 CPU 处理能力的不够,回放 AVI 时有可能出现图像和音频不同步的 现象。当 AVI 文件的数据率较高,而 MPC 的处理速度不够时,容易出现图像和音频不同步的现象。如视频中人张嘴说话,但声音并没有发出来。设置同步控制 可保证在不同的 MPC 环境下播放该 AVI 文件时都能同步。此时播放程序自动地 丢掉一些中间帧以保证视频和音频的同步。

#### 1.1.3 压缩算法

压缩算法是首先要确定的一个参数。与 MPEG 标准不同的是,AVI 采用的压缩算法并无统一的标准。也就是说,同样是以 AVI 为后缀的视频文件,其采用的压缩算法可能不同,需要相应的解压缩软件才能识别和回放该 AVI 文件。Microsoft 公司推出 AVI 文件格式和 VFW 软件时,同时也推出了一种压缩算法,由于 AVI 和 VFW 的开放性,其它的公司也相应推出了其它压缩算法,只要把该算法的驱动加到 Windows 系统中,就可以在 Windows 系统中播放用该算法压缩的 AVI 文件。

#### 1.1.4 图像深度:

与静态图像一样,视频的图像深度决定其可以显示的颜色数。某些编码(压缩算法)使用固定的图像深度,在这种情况下该参数不可调整。较小的图像深度可以减小文件的容量,但同时也降低了图像的质量。

#### 1.1.5 压缩质量:

选择了一种压缩算法后还可以调整压缩质量,这个参数常用百分比来表示,100%表示最佳效果压缩。同一种压缩算法下,压缩质量越低,文件容量越小,丢失信息越多。

### 1.1.6 关键帧:

关键帧(Key Frame)是其他帧压缩时与之比较并产生差值的基准。关键帧可以不压缩,而中间帧(也称作差值帧)是根据其与关键帧的差异来压缩的。采用关键帧压缩可以使压缩比更小而回放速率更快,但在一段视频文件中访问某一帧的时间将延长。该参数只有在使用帧间压缩编码如帧间差值编码时才起作用。如果不设置关键帧,则编码器默认每一帧都是关键帧。

### 1.1.7 数据率:

根据其他参数,可以计算出 AVI 文件的数据率,一般以每秒兆比特计(MB/s)。数据率是 AVI 文件的一个重要参数。实际播放 AVI 文件时,从某种意义上说文件的数据率只能

起到为播放平台设置初始的数据传输率的作用。如果 AVI 文件的数据率过高,而播放该 AVI 文件 MPC 达不到要求,则播放时可能出现不同步或者丢帧现象。因此,要根据播放环境的要求确定 AVI 的数据率,然后根据数据率的要求再确定其它参数。

### 1.2 AVI 格式

AVI 文件采用的是 RIFF 文件结构方式,RIFF(Resource Interchange File Format,资源互换文件格式)是微软公司定义的一种用于管理 windows 环境中多媒体数据的文件格式,RIFF 文件使用四字符码 FOURCC,来表征数据类型,比如'RIFF'、'AVI'、'LIST'等。注意,Windows 操作系统使用的字节顺序是 little-endian,因此一个四字符码'abcd'实际的 DWORD 值应为 0x64636261。另外,四字符码中像'AVI'一样含有空格也是合法的。波形音频 wave,MIDI 和数字视频 AVI 都采用这种格式存储。

#### 1.2.1 RIFF 结构

RIFF 文件的实际数据中,通常还使用了列表(List)和块(Chunk)的形式来组织。列表可以嵌套子列表和块。

- 1) "RIFF"表示字串
- 2) RIFF 文件大小
- 3) 形式类型或者列表类型 "AVI"、"WAVE" …
- 4) RIFF 数据




图 1-1 RIFF 结构

00000000h: 52 49 46 46 48 51 D5 02 41 56 49 20 4C 49 53 54 ; RIFFHQ?AVI LIST 00000010h: E0 01 00 00 68 64 72 6C 61 76 69 68 38 00 00 00 ; ?..hdrlavih8...

图 1-2 RIFF 结构示例

RIFF 文件大小 = 时间资料长度 + 4(形式类型或者列表类型的大小);也就是說,档大小的值不包括'RIFF'('LIST')域和"档大小"域本身的大小。(如该位置数据为 28 69 6B 00,则实际为 0x006B6928,转换成十进制为 7039272,实际在 windows 下看到的文件大小为 7039280 bytes,即换算成实际大小时要加上 8)。

#### 1.2.2 LIST 结构

RIFF 块中包含一系列的子块,其中有一种字块的 ID 为"LIST",称为 LIST, LIST 块中可以再包含一系列的子块,但除了 LIST 块外的其他所有的子块都不能再包含子块。

1) "LIST"表示字串

- 2) LIST 文件大小
- 3) 形式类型或者列表类型
- 4) LIST 数据

LIST 文件大小 = 实际的列表数据长度 + 4(形式类型或者列表类型的大小); 也就是说 listSize 值不包括 'LIST'域和 listSize 域本身的大小。(如该位置数据为 5E 00 00 00,即 0x0000005E,转换成十进制为 94,实际总长为 102 bytes,即换算成列表总长是要加上 8。但是有一点要特别注意的是,当前 List 具体包括到哪里,可能会有 List 嵌套。如截图中,选中的部分为一个 hdrl 的 List; 其中包含两个 strl 的 List,一个音频,一个视频; 每个 strl List 又包含一个 strh 和一个 strf)。




图 1-3 LIST 数据示例

#### 1.2.3 CHUNK 结构

- 1) Chunk ID 表示块类型的四字符码
- 2) Chunk 文件大小 -记录了整个块的大小
- 3) Chunk 数据

Chunk 文件大小 = 实际的块数据长度,而不包括 ckID 域和 ckSize 域本身的大小。



#### 1.2.4 AVI 文件格式结构图




图 1-4 AVI 文件格式结构图

第8页共15页



# 2. 使用开发板播放视频

因 AVI 压缩算法不同对于的解码算法也不同,为获取合适的 AVI 格式文件,我们使用 视频格式转换器见任意格式的视频文件转成合适秉火 STM32F429 开发板播放。秉火 STM32F429 开发板例程只编程了使用 libjpeg 解码库解码 jpeg 格式图片以及支持 PCM 数据 的音频输出,所以为保证视频在秉火 STM32F429 开发板上支持播放需要将视频格式设置 为符合的格式。这里我们使用狸窝全能视频转换器作为视频格式转换工具。

#### 2.1 播放自定义视频操作步骤

1) 打开狸窝全能视频转换器软件,进入主界面,见图 2-1 狸窝全能视频转换器主界面图 2-1;



图 2-1 狸窝全能视频转换器主界面

2) 点击左上角添加视频,选择待转换视频,设置输出目录路径,然后打开输出视频 格式设置界面,见图 2-2;



图 2-2 添加视频文件

3) 在输出视频格式设置窗口中的预置方案中选择: 常规视频->AVI-Audio-Video Interleaved(\*.avi), 见图 2-3;



图 2-3 选择 AVI 格式输出文件

4) 设置视频编码器为: MJPEG, 视频尺寸为: 480\*272, 比特率为: 1000, 帧率为 10; 设置音频编码器为: PCM S16LE, 采样率为 11025; 然后点击确定按钮返回 主界面, 见图 2-4;





图 2-4 自定义视频和音频格式

5) 点击开始转换按钮,启动转换,见图 2-5;



图 2-5 启动转换

6) 等待转换完成,见图 2-6;打开输出目录,拷贝\*.avi格式文件到 SD 卡根目录下 (SD卡,读卡器自备),等待拷贝完成,把 SD卡插入到开发板上。



图 2-6 转换完成

7) 使用 keil 软件打开配套例程: 02. AVI Player(libjpeg), 在 keil 软件中打开 main.c 文件; 在 main 函数的 while(1)循环中修改 AVI\_play("0:/Thank you.avi");函数中为 SD卡内视频文件完整路径,见图 2-7。




图 2-7 修改程序

8) 最后就是编译工程,下载程序。接下来就是观看视频了,可在开发板左上角的音频接口插入耳机(左边那个)亦可欣赏视频配音。

### 2.2 视频播放不成功可能问题及解决方法

情况一: 配套例程视频文件播放不了

- 1) 确保视频文件正确拷贝到 SD 卡根目录下,并插入到开发板上;
- 2) 打开串口调试助手软件,例程中会把相关错误信息打印到串口,可以了解错误信息;



3) 还是解决不了,把例程视频文件重新拷贝到 SD 卡,再试试。(在测试中发现偶尔播放不了时候重新

拷贝文件就可以了)

情况二: 自己转换的视频播放不了

- 1) 请严格按照上面步骤转换视频;
- 2) 重新拷贝文件都 SD 卡内。