

Vizo — manual del administrador

Todo se administra desde una página web que **sirve la propia impresora**. No hace falta servidor, ni instalar nada en ningún PC, ni internet.

```
http://<IP de la impresora>/pedk/app_notify/vizo/
```

Entra con el **PIN de administrador**. De fábrica es **2580** y es lo primero que hay que cambiar.

⚠ **La barra del final es obligatoria.** Sin ella la impresora contesta "app name is not find!!!" aunque la aplicación esté funcionando.

Reserva la IP de la impresora en el router. Si cambia, la dirección deja de funcionar y hay que buscarla otra vez en el panel del equipo.

1. Usuarios

Web → Usuarios

Acción	Cómo
Dar de alta	Nuevo → usuario, PIN, nombre completo y correo (los dos últimos, opcionales)
Cambiar el PIN	Entra en la persona → PIN nuevo → Cambiar PIN
Desactivar	Entra en la persona → Desactivar . Sigue en la lista con sus contadores, pero no puede entrar
Borrar	Entra en la persona → Borrar . Sus contadores se conservan marcados como "usuario borrado"

Reglas del usuario: minúsculas, números, punto, guion y guion bajo. Sin espacios ni acentos. Es el nombre que se pone en el driver de cada PC, así que conviene que sea corto (`jperez` , `contabilidad2`).

Reglas del PIN: sólo dígitos. Tras varios intentos fallidos el equipo se frena unos minutos a propósito.

El correo sólo sirve para que esa persona pueda escanear a su propio correo. Si lo dejas vacío, simplemente no le aparece esa opción.

Importar desde Excel

Para dar de alta a mucha gente de una vez:

1. **Web → Usuarios → Importar** y descarga la plantilla (también está en `herramientas/plantilla-usuarios.xlsx`).
2. Rellena las tres columnas: **usuario · PIN · nombre completo**.
3. Súbela.

Te dirá cuántos creó, cuántos ya existían (a esos **no los toca**) y qué filas estaban mal, con el número de fila. Para cambiarle algo a alguien que ya existe, entra en su ficha; la importación nunca pisa datos.

Capacidad: hasta **500 personas** recomendado, **1000** como máximo. El límite no es el espacio sino el tiempo de guardado: con 1000 usuarios, cada vez que se guarda tarda casi un segundo y durante ese rato el panel no responde.

2. Ajustes

Web → **Ajustes** (o en el panel del equipo, Ajustes)

Ajuste	Qué hace	Recomendado
Modo	<i>Retención:</i> los documentos esperan en cola y cada quien libera los suyos. <i>Sesión:</i> desbloquea el equipo entero al entrar	Retención
Bloqueo	El interruptor general. Apagado, la impresora funciona como una impresora normal	ENCENDIDO (tras dar de alta a la gente)
Copia	<i>Con PIN:</i> sin sesión no se puede fotocopiar	Con PIN
Escaneo	<i>Con PIN:</i> sin sesión no se puede escanear, ni desde el panel ni desde un PC	Con PIN
Sesión	Minutos de inactividad antes de cerrar sola	3 min
Cambiar PIN admin	Vale para la web y para el panel	Cámbialo el primer día
Desbloquear equipo	Salida de emergencia: enciende todo y apaga el bloqueo	Sólo si algo va mal

 **Enciende el Bloqueo cuando ya tengas usuarios dados de alta.** Con el bloqueo puesto y sin usuarios, nadie puede usar la impresora.

 **Antes de desinstalar la app, pulsa "Desbloquear equipo".** Los interruptores del equipo no se restauran solos al quitarla, y la impresora se quedaría bloqueada.

3. Escanear a la carpeta de cada persona (SMB)

Cada persona recibe lo suyo en **una subcarpeta con su nombre de usuario**. La impresora la **crea sola** la primera vez, así que dar de alta gente nueva no requiere tocar el PC.

En el PC que guarda los escaneos (una sola vez)

Abre el **Símbolo del sistema como administrador** y ejecuta, **uno por uno**:

```
net user escaner UNACLAVE /add

icacls C:\Escaneos /grant "escaner:(OI)(CI)M"

net share Escaneos=C:\Escaneos /grant:escaner,CHANGE

netsh advfirewall firewall set rule group="Compartir archivos e impresoras" new enable=Yes

net share Escaneos
```

(Antes, crea la carpeta `C:\Escaneos`.)

Por qué así:

- **Un usuario local dedicado** (`escaner`), no tu cuenta: las cuentas de Microsoft no sirven para SMB, y no conviene dar tu contraseña a una impresora.
- **Con contraseña**: Windows bloquea el acceso en red a cuentas sin contraseña.
- **El firewall**: viene cerrado para compartir archivos; sin abrirlo la impresora no llega.
- La red del PC debe estar como **Privada**, no Pública.

En la app

Web → Ajustes → Carpeta

Campo	Ejemplo
Servidor o IP	192.168.0.100
Carpeta	Escaneos (el nombre del recurso compartido, no la ruta del disco)
Usuario	escaner
Contraseña	la que pusiste
Puerto	445

 Esa contraseña se guarda tal cual (hay que dársela al equipo en cada trabajo) y **viaja en la copia de seguridad**. Usa una cuenta que sólo pueda escribir en esa carpeta, nunca la de administrador del PC.

El PC tiene que estar encendido cuando alguien escanee, y con IP fija o reservada.

4. Escanear al correo (SMTP)

Esto **no se configura en nuestra app**, sino en la página web propia de Pantum:

`http://<IP>` → Configuración → Configuración de red → Configuración de protocolo → SMTP

Campo	Qué poner
Servidor SMTP	El de tu dominio (mail.tuempresa.com)
Puerto	465 con SSL/TLS, o 587 con TLS
Modo de codificación	SSL/TLS (con el 465)
Autenticación	Requiere autenticación
Nombre de inicio de sesión	La dirección completa (escaner@tuempresa.com)
Contraseña	La de esa cuenta
Correo del dispositivo	La misma dirección: es el remitente

Luego pulsa **"Dirección de buzón de prueba"** y mándate un correo. **Hasta que esa prueba no llegue, no busques el fallo en la app.**

Avisos:

- Con Gmail o Microsoft 365 necesitas una **contraseña de aplicación**, no la normal.
- La impresora necesita salida a internet si usas un correo externo.
- Crea una cuenta dedicada (escaner@...), no la de una persona.

5. Escanear a memoria USB

No hay nada que configurar en la app, pero **el puerto USB del equipo puede venir apagado de fábrica**. Si al escanear a USB la impresora dice *"El puerto del disco U está deshabilitado"*, enciéndelo en la configuración del propio equipo (panel o web de Pantum, en los ajustes de USB).

6. El driver de cada PC

Para que la impresión con PIN funcione, **cada PC** debe tener el driver configurado con impresión segura:

1. Panel de control → Dispositivos e impresoras → la Pantum → **Preferencias de impresión**.
2. Busca **Impresión segura** (o "Modo de impresión" → Segura).
3. **Nombre de usuario** = el usuario de la persona en la app.
4. **Contraseña** = su PIN.

Sin esto, el documento se cancela en la impresora y no sale nada.

7. Contadores

Web → Contadores: todas las personas, con impresiones, copias y escaneos, sus páginas y el total de papel.

- **Descargar CSV** abre directamente en Excel (separador ;).

- **Poner a cero** borra todos los contadores. **Descarga el CSV antes**.
- Quien no se identificó aparece como *"Sin identificar"*. Si esa fila crece, algo se está colando: revisa que el bloqueo esté encendido.
- Los escaneos van en su propia columna y **no** suman al total de papel, porque escanear no gasta papel.

8. Copias de seguridad — la regla de oro

Reinstalar la app borra todos los datos: usuarios, contadores y ajustes.

ANTES de instalar cualquier versión:
 DESPUÉS de instalar:

Web → Ajustes → Respaldo → Descargar
 Web → Ajustes → Respaldo → Subir

La copia se lleva usuarios (con sus PIN), contadores, últimos trabajos, ajustes, el correo de cada persona y la carpeta compartida con su contraseña.

Detalles que conviene saber:

- Restaurar **nunca borra** usuarios que ya existan: los actualiza o añade los que falten.
- Los contadores **sólo** se restauran si están vacíos, para no pisar los buenos con cifras viejas.
- Guarda el fichero fuera del PC (una carpeta de red o la nube). Contiene las huellas de los PIN y la contraseña de la carpeta de escaneos.
- Haz una copia al menos cada mes, y siempre después de dar de alta a mucha gente.

9. Cuando algo va mal

Síntoma	Causa más probable
Al escanear sólo aparece "Memoria USB"	Restauraste una copia vieja: vuelve a poner el correo en las fichas y la carpeta en Ajustes
El escaneo a USB se cancela solo	El puerto del disco U está apagado en el equipo
El escaneo a correo no llega	Prueba el botón de correo de prueba en la web de Pantum; casi siempre es el SMTP
El escaneo a carpeta no llega	El PC está apagado, cambió de IP, o la contraseña de <code>escaner</code> caducó
La pantalla se queda en "Escaneando"	Falta pulsar TERMINAR
Nadie puede imprimir	El bloqueo está encendido y el driver del PC no tiene la impresión segura
La web no abre	La impresora cambió de IP: búscala en el panel del equipo
Trabajos contados a "Sin identificar"	Alguien imprimió sin sesión, o el bloqueo estaba apagado

Para diagnosticar a fondo: **panel del equipo** → **Ajustes** → **Diagnóstico**. Ahí se ve el estado de los interruptores, el historial, la web y el canal de avisos del equipo.

