

Vizo — guía para el usuario

Una hoja. Imprímela y déjala junto a la impresora.

Lo que cambia

La impresora ya no imprime, copia ni escanea sin que te identifiques. Tienes **un usuario y un PIN**, que te da el administrador. Nadie recoge tus documentos por error ni ves salir papel que no es tuyo.

Imprimir desde tu PC

Sólo la primera vez, tu documento no sale hasta que vayas a la impresora. Eso es lo normal: el documento **te espera** ahí.

1. Imprime como siempre, desde cualquier programa.
2. Ve a la impresora y pulsa **Entrar**.
3. Escribe tu **usuario** y tu **PIN**.
4. Verás **tus** documentos en espera. Pulsa **Imprimir** en el que quieras.

Si tu documento no aparece: comprueba con el administrador que tu PC tiene puesta la **impresión segura** con tu usuario y tu PIN. Sin eso, la impresora rechaza el trabajo.

Fotocopiar

1. Pulsa **Entrar** e identificate.
2. Pulsa **Copiar**.
3. Elige cuántas copias con **-** y **+**.
4. Pon la hoja (en el cristal o en el alimentador) y pulsa **COPIAR**.

Mientras copia puedes pulsar **Cancelar**. La impresora decide sola si lee del cristal o del alimentador: si hay hojas en el alimentador, usa éstas.

Escanear

1. Pulsa **Entrar** e identificate.
2. Pulsa **Escanear**.
3. Elige **a dónde** (según lo que tengas configurado):
 - **Memoria USB** — pon tu memoria en el puerto de delante
 - **Mi carpeta** — llega a tu carpeta en el PC
 - **Mi correo** — te llega por email

4. Elige **PDF o JPEG** y **B/N, Grises o Color**.
5. Pon la hoja y pulsa **ESCANEAR**.
6. Cuando acabe de pasar la hoja:
 - ¿Tienes **otra página** para el mismo documento? Pulsa **Otra página**, cambia la hoja y espera.
 - ¿Has terminado? Pulsa **TERMINAR**.

Importante: hasta que no pulses **TERMINAR**, el documento no se guarda ni se envía. Tras pulsarlo, espera unos segundos: la impresora tarda un poco en cerrarlo.

La pantalla te va diciendo qué pasa: "*Ponga la hoja siguiente*", "*Guardando en la memoria USB*", "*Correo enviado*"... y si algo va mal, te dice qué (sin hojas, tapa abierta, sin memoria USB).

Al terminar

Pulsa **Terminar** para cerrar tu sesión. Si se te olvida, se cierra sola a los pocos minutos.

Mientras tu sesión está abierta, la impresora es tuya: lo que se imprima, copie o escanee se cuenta a tu nombre. Ciérrala antes de irte.

Preguntas rápidas

Situación	Qué hacer
Olvidé mi PIN	Pídeselo al administrador; puede ponerte uno nuevo
Puse mal el PIN varias veces	Espera unos minutos: se bloquea a propósito
Mi documento no aparece en la lista	Revisa que lo mandaste con impresión segura y con TU usuario
El escaneo no llega a mi correo	Avisa al administrador: puede ser el servidor de correo
La pantalla se quedó en "Escaneando"	Pulsa TERMINAR : la impresora espera a que le digas que acabaste