

Impresión con PIN — manual del administrador

Todo se administra desde una página web que **sirve la propia impresora**. No hace falta servidor, ni instalar nada en ningún PC, ni internet.

```
http://<IP de la impresora>/pedk/app_notify/impresion
```

Entra con el **PIN de administrador**. De fábrica es **2580** y es lo primero que hay que cambiar.

Reserva la IP de la impresora en el router. Si cambia, la dirección deja de funcionar y hay que buscarla otra vez en el panel del equipo.

1. Usuarios

Web → Usuarios

Acción	Cómo
Dar de alta	Nuevo → usuario, PIN, nombre completo y correo (los dos últimos, opcionales)
Cambiar el PIN	Entra en la persona → PIN nuevo → Cambiar PIN
Desactivar	Entra en la persona → Desactivar . Sigue en la lista con sus contadores, pero no puede entrar
Borrar	Entra en la persona → Borrar . Sus contadores se conservan marcados como "usuario borrado"

Reglas del usuario: minúsculas, números, punto, guion y guion bajo. Sin espacios ni acentos. Es el nombre que se pone en el driver de cada PC, así que conviene que sea corto (`jperez` , `contabilidad2`).

Reglas del PIN: sólo dígitos. Tras varios intentos fallidos el equipo se frena unos minutos a propósito.

El correo sólo sirve para que esa persona pueda escanear a su propio correo. Si lo dejas vacío, simplemente no le aparece esa opción.

Importar desde Excel

Para dar de alta a mucha gente de una vez:

1. **Web → Usuarios → Importar** y descarga la plantilla (también está en `herramientas/plantilla-usuarios.xlsx`).
2. Rellena las tres columnas: **usuario · PIN · nombre completo**.
3. Súbela.

Te dirá cuántos creó, cuántos ya existían (a esos **no los toca**) y qué filas estaban mal, con el número de fila. Para cambiarle algo a alguien que ya existe, entra en su ficha; la importación nunca pisa datos.

Capacidad: hasta **500 personas** recomendado, **1000** como máximo. El límite no es el espacio sino el tiempo de guardado: con 1000 usuarios, cada vez que se guarda tarda casi un segundo y durante ese rato el panel no responde.

2. Ajustes

Web → **Ajustes** (o en el panel del equipo, Ajustes)

Ajuste	Qué hace	Recomendado
Modo	<i>Retención:</i> los documentos esperan en cola y cada quien libera los suyos. <i>Sesión:</i> desbloquea el equipo entero al entrar	Retención
Bloqueo	El interruptor general. Apagado, la impresora funciona como una impresora normal	ENCENDIDO (tras dar de alta a la gente)
Copia	<i>Con PIN:</i> sin sesión no se puede fotocopiar	Con PIN
Escaneo	<i>Con PIN:</i> sin sesión no se puede escanear, ni desde el panel ni desde un PC	Con PIN
Sesión	Minutos de inactividad antes de cerrar sola	3 min
Cambiar PIN admin	Vale para la web y para el panel	Cámbialo el primer día
Desbloquear equipo	Salida de emergencia: enciende todo y apaga el bloqueo	Sólo si algo va mal

⚠ **Enciende el Bloqueo cuando ya tengas usuarios dados de alta.** Con el bloqueo puesto y sin usuarios, nadie puede usar la impresora.

⚠ **Antes de desinstalar la app, pulsa "Desbloquear equipo".** Los interruptores del equipo no se restauran solos al quitarla, y la impresora se quedaría bloqueada.

3. Escanear a la carpeta de cada persona (SMB)

Cada persona recibe lo suyo en **una subcarpeta con su nombre de usuario**. La impresora la **crea sola** la primera vez, así que dar de alta gente nueva no requiere tocar el PC.

En el PC que guarda los escaneos (una sola vez)

Abre el **Símbolo del sistema como administrador** y ejecuta, **uno por uno**:

```
net user escaner UNACLAVE /add

icacls C:\Escaneos /grant "escaner:(OI)(CI)M"

net share Escaneos=C:\Escaneos /grant:escaner,CHANGE

netsh advfirewall firewall set rule group="Compartir archivos e impresoras" new enable=Yes

net share Escaneos
```

(Antes, crea la carpeta `C:\Escaneos`.)

Por qué así:

- **Un usuario local dedicado** (`escaner`), no tu cuenta: las cuentas de Microsoft no sirven para SMB, y no conviene dar tu contraseña a una impresora.
- **Con contraseña**: Windows bloquea el acceso en red a cuentas sin contraseña.
- **El firewall**: viene cerrado para compartir archivos; sin abrirlo la impresora no llega.
- La red del PC debe estar como **Privada**, no Pública.

En la app

Web → Ajustes → Carpeta

Campo	Ejemplo
Servidor o IP	<code>192.168.0.100</code>
Carpeta	<code>Escaneos</code> (el nombre del recurso compartido, no la ruta del disco)
Usuario	<code>escaner</code>
Contraseña	la que pusiste
Puerto	<code>445</code>

 Esa contraseña se guarda tal cual (hay que dársela al equipo en cada trabajo) y **viaja en la copia de seguridad**. Usa una cuenta que sólo pueda escribir en esa carpeta, nunca la de administrador del PC.

El PC tiene que estar encendido cuando alguien escanee, y con IP fija o reservada.

4. Escanear al correo (SMTP)

Esto **no se configura en nuestra app**, sino en la página web propia de Pantum:

`http://<IP>` → Configuración → Configuración de red → Configuración de protocolo → SMTP

Campo	Qué poner
Servidor SMTP	El de tu dominio (<code>mail.tuempresa.com</code>)
Puerto	<code>465</code> con SSL/TLS, o <code>587</code> con TLS
Modo de codificación	SSL/TLS (con el 465)
Autenticación	Requiere autenticación
Nombre de inicio de sesión	La dirección completa (<code>escaner@tuempresa.com</code>)
Contraseña	La de esa cuenta
Correo del dispositivo	La misma dirección: es el remitente

Luego pulsa **"Dirección de buzón de prueba"** y mándate un correo. **Hasta que esa prueba no llegue, no busques el fallo en la app.**

Avisos:

- Con Gmail o Microsoft 365 necesitas una **contraseña de aplicación**, no la normal.
- La impresora necesita salida a internet si usas un correo externo.
- Crea una cuenta dedicada (`escaner@...`), no la de una persona.

5. Escanear a memoria USB

No hay nada que configurar en la app, pero **el puerto USB del equipo puede venir apagado de fábrica**. Si al escanear a USB la impresora dice *"El puerto del disco U está deshabilitado"*, enciéndelo en la configuración del propio equipo (panel o web de Pantum, en los ajustes de USB).

6. El driver de cada PC

Para que la impresión con PIN funcione, **cada PC** debe tener el driver configurado con impresión segura:

1. Panel de control → Dispositivos e impresoras → la Pantum → **Preferencias de impresión**.
2. Busca **Impresión segura** (o "Modo de impresión" → Segura).
3. **Nombre de usuario** = el usuario de la persona en la app.
4. **Contraseña** = su PIN.

Sin esto, el documento se cancela en la impresora y no sale nada.

7. Contadores

Web → Contadores: todas las personas, con impresiones, copias y escaneos, sus páginas y el total de papel.

- **Descargar CSV** abre directamente en Excel (separador `;`).
- **Poner a cero** borra todos los contadores. **Descarga el CSV antes**.
- Quien no se identificó aparece como *"Sin identificar"*. Si esa fila crece, algo se está colando: revisa que el bloqueo esté encendido.
- Los escaneos van en su propia columna y **no** suman al total de papel, porque escanear no gasta papel.

8. Copias de seguridad — la regla de oro

Reinstalar la app borra todos los datos: usuarios, contadores y ajustes.

ANTES de instalar cualquier versión:	Web → Ajustes → Respaldo → Descargar
DESPUÉS de instalar:	Web → Ajustes → Respaldo → Subir

La copia se lleva usuarios (con sus PIN), contadores, últimos trabajos, ajustes, el correo de cada persona y la carpeta compartida con su contraseña.

Detalles que conviene saber:

- Restaurar **nunca borra** usuarios que ya existan: los actualiza o añade los que falten.
- Los contadores **sólo** se restauran si están vacíos, para no pisar los buenos con cifras viejas.
- Guarda el fichero fuera del PC (una carpeta de red o la nube). Contiene las huellas de los PIN y la contraseña de la carpeta de escaneos.
- Haz una copia al menos cada mes, y siempre después de dar de alta a mucha gente.

9. Cuando algo va mal

Síntoma	Causa más probable
Al escanear sólo aparece "Memoria USB"	Restauraste una copia vieja: vuelve a poner el correo en las fichas y la carpeta en Ajustes
El escaneo a USB se cancela solo	El puerto del disco U está apagado en el equipo
El escaneo a correo no llega	Prueba el botón de correo de prueba en la web de Pantum; casi siempre es el SMTP
El escaneo a carpeta no llega	El PC está apagado, cambió de IP, o la contraseña de <code>escaner</code> caducó
La pantalla se queda en "Escaneando"	Falta pulsar TERMINAR
Nadie puede imprimir	El bloqueo está encendido y el driver del PC no tiene la impresión segura
La web no abre	La impresora cambió de IP: búscala en el panel del equipo
Trabajos contados a "Sin identificar"	Alguien imprimió sin sesión, o el bloqueo estaba apagado

Para diagnosticar a fondo: **panel del equipo** → **Ajustes** → **Diagnóstico**. Ahí se ve el estado de los interruptores, el historial, la web y el canal de avisos del equipo.