ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ таймера

КОМПОНЕНТ	ПРОВОД	КУДА ПОДКЛЮЧИТЬ
Servo S	Сигнал (оранж)	GPIO 4
	Питание (+)	BEC 5B
	Земля (-)	GND
Servo R	Сигнал (оранж)	GPIO 5
	Питание (+)	BEC 5B
	Земля (-)	GND
Servo W	Сигнал (оранж)	GPIO 6
	Питание (+)	BEC 5B
	Земля (-)	GND
Концевик 1 BACK	Контакт 1	GPIO 7
	Контакт 2	GND
Концевик 2 FRONT	Контакт 1	GPIO 8
	Контакт 2	GND
Кнопка DT	Контакт 1	GPIO 3
	Контакт 2	GND
Зуммер	(+)	GPIO 9
	(-)	GND
BEC 5B	IN+	LiPo (+)
	IN-	LiPo (-)
	OUT+	Сервы (+), ESP 5V
	OUT-	GND
Конденсатор	(+)	BEC OUT+
	(-)	BEC OUT-